

Inhaltsverzeichnis

22	Kraftstoffaufbereitung, Vergaser	Seite
	PDSIT-Vergaser instand setzen	22-1
	-Vergaser-Oberteil	22-2
	-Vergaser-Unterteil	22-5
	-Vergasereinstelldaten	22-8
	-Vergaserbestückung	22-9
	-Leerlaufeinstellung	22-11
	-Luftklappenspaltmaß prüfen und einstellen.	22-13
	-Drosselklappenspaltmaß prüfen und einstellen.	22-13
	-Einspritzmenge der Beschleunigungspumpe prüfen und einstellen.	22-14
	-Grundeinstellung der Drosselklappe	22-15
	-Luftfilter	22-16
	-Ansaugluftvorwärmung prüfen	22-17
	1B1-Vergaser instand setzen	22-18
	-Vergaser-Oberteil	22-19
	-Vergaser-Unterteil	22-21
	-Vergasereinstelldaten	22-23
	-Vergaserbestückung	22-24
	-Leerlaufeinstellung	22-27
	-Kaltleerlaufdrehzahl prüfen und einstellen.	22-29
	-Pulldwon-Einrichtung prüfen und einstellen.	22-31
	-Einspritzmenge der Beschleunigungspumpe prüfen und einstellen.	22-33
	-Grundeinstellung der Drosselklappe	22-35
	-Starterzug einstellen	22-36
	-Teillastkanal-Beheizung prüfen	22-37
	-Luftfilter	22-38
	-Ansaugluftvorwärmung prüfen	22-38
28	Zündanlage	Seite
	Kontaktgesteuerte Zündanlage instand setzen	28-1
	-Einstelldaten, Zündkerzen	28-6
	-Zündverteilerdaten	28-7
	-Schließwinkel und Zündzeitpunkt prüfen und einstellen.	28-8
	-Unterbrecherplatte aus- und einbauen.	28-9
	-Zündzeitpunktverstellung prüfen	28-10
	TSZ-H Zündanlage instand setzen	28-15
	-Sicherheitsmaßnahmen zur TSZ-H Zündanlage	28-19
	-Einstelldaten, Zündkerzen	28-20
	-Zündverteilerdaten	28-21
	-Zündzeitpunkt prüfen und einstellen	28-22
	-Zündzeitpunktverstellung prüfen	28-23
	-TSZ-H Zündanlage prüfen	28-28