

Inhaltsverzeichnis

50 - Karosserie vorn	1
1 Karosserie vorn	1
1.1 Kontaktkorrosion!	1
1.2 Schlossträger mit Anbauteilen aus- und einbauen	1
1.3 Kotflügel vorn - Montageübersicht	3
1.4 Seiteneinstellung für Kotflügel	4
1.5 Geräuschdämpfung - Montageübersicht	5
55 - Deckel, Klappen	6
1 Klappe vorn	6
1.1 Kontaktkorrosion!	6
1.2 Klappe vorn aus- und einbauen, einstellen	6
1.3 Auskleidung für Klappe vorn und Luftansaugung aus- und einbauen	8
1.4 Seilzug für Klappe vorn aus- und einbauen	9
1.5 Abdeckung für Wasserkasten aus- und einbauen	10
2 Klappe hinten	11
2.1 Klappe hinten und Klappenschloss aus- und einbauen, einstellen	11
57 - Türen vorn/Türeinbauteile/Zentralverriegelung	14
1 Tür vorn	14
1.1 Kontaktkorrosion!	14
1.2 Werkzeuge	14
1.3 Montageträger aus- und einbauen	16
1.4 Montageträger (Aufnahmeblech) aus- und einbauen	16
1.5 Tür vorn und Träger für Türeinbauteile aus- und einbauen	18
1.6 Spaltmaße für Türeinbauteile	21
1.7 Türscharniere vorn	22
1.8 Fugenmaße	23
1.9 Türfeststeller aus- und einbauen	23
1.10 Fensterheber und Türscheibe aus- und einbauen	25
1.11 Türgriff und Türschloss vorn - Montageübersicht	26
1.12 Schließzylinder und Türgriff ausbauen	27
1.13 Türgriff einbauen	28
1.14 Türschloss vorn aus- und einbauen	28
1.15 Fensterführung und Fensterschachtleiste aus- und einbauen	30
1.16 Türdichtung außen aus- und einbauen	31
1.17 Türdichtung innen aus- und einbauen	32
1.18 Abdichtung an Tür vorn/Montageträger (Aufnahmeblech) und an Kabeldurchführung für Außenspiegel im Träger für Türeinbauteile	32
58 - Türen hinten/Türeinbauteile	35
1 Tür hinten	35
1.1 Kontaktkorrosion!	35
1.2 Werkzeuge	35
1.3 Montageträger aus- und einbauen	37
1.4 Montageträger (Aufnahmeblech) aus- und einbauen	37
1.5 Tür hinten und Träger für Türeinbauteile aus- und einbauen	39
1.6 Spaltmaße für Türeinbauteile	42
1.7 Türscharniere hinten	43
1.8 Fugenmaße	43
1.9 Türfeststeller aus- und einbauen	44
1.10 Fensterheber und Türscheibe aus- und einbauen	45
1.11 Türgriff und Türschloss hinten - Montageübersicht	46



1.12	Türschloss hinten aus- und einbauen	47
1.13	Fensterführung und Fensterschachtleiste aus- und einbauen	48
1.14	Türdichtung außen aus- und einbauen	48
1.15	Türdichtung innen aus- und einbauen	49
1.16	Abdichtung an Tür hinten/Montageträger (Aufnahmeblech)	49
60	- Schiebe-/Ausstelldach	52
1	Schiebe-/Ausstelldach instand setzen	52
1.1	Kontaktkorrosion!	52
1.2	Werkzeug	52
1.3	Schiebe-/Ausstelldach aus- und einbauen	52
1.4	Schiebe-/Ausstelldach ausbauen	53
1.5	Führung mit Seilzug ersetzen	56
1.6	Schiebe-/Ausstelldach einbauen	65
1.7	Schiebedachdeckel aus- und einbauen	66
1.8	Schieberahmen aus- und einbauen	68
1.9	Windabweiser aus- und einbauen	68
1.10	Ausstellfeder für Windabweiser ersetzen	69
63	- Stoßfänger	70
1	Stoßfänger vorn	70
1.1	Kontaktkorrosion!	70
1.2	Stoßfänger vorn aus- und einbauen - Montageübersicht	70
2	Stoßfänger hinten	73
2.1	Stoßfänger hinten aus- und einbauen - Montageübersicht	73
64	- Verglasung	75
1	Kraftschlüssig geklebte Scheiben	75
1.1	Kontaktkorrosion!	75
1.2	Aus- und Einbau kraftschlüssig verklebter Scheiben - Allgemeines	75
1.3	Scheibeninstandsetzung mit Reparaturharz, Talon VAS 1993/2	78
1.4	Aufkleber für Windschutzscheibe	78
1.5	Materialien	78
1.6	Mindestaushärtezeiten!	79
1.7	Reinigung bei Verschmutzung durch Klebedichtungsmaterial	79
2	Windschutzscheibe	80
2.1	Windschutzscheibe aus- und einbauen - Montageübersicht	80
2.2	Windschutzscheibe ausbauen	80
2.3	Vorbereitungen zum Einbau der Scheibe	82
2.4	Windschutzscheibe einbauen	84
3	Seitenscheibe vorn	86
3.1	Seitenscheibe vorn aus- und einbauen - Montageübersicht	86
3.2	Seitenscheibe vorn ausbauen	87
3.3	Neue Scheibe einbauen	87
4	Seitenscheibe hinten	89
4.1	Seitenscheibe hinten aus- und einbauen - Montageübersicht	89
4.2	Seitenscheibe hinten ausbauen	90
4.3	Neue Scheibe einbauen	91
5	Rückblindscheibe	93
5.1	Rückblindscheibe aus- und einbauen - Montageübersicht	93
5.2	Rückblindscheibe ausbauen	93
5.3	Rückblindscheibe einbauen	96
5.4	Vorbereitungen zum Einbau der Scheibe	97
66	- Außenausstattung	100

1	Schutzleisten	100
1.1	Kontaktkorrosion!	100
1.2	Seitenschutzleisten oben ersetzen	100
1.3	Seitenschutzleisten unten ersetzen	102
1.4	Spaltabdeckung für Unterholm aus- und einbauen	103
2	Blenden	104
2.1	Blende Säule B aus- und einbauen	104
3	Rückblickspiegel	105
3.1	Rückblickspiegel aus- und einbauen	105
3.2	Spiegelgehäuse aus- und einbauen	106
3.3	Spiegelglas und Verstelleinheit ersetzen	106
4	Unterholmverkleidung	108
4.1	Unterholmverkleidung aus- und einbauen	108
5	Blende für Klappe hinten	110
5.1	Blende aus- und einbauen	110
6	Radhausschale	111
6.1	Radhausschale vorn aus- und einbauen	111
6.2	Radhausschale hinten aus- und einbauen	112
7	Radabdeckungen	113
7.1	Radabdeckung aus- und einbauen	113