

Inhaltsverzeichnis

68 - Innenausstattung	1
1 Ablagen/Abdeckungen	1
1.1 Ablagen/Abdeckungen	1
1.2 Handschuhkasten aus - und einbauen	1
1.3 Handschuhkastenschloß aus - und einbauen	3
1.4 Handschuhkasten - Zwischendeckel aus - und einbauen	4
1.5 Handschuhkastendeckel aus - und einbauen	5
1.6 Ablagefach Fahrerseite ausbauen	5
1.7 Mittelkonsole unten aus- und einbauen	7
1.8 Mittelarmlehne aus - und einbauen	11
1.9 Ausschnitt für Mittelarmlehne	12
1.10 Mittelkonsole oben aus- und einbauen	12
1.11 Schalttafel-Mittelteil 2001 > - Montageübersicht	14
1.12 Schalttafel-Mittelteil aus- und einbauen	16
1.13 Ablagefach im Schalttafel-Mittelteil aus- und einbauen	19
1.14 Blende für Ablagefach aus- und einbauen	19
1.15 Ascher im Schalttafel-Mittelteil aus- und einbauen	20
1.16 Blende für Schalterleiste aus- und einbauen	21
1.17 Becherhalter aus- und einbauen	21
2 Innenspiegel	22
2.1 Innenspiegel	22
2.2 Innenspiegel ausbauen	22
2.3 Innenspiegel einbauen	22
2.4 Innenspiegel ausbauen (automatisch abblendbarer Spiegel)	23
2.5 Innenspiegel einbauen (automatisch abblendbarer Spiegel)	23
2.6 Funktionsprüfung des automatisch abblendbarem Innenspiegels	23
2.7 Halteplatte für Innenspiegel einkleben	24
69 - Insassenschutz	26
1 Sicherheitsgurte	26
1.1 Sicherheitsgurte	26
1.2 Sicherheitsvorschriften für den Umgang mit Pyrotechnischen Gurtstraffer	26
1.3 Entsorgung von Pyrotechnischen Gurtstraffer	26
1.4 Sicherheitsgurte - Befestigungspunkte(Übersicht)	28
1.5 1 - Dreipunkt-Sicherheitsgurt mit Gurthöhenversteller und Gurtstraffer aus- und einbauen	29
1.6 2 - Befestigungspunkt Gurtschloß	34
1.7 Gurtschloß Recaro-Sitz aus- und einbauen	35
1.8 3 - Befestigungspunkt Bodengruppe außen	35
1.9 4 - Dreipunkt - Sicherheitsgurt hinten aus- und einbauen	37
1.10 4 - Dreipunkt - Sicherheitsgurt hinten Mj 1998 > (mit Gurtstraffer) aus- und einbauen	40
1.11 5 - Befestigungspunkte Bodengruppe Mitte	44
2 Sicherheitsgurte	45
2.1 Sicherheitsgurte	45
2.2 Sicherheitsgurte 5-Türer	45
2.3 Sicherheitsgurte - Befestigungspunkte(Übersicht)	45
2.4 1 - Dreipunkt-Sicherheitsgurt mit Gurthöhenversteller und Gurtstraffer aus- und einbauen	47
2.5 2 - Befestigungspunkt Gurtschloß	52
2.6 3 - Befestigungspunkt Bodengruppe außen	52
2.7 4 - Dreipunkt - Sicherheitsgurt hinten aus- und einbauen	54
2.8 5 - Befestigungspunkte Bodengruppe Mitte	57
2.9 6 - Dreipunkt - Sicherheitsgurt hinten Mitte aus- und einbauen	58
3 Überprüfung von Sicherheitsgurten	62



3.1	Überprüfung von Sicherheitsgurten	62
3.2	Überprüfen der Kindersitzhaltefunktion für Zusatz - Kindersitze (nicht für den Fahrersicherheitsgurt)	63
3.3	Überprüfen der Gurtrageerkennung der hinteren Dreipunktgurte mit Gurtstraffer	63
4	Airbag-Sicherheitsvorschriften	63
4.1	Airbag-Sicherheitsvorschriften	63
4.2	Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten am Airbag	63
4.3	Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Seitenairbag	64
4.4	Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Kopfairbag	65
4.5	Austausch der Airbageinheiten nach einem Unfall	65
5	Airbag instand setzen	68
5.1	Airbag instand setzen	68
5.2	Übersicht Einbauorte	68
5.3	Airbag Steuergerät aus- und einbauen	70
6	Airbag Fahrerseite instand setzen	72
6.1	Airbag Fahrerseite instand setzen	72
6.2	Airbag Fahrerseite aus- und einbauen > Mj 1998	72
6.3	Airbageinheit Fahrerseite aus- und einbauen Mj1998 ä	74
6.4	Lenkrad aus- und einbauen	78
6.5	Airbageinheit Fahrerseite bei Sportlenkrad aus- und einbauen Mj 1998 ä	79
6.6	Sportlenkrad aus - und einbauen	82
6.7	Rückstellring mit Schleifring aus- und einbauen > Mj 1998	83
6.8	Rückstellring mit Schleifring aus Sportlenkrad aus - und einbauen > Mj 1998	86
6.9	Rückstellring mit Schleifring aus- und einbauen	88
7	Beifahrer Airbag	90
7.1	Beifahrer Airbag	90
7.2	Beifahrer Airbag aus und einbauen	90
7.3	Schlüsselschalter für Beifahrer Airbag aus - und einbauen	93
8	Seitenairbag	95
8.1	Seitenairbag	95
8.2	Seitenairbag aus - und einbauen	95
8.3	Seitenairbag Recaro-Sitz aus- und einbauen	101
8.4	Airbagkabelverlegung Recaro-Sitz	104
8.5	Sensor für Querbeschleuniger aus - und einbauen	105
9	Kopfairbag instand setzen	106
9.1	Kopfairbag instand setzen	106
9.2	Kopfairbag 3-Türer aus - und einbauen	106
9.3	Kopfairbag 5-Türer aus - und einbauen	115
70 - Verkleidungen/Dämpfungen		123
1	Türverkleidungen (3 - Türer)	123
1.1	Türverkleidungen (3 - Türer)	123
1.2	Übersicht der Anbauteile	123
1.3	Verkleidung für Tür vorn aus- und einbauen	125
1.4	Dämpfung für Türverkleidung vorn aus- und einbauen	127
1.5	Entriegelungsknopf einstellen	128
1.6	Türverkleidung Anbauteile aus - und einbauen.	129
2	Türverkleidungen (5 - Türer vorne)	132
2.1	Türverkleidungen (5 - Türer vorne)	132
2.2	Übersicht der Anbauteile	132
2.3	Verkleidung für Tür vorn aus- und einbauen	135
2.4	Übergangsstück außen aus - und einbauen	137
2.5	Übergangsstück innen aus - und einbauen	138
2.6	Griffschalen - Oberteil aus - und einbauen	138
2.7	Griffschalen - Unterteil aus - und einbauen	139

2.8	Steckverbindungen für Fensterheberschalter und Spiegelverstellungsschalter Fahrerseite trennen	139
2.9	Steckverbindungen für Fensterheberschalter Beifahrerseite trennen	140
2.10	Übersicht Kabelverlegung Türverkleidung	141
2.11	Entriegelungsknopf einstellen	142
2.12	Hochton - Lautsprecher aus - und einbauen	142
2.13	Baß - Lautsprecher ausbauen	142
2.14	Türwarnleuchte und Fußraumbeleuchtung aus - und einbauen	143
2.15	Zentralverriegelungsschalter ausbauen	143
2.16	Fensterheberschalter - Einheit Fahrerseite ausbauen	144
2.17	Fensterheberschalter Beifahrerseite aus - und einbauen	144
2.18	Spiegelverstellungsschalter ausbauen	144
2.19	Türinnenbetätigung ausbauen	145
2.20	Dämpfung für Türverkleidung vorn aus- und einbauen	145
2.21	Lautsprecherblende tauschen (Normal, Bose)	146
3	Türverkleidungen (5 - Türer hinten)	147
3.1	Türverkleidungen (5 - Türer hinten)	147
3.2	Übersicht der Einbauorte	147
3.3	Verkleidung für Tür hinten aus- und einbauen	149
3.4	Übergangsstück außen aus - und einbauen	151
3.5	Übergangsstück innen aus - und einbauen	152
3.6	Griffschalen - Oberteil aus - und einbauen	152
3.7	Griffschalen - Unterteil aus - und einbauen	153
3.8	Steckverbindungen für Fensterheberschalter trennen	153
3.9	Fensterheberschalter aus - und einbauen	154
3.10	Entriegelungsknopf einstellen	154
3.11	Lautsprecherblende tauschen (Normal, Bose)	154
3.12	Lautsprecher ausbauen	155
3.13	Türwarnleuchte und Fußraumbeleuchtung aus - und einbauen	155
3.14	Türinnenbetätigung ausbauen	155
3.15	Dämpfung für Türverkleidung hinten aus- und einbauen	156
4	Schalttafel	157
4.1	Schalttafel	157
4.2	Übersicht der Einbauorte	157
4.3	Schalttafel aus- und einbauen	160
4.4	Lenkstockschalter aus- und einbauen	164
4.5	Spaltabdeckung für Lenksäule aus- und einbauen	165
4.6	Schalttafel - Zentralrohr aus - und einbauen	166
5	Dachverkleidung ohne Kopfairbag	176
5.1	Dachverkleidung ohne Kopfairbag	176
5.2	Formhimmel und Sonnenblenden aus- und einbauen	176
6	Dachverkleidung mit Kopfairbag	183
6.1	Dachverkleidung mit Kopfairbag	183
6.2	Formhimmel und Sonnenblenden aus- und einbauen	183
7	Verkleidungen	190
7.1	Verkleidungen	190
7.2	Handbremshebelverkleidung aus- und einbauen	190
7.3	Fußstütze aus- und einbauen	191
7.4	Bowdenzug ausbauen.	191
7.5	Verkleidung Säule A unten aus- und einbauen.	191
7.6	Verkleidung Säule A oben aus- und einbauen	192
7.7	Verkleidung Säule B aus- und einbauen	193
7.8	Seitenverkleidung hinten aus- und einbauen	195
7.9	Verkleidung für Abschlußblech hinten aus- und einbauen	195
7.10	Dachabschluß-Verkleidung aus- und einbauen	196
7.11	Verkleidung Kofferraum seitlich	197
7.12	Verkleidung Klappe hinten aus und einbauen	198



7.13	Verkleidung Säule D ausbauen	199
7.14	Einstiegleisten ausbauen	200
7.15	Bodenmatte aus- und einbauen	200
8	Verkleidungen 5-Türer	203
8.1	Verkleidungen 5-Türer	203
8.2	Obere Verkleidung Säule B aus- und einbauen	203
8.3	Untere Verkleidung Säule B aus- und einbauen	207
8.4	Einstiegleisten ausbauen	210
8.5	Obere Verkleidung Säule C/D aus- und einbauen	211
8.6	Verkleidung Kofferraum seitlich	212
8.7	Verkleidung Radhaus hinten aus - und einbauen	214
9	Verkleidungen mit Kopfairbag	215
9.1	Verkleidungen mit Kopfairbag	215
9.2	Obere Verkleidung Säule A aus- und einbauen	215
9.3	Obere Verkleidung Säule B aus- und einbauen	218
9.4	Verkleidung Säule D aus- und einbauen	222
10	Verkleidungen 5-Türer mit Kopfairbag	225
10.1	Verkleidungen 5-Türer mit Kopfairbag	225
10.2	Obere Verkleidung Säule B aus- und einbauen	225
10.3	Verkleidung Säule C oben aus- und einbauen	230
10.4	Verkleidung Säule D aus- und einbauen	232
72	- Sitzgestelle	235
1	Sitze vorn (3 - Türer)	235
1.1	Sitze vorn (3 - Türer)	235
1.2	Werkzeuge	235
1.3	Abdeckung Sitz vorne aus - und einbauen	236
1.4	Sitzschienenabdeckung Vordersitz hinten Tunnelseitig aus - und einbauen	237
1.5	Sitzschienenabdeckung Vordersitz hinten Schwellerseitig aus - und einbauen	239
1.6	Sitz aus- und einbauen bis 01.1999	241
1.7	Sitz aus- und einbauen ab 01.1999	245
1.8	Airbagadapter VAS 5094 anschließen	249
1.9	Lehne vorne aus- und einbauen	253
1.10	Sitzhöhenverstellgriff ausbauen	258
1.11	Einbau der Halteklammer	259
1.12	Lehnenverstellrad ausbauen	259
1.13	Entriegelungsgriff mit Rosette ausbauen.	260
1.14	Schubkasten zerlegen	260
1.15	Schubkastenrahmen ausbauen	261
1.16	Sitzhöhenverstellereinheit aus - und einbauen	262
1.17	Sitzlängsverstellung Instandsetzen.	265
1.18	Gleitstücke hinten ausbauen	266
2	Sitze vorn (5 - Türer)	267
2.1	Sitze vorn (5 - Türer)	267
2.2	Werkzeuge	267
2.3	Abdeckung Sitz vorne aus - und einbauen	268
2.4	Sitzschienenabdeckung Vordersitz hinten Tunnelseitig aus - und einbauen	269
2.5	Sitzschienenabdeckung Vordersitz hinten Schwellerseitig aus - und einbauen	271
2.6	Sitz aus- und einbauen	273
2.7	Airbagadapter VAS 5094 anschließen	277
2.8	Lehne vorne aus- und einbauen	279
2.9	Beschlagsblenden Innen ausbauen	284
2.10	Sitzhöhenverstellereinheit aus - und einbauen	285
2.11	Abdeckung Bowdenzug ausbauen	288
2.12	Sitzlängsverstellung Bowdenzug aus - und einbauen.	288
2.13	Gleitstücke hinten ausbauen	291



3	Sportsitz vorn	292
3.1	Sportsitz vorn	292
3.2	Werkzeuge	292
3.3	Abdeckung Sitz vorne aus- und einbauen	293
3.4	Sitzschienenabdeckung Vordersitz hinten tunnelseitig aus- und einbauen	295
3.5	Sitzschienenabdeckung Vordersitz hinten schwellerseitig aus- und einbauen	297
3.6	Sportsitz aus- und einbauen	299
3.7	Airbagadapter VAS 5094 anschließen	303
3.8	Lehne vorne aus- und einbauen	306
3.9	Lehnen-Umbau Sport- auf Normalsitz	311
3.10	Sitzwannen-Umbau Sport- auf Normalsitz	312
3.11	Sitzhöhenverstellgriff ausund einbauen	313
3.12	Einbau der Halteklammer	314
3.13	Lehnenverstellrad ausbauen	314
3.14	Entriegelungsgriff mit Rosette ausbauen	315
3.15	Schubkasten zerlegen	315
3.16	Schubkastenrahmen ausbauen	316
3.17	Beschlagsblenden innen ausbauen	316
3.18	Sitzhöhenverstelleinheit aus- und einbauen	317
3.19	Abdeckung Bowdenzug ausbauen	320
3.20	Sitzlängsverstellung Bowdenzug aus- und einbauen	320
3.21	Gleitstücke hinten ausbauen	323
3.22	2-Wege-Lordose aus- und einbauen	324
3.23	Lordosenmotor mit Getriebe aus- und einbauen	325
3.24	Lehnenmotor mit Getriebe aus- und einbauen	327
3.25	Kabelbelegung Sitz	330
3.26	Kabelbelegung Lehne	331
4	Recaro-Sitz	332
4.1	Recaro-Sitz	332
4.2	Werkzeuge	332
4.3	Abdeckung Sitz vorne aus - und einbauen	333
4.4	Sitzschienenabdeckung Vordersitz hinten Tunnelseitig aus - und einbauen	335
4.5	Sitzschienenabdeckung Vordersitz hinten Schwellerseitig aus - und einbauen	337
4.6	Recaro-Sitz aus- und einbauen	339
4.7	Airbagadapter VAS 5094 anschließen	343
4.8	Lehne aus- und einbauen	347
4.9	Rückenschale aus- und einbauen	350
4.10	Sitzteil aus- und einbauen	352
4.11	Sitzflächenverlängerung aus- und einbauen	355
4.12	Sitzseitenblenden aus- und einbauen	358
4.13	Halter der Sitzseitenblenden aus- und einbauen	362
4.14	Schaltereinheit aus- und einbauen	363
4.15	Beschlagsblenden aus- und einbauen	368
4.16	Federabdeckung aus- und einbauen	370
4.17	2-Wege-Lordose aus- und einbauen	372
4.18	Lordosenmotor mit Getriebe aus- und einbauen	373
4.19	Lehnenmotor mit Getriebe aus- und einbauen	375
4.20	Motor für Sitzhöhenverstellung aus- und einbauen	378
4.21	Kopfstütze aus- und einbauen	380
4.22	Kopfstützenführung aus- und einbauen	381
4.23	Unterbau aus- und einbauen und zerlegen	383
4.24	Sitzschienen aus- und einbauen	387
4.25	Memorymodul aus- und einbauen	390
4.26	Bowdenzug für EASY ENTRY aus - und einbauen	392
4.27	Bowdenzug für EASY ENTRY einstellen	394
4.28	Übertragungsstange ausbauen	395
4.29	Übertragungsstange einstellen	396



4.30	Kabelverlegung Recaro- Sitzwanne	397
4.31	Kabelverlegung Recaro- Sitzlehne	403
5	Sitz hinten	404
5.1	Sitz hinten	404
5.2	Sitzbank und Lehne (geteilt) ausbauen	404
5.3	Sitzbank (ungeteilt) ausbauen	406
5.4	Lehne (ungeteilt) ausbauen	407
5.5	Halter für Lehne (ungeteilt) ausbauen	408
74 - Sitz - Polster, Bezüge		409
1	Bezüge und Polster Sitz vorne	409
1.1	Bezüge und Polster Sitz vorne	409
1.2	Bezug und Polster für Sitzteil aus- und einbauen	409
1.3	Bezug und Polster für Lehne aus- und einbauen	411
1.4	Lehnenabdeckung aus - und einbauen	417
1.5	Bezug und Polster für Kopfstütze aus- und einbauen.	419
2	Bezüge und Polster Sportsitz	420
2.1	Bezüge und Polster Sportsitz	420
2.2	Bezug und Polster für Sitzwanne aus- und einbauen	420
2.3	Bezug und Polster für Lehne aus- und einbauen	423
2.4	Lehnenabdeckung aus- und einbauen	429
2.5	Bezug und Polster für Kopfstütze aus- und einbauen	431
3	Bezüge und Polster	432
3.1	Bezüge und Polster	432
3.2	Bezüge und Polster Recaro-Sitz	432
3.3	Bezug und Polster für Sitzteil aus- und einbauen	432
3.4	Bezug und Polster für Sitzflächenverlängerung aus- und einbauen	435
3.5	Bezug und Polster für Lehne aus- und einbauen	437
3.6	Bezug und Polster für Kopfstütze aus- und einbauen	442
3.7	Sitz-Heizelement aus- und einbauen	444
3.8	Heizelement Sitzflächenverlängerung aus- und einbauen	446
3.9	Lehnen-Heizelement aus- und einbauen	448
4	Bezüge und Polster Sitz hinten.	449
4.1	Bezüge und Polster Sitz hinten.	449
4.2	Bezug und Polster für Sitzbank aus- und einbauen.	449
4.3	Bezug und Polster für Sitzbank (ungeteilt) aus- und einbauen.	452
4.4	Bezug und Polster für Lehne aus- und einbauen.	454
4.5	Bezug und Polster für Lehne (ungeteilt) aus- und einbauen.	456
4.6	Bezug und Polster für Lehne (mit 3. Dreipunktgurt) aus- und einbauen.	458