

## Inhaltsverzeichnis

<b>20</b>	<b>Kraftstoffversorgung</b> .....	<b>1</b>
1	<b>Allgemeine Reparaturhinweise</b> .....	<b>1</b>
1.1	Sicherheitsmaßnahmen .....	1
1.2	Sauberkeitsregeln .....	2
1.3	Prüfbedingungen .....	3
1.4	Kontaktkorrosion! .....	3
<b>2</b>	<b>Kraftstoffbehälter - Fahrzeuge mit Frontantrieb</b> .....	<b>4</b>
2.1	Kraftstoffbehälter mit Anbauteilen - Montageübersicht .....	4
2.2	Kraftstoffbehälter entleeren .....	7
2.3	Kraftstoffbehälter mit Anbauteilen aus- und einbauen .....	8
<b>3</b>	<b>Kraftstofffördereinheit und Geber für Kraftstoffvorratsanzeige - Fahrzeuge mit Frontantrieb</b> .....	<b>12</b>
3.1	Kraftstofffördereinheit und Geber für Kraftstoffvorratsanzeige - Montageübersicht .....	12
3.2	Kraftstoffpumpe elektrisch prüfen .....	13
3.3	Fördermenge der Kraftstoffpumpe prüfen .....	15
3.4	Kraftstofffördereinheit aus- und einbauen .....	17
3.5	Geber für Kraftstoffvorratsanzeige G prüfen .....	20
3.6	Geber für Kraftstoffvorratsanzeige G aus- und einbauen .....	22
<b>4</b>	<b>Kraftstoffbehälter - Fahrzeuge mit Allradantrieb</b> .....	<b>23</b>
4.1	Kraftstoffbehälter mit Anbauteilen - Montageübersicht .....	23
4.2	Kraftstoffbehälter entleeren .....	26
4.3	Kraftstoffbehälter mit Anbauteilen aus- und einbauen .....	28
<b>5</b>	<b>Kraftstofffördereinheit und Geber für Kraftstoffvorratsanzeige - Fahrzeuge mit Allradantrieb</b> .....	<b>32</b>
5.1	Kraftstofffördereinheit Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Saugstrahlpumpe - Montageübersicht .....	32
5.2	Kraftstoffpumpe elektrisch prüfen .....	34
5.3	Fördermenge der Kraftstoffpumpe prüfen .....	37
5.4	Kraftstofffördereinheit aus- und einbauen .....	39
5.5	Geber für Kraftstoffvorratsanzeige G / G169 prüfen .....	42
5.6	Geber für Kraftstoffvorratsanzeige G aus- und einbauen .....	44
5.7	Kraftstoffvorratsgeber 2 G169 aus- und einbauen .....	45
5.8	Funktion der Saugstrahlpumpe .....	45
5.9	Saugstrahlpumpe aus- und einbauen .....	46
<b>6</b>	<b>Aktivkohlebehälter</b> .....	<b>48</b>
6.1	Aktivkohlebehälter - Montageübersicht .....	48
<b>7</b>	<b>Gasbetätigung - Fahrzeuge mit mechanischer Gasbetätigung</b> .....	<b>49</b>
7.1	Mechanische Gasbetätigung - Montageübersicht .....	49
7.2	Gaszug aus- und einbauen .....	50
7.3	Gaszug einstellen .....	51
7.4	Prüfung der Einstellung bei Fahrzeugen mit Automatischem Getriebe .....	51
<b>8</b>	<b>Gasbetätigung - Fahrzeuge mit elektronischer Motorleistungsregelung (E-Gas)</b> .....	<b>53</b>
8.1	Linkslenker-Fahrzeuge mit Gaspedalmodul - Montageübersicht .....	53
8.2	Gaspedalmodul mit Gaspedalstellungsgeber G79 / G185 aus- und einbauen - Linkslenker-Fahrzeuge .....	54
8.3	Kick-down-Adaption durchführen - Fahrzeuge mit Automatischem Getriebe .....	54
8.4	Gasbetätigung Rechtslenker-Fahrzeuge ohne Gaspedalmodul - Montageübersicht .....	56
8.5	Gaspedalstellungsgeber G79 einstellen - Rechtslenker-Fahrzeuge ohne Gaspedalmodul .....	57