

Inhaltsverzeichnis

01 - Eigendiagnose, Elektrische Prüfung	1
1 Funktion der Eigendiagnose	1
1.1 Funktion der Eigendiagnose	1
1.2 Technische Daten der Eigendiagnose	2
2 Elektrisch/Elektronische Bauteile und Einbauorte	3
2.1 Elektrisch/Elektronische Bauteile und Einbauorte	3
3 Eigendiagnose durchführen	18
3.1 Eigendiagnose durchführen	18
3.2 Sicherheitsmaßnahmen	18
3.3 Fehlerauslesegerät V.A.G 1551 (bzw. V.A.G 1552) anschließen und Funktionen anwählen	19
3.4 Übersicht der anzuwählenden Funktionen	21
3.5 Fehlerspeicher abfragen	21
3.6 Fehlertabelle	22
3.7 Fehlerspeicher löschen	31
3.8 Grundeinstellung einleiten	32
3.9 Meßwerteblock lesen	33
3.10 Prüftabelle	35
4 Elektrische Prüfung	48
4.1 Elektrische Prüfung	48
4.2 Prüftabelle	52