

Inhaltsverzeichnis

01 - Eigendiagnose	1
1 Fahrzeugdiagnose-, Meß- und Informationssystem VAS 5051 anschließen	1
1.1 Fahrzeugdiagnose-, Meß- und Informationssystem VAS 5051 anschließen	1
2 Eigendiagnose des Airbag-Systems BAE (Basisauslöseeinheit) mit Seitenairbag	2
2.1 Eigendiagnose des Airbag-Systems BAE (Basisauslöseeinheit) mit Seitenairbag	2
2.2 Eigendiagnose in Geführter Fehlersuche über VAS5051	2
3 Eigendiagnose Zentralverriegelung	2
3.1 Eigendiagnose Zentralverriegelung	2
3.2 Eigendiagnose in Geführter Fehlersuche über VAS5051	2
4 Eigendiagnose der Ultraschall-Innenraumüberwachung	3
4.1 Eigendiagnose der Ultraschall-Innenraumüberwachung	3
4.2 Eigendiagnose in Geführter Fehlersuche über VAS5051	3
5 Eigendiagnose des Steuergerätes für Fahrersitzverstellung mit Memory	3
5.1 Eigendiagnose des Steuergerätes für Fahrersitzverstellung mit Memory	3
5.2 Allgemeine Hinweise	3
5.3 Fehlerspeicher abfragen	4
5.4 Fehlertabelle für das Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory	5
5.5 Steuergeräteversion abfragen	8
5.6 Memory-Steuergerät Fahrersitz codieren	9
5.7 Messwertblock lesen	10
5.8 Messwertblöckeübersicht	10
5.9 Grundeinstellung	17
5.10 Anpassung	19
5.11 Fehlerspeicher löschen	21
5.12 Ausgabe beenden	22