

## Inhaltsverzeichnis

<b>24 - Kraftstoffaufbereitung, Einspritzung</b>	<b>1</b>
<b>1 Sicherheitsmaßnahmen und Sauberkeitsregeln</b>	<b>1</b>
1.1 Allgemeine Hinweise zur Eigendiagnose	1
1.2 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten am Kraftstoffsystem	2
1.3 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten an der Einspritz- und Zündanlage	2
1.4 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten an Fahrzeugen mit Start-Stopp-System	3
1.5 Sicherheitsmaßnahmen bei Probefahrt mit Einsatz von Prüf- und Messgeräten	3
1.6 Sauberkeitsregeln und Anweisungen für Arbeiten am Kraftstoffsystem	3
1.7 Druckabbau im Hochdruckbereich	4
1.8 Dichtigkeitsprüfung des Kraftstoffsystems durchführen	5
1.9 Unterdrucksystem prüfen	5
<b>2 Einspritzanlage</b>	<b>7</b>
2.1 Technische Daten	7
2.2 Einbauorteübersicht - Einspritzanlage	7
2.3 Montageübersicht - Unterdrucksystem	14
<b>3 Luftfilter</b>	<b>16</b>
3.1 Montageübersicht - Luftfiltergehäuse	16
3.2 Motorabdeckung aus- und einbauen	17
3.3 Luftfiltereinsatz aus- und einbauen	18
3.4 Luftfiltergehäuse aus- und einbauen	19
<b>4 Saugrohr</b>	<b>20</b>
4.1 Montageübersicht - Saugrohroberteil	20
4.2 Drosselklappensteuereinheit J338 / J544 aus- und einbauen	21
4.3 Saugrohroberteil aus- und einbauen	22
4.4 Montageübersicht - Saugrohrunterteil, Kraftstoffverteiler und Einspritzventile	24
4.5 Saugrohrunterteil mit Kraftstoffverteiler aus- und einbauen	27
<b>5 Hochdruckpumpe</b>	<b>31</b>
5.1 Montageübersicht - Hochdruckpumpe	31
5.2 Hochdruckpumpe aus- und einbauen	32
5.3 Hochdruckleitung aus- und einbauen	34
<b>6 Einspritzventile</b>	<b>38</b>
6.1 Einspritzventile aus- und einbauen	38
6.2 Einspritzventile reinigen	42
<b>7 Geber und Sensoren</b>	<b>44</b>
7.1 Kraftstoffdruckgeber G247 / G624 aus- und einbauen	44
7.2 Kraftstoffdruck und Haltedruck vor Hochdruckpumpe prüfen	44
<b>8 Lambdasonden</b>	<b>49</b>
8.1 Montageübersicht - Lambdasonden	49
8.2 Lambdasonden aus- und einbauen	49
<b>9 Motorsteuergerät</b>	<b>52</b>
9.1 Leitungs- und Bauteileprüfung mit den Trennboxen VAS 6606	52
9.2 Motorsteuergerät J623 aus- und einbauen	53
<b>28 - Zündanlage</b>	<b>57</b>
<b>1 Allgemeine Hinweise und Sicherheitsmaßnahmen</b>	<b>57</b>
1.1 Allgemeine Hinweise zur Zündanlage	57
1.2 Sicherheitsmaßnahmen	57
<b>2 Zündanlage</b>	<b>59</b>
2.1 Prüfdaten	59
2.2 Montageübersicht - Zündanlage	59
2.3 Zündspulen aus- und einbauen	61



2.4	Klopfsensoren G61 / G66 / G198 / G199 aus- und einbauen .....	62
2.5	Hallgeber G40 / G163 aus- und einbauen .....	63
2.6	Hallgeber G300 / G301 aus- und einbauen .....	64
2.7	Motordrehzahlgeber G28 aus- und einbauen .....	65