

## Inhaltsverzeichnis

<b>20 - Kraftstoffversorgung</b> .....	<b>1</b>
<b>1 Hinweise für Arbeiten an der Kraftstoffversorgung</b> .....	<b>1</b>
1.1 Hinweise für Arbeiten an der Kraftstoffversorgung .....	1
1.2 Allgemeine Reparaturhinweise .....	1
1.3 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten an der Kraftstoffversorgung .....	1
1.4 Sauberkeitsregeln .....	1
<b>2 Kraftstoffbehälter</b> .....	<b>2</b>
2.1 Kraftstoffbehälter .....	2
2.2 Kraftstoffbehälter entleeren - bei intakter Kraftstoff-Fördereinheit .....	4
2.3 Kraftstoffbehälter entleeren - bei defekter Kraftstoff-Fördereinheit .....	6
2.4 Kraftstoffbehälter mit Anbauteilen aus- und einbauen .....	7
<b>3 Kraftstoff-Fördereinheit - 6- und 8-Zyl. Motor</b> .....	<b>15</b>
3.1 Kraftstoff-Fördereinheit - 6- und 8-Zyl. Motor .....	15
3.2 Funktionsbeschreibung .....	20
3.3 Kraftstoffpumpe elektrisch prüfen .....	22
3.4 Fördermenge der Kraftstoffpumpe prüfen .....	28
3.5 Kraftstoff-Fördereinheit aus- und einbauen .....	32
<b>4 Kraftstoff-Fördereinheit - 12-Zyl. Motor</b> .....	<b>46</b>
4.1 Kraftstoff-Fördereinheit - 12-Zyl. Motor .....	46
4.2 Funktionsbeschreibung .....	51
4.3 Kraftstoffpumpe elektrisch prüfen .....	53
4.4 Fördermenge der Kraftstoffpumpe prüfen .....	59
4.5 Kraftstoff-Fördereinheit aus- und einbauen .....	62
<b>5 Geber für Kraftstoffvorratsanzeige</b> .....	<b>77</b>
5.1 Geber für Kraftstoffvorratsanzeige .....	77
5.2 Geber für Kraftstoffvorratsanzeige prüfen .....	77
5.3 Geber für Kraftstoffvorratsanzeige aus- und einbauen .....	80
5.4 Kraftstoffausgleichbehälter aus- und einbauen .....	86
5.5 Kraftstofffilter instand setzen .....	90
<b>6 Teile der Aktivkohlebehälter-Anlage instand setzen</b> .....	<b>93</b>
6.1 Teile der Aktivkohlebehälter-Anlage instand setzen .....	93
<b>7 Gasbetätigung instand setzen - Fahrzeuge mit mechanischer Gasbetätigung</b> .....	<b>94</b>
7.1 Gasbetätigung instand setzen - Fahrzeuge mit mechanischer Gasbetätigung .....	94
7.2 Linkslenker-Fahrzeuge .....	94
7.3 Rechtslenker-Fahrzeuge .....	95
7.4 Gaszug aus- und einbauen - Fahrzeuge mit 6-Zylinder-Motor .....	96
7.5 Gaszug einstellen - Fahrzeuge mit 6-Zylinder-Motor .....	98
7.6 Gaszug aus- und einbauen - Fahrzeuge mit 8-Zylinder-Motor .....	98
7.7 Gaszug einstellen - Fahrzeuge mit 8-Zylinder-Motor .....	100
7.8 Gaszugeinstellung bei Fahrzeugen mit Automatischem Getriebe prüfen (Kick-down-Schalter prüfen) .....	101
<b>8 Gasbetätigung instand setzen - Fahrzeuge mit elektronischer Motorleistungsregelung (E-Gas)</b> .....	<b>103</b>
8.1 Gasbetätigung instand setzen - Fahrzeuge mit elektronischer Motorleistungsregelung (E-Gas) .....	103
8.2 Linkslenker-Fahrzeuge .....	103
8.3 Rechtslenker-Fahrzeuge .....	105
8.4 Geber für Gaspedalstellung einstellen .....	107
8.5 Kick-down-Schalter prüfen .....	109