

Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|-----------|
| 00 - Technische Daten | 1 |
| 1 Sicherheitshinweise | 1 |
| 1.1 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten an Fahrzeugen mit Start-Stopp-System | 2 |
| 1.2 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten an Hochvolt-Fahrzeugen | 3 |
| 1.3 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten mit pyrotechnischen Bauteilen | 4 |
| 1.4 Lagerung, Transport und Entsorgung von Airbag-, Gurtstraffer- und Batterieabtrennungseinheiten (pyrotechnische Bauteile) | 6 |
| 1.5 Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Seitenairbag | 7 |
| 1.6 Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Kopfairbag | 7 |
| 1.7 Sicherheitsvorschriften für Crashesensoren (Drucksensoren) für Seitenairbag vorn | 8 |
| 1.8 Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Arbeiten an der Sitzbelegungserkennung für Beifahrerairbag-Deaktivierung - Ländervariante | 9 |
| 1.9 Vorgehen bei der Sitzbelegungserkennung für Beifahrerairbag-Deaktivierung nach einem Unfall - Ländervariante | 9 |
| 1.10 Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für aktive Kopfstützen | 9 |
| 1.11 Austausch von pyrotechnischen, elektrischen und mechanischen Bauteilen des Rückhaltesystems nach einem Unfall | 10 |
| 1.12 Prüfen von Airbag-Befestigungsteilen nach einem Unfall | 12 |
| 1.13 Unfall ohne Airbag-Auslösung | 12 |
| 1.14 Prüfen von Sicherheitsgurten | 12 |
| 1.15 Gurtband prüfen | 13 |
| 1.16 Gurtaufrollautomat (Sperrwirkung) prüfen | 14 |
| 1.17 Gurtschloss-Sichtprüfung | 14 |
| 1.18 Gurtschloss-Funktionsprüfung | 15 |
| 1.19 Umlenkbeschläge und Schlosszunge prüfen | 15 |
| 1.20 Befestigungsteile und Befestigungspunkte nach einem Unfall prüfen | 15 |
| 1.21 Prüfen der Kindersitzhaltefunktion des Sicherheitsgurts für Zusatz-Kindersitze (nicht für Fahrersicherheitsgurt) - Ländervariante | 16 |
| 1.22 Prüfen der Kindersitzverankerungen nach einem Unfall | 16 |
| 1.23 Sicherheitsvorschriften für automatisch abblendbaren Innenspiegel | 16 |
| 2 Reparaturhinweise | 18 |
| 2.1 Kontaktkorrosion | 18 |
| 2.2 Leitungsverlegung und -befestigung | 18 |
| 68 - Innenausstattung | 19 |
| 1 Ablagen/Abdeckungen | 19 |
| 1.1 Einbauorteübersicht - Ablagen/Abdeckungen | 19 |
| 1.2 Montageübersicht - Schalttafelabdeckung Fahrerseite | 21 |
| 1.3 Montageübersicht - Lenksäulenverkleidung | 22 |
| 1.4 Montageübersicht - Handschuhfach | 23 |
| 1.5 Schalttafelabdeckung Fahrerseite aus- und einbauen | 24 |
| 1.6 Spaltabdeckung Schalttafeleinsatz aus- und einbauen | 26 |
| 1.7 Lenksäulenverkleidung oben aus- und einbauen | 26 |
| 1.8 Lenksäulenverkleidung unten aus- und einbauen | 27 |
| 1.9 Handschuhfachöffner aus- und einbauen | 28 |
| 1.10 Handschuhfach aus- und einbauen | 28 |
| 1.11 Notentriegelung für Handschuhfachdeckel | 34 |
| 1.12 Abdeckung Handschuhfach aus- und einbauen | 35 |
| 1.13 Handschuhfachdeckel aus- und einbauen | 36 |
| 1.14 Bremsenhandbremse Handschuhfachdeckel aus- und einbauen | 36 |
| 2 Ausstattungen | 37 |
| 2.1 Montageübersicht - Sonnenblenden | 37 |
| 2.2 Montageübersicht - Sonnenschutzrollo | 38 |
| 2.3 Sonnenblende aus- und einbauen | 39 |

| | | |
|-----------|---|------------|
| 2.4 | Mittellager Sonnenblende aus- und einbauen | 39 |
| 2.5 | Sonnenschutzrollo aus- und einbauen | 40 |
| 2.6 | Dachhaltegriff aus- und einbauen | 42 |
| 3 | Mittelkonsole | 43 |
| 3.1 | Montageübersicht - Mittelkonsole | 43 |
| 3.2 | Blende hinten Mittelkonsole aus- und einbauen | 54 |
| 3.3 | Abdeckung Mittelkonsole aus- und einbauen | 56 |
| 3.4 | Ablagefach Mittelkonsole vorn aus- und einbauen | 60 |
| 3.5 | Verkleidung Mittelkonsole Fußraum vorn aus- und einbauen | 61 |
| 3.6 | Verkleidung Mittelkonsole Fußraum hinten aus- und einbauen | 61 |
| 3.7 | Mittelkonsole aus- und einbauen | 62 |
| 3.8 | Zierblende Mittelkonsole aus- und einbauen | 64 |
| 3.9 | Getränkehalter aus- und einbauen | 66 |
| 3.10 | Ablagefach Mittelkonsole hinten aus- und einbauen | 68 |
| 3.11 | Halter Interface für externe Multimediageräte aus- und einbauen | 69 |
| 3.12 | Halter Mittelkonsole aus- und einbauen | 70 |
| 3.13 | Klapptisch aus- und einbauen | 73 |
| 3.14 | Mittelarmlehne hinten aus- und einbauen | 75 |
| 4 | Mittelarmlehne vorn | 77 |
| 4.1 | Montageübersicht - Mittelarmlehne vorn | 77 |
| 4.2 | Mittelarmlehne vorn aus- und einbauen | 78 |
| 4.3 | Oberteil Mittelarmlehne aus- und einbauen | 79 |
| 5 | Innenspiegel | 82 |
| 5.1 | Montageübersicht - Innenspiegel | 82 |
| 5.2 | Innenspiegel aus- und einbauen | 83 |
| 5.3 | Automatische Abblendfunktion aus- und einschalten | 84 |
| 5.4 | Kompassanzeige an- und ausschalten | 84 |
| 5.5 | Magnetische Ablenkungszone einstellen | 84 |
| 5.6 | Digitalkompass kalibrieren | 85 |
| 5.7 | Automatisch abblendbaren Innenspiegel auf Rechts- oder Linkslenker einstellen | 86 |
| 5.8 | Magnetische Ablenkungszone in den verschiedenen Weltkarten ablesen | 86 |
| 5.9 | Funktion des automatisch abblendbaren Innenspiegels prüfen | 92 |
| 69 | - Insassenschutz | 94 |
| 1 | Sicherheitsgurte | 94 |
| 1.1 | Einbauorteübersicht - Sicherheitsgurte und Befestigungspunkte | 94 |
| 1.2 | Montageübersicht - Dreipunkt-Sicherheitsgurt vorn | 96 |
| 1.3 | Montageübersicht - Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten außen | 97 |
| 1.4 | Montageübersicht - Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten in der Mitte | 98 |
| 1.5 | Montageübersicht - Gurtschloss vorn | 99 |
| 1.6 | Montageübersicht - Gurtschloss hinten | 100 |
| 1.7 | Dreipunkt-Sicherheitsgurt vorn aus- und einbauen | 102 |
| 1.8 | Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten aus- und einbauen | 105 |
| 1.9 | Gurtführung vorn aus- und einbauen | 110 |
| 1.10 | Gurtführung hinten aus- und einbauen | 110 |
| 1.11 | Gurtendbeschlag vorn aus- und einbauen | 111 |
| 1.12 | Gurtendbeschlag hinten außen aus- und einbauen | 112 |
| 1.13 | Gurtumlenkbeschlag hinten aus- und einbauen | 113 |
| 1.14 | Gurthöhenverstellung aus- und einbauen | 113 |
| 1.15 | Gurtschloss vorn aus- und einbauen | 116 |
| 1.16 | Gurtschloss hinten aus- und einbauen | 118 |
| 2 | Kindersitzverankerungen | 119 |
| 2.1 | Kindersitzverankerung hinten aus- und einbauen | 119 |
| 3 | Airbag-System | 120 |
| 3.1 | Einbauorteübersicht - Airbag-System | 120 |

| | | |
|-----------|--|------------|
| 4 | Steuergerät für Airbag | 122 |
| 4.1 | Montageübersicht - Steuergerät für Airbag | 122 |
| 4.2 | Steuergerät für Airbag J234 aus- und einbauen | 123 |
| 5 | Zünder für Batterieunterbrechung | 126 |
| 5.1 | Montageübersicht - Zünder für Batterieunterbrechung | 126 |
| 5.2 | Zünder für Batterieunterbrechung aus- und einbauen | 126 |
| 6 | Airbag Fahrerseite | 130 |
| 6.1 | Montageübersicht - Airbag Fahrerseite | 130 |
| 6.2 | Airbag-Einheit mit Zünder aus- und einbauen | 131 |
| 6.3 | Steckverbindung am Airbag ersetzen | 133 |
| 7 | Airbag Beifahrerseite | 136 |
| 7.1 | Montageübersicht - Airbag Beifahrerseite | 136 |
| 7.2 | Airbag-Einheit Beifahrerseite mit Zünder aus- und einbauen | 137 |
| 7.3 | Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite aus- und einbauen | 140 |
| 8 | Seitenairbags | 144 |
| 8.1 | Montageübersicht - Seitenairbag vorn | 144 |
| 8.2 | Montageübersicht - Seitenairbag hinten | 145 |
| 8.3 | Seitenairbag vorn mit Zünder aus- und einbauen | 146 |
| 8.4 | Seitenairbag hinten mit Zünder aus- und einbauen | 147 |
| 9 | Kopfairbags | 153 |
| 9.1 | Montageübersicht - Kopfairbag | 153 |
| 9.2 | Kopfairbag mit Zünder aus- und einbauen | 154 |
| 10 | Knieairbags | 158 |
| 10.1 | Montageübersicht - Knieairbag | 158 |
| 10.2 | Knieairbag mit Zünder aus- und einbauen | 160 |
| 11 | Crashsensoren für Airbag | 166 |
| 11.1 | Einbauorteübersicht - Crashsensoren für Airbag | 166 |
| 11.2 | Crashsensor für Frontairbag G283 / G284 aus- und einbauen | 167 |
| 11.3 | Crashsensor für Seitenairbag vorn G179 / G180 aus- und einbauen | 169 |
| 11.4 | Crashsensor für Seitenairbag hinten G256 / G257 aus- und einbauen | 171 |
| 12 | Sitzpositionssensor | 174 |
| 12.1 | Montageübersicht - Sitzpositionssensor | 174 |
| 12.2 | Sitzpositionssensor aus- und einbauen | 175 |
| 13 | Gurttrageerkennung | 180 |
| 13.1 | Sitzbelegungssensor Beifahrerseite G128 aus- und einbauen | 180 |
| 14 | Sitzbelegungserkennung | 183 |
| 14.1 | Einbauorteübersicht - Sitzbelegungserkennung | 183 |
| 14.2 | Sitzbelegungserkennung aus- und einbauen | 185 |
| 15 | Fußgängerschutz | 189 |
| 15.1 | Montageübersicht - Fußgängerschutz | 189 |
| 15.2 | Crashsensor für Fußgängerschutz G570 / G571 aus- und einbauen | 189 |
| 15.3 | Crashsensor Mitte für Fußgängerschutz G693 aus- und einbauen | 192 |
| 70 | Verkleidungen/Dämpfungen | 196 |
| 1 | Türverkleidungen vorn | 196 |
| 1.1 | Montageübersicht - Türverkleidung vorn | 196 |
| 1.2 | Blende für Tieftonlautsprecher aus- und einbauen | 200 |
| 1.3 | Blende für Mitteltonlautsprecher aus- und einbauen | 200 |
| 1.4 | Zierblende aus- und einbauen | 201 |
| 1.5 | Türverkleidung vorn aus- und einbauen | 202 |
| 1.6 | Armlehne vorn aus- und einbauen | 208 |
| 1.7 | Blende für Taster aus- und einbauen | 210 |
| 1.8 | Türinnenbetätigung aus- und einbauen | 210 |
| 1.9 | Verkleidung Scheibenrahmen aus- und einbauen | 210 |

| | | |
|----------|--|------------|
| 2 | Türverkleidungen hinten | 213 |
| 2.1 | Montageübersicht - Türverkleidung hinten | 213 |
| 2.2 | Montageübersicht - Sonnenschutzrollo für Türscheibe | 216 |
| 2.3 | Blende für Mitteltonlautsprecher aus- und einbauen | 216 |
| 2.4 | Türinnenbetätigung aus- und einbauen | 217 |
| 2.5 | Türverkleidung hinten aus- und einbauen | 217 |
| 2.6 | Armlehne hinten aus- und einbauen | 221 |
| 2.7 | Verkleidung für Scheibenrahmen aus- und einbauen | 222 |
| 2.8 | Sonnenschutzrollo für Türscheibe aus- und einbauen | 223 |
| 3 | Schalttafel | 227 |
| 3.1 | Einbauorteübersicht - Schalttafel | 227 |
| 3.2 | Montageübersicht - Schalttafel | 229 |
| 3.3 | Abdeckung seitlich Schalttafel aus- und einbauen | 235 |
| 3.4 | Abdeckung MMI-Bildschirm aus- und einbauen | 235 |
| 3.5 | Lautsprecherblende aus- und einbauen | 236 |
| 3.6 | Blende Schalter für Zugang und Startberechtigung aus- und einbauen | 237 |
| 3.7 | Abdeckungen und Blenden für Schalttafel aus- und einbauen | 239 |
| 3.8 | Schalttafel aus- und einbauen | 247 |
| 3.9 | Schalttafel ausströmer aus- und einbauen | 252 |
| 3.10 | Defrosterdüse vorn Mitte aus- und einbauen | 253 |
| 4 | Zentralrohr Schalttafel | 255 |
| 4.1 | Montageübersicht - Zentralrohr Schalttafel | 255 |
| 4.2 | Zentralrohr Schalttafel aus- und einbauen | 257 |
| 4.3 | Lagerbock aus- und einbauen | 262 |
| 4.4 | Haltewinkel Zentralrohr Schalttafel aus- und einbauen | 262 |
| 4.5 | Halter Handschuhfach aus- und einbauen | 262 |
| 4.6 | Halter Schalttafelabdeckung aus- und einbauen | 264 |
| 4.7 | Halter Frontscheibenprojektion (Head-up-Display) aus- und einbauen | 264 |
| 5 | Verkleidungen Innenraum | 265 |
| 5.1 | Einbauorteübersicht - Verkleidungen Innenraum | 265 |
| 5.2 | Montageübersicht - Einstiegsleiste | 267 |
| 5.3 | Montageübersicht - A-Säulen-Verkleidung | 269 |
| 5.4 | Montageübersicht - B-Säulen-Verkleidung | 271 |
| 5.5 | Montageübersicht - C-Säulen-Verkleidung | 272 |
| 5.6 | Montageübersicht - D-Säulen-Verkleidung | 273 |
| 5.7 | Montageübersicht - Dachrahmen-Verkleidung | 275 |
| 5.8 | Montageübersicht - Fußstütze und Bodenbelag | 276 |
| 5.9 | Montageübersicht - Hutablage | 277 |
| 5.10 | Einstiegsleiste aus- und einbauen | 278 |
| 5.11 | A-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen | 280 |
| 5.12 | B-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen | 284 |
| 5.13 | C-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen | 287 |
| 5.14 | D-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen | 288 |
| 5.15 | Dachrahmen-Verkleidung aus- und einbauen | 291 |
| 5.16 | Fußstütze aus- und einbauen | 292 |
| 5.17 | Bodenbelag aus- und einbauen | 293 |
| 5.18 | Hutablage aus- und einbauen | 295 |
| 5.19 | Lautsprecherblende aus- und einbauen | 296 |
| 6 | Kofferraumverkleidungen | 298 |
| 6.1 | Einbauorteübersicht - Kofferraumverkleidungen | 298 |
| 6.2 | Montageübersicht - Kofferraum-Seitenverkleidung | 300 |
| 6.3 | Montageübersicht - Kofferraum-Rückwandverkleidung | 303 |
| 6.4 | Montageübersicht - Kofferraumverkleidung oben | 305 |
| 6.5 | Montageübersicht - Kofferraumboden | 306 |
| 6.6 | Montageübersicht - Verkleidung unten für Heckklappe | 308 |

| | | |
|-----------|---|------------|
| 6.7 | Montageübersicht - Verkleidung Schlossträger | 309 |
| 6.8 | Verkleidung unten Heckklappe aus- und einbauen | 309 |
| 6.9 | Kofferraum-Seitenverkleidung aus- und einbauen | 313 |
| 6.10 | Kofferraum-Rückwandverkleidung aus- und einbauen | 317 |
| 6.11 | Kofferraumverkleidung oben aus- und einbauen | 322 |
| 6.12 | Kofferraumboden aus- und einbauen | 323 |
| 6.13 | Abdeckung für Hochvolt-Batterie-Einheit aus- und einbauen | 327 |
| 6.14 | Verkleidung Schlossträger aus- und einbauen | 328 |
| 6.15 | Verzurröse aus- und einbauen | 329 |
| 6.16 | Griff Kofferraumboden hinten aus- und einbauen | 329 |
| 6.17 | Auskleidung Reserveradmulde aus- und einbauen | 330 |
| 7 | Dachverkleidungen | 332 |
| 7.1 | Einbauorteübersicht - Dachverkleidung | 332 |
| 7.2 | Montageübersicht - Dachabschlussleiste | 333 |
| 7.3 | Montageübersicht - Formhimmel | 334 |
| 7.4 | Dachabschlussleiste aus- und einbauen | 334 |
| 7.5 | Formhimmel aus- und einbauen | 335 |
| 7.6 | Dachversteifung an der Karosserie anbauen | 337 |
| 72 | Sitzgestelle | 339 |
| 1 | Übersicht Sitzvarianten | 339 |
| 1.1 | Einbauorteübersicht - Sitzvarianten | 339 |
| 1.2 | Vordersitz auf Halter für Sitzreparatur montieren | 340 |
| 2 | Vordersitze | 342 |
| 2.1 | Einbauorteübersicht - elektrische und elektronische Bauteile | 342 |
| 2.2 | Montageübersicht - Vordersitz | 349 |
| 2.3 | Montageübersicht - Lehne vorn | 355 |
| 2.4 | Montageübersicht - Kopfstütze | 365 |
| 2.5 | Montageübersicht - Sitzwanne | 371 |
| 2.6 | Vordersitz aus- und einbauen | 390 |
| 2.7 | Airbag-Adapter anschließen und abziehen | 399 |
| 2.8 | Sitzhöhenverstellung aus- und einbauen | 402 |
| 2.9 | Sitzneigungsverstellung aus- und einbauen | 404 |
| 2.10 | Lehnenverstellung aus- und einbauen | 406 |
| 2.11 | Lehne vorn aus- und einbauen | 409 |
| 2.12 | Kopfstütze aus- und einbauen | 427 |
| 2.13 | Ausgelöste aktive Kopfstütze auf Beschädigungen prüfen | 433 |
| 2.14 | Ausgelöste aktive Kopfstütze wieder aktivieren | 435 |
| 2.15 | Kopfstützenführung aus- und einbauen | 435 |
| 2.16 | Sitzwanne zerlegen und zusammenbauen | 438 |
| 2.17 | Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze E176 / E177 aus- und einbauen | 470 |
| 2.18 | Motor für Lendenwirbelstütze V125 / V126 / V129 / V130 aus- und einbauen | 470 |
| 3 | Pneumatiksystem Vordersitze | 471 |
| 3.1 | Montageübersicht - Pneumatiksystem | 471 |
| 3.2 | Anschlussplan - Pneumatiksystem | 473 |
| 3.3 | Montageübersicht - Kompressor | 474 |
| 3.4 | Montageübersicht - Steuergerät/Modulträger/Lüfter für Sitzlehne | 475 |
| 3.5 | Montageübersicht - Lehnenpolster mit Massagematte | 476 |
| 3.6 | Montageübersicht - Sitz- und Lehnenwangenverstellung | 477 |
| 3.7 | Pneumatiksystem prüfen | 477 |
| 3.8 | Pneumatikleitungen trennen und verbinden | 487 |
| 3.9 | Pneumatikleitungen reparieren | 488 |
| 3.10 | Kompressor für Multikontursitz V439 / V440 aus- und einbauen | 489 |
| 3.11 | Rückschlagventil aus- und einbauen | 491 |
| 3.12 | Steuergerät für Multikontursitz vorn J873 / J872 aus- und einbauen | 492 |

| | | |
|-----------|--|------------|
| 3.13 | Modulträger mit Luftpolstern aus- und einbauen | 493 |
| 3.14 | Ventilblock für Massagematte aus- und einbauen | 494 |
| 3.15 | Taster für Massagefunktion E670 / E671 aus- und einbauen | 496 |
| 3.16 | Sitzwangenverstellung aus- und einbauen | 496 |
| 3.17 | Lehnenwangenverstellung aus- und einbauen | 497 |
| 4 | Rücksitze | 498 |
| 4.1 | Einbauorteübersicht - elektrische und elektronische Bauteile | 498 |
| 4.2 | Montageübersicht - Sitzbank / Einzelsitze | 501 |
| 4.3 | Montageübersicht - Kopfstütze und Kopfstützenführung | 506 |
| 4.4 | Montageübersicht - Rücksitzlehne | 507 |
| 4.5 | Montageübersicht - Mittelarmlehne | 510 |
| 4.6 | Montageübersicht - Ablagefach Rücksitzlehne | 512 |
| 4.7 | Sitzbank / Einzelsitze aus- und einbauen | 514 |
| 4.8 | Kopfstütze aus- und einbauen | 520 |
| 4.9 | Kopfstützenführung aus- und einbauen | 520 |
| 4.10 | Rücksitzlehne aus- und einbauen | 520 |
| 4.11 | Sitzlängsverstellung aus- und einbauen | 523 |
| 4.12 | Sitzneigungsverstellung aus- und einbauen | 524 |
| 4.13 | Motor für Lehnenkopferverstellung hinten V266 / V267 aus- und einbauen | 525 |
| 4.14 | Steuergerät für Sitzheizung J882 aus- und einbauen | 526 |
| 4.15 | Steuergerät für Sitzverstellung hinten J876 / J877 aus- und einbauen | 527 |
| 4.16 | Lüfter für Rücksitz V271 / V270 aus- und einbauen | 528 |
| 4.17 | Lüfter für Rücksitzlehne V273 / V272 aus- und einbauen | 529 |
| 4.18 | Mittelarmlehne aus- und einbauen | 529 |
| 4.19 | Anbauteile Mittelarmlehne aus- und einbauen | 531 |
| 4.20 | Ablagefach Rücksitzlehne aus- und einbauen | 538 |
| 4.21 | Anbauteile Ablagefach Rücksitzlehne aus- und einbauen | 540 |
| 5 | Pneumatiksystem Rücksitze | 543 |
| 5.1 | Montageübersicht - Pneumatiksystem | 543 |
| 5.2 | Anschlussplan - Pneumatiksystem | 545 |
| 5.3 | Montageübersicht - Kompressor | 546 |
| 5.4 | Montageübersicht - Modulträger | 547 |
| 5.5 | Montageübersicht - Lehnenpolster mit Massagematte | 548 |
| 5.6 | Pneumatiksystem prüfen | 548 |
| 5.7 | Pneumatikleitungen trennen und verbinden | 555 |
| 5.8 | Pneumatikleitungen reparieren | 556 |
| 5.9 | Kompressor für Multikontursitz V441 / V442 aus- und einbauen | 557 |
| 5.10 | Steuergerät für Multikontursitz J875 / J874 aus- und einbauen | 559 |
| 5.11 | Modulträger aus- und einbauen | 561 |
| 5.12 | Ventilblock für Massagematte N479 / N480 / N481 / N482 aus- und einbauen | 562 |
| 74 | Sitz - Polster, Bezüge | 564 |
| 1 | Bezüge und Polster Vordersitze | 564 |
| 1.1 | Montageübersicht - Bezug und Polster Sitzwanne | 564 |
| 1.2 | Montageübersicht - Bezug und Polster Lehne | 567 |
| 1.3 | Montageübersicht - Sitz-Heizelement | 571 |
| 1.4 | Bezug und Polster bei Sitzwanne aus- und einbauen | 573 |
| 1.5 | Bezug und Polster bei Lehne aus- und einbauen | 577 |
| 1.6 | Bezug und Polster bei Sitzwanne trennen | 584 |
| 1.7 | Bezug und Polster bei Lehne trennen | 585 |
| 1.8 | Sitzwangenpolster aus- und einbauen | 587 |
| 1.9 | Wangenheizung Z31 / Z33 aus- und einbauen | 589 |
| 1.10 | Wangenheizung für Sitzlehne Z32 / Z34 aus- und einbauen | 591 |
| 2 | Bezüge und Polster Rücksitze | 592 |
| 2.1 | Montageübersicht - Bezug und Polster | 592 |

| | | |
|-----------|---|------------|
| 2.2 | Montageübersicht - Bezug und Polster Kopfstütze | 597 |
| 2.3 | Montageübersicht - Sitz-Heizelement | 598 |
| 2.4 | Bezug und Polster aus- und einbauen | 600 |
| 2.5 | Bezug und Polster trennen | 603 |
| 2.6 | Bezug und Polster Kopfstütze aus- und einbauen | 607 |
| 76 | - Gas, Wasser, Elektrik | 608 |
| 1 | Kühlbox | 608 |
| 1.1 | Montageübersicht - Kühlbox | 608 |
| 1.2 | Kühlbox aus- und einbauen | 610 |
| 1.3 | Anbauteile aus- und einbauen | 611 |