

## Inhaltsverzeichnis

<b>50 - Karosserie vorn</b> .....	<b>1</b>
<b>1 Karosserie vorn</b> .....	<b>1</b>
1.1 Werkzeuge .....	1
1.2 Schlossträger mit Anbauteilen .....	2
1.3 Schlossträger mit Anbauteilen aus und einbauen .....	2
1.4 Schlossträger mit Anbauteilen - Servicestellung .....	3
1.5 Kotflügel vorn- aus und einbauen .....	4
1.6 Kotflügelmaße 10.00 ▶ .....	5
1.7 Kotflügelmaße 10.00 ▶ .....	6
1.8 Geräuschdämmung Montageübersicht .....	8
<b>55 - Deckel, Klappen</b> .....	<b>9</b>
<b>1 Motorhaube</b> .....	<b>9</b>
1.1 Motorhaube aus- und einbauen .....	9
1.2 Motorhaube einstellen .....	10
1.3 Bowdenzug aus- und einbauen .....	11
1.4 Betätigungshebel aus- und einbauen .....	11
1.5 Motorhaubenschloss aus- und einbauen .....	12
<b>2 Heckklappe</b> .....	<b>14</b>
2.1 Montageübersicht .....	14
2.2 Heckklappe einstellen .....	14
2.3 Gasdruckfeder ausbauen .....	16
2.4 Gasdruckfeder entgasen .....	16
2.5 Untere Dichtung der Heckklappe aus- und einbauen .....	17
2.6 Heckklappenschloss aus- und einbauen .....	17
2.7 Schließzylinder aus- und einbauen .....	19
<b>57 - Türen vorn/Türeinbauteile/Zentralverriegelung</b> .....	<b>20</b>
<b>1 Tür vorn</b> .....	<b>20</b>
1.1 Montageübersicht .....	20
1.2 Tür aus- und einbauen .....	21
1.3 Tür einstellen .....	22
1.4 Türgriff und Türschloss: Montageübersicht .....	23
1.5 Schließzylindergehäuse aus- und einbauen .....	24
1.6 Türgriff aus- und einbauen .....	24
1.7 Türschloß aus- und einbauen .....	25
1.8 Sicherungsknopf für Verriegelungsstange aus- und einbauen .....	26
1.9 Türinnendichtung aus- und einbauen .....	27
1.10 Türarretierungsbolzen ausbauen und einbauen .....	27
1.11 Betätigungstürgriff innen aus- und einbauen .....	27
<b>2 Zentralverriegelung</b> .....	<b>29</b>
2.1 Zentralverriegelung: Montageübersicht .....	29
2.2 Anpassung von Schlüsseln mit Fernbedienung .....	30
2.3 Batterien in die Schlüssel einsetzen .....	31
<b>60 - Schiebe-/Ausstelldach</b> .....	<b>33</b>
<b>1 Schiebe-/Ausstelldach mit Glasdeckel</b> .....	<b>33</b>
1.1 Schiebe-/Ausstelldach mit Glasdeckel - Montageübersicht .....	33
1.2 Glasdeckel für Schiebe-/Ausstelldach aus- und einbauen .....	34
1.3 Glasdeckel für Schiebe-/Ausstelldach einstellen (Höheneinstellung) .....	34
1.4 Deckeldichtung ersetzen .....	35
1.5 Windabweiser ausbauen .....	35
1.6 Sonnenschutz aus- und einbauen .....	36

1.7	Elektromotor für Schiebe-/Ausstelldach aus- und einbauen .....	36
1.8	Parallellauf der Führungen prüfen und einstellen .....	37
1.9	Montageeinheit aus- und einbauen .....	37
1.10	Wasserablaufschläuche reinigen .....	38
<b>2</b>	<b>Faltschiebedach</b> .....	<b>39</b>
2.1	Faltschiebedach - Montageübersicht .....	39
2.2	Faltschiebedach aus- und einbauen .....	40
2.3	Faltschiebedach mit Außenbezug und Verkleidung aus- und einbauen .....	42
2.4	Außenbezug des Faltschiebedachs oder Verkleidung des Faltschiebedachs ersetzen ..	43
2.5	Spannung des Faltschiebedachs prüfen und einstellen .....	44
2.6	Parallellauf der Führungen prüfen und einstellen .....	46
2.7	Dachspoiler aus- und einbauen .....	47
2.8	Motor für Faltschiebedach V86 aus- und einbauen .....	47
<b>63</b>	<b>- Stoßfänger</b> .....	<b>49</b>
<b>1</b>	<b>Stoßfänger vorn</b> .....	<b>49</b>
1.1	Stoßfänger vorn - Montageübersicht .....	49
1.2	Stoßfängerabdeckung vorne aus- und einbauen .....	50
<b>2</b>	<b>Stoßfänger hinten</b> .....	<b>52</b>
2.1	Stoßfänger hinten aus- und einbauen .....	52
<b>64</b>	<b>- Verglasung</b> .....	<b>53</b>
<b>1</b>	<b>Kraftschlüssig geklebte Scheiben</b> .....	<b>53</b>
1.1	Werkzeuge .....	53
1.2	Materialien .....	54
1.3	Windschutzscheibe - Montageübersicht .....	55
1.4	Windschutzscheibe ausbauen .....	55
1.5	Windschutzscheibe einbauen .....	56
1.6	Heckscheibe - Montageübersicht .....	56
1.7	Nicht zerstörte Heckscheibe ausbauen .....	57
1.8	Zerstörte Heckscheibe ausbauen .....	58
1.9	Heckscheibe einbauen .....	58
1.10	Seitenscheibe - Montageübersicht .....	58
1.11	Nicht zerstörte Seitenscheibe ausbauen .....	59
1.12	Zerstörte Seitenscheibe ausbauen .....	60
1.13	Seitenscheibe einbauen .....	60
1.14	Nicht zerstörte Scheibe zum Einglasen vorbereiten .....	60
1.15	Neue Scheibe zum Einglasen vorbereiten .....	60
1.16	Neue Scheibe zum Einglasen vorbereiten ..	61
1.17	Karosseriefansch zum Einglasen vorbereiten .....	62
1.18	Einbauhinweise .....	62
1.19	Aushärtungszeit .....	63
1.20	Lackschäden ausbessern .....	63
1.21	Reinigung bei Verschmutzung durch Klebedichtungsmaterial .....	64
<b>2</b>	<b>Verschraubte Scheiben</b> .....	<b>65</b>
2.1	Ausstellfenster - Montageübersicht .....	65
2.2	Ausstellfenster aus- und einbauen .....	66
2.3	Dichtrahmen einbauen .....	66
<b>3</b>	<b>Türfensterscheiben</b> .....	<b>67</b>
3.1	Türfensterscheibe vorn - Montageübersicht .....	67
3.2	Türfensterscheibe ausbauen .....	67
3.3	Türfensterscheibe einstellen .....	68
3.4	Fensterheber aus- und einbauen .....	68
3.5	Elektrische Fensterheber instand setzen .....	69

<b>66 - Außenausstattung</b>	<b>71</b>
<b>1 Außenausstattung</b>	<b>71</b>
1.1 Markenzeichen vorn ersetzen	71
1.2 Modellzeichen hinten ersetzen	71
<b>2 Dachleiste</b>	<b>73</b>
2.1 Dachleiste aus- und einbauen	73
2.2 Abdeckleiste für Wasserkasten aus- und einbauen	74
<b>3 Radhausschale</b>	<b>75</b>
3.1 Radhausschale vorne aus- und einbauen	75
3.2 Radhausschale hinten aus- und einbauen	76
<b>4 Rückspiegel</b>	<b>77</b>
4.1 Montageübersicht	77
4.2 Spiegelgehäuse ausbauen	77
<b>5 Seitliche Schutzleisten</b>	<b>79</b>
5.1 Seitliche Schutzleisten ersetzen	79