

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|-----------|
| 68 - Innenausstattung | 1 |
| 1 Innenspiegel | 1 |
| 1.1 Automatisch abblendender Innenspiegel | 1 |
| 1.2 Automatisch abblendender Innenspiegel - Montageübersicht | 1 |
| 1.3 Innenspiegel aus- und einbauen | 2 |
| 1.4 Halteplatte für Innenspiegel aus- und einbauen | 3 |
| 1.5 Innenspiegel (mit Regensensor) - Montageübersicht | 4 |
| 1.6 Innenspiegel (mit Regensensor) aus- und einbauen | 6 |
| 2 Ablagen, Abdeckungen und Blenden | 7 |
| 2.1 Zubehörteile der Mittelkonsole - Montageübersicht | 7 |
| 2.2 Mittelkonsole - Montageübersicht | 8 |
| 2.3 Mittelkonsole aus- und einbauen | 8 |
| 2.4 Befestigungsrahmen und Staubschutz des Schalthebels aus- und einbauen | 10 |
| 2.5 Griff für Handbremshebel aus- und einbauen | 11 |
| 2.6 Abdeckung Fußraum Fahrerseite aus- und einbauen | 12 |
| 2.7 Abdeckung im Fußraum Beifahrerseite aus- und einbauen | 14 |
| 2.8 Handschuhfachdeckel aus- und einbauen | 15 |
| 2.9 Sonnenblende aus- und einbauen | 16 |
| 2.10 Mittlere Sonnenblende aus- und einbauen | 18 |
| 3 Haltegriffe | 19 |
| 3.1 Haltegriff (an der Decke) aus- und einbauen | 19 |
| 4 Einstiegleisten | 20 |
| 4.1 Einstiegleiste (Fahrzeuge 4 Türen) - Montageübersicht | 20 |
| 4.2 Einstiegleiste (Fahrzeuge 4 Türen) aus- und einbauen | 20 |
| 4.3 Einstiegleiste (Fahrzeuge 2 Türen) - Montageübersicht | 22 |
| 4.4 Einstiegleiste (Fahrzeuge 2 Türen) aus- und einbauen | 22 |
| 5 Bodenteppich | 25 |
| 5.1 Bodenteppich aus- und einbauen | 25 |
| 69 - Insassenschutz | 27 |
| 1 Sicherheitsgurte | 27 |
| 1.1 Sicherheitsvorschriften für Sicherheitsgurte mit Gurtstraffern | 27 |
| 1.2 Gurtstraffer nach einem Unfall prüfen | 27 |
| 1.3 Sicherheitsgurt vorne mit Gurtstraffer (Fahrzeuge 4 Türen) - Montageübersicht | 28 |
| 1.4 Sicherheitsgurt vorne mit Gurtstraffer (Fahrzeuge 4 Türen) aus- und einbauen | 29 |
| 1.5 Sicherheitsgurt vorne mit Gurtstraffer (Fahrzeuge 2 Türen) - Montageübersicht | 32 |
| 1.6 Sicherheitsgurt vorne mit Gurtstraffer (Fahrzeuge 2 Türen) aus- und einbauen | 32 |
| 1.7 Höhenverstellung des Sicherheitsgurts - Montageübersicht | 35 |
| 1.8 Höhenverstellung des Sicherheitsgurts aus- und einbauen | 35 |
| 1.9 Beschlag vorne (Fahrzeuge 4 Türen) aus- und einbauen | 37 |
| 1.10 Beschlag vorne (Fahrzeuge 2 Türen) aus- und einbauen | 38 |
| 1.11 Gurtschloss vorne aus- und einbauen | 38 |
| 1.12 Sicherheitsgurte hinten - Montageübersicht | 40 |
| 1.13 Seitliche Sicherheitsgurte hinten - Montageübersicht | 42 |
| 1.14 Seitliche Sicherheitsgurte hinten aus- und einbauen | 42 |
| 1.15 Mittlerer Sicherheitsgurt hinten aus- und einbauen | 44 |
| 1.16 Doppel-Gurtschloss und Bauchgurt aus- und einbauen | 45 |
| 2 Sicherheitsgurte kontrollieren | 47 |
| 2.1 Untersuchungspunkte | 47 |
| 2.2 Prüfung des Gurtbands | 47 |
| 2.3 Prüfung des automatischen Aufrollers (Blockiereffekt) | 48 |
| 2.4 Gurtschloss-Sichtprüfung | 49 |

| | | |
|-----------|--|------------|
| 2.5 | Prüfung der Funktionsweise des Gurtverschlusses | 49 |
| 2.6 | Prüfung der Umlenkbeschläge und der Verschlusslasche | 50 |
| 2.7 | Befestigungsteile und Befestigungspunkte prüfen | 50 |
| 3 | Airbag | 51 |
| 3.1 | Airbag: Montageübersicht | 51 |
| 3.2 | Sicherheitsmaßnahmen für Arbeiten am Airbag | 52 |
| 3.3 | Überprüfung des Airbag | 53 |
| 3.4 | Airbageinheiten nach einem Unfall ersetzen | 53 |
| 3.5 | Airbageinheit Fahrerseite - Montageübersicht | 54 |
| 3.6 | Bestimmung der Airbagmodule des Fahrers | 54 |
| 3.7 | Airbageinheit Fahrerseite aus- und einbauen | 56 |
| 3.8 | Lenkrad aus- und einbauen | 68 |
| 3.9 | Rückstellring mit Schleifring aus- und einbauen | 70 |
| 3.10 | Airbageinheit Beifahrerseite - Montageübersicht | 72 |
| 3.11 | Airbageinheit Beifahrerseite aus- und einbauen | 73 |
| 3.12 | Kontrollleuchte „AIRBAG OFF“ aus- und einbauen | 76 |
| 3.13 | Schlüsselschalter für Beifahrerairbag aus- und einbauen | 78 |
| 3.14 | Schlosszylinder des Schalters für Beifahrerairbag aus- und einbauen | 80 |
| 3.15 | Steuergerät für Airbag J234 aus- und einbauen | 81 |
| 3.16 | Kopfairbag (Fahrzeuge 2 Türen) - Montageübersicht | 82 |
| 3.17 | Kopfairbag (Fahrzeuge 2 Türen) aus- und einbauen | 83 |
| 3.18 | Kopfairbag (Fahrzeuge 4 Türen) - Montageübersicht | 86 |
| 3.19 | Kopfairbag (Fahrzeuge 4 Türen) aus- und einbauen | 87 |
| 3.20 | Seitenairbag Fahrer-/Beifahrerseite - Montageübersicht | 89 |
| 3.21 | Seitenairbag Fahrer-/Beifahrerseite aus- und einbauen | 90 |
| 3.22 | Crashsensor für Seitenairbag Fahrer-/Beifahrerseite - Montageübersicht | 93 |
| 3.23 | Crashsensor für Seitenairbag Fahrer-/Beifahrerseite aus- und einbauen | 93 |
| 3.24 | Crashsensor für Seitenairbag hinten - Montageübersicht | 96 |
| 3.25 | Crashsensor für Seitenairbag hinten aus- und einbauen | 96 |
| 70 | - Verkleidungen/Dämpfungen | 100 |
| 1 | Schalttafel | 100 |
| 1.1 | Schalttafel aus- und einbauen | 100 |
| 2 | Querträger | 106 |
| 2.1 | Querträger - Montageübersicht | 106 |
| 2.2 | Querträger aus- und einbauen | 107 |
| 2.3 | Trägereinheit der Lenksäule aus- und einbauen | 113 |
| 2.4 | Versteifungsstrebe aus- und einbauen | 115 |
| 3 | Vordertürverkleidungen | 118 |
| 3.1 | Verkleidung der Vordertür Fahrerseite - Montageübersicht | 118 |
| 3.2 | Verkleidung der Vordertür Fahrerseite aus- und einbauen | 118 |
| 3.3 | Verkleidung der Vordertür Beifahrerseite - Montageübersicht | 121 |
| 3.4 | Verkleidung der Vordertür Beifahrerseite aus- und einbauen | 121 |
| 3.5 | Verkleidung der Hintertür - Montageübersicht | 124 |
| 3.6 | Verkleidung der Hintertür aus- und einbauen | 124 |
| 4 | Säulen- und Seitenverkleidungen | 128 |
| 4.1 | Obere Verkleidung der A-Säule - Montageübersicht | 128 |
| 4.2 | Obere Verkleidung der A-Säule aus- und einbauen | 129 |
| 4.3 | Untere Verkleidung der A-Säule aus- und einbauen | 131 |
| 4.4 | Obere Verkleidung der B-Säule (Fahrzeuge 4 Türen) - Montageübersicht | 132 |
| 4.5 | Obere Verkleidung der B-Säule (Fahrzeuge 4 Türen) aus- und einbauen | 132 |
| 4.6 | Obere Verkleidung der B-Säule (Fahrzeuge 2 Türen) - Montageübersicht | 135 |
| 4.7 | Obere Verkleidung der B-Säule (Fahrzeuge 2 Türen) aus- und einbauen | 135 |
| 4.8 | Seitenverkleidung (Fahrzeuge 2 Türen) - Montageübersicht | 137 |
| 4.9 | Seitenverkleidung (Fahrzeuge 2 Türen) aus- und einbauen | 137 |

| | | |
|-----------|---|------------|
| 4.10 | Untere Verkleidung der B-Säule - Montageübersicht | 139 |
| 4.11 | Untere Verkleidung B-Säule aus- und einbauen | 140 |
| 4.12 | Obere Verkleidung der C-Säule (Ibiza, Fahrzeuge 2 Türen) - Montageübersicht | 141 |
| 4.13 | Obere Verkleidung der C-Säule (Ibiza, Fahrzeuge 2 Türen) aus- und einbauen | 141 |
| 4.14 | Obere Verkleidung der C-Säule (Ibiza, Fahrzeuge 4 Türen) - Montageübersicht | 143 |
| 4.15 | Obere Verkleidung der C-Säule (Ibiza, Fahrzeuge 4 Türen) aus- und einbauen | 143 |
| 4.16 | Obere Verkleidung der C-Säule (Córdoba) - Montageübersicht | 145 |
| 4.17 | Obere Verkleidung der C-Säule (Córdoba) aus- und einbauen | 145 |
| 4.18 | Untere Verkleidung der C-Säule - Montageübersicht | 147 |
| 4.19 | Untere Verkleidung der C-Säule aus- und einbauen | 147 |
| 4.20 | Verkleidung der Dachquerstrebe aus- und einbauen | 148 |
| 5 | Verkleidung des Kofferraums | 151 |
| 5.1 | Abdeckung Schlossträger hinten (Ibiza) - Montageübersicht | 151 |
| 5.2 | Abdeckung Schlossträger hinten (Ibiza) aus- und einbauen | 151 |
| 5.3 | Abdeckung Schlossträger hinten (Córdoba) - Montageübersicht | 153 |
| 5.4 | Abdeckung Schlossträger hinten (Córdoba) aus- und einbauen | 154 |
| 5.5 | Seitenverkleidung Gepäckraum (Ibiza) - Montageübersicht | 155 |
| 5.6 | Seitenverkleidung Gepäckraum (Ibiza) aus- und einbauen | 156 |
| 5.7 | Seitenverkleidung Gepäckraum (Córdoba) - Montageübersicht | 157 |
| 5.8 | Seitenverkleidung Gepäckraum (Córdoba) aus- und einbauen | 157 |
| 5.9 | Halterung der hinteren Ablage (Ibiza) - Montageübersicht | 159 |
| 5.10 | Halterung der hinteren Ablage (Ibiza) aus- und einbauen | 160 |
| 5.11 | Ablage (Córdoba) - Montageübersicht | 161 |
| 5.12 | Ablage (Córdoba) aus- und einbauen | 162 |
| 5.13 | Verkleidung der Heckklappe (Ibiza) - Montageübersicht | 163 |
| 5.14 | Verkleidung der Heckklappe (Ibiza) aus- und einbauen | 164 |
| 5.15 | Verkleidung der Heckklappe (Córdoba) - Montageübersicht | 165 |
| 5.16 | Verkleidung der Heckklappe (Córdoba) aus- und einbauen | 166 |
| 6 | Dachverkleidung | 167 |
| 6.1 | Formhimmel - Montageübersicht | 167 |
| 6.2 | Formhimmel aus- und einbauen | 168 |
| 6.3 | Formhimmel mit Schiebe-/Ausstelldach aus- und einbauen | 171 |
| 72 | - Sitzgestelle | 175 |
| 1 | Vordersitze | 175 |
| 1.1 | Vordersitz - Montageübersicht | 175 |
| 1.2 | Vordersitz aus- und einbauen | 176 |
| 1.3 | Vordersitzlehne - Montageübersicht | 179 |
| 1.4 | Vordersitzlehne aus- und einbauen | 181 |
| 1.5 | Kopfstützenführungen aus- und einbauen | 184 |
| 1.6 | Lehnengestell - Montageübersicht | 185 |
| 1.7 | Seilzug für Lehnverriegelung aus- und einbauen | 187 |
| 2 | Blenden des Vordersitzes | 191 |
| 2.1 | Sitzblenden mit Deckel für Ablagefach - Montageübersicht | 191 |
| 2.2 | Sitzblenden mit Deckel für Ablagefach aus- und einbauen | 192 |
| 2.3 | Sitzblenden mit Ablagefach - Montageübersicht | 194 |
| 2.4 | Sitzblenden mit Ablagefach aus- und einbauen | 196 |
| 2.5 | Sitzblende ohne Höhenverstellung - Montageübersicht | 198 |
| 2.6 | Sitzblende ohne Höhenverstellung aus- und einbauen | 200 |
| 2.7 | Sitzhöhenverstellelement aus- und einbauen | 202 |
| 3 | Rücksitze | 206 |
| 3.1 | Rücksitzbank aus- und einbauen | 206 |
| 3.2 | Rücksitzlehne aus- und einbauen | 206 |
| 74 | - Sitz - Polster, Bezüge | 209 |

| | | |
|----------|---|------------|
| 1 | Bezüge und Polster für Vordersitze | 209 |
| 1.1 | Bezug und Polster für die Vordersitzbank aus- und einbauen | 209 |
| 1.2 | Bezug und Polster für Vordersitzlehne aus- und einbauen | 213 |
| 2 | Heizelemente der Sitze | 219 |
| 2.1 | Sitzheizungselement aus- und einbauen | 219 |
| 2.2 | Lehnenheizungselement aus- und einbauen | 220 |
| 3 | Bezug und Polster für Rücksitze | 223 |
| 3.1 | Bezug und Polster für die Rücksitzbank - Montageübersicht | 223 |
| 3.2 | Bezug und Polster für die Rücksitzbank aus- und einbauen | 224 |
| 3.3 | Bezug und Polster für die (geteilte) Rücksitzlehne - Montageübersicht | 226 |
| 3.4 | Bezug und Polster für die (geteilte) Rücksitzlehne aus- und einbauen | 227 |
| 3.5 | Verriegelungen der Rücksitzlehnen aus- und einbauen | 229 |
| 4 | Äquivalenztabelle je nach Anwendbarkeit | 231 |