

## Inhaltsverzeichnis

<b>50</b>	<b>- Karosserie vorn</b> .....	<b>1</b>
1	<b>Karosserie vorn</b> .....	1
1.1	Schlossträger mit Anbauteilen .....	2
1.2	Schlossträger mit Anbauteilen aus- und einbauen .....	2
1.3	Schlossträger mit Anbauteilen für Modell Leon Cupra R .....	5
1.4	Schlossträger mit Anbauteilen für Leon Cupra R aus- und einbauen .....	5
1.5	Schlossträger - Servicestellung .....	7
1.6	Schlossträger-Servicestellung für Modell Leon Cupra R .....	8
1.7	Kühler und Kondensator abschrauben .....	10
1.8	Kotflügel vorn .....	10
1.9	Kotflügel vorn aus- und einbauen .....	11
1.10	Abstandsstück ausbauen .....	13
1.11	Kotflügelmaße .....	13
1.12	Geräuschdämpfung für Benzinmotor .....	15
1.13	Geräuschdämpfung für Dieselmotor .....	16
1.14	Geräuschdämpfung für León Cupra R .....	17
<b>55</b>	<b>- Deckel, Klappen</b> .....	<b>18</b>
1	<b>Klappe vorn</b> .....	<b>18</b>
1.1	Montageübersicht .....	18
1.2	Klappe vorn aus- und einbauen .....	19
1.3	Klappe vorn einstellen .....	19
1.4	Gasdruckfeder ausbauen .....	20
1.5	Gasdruckfeder entgasen .....	20
1.6	Bowdenzug aus- und einbauen .....	20
1.7	Betätigungshebel aus- und einbauen .....	21
1.8	Klappenschloß vorn .....	24
1.9	Schloß für Klappe vorn aus- und einbauen .....	24
2	<b>Klappe hinten</b> .....	<b>26</b>
2.1	Montageübersicht .....	26
2.2	Klappe hinten aus- und einbauen .....	27
2.3	Klappe hinten einstellen .....	27
2.4	Gasdruckfeder aus- und einbauen .....	28
2.5	Gasdruckfeder entgasen .....	28
2.6	Scharnier für Klappe hinten aus- und einbauen .....	28
3	<b>Heckklappe</b> .....	<b>31</b>
3.1	Montageübersicht .....	31
3.2	Heckklappe aus- und einbauen .....	32
3.3	Gasdruckfeder ausbauen .....	32
3.4	Gasdruckfeder entgasen .....	33
3.5	Heckklappe einstellen .....	33
3.6	Heckklappenschloß aus- und einbauen .....	34
3.7	Schließzylinder .....	36
3.8	Schließzylinder aus- und einbauen .....	36
4	<b>Tankklappeneinheit</b> .....	<b>38</b>
4.1	Montageübersicht .....	38
4.2	Tankklappeneinheit aus- und einbauen .....	38
<b>57</b>	<b>- Türen vorn/Türeinbauteile/Zentralverriegelung</b> .....	<b>41</b>
1	<b>Vordertüren</b> .....	<b>41</b>
1.1	Montageübersicht .....	42
1.2	Vordertür aus- und einbauen .....	43
1.3	Tür einstellen .....	44

1.4	Türgriff und Türschloss .....	45
1.5	Schließzylindergehäuse aus und einbauen .....	46
1.6	Türgriff aus- und einbauen .....	46
1.7	Türschloss ausbauen .....	47
1.8	Türschloss einbauen .....	51
1.9	Türinnengriff ausbauen .....	53
1.10	Sicherungsknopf für Sicherungsstab aus- und einbauen .....	53
1.11	Türdichtungen .....	54
<b>2</b>	<b>Zentralverriegelung .....</b>	<b>56</b>
2.1	Anpassung von Schlüsseln mit Funkfernbedienung .....	56
2.2	Batterien in die Schlüssel einsetzen .....	56
<b>3</b>	<b>Komfortsystem für Türfensterscheiben .....</b>	<b>60</b>
3.1	Elektrischer Komfortfensterheber .....	60
3.2	Funktion der Fensterheber bei eingeschalteter Zündung .....	60
3.3	Funktion der Fensterheber bei ausgeschalteter Zündung .....	61
3.4	Hochlauf- und Tieflaufautomatik aktivieren .....	61
3.5	Überwindung von Hindernissen unter Aufhebung der Einklemmschutzfunktion .....	62
<b>58</b>	<b>- Türen hinten/Türeinbauteile .....</b>	<b>63</b>
<b>1</b>	<b>Hintertüren .....</b>	<b>63</b>
1.1	Montageübersicht .....	64
1.2	Hintertür aus- und einbauen .....	65
1.3	Hintertür einstellen .....	65
1.4	Türgriff und Türschloss .....	66
1.5	Türgriff aus- und einbauen .....	67
1.6	Türschloss ausbauen .....	68
1.7	Türschloss einbauen .....	71
1.8	Türfensterscheibe an Fensterheber montieren .....	73
1.9	Türinnengriff ausbauen .....	73
1.10	Sicherungsknopf für Sicherungsstab aus und einbauen .....	73
1.11	Türinnendichtung ausbauen .....	74
<b>60</b>	<b>- Schiebe-/Ausstelldach .....</b>	<b>75</b>
<b>1</b>	<b>Schiebedach .....</b>	<b>75</b>
1.1	Funktion .....	75
<b>2</b>	<b>Schiebe/Aufstelldach mit Glasdeckel .....</b>	<b>76</b>
2.1	Montageübersicht .....	76
2.2	Glasdeckel für Schiebe/Ausstelldach aus- und einbauen .....	77
2.3	Glasdeckel für Schiebe-/Ausstelldach einstellen (Höheneinstellung) .....	78
2.4	Deckeldichtung ersetzen .....	79
2.5	Windabweiser ausbauen .....	79
2.6	Sonnenschutz ausbauen .....	80
2.7	Elektromotor für Schiebe-/Ausstelldach ausbauen .....	80
2.8	Elektromotor für Schiebe-/Ausstelldach einstellen (Nullstellung) .....	81
2.9	Vorwahlautomatik für Schiebe-/Ausstelldach ausbauen .....	81
2.10	Parallellauf prüfen .....	82
2.11	Parallellauf einstellen .....	82
2.12	Gerüst aus- und einbauen .....	82
2.13	Kulissenführung ausbauen .....	84
2.14	Wasserablaufschläuche reinigen .....	85
<b>63</b>	<b>- Stoßfänger .....</b>	<b>86</b>
<b>1</b>	<b>Stoßfängerabdeckung vorn .....</b>	<b>86</b>
1.1	Montageübersicht .....	86
1.2	Stoßfängerabdeckung vorne aus und einbauen .....	87

1.3	Stoßfängerabdeckung vorn für Modell Leon Cupra	89
1.4	Stoßfängerabdeckung vorn für Modell Leon Cupra aus und einbauen	90
1.5	Stoßfängerabdeckung vorn für Modell Leon Cupra R	92
1.6	Stoßfängerabdeckung vorn für Modell Leon Cupra R aus und einbauen	94
<b>2</b>	<b>Stoßfängerabdeckung hinten für Modell Toledo</b>	<b>97</b>
2.1	Montageübersicht	97
2.2	Stoßfängerabdeckung hinten aus und einbauen	98
<b>3</b>	<b>Stoßfängerabdeckung hinten für Modell Leon</b>	<b>100</b>
3.1	Montageübersicht	100
3.2	Stoßfängerabdeckung hinten für Modell Leon Cupra/Cupra R	102
3.3	Stoßfängerabdeckung hinten für Modell Leon Cupra/Cupra R aus- und einbauen	104
<b>64</b>	<b>- Verglasung</b>	<b>106</b>
<b>1</b>	<b>Kraftschlüssig geklebte Scheiben</b>	<b>106</b>
1.1	Materialien	107
1.2	Windschutzscheibe	108
1.3	Windschutzscheibe aus und einbauen	108
1.4	Heckscheibe für Modell Toledo 1999 ▶	110
1.5	Heckscheibe für Modell Leon	112
1.6	Nicht zerstörte Heckscheibe ausbauen	112
1.7	Zerstörte Heckscheibe ausbauen	113
1.8	Heckscheibe einbauen	114
1.9	Nicht zerstörte Scheibe zum Einglasen vorbereiten	114
1.10	Neue Scheibe zum Einglasen vorbereiten	115
1.11	Karosseriefansch zum Einglasen vorbereiten	116
1.12	Einbauhinweise	116
1.13	Mindestaushärtezeit	117
1.14	Lackschäden ausbessern	118
<b>2</b>	<b>Türfensterscheiben</b>	<b>119</b>
2.1	Montageübersicht	119
2.2	Türfensterscheibe vorn ausbauen	119
2.3	Türfensterscheibe einstellen	120
2.4	Aggregateträger Tür vorn aus und einbauen	120
2.5	Türfensterscheibe hinten	123
2.6	Türfensterscheibe hinten ausbauen	123
2.7	Türfensterscheibe an Fensterheber montieren	125
2.8	Aggregateträger Tür hinten aus und einbauen	125
<b>66</b>	<b>- Außenausstattung</b>	<b>129</b>
<b>1</b>	<b>Außenausstattung</b>	<b>129</b>
1.1	Radhausschalen vorne aus und einbauen	130
1.2	Radhausschalen hinten aus und einbauen	131
1.3	Außenspiegel - Montageübersicht	132
1.4	Spiegelgehäuse aus und einbauen	132
<b>2</b>	<b>Anbauteile</b>	<b>134</b>
2.1	Seitenschutzleisten ersetzen	134
2.2	Firmenzeichen vorn ersetzen	134
2.3	Modellzeichen und Markenzeichen hinten ersetzen	135
2.4	Wasserablaufleisten (Dach und Türen)	135
<b>3</b>	<b>Spoiler aus und einbauen</b>	<b>137</b>
3.1	Heckspoiler für Modell Toledo 1999 ▶	137
3.2	Heckspoiler für Modell Leon	137
<b>4</b>	<b>Einstiegsleisten für Modell Leon Cupra/Cupra R</b>	<b>139</b>
4.1	Montageübersicht	139
4.2	Einstiegsleiste aus und einbauen	140

4.3	Rastdeckel aus- und einbauen .....	141
-----	------------------------------------	-----