

001 - Grundausrüstung - FABIA	1-26
1. Grundausrüstung - FABIA	1
2. Batterie, Zündanlaßschalter, Sicherungshalter auf der Batterie, Sicherungshalter	2
3. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Sicherungshalter auf der Batterie	3
4. Lichtschalter	4
5. Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Scheinwerfer, Sicherungshalter	5
6. Blinkerschalter, Schalter für Parklicht, Taster für Warnlicht, Seitenblinkleuchte	6
7. Regler für Beleuchtung - Schalter und Instrumente, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Sicherungshalter	7
8. Bremslichtschalter, Schlußleuchte links, Sicherungshalter	8-9
9. Schlußleuchte rechts, hochgesetztes Bremslicht	10
10. Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte, Kennzeichenleuchte	11-12
11. Scheibenwischer- und Heckscheibenwischerschalter, Scheibenwischermotor	13
12. Motor für Heckscheibenwischer, Front- und Heckscheibenwaschpumpe	14
13. Taster für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	15
14. Heizung	16
15. Innenleuchte vorn, Türkontaktschalter (gilt nicht für Fahrzeuge mit Zentralverriegelung)	17-18
16. Signalhorn	19
17. Steckdose, Zigarettenanzünder, Ascherbeleuchtung, Sicherungshalter	20
18. Schalter für Rückfahrleuchten, Steckdose im Kofferraum, Sicherungshalter	21
19. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Digitaluhr	22
20. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Gurtschalter Fahrerseite	23
21. Wegfahrtsicherung, Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Summer/Gong	24
22. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Geber für Scheibenwaschwasserstand	25
23. Steckverbindung für Radio, Steckverbindung für Diagnoseanschluß, Diagnose-Interface für Datenbus	26
002 - 1,0 I - Simos 3 PB/37 kW, Motorkennbuchstaben ARV	27-35
1. 1,0 I - Simos 3 PB/37 kW, Motorkennbuchstaben ARV	27
2. Anlasser, Drehstromgenerator, Lüfter für Kühlmittel, Sicherungshalter auf der Batterie	28
3. Steuergerät für Simos, Einspritzventile, Geber für Motordrehzahl, Geber für Kühlmitteltemperatur	29
4. Steuergerät für Simos, Lambdasonde, Geber für Saugrohrdruck und Saugrohrtemperatur, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage	30
5. Steuergerät für Simos, Geber für Gaspedalstellung, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	31
6. Steuergerät für Simos, Klopfsensor I, Geber für Nockenwellenposition	32
7. Steuergerät für Simos, Drosselklappensteuereinheit, Zündanlage	33
8. Kraftstoffpumpenrelais, Sicherungshalter	34
9. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige	35
003 - 1,4 I - 4LV/55 kW, Motorkennbuchstaben AUA	36-45
1. 1,4 I - 4LV/55 kW, Motorkennbuchstaben AUA	36
2. Anlasser, Drehstromgenerator, Lüfter für Kühlmittel, Sicherungshalter auf der Batterie	37
3. Steuergerät für 4LV, Einspritzventile, Geber für Motordrehzahl, Geber für Kühlmitteltemperatur, Ventil für Abgasrückführung, Potentiometer für Abgasrückführung	38
4. Steuergerät für 4LV, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Geber für Saugrohrdruck und Saugrohrtemperatur, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage	39-40
5. Steuergerät für 4LV, Geber für Gaspedalstellung, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	41
6. Steuergerät für 4LV, Klopfsensor I, Geber für Nockenwellenposition	42
7. Steuergerät für 4LV, Drosselklappensteuereinheit, Zündanlage	43
8. Kraftstoffpumpenrelais, Sicherungshalter	44
9. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige	45
004 - 1,9 I - SDI/47 kW, Motorkennbuchstaben ASY	46-55
1. 1,9 I - SDI/47 kW, Motorkennbuchstaben ASY	46
2. Anlasser, Drehstromgenerator, Lüfter für Kühlmittel, Sicherungshalter auf der Batterie	47
3. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für Glühkerzen, Glühkerzen, Ventil für Abgasrückführung	48
4. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Gaspedalstellung, Geber für Saugrohrtemperatur, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	49
5. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kraftstofftemperatur, Geber für Regelschieberweg, Mengensteller	50-51
6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motordrehzahl, Geber für	52

Kühlmitteltemperatur, Geber für Nadelhub	
7. Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Heizelement für Zusatzheizung (PTC), Zusatzsicherungshalter	53
8. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Sicherungshalter	54
9. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige	55
005 - 1,0 l - Simos 3 PA/37 kW, Motorkennbuchstaben AQV	56-64
1. 1,0 l - Simos 3 PA/37 kW, Motorkennbuchstaben AQV	56
2. Anlasser, Drehstromgenerator, Lüfter für Kühlmittel, Sicherungshalter auf der Batterie	57
3. Steuergerät für Simos, Einspritzventile, Geber für Motordrehzahl, Geber für Kühlmitteltemperatur	58
4. Steuergerät für Simos, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Geber für Saugrohrdruck und Saugrohrtemperatur, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage	59
5. Steuergerät für Simos, Geber für Gaspedalstellung, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	60
6. Steuergerät für Simos, Klopfsensor I, Geber für Nockenwellenposition	61
7. Steuergerät für Simos, Drosselklappensteuereinheit, Zündanlage	62
8. Kraftstoffpumpenrelais, Sicherungshalter	63
9. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige	64
006 - Antiblockiersystem (ABS) / Antiblockiersystem (ABS) mit Differentialsperre (EDS) und Antischlupfregelung (ASR)	65-68
1. Antiblockiersystem (ABS) / Antiblockiersystem (ABS) mit Differentialsperre (EDS) und Antischlupfregelung (ASR)	65
2. Steuergerät für ABS/ ABS mit EDS und ASR, Sicherungshalter auf der Batterie, Sicherungshalter	66
3. Steuergerät für ABS/ ABS mit EDS und ASR, Drehzahlfühler	67
4. Steuergerät für ABS/ ABS mit EDS und ASR, Schalter für ASR, Schalttafeleinsatz	68
007 - Fahrer- und Beifahrerairbag	69-71
1. Fahrer- und Beifahrerairbag	69
2. Steuergerät für Airbag, Wickelfeder im Lenkrad, Zünder für Airbag vorn	70
3. Steuergerät für Airbag, Zünder für Gurtstraffer, Schalttafeleinsatz	71
008 - Seitenairbag	72-74
1. Seitenairbag	72
2. Steuergerät für Airbag, Wickelfeder im Lenkrad, Zünder für Airbag vorn, Zünder für Gurtstraffer	73
3. Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag, Crashsensor für Seitenairbag, Schalttafeleinsatz	74
009 - Zentralverriegelung / Türwarnleuchten	75-82
1. Zentralverriegelung / Türwarnleuchten	75
2. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Taster für Entriegelung - Heckklappengriff, Schalter für Zentralverriegelung, Motor für Zentralverriegelung - Heckklappe, Sicherungshalter	76
3. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Schließeinheit für Zentralverriegelung - Fahrerseite, Kontrolllampe für Zentralverriegelung, Warnleuchte - Tür links	77-78
4. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Schließeinheit für Zentralverriegelung - Beifahrerseite, Warnleuchte - Tür rechts	79
5. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Schließeinheit für Zentralverriegelung - hinten links, Schließeinheit für Zentralverriegelung - hinten rechts	80
6. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Innenleuchte vorn, Relais für Warnleuchten - Türen	81-82
010 - Elektrische Fensterheber vorn und hinten / Außenspiegel, beheizbar und verstellbar	83-87
1. Elektrische Fensterheber vorn und hinten / Außenspiegel, beheizbar und verstellbar	83
2. elektrische Fensterheber für Fahrertür, Sicherungshalter	84
3. beheizbarer und verstellbarer Außenspiegel für Fahrertür, Sicherungshalter	85
4. elektrische Fensterheber für Beifahrertür, beheizbarer und verstellbarer Außenspiegel für Beifahrertür, Sicherungshalter	86
5. elektrische Fensterheber hinten links, elektrische Fensterheber hinten rechts, Sicherungshalter	87
011 - Elektrische Fensterheber vorn / Außenspiegel, beheizbar und verstellbar	88-91
1. Elektrische Fensterheber vorn / Außenspiegel, beheizbar und verstellbar	88
2. elektrische Fensterheber für Fahrertür, Sicherungshalter	89
3. beheizbarer und verstellbarer Außenspiegel für Fahrertür, Sicherungshalter	90
4. elektrische Fensterheber für Beifahrertür, beheizbarer und verstellbarer Außenspiegel für Beifahrertür, Sicherungshalter	91
012 - Außenspiegel, beheizbar und verstellbar (ohne elektrische Fensterheber)	92-93
1. Außenspiegel, beheizbar und verstellbar (ohne elektrische Fensterheber)	92
2. beheizbarer und verstellbarer Außenspiegel	93
013 - Servolenkung (TRW)	94-95
1. Servolenkung (TRW)	94
2. Servolenkung	95
014 - Nebelscheinwerfer	96-97

1. Nebelscheinwerfer	96
2. Nebelscheinwerfer	97
015 - Geschwindigkeitsregelanlage	98-99
1. Geschwindigkeitsregelanlage	98
2. Geschwindigkeitsregelanlage	99
016 - Multifunktionsanzeige (MFA)	100-101
1. Multifunktionsanzeige (MFA)	100
2. Multifunktionsanzeige (MFA)	101
017 - Elektrisches Schiebedach	102-103
1. Elektrisches Schiebedach	102
2. elektrisches Schiebedach	103
018 - Sitzheizung	104-106
1. Sitzheizung	104
2. Sitzheizung Fahrerseite	105
3. Sitzheizung Beifahrerseite, Sicherungshalter	106
019 - Klimaanlage	107-112
1. Klimaanlage	107
2. Steuergerät für Klimaanlage, Frischluftgebläse, Stellmotor für Frisch- und Umluftklappe, Sicherungshalter	108
3. Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor für Temperaturklappe, Geber für Temperatur	109
4. Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor - Klimaanlage	110
5. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Hochdruckgeber, Sicherungshalter auf der Batterie	111
6. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel	112
020 - Radioanlage	113-115
1. Radioanlage	113
2. Radio, Lautsprecher vorn, Antenne	114
3. Radio, Lautsprecher hinten	115
021 - Diebstahlwarnanlage	116-117
1. Diebstahlwarnanlage	116
2. Diebstahlwarnanlage	117
022 - Scheinwerferwaschanlage	118-119
1. Scheinwerferwaschanlage	118
2. Relais für Scheinwerferwaschanlage, Pumpe für Scheinwerferwaschanlage, Sicherungshalter	119
023 - Kontrolle für Lampenausfall	120-122
1. Kontrolle für Lampenausfall	120
2. Kontrolle für Lampenausfall	121
3. Kontrolle für Lampenausfall	122
024 - Beheizbare Waschdüsen	123-124
1. Beheizbare Waschdüsen	123
2. beheizbare Waschdüsen	124
025 - Tagesfahrlicht	125-131
1. Tagesfahrlicht	125
2. Lichtschalter	126
3. Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Scheinwerfer, Sicherungshalter	127
4. Blinkerschalter, Schalter für Parklicht, Taster für Warnlicht, Seitenblinkleuchte	128
5. Bremslichtschalter, Schlußleuchte links, Sicherungshalter	129-130
6. Schlußleuchte rechts, hochgesetztes Bremslicht, Kennzeichenleuchte, Sicherungshalter	131
026 - Anhängerkupplung	132-133
1. Anhängerkupplung	132
2. Anhängerkupplung	133
027 - Telefonvorbereitung	134-135
1. Telefonvorbereitung	134
2. Telefonvorbereitung	135
028 - 1,9 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/74 kW, Motorkennbuchstaben ATD	136-147
1. 1,9 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/74 kW, Motorkennbuchstaben ATD	136
2. Anlasser, Drehstromgenerator, Sicherungshalter auf der Batterie	137
3. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel	138
4. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für Glühkerzen, Glühkerzen	139
5. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Gaspedalstellung, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	140
6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kühlmitteltemperatur, Geber für Kraftstofftemperatur, Ventil für Abgasrückführung, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Saugrohrklappe	141-142
7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage. Geber für Motordrehzahl. Geber für	143

Nockenwellenposition, Luftmassenmesser, Geber für Saugrohrdruck und Saugrohrtemperatur	
8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Ventile für Pumpe - Düse	144
9. Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Heizelement für Zusatzheizung (PTC), Zusatzsicherungshalter	145
10. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Sicherungshalter	146
11. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige	147
029 - 1,0 l - Simos 3 PB/37 kW, Motorkennbuchstaben ARV	148-156
1. 1,0 l - Simos 3 PB/37 kW, Motorkennbuchstaben ARV	148
2. Anlasser, Drehstromgenerator, Lüfter für Kühlmittel, Sicherungshalter auf der Batterie	149
3. Steuergerät für Simos, Einspritzventile, Geber für Motordrehzahl, Geber für Kühlmitteltemperatur	150
4. Steuergerät für Simos, Lambdasonde, Geber für Saugrohrdruck und Saugrohrtemperatur, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage	151
5. Steuergerät für Simos, Geber für Gaspedalstellung, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	152
6. Steuergerät für Simos, Klopfsensor I, Geber für Nockenwellenposition	153
7. Steuergerät für Simos, Drosselklappensteuereinheit, Zündanlage	154
8. Kraftstoffpumpenrelais, Sicherungshalter	155
9. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige	156
030 - 1,0 l - Simos 3 PA/37 kW, Motorkennbuchstaben AQV	157-165
1. 1,0 l - Simos 3 PA/37 kW, Motorkennbuchstaben AQV	157
2. Anlasser, Drehstromgenerator, Lüfter für Kühlmittel, Sicherungshalter auf der Batterie	158
3. Steuergerät für Simos, Einspritzventile, Geber für Motordrehzahl, Geber für Kühlmitteltemperatur	159
4. Steuergerät für Simos, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Geber für Saugrohrdruck und Saugrohrtemperatur, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage	160
5. Steuergerät für Simos, Geber für Gaspedalstellung, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	161
6. Steuergerät für Simos, Klopfsensor I, Geber für Nockenwellenposition	162
7. Steuergerät für Simos, Drosselklappensteuereinheit, Zündanlage	163
8. Kraftstoffpumpenrelais, Sicherungshalter	164
9. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige	165
031 - Automatikgetriebe	166-170
1. Automatikgetriebe	166
2. Anlasser, Relais für Anlaßsperre	167
3. Steuergerät für autom. Getriebe, Multifunktionsschalter, Sicherungshalter auf der Batterie, Sicherungshalter	168
4. Steuergerät für autom. Getriebe, Geber für Fahrgeschwindigkeit, Geber für Getriebeöltemperatur, Magnetventile	169
5. Steuergerät für autom. Getriebe, Geber für Getriebedrehzahl, Magnet für Wählhebelsperre, Schalttafeleinsatz	170
032 - CAN-Bus-Vernetzung - Antrieb	171-173
1. CAN-Bus-Vernetzung - Antrieb	171
2. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung für Diagnoseanschluß, Anschluß für Steuergerät für Airbag	172
3. Anschluß für: Steuergerät für ABS/ ABS mit EDS und ASR/ ESP, Steuergerät für autom. Getriebe, Steuergerät für Servolenkung, Steuergeräte für Motoren, Geber für Lenkwinkel	173
033 - Grundausrüstung - FABIA	174-203
1. Grundausrüstung - FABIA	174
2. Batterie, Sicherungshalter auf der Batterie	175
3. Zündanlaßschalter, Sicherungshalter	176
4. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Sicherungshalter auf der Batterie	177
5. Lichtschalter	178
6. Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Scheinwerfer, Sicherungshalter	179
7. Blinkerschalter, Schalter für Parklicht, Taster für Warnlicht, Seitenblinkleuchte	180
8. Regler für Beleuchtung - Schalter und Instrumente, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Sicherungshalter	181
9. Bremslichtschalter, Schlußleuchte links, Sicherungshalter	182-183
10. Schlußleuchte rechts, hochgesetztes Bremslicht, Kennzeichenleuchte	184-185
11. Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte	186-187
12. Scheibenwischer- und Heckscheibenwischerschalter, Scheibenwischermotor, (gilt nicht für Stufenheck)	188
13. Scheibenwischer- und Heckscheibenwischerschalter, Scheibenwischermotor, (nur für Stufenheck)	189
14. Motor für Heckscheibenwischer. Front- und Heckscheibenwaschpumpe	190

15. Taster für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	191
16. Heizung	192
17. Innenleuchte vorn, Türkontaktschalter (gilt nicht für Fahrzeuge mit Zentralverriegelung)	193-194
18. Signalhorn	195
19. Steckdose, Zigarettenanzünder, Ascherbeleuchtung, Sicherungshalter	196
20. Schalter für Rückfahrleuchten, Steckdose im Kofferraum, Sicherungshalter	197-198
21. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Digitaluhr	199
22. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Gurtschalter Fahrerseite	200
23. Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Summer/Gong	201
24. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Geber für Scheibenwaschwasserstand	202
25. Steckverbindung für Radio oder für Steuergerät für Navigationssystem, Steckverbindung für Diagnoseanschluß, Diagnose-Interface für Datenbus	203
034 - Antiblockiersystem (ABS) / Antiblockiersystem (ABS) mit Differentialsperre (EDS) und Antischlupfregelung (ASR)	204-208
1. Antiblockiersystem (ABS) / Antiblockiersystem (ABS) mit Differentialsperre (EDS) und Antischlupfregelung (ASR)	204
2. Steuergerät für ABS/ ABS mit EDS und ASR, Sicherungshalter auf der Batterie, Sicherungshalter	205-206
3. Steuergerät für ABS/ ABS mit EDS und ASR, Drehzahlfühler	207
4. Steuergerät für ABS/ ABS mit EDS und ASR, Schalter für ASR, Schalttafeleinsatz	208
035 - Diebstahlwarnanlage	209-210
1. Diebstahlwarnanlage	209
2. Diebstahlwarnanlage	210
036 - Leseleuchten hinten	211-213
1. Leseleuchten hinten	211
2. Leseleuchten hinten (gilt nicht für Stufenheck)	212
3. Leseleuchten hinten (nur für Stufenheck)	213
037 - Fahrer- und Beifahrerairbag	214-215
1. Fahrer- und Beifahrerairbag	214
2. Steuergerät für Airbag, Wickelfeder im Lenkrad, Zünder für Airbag vorn, Schalttafeleinsatz	215
038 - Kontrolle für Lampenausfall	216-218
1. Kontrolle für Lampenausfall	216
2. Kontrolle für Lampenausfall	217
3. Kontrolle für Lampenausfall	218
039 - Tagesfahrlicht (gilt nicht für Fahrzeuge mit Gasentladungslampen)	219-225
1. Tagesfahrlicht (gilt nicht für Fahrzeuge mit Gasentladungslampen)	219
2. Lichtschalter	220
3. Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Scheinwerfer, Sicherungshalter	221
4. Blinkerschalter, Schalter für Parklicht, Taster für Warnlicht, Seitenblinkleuchte	222
5. Bremslichtschalter, Schlußleuchte links, Sicherungshalter	223
6. Schlußleuchte rechts, hochgesetztes Bremslicht, Kennzeichenleuchte, Sicherungshalter	224-225
040 - 2,0 l - Motronic/85 kW, Motorkennbuchstaben AZL	226-237
1. 2,0 l - Motronic/85 kW, Motorkennbuchstaben AZL	226
2. Anlasser, Drehstromgenerator, Sicherungshalter auf der Batterie	227
3. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel	228
4. Steuergerät für Motronic, Einspritzventile, Geber für Motordrehzahl, Geber für Kühlmitteltemperatur	229
5. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Luftmassenmesser und Geber für Saugrohrtemperatur, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage	230
6. Steuergerät für Motronic, Geber für Gaspedalstellung, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	231
7. Steuergerät für Motronic, Klopfsensor I, Klopfsensor II, Geber für Nockenwellenposition	232
8. Steuergerät für Motronic, Drosselklappensteuereinheit, Motor für Sekundärluftpumpe	233-234
9. Steuergerät für Motronic, Zündanlage, Relais für Sekundärluftpumpe	235
10. Kraftstoffpumpenrelais, Sicherungshalter	236
11. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige	237
041 - 1,0 l - Simos 3 PB/37 kW, Motorkennbuchstaben ARV	238-246
1. 1,0 l - Simos 3 PB/37 kW, Motorkennbuchstaben ARV	238
2. Anlasser, Drehstromgenerator, Lüfter für Kühlmittel, Sicherungshalter auf der Batterie	239
3. Steuergerät für Simos, Einspritzventile, Geber für Motordrehzahl, Geber für Kühlmitteltemperatur	240
4. Steuergerät für Simos, Lambdasonde, Geber für Saugrohrdruck und Saugrohrtemperatur, Magnetventil	241

	für Aktivkohlebehälter-Anlage	
	5. Steuergerät für Simos, Geber für Gaspedalstellung, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	242
	6. Steuergerät für Simos, Klopfsensor I, Geber für Nockenwellenposition	243
	7. Steuergerät für Simos, Drosselklappensteuereinheit, Zündanlage	244
	8. Kraftstoffpumpenrelais, Sicherungshalter	245
	9. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige	246
042	- 1,0 l - Simos 3 PA/37 kW, Motorkennbuchstaben AQV	247-255
	1. 1,0 l - Simos 3 PA/37 kW, Motorkennbuchstaben AQV	247
	2. Anlasser, Drehstromgenerator, Lüfter für Kühlmittel, Sicherungshalter auf der Batterie	248
	3. Steuergerät für Simos, Einspritzventile, Geber für Motordrehzahl, Geber für Kühlmitteltemperatur	249
	4. Steuergerät für Simos, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Geber für Saugrohrdruck und Saugrohrtemperatur, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage	250
	5. Steuergerät für Simos, Geber für Gaspedalstellung, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	251
	6. Steuergerät für Simos, Klopfsensor I, Geber für Nockenwellenposition	252
	7. Steuergerät für Simos, Drosselklappensteuereinheit, Zündanlage	253
	8. Kraftstoffpumpenrelais, Sicherungshalter	254
	9. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige	255
043	- 1,4 l - 4LV/55 kW, Motorkennbuchstaben AUA	256-265
	1. 1,4 l - 4LV/55 kW, Motorkennbuchstaben AUA	256
	2. Anlasser, Drehstromgenerator, Lüfter für Kühlmittel, Sicherungshalter auf der Batterie	257
	3. Steuergerät für 4LV, Einspritzventile, Geber für Motordrehzahl, Geber für Kühlmitteltemperatur, Ventil für Abgasrückführung, Potentiometer für Abgasrückführung	258
	4. Steuergerät für 4LV, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Geber für Saugrohrdruck und Saugrohrtemperatur, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage	259-260
	5. Steuergerät für 4LV, Geber für Gaspedalstellung, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	261
	6. Steuergerät für 4LV, Klopfsensor I, Geber für Nockenwellenposition	262
	7. Steuergerät für 4LV, Drosselklappensteuereinheit, Zündanlage	263
	8. Kraftstoffpumpenrelais, Sicherungshalter	264
	9. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige	265
044	- 1,9 l - SDI/47 kW, Motorkennbuchstaben ASY	266-275
	1. 1,9 l - SDI/47 kW, Motorkennbuchstaben ASY	266
	2. Anlasser, Drehstromgenerator, Lüfter für Kühlmittel, Sicherungshalter auf der Batterie	267
	3. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für Glühkerzen, Glühkerzen, Ventil für Abgasrückführung	268
	4. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Gaspedalstellung, Geber für Saugrohrtemperatur, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	269
	5. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kraftstofftemperatur, Geber für Regelschieberweg, Mengensteiler	270-271
	6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motordrehzahl, Geber für Kühlmitteltemperatur, Geber für Nadelhub	272
	7. Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Heizelement für Zusatzheizung (PTC), Zusatzsicherungshalter	273
	8. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Sicherungshalter	274
	9. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige	275
045	- 1,9 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/74 kW, Motorkennbuchstaben ATD	276-287
	1. 1,9 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/74 kW, Motorkennbuchstaben ATD	276
	2. Anlasser, Drehstromgenerator, Sicherungshalter auf der Batterie	277
	3. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel	278
	4. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für Glühkerzen, Glühkerzen	279
	5. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Gaspedalstellung, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	280
	6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kühlmitteltemperatur, Geber für Kraftstofftemperatur, Ventil für Abgasrückführung, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Saugrohrklappe	281-282
	7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nockenwellenposition, Luftmassenmesser, Geber für Saugrohrdruck und Saugrohrtemperatur	283
	8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage. Ventile für Pumpe - Düse	284

9. Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Heizelement für Zusatzheizung (PTC), Zusatzsicherungshalter	285
10. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Sicherungshalter	286
11. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige	287
046 - Seitenairbag	288-290
1. Seitenairbag	288
2. Steuergerät für Airbag, Wickelfeder im Lenkrad, Zünder für Airbag vorn, Zünder für Gurtstraffer	289
3. Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag, Crashsensor für Seitenairbag, Schalttafeleinsatz	290
047 - Zentralverriegelung / Türwarnleuchten	291-297
1. Zentralverriegelung / Türwarnleuchten	291
2. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Taster für Entriegelung - Heckklappengriff, Schalter für Zentralverriegelung, Motor für Zentralverriegelung - Heckklappe, Sicherungshalter	292
3. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Schließeinheit für Zentralverriegelung - Fahrerseite, Kontrollampe für Zentralverriegelung, Warnleuchte - Tür links	293-294
4. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Schließeinheit für Zentralverriegelung - Beifahrerseite, Warnleuchte - Tür rechts	295
5. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Schließeinheit für Zentralverriegelung - hinten links, Schließeinheit für Zentralverriegelung - hinten rechts	296
6. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Innenleuchte vorn, Relais für Warnleuchten - Türen	297
048 - Elektrische Fensterheber vorn und hinten / Außenspiegel, beheizbar und verstellbar	298-303
1. Elektrische Fensterheber vorn und hinten / Außenspiegel, beheizbar und verstellbar	298
2. elektrische Fensterheber für Fahrertür, Sicherungshalter	299
3. beheizbarer und verstellbarer Außenspiegel für Fahrertür, Sicherungshalter	300
4. elektrische Fensterheber für Beifahrertür, beheizbarer und verstellbarer Außenspiegel für Beifahrertür, Sicherungshalter	301
5. elektrische Fensterheber hinten links, elektrische Fensterheber hinten rechts, Sicherungshalter	302
6. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Sicherungshalter	303
049 - Elektrische Fensterheber vorn / Außenspiegel, beheizbar und verstellbar	304-308
1. Elektrische Fensterheber vorn / Außenspiegel, beheizbar und verstellbar	304
2. elektrische Fensterheber für Fahrertür, Sicherungshalter	305
3. beheizbarer und verstellbarer Außenspiegel für Fahrertür, Sicherungshalter	306
4. elektrische Fensterheber für Beifahrertür, beheizbarer und verstellbarer Außenspiegel für Beifahrertür, Sicherungshalter	307
5. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Sicherungshalter	308
050 - Außenspiegel, beheizbar und verstellbar (ohne elektrische Fensterheber)	309-310
1. Außenspiegel, beheizbar und verstellbar (ohne elektrische Fensterheber)	309
2. beheizbarer und verstellbarer Außenspiegel	310
051 - Elektrisches Schiebedach	311-312
1. Elektrisches Schiebedach	311
2. elektrisches Schiebedach	312
052 - Sitzheizung	313-315
1. Sitzheizung	313
2. Sitzheizung Fahrerseite	314
3. Sitzheizung Beifahrerseite, Sicherungshalter	315
053 - Klimaanlage	316-321
1. Klimaanlage	316
2. Steuergerät für Klimaanlage, Frischluftgebläse, Stellmotor für Frisch- und Umluftklappe, Sicherungshalter	317
3. Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor für Temperaturklappe, Geber für Temperatur	318
4. Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor - Klimaanlage	319
5. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Hochdruckgeber, Sicherungshalter auf der Batterie	320
6. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel	321
054 - Radioanlage	322-325
1. Radioanlage	322
2. Radio, Lautsprecher vorn, Antenne	323
3. Radio, Lautsprecher hinten	324
4. Radio, Lautsprecher hinten, (nur bei Combi)	325
055 - Scheinwerferwaschanlage	326-327
1. Scheinwerferwaschanlage	326
2. Relais für Scheinwerferwaschanlage, Pumpe für Scheinwerferwaschanlage, Sicherungshalter	327
056 - Beheizbare Waschdüsen	328-329
1. Beheizbare Waschdüsen	328
2. beheizbare Waschdüsen	329

057 - Anhängerkupplung	330-331
1. Anhängerkupplung	330
2. Anhängerkupplung	331
058 - Telefonvorbereitung	332-333
1. Telefonvorbereitung	332
2. Telefonvorbereitung	333
059 - Automatikgetriebe	334-338
1. Automatikgetriebe	334
2. Anlasser, Relais für Anlaßsperre	335
3. Steuergerät für autom. Getriebe, Multifunktionsschalter, Sicherungshalter auf der Batterie, Sicherungshalter	336
4. Steuergerät für autom. Getriebe, Geber für Fahrgeschwindigkeit, Geber für Getriebeöltemperatur, Magnetventile	337
5. Steuergerät für autom. Getriebe, Geber für Getriebedrehzahl, Magnet für Wählhebelsperre, Schalttafeleinsatz	338
060 - Radioanlage mit CD-Wechsler	339-342
1. Radioanlage mit CD-Wechsler	339
2. Radio, Lautsprecher vorn, CD-Wechsler, Antenne	340
3. Radio, Lautsprecher vorn, CD-Wechsler	341
4. Radio, Lautsprecher hinten	342
061 - Navigationssystem mit CD-Wechsler	343-348
1. Navigationssystem mit CD-Wechsler	343
2. Steuergerät für Navigationssystem	344
3. Steuergerät für Navigationssystem, Lautsprecher vorn	345
4. Steuergerät für Navigationssystem, Lautsprecher hinten	346
5. Steuergerät für Navigationssystem, Antenne	347
6. Steuergerät für Navigationssystem, CD-Wechsler	348
062 - Telefonvorbereitung 2 - Cullmann	349-350
1. Telefonvorbereitung 2 - Cullmann	349
2. Steuergerät für Bedienelektronik/Telefon (Interface-Box), Mikrofon für Telefon, Antenne, Sicherungshalter	350
063 - Einparkhilfe	351-353
1. Einparkhilfe	351
2. Einparkhilfe	352
3. Einparkhilfe	353
064 - Antiblockiersystem (ABS) mit Differentialsperre (EDS), Antischlupfregelung (ASR), elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP)	354-360
1. Antiblockiersystem (ABS) mit Differentialsperre (EDS), Antischlupfregelung (ASR), elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP)	354
2. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Sicherungshalter auf der Batterie, Sicherungshalter	355
3. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Drehzahlfühler	356
4. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Bremspedalschalter	357
5. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Geber -1- für Bremsdruck, Geber für Querschleunigung, Geber für Drehrate	358
6. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Geber für Lenkwinkel	359
7. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Schalter für ASR/ESP, Schalttafeleinsatz	360
065 - 1,2 l - Simos 3 PD/40 kW, Motorkennbuchstaben AWY	361-374
1. 1,2 l - Simos 3 PD/40 kW, Motorkennbuchstaben AWY	361
2. Anlasser, Drehstromgenerator, Sicherungshalter auf der Batterie, Lüfter für Kühlmittel (für Fahrzeuge ohne Anhängerkupplung)	362-363
3. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel, (für Fahrzeuge mit Anhängerkupplung)	364
4. Steuergerät für Simos, Einspritzventile, Geber für Motordrehzahl, Geber für Kühlmitteltemperatur	365
5. Steuergerät für Simos, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Geber für Saugrohrdruck und Saugrohrtemperatur, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage	366-367
6. Steuergerät für Simos, Geber für Gaspedalstellung, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	368
7. Steuergerät für Simos, Klopfsensor I, Geber für Nockenwellenposition	369
8. Steuergerät für Simos, Drosselklappensteuereinheit, Stromversorgungsrelais für Simos	370
9. Steuergerät für Simos, Ventil für Abgasrückführung, Potentiometer für Abgasrückführung, Geber für Ölstand/-temperatur, Zündanlage	371-372
10. Kraftstoffpumpenrelais, Sicherungshalter	373
11. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige	374
066 - Grundausrüstung - FABIA	375-406
1. Grundausrüstung - FABIA	375

2. Batterie, Sicherungshalter auf der Batterie	376
3. Zündanlaßschalter, Sicherungshalter	377
4. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Sicherungshalter auf der Batterie	378
5. Lichtschalter	379
6. Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Scheinwerfer, Sicherungshalter, (gilt nicht für Fahrzeuge mit Gasentladungslampen)	380
7. Blinkerschalter, Schalter für Parklicht, Taster für Warnlicht, Seitenblinkleuchte	381
8. Regler für Beleuchtung - Schalter und Instrumente, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Leuchtweitenregelung, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Sicherungshalter, (gilt nicht für Fahrzeuge mit Gasentladungslampen)	382
9. Bremslichtschalter, Schlußleuchte links, Sicherungshalter	383-384
10. Schlußleuchte rechts, hochgesetztes Bremslicht, Kennzeichenleuchte	385-386
11. Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte	387-388
12. Scheibenwischer- und Heckscheibenwischerschalter, Scheibenwischermotor, (gilt nicht für Stufenheck)	389
13. Scheibenwischer- und Heckscheibenwischerschalter, Scheibenwischermotor, (nur für Stufenheck)	390
14. Motor für Heckscheibenwischer, Front- und Heckscheibenwaschpumpe	391
15. Taster für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	392
16. Heizung	393
17. Innenleuchte vorn, Türkontaktschalter (gilt nicht für Fahrzeuge mit Zentralverriegelung)	394-395
18. Signalhorn	396
19. Steckdose, Zigarettenanzünder, Ascherbeleuchtung, Sicherungshalter	397
20. Schalter für Rückfahrleuchten, Steckdose im Kofferraum, Sicherungshalter	398-399
21. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Digitaluhr	400
22. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Gurtschalter Fahrerseite	401
23. Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Summer/Gong	402
24. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Geber für Scheibenwaschwasserstand	403
25. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Kontaktschalter für Motorhaube, Geber für Bremsbelagverschleiß	404-405
26. Steckverbindung für Radio oder für Steuergerät für Navigationssystem, Steckverbindung für Diagnoseanschluß, Diagnose-Interface für Datenbus	406
067 - 1,4 l - 4LV/55 kW, Motorkennbuchstaben AUA	407-417
1. 1,4 l - 4LV/55 kW, Motorkennbuchstaben AUA	407
2. Anlasser, Drehstromgenerator, Lüfter für Kühlmittel, Sicherungshalter auf der Batterie	408
3. Steuergerät für 4LV, Einspritzventile, Geber für Motordrehzahl, Geber für Kühlmitteltemperatur, Ventil für Abgasrückführung, Potentiometer für Abgasrückführung	409
4. Steuergerät für 4LV, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Geber für Saugrohrdruck und Saugrohrtemperatur, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage	410-411
5. Steuergerät für 4LV, Geber für Gaspedalstellung, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	412
6. Steuergerät für 4LV, Klopfsensor I, Geber für Nockenwellenposition	413
7. Steuergerät für 4LV, Drosselklappensteuereinheit, Zündanlage	414
8. Sicherungshalter	415
9. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf	416
10. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige	417
068 - 2,0 l - Motronic/85 kW, Motorkennbuchstaben AZL	418-430
1. 2,0 l - Motronic/85 kW, Motorkennbuchstaben AZL	418
2. Anlasser, Drehstromgenerator, Sicherungshalter auf der Batterie	419
3. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel	420
4. Steuergerät für Motronic, Einspritzventile, Geber für Motordrehzahl, Geber für Kühlmitteltemperatur	421
5. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Luftmassenmesser und Geber für Saugrohrtemperatur, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage	422
6. Steuergerät für Motronic, Geber für Gaspedalstellung, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	423
7. Steuergerät für Motronic, Klopfsensor I, Klopfsensor II, Geber für Nockenwellenposition	424
8. Steuergerät für Motronic, Drosselklappensteuereinheit, Motor für Sekundärluftpumpe	425-426
9. Steuergerät für Motronic, Zündanlage, Relais für Sekundärluftpumpe	427
10. Sicherungshalter	428
11. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf	429
12. Schalttafeleinsatz. Steuergerät im Schalttafeleinsatz. Kontrollampen. Öldruckschalter. Geber für	430

	Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige	
069	- Zentralverriegelung / Türwarnleuchten	431-437
	1. Zentralverriegelung / Türwarnleuchten	431
	2. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Taster für Entriegelung - Heckklappengriff, Schalter für Zentralverriegelung, Motor für Zentralverriegelung - Heckklappe, Sicherungshalter	432
	3. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Schließeinheit für Zentralverriegelung - Fahrerseite, Kontrollampe für Zentralverriegelung, Warnleuchte - Tür links	433-434
	4. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Schließeinheit für Zentralverriegelung - Beifahrerseite, Warnleuchte - Tür rechts	435
	5. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Schließeinheit für Zentralverriegelung - hinten links, Schließeinheit für Zentralverriegelung - hinten rechts	436
	6. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Innenleuchte vorn, Relais für Warnleuchten - Türen	437
070	- Automatikgetriebe	438-442
	1. Automatikgetriebe	438
	2. Anlasser, Relais für Anlaßsperre	439
	3. Steuergerät für autom. Getriebe, Multifunktionsschalter, Sicherungshalter auf der Batterie, Sicherungshalter	440
	4. Steuergerät für autom. Getriebe, Geber für Fahrgeschwindigkeit, Geber für Getriebeöltemperatur, Magnetventile	441
	5. Steuergerät für autom. Getriebe, Geber für Getriebedrehzahl, Magnet für Wählhebelsperre, Schalttafeleinsatz	442
071	- 1,0 l - Simos 3 PB/37 kW, Motorkennbuchstaben ARV	443-451
	1. 1,0 l - Simos 3 PB/37 kW, Motorkennbuchstaben ARV	443
	2. Anlasser, Drehstromgenerator, Lüfter für Kühlmittel, Sicherungshalter auf der Batterie	444
	3. Steuergerät für Simos, Einspritzventile, Geber für Motordrehzahl, Geber für Kühlmitteltemperatur	445
	4. Steuergerät für Simos, Lambdasonde, Geber für Saugrohrdruck und Saugrohrtemperatur, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage	446
	5. Steuergerät für Simos, Geber für Gaspedalstellung, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	447
	6. Steuergerät für Simos, Klopfsensor I, Geber für Nockenwellenposition	448
	7. Steuergerät für Simos, Drosselklappensteuereinheit, Zündanlage	449
	8. Kraftstoffpumpenrelais, Sicherungshalter	450
	9. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige	451
072	- 1,0 l - Simos 3 PA/37 kW, Motorkennbuchstaben AQV	452-460
	1. 1,0 l - Simos 3 PA/37 kW, Motorkennbuchstaben AQV	452
	2. Anlasser, Drehstromgenerator, Lüfter für Kühlmittel, Sicherungshalter auf der Batterie	453
	3. Steuergerät für Simos, Einspritzventile, Geber für Motordrehzahl, Geber für Kühlmitteltemperatur	454
	4. Steuergerät für Simos, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Geber für Saugrohrdruck und Saugrohrtemperatur, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage	455
	5. Steuergerät für Simos, Geber für Gaspedalstellung, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	456
	6. Steuergerät für Simos, Klopfsensor I, Geber für Nockenwellenposition	457
	7. Steuergerät für Simos, Drosselklappensteuereinheit, Zündanlage	458
	8. Kraftstoffpumpenrelais, Sicherungshalter	459
	9. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige	460
073	- 1,4 l - 4LV/55 kW, Motorkennbuchstaben AUA	461-471
	1. 1,4 l - 4LV/55 kW, Motorkennbuchstaben AUA	461
	2. Anlasser, Drehstromgenerator, Lüfter für Kühlmittel, Sicherungshalter auf der Batterie	462
	3. Steuergerät für 4LV, Einspritzventile, Geber für Motordrehzahl, Geber für Kühlmitteltemperatur, Ventil für Abgasrückführung, Potentiometer für Abgasrückführung	463
	4. Steuergerät für 4LV, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Geber für Saugrohrdruck und Saugrohrtemperatur, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage	464-465
	5. Steuergerät für 4LV, Geber für Gaspedalstellung, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	466
	6. Steuergerät für 4LV, Klopfsensor I, Geber für Nockenwellenposition	467
	7. Steuergerät für 4LV, Drosselklappensteuereinheit, Zündanlage	468
	8. Sicherungshalter	469
	9. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf	470
	10. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige	471
074	- 2,0 l - Motronic/85 kW, Motorkennbuchstaben AZL	472-484
	1. 2,0 l - Motronic/85 kW, Motorkennbuchstaben AZL	472
	2. Anlasser, Drehstromgenerator, Sicherungshalter auf der Batterie	473

3. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel	474
4. Steuergerät für Motronic, Einspritzventile, Geber für Motordrehzahl, Geber für Kühlmitteltemperatur	475
5. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Luftmassenmesser und Geber für Saugrohrtemperatur, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage	476
6. Steuergerät für Motronic, Geber für Gaspedalstellung, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	477
7. Steuergerät für Motronic, Klopfsensor I, Klopfsensor II, Geber für Nockenwellenposition	478
8. Steuergerät für Motronic, Drosselklappensteuereinheit, Motor für Sekundärluftpumpe	479-480
9. Steuergerät für Motronic, Zündanlage, Relais für Sekundärluftpumpe	481
10. Sicherungshalter	482
11. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf	483
12. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige	484
075 - 1,9 l - SDI/47 kW, Motorkennbuchstaben ASY	485-494
1. 1,9 l - SDI/47 kW, Motorkennbuchstaben ASY	485
2. Anlasser, Drehstromgenerator, Lüfter für Kühlmittel, Sicherungshalter auf der Batterie	486
3. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für Glühkerzen, Glühkerzen, Ventil für Abgasrückführung	487
4. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Gaspedalstellung, Geber für Saugrohrtemperatur, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	488
5. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kraftstofftemperatur, Geber für Regelschieberweg, Mengensteller	489-490
6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motordrehzahl, Geber für Kühlmitteltemperatur, Geber für Nadelhub	491
7. Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Heizelement für Zusatzheizung (PTC), Zusatzsicherungshalter	492
8. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Sicherungshalter	493
9. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige	494
076 - 1,9 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/74 kW, Motorkennbuchstaben ATD	495-505
1. 1,9 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/74 kW, Motorkennbuchstaben ATD	495
2. Anlasser, Drehstromgenerator, Sicherungshalter auf der Batterie	496
3. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel	497
4. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für Glühkerzen, Glühkerzen	498
5. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Gaspedalstellung, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	499
6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kühlmitteltemperatur, Geber für Kraftstofftemperatur, Ventil für Abgasrückführung, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Saugrohrklappe	500
7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nockenwellenposition, Luftmassenmesser, Geber für Saugrohrdruck und Saugrohrtemperatur	501
8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Ventile für Pumpe - Düse	502
9. Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Heizelement für Zusatzheizung (PTC), Zusatzsicherungshalter	503
10. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Sicherungshalter	504
11. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige	505
077 - Gasentladungslampen	506-511
1. Gasentladungslampen	506
2. Lichtschalter	507
3. Steuergerät für Leuchtweitenregelung, Leuchtweitenregelung, Sicherungshalter	508
4. Gasentladungslampe links, Sicherungshalter	509
5. Gasentladungslampe rechts, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Sicherungshalter	510
6. Blinkerschalter, Schalter für Parklicht, Regler für Beleuchtung - Schalter und Instrumente	511
078 - Tagesfahrlicht - Gasentladungslampen	512-520
1. Tagesfahrlicht - Gasentladungslampen	512
2. Lichtschalter	513
3. Steuergerät für Leuchtweitenregelung, Leuchtweitenregelung, Sicherungshalter	514
4. Gasentladungslampe links, Sicherungshalter	515
5. Gasentladungslampe rechts, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Sicherungshalter	516
6. Blinkerschalter. Schalter für Parklicht. Taster für Warnlicht. Seitenblinkleuchte	517

7. Bremslichtschalter, Schlußleuchte links, Sicherungshalter	518
8. Schlußleuchte rechts, hochgesetztes Bremslicht, Kennzeichenleuchte, Sicherungshalter	519-520
079 - Scheibenwischermotor für 1,4/50 kW mit Geschwindigkeitsregelanlage ohne ABS	521-522
1. Scheibenwischermotor für 1,4/50 kW mit Geschwindigkeitsregelanlage ohne ABS	521
2. Scheibenwischermotor, Umschaltrelais für Scheibenwischermotor, Sicherungshalter auf der Batterie	522
080 - Leuchtweitenregelung für Fahrzeuge Classic	523-524
1. Leuchtweitenregelung für Fahrzeuge Classic	523
2. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Leuchtweitenregelung, Sicherungshalter, (gilt nicht für Fahrzeuge mit Gasentladungslampen)	524
081 - Servolenkung (KOYO)	525-526
1. Servolenkung (KOYO)	525
2. Servolenkung	526
082 - 1,4 I - 4MV/55 kW, Motorkennbuchstaben BBY	527-538
1. 1,4 I - 4MV/55 kW, Motorkennbuchstaben BBY	527
2. Anlasser, Drehstromgenerator, Lüfter für Kühlmittel, Sicherungshalter auf der Batterie	528
3. Steuergerät für 4MV, Einspritzventile, Geber für Motordrehzahl, Geber für Kühlmitteltemperatur, Ventil für Abgasrückführung, Potentiometer für Abgasrückführung	529
4. Steuergerät für 4MV, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Geber für Saugrohrdruck und Saugrohrtemperatur, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage	530-531
5. Steuergerät für 4MV, Geber für Gaspedalstellung, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	532
6. Steuergerät für 4MV, Klopfsensor I, Geber für Nockenwellenposition	533
7. Steuergerät für 4MV, Drosselklappensteuereinheit	534
8. Steuergerät für 4MV, Zündanlage	535
9. Sicherungshalter	536
10. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf	537
11. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige	538
401 - -Fehlersuchprogramme: Batterie entlädt sich selbstständig	539
1. Batterie entlädt sich selbstständig	539
402 - -Fehlersuchprogramme: Anlasser dreht sich nicht	540-541
1. Anlasser dreht sich nicht	540
2. -Fehlersuchprogramme: Anlasser dreht sich nicht	541
403 - -Fehlersuchprogramme: Scheibenwischenanlage defekt	542-543
1. Scheibenwischenanlage defekt	542
2. -Fehlersuchprogramme: Scheibenwischenanlage defekt	543
404 - -Fehlersuchprogramme: Scheibenwaschanlage defekt	544-545
1. Scheibenwaschanlage defekt	544
2. -Fehlersuchprogramme: Scheibenwaschanlage defekt	545
405 - -Fehlersuchprogramme: Scheibenwischer-Intervallbetrieb defekt	546
1. Scheibenwischer-Intervallbetrieb defekt	546
406 - -Fehlersuchprogramme: Heckscheibenwischer prüfen	547-548
1. Heckscheibenwischer prüfen	547
2. -Fehlersuchprogramme: Heckscheibenwischer prüfen	548
407 - -Fehlersuchprogramme: Beheizbare Heckscheibe ohne Funktion	549
1. Beheizbare Heckscheibe ohne Funktion	549
408 - -Fehlersuchprogramme: Frischluftgebläse prüfen	550-551
1. Frischluftgebläse prüfen	550
2. -Fehlersuchprogramme: Frischluftgebläse prüfen	551
409 - -Fehlersuchprogramme: Stellmotor für Frisch- und Umluftklappe prüfen	552
1. Stellmotor für Frisch- und Umluftklappe prüfen	552
410 - -Fehlersuchprogramme: Heizelement für Zusatzheizung (PTC) -Z35- prüfen	553-555
1. Heizelement für Zusatzheizung (PTC) -Z35- prüfen	553
2. -Fehlersuchprogramme: Heizelement für Zusatzheizung (PTC) -Z35- prüfen	554
3. -Fehlersuchprogramme: Heizelement für Zusatzheizung (PTC) -Z35- prüfen	555
411 - -Fehlersuchprogramme: Elektrisch verstellbare und beheizbare Außenspiegel (ohne elektrische Fensterheber)	556-557
1. Elektrisch verstellbare und beheizbare Außenspiegel (ohne elektrische Fensterheber)	556
2. -Fehlersuchprogramme: Elektrisch verstellbare und beheizbare Außenspiegel (ohne elektrische Fensterheber)	557
412 - -Fehlersuchprogramme: Elektrisches Schiebedach prüfen	558-560
1. Elektrisches Schiebedach prüfen	558
2. -Fehlersuchprogramme: Elektrisches Schiebedach prüfen	559
3. -Fehlersuchprogramme: Elektrisches Schiebedach prüfen	560
413 - -Fehlersuchprogramme: Sitzheizung prüfen	561-564
1. Sitzheizung prüfen	561

2. -Fehlersuchprogramme: Sitzheizung prüfen	562
3. -Fehlersuchprogramme: Sitzheizung prüfen	563
4. -Fehlersuchprogramme: Sitzheizung prüfen	564
414 - -Fehlersuchprogramme: Scheinwerferwaschanlage prüfen	565-566
1. Scheinwerferwaschanlage prüfen	565
2. -Fehlersuchprogramme: Scheinwerferwaschanlage prüfen	566
415 - -Fehlersuchprogramme: Kontrolle für Lampenausfall prüfen	567-569
1. Kontrolle für Lampenausfall prüfen	567
2. -Fehlersuchprogramme: Kontrolle für Lampenausfall prüfen	568
3. -Fehlersuchprogramme: Kontrolle für Lampenausfall prüfen	569
801 - Einbauorte: Sicherungshalter, Sicherungshalter auf der Batterie, Relaishalter, Zusatzsicherungshalter - 3	570-577
1. Sicherungshalter, Sicherungshalter auf der Batterie, Relaishalter, Zusatzsicherungshalter	570-577
1.1 Sicherungshalter	570-572
1.2 Sicherungshalter auf der Batterie 08.99 %, 07.00	573
1.3 Sicherungshalter auf der Batterie 08.00 %	574
1.4 Relaishalter 08.99 %, 07.00	575
1.5 Relaishalter 08.00 %, 06.01	576
1.6 Relaishalter 07.01 %	577
1.7 Zusatzsicherungshalter	577
802 - Einbauorte: Kontaktbelegung der Mehrfachstecker - 3	578-598
1. Kontaktbelegung der Mehrfachstecker	578-598
1.1 Steckverbindungslage und Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers an der Stirnwand links	578-579
1.2 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Schalttafeleinsatz	580
1.3 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Schalttafeleinsatz	581-582
1.3.1 Kontrollampensteuerung im Schalttafeleinsatz	581
1.3.2 Anzeigensteuerung im Schalttafeleinsatz	582
1.4 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers für Diagnoseanschu	583
1.5 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Zündanlaßschalter	583
1.6 Steckverbindungslage und Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für Bordnetz	584
1.7 Signalbeschreibung am Steuergerät für Bordnetz	584-587
1.8 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers an der Motorsteuergeräten	588
1.9 Kontaktbelegung Stecker Schließseinheit für Zentralverriegelung, Fahrerseite T8f und Beifahrerseite T8g	589
1.10 Kontaktbelegung Stecker Schließseinheit für Zentralverriegelung, hinten links T6c und hinten rechts T6d	589
1.11 Kontaktbelegung Stecker Zentralsteuergerät für Komfortsystem J393, 23-poliger Stecker	590
1.12 Kontaktbelegung Stecker Zentralsteuergerät für Komfortsystem J393, 12-poliger Stecker (schwarz)	591
1.13 Kontaktbelegung Stecker Zentralsteuergerät für Komfortsystem J393, 12-poliger Stecker, nur bei Fahrzeugen mit Fernbedienung für Zentralverriegelung oder mit Diebstahlwarnanlage (braun)	591
1.14 Kontaktbelegung Stecker Steuergerät für ABS/ ABS mit EDS und ASR/ ESP	592
1.15 Kontaktbelegung Stecker Steuergerät für Airbag	593
1.16 Kontaktbelegung Stecker Türsteuergerät vorn links, 12-fach, Stecker schwarz	594
1.17 Kontaktbelegung Stecker Türsteuergerät vorn links, 12-fach, Stecker braun	594
1.18 Kontaktbelegung Stecker Türsteuergerät vorn links, 8-fach	595
1.19 Kontaktbelegung Stecker Türsteuergerät vorn rechts, 12-fach	595
1.20 Kontaktbelegung Stecker Türsteuergerät vorn rechts, 8-fach	595
1.21 Kontaktbelegung Stecker Türsteuergerät vorn rechts, 6-fach	596
1.22 Kontaktbelegung Stecker Türsteuergerät hinten links bzw. rechts, 8-fach	596
1.23 Kontaktbelegung Stecker Türsteuergerät hinten links bzw. rechts, 6-fach	596
1.24 Kontaktbelegung Stecker Steuergerät für Lenkhilfe, 4-fach (TRW, KOYO)	597
1.25 Kontaktbelegung Stecker Steuergerät für Lenkhilfe, 3-fach (TRW)	597
1.26 Kontaktbelegung Stecker Steuergerät für Lenkhilfe, 4-fach (KOYO)	597
1.27 Kontaktbelegung Stecker Steuergerät für Lenkhilfe, 2-fach (TRW, KOYO)	598
1.28 Kontaktbelegung Stecker Steuergerät für Schiebedachverstellung	598
1.29 Kontaktbelegung Stecker Regler für Schiebedachverstellung	598
803 - Einbauorte: Massepunkte - 3	599-603
1. Massepunkte	599-603
1.1 Übersicht der Massepunkte im Motorraum	599
1.2 Übersicht der Massepunkte im Innenraum	600
1.3 Übersicht der Massepunkte im Innenraum	600
1.4 Übersicht der Massepunkte im Kofferraum - Fabia	601
1.5 Übersicht der Massepunkte im Kofferraum - Fabia Combi	602
1.6 Übersicht der Massepunkte im Kofferraum - Fabia Stufenheck	602-603