

00	Allgemeine Hinweise	Seite
	Fahrzeug-Kenndaten	00-1
	- Typenschild	00-1
	- Fahrzeugdatenträger	00-1
	- Fahrzeug-Identifizierungsnummer	00-1
	Sicherheitshinweise	00-3
	- Sicherheitsvorschriften	00-3
	- Arbeitsschutzmaßnahmen	00-3
	- Richtbankarbeiten	00-3
	- Demontage von Bauteilen	00-3
	- Batterie	00-3
	- Lack, Glas, Polster, Verkleidungen	00-4
	- Schweißarbeiten	00-4
	- Kraftstoffbehälter oder kraftstoffführende Leitungen	00-4
	- Elektronische Steuergeräte	00-4
	- Gasdruckfeder entgasen	00-6
	- Airbagsystem	00-6.1
	- Sicherheitsvorschriften für Gurtstraffer	00-6.2
	- Rührarbeiten an Fahrzeugen mit Gurtstraffer	00-6.2
	Grundsätzliche Hinweise	00-7
	- Diagnose von Unfallfahrzeugen	00-7
	- Anlieferungszustand der Karosserie bzw. der Einzelteile für die Lackiererei	00-7
	- Richten	00-8
	- Entfernen von Unterbodenschutz und Abdichtnähten	00-8
	- Trennschnitte	00-8
	- Karosserie Abschnittsteile und Teilstücke	00-9
	- Originalverbund	00-9
	Symbolerklärung	00-10
	- Zeichenerklärung für Schweißarbeiten	00-10
	Werkzeuge	00-12
	- Materialien für die Karosserie-Instandsetzung	00-18
	- Klebematerialien	00-18
	- Abdichtmaterialien	00-18
	- Oberflächenschutzmaterialien	00-19
	- Korrosionsschutzmaterialien	00-19
	- Chemische Werkstoffe	00-20
	- Spachtelmaterial	00-20
	- Abdichten von Scheiben	00-20
	- Reinigung	00-20
	- Betriebs- und Hilfsmittel	00-20
	Korrosionsschutz-Maßnahmen	00-21
	- Korrosionsschutz	00-21
	- Karosserie-Langzeitschutz	00-21
	Richtbank	00-22
	- Richtbankaufbau FELICIA	00-22
	- Übersicht Aufnahmepunkte FELICIA	00-24
	- Aufnahmepunkte Stecksätze FELICIA	00-26
	- Richtbank-Aufbau FELICIA, FELICIA Combi (vorbereitet für Airbageinbau)	00-28
	- Übersicht Aufnahmepunkte FELICIA, FELICIA Combi (vorbereitet für Airbageinbau)	00-30
	- Aufnahmepunkte Stecksätze FELICIA, FELICIA Combi (vorbereitet für Airbageinbau)	00-32
	Karosserie-Kontrollpunkte FELICIA, FELICIA Combi, Pickup	00-34
	- Fahrwerk und Aggregat - Kontrollmaße	00-34
	- Karosserie-Kontrollmaße FELICIA, FELICIA Combi	00-36
	- Karosserie-Kontrollmaße Pickup	00-38

50	Karosserie vorn	Seite
	Karosserie vorn instand setzen	50-1
	- Abschlußblech-vorn ersetzen	50-1
	- Scheinwerferaufnahme-vorn ersetzen	50-6
	- Radhaus-vorn ersetzen	50-10
	- Radhaus-vorn ersetzen - Abschnittsteil	50-15
	- Längsträger-vorn, Teilersatz vor Motorträgeraufnahme	50-19
	- Längsträger-vorn, Teilersatz hinter Motorträgeraufnahme	50-23
	- Längsträgervorderteil ersetzen	50-28
	Karosserie vorn instand setzen (Fahrzeuge vorbereitet für Airbaeinbau)	50-32
	- Abschlußblech-vorn ersetzen (Fahrzeuge vorbereitet für Airbageinbau)	50-33
	- Scheinwerferaufnahme-vorn ersetzen (Fahrzeuge vorbereitet für Airbageinbau)	50-37
	- Radhaus-vorn ersetzen (Fahrzeuge vorbereitet für Airbageinbau)	50-40
	- Radhaus-vorn ersetzen - Abschnittsteil (Fahrzeuge vorbereitet für Airbageinbau)	50-47
	- Längsträger-vorn, Teilersatz vor Motorträgeraufnahme (Fahrzeuge vorbereitet für Airbaeinbau)	50-52
	- Längsträgervorderteil ersetzen (Fahrzeuge vorbereitet für Airbageinbau)	50-56
51	Karosserie mitte	Seite
	Karosserie Mitte instand setzen	51-1
	- Dach ersetzen	51-1
	- Frontscheibenrahmen ersetzen, Teilersatz	51-5
	- T-Stifte ersetzen	51-10
	- Bemaßung der T-Stiftpositionen	51-12
	- T-Stifte einschweißen	51-13
	- Dach ersetzen (FELICIA Combi)	51-13.1
	- T-Stifte ersetzen (FELICIA Combi)	51-13.5
	- Bemaßung der T-Stiftpositionen (FELICIA Combi)	51-13.7
	- T-Stifte einschweißen (FELICIA Combi)	51-13.8
	- Dach ersetzen (Pickup)	51-13.9
	- T-Stifte ersetzen (Pickup)	51-13.11
	- Säule A ersetzen, Teilstück unten	51-14
	- Säule A ersetzen, Teilstück oben	51-19
	- Säule A innen ersetzen	51-24
	- Säule B ersetzen, Teilstück	51-28
	- Säule B ersetzen (Pickup)	51-32.1
	- Unterholm außen ersetzen	51-33
	- Unterholm innen ersetzen	51-37
	- Bodenblech ersetzen, Teilstück	51-41
	- Trennwand ersetzen (Pickup)	51-44.1
	Karosserie Mitte instand setzen (Fahrzeuge vorbereitet für Airbageinbau)	51-45
	- Säule A ersetzen, Teilstück unten (Fahrzeuge vorbereitet für Airbageinbau)	51-46
	- Säule A ersetzen, Teilstück oben (Fahrzeuge vorbereitet für Airbageinbau)	51-51
	- Säule A innen ersetzen (Fahrzeuge vorbereitet für Airbageinbau)	51-56
	- Unterholm außen ersetzen (Fahrzeuge vorbereitet für Airbageinbau)	51-61
	- Unterholmlängsverstärkung ersetzen (Fahrzeuge vorbereitet für Airbageinbau)	51-66
	- Unterholm innen ersetzen (Fahrzeuge vorbereitet für Airbageinbau)	51-70
	- Boden ersetzen, Teilstück (Fahrzeuge vorbereitet für Airbageinbau)	51-74

53	Karosserie hinten	Seite
	Karosserie hinten instand setzen	53-1
	- Abschlußblech hinten ersetzen	53-1
	- Kofferboden ersetzen	53-5
	- Längsträger hinten ersetzen	53-9
	- Seitenteil ersetzen	53-13
	- Radhaus hinten ersetzen	53-17
	- Radhausschale außen ersetzen	53-22
	- Abschlußblech hinten ersetzen (FELICIA Combi)	53-26
	- Kofferboden-Zwischenstück ersetzen (FELICIA Combi)	53-30
	- Kofferboden ersetzen (FELICIA Combi)	53-34
	- Längsträger-Ansatzstück hinten ersetzen (FELICIA Combi)	53-39
	- Abdeckblech für Verstärkung ersetzen (FELICIA Combi)	53-44
	- Seitenteil ersetzen (FELICIA Combi)	53-48
	- Querträger außen ersetzen (Pickup)	53-53
	- Querträger innen ersetzen (Pickup)	53-55
	- Ladefläche ersetzen (Pickup)	53-57
	- Längsträger-Teilstück hinten ersetzen (Pickup)	53-60
	- Seitenwand ersetzen (Pickup)	53-62
	- Längsträger oben ersetzen (Pickup)	53-64
	- Radhausschale ersetzen (Pickup)	53-66
	- Eckteil hinten ersetzen (Pickup)	53-68