

00	Technische Daten	Seite
	Fahrzeug-Kenndaten	00-1
	- Typenschild	00-1
	- Fahrzeugdatenträger	00-1
	- Fahrzeug-Identifizierungsnummer	00-2
	Sicherheitshinweise	00-3
	- Demontage von Bauteilen	00-3
	- Batterie	00-3
	- Lack, Glas, Polster, Verkleidungen	00-3
	- Kraftstoffbehälter oder kraftstoffführende Leitungen	00-3
	- Elektronische Steuergeräte	00-3
	Materialien für Karosserie-Montagearbeiten	00-5
01	Eigendiagnose	Seite
	Eigendiagnose des Airbag-Systems	01-1
	- Funktion	01-1
	- Prüfvoraussetzungen für die Eigendiagnose	01-2
	- Fehlerauslesegerät V.A.G 1552 anschließen und Steuergerät für Airbag anwählen	01-2
	- Übersicht der anzuwählenden Funktionen	01-4
	- Steuergeräteversion abfragen	01-4
	- Übersicht aller Steuergerätes	01-4
	- Fehlerspeicher abfragen	01-5
	- Fehlertabelle	01-6
	- Fehlerspeicher lösen	01-10
	- Ausgabe beenden	01-10
	- Steuergerät für Airbag codieren	01-11
	- Meßwerteblock lesen	01-12
	- Prüftabelle	01-13
	- Airbageinheiten sperren und aktivieren (Anpassung)	01-14
50	Karosserie vorn	Seite
	Kotflügel	50-1
	- Montageübersicht Kotflügel vorn	50-1
55	Deckel/Klappen	Seite
	Klappe vorn	55-1
	- Montageübersicht Klappe vorn ► 02.98	55-1
	- Montageübersicht Klappenschloßbetätigung vorn ► 02.97	55-2
	- Prüfen und Einstellen des Klappenschlosses ► 02.98	55-3
	- Klappenschloß aus- und einbauen ► 08.97	55-4
	- Klappenschloß aus- und einbauen 09.97 ► 02.98	55-4
	- Klappe vorn ausbauen	55-5
	- Klappenscharnier aus- und einbauen	55-5
	- Klappe vorn einbauen und einstellen	55-5
	- Montageübersicht Klappe vorn 12.97 ►	55-6
	- Klappenschloß - Oberteil aus- und einbauen 12.97 ►	55-7
	- Montageübersicht Klappenschloß - Unterteil 12.97 ►	55-8

	Klappe hinten	55-8.1
	- Klappe hinten aus- und einbauen	55-8.1
	- Klappe hinten (Vanplus) aus- und einbauen	55-8.2
	- Gasdruckfeder aus- und einbauen	55-9
	- Gasdruckfeder entgasen	55-10
	- Montageübersicht Klappenschloß	55-11
	- Schließöse einstellen	55-13
	- Klappenschloß aus- und einbauen	55-15
	- Drucktaste aus- und einbauen	55-16
	- Drucktaste instand setzen	55-17
	- Seilzug für Klappenfernentriegelung einstellen	55-18
	Heckklappe (Pickup)	55-18
	- Heckklappenschloßbetätigung ausbauen	55-18
	- Heckklappenschloßbetätigung einbauen	55-18
	Heckklappenansatz (FUN)	55-19
	- Montageübersicht	55-19
	Kipptrennwand (FUN)	55-20
	- Montageübersicht	55-20
	- Schlösser aus- und einbauen	55-21
	- Griff der Kipptrennwand aus- und einbauen	55-21
57	Türen vorn/Türeinbauteile/Zentralverriegelung	Seite
	Tür vorn	57-1
	- Montageübersicht Türeinbauteile	57-1
	- Montageübersicht Türeinbauteile mit el. Fensterheber	57-2.1
	- Tür vorn aus- und einbauen	57-3
	- Tür vorn aus- und einbauen (Alternativmethode)	57-3.1
	- Tür vorn einbauen und einstellen	57-3.2
	- Fensterheber aus- und einbauen	57-6
	- Fensterheber (elektrisch) aus- und einbauen	57-6.1
	- Grundstellungen el. Fensterheber einstellen	57-6.2
	- Türfensterscheibe aus- und einbauen	57-7
	- Montageübersicht Türschloß mit Betätigungsteilen	57-8
	- Türgriff aus- und einbauen	57-10
	- Türschloß aus- und einbauen	57-12
	- Schließzylinder aus- und einbauen	57-15
58	Türen hinten/Türeinbauteile	Seite
	Tür hinten	58-1
	- Montageübersicht Türeinbauteile	58-1
	- Tür hinten ausbauen	58-3
	- Tür hinten einbauen und einstellen	58-4
	- Türen hinten ausbauen (Pickup mit Hardtop)	58-5
	- Türen hinten einbauen und einstellen (Pickup mit Hardtop)	58-5
	- Fensterheber ausbauen	58-6
	- Türfensterscheiben ausbauen	58-7
	- Montageübersicht Türschloß mit Betätigungsteilen	58-9
	- Türgriff aus- und einbauen	58-11
	- Türschloß aus- und einbauen	58-12
	- Innenschloß aus- und einbauen (Pickup)	58-13
	- Montageübersicht Türverkleidungen Vanplus hinten (getrennt)	58-15
	- Montageübersicht Türverkleidungen Vanplus hinten (nicht getrennt)	58-16

60	Schiebe-/Ausstelldach	Seite
	Austelldach mit Glasdeckel (Webasto)	60-1
	- Ausstelldach mit Glasdeckel-Montageübersicht	60-1
	- Ausstelldach mit Glasdeckel aus- und einbauen	60-3
	- Glasdeckeldichtung ersetzen	60-4
	- Oberrahmendichtung ersetzen	60-4
61	Verdeck - Cabriolet/Hardtop/Plane	Seite
	Hardtop (Pickup)	61-1
	- Montageübersicht Hardtop	61-1
	- Hardtop ausbauen (Pickup)	61-2
	- Hardtop einbauen (Pickup)	61-3
	Hardtop (Vanplus)	61-4
	- Hardtop ausbauen	61-4
	- Hardtop einbauen	61-7
	- Hardtop vorbereiten	61-7
	- Hardtop verkleben	61-9
	Hardtop-Rahmen aus- und einbauen (Vanplus)	61-12
	Anbau für FUN-Fahrzeuge	61-13
	- Anbau - Montageübersicht	61-13
	- Verklebung des Anbaurahmens	61-13
63	Stoßfänger	Seite
	Stoßfänger vorn	63-1
	- Montageübersicht Stoßfänger vorn ► 07.95	63-1
	- Montageübersicht Stoßfänger vorn 08.95 ► 02.98	63-2
	- Montageübersicht Stoßfänger vorn 12.97 ►	63-4
	- Montageübersicht Stoßfänger (FUN)	63-6
	- Kennzeichenhalter aus- und einbauen	63-7
	Stoßfänger hinten	63-7
	- Montageübersicht Stoßfänger hinten	63-7
	- Montageübersicht Stoßfänger hinten (Pickup)	63-8
	- Montageübersicht Stoßfänger hinten (FUN)	63-9
64	Verglasung	Seite
	Gummigefaßte Scheiben	64-1
	- Montageübersicht Frontscheibe	64-1
	- Frontscheibe ausbauen	64-2
	- Frontscheibe einbauen	64-3
	- Frontscheibenabdichtung	64-3
	- Montageübersicht Heckscheibe	64-4
	- Heckscheibe ausbauen	64-5
	- Heckscheibe einbauen	64-5
	Geklebte Scheiben	64-6
	- Werkzeuge und Materialien	64-6
	- Nicht zerstörte Seitenscheibe ausbauen (Felicia Combi)	64-7
	- Nicht zerstörte Heckscheibe ausbauen (Vanplus)	64-7
	- Nicht zerstörte Scheibe der Kipptrennwand ausbauen (FUN)	64-7
	- Zerstörte Scheibe ausbauen	64-8

- Nicht zerstörte Scheibe zum Einglasen vorbereiten	64-8
- Neue Scheibe zum Einglasen vorbereiten	64-9
- Karosseriefansch zum Einglasen vorbereiten	64-9
- Scheibe einkleben	64-10
- Wartezeit	64-11
- Lackschäden ausbessern	64-11
- Reinigung bei Verschmutzung durch Klebedichtungsmaterial	64-12

66	Außenausstattung	Seite
	Frontblende	66-1
	- Montageübersicht Frontblende	66-1
	- Frontblende ausbauen	66-3
	Außenspiegel	66-4
	- Montageübersicht manuell verstellbarer Außenspiegel	66-4
	- Spiegelglas ersetzen	66-6
	- Spiegelverstellung instand setzen	66-7
	- Montageübersicht elektrisch verstellbarer Außenspiegel	66-8.1
	Schutzleisten	66-9
	- Seitenschutzleiste aus- und einbauen	66-9
	Schutzleisten (Pickup)	66-9.1
	- Montageübersicht Laderaumleisten	66-9.1
	Schutz- und Zierleisten (FUN)	66-9.2
	- Montageübersicht	66-9.2
	- Leiste kleben	66-9.2
	Laderaumleisten kleben	66-10
	- Leiste kleben	66-10
	Spoiler	66-11
	- Heckspoiler aus- und einbauen	66-11
	Dachleisten	66-12
	- Dachleiste ausbauen	66-12
	- Dachleiste einbauen	66-12
	Dachreling (Combi)	66-12
	- Bohrungordnung für Dachreling (nach Dachersatz)	66-12
	- Montageübersicht Dachreling (Combi)	66-12.1
	Abdeckungen und Blenden	66-13
	- Abdeckung Wasserkasten ausbauen	66-13
	- Blende unterhalb der Schlußleuchte ausbauen	66-14
	Zierblende der Klappe hinten	66-15
	Radhausschale vorn 12.97 ▶	66-15
68	Innenausstattung	Seite
	Innenspiegel	68-1
	- Innenspiegel aus- und einbauen	68-1
	- Reparaturmethode mit Glas-Metall-Kleber	68-1
	Trennwand des Fahrzeuges Vanplus aus- und einbauen	68-3
	Ladeboden aus- und einbauen (Vanplus)	68-4
	Verzurrösen aus- und einbauen	68-5

69	Insassenschutz	Seite
	Sicherheitsgurte	69-1
	- Montageübersicht Sicherheitsgurte	69-1
	- Gurthöhenverstellung vorn aus- und einbauen	69-3
	- Montageübersicht Gurtautomat ohne Gurtstraffereinheit	69-5
	- Montageübersicht Gurtautomat mit Gurtstraffereinheit	69-7
	- Gurtautomat hinten aus- und einbauen	69-10
	- Gurtschloß vorn aus- und einbauen	69-11
	- Gurtschloß hinten aus- und einbauen	69-11
	- Montageübersicht Gurtautomat hinten (FUN)	69-12
	- Gurtstraffereinheit entsorgen	69-13
	- Werkzeug zur Gurtstraffereinheitsauslösung (Selbstanfertigung)	69-13
	- Überprüfung von Sicherheitsgurten	69-14.1
	- Sicherheitsvorschriften für Gurtstraffer	69-14.4
	Airbag-System	69-15
	- Einbauorte - Übersicht	69-15
	- Teile des Airbagsystems nach einem Unfall ersetzen	69-16
	- Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten am Airbag	69-16.1
	- Airbageinheit Fahrerseite aus- und einbauen	69-17
	- Montageübersicht Lenkrad	69-19
	- Rückstellring mit Schleifring aus- und einbauen	69-20
	- Airbageinheit Beifahrerseite aus- und einbauen	69-21
	- Konsole und Blende des Beifahrerairbags aus- und einbauen	69-22
	- Steuergerät für Airbag (J234) aus- und einbauen	69-23
	- Entsorgung der Airbageinheiten vor der Fahrzeugverschrottung	69-23
	- Crashsensor Seitenairbag aus- und einbauen	69-25
	- Seitenairbageinheiten Fahrer- und Beifahrerseite aus- und einbauen	69-25
70	Verkleidungen/Dämpfungen	Seite
	Schalttafel	70-1
	- Mittelkonsole aus- und einbauen ► 02.98	70-1
	- Montageübersicht Mittelkonsole 12.97 ►	70-2
	- Montageübersicht Ablagebox	70-2
	- Schalttafel aus- und einbauen	70-3
	Türverkleidungen	70-9
	- Montageübersicht Verkleidung Tür vorn	70-9
	- Fensterkurbel aus- und einbauen	70-12
	- Dämpfungsfolie Tür vorn ersetzen	70-13
	- Montageübersicht Verkleidung Tür hinten	70-14
	- Montageübersicht Verkleidung Tür hinten (Vanplus)	70-16.1
	- Dämpfungsfolie Tür hinten ersetzen	70-17
	Säulen- und Seitenverkleidungen	70-18
	- Montageübersicht Verkleidung Säule A oben	70-18
	- Verkleidungen Säule A unten aus- und einbauen	70-20
	- Verkleidungen Säule B aus- und einbauen	70-23
	- Verkleidung Säule B aus- und einbauen (FUN)	70-24.1
	- Verkleidung Säule C unten aus- und einbauen	70-25
	- Montageübersicht Verkleidung Säule C oben	70-26
	- Verkleidung Säule C und D oben aus- und einbauen (FELICIA Combi)	70-28.1
	- Seitenverkleidung Laderaum aus- und einbauen (FELICIA Combi)	70-28.4

- Einstiegleiste aus- und einbauen	70-29
- Einstiegleiste aus- und einbauen (Fahrzeuge mit Fernentriegelung Klappe hinten)	70-30.1
- Abdeckung Ladekante Klappe hinten aus- und einbauen	70-31
- Verkleidung Klappe hinten aus- und einbauen	70-32
Dachverkleidungen	70-33
- Formhimmel aus- und einbauen	70-33
Verkleidung Laderaum aus- und einbauen (Vanplus)	70-35
- Verkleidung Laderaum oben ausbauen	70-35
- Verkleidung Laderaum oben einbauen	70-35
- Verkleidung Laderaum unten aus- und einbauen	70-36

72	Sitzgestelle	Seite
	Sitze vorn	72-1
	- Sitz aus- und einbauen	72-1
	- Sitzgestell von Lehnengestell (mit Seitenairbag) trennen und zusammenbauen	72-1.1
	- Sitzgestell von Lehnengestell mit Lehnenheizung trennen und zusammenbauen	72-2
	- Montageübersicht Sitzgestell (höhenverstellbar) Fahrerseite	72-2.1
	- Sitzteile (höhenverstellbarer Sitz) Fahrerseite ausbauen	72-2.3
	- Höhenverstellbaren Sitz Fahrerseite einbauen	72-2.4
	Sitze hinten	72-3
	- Sitzbank mit Lehne (geteilt) ausbauen	72-3
	- Sitzgestell und Lehnengestell trennen	72-3

74	Sitz-Polster/Bezüge	Seite
	Bezüge und Polster Sitze vorn	74-1
	- Montageübersicht Bezug und Polster Sitzteil vorn	74-1
	- Bezug und Polster aus- und einbauen	74-3
	- Montageübersicht Bezug und Polster Lehne vorn	74-4
	- Bezug und Polster aus- und einbauen	74-6
	- Montageübersicht Bezug und Polster für Lehne vorn mit Seitenairbag	74-7.1
	Bezüge und Polster Sitze hinten	74-8
	- Montageübersicht Bezüge und Polster Sitzbank (geteilt)	74-8
	- Bezug und Polster ausbauen	74-10
	- Montageübersicht Bezüge und Polster Lehne (geteilt)	74-11
	- Bezug und Polster ausbauen	74-13