



## Inhaltsverzeichnis

<b>00 - Technische Daten</b> .....	<b>1</b>
<b>1 Technische Daten</b> .....	<b>1</b>
1.1 Fahrzeug-Kenndaten .....	1
<b>50 - Karosserie vorn</b> .....	<b>2</b>
<b>1 Karosserie vorn</b> .....	<b>2</b>
1.1 Montageübersicht Schlossträger mit Anbauteilen .....	2
1.2 Schlossträger mit Anbauteilen - Servicestellung .....	3
1.3 Montageübersicht Querwand .....	4
1.4 Montageübersicht Geräuschdämpfung .....	6
1.5 Verkleidungen für Fahrzeugboden .....	7
<b>2 Kotflügel vorn</b> .....	<b>9</b>
2.1 Montageübersicht Kotflügel vorn .....	9
2.2 Trennabdeckung aus- und einbauen .....	9
<b>55 - Deckel, Klappen</b> .....	<b>11</b>
<b>1 Motorraumklappe</b> .....	<b>11</b>
1.1 Montageübersicht Motorraumklappe .....	11
1.2 Montageübersicht Betätigung der Motorraumklappe .....	12
1.3 Montageübersicht Klappenschloss Motorraumklappe .....	13
<b>2 Heckklappe</b> .....	<b>14</b>
2.1 Montageübersicht Heckklappe .....	14
2.2 Heckklappe aus- und einbauen .....	14
2.3 Gasdruckfeder der Heckklappe aus- und einbauen .....	15
2.4 Gasdruckfeder entgasen .....	16
2.5 Montageübersicht Heckklappenschloss .....	16
2.6 Montageübersicht PH-Hybridheckklappe (Scout) .....	18
<b>3 Tankklappeneinheit</b> .....	<b>20</b>
3.1 Montageübersicht Tankklappeneinheit .....	20
<b>57 - Türen vorn/Türeinbauteile/Zentralverriegelung</b> .....	<b>21</b>
<b>1 Tür vorn</b> .....	<b>21</b>
1.1 Montageübersicht Tür vorn .....	21
1.2 Tür aus- und einbauen .....	21
1.3 Tür einstellen .....	22
1.4 Türaggregateträger aus- und einbauen .....	22
1.5 Mechanische Türverriegelung ( je nach Fahrzeugausstattung ) .....	24
1.6 Türfensterscheibe aus- und einbauen .....	24
1.7 Fensterhebermotor aus- und einbauen .....	24
1.8 Montageübersicht Türgriff und Türschloss .....	25
1.9 Schließzylindergehäuse aus- und einbauen .....	27
1.10 Türgriff aus- und einbauen .....	27
1.11 Türschloss aus- und einbauen .....	28
1.12 Montageübersicht Türdichtungen vorn .....	29
1.13 Zentralverriegelung .....	30
1.14 Batterie für den (klappbaren) Funkschlüssel aus- und einbauen .....	30
1.15 Batterie für den klappbaren Funkschlüssel aus- und einbauen (neue Ausführung) .....	32
<b>58 - Türen hinten/Türeinbauteile</b> .....	<b>33</b>
<b>1 Tür hinten</b> .....	<b>33</b>
1.1 Montageübersicht Tür hinten .....	33
1.2 Tür hinten aus- und einbauen .....	33
1.3 Tür einstellen .....	34



1.4	Türaggregateträger aus- und einbauen	34
1.5	Türfensterscheibe aus- und einbauen	37
1.6	Fensterhebermotor aus- und einbauen	37
1.7	Türschloss aus- und einbauen	38
1.8	Türaußengriff aus- und einbauen	39
1.9	Mechanische Türverriegelung (je nach Fahrzeugausstattung)	39
1.10	Türaußenabdeckung aus- und einbauen	40
1.11	Montageübersicht Türdichtungen hinten	40
1.12	Zentralverriegelung	41
<b>60</b>	<b>- Schiebe-/Ausstelldach</b>	<b>42</b>
<b>1</b>	<b>Panoramadach</b>	<b>42</b>
1.1	Montageübersicht Panoramadach	42
1.2	Panoramadach aus- und einbauen	42
<b>63</b>	<b>- Stoßfänger</b>	<b>46</b>
<b>1</b>	<b>Stoßfänger vorn</b>	<b>46</b>
1.1	Montageübersicht Stoßfänger vorn	46
1.2	Montageübersicht Stoßfänger vorn (ab 03.2010 - Facelift)	47
1.3	Stoßfänger vorn zerlegen	49
1.4	Montageübersicht Stoßfängerträger vorn	50
<b>2</b>	<b>Stoßfänger hinten</b>	<b>51</b>
2.1	Montageübersicht Stoßfänger hinten	51
2.2	Montageübersicht Stoßfängerträger hinten	52
2.3	Öffnung für Anhängerkupplung herausschneiden	52
2.4	Öffnungen für Sensoren der Einparkhilfe herausschneiden (bohren)	54
<b>64</b>	<b>- Verglasung</b>	<b>56</b>
<b>1</b>	<b>Geklebte Scheiben</b>	<b>56</b>
1.1	Geklebte Scheiben aus- und einbauen	56
1.2	Montageübersicht Frontscheibe	57
1.3	Frontscheibe aus- und einbauen	58
1.4	Montageübersicht Heckscheibe	60
1.5	Heckscheibe aus- und einbauen	61
1.6	Montageübersicht Seitenscheibe	62
1.7	Seitenscheibe aus- und einbauen	63
1.8	Flansch zum Einglasen vorbereiten	64
1.9	Kleben	66
1.10	Wartezeit	67
1.11	Lackschäden ausbessern	68
1.12	Kleberkitt entfernen und reinigen	68
1.13	Fahrzeugscheiben mit der Fahrzeug-Identifizierungsnummer kennzeichnen	68
<b>66</b>	<b>- Außenausstattung</b>	<b>70</b>
<b>1</b>	<b>Radhausschale</b>	<b>70</b>
1.1	Radhausschale vorn aus- und einbauen	70
1.2	Radhausschale hinten aus- und einbauen	70
<b>2</b>	<b>Rückblickspiegel</b>	<b>71</b>
2.1	Montageübersicht Rückblickspiegel	71
2.2	Spiegelglas vom Außenrückspiegel ausbauen	72
2.3	Untere Spiegelabdeckung ausbauen	73
<b>3</b>	<b>Wasserkastenabdeckung</b>	<b>75</b>
3.1	Montageübersicht Wasserkastenabdeckung	75
3.2	Trennwand des Wasserkastens Schlossträger aus- und einbauen	76
<b>4</b>	<b>Zierverkleidung Säule A außen</b>	<b>78</b>

4.1	Zierverkleidung Säule A außen aus- und einbauen	78
<b>5</b>	<b>Schutzleisten</b>	<b>79</b>
5.1	Seitenschutzleisten aus- und einbauen	79
<b>6</b>	<b>Dachreling</b>	<b>81</b>
6.1	Montageübersicht Dachreling	81
<b>7</b>	<b>Roomster Scout</b>	<b>82</b>
7.1	Tuningteile kleben	82
7.2	Tuningteile am Stoßfänger vorn kleben	82
7.3	Tuningteile am Stoßfänger hinten kleben	84
7.4	Kotflügelleiste vorn	85
7.5	Einstiegleiste	86
7.6	Kotflügelleiste hinten	87
7.7	Seitentürleiste	88
<b>8</b>	<b>Anhängerkupplung</b>	<b>89</b>
8.1	Steuergerät für Anhängererkennung aus- und einbauen für Fahrzeuge ab 3.2010	89
<b>68 - Innenausstattung</b>		<b>91</b>
<b>1</b>	<b>Innenspiegel</b>	<b>91</b>
1.1	Innenspiegel aus- und einbauen	91
1.2	Mit Kleber instand setzen	91
<b>2</b>	<b>Abdeckungen, Ablagen und Blenden</b>	<b>93</b>
2.1	Montageübersicht Mittelkonsole	93
2.2	Handbremshebelgriff aus- und einbauen	94
2.3	Sonnenblende aus- und einbauen	95
2.4	Brillenablage aus- und einbauen	95
<b>3</b>	<b>Haltegriff</b>	<b>96</b>
3.1	Haltegriff aus- und einbauen	96
<b>4</b>	<b>Trennwand und Schutzgitter (Praktik)</b>	<b>97</b>
4.1	Montageübersicht Trennwand	97
<b>5</b>	<b>Bodenplatte (Praktik)</b>	<b>98</b>
5.1	Bodenplatte aus- und einbauen	98
<b>69 - Insassenschutz</b>		<b>99</b>
<b>1</b>	<b>Sicherheitsgurte</b>	<b>99</b>
1.1	Sicherheitsvorschriften für Gurtstrafferarbeiten	99
1.2	Sicherheitsgurte vorn - Montageübersicht	99
1.3	Sicherheitsgurte hinten - Montageübersicht	101
<b>2</b>	<b>Sicherheitsgurte prüfen</b>	<b>103</b>
2.1	Prüfungen	103
<b>3</b>	<b>Airbag</b>	<b>106</b>
3.1	Airbag-System - Übersicht	106
3.2	Sicherheitsmaßnahmen bei Reparaturen am Airbag-System	107
3.3	Teile des Airbag-Systems ersetzen	108
3.4	Airbageinheit Fahrerseite aus- und einbauen	109
3.5	Montageübersicht Lenkrad	110
3.6	Montageübersicht dreiarmiges Lenkrad	112
3.7	Rückstellring mit Schleifring aus- und einbauen	112
3.8	Montageübersicht Airbageinheit Beifahrerseite	112
3.9	Montageübersicht Seitenairbageinheit	113
3.10	Montageübersicht Kopfairbageinheit	114
3.11	Sensor für Seitenairbag aus- und einbauen	115
3.12	Sensor für Kopfairbag aus- und einbauen	116
3.13	Steuergerät für Airbag-System aus- und einbauen	117
3.14	Schlüsselschalter für Beifahrer-Airbag aus- und einbauen	118



<b>4</b>	<b>Entsorgung der pyrotechnischen Teile vor der Fahrzeugverschrottung</b>	<b>119</b>
4.1	Airbageinheiten und Gurtstraffer vor Fahrzeugverschrottung entsorgen	119
<b>5</b>	<b>Airbageinheiten sperren und aktivieren (Anpassung)</b>	<b>122</b>
5.1	Airbageinheiten Beifahrerseite sperren und aktivieren (Anpassung)	122
<b>70</b>	<b>- Verkleidungen/Dämpfungen</b>	<b>124</b>
<b>1</b>	<b>Schalttafel</b>	<b>124</b>
1.1	Schalttafel aus- und einbauen	124
1.2	Bremselement und Handschuhfach Beifahrerseite aus- und einbauen	127
1.3	Zentralrohr/Schalttafel aus- und einbauen	128
<b>2</b>	<b>Türverkleidungen</b>	<b>130</b>
2.1	Verkleidung Fahrtür aus- und einbauen	130
2.2	Fensterkurbel aus- und einbauen	131
2.3	Verkleidung Tür hinten aus- und einbauen	132
2.4	Fensterkurbel aus- und einbauen	133
2.5	Verkleidung Tür hinten aus- und einbauen (Praktik)	133
<b>3</b>	<b>Säulen- und Seitenverkleidungen</b>	<b>135</b>
3.1	Verkleidung Säule A oben aus- und einbauen (Fahrzeuge ohne Kopfairbag)	135
3.2	Verkleidung Säule A oben aus- und einbauen (Fahrzeuge mit Kopfairbag)	135
3.3	Verkleidung Säule A unten aus- und einbauen	136
3.4	Verkleidung Säule B oben aus- und einbauen (Fahrzeuge ohne Kopfairbag)	136
3.5	Verkleidung Säule B oben aus- und einbauen (Fahrzeuge mit Kopfairbag)	137
3.6	Verkleidung Säule B unten aus- und einbauen	137
3.7	Verkleidung Säule C oben aus- und einbauen (Fahrzeuge ohne Kopfairbag)	138
3.8	Verkleidung Säule C oben aus- und einbauen (Fahrzeuge mit Kopfairbag)	139
3.9	Verkleidung Säule C unten aus- und einbauen	139
3.10	Verkleidung Säule D oben aus- und einbauen	140
3.11	Verkleidung Säule D oben aus- und einbauen (Praktik)	140
<b>4</b>	<b>Verkleidungen Kofferraum</b>	<b>142</b>
4.1	Seitenverkleidung Säule D im Kofferraum aus- und einbauen	142
4.2	Abdeckung Kofferraum-Ladekante aus- und einbauen	142
4.3	Obere Verkleidung für Heckklappe aus- und einbauen	143
4.4	Untere Verkleidung für Heckklappe aus- und einbauen	143
<b>5</b>	<b>Formhimmel</b>	<b>145</b>
5.1	Formhimmel aus- und einbauen	145
5.2	Formhimmel aus- und einbauen (Praktik)	145
<b>72</b>	<b>- Sitzgestelle</b>	<b>146</b>
<b>1</b>	<b>Sitze vorn</b>	<b>146</b>
1.1	Sitze vorn aus- und einbauen	146
1.2	Sitze vorn aus- und einbauen (Praktik)	147
1.3	Griff Sitzhöhenverstellung aus- und einbauen	148
1.4	Lehnengestell vom Sitzgestell aus- und einbauen	148
1.5	Sitzhöhenverstellelemente aus- und einbauen	149
<b>2</b>	<b>Sitze hinten</b>	<b>151</b>
2.1	Sitz hinten aus- und einbauen	151
2.2	Montageübersicht Abdeckungen für Sitz hinten	152
2.3	Sitzbankbefestigungen hinten aus- und einbauen	153
<b>74</b>	<b>- Sitz - Polster, Bezüge</b>	<b>154</b>
<b>1</b>	<b>Bezüge und Polster Sitze vorn</b>	<b>154</b>
1.1	Montageübersicht Bezug und Polster für Lehne	154
1.2	Montageübersicht Bezug und Polster für Sitz	157
1.3	Montageübersicht Bezug für Kopfstütze	158



<b>2</b>	<b>Bezüge und Polster Sitze hinten</b> .....	<b>160</b>
2.1	Montageübersicht Bezüge und Polster für Lehne (Ecksitze) .....	160
2.2	Montageübersicht Bezüge und Polster für Sitz (Ecksitze) .....	161
2.3	Montageübersicht Bezug und Polster für Lehne (Mittelsitz) .....	162
2.4	Montageübersicht Bezüge und Polster für Sitz (Mittelsitz) .....	163
2.5	Montageübersicht Bezug für Kopfstütze .....	164