



## Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Allgemeines</b> .....	<b>1</b>
1.1	Fahrzeugkenndaten „Fahrzeug-Identifizierungsnummer“ .....	1
1.2	Typschild .....	4
1.3	Fahrzeugdatenträger .....	4
1.4	Lagerung von ŠKODA-Neufahrzeugen .....	4
1.5	Fahrzeugauslieferung vom Lager .....	5
1.6	Zusätzliche Kundeninformationen zur Inspektion und Wartung .....	5
1.7	Fahrzeugalter ermitteln .....	7
<b>2</b>	<b>Inspektionen</b> .....	<b>8</b>
2.1	Vorverkaufsinspektion -PDI- (Export) .....	8
2.2	Vorverkaufsinspektion - Inland (Tschechische Republik) .....	10
2.3	Übergabe-Inspektion (Export) .....	14
2.4	Intervall-Service - Fahrzeuge bis KW 21/2013 .....	18
2.5	Ölwechsel-Service - Fahrzeuge bis KW 21/2013 .....	23
2.6	Inspektion - Fahrzeuge ab KW 22/2013 .....	25
2.7	Ölwechsel-Service - Fahrzeuge ab KW 22/2013 .....	29
2.8	Länder mit erhöhtem Schwefelgehalt im Dieselmotorkraftstoff .....	31
2.9	Staubreiche Länder .....	31
2.10	Servicetabellen .....	32
2.11	Servicetabellen mit Abweichungen für die einzelnen Märkte .....	37
<b>3</b>	<b>Motoren</b> .....	<b>48</b>
3.1	Motorenübersicht .....	48
3.2	Motorisierung .....	51
3.3	Sichtprüfung von Motor und Teilen im Motorraum auf Undichtigkeiten und Beschädigungen .....	52
3.4	Zahnriemen, ggf. auch Spannrolle ersetzen .....	53
3.5	Motorölstand prüfen .....	53
3.6	Motoröl ablassen oder absaugen; Motoröl auffüllen .....	53
3.7	Ölfilter ersetzen .....	58
3.8	Kühlsystem: Prüfen .....	60
3.9	Frostschutz prüfen, ggf. Kühlmittelzusatz auffüllen .....	60
3.10	Kühlmittelstand (Menge) prüfen .....	65
3.11	Keilrippenriemen: Zustand prüfen .....	65
3.12	Zahnriemen für Nockenwellenantrieb bzw. Kühlmittelpumpenantrieb auf Verschleiß und Zustand prüfen .....	66
3.13	Verlauf des Keilrippenriemens .....	67
3.14	Zündkerzen ersetzen .....	68
3.15	Luftfiltereinsatz ersetzen .....	75
3.16	Kraftstofffilter ersetzen (Dieselmotor) .....	76
3.17	Dieselpartikelfilter prüfen .....	83
3.18	Mehrzweck-Additivzusatz für Benzinmotoren .....	84
3.19	Kraftstofffilter ersetzen - Benzinmotoren .....	85
<b>4</b>	<b>Getriebe</b> .....	<b>86</b>
4.1	6-Gang-Getriebe DSG: Getriebeöl wechseln, Ölfilter ersetzen .....	86
4.2	Öl in der Allradkupplung wechseln .....	90
4.3	Automatisches 6-Gang-Getriebe 09G: ATF-Stand und -Qualität prüfen, ggf. ATF nachfüllen .....	92
4.4	Achsantrieb und Gelenkschutzhüllen auf Undichtigkeiten und Beschädigungen prüfen ..	96
<b>5</b>	<b>Fahrwerk</b> .....	<b>97</b>
5.1	Bremsbelagdicke vorn und hinten prüfen .....	97
5.2	Bremsanlage auf Undichtigkeiten und Beschädigungen prüfen .....	99
5.3	Bremsflüssigkeit wechseln .....	99
5.4	Bremsflüssigkeitsstand prüfen .....	106
5.5	Spurstangenköpfe: Spiel, Befestigung und Dichtmanschetten prüfen .....	107



5.6	Bereifung (einschl. Reserverad) prüfen .....	108
5.7	Reifenprofiltiefe (einschl. Reserverad) prüfen und eintragen .....	108
5.8	Radbefestigungsschrauben auf vorgeschriebenes Drehmoment anziehen .....	109
5.9	Reifendruck (einschl. Reserverad) prüfen, ggf. Druck korrigieren .....	109
5.10	Reifenkontrollanzeige: Grundeinstellung .....	115
5.11	Transportsicherung: Blockierbauteile für Achsen abbauen .....	116
5.12	Pannenset .....	117
5.13	Vorder- und Hinterachse: Prüfen .....	118
<b>6</b>	<b>Elektrik</b> .....	<b>120</b>
6.1	Elektrische Fensterheber: Positionierung prüfen .....	120
6.2	Elektrische Verbraucher: Funktion prüfen .....	121
6.3	Außenlicht vorn und hinten: Prüfen .....	121
6.4	Innenleuchten: Prüfen .....	122
6.5	Batterie prüfen .....	122
6.6	Fahrzeugbatterie nach dem Transport pflegen .....	122
6.7	Radio und Navigationssystem auf Funktion prüfen .....	122
6.8	Zeituhr einstellen .....	123
6.9	Diagnosegerät anschließen .....	124
6.10	Service-Intervall-Anzeige (SIA) zurücksetzen .....	125
6.11	Sprache im Schalttafeleinsatz anwählen .....	132
6.12	Service-Intervalle umcodieren .....	132
6.13	Scheinwerfereinstellung prüfen, ggf. Scheinwerfer einstellen .....	133
6.14	Funktion automatisches Licht prüfen .....	138
6.15	Funktion der Nebelscheinwerfer mit der „Corner“-Funktion (statisches Kurvenlicht) prüfen .....	138
6.16	Funktion der adaptiven Scheinwerfer vorn prüfen .....	138
6.17	Funktion des Tagfahrlichts prüfen .....	139
6.18	Funktion der elektrischen Heckklappenschließung prüfen .....	139
6.19	Eigene Stromversorgung für Warnanlage ersetzen .....	139
6.20	Climatronic: Temperatur auf 22 °C einstellen .....	140
6.21	Batterietransportmodus ausschalten .....	140
6.22	Zeitverzögerte Verriegelung nach Schließen der Heckklappe - Aktivierung/Deaktivierung .....	141
<b>7</b>	<b>Karosserie</b> .....	<b>142</b>
7.1	Unterbodenschutz und Karosserielack auf Beschädigungen prüfen (Intervall-Service/Inspektion) .....	142
7.2	Karosserielack und Unterbodenschutz auf Beschädigungen prüfen (vor dem Verkauf) ..	143
7.3	Wasserkasten und Wasserablauföffnungen auf Verschmutzungen prüfen und ggf. reinigen .....	143
7.4	Scheibenwisch- und -waschanlage: Funktion prüfen .....	143
7.5	Scheinwerferreinigungsanlage: Funktion prüfen .....	146
7.6	Panorama-Schiebedach: Funktion prüfen, Führungsschienen reinigen und schmieren, sowie Windabweiser reinigen .....	147
7.7	Türschlösser, Sicherungsknöpfe, Kindersicherung: Funktion prüfen .....	148
7.8	Schließzylinder: Funktion prüfen .....	149
7.9	Staubfiltereinsatz ggf. Staub- und Geruchfiltereinsatz ersetzen .....	149
7.10	Fahrzeugdatenträger aufkleben .....	150
7.11	Aufkleber Škoda Assistance aufkleben .....	150
7.12	Schlüsselschalter für Beifahrerairbagabschaltung auf Funktion prüfen .....	150
7.13	Originalanhängevorrichtung prüfen .....	151
7.14	Korrosion prüfen .....	152
<b>8</b>	<b>Abgasuntersuchung</b> .....	<b>153</b>
8.1	Abgasuntersuchung bei Fahrzeugen mit Benzinmotoren .....	153
8.2	Abgasuntersuchung bei Fahrzeugen mit Dieselmotoren .....	157
<b>9</b>	<b>Verschiedenes</b> .....	<b>164</b>
9.1	Anschleppen/Abschleppen .....	164



---

9.2	Probefahrt .....	165
9.3	Fahrzeug anheben .....	166