

001 - Grundausrüstung - SUPERB	1-28
1. Grundausrüstung - SUPERB	1
2. Batterie, Zündanlaßschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt	2
3. Lichtschalter, Sicherungshalter	3
4. Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Standlicht, Fernlichtscheinwerfer, Sicherungshalter	4
5. Blinkerschalter, Schalter für Parklicht, Blinklicht vorn, Blinkleuchten im Außenspiegel	5
6. Warnlichtschalter	6
7. Schlußleuchte links	7
8. Schlußleuchte rechts	8
9. Schalter für Rückfahrleuchten, Kennzeichenleuchte, Sicherungshalter	9
10. Steuergerät für Lampenausfall, Abblendlichtscheinwerfer, hochgesetztes Bremslicht	10
11. Regler für Beleuchtung - Schalter und Instrumente, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor für Leuchtweitenregelung, (gilt nicht für Fahrzeuge mit Gasentladungslampen)	11
12. Signalhorn, Relais für Signalhorn, Wickelfeder im Lenkrad	12
13. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Relais für Wasch-Wisch-Intervallautomatik, Scheibenwischermotor, Scheibenwaschpumpe	13
14. Steckdose, Zigarettenanzünder, Beleuchtung für Schalttafelauströmer, Sicherungshalter	14
15. Steckdose hinten, Zigarettenanzünder hinten, Steckdose im Kofferraum, Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Beleuchtung für Fondraumaströmer	15
16. Schalter für beheizbare Heckscheibe, Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	16
17. Bremspedalschalter, Sicherungshalter	17-18
18. Sicherungshalter	19
19. Schalttafeleinsatz, Kontrollampen	20
20. Schalttafeleinsatz, Kontrollampen	21
21. Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Gurtschalter Fahrerseite, Geber für Scheibenwaschwasserstand	22
22. Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Geber für Bremsbelagverschleiß	23
23. Schalttafeleinsatz, Kontrollampen	24
24. Schalttafeleinsatz, Multifunktionsanzeige (MFA), Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Temperaturfühler für Außentemperatur	25
25. Wegfahrtsicherung, Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige, Wählhebelpositionsanzeige	26
26. Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Summer/ Gong, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kühlmittelmangelanzeige	27
27. Steckverbindung für Radio oder Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Steckverbindung für Diagnoseanschluß, Sicherungshalter	28
002 - 1,8 l - Motronic/110 kW, Motorkennbuchstaben AWT	29-44
1. 1,8 l - Motronic/110 kW, Motorkennbuchstaben AWT	29
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator	30
3. Steuergerät für Motronic, Kraftstoffpumpenrelais, Einspritzventile, Sicherungshalter	31
4. Steuergerät für Motronic, Relais für Bremskraftverstärker, Unterdruckpumpe für Bremse, Drucksensor für Bremskraftverstärkung	32
5. Steuergerät für Motronic, Geber für Motordrehzahl, Hallgeber, Geber für Saugrohrdruck	33
6. Steuergerät für Motronic, Geber für Ansauglufttemperatur, Klopfsensor I, Klopfsensor II	34
7. Steuergerät für Motronic, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	35
8. Steuergerät für Motronic, Geber für Gaspedalstellung, Drosselklappensteuereinheit	36
9. Steuergerät für Motronic, Zündanlage	37
10. Steuergerät für Motronic, Stromversorgungsrelais für Motronic, Ventil -1- für Nockenwellenverstellung, Sicherungshalter	38
11. Steuergerät für Motronic, Schalter für GRA	39
12. Steuergerät für Motronic, Relais für Sekundärluftpumpe, Motor für Sekundärluftpumpe, Sekundärlufteinblasventil, Sicherungshalter	40
13. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator	41
14. Steuergerät für Motronic, Luftmassenmesser, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage, Umluftventil für Turbolader	42
15. Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Geber für Kühlmitteltemperaturanzeige, Geber für Kühlmitteltemperatur, Sicherungshalter	43
16. Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	44
003 - 2,0 l - Simos/85 kW, Motorkennbuchstaben AZM	45-58
1. 2,0 l - Simos/85 kW, Motorkennbuchstaben AZM	45
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator	46
3. Steuergerät für Simos, Kraftstoffpumpenrelais, Einspritzventile, Sicherungshalter	47
4. Steuergerät für Simos, Geber für Motordrehzahl, Hallgeber	48
5. Steuergerät für Simos, Klopfsensor I, Klopfsensor II, Heizwiderstand Kurbelgehäuseentlüftung	49
6. Steuergerät für Simos, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	50

7. Steuergerät für Simos, Geber für Gaspedalstellung, Drosselklappensteuereinheit	51
8. Steuergerät für Simos, Stromversorgungsrelais für Simos, Zündanlage, Sicherungshalter	52
9. Steuergerät für Simos, Schalter für GRA	53
10. Steuergerät für Simos, Relais für Sekundärluftpumpe, Motor für Sekundärluftpumpe, Sicherungshalter	54
11. Steuergerät für Simos, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator	55
12. Steuergerät für Simos, Luftmassenmesser, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage, Ventil für Registersaugrohrrumschaltung	56
13. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Geber für Kühlmitteltemperaturanzeige, Geber für Kühlmitteltemperatur, Sicherungshalter	57
14. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	58
004 - 2,8 l - Motronic/140 kW, Motorkennbuchstaben BBG	59-75
1. 2,8 l - Motronic/140 kW, Motorkennbuchstaben BBG	59
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator	60
3. Steuergerät für Motronic, Kraftstoffpumpenrelais, Einspritzventile, Sicherungshalter	61
4. Steuergerät für Motronic, Einspritzventile, Relais für Bremskraftverstärker, Unterdruckpumpe für Bremse, Drucksensor für Bremskraftverstärkung	62-63
5. Steuergerät für Motronic, Geber für Motordrehzahl, Hallgeber, Hallgeber 2	64
6. Steuergerät für Motronic, Geber für Ansauglufttemperatur, Klopfsensor I, Klopfsensor II	65
7. Steuergerät für Motronic, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	66
8. Steuergerät für Motronic, Schalter für GRA	67
9. Steuergerät für Motronic, Geber für Gaspedalstellung, Drosselklappensteuereinheit	68
10. Steuergerät für Motronic, Zündanlage, Sicherungshalter	69
11. Steuergerät für Motronic, Relais für Sekundärluftpumpe, Motor für Sekundärluftpumpe, Sekundärlufteinblasventil, Sicherungshalter	70
12. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde, Lambdasonde II	71
13. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde nach Katalysator, Lambdasonde II nach Katalysator	72
14. Steuergerät für Motronic, Luftmassenmesser, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage, Ventil für Registersaugrohrrumschaltung, Ventil -1- für Nockenwellenverstellung, Ventil -2- für Nockenwellenverstellung	73
15. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Geber für Kühlmitteltemperaturanzeige, Geber für Kühlmitteltemperatur, Sicherungshalter	74
16. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	75
005 - 1,9 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/77 kW, Motorkennbuchstaben BSV	76-89
1. 1,9 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/77 kW, Motorkennbuchstaben BSV	76
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator	77
3. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerzen	78
4. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Heizwiderstand Kurbelgehäuseentlüftung	79
5. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung	80
6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Stellmotor für Abgasrückführung, Potentiometer für Abgasrückführung, Motor für Saugrohrklappe	81
7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motordrehzahl, Hallgeber	82
8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	83
9. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Schalter für GRA	84
10. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Saugrohrdruck und Saugrohrtemperatur, Ventile für Pumpe - Düse	85
11. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Gaspedalstellung, Luftmassenmesser	86
12. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Kraftstoffpumpenrelais	87
13. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Geber für Kühlmitteltemperaturanzeige, Geber für Kühlmitteltemperatur, Sicherungshalter	88
14. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	89
006 - 1,9 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/96 kW, Motorkennbuchstaben AVF	90-101
1. 1,9 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/96 kW, Motorkennbuchstaben AVF	90
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator	91
3. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für Glühkerzen, Glühkerzen, Heizwiderstand Kurbelgehäuseentlüftung	92
4. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Ventil für Abgasrückführung, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung	93
5. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motordrehzahl, Hallgeber, Umschaltventil	94

für Saugrohrklappe	
6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	95
7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Schalter für GRA	96
8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Saugrohrdruck und Saugrohrtemperatur, Ventile für Pumpe - Düse	97
9. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Gaspedalstellung, Luftmassenmesser	98
10. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Kraftstoffpumpenrelais	99
11. Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Geber für Kühlmitteltemperaturanzeige, Geber für Kühlmitteltemperatur, Sicherungshalter	100
12. Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	101
007 - 2,0 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/103 kW, Motorkennbuchstaben BSS	102-118
1. 2,0 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/103 kW, Motorkennbuchstaben BSS	102
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator	103
3. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerzen	104
4. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Heizwiderstand Kurbelgehäuseentlüftung	105
5. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung	106
6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Stellmotor für Abgasrückführung, Potentiometer für Abgasrückführung, Motor für Saugrohrklappe	107
7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motordrehzahl, Hallgeber	108
8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	109
9. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Schalter für GRA	110
10. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Saugrohrdruck und Saugrohrtemperatur, Ventile für Pumpe - Düse	111
11. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Gaspedalstellung, Luftmassenmesser	112
12. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Drucksensor -1- für Abgas, Geber für Temperatur vor Partikelfilter, Geber für Temperatur vor Turbolader	113
13. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Lambdasonde	114
14. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für leeres Kraftstoffadditiv, Pumpe für Additiv-Partikelfilter	115
15. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Kraftstoffpumpenrelais	116
16. Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Geber für Kühlmitteltemperaturanzeige, Geber für Kühlmitteltemperatur, Sicherungshalter	117
17. Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	118
008 - 2,5 l - TDI/120 kW, Motorkennbuchstaben BDG	119-131
1. 2,5 l - TDI/120 kW, Motorkennbuchstaben BDG	119
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator	120
3. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für Glühkerzen, Glühkerzen	121
4. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage	122
5. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motordrehzahl, Motor für Saugrohrklappe	123
6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	124
7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Schalter für GRA	125
8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Steuergerät für Einspritzpumpe, Geber für Saugrohrdruck und Saugrohrtemperatur	126
9. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Gaspedalstellung, Luftmassenmesser	127
10. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kraftstoffmangel, Ventil für Abgasrückführung, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Magnetventil für elektro-hydraulische Motorlagerungen	128
11. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Kraftstoffpumpenrelais, Geber für Öltemperatur, Geber für Nadelhub	129
12. Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Geber für Kühlmitteltemperaturanzeige, Geber für Kühlmitteltemperatur, Sicherungshalter	130
13. Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	131
009 - Airbag (ohne Abschaltung des Beifahrerairbags)	132-136
1. Airbag (ohne Abschaltung des Beifahrerairbags)	132
2. Steuergerät für Airbag, Wickelfeder im Lenkrad, Zünder für Airbag - Fahrerseite, Zünder für Airbag - Beifahrerseite	133
3. Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag, Crashsensor für Seitenairbag	134
4. Steuergerät für Airbag, Zünder für Gurtstraffer hinten, Zünder für Kopfairbag	135
5. Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz	136

010 - Airbag (mit Abschaltung des Beifahrerairbags)	137-142
1. Airbag (mit Abschaltung des Beifahrerairbags)	137
2. Steuergerät für Airbag, Wickelfeder im Lenkrad, Zünder für Airbag - Fahrerseite, Kontrollampe für Airbag aus - Beifahrerseite	138
3. Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag - Beifahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite, Schlüsselschalter für Abschaltung Airbag - Beifahrerseite	139
4. Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Crashesensor für Seitenairbag	140
5. Steuergerät für Airbag, Zünder für Gurtstraffer hinten, Zünder für Kopfairbag	141
6. Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz	142
011 - Antiblockiersystem (ABS) mit Differentialsperre (EDS)	143-147
1. Antiblockiersystem (ABS) mit Differentialsperre (EDS)	143
2. Steuergerät für ABS mit EDS	144
3. Steuergerät für ABS mit EDS, Drehzahlfühler	145
4. Steuergerät für ABS mit EDS	146
5. Steuergerät für ABS mit EDS, Schalttafeleinsatz	147
012 - Antiblockiersystem (ABS) mit Differentialsperre (EDS) und Antischlupfregelung (ASR)	148-152
1. Antiblockiersystem (ABS) mit Differentialsperre (EDS) und Antischlupfregelung (ASR)	148
2. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR	149
3. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR, Drehzahlfühler	150
4. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR, Schalter für ASR	151
5. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR, Schalttafeleinsatz	152
013 - Antiblockiersystem (ABS) mit Differentialsperre (EDS), Antischlupfregelung (ASR), elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP)	153-159
1. Antiblockiersystem (ABS) mit Differentialsperre (EDS), Antischlupfregelung (ASR), elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP)	153
2. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP	154
3. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Drehzahlfühler	155
4. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Bremspedalschalter	156
5. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Geber -1- für Bremsdruck, Geber für Querbeschleunigung und Drehrate	157
6. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Geber für Lenkwinkel, Schalter für ASR/ ESP, Sicherungshalter	158
7. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Schalttafeleinsatz	159
014 - Automatisches Getriebe	160-166
1. Automatisches Getriebe	160
2. Steuergerät für autom. Getriebe, Relais für Anlaßsperre, Anlasser	161
3. Steuergerät für autom. Getriebe, Multifunktionsschalter	162
4. Steuergerät für autom. Getriebe, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Geber für Getriebeöltemperatur, Magnetventile, Druckregelventile	163
5. Steuergerät für autom. Getriebe, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl	164
6. Steuergerät für autom. Getriebe, Schalter für Tiptronic, Magnet für Wählhebelsperre	165
7. Steuergerät für autom. Getriebe, Schalttafeleinsatz	166
015 - Klimaanlage (für Fahrzeuge mit 4-Zylinder Motoren)	167-171
1. Klimaanlage (für Fahrzeuge mit 4-Zylinder Motoren)	167
2. Schalter für Frischluftgebläse, Schalter für Klimaanlage, Schalter für Frisch-und Umluftklappe, Frischluftgebläse, Stellmotor für Frisch-und Umluftklappe	168
3. Steuergerät für Klimaanlage, Magnetkupplung für Klimaanlage, Schalttafeleinsatz	169
4. Außentemperaturschalter, Druckschalter für Klimaanlage, Relais für Lüfter für Kühlmittel	170
5. Relais für Kühlerlüfter, Relais für Kühlerlüfternachlauf, Thermostalter für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel	171
016 - Klimaanlage (für Fahrzeuge mit 6-Zylinder Motoren (gilt nicht für 2,8 l/140 kW, 2,8 l/142 kW für Länder mit tropischem Klima))	172-176
1. Klimaanlage (für Fahrzeuge mit 6-Zylinder Motoren (gilt nicht für 2,8 l/140 kW, 2,8 l/142 kW für Länder mit tropischem Klima))	172
2. Schalter für Frischluftgebläse, Schalter für Klimaanlage, Schalter für Frisch-und Umluftklappe, Frischluftgebläse, Stellmotor für Frisch-und Umluftklappe	173
3. Steuergerät für Klimaanlage, Magnetkupplung für Klimaanlage, Schalttafeleinsatz	174
4. Außentemperaturschalter, Druckschalter für Klimaanlage, Relais für Lüfter für Kühlmittel	175
5. Relais für Kühlerlüfter, Relais für Kühlerlüfternachlauf, Thermostalter für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel	176
017 - Klimaanlage (für Fahrzeuge 2,8 l/140 kW, 2,8 l/142 kW für Länder mit tropischem Klima)	177-181
1. Klimaanlage (für Fahrzeuge 2,8 l/140 kW, 2,8 l/142 kW für Länder mit tropischem Klima)	177
2. Schalter für Frischluftgebläse, Schalter für Klimaanlage, Schalter für Frisch-und Umluftklappe, Frischluftgebläse, Stellmotor für Frisch-und Umluftklappe	178
3. Steuergerät für Klimaanlage, Magnetkupplung für Klimaanlage, Schalttafeleinsatz	179
4. Außentemperaturschalter. Druckschalter für Klimaanlage. Relais für Lüfter für Kühlmittel	180

5. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Thermostalter für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	181
018 - Climatronic (für Fahrzeuge mit 4-Zylinder Motoren)	182-189
1. Climatronic (für Fahrzeuge mit 4-Zylinder Motoren)	182
2. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Temperaturklappe	183
3. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Zentralklappe, Stellmotor für Fußraum-/Defrostklappe	184
4. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Staudruckklappe, Temperaturfühler - Frischluftansaugkanal, Geber für Ausströmtemperatur, Mitte, Geber für Ausströmtemperatur, Fußraum	185
5. Steuergerät für Climatronic, Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Geber für Ausströmtemperatur Verdampfer, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse	186-187
6. Steuergerät für Climatronic, Druckschalter für Klimaanlage, Relais für Magnetkupplung, Magnetkupplung für Klimaanlage	188
7. Relais für Kühlerlüfter, Relais für Kühlerlüfternachlauf, Thermostalter für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel	189
019 - Climatronic (für Fahrzeuge mit 6-Zylinder Motoren (gilt nicht für 2,8 l/140 kW, 2,8 l/142 kW für Länder mit tropischem Klima))	190-197
1. Climatronic (für Fahrzeuge mit 6-Zylinder Motoren (gilt nicht für 2,8 l/140 kW, 2,8 l/142 kW für Länder mit tropischem Klima))	190
2. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Temperaturklappe	191
3. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Zentralklappe, Stellmotor für Fußraum-/Defrostklappe	192
4. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Staudruckklappe, Temperaturfühler - Frischluftansaugkanal, Geber für Ausströmtemperatur, Mitte, Geber für Ausströmtemperatur, Fußraum	193
5. Steuergerät für Climatronic, Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Geber für Ausströmtemperatur Verdampfer, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse	194-195
6. Steuergerät für Climatronic, Druckschalter für Klimaanlage, Relais für Magnetkupplung, Magnetkupplung für Klimaanlage	196
7. Relais für Kühlerlüfter, Relais für Kühlerlüfternachlauf, Thermostalter für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel	197
020 - Climatronic (für Fahrzeuge 2,8 l/140 kW, 2,8 l/142 kW für Länder mit tropischem Klima)	198-205
1. Climatronic (für Fahrzeuge 2,8 l/140 kW, 2,8 l/142 kW für Länder mit tropischem Klima)	198
2. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Temperaturklappe	199
3. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Zentralklappe, Stellmotor für Fußraum-/Defrostklappe	200
4. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Staudruckklappe, Temperaturfühler - Frischluftansaugkanal, Geber für Ausströmtemperatur, Mitte, Geber für Ausströmtemperatur, Fußraum	201
5. Steuergerät für Climatronic, Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Geber für Ausströmtemperatur Verdampfer, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse	202-203
6. Steuergerät für Climatronic, Druckschalter für Klimaanlage, Relais für Magnetkupplung, Magnetkupplung für Klimaanlage	204
7. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Thermostalter für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	205
021 - Komfortelektrik	206-224
1. Komfortelektrik	206
2. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Innenleuchte vorn	207
3. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Leseleuchte hinten, beleuchtete Make-up Spiegel	208
4. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Schalter für Heckklappenentriegelung, Schlüsselschalter für Sperre Fernentriegelung Heckklappe, Kontaktschalter im Schließzylinder für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung - Heckklappe	209
5. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Tankklappenfernentriegelung, Kofferraumleuchte, Schalter für Kofferraumbeleuchtung	210
6. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Funkfernbedienung für Zentralverriegelung	211
7. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Schalttafeleinsatz	212
8. Handschuhfachleuchte, Fußraumleuchte	213
9. Türsteuergerät Fahrerseite, Zentralschalter für Fensterheber, Motor für Fensterheber Fahrerseite	214
10. Türsteuergerät Fahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite	215
11. Türsteuergerät Fahrerseite, Einstiegsleuchte vorn links, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Fahrerseite	216
12. Türsteuergerät Fahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel für Fahrtür, Beleuchtung für Türinnengriff Fahrerseite	217
13. Türsteuergerät Fahrerseite, Schalter für Spiegelverstellung, Kontrollampe für Zentralverriegelung	218
14. Türsteuergerät Beifahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite	219
15. Türsteuergerät Beifahrerseite, Einstiegsleuchte vorn rechts, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite	220
16. Türsteuergerät Beifahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel für Beifahrtür, Motor für Fensterheber Beifahrerseite, Schalter für Fensterheber in Beifahrtür, Beleuchtung für Türinnengriff Beifahrerseite	221

17. Türsteuergerät hinten links, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Motor für Fensterheber hinten links, Schalter für Fensterheber hinten links	222
18. Einstiegsleuchte hinten links, Einstiegsleuchte hinten rechts, Beleuchtung für Türinnengriff hinten links, Beleuchtung für Türinnengriff hinten rechts, Ascherbeleuchtung hinten rechts	223
19. Türsteuergerät hinten rechts, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Motor für Fensterheber hinten rechts, Schalter für Fensterheber hinten rechts	224
022 - Diebstahlwarnanlage	225-228
1. Diebstahlwarnanlage	225
2. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Schalter für Deaktivierung Innenraumüberwachung, Alarmhorn	226
3. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Innenraumüberwachung, Leseleuchte hinten	227
4. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz	228
023 - Coming Home (gilt nicht für Fahrzeuge mit Tagesfahrlicht)	229-230
1. Coming Home (gilt nicht für Fahrzeuge mit Tagesfahrlicht)	229
2. Steuergerät für Abblendlicht, Ein/Aus (Coming Home), Steuergerät für Lampenausfall, Sicherungshalter	230
024 - Nebelscheinwerfer	231-232
1. Nebelscheinwerfer	231
2. Nebelscheinwerfer	232
025 - Gasentladungslampen	233-241
1. Gasentladungslampen	233
2. Lichtschalter, Sicherungshalter	234
3. Gasentladungslampe links, Steuergerät für Lampenausfall, Sicherungshalter	235
4. Gasentladungslampe rechts, Steuergerät für Lampenausfall, Sicherungshalter	236
5. Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Blinkerschalter, Schalter für Parklicht	237
6. Regler für Beleuchtung - Schalter und Instrumente, Kennzeichenleuchte, Schalttafeleinsatz, Sicherungshalter	238
7. Steuergerät für Leuchtweitenregelung, Sicherungshalter	239
8. Steuergerät für Leuchtweitenregelung, Geber für Fahrzeugniveau	240
9. Steuergerät für Leuchtweitenregelung, Stellmotor für Leuchtweitenregelung	241
026 - Tagesfahrlicht (gilt nicht für Fahrzeuge mit Gasentladungslampen)	242-254
1. Tagesfahrlicht (gilt nicht für Fahrzeuge mit Gasentladungslampen)	242
2. Lichtschalter, Sicherungshalter	243
3. Steuergerät für Abblendlicht, Ein/Aus (Coming Home)	244
4. Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Standlicht, Fernlichtscheinwerfer, Sicherungshalter	245
5. Blinkerschalter, Schalter für Parklicht, Blinklicht vorn, Blinkleuchten im Außenspiegel	246
6. Warnlichtschalter	247
7. Schlußleuchte links	248
8. Schlußleuchte rechts	249
9. Schalter für Rückfahrleuchten, Kennzeichenleuchte, Sicherungshalter	250-251
10. Steuergerät für Lampenausfall, Abblendlichtscheinwerfer, hochgesetztes Bremslicht	252
11. Regler für Beleuchtung - Schalter und Instrumente, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor für Leuchtweitenregelung	253
12. Schalttafeleinsatz, Kontrollampen	254
027 - Tagesfahrlicht - Gasentladungslampen	255-264
1. Tagesfahrlicht - Gasentladungslampen	255
2. Lichtschalter, Sicherungshalter	256
3. Steuergerät für Abblendlicht, Ein/Aus (Coming Home)	257
4. Gasentladungslampe links, Steuergerät für Lampenausfall, Sicherungshalter	258
5. Gasentladungslampe rechts, Steuergerät für Lampenausfall, Sicherungshalter	259
6. Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Blinkerschalter, Schalter für Parklicht	260
7. Regler für Beleuchtung - Schalter und Instrumente, Kennzeichenleuchte, Schalttafeleinsatz, Sicherungshalter	261
8. Steuergerät für Leuchtweitenregelung, Sicherungshalter	262
9. Steuergerät für Leuchtweitenregelung, Geber für Fahrzeugniveau	263
10. Steuergerät für Leuchtweitenregelung, Stellmotor für Leuchtweitenregelung	264
028 - Scheinwerferwaschanlage	265-266
1. Scheinwerferwaschanlage	265
2. Scheinwerferwaschanlage	266
029 - Zusatzheizung (PTC)	267-268
1. Zusatzheizung (PTC)	267
2. Kontaktschalter für Heizelement, Zusatzheizung, Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Heizelement für Zusatzheizung	268
030 - Radioanlage (gilt nicht für Radioanlage Rhapsody)	269-272
1. Radioanlage (gilt nicht für Radioanlage Rhapsody)	269
2. Radio. Antenne	270

3. Radio, Lautsprecher vorn	271
4. Radio, Lautsprecher hinten	272
031 - Radioanlage mit CD-Wechsler (gilt nicht für Radioanlage Rhapsody)	273-277
1. Radioanlage mit CD-Wechsler (gilt nicht für Radioanlage Rhapsody)	273
2. Radio, Antenne	274
3. Radio, Lautsprecher vorn	275
4. Radio, Lautsprecher hinten	276
5. Radio, CD-Wechsler	277
032 - Radioanlage Rhapsody ohne Digitales Soundpaket / Radioanlage Rhapsody ohne Digitales Soundpaket mit CD-Wechsler	278-282
1. Radioanlage Rhapsody ohne Digitales Soundpaket / Radioanlage Rhapsody ohne Digitales Soundpaket mit CD-Wechsler	278
2. Radio, Antenne	279
3. Radio, Lautsprecher vorn	280
4. Radio, Lautsprecher hinten	281
5. Radio, CD-Wechsler	282
033 - Radioanlage Rhapsody mit Digitalem Soundpaket / Radioanlage Rhapsody mit Digitalem Soundpaket und CD-Wechsler	283-289
1. Radioanlage Rhapsody mit Digitalem Soundpaket / Radioanlage Rhapsody mit Digitalem Soundpaket und CD-Wechsler	283
2. Radio, Antenne	284
3. Radio, CD-Wechsler	285
4. Radio, Verstärker	286
5. Radio, Verstärker	287
6. Verstärker, Lautsprecher vorn	288
7. Verstärker, Lautsprecher hinten	289
034 - Radio-Navigationssystem / Radio-Navigationssystem mit CD-Wechsler und oder mit TV-Tuner	290-298
1. Radio-Navigationssystem / Radio-Navigationssystem mit CD-Wechsler und oder mit TV-Tuner	290
2. Steuergerät für Radio-Navigationssystem	291
3. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Lautsprecher vorn	292
4. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Lautsprecher hinten	293
5. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Steuergerät für Verkehrsfunk	294
6. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Steuergerät für Verkehrsfunk, Antenne	295
7. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, CD-Wechsler	296
8. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, TV-Tuner	297
9. TV-Tuner, Antenne für TV, Antennenverstärker für TV	298
035 - Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket / Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket, CD-Wechsler und oder mit TV-Tuner	299-310
1. Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket / Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket, CD-Wechsler und oder mit TV-Tuner	299
2. Steuergerät für Radio-Navigationssystem	300
3. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Steuergerät für Verkehrsfunk	301
4. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Steuergerät für Verkehrsfunk	302
5. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Steuergerät für Verkehrsfunk, Antenne	303
6. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, CD-Wechsler	304
7. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, TV-Tuner	305
8. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, TV-Tuner, Antenne für TV, Antennenverstärker für TV	306
9. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Verstärker	307
10. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Verstärker	308
11. Verstärker, Lautsprecher vorn	309
12. Verstärker, Lautsprecher hinten	310
036 - Radio-Navigationssystem mit schwarz/ weiß-Display / Radio-Navigationssystem mit schwarz/ weiß-Display mit CD-Wechsler	311-317
1. Radio-Navigationssystem mit schwarz/ weiß-Display / Radio-Navigationssystem mit schwarz/ weiß-Display mit CD-Wechsler	311
2. Steuergerät für Radio-Navigationssystem	312
3. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Lautsprecher vorn	313
4. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Lautsprecher hinten	314
5. Steuergerät für Radio-Navigationssystem	315
6. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Antenne	316
7. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, CD-Wechsler	317
037 - DVD-Player	318-319
1. DVD-Player	318
2. DVD-Player, Sicherungshalter	319
038 - Telefonvorbereitung	320-321
1. Telefonvorbereitung	320

2. Telefonvorbereitung	321
039 - Telefonanlage / Vorbereitung Cullmann für Telefon vorn (gilt nicht für Fahrzeuge mit Radioanlage Rhapsody)	322-324
1. Telefonanlage / Vorbereitung Cullmann für Telefon vorn (gilt nicht für Fahrzeuge mit Radioanlage Rhapsody)	322
2. Steuergerät für Bedienelektronik/Telefon (Interface-Box), Mikrofon für Telefon, Sicherungshalter	323
3. Steuergerät für Bedienelektronik/Telefon (Interface-Box), Mobilfunktelefon (Handy), Antenne	324
040 - Telefonanlage / Vorbereitung Cullmann für Telefon vorn (nur für Fahrzeuge mit Radioanlage Rhapsody)	325-327
1. Telefonanlage / Vorbereitung Cullmann für Telefon vorn (nur für Fahrzeuge mit Radioanlage Rhapsody)	325
2. Steuergerät für Bedienelektronik/Telefon (Interface-Box), Mikrofon für Telefon, Sicherungshalter	326
3. Steuergerät für Bedienelektronik/Telefon (Interface-Box), Mobilfunktelefon (Handy), Antenne	327
041 - Telefonanlage / Vorbereitung Cullmann für Telefon vorn und hinten (gilt nicht für Fahrzeuge mit Radioanlage Rhapsody)	328-330
1. Telefonanlage / Vorbereitung Cullmann für Telefon vorn und hinten (gilt nicht für Fahrzeuge mit Radioanlage Rhapsody)	328
2. Steuergerät für Bedienelektronik/Telefon (Interface-Box), Mikrofon für Telefon, Sicherungshalter	329
3. Steuergerät für Bedienelektronik/Telefon (Interface-Box), Mobilfunktelefon (Handy), Antenne, Antennenweiche	330
042 - Telefonanlage / Vorbereitung Cullmann für Telefon vorn und hinten (nur für Fahrzeuge mit Radioanlage Rhapsody)	331-333
1. Telefonanlage / Vorbereitung Cullmann für Telefon vorn und hinten (nur für Fahrzeuge mit Radioanlage Rhapsody)	331
2. Steuergerät für Bedienelektronik/Telefon (Interface-Box), Mikrofon für Telefon, Sicherungshalter	332
3. Steuergerät für Bedienelektronik/Telefon (Interface-Box), Mobilfunktelefon (Handy), Antenne, Antennenweiche	333
043 - Multifunktionslenkrad für GRA und Radio	334-338
1. Multifunktionslenkrad für GRA und Radio	334
2. Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Bedienungseinheit im Lenkrad, Zünder für Airbag - Fahrerseite, Wickelfeder im Lenkrad	335
3. Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Sicherungshalter	336
4. Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Schalter für GRA	337
5. Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Signalhorn, Relais für Signalhorn	338
044 - Multifunktionslenkrad für GRA, Radio und Telefon	339-343
1. Multifunktionslenkrad für GRA, Radio und Telefon	339
2. Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Bedienungseinheit im Lenkrad, Zünder für Airbag - Fahrerseite, Wickelfeder im Lenkrad	340
3. Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Sicherungshalter	341
4. Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Schalter für GRA	342
5. Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Signalhorn, Relais für Signalhorn	343
045 - Sitzverstellung vorn, Fahrersitz mit Memoryfunktion, Außenspiegel mit Memoryfunktion	344-358
1. Sitzverstellung vorn, Fahrersitz mit Memoryfunktion, Außenspiegel mit Memoryfunktion	344
2. Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory, Schalter für Sitzverstellung, Fahrersitz	345
3. Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory, Motor für Längsverstellung, Motor für vordere Höhenverstellung, Motor für hintere Höhenverstellung	346
4. Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory, Motor für Lehnenverstellung	347
5. Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory	348
6. Türsteuergerät Fahrerseite, Schalter für Spiegelverstellung	349
7. Türsteuergerät Fahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel mit Memory für Fahrertür	350
8. Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Fahrerseite	351
9. Türsteuergerät Beifahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel mit Memory für Beifahrertür	352
10. Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite	353
11. Sitzverstellung Beifahrersitz (gilt nicht für Fahrzeuge mit Verstellung des Beifahrersitzes vom Fondsitze)	354
12. Sitzverstellung Beifahrersitz (nur bei Fahrzeugen mit Verstellung des Beifahrersitzes vom Fondsitze)	355
13. Sitzverstellung Beifahrersitz (nur bei Fahrzeugen mit Verstellung des Beifahrersitzes vom Fondsitze)	356
14. Sitzverstellung Beifahrersitz (nur bei Fahrzeugen mit Verstellung des Beifahrersitzes vom Fondsitze)	357
15. Sitzverstellung Beifahrersitz (nur bei Fahrzeugen mit Verstellung des Beifahrersitzes vom Fondsitze)	358
046 - Sitzheizung vorn (gilt nicht für Fahrzeuge mit Ledersitzen)	359-361

1. Sitzheizung vorn (gilt nicht für Fahrzeuge mit Ledersitzen)	359
2. Sitzheizung Fahrerseite, Sicherungshalter	360
3. Sitzheizung Beifahrerseite	361
047 - Sitzheizung vorn (nur für Fahrzeuge mit Ledersitzen)	362-366
1. Sitzheizung vorn (nur für Fahrzeuge mit Ledersitzen)	362
2. Sitzheizung Fahrerseite	363
3. Sitzheizung Fahrerseite, Sicherungshalter	364
4. Sitzheizung Beifahrerseite	365
5. Sitzheizung Beifahrerseite	366
048 - Sitzheizung vorn und hinten (gilt nicht für Fahrzeuge mit Ledersitzen)	367-371
1. Sitzheizung vorn und hinten (gilt nicht für Fahrzeuge mit Ledersitzen)	367
2. Sitzheizung Fahrerseite, Sicherungshalter	368
3. Sitzheizung Beifahrerseite	369
4. beheizbarer Fondsitz links	370
5. beheizbarer Fondsitz rechts	371
049 - Sitzheizung vorn und hinten (nur für Fahrzeuge mit Ledersitzen)	372-378
1. Sitzheizung vorn und hinten (nur für Fahrzeuge mit Ledersitzen)	372
2. Sitzheizung Fahrerseite	373
3. Sitzheizung Fahrerseite, Sicherungshalter	374
4. Sitzheizung Beifahrerseite	375
5. Sitzheizung Beifahrerseite	376
6. beheizbarer Fondsitz links	377
7. beheizbarer Fondsitz rechts	378
050 - Elektrisches Schiebedach	379-380
1. Elektrisches Schiebedach	379
2. Elektrisches Schiebedach	380
051 - Solardach	381-382
1. Solardach	381
2. Solardach	382
052 - Frontscheibenheizung	383-385
1. Frontscheibenheizung	383
2. Schalter für beheizbare Frontscheibe, Relais für beheizbare Frontscheibe	384
3. Relais -2- für beheizbare Frontscheibe, Sicherung für beheizbare Frontscheibe, beheizbare Frontscheibe	385
053 - Beheizbare Waschdüsen	386-387
1. Beheizbare Waschdüsen	386
2. Beheizbare Waschdüsen	387
054 - Anhängerkupplung	388-390
1. Anhängerkupplung	388
2. Steckdose für Anhängerkupplung, Sicherungshalter	389
3. Steckdose für Anhängerkupplung, Abschaltung für Nebelschlußleuchte, Schalttafeleinsatz	390
055 - Automatisch abblendbarer Innenspiegel, Regensensor	391-392
1. Automatisch abblendbarer Innenspiegel, Regensensor	391
2. automatisch abblendbarer Innenspiegel, Regensensor, Relais für Wasch-Wisch-Intervallautomatik	392
056 - Einparkhilfe hinten	393-396
1. Einparkhilfe hinten	393
2. Steuergerät für Einparkhilfe, Sicherungshalter	394
3. Steuergerät für Einparkhilfe, Geber für Einparkhilfe hinten, Warnsummer für Einparkhilfe hinten	395
4. Steuergerät für Einparkhilfe, Geber für Einparkhilfe hinten	396
057 - Einparkhilfe vorn und hinten	397-402
1. Einparkhilfe vorn und hinten	397
2. Steuergerät für Einparkhilfe, Sicherungshalter	398
3. Steuergerät für Einparkhilfe, Geber für Einparkhilfe hinten, Warnsummer für Einparkhilfe hinten	399
4. Steuergerät für Einparkhilfe, Geber für Einparkhilfe hinten	400
5. Steuergerät für Einparkhilfe, Taster für Einparkhilfe, Geber für Einparkhilfe vorn	401
6. Steuergerät für Einparkhilfe, Geber für Einparkhilfe vorn, Warnsummer für Einparkhilfe vorn	402
058 - Kühlbox	403-404
1. Kühlbox	403
2. Kühlbox	404
059 - CAN-Bus-Vernetzung - Antrieb	405-407
1. CAN-Bus-Vernetzung - Antrieb	405
2. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung für Diagnoseanschluß, Anschluß für Steuergerät für Airbag	406
3. Anschluß für: Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Steuergerät für autom. Getriebe, Steuergeräte für Motoren, Geber für Lenkwinkel	407
060 - CAN-Bus-Vernetzung - Komfort	408-413

1. CAN-Bus-Vernetzung - Komfort	408
2. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung für Diagnoseanschluß, Anschluß für Steuergerät für Climatronie	409
3. Anschluß für: Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Steuergerät für Verkehrsfunk, Radio	410
4. Anschluß für: Steuergerät für Bedienelektronik/Telefon (Interface-Box), Verstärker, Taxivorbereitung	411
5. Anschluß für: Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Türsteuergerät Fahrerseite, Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory	412
6. Anschluß für: Türsteuergerät Beifahrerseite, Türsteuergerät hinten links, Türsteuergerät hinten rechts	413
061 - Taxivorbereitung	414-418
1. Taxivorbereitung	414
2. Taxivorbereitung	415
3. Taxivorbereitung	416
4. Taxivorbereitung	417
5. Taxivorbereitung	418
062 - Taxiausstattung (mit Funkgerät und Taxameter)	419-426
1. Taxiausstattung (mit Funkgerät und Taxameter)	419
2. Innenleuchte, Einstiegsleuchte im Außenspiegel	420
3. Schalter für Innenleuchte und Taxizeichen	421
4. Steuergerät für Alarmanlage II (stiller Alarm), Schalter für Alarmanlage II (stiller Alarm), Lampe für Taxidachzeichen	422
5. Steuergerät für Alarmanlage I (lauter Alarm), Steuergerät für Alarmanlage II (stiller Alarm), Schalter für Alarmanlage Aus	423
6. Steuergerät für Alarmanlage I (lauter Alarm)	424
7. Steuergerät für Alarmanlage I (lauter Alarm), Schalter für Alarmanlage I (lauter Alarm), Steckdose im Handschuhfach Beifahrerseite	425
8. Funkgerät, Taxameter, Sicherungshalter	426
063 - Taxiausstattung (mit Funkgerät und Vorbereitung für Taxameter)	427-434
1. Taxiausstattung (mit Funkgerät und Vorbereitung für Taxameter)	427
2. Innenleuchte, Einstiegsleuchte im Außenspiegel	428
3. Schalter für Innenleuchte und Taxizeichen	429
4. Steuergerät für Alarmanlage II (stiller Alarm), Schalter für Alarmanlage II (stiller Alarm), Lampe für Taxidachzeichen	430
5. Steuergerät für Alarmanlage I (lauter Alarm), Steuergerät für Alarmanlage II (stiller Alarm), Schalter für Alarmanlage Aus	431
6. Steuergerät für Alarmanlage I (lauter Alarm)	432
7. Steuergerät für Alarmanlage I (lauter Alarm), Schalter für Alarmanlage I (lauter Alarm), Steckdose im Handschuhfach Beifahrerseite	433
8. Funkgerät, Vorbereitung für Taxameter, Sicherungshalter	434
064 - Taxiausstattung (mit Vorbereitung für Funkgerät und mit Taxameter)	435-442
1. Taxiausstattung (mit Vorbereitung für Funkgerät und mit Taxameter)	435
2. Innenleuchte, Einstiegsleuchte im Außenspiegel	436
3. Schalter für Innenleuchte und Taxizeichen	437
4. Steuergerät für Alarmanlage II (stiller Alarm), Schalter für Alarmanlage II (stiller Alarm), Lampe für Taxidachzeichen	438
5. Steuergerät für Alarmanlage I (lauter Alarm), Steuergerät für Alarmanlage II (stiller Alarm), Schalter für Alarmanlage Aus	439
6. Steuergerät für Alarmanlage I (lauter Alarm)	440
7. Steuergerät für Alarmanlage I (lauter Alarm), Schalter für Alarmanlage I (lauter Alarm), Steckdose im Handschuhfach Beifahrerseite	441
8. Vorbereitung für Funkgerät, Taxameter, Sicherungshalter	442
065 - Taxiausstattung (mit Vorbereitung für Funkgerät und Vorbereitung für Taxameter)	443-450
1. Taxiausstattung (mit Vorbereitung für Funkgerät und Vorbereitung für Taxameter)	443
2. Innenleuchte, Einstiegsleuchte im Außenspiegel	444
3. Schalter für Innenleuchte und Taxizeichen	445
4. Steuergerät für Alarmanlage II (stiller Alarm), Schalter für Alarmanlage II (stiller Alarm), Lampe für Taxidachzeichen	446
5. Steuergerät für Alarmanlage I (lauter Alarm), Steuergerät für Alarmanlage II (stiller Alarm), Schalter für Alarmanlage Aus	447
6. Steuergerät für Alarmanlage I (lauter Alarm)	448
7. Steuergerät für Alarmanlage I (lauter Alarm), Schalter für Alarmanlage I (lauter Alarm), Steckdose im Handschuhfach Beifahrerseite	449
8. Vorbereitung für Funkgerät und für Taxameter, Sicherungshalter	450
201 - Einbauorte: Massepunkte - 3	451-453

1. Massepunkte	451-453
1.1 Übersicht der Massepunkte im Motorraum	451
1.2 Übersicht der Massepunkte im Innenraum	452
1.3 Übersicht der Massepunkte im Innenraum	452-453
202 - Einbauorte: Sicherungshalter, Relaisalter und Zusatzrelaisalter, Steckerplatzbelegung - 3	454-464
1. Sicherungshalter, Relaisalter und Zusatzrelaisalter, Steckerplatzbelegung	454-464
1.1 Sicherungshalter 08.06 %	454-455
1.2 Relaisalter und Zusatzrelaisalter (13-fach) oberhalb des Relaisalters 08.06 %	456-457
1.3 Zusatzrelaisalter (8-fach) hinter dem Relaisalter 08.06 %	458
1.4 Relaisalter im Wasserkasten 08.06 %	459
1.5 Zusatzrelaisalter (3-fach) vor dem Relaisalter 08.06 %	460
1.6 Steckerplatzbelegung im Wasserkasten	461
1.7 Steckerplatzbelegung an der A-Säule links	462
1.8 Steckerplatzbelegung an der A-Säule rechts	463-464
203 - Einbauorte: Kontaktbelegung der Mehrfachstecker - 3	465-480
1. Kontaktbelegung der Mehrfachstecker	465-480
1.1 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers T32a (blau) am Schalttafeleinsatz	465-466
1.2 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers T32b (grün) am Schalttafeleinsatz	467
1.3 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers für Diagnoseanschl	468
1.4 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Zündanlaßschalter	468
1.5 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker an den Motorsteuergeräten	469
1.6 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Zentralsteuergerät für Komfortelektrik J393	470-471
1.7 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Türsteuergerät, Fahrerseite J386	472
1.8 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Türsteuergerät, Beifahrerseite J387	473-474
1.9 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Türsteuergerät hinten links J388 und hinten rechts J389	475
1.10 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers T26a am Steuergerät für ABS mit EDS J104	476-477
1.11 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers T31a am Steuergerät für ABS mit EDS und ASR J104	478
1.12 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers T42a am Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP J104	479-480