

Inhaltsverzeichnis

INHALTSVERZEICHNIS NACH REPARATURGRUPPEN

Rep.-Gruppe	Titel/Inhalt	Seite
	Technische Daten • Kennzeichnung des Getriebes • Füllmengen • Kennbuchstaben, Aggregate-Zuordnung, Ausrüstung, Übersetzung • Reparaturhinweise	1 2 3-8
32	Drehmomentwandler • Drehmomentwandlerkennzeichnung • Drehmomentwandler prüfen • Lagerbuchse auf Verschleiß prüfen • Lagerbuchse aus- und einbauen • Drehmomentwandler entleeren • Dichtring für Drehmomentwandler aus- und einbauen	11 11 12 12 12 13
37	Betätigung, Gehäuse • Schaltbetätigung instand setzen, bis 8.75 • Schaltbetätigung instand setzen, ab 9.75 • Schaltbetätigung instand setzen, Getriebe mit Wählhebelstellung "E" • Schaltbetätigung instand setzen, Fahrzeug mit Dieselmotor und Wählhebelstellung "E" • Gasbetätigung einstellen bis 8.79 • Gasbetätigung einbauen und einstellen, ab 9.79 • Gasbetätigung einstellen, Getriebe mit Wählhebelstellung "E" • Gasbetätigung einstellen, Fahrzeuge mit 2 E2-Vergaser und Schubabschaltung	15 17 19 20 23 24 27 31

Rep.-Gruppe	Titel/Inhalt	Seite
37	• Gummimetallager für Getriebeträger aus- und einbauen • Getriebe aus- und einbauen • Planetengetriebe von Achsantrieb ab- und anflanschen • Getriebe zerlegen und zusammenbauen	34 36 41 49
38	Räder, Regelung • Kolben 2. Gang-Bremse zerlegen und zusammenbauen • Ringrad zerlegen und zusammenbauen • Freilauf zerlegen und zusammenbauen • ATF-Pumpe zerlegen und zusammenbauen • Vorwärtskupplung zerlegen und zusammenbauen • D+R-Kupplung zerlegen und zusammenbauen • Regler zerlegen und zusammenbauen • Flachregler • Schieberkasten aus- und einbauen • Kanal- und Zwischenplatte aus- und einbauen, Fahrzeuge mit Benzinmotor bis Bau datum 01070 • Kanal- und Zwischenplatte aus- und einbauen, Fahrzeuge mit Benzinmotor von Bau datum 02070 bis Bau datum 01102 • Kanal- und Zwischenplatte aus- und einbauen, Fahrzeuge mit Dieselmotor bis Bau datum 01102 • Kanal- und Zwischenplatte aus- und einbauen, Fahrzeuge mit Benzinmotor ab Bau datum 01102	63 66 67,70 73 77,83 87,89 93,94 95 97,99 103 107 109 113

Rep.- Gruppe	Titel/Inhalt	Seite
38	• Kanal- und Zwischenplatte aus- und einbauen, Fahrzeuge mit Dieselmotor von Baudatum 01102 bis Baudatum 25044	115
	• Kanal- und Zwischenplatte aus- und einbauen, Fahrzeuge mit Dieselmotor ab Baudatum 25044	117
	• Schieberkasten zerlegen und zusammenbauen, Fahrzeuge mit Benzinmotor	
	– bis Baudatum 02124	121
	– von Baudatum 03124 bis Baudatum 01068	123
	– von Baudatum 02068	
	– bis Baudatum 01102	125
	– ab Baudatum 01102	127
	• Schieberkasten zerlegen und zusammenbauen, Fahrzeuge mit Dieselmotor	
	– bis Baudatum 01102	129
	– ab Baudatum 01102	131
	• Schieberkasten zerlegen und zusammenbauen, allgemein	132
	• Federtabelle	134
• Parksperre zerlegen und zusammenbauen	137, 139	
39	Achsantrieb, Ausgleichgetriebe	
	• Dichtring für Flansch- welle aus- und einbauen	142
	• Achsantrieb zerlegen und zusammenbauen	145, 149
	• Ausgleichgetriebe zer- legen und zusammen- bauen	159
	• Achsantrieb einstellen	162
	Komponententausch	
	Komponententausch	165
	Anleitung zum Kom- ponententausch	166
	Informationswegweiser	167
	Gehäuseübersicht und Getriebezuordnung	168
	Getriebekennbuch- staben-Komponenten- Kennbuchstaben	170