001	- 2,5-I-Dieselmotor , BJJ,BJK,BJL,BJM	1-19
	1. 2,5-l-Dieselmotor , BJJ,BJK,BJL,BJM	1
	2. Batterie, Zweitbatterie, Anlasser, Batterietrennrelais, Bordnetzsteuergerät	2
	3. Entlastungsrelais für Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15,	3
	Sicherungshalter A	
	4. Bordnetzsteuergerät, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Stromversorgungsrelais für	4
	Motorkomponenten	
	5. Kraftstoffpumpenrelais, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Bordnetzsteuergerät	5
	6. Motorsteuergerät	6
	7. Lambdasonde, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	7
	8. Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Abgastemperaturgeber 1,	8
	Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Motorsteuergerät	
	9. Ladedruckgeber, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil	9
	10. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät	10
	11. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2,	11
	Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	
	12. Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Einspritzventil für Zylinder 5,	12
	Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	. –
	13. Schalter für Getriebe-Neutralstellung, Luftmassenmesser, Saugrohrdruckgeber, Motorsteuergerät	13
	14. Bremslichtschalter, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät	14
	15. Kupplungspedalschalter, Kupplungspedalschalter 2, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät,	15
	Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung	10
	16. Hauptschalter für Stopp-Start-Anlage, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für	16
		10
	Kurbelgehäuseentlüftung, Ventil für Kühlmittelkreislauf, Heizung für Kraftstofffilter	47
	17. Relais für Kühlmittelnachlauf, Relais für Kühlmittelpumpe, Motorsteuergerät, Pumpe für	17
	Kühlmittelumlauf	4.0
	18. Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Motorsteuergerät, Leitungsverteiler 1 für Bus-Systeme	18
	19. Öldruckschalter, Schalttafeleinsatz	19
002	- Grundausstattung	20-48
	1. Grundausstattung	20
	2. Batterie, Drehstromgenerator, Bordnetzsteuergerät	21
	3. Bordnetzsteuergerät, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherungshalter A,	22
	Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	
	4. Elektronisches Zündschloss, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für elektronische	23
	Lenksäulenverriegelung, Stellglied für Lenksäulenverriegelung, Sicherung 2 auf Sicherungshalter C,	
	Sicherung 3 auf Sicherungshalter C	
	5. Elektronisches Zündschloss, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre, Steckverbindung, 16fach,	24
	Leitungsverteiler 2 für Bus-Systeme	
	6. Leitungsverteiler 1 für Bus-Systeme	25
	7. Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Lenkwinkelgeber, Signalhornbetätigung,	26
	Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite	
	8. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Scheibenwischerschalter für	27
	Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Schalter für Scheibenwaschpumpe	
	(Wisch-Wasch-Automatik und Scheinwerferreinigungsanlage), Steuergerät für Lenksäulenelektronik	
	9. Taster für Warnlicht, Taster für beheizbare Heckscheibe, Bedienungseinheit für Schalttafel Mitte	28
	10. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer, Schalter für Nebelschlussleuchte,	29
	Bordnetzsteuergerät, Lampe für Lichtschalterbeleuchtung	20
	11. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Fernlicht links, Lampe für Standlicht links, Lampe für Blinklicht	30
	vorn links, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung	30
		31
	12. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Beleuchtung des	31
	Leuchtweitenregelungseinstellers, Lampe für Fernlicht rechts, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für	
	Blinklicht vorn rechts, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts	
	13. Türsteuergerät Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für	32
	Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Lampe für Blinkleuchte	
	im Außenspiegel Beifahrerseite	
	14. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte vorn links, Lampe für	33
	Seitenmarkierungsleuchte vorn rechts	
	15. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Schlusslicht rechts, Lampe für Bremslicht links, Lampe für	34
	Bremslicht rechts, Lampe für Rückfahrlicht rechts	
	16. Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte	35
	17. Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte vorn, Kofferraumleuchte, Einstiegsleuchte hinten links,	36
	Einstiegsleuchte hinten rechts	
	18. Türkontaktschalter Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Leitungsverteiler 3 für Bus-Systeme	37
	19. Türkontaktschalter hinten rechts für Schiebetür und Seitentür, Türkontaktschalter hinten links	38
	für Schiebetür und Seitentür, Türkontaktschalter hinten für Hecktür rechts	
	20. Relais 1 für Wischermotor. Relais 2 für Wischermotor. Scheibenwischermotor. Scheibenwaschpumpe.	39

	Heckscheibenwaschpumpe	
	21. Warnkontakt für Scheibenwaschwasser, Sicherung 4 auf Sicherungshalter C, Sicherung 5 auf	40
	Sicherungshalter C, Motor für Heckscheibenwischer in Flügeltür rechts	
	22. Relais für beheizbare Heckscheibe, Motor für Heckscheibenwischer in Flügeltür links, beheizbare	41
	Heckscheibe in Flügeltür links	
	23. Schalter für Handschuhfachleuchte, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Sicherung 11 auf	42
	Sicherungshalter C, Sicherung 13 auf Sicherungshalter C, Zigarettenanzünder, Handschuhfachleuchte	
	24. Schalter für Rückfahrleuchten, Schalter für Handbremskontrolle, Signalhorn und Doppeltonhorn,	43
	Relais für Signalhorn, Sicherung 1 auf Sicherungshalter C, Sicherung 14 auf Sicherungshalter C	
	25. Schalter für Heizung bzw. Heizleistung, Sicherung 15 auf Sicherungshalter C, Frischluftgebläse,	44
	Stellmotor der Umluftklappe	
	26. Kontaktschalter für Motorhaube, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz	45
	27. Öldruckschalter, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser,	46
	Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz	_
	28. Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für	47
	Kühlmittelmangelanzeige, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn links, Bordnetzsteuergerät	
	29. Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Querbeschleunigungsgeber, Steuergerät für ABS,	48
	Bordnetzsteuergerät	
003	3 - Komfortsystem	49-64
	1. Komfortsystem	49
	Batterie, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf	50
	Sicherungshalter B, Sicherung 4 auf Sicherungshalter C, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A,	
	Sicherung 8 auf Sicherungshalter B, Sicherung 17 auf Sicherungshalter B, Sicherung 19 auf	
	Sicherungshalter D	
	Türkontaktschalter Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät,	51
	Entlastungsrelais 2 für Kl. 15, Sicherung 1 auf Sicherungshalter D, Sicherung 11 auf	0.
	Sicherungshalter C, Motor für Zentralverriegelung in Fahrertür, Fensterhebermotor Fahrerseite,	
	Einstiegsleuchte vorn links	
	4. Fensterheberschalter vorn links, Fensterheberschalter vorn rechts in Fahrertür, Schalter für	52
	Spiegelverstellung rechts, Türsteuergerät Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Leitungsverteiler 3 für	02
	Bus-Systeme, Leitungsverteiler 2 für Bus-Systeme	
	5. Schalter für Spiegelverstellung links, Türsteuergerät Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Lampe für	53
	Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Motor 2 für Spiegelverstellung Fahrerseite, Motor für	00
	Spiegelverstellung Fahrerseite, Einstiegsleuchte vorn rech s, beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite	
	6. Fensterheberschalter vorn rechts, Bordnetzsteuergerät, Bedienungseinheit für Schalttafel Mitte,	54
	Fensterhebermotor Beifahrerseite	J-1
	7. Türkontaktschalter Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Motor 2 für Spiegelverstellung	55
	Beifahrerseite, Motor für Zentralverriegelung in Beifahrertür, Motor für Spiegelverstellung	55
	Beifahrerseite	
	8. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Schließeinheit für Zentralverriegelung	56
	hinten rechts, Bordnetzsteuergerät, Motor für Zentralverriegelung in Schiebetür rechts	30
	9. Türkontaktschalter hinten links, Türkontaktschalter hinten rechts, Bordnetzsteuergerät, Motor für	57
	Zentralverriegelung in Tür hinten rechts, Motor für Zentralverriegelung in Tür hinten links	37
	10. Türkontaktschalter hinten für Hecktür rechts, Schalter für Zentralverriegelung hinten rechts,	58
	Bordnetzsteuergerät, Motor für Ausstellfenster links, Motor für Ausstellfenster rechts, Motor für	50
	Zentralverriegelung in Heckflügeltür	
	11. Tieftonhorn, Relais für Signalhorn, Relais 1 für Alarmanlage, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1	59
	auf Sicherungshalter C	33
	12. Schalter für Innenraumüberwachung, Taster für Deaktivierung des Gebers für Fahrzeugneigung,	60
	Sensor für Innenraumüberwachung, Faster für Deaktwertung des Gebers für Fahrzeugneigung, Sensor für Innenraumüberwachung, Sensor 2 für Innenraumüberwachung, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät	00
	für Dachelektronik	
	13. Taster für Leselicht Fahrerseite, Taster für Leselicht Beifahrerseite, Sensor für Regen- und	61
	Lichterkennung, Sensor 3 für Innenraumüberwachung, Alarmhorn, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für	O I
	Dachelektronik, Leseleuchte Fahrerseite	
	14. Schalter für Schiebedach, Taster für Innenleuchte vorn, Steuergerät für Schiebedach hinten,	62
	Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Dachelektronik, Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite,	02
	Innenleuchte links, Innenleuchte rechts	
	15. Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte Mitte, Innenleuchte hinten, Innenleuchte	63
		64
በበላ	16. Schalter für Innenraumbeleuchtung, Bordnetzsteuergerät, Relais für Innenbeleuchtung - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP)	65-70
004	Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP)     Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP)	65
	Antibiockiersystem (ABS) filt elektronischem stabilisierungsprogramm (ESF)     Batterie, Entlastungsrelais für Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung,	66
	Kl. 15, Sicherung 3 auf Sicherungshalter B, Sicherung 4 auf Sicherungshalter B, Sicherung 5 auf	00
	Sicherungshalter A	
	Bremslichtschalter, Steuergerät für ABS, Einlassventil für ABS hinten rechts, Einlassventil für	67
	ABS hinten links. Auslassventil für ABS hinten rechts. Auslassventil für ABS hinten links	01
	,	

4. Schalter für Getriebe-Neutralstellung, Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts,	68
Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS, Hydraulikpumpe für ABS	00
5. Querbeschleunigungsgeber, Steuergerät für ABS, Schalttafeleinsatz	69
<ol><li>Taster für ASR und ESP, Bedienungseinheit für Schalttafel Mitte, Schalttafeleinsatz,</li></ol>	70
Leitungsverteiler 2 für Bus-Systeme	
005 - Airbag-Systeme , (4X0)	71-75
	71 70
1. Airbag-Systeme , (4X0)	
2. Batterie, Bordnetzsteuergerät	72
3. Gurtschalter Fahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag Fahrerseite	73
4. Steuergerät für Airbag, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite,	74
Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite, Zünder 3 für Gurtstraffer	
5. Steuergerät für Airbag	75
006 - Airbag-Systeme , (4X1)	76-82
1. Airbag-Systeme , (4X1)	76
2. Batterie, Bordnetzsteuergerät	77
3. Gurtschalter Fahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag Fahrerseite	78
4. Steuergerät für Airbag, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite,	79
	19
Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite, Zünder 3 für Gurtstraffer	
<ol><li>Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag</li></ol>	80
Beifahrerseite, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite	
6. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite,	81
Crashsensor für Kopf- und Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Kopf- und Seitenairbag	•
Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag	
7. Steuergerät für Airbag	82
007 - Sitzheizung	83-86
1. Sitzheizung	83
Batterie, Bordnetzsteuergerät, Bedienungseinheit für Schalttafel Mitte, Sicherung 5 auf	84
	04
Sicherungshalter A, Sicherung 14 auf Sicherungshalter B, Leitungsverteiler 2 für Bus-Systeme	
3. Bordnetzsteuergerät, beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne, beheizbarer	85
Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	
4.	86
008 - Luftzusatzheizung (PTC)	87-88
1. Luftzusatzheizung (PTC)	87
Heizelement für Luftzusatzheizung, Sicherungen	88
009 - Luftzusatzheizung (PTC)	89-90
1. Luftzusatzheizung (PTC)	89
2. Heizelement für Luftzusatzheizung, Sicherungen	90
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
010 - Kühlerlüfter, stufenlos (links und rechts)	91-92
Kühlerlüfter, stufenlos (links und rechts)	91
2. Batterie, Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts	92
011 - Klimaanlage	93-99
1. Klimaanlage	93
Steuergerät für Frischluftgebläse, Relais für Kühlmittelpumpe, Steuergerät für Klimaanlage,	94
	34
Sicherung 12 auf Sicherungshalter B, Sicherung 16 auf Sicherungshalter B, Frischluftgebläse,	
Stellmotor der Umluftklappe	
<ol> <li>Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage</li> </ol>	95
4. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Temperaturklappe,	96
Stellmotor der Zentralklappe	
5. Verdampfertemperaturgeber hinten, Steuergerät für Klimaanlage, Steuergerät für Verdampfergebläse,	97
	91
Magnetventil für Kältemittelkreislauf, Verdampfergebläse hinten, Stellmotor der Temperaturklappe	
hinten	
<ol><li>Ausströmtemperaturgeber hinten, Steuergerät für Klimaanlage, Steuergerät für Luftzusatzheizung,</li></ol>	98
Leitungsverteiler 2 für Bus-Systeme	
7. Steuergerät für Klimaanlage, Steuergerät für Frischluftgebläse hinten, Absperrventil für	99
	55
Kühlmittel der Heizung, Sicherung 31 auf Sicherungshalter D, Pumpe für Kühlmittelumlauf,	
Frischluftgebläse hinten	
012 - Anhängerbetrieb	100-103
1. Anhängerbetrieb	100
2. Batterie, Entlastungsrelais für Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung,	101
	101
Kl. 15, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 14 auf Sicherungshalter D, Sicherung 15 auf	
Sicherungshalter D, Sicherung 18 auf Sicherungshalter C, Sicherung 22 auf Sicherungshalter C	
3. Elektronisches Zündschloss, Steuergerät für Anhängererkennung, Bordnetzsteuergerät, Steckdose für	102
Anhängerbetrieb	
4. Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Steuergerät für ABS, Steuergerät im Schalttafeleinsatz,	103
Steuergerät für Anhängererkennung, Bordnetzsteuergerät	
013 - Finnarkhilfo (PDC)	104 110
013 - Einparkhilfe (PDC)	104-110

Einparkhilfe (PDC)	104
2. Batterie, Schalter für Handbremskontrolle, Sicherung 4 auf Sicherungshalter C, Sicherung 5 auf	105
Sicherungshalter A, Sicherung 16 auf Sicherungshalter D	
3. Geber für Einparkhilfe vorn Mitte links, Geber für Einparkhilfe vorn links, Geber für	106
Einparkhilfe vorn innen links, Steuergerät für Einparkhilfe	
4. Geber für Einparkhilfe vorn rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte rechts, Geber für	107
Einparkhilfe vorn innen rechts, Steuergerät für Einparkhilfe	
5. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links, Geber für	108
Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Steuergerät für Einparkhilfe	
6. Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Warnsummer für Einparkhilfe vorn, Steuergerät für	109
Einparkhilfe, Anzeige für Einparkhilfe hinten	100
7. Taster für Einparkhilfe, Steuergerät für Einparkhilfe	110
	111-117
014 - Radioanlage RCD 2001	
Radioanlage RCD 2001     Retrain Badia Astrono Sich annua 5 auf Sich annua shaltan A	111
2. Batterie, Radio, Antenne, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A	112
3. Radio, Hochtonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Mitteltieftonlautsprecher	113
vorn links, Mitteltieftonlautsprecher vorn rechts, Lautsprecher Mitte	
4. Radio, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts,	114
Hochtonlautsprecher Mitte rechts, Mitteltieftonlautsprecher Mitte rechts	
<ol><li>Radio, Hochtonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten links,</li></ol>	115
Hochtonlautsprecher Mitte links, Mitteltieftonlautsprecher Mitte links	
<ol><li>Radio, Hochtonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts,</li></ol>	116
Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts, Hochtonlautsprecher	
Mitte links, Hochtonlautsprecher Mitte rechts, Mitteltieftonlautsprecher Mi te links,	
Mitteltieftonlautsprecher Mitte rechts	
7. Elektronisches Zündschloss, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Radio, Leitungsverteiler 2 für	117
Bus-Systeme	
015 - CAN-Bus-Vernetzung, LIN-Bus-Vernetzung, Infotainment-Bus (Most Ring)	118-124
CAN-Bus-Vernetzung, LIN-Bus-Vernetzung, Infotainment-Bus (Most Ring)	118
Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Dachelektronik, Leitungsverteiler 3 für Bus-Systeme	119
3. Leitungsverteiler 3 für Bus-Systeme	120
4. Leitungsverteiler 2 für Bus-Systeme, Leitungsverteiler 4 für Bus-Systeme	121
5. Leitungsverteiler 1 für Bus-Systeme, Leitungsverteiler 2 für Bus-Systeme	122
6. Leitungsverteiler 1 für Bus-Systeme	123
	123
7. Elektronia de a 700 de ablaca. Ctaura marat for Dadiano mara laktronik da a Handura. Ctaura marat mit	404
7. Elektronisches Zündschloss, Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Steuergerät mit	124
Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler	
Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler 016 - Sicherungsbelegung	125-144
Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler 016 - Sicherungsbelegung 1. Sicherungsbelegung	125-144 125
Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler  016 - Sicherungsbelegung  1. Sicherungsbelegung  2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät, Sicherung für	125-144
Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler  016 - Sicherungsbelegung  1. Sicherungsbelegung  2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät, Sicherung für Spannungsversorgung, Kl. 30, Sicherungshalter A, Fremdstartanschluss	125-144 125 126
Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler  016 - Sicherungsbelegung  1. Sicherungsbelegung  2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät, Sicherung für Spannungsversorgung, Kl. 30, Sicherungshalter A, Fremdstartanschluss  3. Zweitbatterie, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter A	125-144 125 126 127
Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler  016 - Sicherungsbelegung  1. Sicherungsbelegung  2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät, Sicherung für Spannungsversorgung, Kl. 30, Sicherungshalter A, Fremdstartanschluss  3. Zweitbatterie, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter A  4. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter B, Sicherung 2 auf Sicherungshalter B,	125-144 125 126
Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler  016 - Sicherungsbelegung	125-144 125 126 127
Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler  016 - Sicherungsbelegung  1. Sicherungsbelegung  2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät, Sicherung für Spannungsversorgung, Kl. 30, Sicherungshalter A, Fremdstartanschluss  3. Zweitbatterie, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter A  4. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter B, Sicherung 2 auf Sicherungshalter B,	125-144 125 126 127
Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler  016 - Sicherungsbelegung	125-144 125 126 127
Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler  016 - Sicherungsbelegung  1. Sicherungsbelegung  2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät, Sicherung für Spannungsversorgung, Kl. 30, Sicherungshalter A, Fremdstartanschluss  3. Zweitbatterie, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter A  4. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter B, Sicherung 2 auf Sicherungshalter B, Sicherung 3 auf Sicherungshalter B, Sicherung 4 auf Sicherungshalter B, Sicherung 5 auf Sicherungshalter B	125-144 125 126 127 128
Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler  016 - Sicherungsbelegung  1. Sicherungsbelegung  2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät, Sicherung für Spannungsversorgung, KI. 30, Sicherungshalter A, Fremdstartanschluss  3. Zweitbatterie, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter A  4. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter B, Sicherung 2 auf Sicherungshalter B, Sicherung 3 auf Sicherungshalter B, Sicherung 4 auf Sicherungshalter B, Sicherung 5 auf Sicherungshalter B  5. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 6 auf Sicherungshalter B, Sicherung 7 auf Sicherungshalter B, Sicherung 8 auf Sicherungshalter B, Sicherung 9 auf Sicherungshalter B, Sicherung 10 auf	125-144 125 126 127 128
Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler  016 - Sicherungsbelegung  1. Sicherungsbelegung  2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät, Sicherung für Spannungsversorgung, KI. 30, Sicherungshalter A, Fremdstartanschluss  3. Zweitbatterie, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter A  4. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter B, Sicherung 2 auf Sicherungshalter B, Sicherung 3 auf Sicherungshalter B, Sicherung 4 auf Sicherungshalter B, Sicherung 5 auf Sicherungshalter B  5. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 6 auf Sicherungshalter B, Sicherung 7 auf Sicherungshalter B, Sicherung 8 auf Sicherungshalter B, Sicherung 9 auf Sicherungshalter B, Sicherung 10 auf Sicherungshalter B	125-144 125 126 127 128
Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler  016 - Sicherungsbelegung  1. Sicherungsbelegung  2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät, Sicherung für Spannungsversorgung, Kl. 30, Sicherungshalter A, Fremdstartanschluss  3. Zweitbatterie, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter A  4. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter B, Sicherung 2 auf Sicherungshalter B, Sicherung 3 auf Sicherungshalter B, Sicherung 4 auf Sicherungshalter B, Sicherung 5 auf Sicherungshalter B  5. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 6 auf Sicherungshalter B, Sicherung 7 auf Sicherungshalter B, Sicherung 8 auf Sicherungshalter B, Sicherung 9 auf Sicherungshalter B, Sicherung 10 auf Sicherungshalter B  6. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 11 auf Sicherungshalter B, Sicherung 12 auf Sicherungshalter B,	125-144 125 126 127 128
Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler  016 - Sicherungsbelegung  1. Sicherungsbelegung  2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät, Sicherung für Spannungsversorgung, Kl. 30, Sicherungshalter A, Fremdstartanschluss  3. Zweitbatterie, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter A  4. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter B, Sicherung 2 auf Sicherungshalter B, Sicherung 3 auf Sicherungshalter B, Sicherung 4 auf Sicherungshalter B, Sicherung 5 auf Sicherungshalter B  5. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 6 auf Sicherungshalter B, Sicherung 7 auf Sicherungshalter B, Sicherung 8 auf Sicherungshalter B, Sicherung 9 auf Sicherungshalter B, Sicherung 10 auf Sicherungshalter B  6. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 11 auf Sicherungshalter B, Sicherung 12 auf Sicherungshalter B, Sicherung 13 auf Sicherungshalter B	125-144 125 126 127 128 129
Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler  016 - Sicherungsbelegung  1. Sicherungsbelegung  2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät, Sicherung für Spannungsversorgung, Kl. 30, Sicherungshalter A, Fremdstartanschluss  3. Zweitbatterie, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter A  4. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter B, Sicherung 2 auf Sicherungshalter B, Sicherung 3 auf Sicherungshalter B, Sicherung 4 auf Sicherungshalter B, Sicherung 5 auf Sicherungshalter B  5. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 6 auf Sicherungshalter B, Sicherung 7 auf Sicherungshalter B, Sicherung 8 auf Sicherungshalter B, Sicherung 9 auf Sicherungshalter B, Sicherung 10 auf Sicherungshalter B  6. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 11 auf Sicherungshalter B, Sicherung 12 auf Sicherungshalter B, Sicherung 13 auf Sicherungshalter B  7. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 14 auf Sicherungshalter B, Sicherung 15 auf Sicherungshalter B,	125-144 125 126 127 128
Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler  016 - Sicherungsbelegung  1. Sicherungsbelegung  2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät, Sicherung für Spannungsversorgung, Kl. 30, Sicherungshalter A, Fremdstartanschluss  3. Zweitbatterie, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter A  4. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter B, Sicherung 2 auf Sicherungshalter B, Sicherung 3 auf Sicherungshalter B, Sicherung 4 auf Sicherungshalter B, Sicherung 5 auf Sicherungshalter B  5. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 6 auf Sicherungshalter B, Sicherung 7 auf Sicherungshalter B, Sicherung 8 auf Sicherungshalter B, Sicherung 9 auf Sicherungshalter B, Sicherung 10 auf Sicherungshalter B  6. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 11 auf Sicherungshalter B, Sicherung 12 auf Sicherungshalter B, Sicherung 13 auf Sicherungshalter B  7. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 14 auf Sicherungshalter B, Sicherung 15 auf Sicherungshalter B, Sicherung 16 auf Sicherungshalter B, Sicherung 17 auf Sicherungshalter B, Sicherung 18 auf	125-144 125 126 127 128 129
Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler  016 - Sicherungsbelegung  1. Sicherungsbelegung  2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät, Sicherung für Spannungsversorgung, Kl. 30, Sicherungshalter A, Fremdstartanschluss  3. Zweitbatterie, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter A  4. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter B, Sicherung 2 auf Sicherungshalter B, Sicherung 3 auf Sicherungshalter B, Sicherung 4 auf Sicherungshalter B, Sicherung 5 auf Sicherungshalter B  5. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 6 auf Sicherungshalter B, Sicherung 7 auf Sicherungshalter B, Sicherung 8 auf Sicherungshalter B, Sicherung 9 auf Sicherungshalter B, Sicherung 10 auf Sicherungshalter B  6. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 11 auf Sicherungshalter B, Sicherung 12 auf Sicherungshalter B, Sicherung 13 auf Sicherungshalter B  7. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 14 auf Sicherungshalter B, Sicherung 15 auf Sicherungshalter B, Sicherung 16 auf Sicherungshalter B, Sicherung 17 auf Sicherungshalter B, Sicherung 18 auf Sicherungshalter B, Sicherungshalter B, Sicherung 18 auf Sicherungshalter B, Sicherungshalter B, Sicherungshalter B, Sicherung 18 auf Sicherungshalter B, Siche	125-144 125 126 127 128 129 130
Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler  016 - Sicherungsbelegung  1. Sicherungsbelegung  2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät, Sicherung für Spannungsversorgung, Kl. 30, Sicherungshalter A, Fremdstartanschluss  3. Zweitbatterie, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter A  4. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter B, Sicherung 2 auf Sicherungshalter B, Sicherung 3 auf Sicherungshalter B, Sicherungshalter B, Sicherung 5 auf Sicherungshalter B  5. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 6 auf Sicherungshalter B, Sicherung 7 auf Sicherungshalter B, Sicherung 8 auf Sicherungshalter B, Sicherung 9 auf Sicherungshalter B, Sicherung 10 auf Sicherungshalter B  6. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 11 auf Sicherungshalter B, Sicherung 12 auf Sicherungshalter B, Sicherung 13 auf Sicherungshalter B  7. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 14 auf Sicherungshalter B, Sicherung 15 auf Sicherungshalter B, Sicherung 16 auf Sicherungshalter B, Sicherung 17 auf Sicherungshalter B, Sicherung 18 auf Sicherungshalter B  8. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 14 auf Sicherungshalter C, Sicherung 15 auf Sicherungshalter C,	125-144 125 126 127 128 129
Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler  016 - Sicherungsbelegung  1. Sicherungsbelegung  2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät, Sicherung für Spannungsversorgung, KI. 30, Sicherungshalter A, Fremdstartanschluss  3. Zweitbatterie, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter A  4. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter B, Sicherung 2 auf Sicherungshalter B, Sicherung 3 auf Sicherungshalter B, Sicherung 4 auf Sicherungshalter B, Sicherung 5 auf Sicherungshalter B  5. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 6 auf Sicherungshalter B, Sicherung 7 auf Sicherungshalter B, Sicherung 8 auf Sicherungshalter B, Sicherung 9 auf Sicherungshalter B, Sicherung 10 auf Sicherungshalter B  6. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 11 auf Sicherungshalter B, Sicherung 12 auf Sicherungshalter B, Sicherung 13 auf Sicherungshalter B  7. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 14 auf Sicherungshalter B, Sicherung 15 auf Sicherungshalter B, Sicherung 16 auf Sicherungshalter B, Sicherung 17 auf Sicherungshalter B, Sicherung 18 auf Sicherungshalter B  8. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 14 auf Sicherungshalter C, Sicherung 15 auf Sicherungshalter C, Sicherung 17 auf Sicherungshalter C, Sicherung 15 auf Sicherungshalter C, Sicherung 17 auf Sicherungshalter C	125-144 125 126 127 128 129 130 131
Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler  016 - Sicherungsbelegung  1. Sicherungsbelegung  2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät, Sicherung für Spannungsversorgung, KI. 30, Sicherungshalter A, Fremdstartanschluss  3. Zweitbatterie, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter A  4. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter B, Sicherung 2 auf Sicherungshalter B, Sicherung 3 auf Sicherungshalter B, Sicherungshalter B, Sicherungshalter B  5. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 6 auf Sicherungshalter B, Sicherung 7 auf Sicherungshalter B, Sicherung 8 auf Sicherungshalter B, Sicherung 9 auf Sicherungshalter B, Sicherung 10 auf Sicherungshalter B  6. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 11 auf Sicherungshalter B, Sicherung 12 auf Sicherungshalter B, Sicherung 13 auf Sicherungshalter B  7. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 14 auf Sicherungshalter B, Sicherung 15 auf Sicherungshalter B, Sicherung 16 auf Sicherungshalter B, Sicherung 17 auf Sicherungshalter B, Sicherung 18 auf Sicherungshalter C, Sicherung 17 auf Sicherungshalter C, Sicherung 18 auf Sicherungshalter C, Sicherung 17 auf Sicherungshalter C, Sicherung 18 auf Sicherungshalter C, Sicherung 17 auf Sicherungshalter C, Sicherung 18 auf Sicherungshalter C, Sicherung 17 auf Sicherungshalter C, Sicherung 18 auf Sicherungshalter C, Sicherung 17 auf Sicherungshalter C, Sicherung 18 auf Sicherungsha	125-144 125 126 127 128 129 130
Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler  16 - Sicherungsbelegung 1. Sicherungsbelegung 2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät, Sicherung für Spannungsversorgung, Kl. 30, Sicherungshalter A, Fremdstartanschluss 3. Zweitbatterie, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B, Sicherung 2 auf Sicherungshalter B, Sicherung 3 auf Sicherungshalter B, Sicherungshalter B, Sicherung 3 auf Sicherungshalter B, Sicherungshalter B, Sicherungshalter B 5. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 6 auf Sicherungshalter B, Sicherung 7 auf Sicherungshalter B, Sicherung 8 auf Sicherungshalter B, Sicherung 9 auf Sicherungshalter B, Sicherung 10 auf Sicherungshalter B 6. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 11 auf Sicherungshalter B, Sicherung 12 auf Sicherungshalter B, Sicherung 13 auf Sicherungshalter B 7. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 14 auf Sicherungshalter B, Sicherung 15 auf Sicherungshalter B, Sicherung 16 auf Sicherungshalter B, Sicherung 17 auf Sicherungshalter C, Sicherung 18 auf Sicherungshalter C, Sicherung 17 auf Sicherungshalter C, Sicherung 18 auf Sicherungshalter C, Sicherung 17 auf Sicherungshalter C, Sicherung 18 auf Sicherungshalter C, Sicherung 11 auf Sicherungshalter C, Sicherung 18 auf Sicherungshalter C, Sicherung 12 auf Sicherungshalter C, Sicherung 18 auf Sicherungshalter C, Sicherung 21 auf Sicherungshalter C, Sicherung	125-144 125 126 127 128 129 130 131
Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler  016 - Sicherungsbelegung  1. Sicherungsbelegung  2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät, Sicherung für Spannungsversorgung, Kl. 30, Sicherungshalter A, Fremdstartanschluss  3. Zweitbatterie, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter A  4. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter B, Sicherung 2 auf Sicherungshalter B, Sicherung 3 auf Sicherungshalter B, Sicherungshalter B, Sicherungshalter B  5. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 6 auf Sicherungshalter B, Sicherung 7 auf Sicherungshalter B, Sicherung 8 auf Sicherungshalter B, Sicherung 9 auf Sicherungshalter B, Sicherung 10 auf Sicherungshalter B  6. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 11 auf Sicherungshalter B, Sicherung 12 auf Sicherungshalter B, Sicherung 13 auf Sicherungshalter B  7. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 14 auf Sicherungshalter B, Sicherung 15 auf Sicherungshalter B, Sicherung 16 auf Sicherungshalter B, Sicherung 17 auf Sicherungshalter B, Sicherung 18 auf Sicherungshalter C, Sicherung 17 auf Sicherungshalter C, Sicherung 18 auf Sicherungshalter C, Sicherung 17 auf Sicherungshalter C, Sicherung 18 auf Sicherungshalter C, Sicherung 17 auf Sicherungshalter C, Sicherung 18 auf Sicherungshalter C, Sicherung 17 auf Sicherungshalter C, Sicherung 18 auf Sicherungshalter C, Sicherung 21 auf Sicherungshalter C, Sicherung 22 auf Sicherungshalter C	125-144 125 126 127 128 129 130 131
<ul> <li>Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler</li> <li>O16 - Sicherungsbelegung</li> <li>1. Sicherungsbelegung</li> <li>2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät, Sicherung für Spannungsversorgung, Kl. 30, Sicherungshalter A, Fremdstartanschluss</li> <li>3. Zweitbatterie, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter A, Fremdstartanschluss</li> <li>3. Zweitbatterie, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B, Sicherung 2 auf Sicherungshalter B, Sicherung 3 auf Sicherungshalter B, Sicherungshalter B, Sicherung 5 auf Sicherungshalter B</li> <li>5. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 6 auf Sicherungshalter B, Sicherung 7 auf Sicherungshalter B, Sicherung 8 auf Sicherungshalter B, Sicherung 9 auf Sicherungshalter B, Sicherung 10 auf Sicherungshalter B</li> <li>6. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 11 auf Sicherungshalter B, Sicherung 12 auf Sicherungshalter B, Sicherung 13 auf Sicherungshalter B</li> <li>7. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 14 auf Sicherungshalter B, Sicherung 15 auf Sicherungshalter B, Sicherung 16 auf Sicherungshalter B, Sicherung 17 auf Sicherungshalter B, Sicherung 18 auf Sicherungshalter B</li> <li>8. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 14 auf Sicherungshalter C, Sicherung 15 auf Sicherungshalter C, Sicherung 17 auf Sicherungshalter C</li> <li>9. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter C, Sicherung 18 auf Sicherungshalter C, Sicherung 21 auf Sicherungshalter C, Sicherung 18 auf Sicherungshalter C, Sicherung 21 auf Sicherungshalter C, Sicherung 16 auf Sicherungshalter C, Sicherung 23 auf Sicherungshalter C, Sicherung 16 auf Sicherungshalter C, Sicherung 23 auf Sicherungshalter C</li> </ul>	125-144 125 126 127 128 129 130 131 132 133
Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler  1. Sicherungsbelegung 1. Sicherungsbelegung 2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät, Sicherung für Spannungsversorgung, Kl. 30, Sicherungshalter A, Fremdstartanschluss 3. Zweitbatterie, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter A 4. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter B, Sicherung 2 auf Sicherungshalter B, Sicherung 3 auf Sicherungshalter B, Sicherungshalter B, Sicherung 5 auf Sicherungshalter B 5. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 6 auf Sicherungshalter B, Sicherung 7 auf Sicherungshalter B, Sicherung 8 auf Sicherungshalter B, Sicherung 9 auf Sicherungshalter B, Sicherung 10 auf Sicherungshalter B 6. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 11 auf Sicherungshalter B, Sicherung 12 auf Sicherungshalter B, Sicherung 13 auf Sicherungshalter B 7. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 14 auf Sicherungshalter B, Sicherung 15 auf Sicherungshalter B, Sicherung 16 auf Sicherungshalter B, Sicherung 17 auf Sicherungshalter B 8. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 14 auf Sicherungshalter C, Sicherung 15 auf Sicherungshalter C, Sicherung 17 auf Sicherungshalter C, Sicherung 18 auf Sicherungshalter C 9. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter C, Sicherung 18 auf Sicherungshalter C, Sicherung 21 auf Sicherungshalter C, Sicherung 16 auf Sicherungshalter C, Sicherung 23 auf Sicherungshalter C, Sicherung 3 auf Sicherungshalter C, Sicherungshalter	125-144 125 126 127 128 129 130 131
Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler  016 - Sicherungsbelegung  1. Sicherungsbelegung  2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät, Sicherung für Spannungsversorgung, Kl. 30, Sicherungshalter A, Fremdstartanschluss  3. Zweitbatterie, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter A  4. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter B, Sicherung 2 auf Sicherungshalter B, Sicherung 3 auf Sicherungshalter B, Sicherung 4 auf Sicherungshalter B, Sicherung 5 auf Sicherungshalter B  5. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 6 auf Sicherungshalter B, Sicherung 7 auf Sicherungshalter B, Sicherung 8 auf Sicherungshalter B, Sicherung 9 auf Sicherungshalter B, Sicherung 10 auf Sicherungshalter B  6. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 11 auf Sicherungshalter B, Sicherung 12 auf Sicherungshalter B, Sicherung 13 auf Sicherungshalter B  7. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 14 auf Sicherungshalter B, Sicherung 15 auf Sicherungshalter B, Sicherung 16 auf Sicherungshalter B, Sicherung 17 auf Sicherungshalter B, Sicherung 18 auf Sicherungshalter C, Sicherung 17 auf Sicherungshalter C, Sicherung 18 auf Sicherungshalter C, Sicherung 17 auf Sicherungshalter C, Sicherung 18 auf Sicherungshalter C, Sicherung 21 auf Sicherungshalter C, Sicherung 22 auf Sicherungshalter C, Sicherung 23 auf Sicherungshalter C, Sicherung 3 auf Sicherungshalter C, Sicherung 3 auf Sicherungshalter C, Sicherung 8 auf Sicherungshalter C, Sicherung 8 auf Sicherungshalter C, Sicherung 9 auf Sicherungshalter C, Sicherung 10 auf	125-144 125 126 127 128 129 130 131 132 133
Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler  016 - Sicherungsbelegung  1. Sicherungsbelegung  2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät, Sicherung für Spannungsversorgung, Kl. 30, Sicherungshalter A, Fremdstartanschluss  3. Zweitbatterie, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter A  4. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter B, Sicherung 2 auf Sicherungshalter B, Sicherung 3 auf Sicherungshalter B, Sicherung 4 auf Sicherungshalter B, Sicherung 5 auf Sicherungshalter B  5. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 6 auf Sicherungshalter B, Sicherung 7 auf Sicherungshalter B, Sicherung 8 auf Sicherungshalter B, Sicherung 9 auf Sicherungshalter B, Sicherung 10 auf Sicherungshalter B  6. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 11 auf Sicherungshalter B, Sicherung 12 auf Sicherungshalter B, Sicherung 13 auf Sicherungshalter B  7. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 14 auf Sicherungshalter B, Sicherung 15 auf Sicherungshalter B, Sicherung 16 auf Sicherungshalter B, Sicherung 17 auf Sicherungshalter B  8. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 14 auf Sicherungshalter C, Sicherung 15 auf Sicherungshalter C, Sicherung 17 auf Sicherungshalter C, Sicherung 18 auf Sicherungshalter C, Sicherung 21 auf Sicherungshalter C, Sicherung 22 auf Sicherungshalter C, Sicherung 23 auf Sicherungshalter C, Sicherung 23 auf Sicherungshalter C, Sicherung 3 auf Sicherungshalter C, Sicherungshalter	125-144 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135
Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler  016 - Sicherungsbelegung  1. Sicherungsbelegung  2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät, Sicherung für Spannungsversorgung, Kl. 30, Sicherungshalter A, Fremdstartanschluss  3. Zweitbatterie, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B, Fremdstartanschluss  3. Zweitbatterie, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B, Sicherung 2 auf Sicherungshalter B, Sicherung 3 auf Sicherungshalter B, Sicherung 4 auf Sicherungshalter B, Sicherung 5 auf Sicherungshalter B  5. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 6 auf Sicherungshalter B, Sicherung 7 auf Sicherungshalter B, Sicherung 8 auf Sicherungshalter B, Sicherung 9 auf Sicherungshalter B, Sicherung 10 auf Sicherungshalter B  6. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 11 auf Sicherungshalter B, Sicherung 12 auf Sicherungshalter B, Sicherung 13 auf Sicherungshalter B  7. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 14 auf Sicherungshalter B, Sicherung 15 auf Sicherungshalter B, Sicherung 16 auf Sicherungshalter B, Sicherung 17 auf Sicherungshalter B, Sicherung 18 auf Sicherungshalter C, Sicherung 17 auf Sicherungshalter C, Sicherung 18 auf Sicherungshalter C, Sicherung 21 auf Sicherungshalter C, Sicherung 22 auf Sicherungshalter C, Sicherung 23 auf Sicherungshalter C, Sicherung 23 auf Sicherungshalter C, Sicherung 23 auf Sicherungshalter C, Sicherung 3 auf Sicherungshalter C, Sicherungshalter	125-144 125 126 127 128 129 130 131 132 133
Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler  1. Sicherungsbelegung 2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät, Sicherung für Spannungsversorgung, Kl. 30, Sicherungshalter A, Fremdstartanschluss 3. Zweitbatterie, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter A, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter B, Sicherung 2 auf Sicherungshalter B, Sicherung 3 auf Sicherungshalter B, Sicherung 4 auf Sicherungshalter B, Sicherung 5 auf Sicherungshalter B 5. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 6 auf Sicherungshalter B, Sicherung 7 auf Sicherungshalter B, Sicherung 8 auf Sicherungshalter B, Sicherung 9 auf Sicherungshalter B, Sicherung 10 auf Sicherungshalter B 6. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 11 auf Sicherungshalter B, Sicherung 12 auf Sicherungshalter B, Sicherung 13 auf Sicherungshalter B 7. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 14 auf Sicherungshalter B, Sicherung 15 auf Sicherungshalter B, Sicherung 16 auf Sicherungshalter B, Sicherung 17 auf Sicherungshalter B, Sicherung 18 auf Sicherungshalter C, Sicherung 17 auf Sicherungshalter C, Sicherung 17 auf Sicherungshalter C, Sicherung 18 auf Sicherungshalter C, Sicherung 21 auf Sicherungshalter C auf Sicherungshalter C, Sicherung 23 auf Sicherungshalter C, Sicherung 23 auf Sicherungshalter C, Sicherung 3 auf Sicherungshalter C, Sicherung 3 auf Sicherungshalter C, Sicherung 8 auf Sicherungshalter C, Sicherung 9 auf Sicherungshalter C, Sicherung 10 auf Sicherungshalter C, Sicherung 8 auf Sicherungshalter C, Sicherung 9 auf Sicherungshalter C, Sicherung 11 auf Sicherungshalter C, Sicherung 11 auf Sicherungshalter C, Sicherung 11 auf Sicherungshalter C, Sicherung 8 auf Sicherungshalter C, Sicherung 9 auf Sicherungshalter C, Sicherung 11 auf Sicherungshalter C, Sicherung 12 auf Sicherungshalter C, Sicherung 13 auf Sicherungshalter C, Sicherung 19 auf	125-144 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135
Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler  1. Sicherungsbelegung 2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät, Sicherung für Spannungsversorgung, Kl. 30, Sicherungshalter A, Fremdstartanschluss 3. Zweitbatterie, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter A 4. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter B, Sicherung 2 auf Sicherungshalter B, Sicherung 3 auf Sicherungshalter B, Sicherung 4 auf Sicherungshalter B, Sicherung 5 auf Sicherungshalter B 5. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 6 auf Sicherungshalter B, Sicherung 7 auf Sicherungshalter B, Sicherung 8 auf Sicherungshalter B, Sicherung 9 auf Sicherungshalter B, Sicherung 10 auf Sicherungshalter B 6. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 11 auf Sicherungshalter B, Sicherung 12 auf Sicherungshalter B, Sicherung 13 auf Sicherungshalter B 7. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 14 auf Sicherungshalter B, Sicherung 15 auf Sicherungshalter B, Sicherung 16 auf Sicherungshalter B, Sicherung 17 auf Sicherungshalter B, Sicherung 18 auf Sicherungshalter B 8. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 14 auf Sicherungshalter C, Sicherung 15 auf Sicherungshalter C, Sicherung 17 auf Sicherungshalter C, Sicherung 18 auf Sicherungshalter C, Sicherung 21 auf Sicherungshalter C, Sicherung 22 auf Sicherungshalter C 10. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 6 auf Sicherungshalter C, Sicherung 16 auf Sicherungshalter C, Sicherung 23 auf Sicherungshalter C 11. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 2 auf Sicherungshalter C, Sicherung 3 auf Sicherungshalter C, Sicherung 8 auf Sicherungshalter C, Sicherung 9 auf Sicherungshalter C, Sicherung 10 auf Sicherungshalter C 12. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 7 auf Sicherungshalter C, Sicherung 11 auf Sicherungshalter C, Sicherung 12 auf Sicherungshalter C, Sicherung 13 auf Sicherungshalter C, Sicherung 19 auf Sicherungshalter C, Sicherung 10 auf Sicherungshalter C, Sicherungshalt	125-144 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135
Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler  1. Sicherungsbelegung  2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät, Sicherung für Spannungsversorgung, Kl. 30, Sicherungshalter A, Fremdstartanschluss  3. Zweitbatterie, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter A  4. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter B, Sicherung 2 auf Sicherungshalter B, Sicherung 3 auf Sicherungshalter B, Sicherung 4 auf Sicherungshalter B, Sicherung 5 auf Sicherungshalter B  5. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 6 auf Sicherungshalter B, Sicherung 7 auf Sicherungshalter B, Sicherung 8 auf Sicherungshalter B, Sicherung 8 auf Sicherungshalter B, Sicherung 9 auf Sicherungshalter B, Sicherung 10 auf Sicherungshalter B  6. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 11 auf Sicherungshalter B, Sicherung 12 auf Sicherungshalter B, Sicherung 13 auf Sicherungshalter B  7. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 14 auf Sicherungshalter B, Sicherung 15 auf Sicherungshalter B, Sicherung 16 auf Sicherungshalter B, Sicherung 17 auf Sicherungshalter B, Sicherung 18 auf Sicherungshalter C  8. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 14 auf Sicherungshalter C, Sicherung 15 auf Sicherungshalter C, Sicherung 17 auf Sicherungshalter C, Sicherung 18 auf Sicherungshalter C, Sicherung 21 auf Sicherungshalter C, Sicherung 22 auf Sicherungshalter C  10. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter C, Sicherung 16 auf Sicherungshalter C, Sicherung 23 auf Sicherungshalter C, Sicherung 3 auf Sicherungshalter C, Sicherung 10 auf Sicherungshalter C, Sicherung 5 auf Sicherun	125-144 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135
Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler  1. Sicherungsbelegung 2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät, Sicherung für Spannungsversorgung, Kl. 30, Sicherungshalter A, Fremdstartanschluss 3. Zweitbatterie, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter A 4. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter B, Sicherung 2 auf Sicherungshalter B, Sicherung 3 auf Sicherungshalter B, Sicherung 4 auf Sicherungshalter B, Sicherung 5 auf Sicherungshalter B 5. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 6 auf Sicherungshalter B, Sicherung 7 auf Sicherungshalter B, Sicherung 8 auf Sicherungshalter B, Sicherung 9 auf Sicherungshalter B, Sicherung 10 auf Sicherungshalter B 6. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 11 auf Sicherungshalter B, Sicherung 12 auf Sicherungshalter B, Sicherung 13 auf Sicherungshalter B 7. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 14 auf Sicherungshalter B, Sicherung 15 auf Sicherungshalter B, Sicherung 16 auf Sicherungshalter B, Sicherung 17 auf Sicherungshalter B, Sicherung 18 auf Sicherungshalter B 8. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 14 auf Sicherungshalter C, Sicherung 15 auf Sicherungshalter C, Sicherung 17 auf Sicherungshalter C, Sicherung 18 auf Sicherungshalter C, Sicherung 21 auf Sicherungshalter C, Sicherung 22 auf Sicherungshalter C 10. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 6 auf Sicherungshalter C, Sicherung 16 auf Sicherungshalter C, Sicherung 23 auf Sicherungshalter C 11. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 2 auf Sicherungshalter C, Sicherung 3 auf Sicherungshalter C, Sicherung 8 auf Sicherungshalter C, Sicherung 9 auf Sicherungshalter C, Sicherung 10 auf Sicherungshalter C 12. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 7 auf Sicherungshalter C, Sicherung 11 auf Sicherungshalter C, Sicherung 12 auf Sicherungshalter C, Sicherung 13 auf Sicherungshalter C, Sicherung 19 auf Sicherungshalter C, Sicherung 10 auf Sicherungshalter C, Sicherungshalt	125-144 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135

	14. Sicherung 1 auf Sicherungshalter D, Sicherung 2 auf Sicherungshalter D, Sicherung 3 auf	138
	Sicherungshalter D 15. Sicherung 4 auf Sicherungshalter D, Sicherung 5 auf Sicherungshalter D, Sicherung 6 auf	139
	Sicherungshalter D, Sicherung 7 auf Sicherungshalter D, Sicherung 8 auf Sicherungshalter D,	139
	Sicherung 9 auf Sicherungshalter D	
	16. Sicherung 10 auf Sicherungshalter D, Sicherung 11 auf Sicherungshalter D, Sicherung 12 auf	140
	Sicherungshalter D, Sicherung 13 auf Sicherungshalter D, Sicherung 14 auf Sicherungshalter D,	
	Sicherung 15 auf Sicherungshalter D	
	17. Sicherung 16 auf Sicherungshalter D, Sicherung 17 auf Sicherungshalter D, Sicherung 18 auf	141
	Sicherungshalter D, Sicherung für beheizbare Frontscheibe, Sicherung 1 (30)	4.40
	18. Sicherung 19 auf Sicherungshalter D, Sicherung 20 auf Sicherungshalter D, Sicherung 21 auf Sicherungshalter D, Sicherung 22 auf Sicherungshalter D,	142
	Sicherung 24 auf Sicherungshalter D, Sicherung 25 auf Sicherungshalter D	
	19. Sicherung 26 auf Sicherungshalter D, Sicherung 27 auf Sicherungshalter D, Sicherung 28 auf	143
	Sicherungshalter D, Sicherung 29 auf Sicherungshalter D, Sicherungshalter D	1 10
	20. Sicherung 31 auf Sicherungshalter D, Sicherung 32 auf Sicherungshalter D, Sicherung 33 auf	144
	Sicherungshalter D, Sicherung 34 auf Sicherungshalter D, Sicherung 35 auf Sicherungshalter D,	
	Sicherung 36 auf Sicherungshalter D	
017	- Scheinwerferreinigungsanlage	145-147
	Scheinwerferreinigungsanlage     Reterie Sieherungen Beleie für Seheinwerferreinigungsanlage Bumpe für	145
	2. Batterie, Sicherungen, Relais für Scheinwerferreinigungsanlage, Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage	146
	3. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Schalter für Scheibenwaschpumpe (Wisch-Wasch-Automatik und	147
	Scheinwerferreinigungsanlage), Leitungsverteiler 1 für Bus-Systeme	177
018	- Zusatzwasserheizung, Zuheizer, Zuheizer mit Standheizfunktion	148-155
	Zusatzwasserheizung, Zuheizer, Zuheizer mit Standheizfunktion	148
	2. Relais für Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung,	149
	Sicherung 5 auf Sicherungshalter A	
	3. Taster für Zusatzheizung, ECON, Sofortheiztaste, Steuergerät für Zusatzheizung	150
	4. Steuergerät für Zusatzheizung, Funkempfänger für Zusatzwasserheizung, Sicherung 13 auf Sicherungshalter B, Pumpe für Kühlmittelumlauf, Dosierpumpe	151
	5. Flammenwächter, Überhitzungsfühler, Kühlmitteltemperaturgeber für Heizung, Steuergerät für	152
	Zusatzheizung, Glühkerze für Heizung, Verbrennungsluftgebläse	102
	6. Relais für Kühlmittelnachlauf, Relais für Kühlmittelpumpe, Steuergerät für Zusatzheizung	153
	7. Steuergerät für Zusatzheizung, Bordnetzsteuergerät, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten,	154
	Steuergerät 2 für Zusatzheizung, Sicherung 16 auf Sicherungshalter C, Leitungsverteiler 3 für	
	Bus-Systeme, Dosierpumpe 2	
	8. Flammenwächter 2, Überhitzungsfühler 2, Kühlmitteltemperaturgeber 2 für Heizung, Steuergerät 2	155
040	für Zusatzheizung, Glühkerze 2 für Heizung, Verbrennungsluftgebläse 2	450 404
019	- SHIFTMATIC , (G0U) 1. SHIFTMATIC , (G0U)	156-161 156
	Relais für Hydraulikpumpe des Getriebes, Sicherung 5 auf Sicherungshalter D, Sicherung 29 auf	157
	Sicherungshalter D, Sicherung 30 auf Sicherungshalter D	107
	3. Sperrdiode, Steuergerät für elektronisches Schaltgetriebe, Ventil für Kupplungssteller, Ventil 1	158
	für Gangwahl, Ventil 2 für Gangwahl, Magnetventil für hydraulische Bremse, SHIFTMATIC,	
	Hydraulikpumpe für Getriebe	
	4. Getriebedrehzahlgeber, Hydraulikdruckgeber für Getriebe, Sensor für Gangerkennung, Steuergerät	159
	für elektronisches Schaltgetriebe	400
	<ul><li>5. Wählhebel, Kupplungsweggeber, Steuergerät für elektronisches Schaltgetriebe</li><li>6. Elektronisches Zündschloss, Türkontaktschalter Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite,</li></ul>	160 161
	Steuergerät für elektronisches Schaltgetriebe, Motorsteuergerät, Leitungsverteiler 1 für Bus-Systeme,	101
	Anschluss für Diagnose	
020	- Radioanlage , (8YE)	162-169
	1. Radioanlage , (8YE)	162
	2. Batterie, Radio, Antenne, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 16 auf Sicherungshalter B	163
	3. Radio, Hochtonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Mitteltieftonlautsprecher	164
	vorn links, Mitteltieftonlautsprecher vorn rechts, Lautsprecher Mitte	405
	4. Radio, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts, Hochtonlautsprecher Mitte rechts, Mitteltieftonlautsprecher Mitte rechts	165
	5. Radio, Hochtonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten links,	166
	Hochtonlautsprecher Mitte links, Mitteltieftonlautsprecher Mitte links	. 50
	6. Radio, Hochtonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts,	167
	Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts, Hochtonlautsprecher	
	Mitte links, Hochtonlautsprecher Mitte rechts, Mitteltieftonlautsprecher Mi te links,	
	Mitteltieftonlautsprecher Mitte rechts	400
	7. Elektronisches Zündschloss. Steuergerät im Schalttafeleinsatz. Radio. Leitungsverteiler 2 für	168

Bus-Systeme

Bus-Systeme	
8. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Radio, CD-Wechsler	169
021 - Radio-Navigationsystem RNS 4001 und RNS 5001	170-177
Radio-Navigationsystem RNS 4001 und RNS 5001	170
2. Batterie, Radio, Antenne für Radio, Telefon, Navigationssystem, Sicherung 5 auf Sicherungshalter	171
<ul><li>A, Sicherung 16 auf Sicherungshalter B</li><li>3. Radio, Hochtonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Mitteltieftonlautsprecher</li></ul>	172
vorn links, Mitteltieftonlautsprecher vorn rechts, Lautsprecher Mitte 4. Radio, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts,	173
Hochtonlautsprecher Mitte rechts, Mitteltieftonlautsprecher Mitte rechts	170
5. Radio, Hochtonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten links,	174
Hochtonlautsprecher Mitte links, Mitteltieftonlautsprecher Mitte links	., .
6. Radio, Hochtonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts,	175
Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts, Hochtonlautsprecher	
Mitte links, Hochtonlautsprecher Mitte rechts, Mitteltieftonlautsprecher Mi te links,	
Mitteltieftonlautsprecher Mitte rechts	
7. Elektronisches Zündschloss, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Radio, Leitungsverteiler 2 für	176
Bus-Systeme	
8. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Radio, CD-Wechsler	177
023 - Universelle Handyvorbereitung	178-182
Universelle Handyvorbereitung	178
2. Batterie, Entlastungsrelais für Kl. 15, Bordnetzsteuergerät	179
3. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Mikrofon für Telefon	180
4. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Halterung für Telefon	181
5. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Halterung für Telefon	182
024 - Programierbare Sonderfunktionen	183-189
Programierbare Sonderfunktionen	183
2. Steuergerät für programmierbare Sonderfunktionen, Entlastungsrelais für Kl. 15, Relais 2 für	184
Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherungen	
3. Steuergerät für programmierbare Sonderfunktionen, Schalter für Arbeitsregeldrehzahlregelung,	185
Kontrollschalter für Nebenabtrieb, Ventil für Nebenabtrieb  4. Steuergerät für programmierbare Sonderfunktionen, Schalter für Arbeitsregeldrehzahlregelung,	186
Kontrollschalter für Nebenabtrieb, Ventil für Nebenabtrieb	100
5. Steuergerät für programmierbare Sonderfunktionen, Schalter 2 für Arbeitsdrehzahlregelung	187
6. Steuergerät für programmierbare Sonderfunktionen, Wählhebel für Retarderbremse, Schalter für	188
Retarderbremse	
7. Steuergerät für programmierbare Sonderfunktionen, Kontrollleuchte für Retarderbremse	189
025 - Klimaanlage , (6AC)	190-195
1. Klimaanlage , (6AC)	190
2. Steuergerät für Frischluftgebläse, Relais für Kühlmittelpumpe, Steuergerät für Klimaanlage,	191
Sicherung 12 auf Sicherungshalter B, Sicherung 16 auf Sicherungshalter B, Frischluftgebläse,	
Stellmotor der Umluftklappe	102
<ol> <li>Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage</li> <li>Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Temperaturklappe,</li> </ol>	192 193
Stellmotor der Zentralklappe	193
5. Steuergerät für Klimaanlage, Steuergerät für Luftzusatzheizung, Leitungsverteiler 2 für	194
Bus-Systeme	104
6. Steuergerät für Klimaanlage, Steuergerät für Frischluftgebläse hinten, Absperrventil für	195
Kühlmittel der Heizung, Sicherung 31 auf Sicherungshalter D, Frischluftgebläse hinten	
026 - Heizung mit mechanischer Regelung	196-200
Heizung mit mechanischer Regelung	196
2. Batterie, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherung 5 auf	197
Sicherungshalter A, Sicherung 12 auf Sicherungshalter B, Sicherung 15 auf Sicherungshalter C,	
Sicherung 16 auf Sicherungshalter B, Sicherung 31 auf Sicherungshalte D	
3. Schalter für Frischluftgebläse, Schalter für Heizung bzw. Heizleistung, Schalter für Frischluft-	198
und Umluftklappe, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse,	
Stellmotor der Umluftklappe	
4. Schalter für Heizung bzw. Heizleistung, Steuergerät für Frischluftgebläse hinten, Absperrventil	199
für Kühlmittel der Heizung, Frischluftgebläse hinten	000
5. Elektronisches Zündschloss, Schalter für Heizung bzw. Heizleistung, Leitungsverteiler 2 für	200
Bus-Systeme, Pumpe für Kühlmittelumlauf 027 - Fahrtenschreiber	204 204
1. Fahrtenschreiber	201-204 201
Paritienschleiber     Batterie, Entlastungsrelais für Kl. 15, Bordnetzsteuergerät	202
Steuergerät für Fahrtenschreiber	202
Stedergerat für Fahrtenschreiber     A. Geber für Fahrtenschreiber. Steuergerät für Fahrtenschreiber	204
4. Coper full antichornolloper. Cicuerustat full i antichornished	207

028 - Positions- und Schlussleuchten, Doppelkabine und Pritsche	205-209
Positions- und Schlussleuchten, Doppelkabine und Pritsche	205
2. Batterie, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 4 auf Sicherungshalter C, Sicherung 5 auf	206
Sicherungshalter A, Sicherung 14 auf Sicherungshalter C	
3. Lichtschalter, Bordnetzsteuergerät	207
4. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links	208
5. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte rechts, Positionsleuchte vorn links, Positionsleuchte vorn	209
rechts	040 040
029 - Zigarettenanzünder und 12-Volt-Steckdosen	210-212
Zigarettenanzünder und 12-Volt-Steckdosen     Zigarettenanzünder und 12-Volt-Steckdosen	210
2. Batterie, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose	211
3. 12-V-Steckdose 2, 12-V-Steckdose 3, 12-V-Steckdose 4 030 - Reifendruckkontrolle	212 213-216
1. Reifendruckkontrolle	213-216
Relieflandekkontrolle     Batterie, Steuergerät für Reifendruckkontrolle	213
Sensor für Reifendruck vorn links, Sensor für Reifendruck vorn rechts, Sensor für Reifendruck	215
hinten links, Sensor für Reifendruck hinten rechts, Steuergerät für Reifendruckkontrolle	213
4. Elektronisches Zündschloss, Steuergerät für Reifendruckkontrolle, Leitungsverteiler 3 für	216
Bus-Systeme, Leitungsverteiler 2 für Bus-Systeme, Leitungsverteiler 4 für Bus-Systeme	210
031 - Rückfahrkamera (Rear Assist)	217-220
Rückfahrkamera (Rear Assist)	217
2. Batterie, Entlastungsrelais für Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung,	218
Kl. 15, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 18 auf Sicherungshalter C	
3. Steuergerät für Anzeigeeinheit, Rückfahrkamera	219
4. Lampe für Rückfahrlicht links, Lampe für Rückfahrlicht rechts, Rückfahrkamera	220
032 - Rückfahrkamera (Rear Assist), (8AY)	221-224
1. Rückfahrkamera (Rear Assist) , (8AY)	221
2. Batterie, Entlastungsrelais für Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung,	222
Kl. 15, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 18 auf Sicherungshalter C	
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Rückfahrkamera	223
4. Lampe für Rückfahrlicht links, Lampe für Rückfahrlicht rechts, Rückfahrkamera	224
033 - Vorrüstung für Rückfahrkamerasystem, Pritsche	225-227
Vorrüstung für Rückfahrkamerasystem, Pritsche	225
2. Batterie, Entlastungsrelais für Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung,	226
Kl. 15, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 18 auf Sicherungshalter C	007
<ol> <li>Steuergerät für Anzeigeeinheit, Lampe für Rückfahrlicht links, Lampe für Rückfahrlicht rechts</li> <li>Multifunktionslenkrad</li> </ol>	227
1. Multifunktionslenkrad	228-233 228
Muttituliktionslehklad     Batterie, Lenkwinkelgeber, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Sicherung 5	229
auf Sicherungshalter A, Sicherung 7 auf Sicherungshalter C	229
3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Scheibenwischerschalter für	230
Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Schalter für Scheibenwaschpumpe	200
(Wisch-Wasch-Automatik und Scheinwerferreinigungsanlage), Steuergerät für Lenksäulenelektronik	
4. Multifunktionstasten im Lenkrad links, Taster für Menüauswahl vorwärts, Taster für Menüauswahl	231
rückwärts, Taster für Scroll-Up-Funktion im Multifunktionslenkrad, Taster für Scroll-Down-Funktion	
im Multifunktionslenkrad, Wickelfeder für Airbag und Rücks ellring mit Schleifring, Steuergerät für	
Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite	
5. Multifunktionstasten im Lenkrad links, Multifunktionstasten im Lenkrad rechts, Taster für	232
Lautstärkeerhöhung, Taster für Lautstärkeverringerung, Taster für Telefonverbindung,	
Signalhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	
6. Elektronisches Zündschloss, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für	233
Radio und Navigationssystem, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Leitungsverteiler 1 für	
Bus-Systeme, Leitungsverteiler 2 für Bus-Systeme	
035 - Dachlüfter	234-236
1. Dachlüfter	234
2. Batterie, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherung 5 auf	235
Sicherungshalter A, Sicherung 9 auf Sicherungshalter D, Sicherung 18 auf Sicherungshalter C	226
3. Schalter für Dachlüfter zur Laderaumbelüftung, Bordnetzsteuergerät, Dachlüfter	236 237-239
036 - Laderaumbeleuchtung (Kastenfahrzeuge)  1. Laderaumbeleuchtung (Kastenfahrzeuge)	237-239 237
Laderaumbeleuchtung (Rasternamzeuge)     Batterie, Sicherungen, Leuchtstofflampen für Hochdach	238
Türkontaktschalter Schiebetüren, Türkontaktschalter hinten für Hecktür rechts	239
037 - Zusatzblinkleuchten	240-243
1. Zusatzblinkleuchten	240
Batterie, Blinklichtrelais für Dachblinkleuchten	241
Blinklichtrelais für Dachblinkleuchten. Lampe für Blinklicht hinten links. Lampe für	242

Dachblinklicht links 4. Blinklichtrelais für Dachblinkleuchten, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Blinklicht hinten rechts, 243 Lampe für Dachblinklicht rechts 038 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) 244-249 1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) 244 2. Batterie, Entlastungsrelais für Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, 245 Kl. 15, Sicherung 3 auf Sicherungshalter B, Sicherung 4 auf Sicherungshalter B, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A 3. Bremslichtschalter, Steuergerät für ABS, Einlassventil für ABS hinten rechts, Einlassventil für 246 ABS hinten links, Auslassventil für ABS hinten rechts, Auslassventil für ABS hinten links 4. Schalter für Getriebe-Neutralstellung, Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, 247 Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS, Hydraulikpumpe für ABS 5. Querbeschleunigungsgeber, Steuergerät für ABS, Schalttafeleinsatz 248 6. Taster für ASR und ESP, Bedienungseinheit für Schalttafel Mitte, Schalttafeleinsatz, 249 Leitungsverteiler 2 für Bus-Systeme 039 - Beheizbare Frontscheibe, (4GX) 250-252 1. Beheizbare Frontscheibe, (4GX) 250 2. Batterie, Relais für beheizbare Frontscheibe, Bordnetzsteuergerät, Sicherung für beheizbare 251 Frontscheibe, beheizbare Frontscheibe 3. Schalter für beheizbare Frontscheibe, Bordnetzsteuergerät, Bedienungseinheit für Schalttafel 252 Mitte, Leitungsverteiler 3 für Bus-Systeme, Leitungsverteiler 2 für Bus-Systeme 040 - Vorrüstung für Rückfahrkamerasystem, Pritsche, (8AY) 253-255 1. Vorrüstung für Rückfahrkamerasystem, Pritsche, (8AY) 253 2. Batterie, Entlastungsrelais für Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, 254 Kl. 15, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 18 auf Sicherungshalter C 3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lampe für Rückfahrlicht links, 255 Lampe für Rückfahrlicht rechts 041 - Rückfahrwarner 256-257 1. Rückfahrwarner 256 2. Schalter für Rückfahrleuchten, Rückfahrwarnsummer 257 042 - Vorrüstung Dreiseitenkipper 258-262 1. Vorrüstung Dreiseitenkipper 258 2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Fremdstartanschluss 259 3. Zweitbatterie, Batterietrennrelais, Sicherungen S186, SA3, SA4, SA5 260 4. Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten 261 5. Taster für Kippvorrichtung, Relais für Kippvorrichtung, Bordnetzsteuergerät 262 043 - Zusatzluftheizung mit Vorwahluhr, Kasten- und Kombifahrzeuge , (D4S) 263-267 1. Zusatzluftheizung mit Vorwahluhr, Kasten- und Kombifahrzeuge , (D4S) 263 2. Vorwahluhr, Sicherung 3 auf Sicherungshalter D, Sicherung 13 auf Sicherungshalter B 264 3. Vorwahluhr, Steuergerät für Zusatzheizung, Sicherung 27 auf Sicherungshalter D 265 4. Temperaturfühler 2 für Außentemperatur, Steuergerät für Zusatzheizung, Glühkerze für Heizung, 266 Dosierpumpe 5. Flammenwächter, Überhitzungsfühler, Steuergerät für Zusatzheizung, Verbrennungsluftgebläse 267 044 - Geschwindigkeitsregelanlage (GRA) 268-270 1. Geschwindigkeitsregelanlage (GRA) 268 2. Batterie, Hauptschalter für GRA, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, 269 Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 7 auf Sicherungshalter C 3. Elektronisches Zündschloss, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät, 270 Leitungsverteiler 1 für Bus-Systeme 045 - Rundumkennleuchten (Blau) und Tonfolgeanlage 271-275 1. Rundumkennleuchten (Blau) und Tonfolgeanlage 271 2. Starktonhörner, Steuergerät für Rundumkennleuchte und Tonfolgeanlage, Sicherungen 272 3. Steuergerät für Rundumkennleuchte und Tonfolgeanlage, Relais für Tonfolgeanlage, 273 Rundumkennleuchten 4. Schalter für Rundumkennleuchte und Tonfolgeanlage, Steuergerät für Rundumkennleuchte und 274 Tonfolgeanlage, Relais 2 für Tonfolgeanlage, Sperrdioden 5. Signalhornbetätigung, Hochtonhorn, Relais für Signalhorn 275 046 - 2,5-I-Dieselmotor, BJJ,BJK,BJL,BJM 276-294 1. 2,5-I-Dieselmotor, BJJ,BJK,BJL,BJM 276 2. Batterie, Zweitbatterie, Anlasser, Batterietrennrelais, Bordnetzsteuergerät 277 3. Entlastungsrelais für Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, 278 Sicherungshalter A

4. Bordnetzsteuergerät, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Stromversorgungsrelais für

5. Kraftstoffpumpenrelais, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Bordnetzsteuergerät

Motorkomponenten

6. Motorsteuergerät

279

280

281

	7. Lambdasonde, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	282
	8. Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Abgastemperaturgeber 1,	283
	Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Motorsteuergerät	
	9. Ladedruckgeber, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil	284
	10. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät	285
	11. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2,	286
	Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	
	12. Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Einspritzventil für Zylinder 5,	287
	Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	
	13. Schalter für Getriebe-Neutralstellung, Luftmassenmesser, Saugrohrdruckgeber, Motorsteuergerät	288
	14. Bremslichtschalter, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät	289
	15. Kupplungspedalschalter, Kupplungspedalschalter 2, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät,	290
	Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung	200
	16. Hauptschalter für Stopp-Start-Anlage, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für	291
	Kurbelgehäuseentlüftung, Ventil für Kühlmittelkreislauf, Heizung für Kraftstofffilter	231
	17. Relais für Kühlmittelnachlauf, Relais für Kühlmittelpumpe, Motorsteuergerät, Pumpe für	292
	Kühlmittelumlauf	292
		202
	18. Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Motorsteuergerät, Leitungsverteiler 1 für Bus-Systeme	293
0.45	19. Öldruckschalter, Schalttafeleinsatz	294
047	7 - Rundumkennleuchten (gelb)	295-296
	1. Rundumkennleuchten (gelb)	295
	2. Batterie, Schalter für Rundumkennleuchte, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A,	296
	Sicherung 8 auf Sicherungshalter B, Motor für Rundumkennleuchte	
048	3 - Vorrüstung Ladebordwand	297-301
	1. Vorrüstung Ladebordwand	297
	2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Fremdstartanschluss	298
	3. Zweitbatterie, Batterietrennrelais, Sicherungen S245, SA3, SA4, SA5, SC13, SC18	299
	4. Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten	300
	5. Schalter für Ladebordwand, Relais für Ladebordwand, Sicherung	301
049	9 - Kühlerlüfter, stufenlos (links und rechts)	302-303
	Kühlerlüfter, stufenlos (links und rechts)	302
	2. Batterie, Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts	303
050	) - Zusatzluftheizung mit Vorwahluhr, Doppelkabine , (D2S)	304-308
	Zusatzluftheizung mit Vorwahluhr, Doppelkabine , (D2S)	304
	2. Vorwahluhr, Sicherung 3 auf Sicherungshalter D, Sicherung 13 auf Sicherungshalter B	305
	3. Vorwahluhr, Steuergerät für Zusatzheizung, Sicherung 27 auf Sicherungshalter D	306
	4. Temperaturfühler 2 für Außentemperatur, Steuergerät für Zusatzheizung, Glühkerze für Heizung,	307
	Dosierpumpe	
	5. Flammenwächter, Überhitzungsfühler, Steuergerät für Zusatzheizung, Verbrennungsluftgebläse	308
051	- Luftzusatzheizung mit Vorwahluhr	309-310
	1. Luftzusatzheizung mit Vorwahluhr	309
	2. Vorwahluhr, Sicherungen, Dosierpumpe	310
052	? - Luftzusatzheizung mit Vorwahluhr	311-312
	Luftzusatzheizung mit Vorwahluhr	311
	Vorwahluhr, Sicherungen, Dosierpumpe	312
053	3 - Innenleuchten ohne Komfortschaltung (Kasten)	313-317
000	Innenleuchten ohne Komfortschaltung (Kasten)	313
	Türkontaktschalter Fahrerseite, Türkontaktschalter Beifahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite,	314
	Bordnetzsteuergerät, Sicherung 19 auf Sicherungshalter C	314
	3. Türkontaktschalter hinten rechts für Schiebetür und Seitentür, Türkontaktschalter hinten links	315
	für Schiebetür und Seitentür, Türkontaktschalter hinten für Hecktür rechts, Bordnetzsteuergerät	313
		216
	4. Bordnetzsteuergerät, Kofferraumleuchte, Innenleuchte Mitte, Innenleuchte mit Ausschaltverzögerung,	316
	Innenleuchte hinten	047
05/	5. Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte links, Innenleuchte rechts, Innenleuchte hinten rechts	317
054	I - Innenleuchten Doppelkabinen-/Pritschenfahrzeuge	318-320
	Innenleuchten Doppelkabinen-/Pritschenfahrzeuge	318
	2. Türkontaktschalter Fahrerseite, Türkontaktschalter Beifahrerseite, Türkontaktschalter hinten	319
	links, Türkontaktschalter hinten rechts, Türsteuergerät Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Sicherung	
	19 auf Sicherungshalter C	
	3. Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte mit Ausschaltverzögerung	320
055	5 - Vorbereitung für Laderaumbeleuchtung	321-322
	Vorbereitung für Laderaumbeleuchtung	321
	2. Schalter für Ladeflächenbeleuchtung, Koppelstelle für Ladeflächenbeleuchtung	322
056	S - Anhängerbetrieb	323-326
	1. Anhängerbetrieb	323
	2. Batterie. Entlastungsrelais für Kl. 15. Bordnetzsteuergerät. Relais 2 für Spannungsversorgung.	324

	Kl. 15, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 14 auf Sicherungshalter D, Sicherung 15 auf	
	Sicherungshalter D, Sicherung 18 auf Sicherungshalter C  3. Elektronisches Zündschloss, Steuergerät für Anhängererkennung, Bordnetzsteuergerät, Steckdose für	325
	Anhängerbetrieb	323
	4. Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Steuergerät für ABS, Steuergerät im Schalttafeleinsatz,	326
	Steuergerät für Anhängererkennung, Bordnetzsteuergerät	
057	- Programierbare Sonderfunktionen	327-334
	1. Programierbare Sonderfunktionen	327
	2. Batterie, Batterietrennrelais, Entlastungsrelais für Kl. 15, Sicherungen	328
	3. Steuergerät für programmierbare Sonderfunktionen, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15,	329
	Sicherungen 4. Steuergerät für programmierbare Sonderfunktionen, Schalter für Arbeitsdrehzahlregelung,	330
	Kontrollschalter für Nebenabtrieb, Ventil für Nebenabtrieb	000
	5. Steuergerät für programmierbare Sonderfunktionen, Schalter für Arbeitsdrehzahlregelung,	331
	Kontrollschalter für Nebenabtrieb, Ventil für Nebenabtrieb	
	6. Steuergerät für programmierbare Sonderfunktionen, Schalter 2 für Arbeitsdrehzahlregelung	332
	7. Steuergerät für programmierbare Sonderfunktionen, Wählhebel für Retarderbremse, Schalter für	333
	Retarderbremse	004
٥٥٥	8. Steuergerät für programmierbare Sonderfunktionen, Kontrollleuchte für Retarderbremse	334
UDB	- Klimaanlage 1. Klimaanlage	335-341 335
	Steuergerät für Frischluftgebläse, Relais für Kühlmittelpumpe, Steuergerät für Klimaanlage,	336
	Sicherung 12 auf Sicherungshalter B, Sicherung 16 auf Sicherungshalter B, Frischluftgebläse,	000
	Stellmotor der Umluftklappe	
	3. Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	337
	4. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Temperaturklappe,	338
	Stellmotor der Zentralklappe	
	5. Verdampfertemperaturgeber hinten, Steuergerät für Klimaanlage, Steuergerät für Verdampfergebläse,	339
	Magnetventil für Kältemittelkreislauf, Verdampfergebläse hinten, Stellmotor der Temperaturklappe	
	hinten 6. Steuergerät für Klimaanlage, Steuergerät für Luftzusatzheizung, Leitungsverteiler 2 für	340
	Bus-Systeme	340
	7. Steuergerät für Klimaanlage, Steuergerät für Frischluftgebläse hinten, Absperrventil für	341
	Kühlmittel der Heizung, Sicherung 31 auf Sicherungshalter D, Pumpe für Kühlmittelumlauf,	
	Frischluftgebläse hinten	
059	- Radiovorbereitung	342-348
	1. Radiovorbereitung	342
	2. Batterie, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Antenne, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A	343
	3. Hochtonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Mitteltieftonlautsprecher vorn	344
	links, Mitteltieftonlautsprecher vorn rechts, Lautsprecher Mitte 4. Hochtonlautsprecher hinten rechts, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts, Hochtonlautsprecher	345
	Mitte rechts, Mitteltieftonlautsprecher Mitte rechts	343
	5. Hochtonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher	346
	Mitte links, Mitteltieftonlautsprecher Mitte links	
	6. Hochtonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Mitteltieftonlautsprecher	347
	hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts, Hochtonlautsprecher Mitte links,	
	Hochtonlautsprecher Mitte rechts, Mitteltieftonlautsprecher Mitte links, Mitteltieftonlautsprecher	
	Mitte rechts	0.40
റഭറ	7. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 13 auf Sicherungshalter C - Laderaumbeleuchtung (Kastenfahrzeuge)	348 349-351
000	1. Laderaumbeleuchtung (Kastenfahrzeuge)	349-331
	Batterie, Sicherungen, Leuchtstofflampen für Hochdach	350
	Türkontaktschalter Schiebetüren, Türkontaktschalter hinten für Hecktür rechts	351
061	- Innenleuchten ohne Komfortschaltung (Kasten)	352-356
	Innenleuchten ohne Komfortschaltung (Kasten)	352
	2. Türkontaktschalter Fahrerseite, Türkontaktschalter Beifahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite,	353
	Bordnetzsteuergerät, Sicherung 19 auf Sicherungshalter C	
	3. Türkontaktschalter hinten rechts für Schiebetür und Seitentür, Türkontaktschalter hinten links	354
	für Schiebetür und Seitentür, Türkontaktschalter hinten für Hecktür rechts, Bordnetzsteuergerät  4. Bordnetzsteuergerät, Kofferraumleuchte, Innenleuchte Mitte, Innenleuchte mit Ausschaltverzögerung,	355
	4. Bordnetzsteuergerat, Konerraumleuchte, innenleuchte Mitte, innenleuchte mit Ausschaftverzogerung, Innenleuchte hinten	300
	5. Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte links, Innenleuchte rechts, Innenleuchte hinten rechts	356
062	- Zusatzblinkleuchten	357-360
	1. Zusatzblinkleuchten	357
	2. Batterie, Blinklichtrelais für Dachblinkleuchten	358
	3. Blinklichtrelais für Dachblinkleuchten. Lampe für Blinklicht hinten links. Lampe für	359

	Doobblinklight links	
	Dachblinklicht links 4. Blinklichtrelais für Dachblinkleuchten, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Blinklicht hinten rechts,	360
	Lampe für Dachblinklicht rechts	000
06	3 - Rückfahrwarner	361-362
	1. Rückfahrwarner	361
	2. Schalter für Rückfahrleuchten, Rückfahrwarnsummer	362
06	4 - Zigarettenanzünder und 12-Volt-Steckdosen	363-365
	<ol> <li>Zigarettenanzünder und 12-Volt-Steckdosen</li> <li>Batterie, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose</li> </ol>	363 364
	3. 12-V-Steckdose 2, 12-V-Steckdose 3, 12-V-Steckdose 4	365
06	5 - Vorrüstung Dreiseitenkipper	366-370
	Vorrüstung Dreiseitenkipper	366
	2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Fremdstartanschluss	367
	3. Zweitbatterie, Batterietrennrelais, Entlastungsrelais für Kl. 15, Relais 2 für	368
	Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherungen S186, SA3, SA4, SA5, SC18	
	4. Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherungen	369
	SC16, SC23 5. Taster für Kippvorrichtung, Relais für Kippvorrichtung, Bordnetzsteuergerät, Sicherung SD8	370
06	5. Taster for Rippyornantong, Relais for Rippyornantong, Bordnetzstedergerat, Sicherding 3D6	371-386
00	1. Komfortsystem	371
	Batterie, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf	372
	Sicherungshalter B, Sicherung 4 auf Sicherungshalter C, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A,	
	Sicherung 8 auf Sicherungshalter B, Sicherung 17 auf Sicherungshalter B, Sicherung 19 auf	
	Sicherungshalter D	
	3. Türkontaktschalter Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät,	373
	Entlastungsrelais 2 für Kl. 15, Sicherung 1 auf Sicherungshalter D, Sicherung 11 auf Sicherungshalter C, Motor für Zentralverriegelung in Fahrertür, Fensterhebermotor Fahrerseite,	
	Einstiegsleuchte vorn links	
	4. Fensterheberschalter vorn links, Fensterheberschalter vorn rechts in Fahrertür, Schalter für	374
	Spiegelverstellung rechts, Türsteuergerät Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Leitungsverteiler 3 für	
	Bus-Systeme, Leitungsverteiler 2 für Bus-Systeme	
	5. Schalter für Spiegelverstellung links, Türsteuergerät Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Lampe für	375
	Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Motor 2 für Spiegelverstellung Fahrerseite, Motor für	
	Spiegelverstellung Fahrerseite, Einstiegsleuchte vorn rech s, beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite	070
	<ol> <li>Fensterheberschalter vorn rechts, Bordnetzsteuergerät, Bedienungseinheit für Schalttafel Mitte,</li> <li>Fensterhebermotor Beifahrerseite</li> </ol>	376
	7. Türkontaktschalter Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Motor 2 für Spiegelverstellung	377
	Beifahrerseite, Motor für Zentralverriegelung in Beifahrertür, Motor für Spiegelverstellung	
	Beifahrerseite	
	8. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Schließeinheit für Zentralverriegelung	378
	hinten rechts, Bordnetzsteuergerät, Motor für Zentralverriegelung in Schiebetür rechts	
	9. Türkontaktschalter hinten links, Türkontaktschalter hinten rechts, Bordnetzsteuergerät, Motor für	379
	Zentralverriegelung in Tür hinten rechts, Motor für Zentralverriegelung in Tür hinten links  10. Türkontaktschalter hinten für Hecktür rechts, Schalter für Zentralverriegelung hinten rechts,	380
	Bordnetzsteuergerät, Motor für Ausstellfenster links, Motor für Ausstellfenster rechts, Motor für	300
	Zentralverriegelung in Heckflügeltür	
	11. Tieftonhorn, Relais für Signalhorn, Relais 1 für Alarmanlage, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1	381
	auf Sicherungshalter C	
	12. Schalter für Innenraumüberwachung, Taster für Deaktivierung des Gebers für Fahrzeugneigung,	382
	Sensor für Innenraumüberwachung, Sensor 2 für Innenraumüberwachung, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät	
	für Dachelektronik	202
	13. Taster für Leselicht Fahrerseite, Taster für Leselicht Beifahrerseite, Sensor für Regen- und Lichterkennung, Sensor 3 für Innenraumüberwachung, Alarmhorn, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für	383
	Dachelektronik, Leseleuchte Fahrerseite	
	14. Schalter für Schiebedach, Taster für Innenleuchte vorn, Steuergerät für Schiebedach hinten,	384
	Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Dachelektronik, Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite,	
	Innenleuchte links, Innenleuchte rechts	
	15. Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte Mitte, Innenleuchte hinten, Innenleuchte	385
	16. Schalter für Innenraumbeleuchtung, Bordnetzsteuergerät, Relais für Innenbeleuchtung	386
06	7 - Grundausstattung	387-415
	<ol> <li>Grundausstattung</li> <li>Batterie, Drehstromgenerator, Bordnetzsteuergerät</li> </ol>	387 388
	Batterie, Drenströmgenerator, Bordnetzstedergerat     Bordnetzstedergerät, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherungshalter A,	389
	Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	555
	Elektronisches Zündschloss, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für elektronische	390
	Lenksäulenverriegelung. Stellglied für Lenksäulenverriegelung. Sicherung 2 auf Sicherungshalter C.	

	Sigharung 2 auf Sigharungahaltar C	
	Sicherung 3 auf Sicherungshalter C 5. Elektronisches Zündschloss, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre, Steckverbindung, 16fach,	391
	Leitungsverteiler 2 für Bus-Systeme	001
	6. Leitungsverteiler 1 für Bus-Systeme	392
	7. Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Lenkwinkelgeber, Signalhornbetätigung,	393
	Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite	
	8. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Scheibenwischerschalter für	394
	Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Schalter für Scheibenwaschpumpe	
	(Wisch-Wasch-Automatik und Scheinwerferreinigungsanlage), Steuergerät für Lenksäulenelektronik	205
	9. Taster für Warnlicht, Taster für beheizbare Heckscheibe, Bedienungseinheit für Schalttafel Mitte	395 396
	10. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer, Schalter für Nebelschlussleuchte, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Lichtschalterbeleuchtung	390
	11. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Fernlicht links, Lampe für Standlicht links, Lampe für Blinklicht	397
	vorn links, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung	001
	12. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Beleuchtung des	398
	Leuchtweitenregelungseinstellers, Lampe für Fernlicht rechts, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für	
	Blinklicht vorn rechts, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts	
	13. Türsteuergerät Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für	399
	Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Lampe für Blinkleuchte	
	im Außenspiegel Beifahrerseite	
	14. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte vorn links, Lampe für	400
	Seitenmarkierungsleuchte vorn rechts	404
	15. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Schlusslicht rechts, Lampe für Bremslicht links, Lampe für Bremslicht rechts	401
	Bremslicht rechts, Lampe für Rückfahrlicht rechts  16. Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte	402
	17. Bordnetzsteuergerät, Lämpe für nochgesetzte Bremsleuchte  17. Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte vorn, Kofferraumleuchte, Einstiegsleuchte hinten links,	402
	Einstiegsleuchte hinten rechts	400
	18. Türkontaktschalter Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Leitungsverteiler 3 für Bus-Systeme	404
	19. Türkontaktschalter hinten rechts für Schiebetür und Seitentür, Türkontaktschalter hinten links	405
	für Schiebetür und Seitentür, Türkontaktschalter hinten für Hecktür rechts	
	20. Relais 1 für Wischermotor, Relais 2 für Wischermotor, Scheibenwischermotor, Scheibenwaschpumpe,	406
	Heckscheibenwaschpumpe	
	21. Warnkontakt für Scheibenwaschwasser, Sicherung 4 auf Sicherungshalter C, Sicherung 5 auf	407
	Sicherungshalter C, Motor für Heckscheibenwischer in Flügeltür rechts	400
	22. Relais für beheizbare Heckscheibe, Motor für Heckscheibenwischer in Flügeltür links, beheizbare	408
	Heckscheibe in Flügeltür links 23. Schalter für Handschuhfachleuchte, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Sicherung 11 auf	409
	Sicherungshalter C, Sicherung 13 auf Sicherungshalter C, Zigarettenanzünder, Handschuhfachleuchte	409
	24. Schalter für Rückfahrleuchten, Schalter für Handbremskontrolle, Signalhorn und Doppeltonhorn,	410
	Relais für Signalhorn, Sicherung 1 auf Sicherungshalter C, Sicherung 14 auf Sicherungshalter C	110
	25. Schalter für Heizung bzw. Heizleistung, Sicherung 15 auf Sicherungshalter C, Frischluftgebläse,	411
	Stellmotor der Umluftklappe	
	26. Kontaktschalter für Motorhaube, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz	412
	27. Öldruckschalter, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser,	413
	Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz	
	28. Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für	414
	Kühlmittelmangelanzeige, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn links, Bordnetzsteuergerät	445
	29. Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Querbeschleunigungsgeber, Steuergerät für ABS, Bordnetzsteuergerät	415
068	Bordinetzstedergerat	416-436
000	Sicherungsbelegung	416
	Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät, Sicherung für	417
	Spannungsversorgung, Kl. 30, Sicherungshalter A, Fremdstartanschluss	
	3. Zweitbatterie, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter A	418
	4. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter B, Sicherung 2 auf Sicherungshalter B,	419
	Sicherung 3 auf Sicherungshalter B, Sicherung 4 auf Sicherungshalter B, Sicherung 5 auf	
	Sicherungshalter B	
	5. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 6 auf Sicherungshalter B, Sicherung 7 auf Sicherungshalter B,	420
	Sicherung 8 auf Sicherungshalter B, Sicherung 9 auf Sicherungshalter B	404
	6. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 10 auf Sicherungshalter B, Sicherung 11 auf Sicherungshalter B,	421
	Sicherung 12 auf Sicherungshalter B 7. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 13 auf Sicherungshalter B, Sicherung 14 auf Sicherungshalter B,	422
	Sicherung 15 auf Sicherungshalter B, Sicherung 16 auf Sicherungshalter B, Sicherung 17 auf	7 <b>44</b>
	Sicherungshalter B, Sicherung 18 auf Sicherungshalter B	
	8. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 14 auf Sicherungshalter C, Sicherung 15 auf Sicherungshalter C,	423
	Sicherung 17 auf Sicherungshalter C	

9. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter C, Sicherung 18 auf Sicherungshalter C,	424
Sicherung 21 auf Sicherungshalter C, Sicherung 22 auf Sicherungshalter C	405
10. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 6 auf Sicherungshalter C, Sicherung 16 auf Sicherungshalter C,	425
Sicherung 23 auf Sicherungshalter C	400
11. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 2 auf Sicherungshalter C, Sicherung 3 auf Sicherungshalter C,	426
Sicherung 8 auf Sicherungshalter C, Sicherung 9 auf Sicherungshalter C, Sicherung 10 auf	
Sicherungshalter C	407
12. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 7 auf Sicherungshalter C, Sicherung 11 auf Sicherungshalter C,	427
Sicherung 12 auf Sicherungshalter C, Sicherung 13 auf Sicherungshalter C, Sicherung 19 auf	
Sicherungshalter C, Sicherung 20 auf Sicherungshalter C	400
13. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 4 auf Sicherungshalter C, Sicherung 5 auf Sicherungshalter C,	428
Sicherung 25 auf Sicherungshalter C	400
14. Sicherung 1 auf Sicherungshalter D, Sicherung 2 auf Sicherungshalter D, Sicherung 3 auf	429
Sicherungshalter D	400
15. Sicherung 4 auf Sicherungshalter D, Sicherung 5 auf Sicherungshalter D, Sicherung 6 auf	430
Sicherungshalter D	40.4
16. Sicherung 7 auf Sicherungshalter D, Sicherung 8 auf Sicherungshalter D, Sicherung 9 auf	431
Sicherungshalter D	400
17. Sicherung 10 auf Sicherungshalter D, Sicherung 11 auf Sicherungshalter D, Sicherung 12 auf	432
Sicherungshalter D, Sicherung 13 auf Sicherungshalter D, Sicherung 14 auf Sicherungshalter D,	
Sicherung 15 auf Sicherungshalter D	
18. Sicherung 16 auf Sicherungshalter D, Sicherung 17 auf Sicherungshalter D, Sicherung 18 auf	433
Sicherungshalter D, Sicherung für beheizbare Frontscheibe	
19. Sicherung 19 auf Sicherungshalter D, Sicherung 20 auf Sicherungshalter D, Sicherung 21 auf	434
Sicherungshalter D, Sicherung 22 auf Sicherungshalter D, Sicherung 23 auf Sicherungshalter D,	
Sicherung 24 auf Sicherungshalter D, Sicherung 25 auf Sicherungshalter D	
20. Sicherung 26 auf Sicherungshalter D, Sicherung 27 auf Sicherungshalter D, Sicherung 28 auf	435
Sicherungshalter D, Sicherung 29 auf Sicherungshalter D, Sicherung 30 auf Sicherungshalter D	
21. Sicherung 31 auf Sicherungshalter D, Sicherung 32 auf Sicherungshalter D, Sicherung 33 auf	436
Sicherungshalter D, Sicherung 34 auf Sicherungshalter D, Sicherung 35 auf Sicherungshalter D,	
Sicherung 36 auf Sicherungshalter D	
069 - Beheizbare Heckscheiben mit Alarmanlage	437-438
Beheizbare Heckscheiben mit Alarmanlage	437
2. Relais für beheizbare Heckscheibe, Relais 2 für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe in	438
Flügeltür links, beheizbare Heckscheibe in Flügeltür rechts	
070 - Elektrische Klemmleiste , (UF3)	439-440
Elektrische Klemmleiste , (UF3)	439
2. Bordnetzsteuergerät, Relais für Sonderaufbauten, Kl. 15, Relais für Sonderaufbauten, Kl. 61,	440
Sicherung 8 auf Sicherungshalter D, Sicherung 10 auf Sicherungshalter D, Sicherung 11 auf	
Sicherungshalter D, Sicherung 12 auf Sicherungshalter D	
071 - Kühlerlüfter mit Klimaanlage	441-442
Kühlerlüfter mit Klimaanlage	441
2. Batterie, Steuergerät für Kühlerlüfter, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Kühlerlüfter	442
072 - Grundausstattung	443-47
1. Grundausstattung	443
2. Batterie, Drehstromgenerator, Bordnetzsteuergerät	444
3. Bordnetzsteuergerät, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherungshalter A,	445
Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	
4. Elektronisches Zündschloss, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für elektronische	446
Lenksäulenverriegelung, Stellglied für Lenksäulenverriegelung, Sicherung 2 auf Sicherungshalter C,	
Sicherung 3 auf Sicherungshalter C	
5. Elektronisches Zündschloss, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre, Steckverbindung, 16fach,	447
Leitungsverteiler 2 für Bus-Systeme	
6. Leitungsverteiler 1 für Bus-Systeme	448
7. Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Lenkwinkelgeber, Signalhornbetätigung,	449
Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite	
8. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Scheibenwischerschalter für	450
Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Schalter für Scheibenwaschpumpe	
(Wisch-Wasch-Automatik und Scheinwerferreinigungsanlage), Steuergerät für Lenksäulenelektronik	
9. Taster für Warnlicht, Taster für beheizbare Heckscheibe, Bedienungseinheit für Schalttafel Mitte	451
10. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer, Schalter für Nebelschlussleuchte,	452
Bordnetzsteuergerät, Lampe für Lichtschalterbeleuchtung	
11. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Fernlicht links, Lampe für Standlicht links, Lampe für Blinklicht	453
vorn links, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung	
12. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Beleuchtung des	454
Leuchtweitenregelungseinstellers. Lampe für Fernlicht rechts. Lampe für Standlicht rechts. Lampe für	

Blinklicht vorn rechts, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts	
13. Türsteuergerät Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für	455
Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Lampe für Blinkleuchte	100
im Außenspiegel Beifahrerseite	
	450
14. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte vorn links, Lampe für	456
Seitenmarkierungsleuchte vorn rechts	
15. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Schlusslicht rechts, Lampe für Bremslicht links, Lampe für	457
Bremslicht rechts, Lampe für Rückfahrlicht rechts	
16. Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte	458
17. Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte vorn, Kofferraumleuchte, Einstiegsleuchte hinten links,	459
Einstiegsleuchte hinten rechts	
18. Türkontaktschalter Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Leitungsverteiler 3 für Bus-Systeme	460
19. Türkontaktschalter hinten rechts für Schiebetür und Seitentür, Türkontaktschalter hinten links	461
	401
für Schiebetür und Seitentür, Türkontaktschalter hinten für Hecktür rechts	
20. Relais 1 für Wischermotor, Relais 2 für Wischermotor, Scheibenwischermotor, Scheibenwaschpumpe,	462
Heckscheibenwaschpumpe	
21. Warnkontakt für Scheibenwaschwasser, Sicherung 4 auf Sicherungshalter C, Sicherung 5 auf	463
Sicherungshalter C, Motor für Heckscheibenwischer in Flügeltür rechts	
22. Relais für beheizbare Heckscheibe, Motor für Heckscheibenwischer in Flügeltür links, beheizbare	464
Heckscheibe in Flügeltür links	
23. Schalter für Handschuhfachleuchte, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Sicherung 11 auf	465
Sicherungshalter C, Sicherung 13 auf Sicherungshalter C, Zigarettenanzünder, Handschuhfachleuchte	400
	400
24. Schalter für Rückfahrleuchten, Schalter für Handbremskontrolle, Signalhorn und Doppeltonhorn,	466
Relais für Signalhorn, Sicherung 1 auf Sicherungshalter C, Sicherung 14 auf Sicherungshalter C	
25. Schalter für Heizung bzw. Heizleistung, Sicherung 15 auf Sicherungshalter C, Frischluftgebläse,	467
Stellmotor der Umluftklappe	
26. Kontaktschalter für Motorhaube, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz	468
27. Öldruckschalter, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser,	469
Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz	
28. Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für	470
Kühlmittelmangelanzeige, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn links, Bordnetzsteuergerät	470
	474
29. Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Querbeschleunigungsgeber, Steuergerät für ABS,	471
Bordnetzsteuergerät	
073 - Rückfahrkamera (Rear Assist)	472-475
Rückfahrkamera (Rear Assist)	472
<ol><li>Batterie, Entlastungsrelais für Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung,</li></ol>	473
Kl. 15, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 18 auf Sicherungshalter C	
3. Steuergerät für Anzeigeeinheit, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Rückfahrkamera	474
4. Lampe für Rückfahrlicht links, Lampe für Rückfahrlicht rechts, Rückfahrkamera	475
074 - Rückfahrkamera (Rear Assist) , (8AY)	476-479
1. Rückfahrkamera (Rear Assist) , (8AY)	476
2. Batterie, Entlastungsrelais für Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung,	477
Kl. 15, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 18 auf Sicherungshalter C	
<ol> <li>Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Rückfahrkamera</li> </ol>	478
4. Lampe für Rückfahrlicht links, Lampe für Rückfahrlicht rechts, Rückfahrkamera	479
075 - Vorrüstung für Rückfahrkamerasystem, Pritsche	480-483
Vorrüstung für Rückfahrkamerasystem, Pritsche	480
2. Batterie, Entlastungsrelais für Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung,	481
KI. 15, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 18 auf Sicherungshalter C	
3. Steuergerät für Anzeigeeinheit, Steuergerät im Schalttafeleinsatz	482
4. Steuergerät für Anzeigeeinheit, Lampe für Rückfahrlicht links, Lampe für Rückfahrlicht rechts	483
076 - Vorrüstung für Rückfahrkamerasystem, Pritsche , (8AY)	484-486
Vorrüstung für Rückfahrkamerasystem, Pritsche , (8AY)	484
2. Batterie, Entlastungsrelais für Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung,	485
Kl. 15, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 18 auf Sicherungshalter C	
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lampe für Rückfahrlicht links,	486
Lampe für Rückfahrlicht rechts	
	487-503
077 - Komfortsystem	
077 - Komfortsystem  1 Komfortsystem	
1. Komfortsystem	487
<ol> <li>Komfortsystem</li> <li>Batterie, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf</li> </ol>	
<ol> <li>Komfortsystem</li> <li>Batterie, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter B, Sicherung 4 auf Sicherungshalter C, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A,</li> </ol>	487
<ol> <li>Komfortsystem</li> <li>Batterie, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter B, Sicherung 4 auf Sicherungshalter C, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 8 auf Sicherungshalter B, Sicherung 17 auf Sicherungshalter B, Sicherung 19 auf</li> </ol>	487
<ol> <li>Komfortsystem</li> <li>Batterie, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter B, Sicherung 4 auf Sicherungshalter C, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 8 auf Sicherungshalter B, Sicherung 17 auf Sicherungshalter B, Sicherung 19 auf Sicherungshalter D</li> </ol>	487 488
<ol> <li>Komfortsystem</li> <li>Batterie, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter B, Sicherung 4 auf Sicherungshalter C, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 8 auf Sicherungshalter B, Sicherung 17 auf Sicherungshalter B, Sicherung 19 auf Sicherungshalter D</li> <li>Türkontaktschalter Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät,</li> </ol>	487
<ol> <li>Komfortsystem</li> <li>Batterie, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter B, Sicherung 4 auf Sicherungshalter C, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 8 auf Sicherungshalter B, Sicherung 17 auf Sicherungshalter B, Sicherung 19 auf Sicherungshalter D</li> </ol>	487 488

	Finational qualita years links	
	Einstiegsleuchte vorn links 4. Fensterheberschalter vorn rechts in Fahrertür, Schalter für	490
	Spiegelverstellung rechts, Türsteuergerät Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Leitungsverteiler 3 für	400
	Bus-Systeme, Leitungsverteiler 2 für Bus-Systeme	
	5. Schalter für Spiegelverstellung links, Türsteuergerät Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Lampe für	491
	Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Motor 2 für Spiegelverstellung Fahrerseite, Motor für	
	Spiegelverstellung Fahrerseite, Einstiegsleuchte vorn rech s, beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite	
	6. Fensterheberschalter vorn rechts, Bordnetzsteuergerät, Bedienungseinheit für Schalttafel Mitte,	492
	Fensterhebermotor Beifahrerseite	
	7. Türkontaktschalter Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Motor 2 für Spiegelverstellung	493
	Beifahrerseite, Motor für Zentralverriegelung in Beifahrertür, Motor für Spiegelverstellung	
	Beifahrerseite	
	8. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Schließeinheit für Zentralverriegelung	494
	hinten rechts, Bordnetzsteuergerät, Motor für Zentralverriegelung in Schiebetür rechts	405
	9. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Schließeinheit für Zentralverriegelung	495
	hinten rechts, Bordnetzsteuergerät  10. Türkontaktschalter hinten links, Türkontaktschalter hinten rechts, Bordnetzsteuergerät, Motor	496
	für Zentralverriegelung in Tür hinten rechts, Motor für Zentralverriegelung in Tür hinten links	490
	11. Türkontaktschalter hinten für Hecktür rechts, Schalter für Zentralverriegelung hinten rechts,	497
	Bordnetzsteuergerät, Motor für Ausstellfenster links, Motor für Ausstellfenster rechts, Motor für	401
	Zentralverriegelung in Heckflügeltür	
	12. Schalter für Innenraumüberwachung, Taster für Deaktivierung des Gebers für Fahrzeugneigung,	498
	Sensor für Innenraumüberwachung, Sensor 2 für Innenraumüberwachung, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät	
	für Dachelektronik	
	13. Taster für Leselicht Fahrerseite, Taster für Leselicht Beifahrerseite, Sensor für Regen- und	499
	Lichterkennung, Sensor 3 für Innenraumüberwachung, Alarmhorn, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für	
	Dachelektronik, Leseleuchte Fahrerseite	
	14. Schalter für Schiebedach, Taster für Innenleuchte vorn, Steuergerät für Schiebedach hinten,	500
	Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Dachelektronik, Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite,	
	Innenleuchte links, Innenleuchte rechts	
	15. Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte Mitte, Innenleuchte hinten, Innenleuchte	501
	16. Schalter für Innenraumbeleuchtung, Bordnetzsteuergerät, Relais für Innenbeleuchtung	502
	17. Tieftonhorn, Relais für Signalhorn, Relais 1 für Alarmanlage, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1	503
070	auf Sicherungshalter C - Einparkhilfe (PDC)	504-510
076	1. Einparkhilfe (PDC)	504-510
	2. Batterie, Schalter für Handbremskontrolle, Sicherung 4 auf Sicherungshalter C, Sicherung 5 auf	505
	Sicherungshalter A, Sicherung 16 auf Sicherungshalter D	303
	3. Geber für Einparkhilfe vorn Mitte links, Geber für Einparkhilfe vorn links, Geber für	506
	Einparkhilfe vorn innen links, Steuergerät für Einparkhilfe	
	4. Geber für Einparkhilfe vorn rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte rechts, Geber für	507
	Einparkhilfe vorn innen rechts, Steuergerät für Einparkhilfe	
	5. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links, Geber für	508
	Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Steuergerät für Einparkhilfe	
	6. Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Warnsummer für Einparkhilfe vorn, Steuergerät für	509
	Einparkhilfe, Anzeige für Einparkhilfe hinten	
	7. Taster für Einparkhilfe, Steuergerät für Einparkhilfe	510
079	- Anhängerbetrieb	511-514
	1. Anhängerbetrieb	511
	2. Batterie, Entlastungsrelais für Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung,	512
	KI. 15, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 14 auf Sicherungshalter D, Sicherung 15 auf	
	Sicherungshalter D, Sicherung 18 auf Sicherungshalter C 3. Elektronisches Zündschloss, Steuergerät für Anhängererkennung, Bordnetzsteuergerät, Steckdose für	513
	Anhängerbetrieb	313
	4. Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Steuergerät für ABS, Steuergerät im Schalttafeleinsatz,	514
	Steuergerät für Anhängererkennung, Bordnetzsteuergerät	014
080	- Laderaumbeleuchtung (Kastenfahrzeuge)	515-518
000	Laderaumbeleuchtung (Kastenfahrzeuge)	515
	Batterie, Sicherungen, Leuchtstofflampen für Hochdach	516
	3. Türkontaktschalter Schiebetüren, Türkontaktschalter hinten für Hecktür rechts	517
	4. Türkontaktschalter Schiebetüren, Türkontaktschalter hinten	518
081	- Innenleuchten ohne Komfortschaltung (Kasten)	519-524
	Innenleuchten ohne Komfortschaltung (Kasten)	519
	2. Türkontaktschalter Fahrerseite, Türkontaktschalter Beifahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite,	520
	Bordnetzsteuergerät, Sicherung 19 auf Sicherungshalter C	
	3. Türkontaktschalter hinten rechts für Schiebetür und Seitentür. Türkontaktschalter hinten links	521

	für Schiebetür und Seitentür, Türkontaktschalter hinten für Hecktür rechts, Bordnetzsteuergerät	
	4. Türkontaktschalter hinten rechts für Schiebetür und Seitentür, Türkontaktschalter hinten links	522
	für Schiebetür und Seitentür, Bordnetzsteuergerät	
	5. Bordnetzsteuergerät, Kofferraumleuchte, Innenleuchte Mitte, Innenleuchte mit Ausschaltverzögerung,	523
	Innenleuchte hinten	
	6. Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte links, Innenleuchte rechts, Innenleuchte hinten rechts	524
082	- Radioanlage RCD 2001	525-531
002	1. Radioanlage RCD 2001	525
	Nationaling Rob 2001     Batterie, Radio, Antenne, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A	526
	3. Radio, Hochtonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Mitteltieftonlautsprecher	527
		527
	vorn links, Mitteltieftonlautsprecher vorn rechts, Lautsprecher Mitte	500
	4. Radio, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts,	528
	Hochtonlautsprecher Mitte rechts, Mitteltieftonlautsprecher Mitte rechts	
	5. Radio, Hochtonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten links,	529
	Hochtonlautsprecher Mitte links, Mitteltieftonlautsprecher Mitte links	
	6. Radio, Hochtonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts,	530
	Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts, Hochtonlautsprecher	
	Mitte links, Hochtonlautsprecher Mitte rechts, Mitteltieftonlautsprecher Mi te links,	
	Mitteltieftonlautsprecher Mitte rechts	
	7. Elektronisches Zündschloss, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Radio, Leitungsverteiler 2 für	531
	Bus-Systeme	001
US3	s - Radioanlage , (8YE)	532-539
000		532-559
	1. Radioanlage , (8YE)	
	2. Batterie, Radio, Antenne, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 16 auf Sicherungshalter B	533
	3. Radio, Hochtonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Mitteltieftonlautsprecher	534
	vorn links, Mitteltieftonlautsprecher vorn rechts, Lautsprecher Mitte	
	4. Radio, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts,	535
	Hochtonlautsprecher Mitte rechts, Mitteltieftonlautsprecher Mitte rechts	
	5. Radio, Hochtonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten links,	536
	Hochtonlautsprecher Mitte links, Mitteltieftonlautsprecher Mitte links	
	6. Radio, Hochtonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts,	537
	Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts, Hochtonlautsprecher	
	Mitte links, Hochtonlautsprecher Mitte rechts, Mitteltieftonlautsprecher Mi te links,	
	Mitteltieftonlautsprecher Mitte rechts	
	7. Elektronisches Zündschloss, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Radio, Leitungsverteiler 2 für	538
	Bus-Systeme	330
	8. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Radio, CD-Wechsler	539
004		540-547
064	- Radio-Navigationsystem RNS 4001 und RNS 5001	
	1. Radio-Navigationsystem RNS 4001 und RNS 5001	540
	2. Batterie, Radio, Antenne für Radio, Telefon, Navigationssystem, Sicherung 5 auf Sicherungshalter	541
	A, Sicherung 16 auf Sicherungshalter B	
	3. Radio, Hochtonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Mitteltieftonlautsprecher	542
	vorn links, Mitteltieftonlautsprecher vorn rechts, Lautsprecher Mitte	
	4. Radio, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts,	543
	Hochtonlautsprecher Mitte rechts, Mitteltieftonlautsprecher Mitte rechts	
	5. Radio, Hochtonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten links,	544
	Hochtonlautsprecher Mitte links, Mitteltieftonlautsprecher Mitte links	
	6. Radio, Hochtonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts,	545
	Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts, Hochtonlautsprecher	040
	Mitte links, Hochtonlautsprecher Mitte rechts, Mitteltieftonlautsprecher Mi te links,	
	Mitteltieftonlautsprecher Mitte rechts	<b>5</b> 40
	7. Elektronisches Zündschloss, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Radio, Leitungsverteiler 2 für	546
	Bus-Systeme	
	8. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Radio, CD-Wechsler	547
085	- Radiovorbereitung	548-554
	1. Radiovorbereitung	548
	2. Batterie, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Antenne, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A	549
	3. Hochtonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Mitteltieftonlautsprecher vorn	550
	links, Mitteltieftonlautsprecher vorn rechts, Lautsprecher Mitte	
	4. Hochtonlautsprecher hinten rechts, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts, Hochtonlautsprecher	551
	Mitte rechts, Mitteltieftonlautsprecher Mitte rechts	551
	5. Hochtonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher	552
		JJ2
	Mitte links, Mitteltieftonlautsprecher Mitte links	EEO
	6. Hochtonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Mitteltieftonlautsprecher	553
	hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts, Hochtonlautsprecher Mitte links,	
	Hochtonlautsprecher Mitte rechts. Mitteltieftonlautsprecher Mitte links. Mitteltieftonlautsprecher	

Mitte rechts

554 555-559 555 556 557 558 559
555 556 557 558
556 557 558
557 558
558
EEO
559
560-563
560
561
562
563
564-582
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
374
575
575
F70
576
577
578
579
580
581
581 582
582
582 583-587
582 583-587 583
582 583-587 583 584
582 583-587 583
582 583-587 583 584 585
582 583-587 583 584
582 583-587 583 584 585
582 583-587 583 584 585 586
582 583-587 583 584 585 586 587 588-592
582 583-587 583 584 585 586 587 588-592 588
582 583-587 583 584 585 586 587 588-592 588 589
582 583-587 583 584 585 586 587 588-592 588
582 583-587 583 584 585 586 587 588-592 588 589
582 583-587 583 584 585 586 587 588-592 588 589
582 583-587 583 584 585 586 587 588-592 588 589 590
582 583-587 583 584 585 586 587 588-592 588 589 590
582 583-587 583 584 585 586 587 588-592 588 589 590 591
582 583-587 583 584 585 586 587 588-592 588 589 590 591 591 592 593-600
582 583-587 583 584 585 586 587 588-592 588 589 590 591 591 592 593-600 593
582 583-587 583 584 585 586 587 588-592 588 589 590 591 591 592 593-600
582 583-587 583 584 585 586 587 588-592 588 589 590 591 592 593-600 593 594
582 583-587 583 584 585 586 587 588-592 588 589 590 591 591 592 593-600 593
582 583-587 583 584 585 586 587 588-592 588 589 590 591 592 593-600 593 594
582 583-587 583 584 585 586 587 588-592 588 589 590 591 592 593-600 593 594
582 583-587 583 584 585 586 587 588-592 588 589 590 591 592 593-600 593 594

Kontrollschalter für Nebenabtrieb, Ventil für Nebenabtrieb 6. Steuergerät für programmierbare Sonderfunktionen, Schalter 2 für Arbeitsdrehzahlregelung 7. Steuergerät für programmierbare Sonderfunktionen, Wählhebel für Retarderbremse, Schalter für Retarderbremse	598 599
8. Steuergerät für programmierbare Sonderfunktionen, Kontrollleuchte für Retarderbremse 092 - Sicherungsbelegung 1. Sicherungsbelegung	600 601-621 601
Sicherungsbelegung     Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät, Sicherung für Spannungsversorgung, Kl. 30, Sicherungshalter A, Fremdstartanschluss	602
3. Zweitbatterie, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter A, Sicherung 1 (30), Leitungsverteiler für KI. 30a	603
<ol> <li>Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter B, Sicherung 2 auf Sicherungshalter B, Sicherung 3 auf Sicherungshalter B, Sicherung 4 auf Sicherungshalter B, Sicherung 5 auf Sicherungshalter B</li> </ol>	604
5. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 6 auf Sicherungshalter B, Sicherung 7 auf Sicherungshalter B, Sicherung 8 auf Sicherungshalter B, Sicherung 9 auf Sicherungshalter B	605
<ol> <li>Bordnetzsteuergerät, Sicherung 10 auf Sicherungshalter B, Sicherung 11 auf Sicherungshalter B, Sicherung 12 auf Sicherungshalter B</li> </ol>	606
7. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 13 auf Sicherungshalter B, Sicherung 14 auf Sicherungshalter B, Sicherung 15 auf Sicherungshalter B, Sicherung 16 auf Sicherungshalter B, Sicherung 17 auf Sicherungshalter B, Sicherung 18 auf Sicherungshalter B	607
8. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 14 auf Sicherungshalter C, Sicherung 15 auf Sicherungshalter C, Sicherung 17 auf Sicherungshalter C	608
<ol><li>Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter C, Sicherung 18 auf Sicherungshalter C, Sicherung 21 auf Sicherungshalter C, Sicherung 22 auf Sicherungshalter C</li></ol>	609
<ol> <li>Bordnetzsteuergerät, Sicherung 6 auf Sicherungshalter C, Sicherung 16 auf Sicherungshalter C,</li> <li>Sicherung 23 auf Sicherungshalter C</li> </ol>	610
11. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 2 auf Sicherungshalter C, Sicherung 3 auf Sicherungshalter C, Sicherung 8 auf Sicherungshalter C, Sicherung 9 auf Sicherungshalter C, Sicherung 10 auf Sicherungshalter C	611
12. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 7 auf Sicherungshalter C, Sicherung 11 auf Sicherungshalter C, Sicherung 12 auf Sicherungshalter C, Sicherung 13 auf Sicherungshalter C, Sicherung 19 auf Sicherungshalter C, Sicherung 20 auf Sicherungshalter C	612
13. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 4 auf Sicherungshalter C, Sicherung 5 auf Sicherungshalter C, Sicherung 25 auf Sicherungshalter C	613
<ol> <li>Sicherung 1 auf Sicherungshalter D, Sicherung 2 auf Sicherungshalter D, Sicherung 3 auf Sicherungshalter D</li> </ol>	614
15. Sicherung 4 auf Sicherungshalter D, Sicherung 5 auf Sicherungshalter D, Sicherung 6 auf Sicherungshalter D	615
<ol> <li>Sicherung 7 auf Sicherungshalter D, Sicherung 8 auf Sicherungshalter D, Sicherung 9 auf Sicherungshalter D</li> </ol>	616
17. Sicherung 10 auf Sicherungshalter D, Sicherung 11 auf Sicherungshalter D, Sicherung 12 auf Sicherungshalter D, Sicherung 13 auf Sicherungshalter D, Sicherung 14 auf Sicherungshalter D, Sicherung 15 auf Sicherungshalter D	617
18. Sicherung 16 auf Sicherungshalter D, Sicherung 17 auf Sicherungshalter D, Sicherung 18 auf Sicherungshalter D, Sicherung für beheizbare Frontscheibe	618
19. Sicherung 19 auf Sicherungshalter D, Sicherung 20 auf Sicherungshalter D, Sicherung 21 auf Sicherungshalter D, Sicherung 22 auf Sicherungshalter D, Sicherung 23 auf Sicherungshalter D, Sicherung 24 auf Sicherungshalter D, Sicherung 25 auf Sicherungshalter D	619
20. Sicherung 26 auf Sicherungshalter D, Sicherung 27 auf Sicherungshalter D, Sicherung 28 auf Sicherungshalter D, Sicherungshalter D	620
21. Sicherung 31 auf Sicherungshalter D, Sicherung 32 auf Sicherungshalter D, Sicherung 33 auf Sicherungshalter D, Sicherungshalter D, Sicherungshalter D, Sicherung 36 auf Sicherungshalter D	621
093 - Rückfahrkamera (Rear Assist)  1. Rückfahrkamera (Rear Assist)	622-625 622
2. Batterie, Entlastungsrelais für Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 18 auf Sicherungshalter C	623
3. Steuergerät für Anzeigeeinheit, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Rückfahrkamera	624
4. Lampe für Rückfahrlicht links, Lampe für Rückfahrlicht rechts, Rückfahrkamera	625
094 - Rückfahrkamera (Rear Assist) , (8AY)	626-629
<ol> <li>Rückfahrkamera (Rear Assist) , (8AY)</li> <li>Batterie, Entlastungsrelais für Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung,</li> </ol>	626 627
KI. 15, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 18 auf Sicherungshalter C	000
<ol> <li>Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Rückfahrkamera</li> <li>Lampe für Rückfahrlicht links. Lampe für Rückfahrlicht rechts. Rückfahrkamera</li> </ol>	628 629

095 - Heizung mit mechanischer Regelung	630-634
Heizung mit mechanischer Regelung	630
2. Batterie, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherung 5 auf	631
	001
Sicherungshalter A, Sicherung 12 auf Sicherungshalter B, Sicherung 15 auf Sicherungshalter C,	
Sicherung 16 auf Sicherungshalter B, Sicherung 31 auf Sicherungshalte D	
3. Schalter für Frischluftgebläse, Schalter für Heizung bzw. Heizleistung, Schalter für Frischluft-	632
und Umluftklappe, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse,	
Stellmotor der Umluftklappe	
4. Schalter für Heizung bzw. Heizleistung, Steuergerät für Frischluftgebläse hinten, Absperrventil	633
	033
für Kühlmittel der Heizung, Frischluftgebläse hinten	
5. Elektronisches Zündschloss, Schalter für Heizung bzw. Heizleistung, Leitungsverteiler 2 für	634
Bus-Systeme, Pumpe für Kühlmittelumlauf	
096 - Klimaanlage, (6AC)	635-640
1. Klimaanlage , (6AC)	635
2. Steuergerät für Frischluftgebläse, Relais für Kühlmittelpumpe, Steuergerät für Klimaanlage,	636
	030
Sicherung 12 auf Sicherungshalter B, Sicherung 16 auf Sicherungshalter B, Frischluftgebläse,	
Stellmotor der Umluftklappe	
<ol> <li>Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage</li> </ol>	637
4. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Temperaturklappe,	638
Stellmotor der Zentralklappe	
5. Steuergerät für Klimaanlage, Steuergerät für Luftzusatzheizung, Leitungsverteiler 2 für	639
	009
Bus-Systeme	
6. Steuergerät für Klimaanlage, Steuergerät für Frischluftgebläse hinten, Absperrventil für	640
Kühlmittel der Heizung, Sicherung 31 auf Sicherungshalter D, Frischluftgebläse hinten	
097 - Klimaanlage	641-647
1. Klimaanlage	641
2. Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der	642
Klimaanlage, Sicherung 12 auf Sicherungshalter B, Sicherung 16 auf Sicherungshalter B,	
Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe	
3. Hochdruckgeber, Relais für Kühlmittelpumpe, Steuergerät für Klimaanlage	643
4. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Temperaturklappe,	644
Stellmotor der Zentralklappe	
5. Verdampfertemperaturgeber hinten, Steuergerät für Klimaanlage, Steuergerät für Verdampfergebläse,	645
Magnetventil für Kältemittelkreislauf, Verdampfergebläse hinten, Stellmotor der Temperaturklappe	
hinten	
6. Steuergerät für Klimaanlage, Steuergerät für Luftzusatzheizung, Leitungsverteiler 2 für	646
Bus-Systeme	
7. Steuergerät für Klimaanlage, Steuergerät für Frischluftgebläse hinten, Absperrventil für	647
Kühlmittel der Heizung, Sicherung 31 auf Sicherungshalter D, Pumpe für Kühlmittelumlauf,	•
Frischluftgebläse hinten	0.40.055
098 - Zusatzwasserheizung, Zuheizer, Zuheizer mit Standheizfunktion	648-655
Zusatzwasserheizung, Zuheizer, Zuheizer mit Standheizfunktion	648
<ol><li>Relais für Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung,</li></ol>	649
Sicherung 5 auf Sicherungshalter A	
3. Taster für Zusatzheizung, ECON, Sofortheiztaste, Steuergerät für Zusatzheizung	650
4. Steuergerät für Zusatzheizung, Funkempfänger für Zusatzwasserheizung, Sicherung 13 auf	651
Sicherungshalter B, Pumpe für Kühlmittelumlauf, Dosierpumpe	
5. Flammenwächter, Überhitzungsfühler, Kühlmitteltemperaturgeber für Heizung, Steuergerät für	652
	032
Zusatzheizung, Glühkerze für Heizung, Verbrennungsluftgebläse	
6. Relais für Kühlmittelnachlauf, Relais für Kühlmittelpumpe, Steuergerät für Zusatzheizung	653
7. Steuergerät für Zusatzheizung, Bordnetzsteuergerät, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten,	654
Steuergerät 2 für Zusatzheizung, Sicherung 16 auf Sicherungshalter C, Leitungsverteiler 3 für	
Bus-Systeme, Dosierpumpe 2	
8. Flammenwächter 2, Überhitzungsfühler 2, Kühlmitteltemperaturgeber 2 für Heizung, Steuergerät 2	655
für Zusatzheizung, Glühkerze 2 für Heizung, Verbrennungsluftgebläse 2	
099 - Luftzusatzheizung (PTC)	656-657
Luftzusatzheizung (PTC)     Usinglamant für Luftzusatzheizung Gieberungen	656
2. Heizelement für Luftzusatzheizung, Sicherungen	657
100 - Luftzusatzheizung (PTC)	658-659
Luftzusatzheizung (PTC)	658
2. Heizelement für Luftzusatzheizung, Sicherungen	659
101 - Antiblockiersystem (ABS) mit Antriebsschlupfregelung (ASR)	660-665
Antiblockiersystem (ABS) mit Antriebsschlupfregelung (ASR)	660
2. Batterie, Steuergerät für ABS, Entlastungsrelais für Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 3 auf	661
Sicherungshalter D, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A	001
3. Drehzahlfühler hinten rechts. Drehzahlfühler vorn rechts. Drehzahlfühler hinten links.	660
ס. טופוזצמווועווופן חוותפוז דפטוגא. טופוזצמווועווופן עטווז דפטוגא. טופוזצמווועווופן חוותפוז וווווווווווווווווו	662

Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS, Bordnetzsteuergerät 4. Bremspedalschalter, Schalter für Getriebe-Neutralstellung, Steuergerät für ABS, Steuergerät für	663
Lenksäulenelektronik, Leitungsverteiler 1 für Bus-Systeme	000
5. Querbeschleunigungsgeber, Drehratengeber, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Leitungsverteiler 1	664
für Bus-Systeme, Leitungsverteiler 2 für Bus-Systeme	
6. Bedienungseinheit für Schalttafel Mitte, Leitungsverteiler 2 für Bus-Systeme	665
102 - Airbag-Systeme , (4X1)	666-672
1. Airbag-Systeme , (4X1)	666
2. Batterie, Bordnetzsteuergerät	667
3. Gurtschalter Fahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag Fahrerseite	668
<ol> <li>Steuergerät für Airbag, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite,</li> <li>Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite, Zünder 3 für Gurtstraffer</li> </ol>	669
5. Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag	670
Beifahrerseite, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite	070
6. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite,	671
Crashsensor für Kopf- und Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Kopf- und Seitenairbag	
Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag	
7. Steuergerät für Airbag	672
103 - SHIFTMATIC, (G0U)	673-678
1. SHIFTMATIC, (GOU)	673
2. Batterie, Entlastungsrelais für Kl. 15, Relais für Hydraulikpumpe des Getriebes,	674
Bordnetzsteuergerät, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter D,	
Sicherung 28 auf Sicherungshalter D, Sicherung 29 auf Sicherungshalter D  3. Sperrdiode, Steuergerät für elektronisches Schaltgetriebe, Ventil für Kupplungssteller, Ventil 1	675
für Gangwahl, Ventil 2 für Gangwahl, Magnetventil für hydraulische Bremse, SHIFTMATIC,	075
Hydraulikpumpe für Getriebe	
4. Getriebedrehzahlgeber, Hydraulikdruckgeber für Getriebe, Sensor für Gangerkennung, Steuergerät	676
für elektronisches Schaltgetriebe	
5. Wählhebel, Kupplungsweggeber, Steuergerät für elektronisches Schaltgetriebe	677
6. Elektronisches Zündschloss, Türkontaktschalter Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite,	678
Steuergerät für elektronisches Schaltgetriebe, Motorsteuergerät, Leitungsverteiler 1 für Bus-Systeme	
104 - 2,5-l-Dieselmotor , BJJ,BJK,BJL,BJM	679-697
1. 2,5-l-Dieselmotor , BJJ,BJK,BJL,BJM	679
2. Batterie, Zweitbatterie, Anlasser, Batterietrennrelais, Bordnetzsteuergerät	680 681
<ol> <li>Entlastungsrelais für Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherungshalter A</li> </ol>	001
4. Bordnetzsteuergerät, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50. Stromversorgungsrelais für	682
<ol> <li>Bordnetzsteuergerät, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten</li> </ol>	682
<ol> <li>Bordnetzsteuergerät, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten</li> <li>Kraftstoffpumpenrelais, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Bordnetzsteuergerät</li> </ol>	682 683
Motorkomponenten 5. Kraftstoffpumpenrelais, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Bordnetzsteuergerät 6. Motorsteuergerät	
Motorkomponenten 5. Kraftstoffpumpenrelais, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Bordnetzsteuergerät 6. Motorsteuergerät 7. Lambdasonde, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	683 684 685
Motorkomponenten 5. Kraftstoffpumpenrelais, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Bordnetzsteuergerät 6. Motorsteuergerät 7. Lambdasonde, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät 8. Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Abgastemperaturgeber 1,	683 684
Motorkomponenten 5. Kraftstoffpumpenrelais, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Bordnetzsteuergerät 6. Motorsteuergerät 7. Lambdasonde, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät 8. Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Motorsteuergerät	683 684 685 686
Motorkomponenten 5. Kraftstoffpumpenrelais, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Bordnetzsteuergerät 6. Motorsteuergerät 7. Lambdasonde, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät 8. Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Motorsteuergerät 9. Ladedruckgeber, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil	683 684 685 686
Motorkomponenten 5. Kraftstoffpumpenrelais, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Bordnetzsteuergerät 6. Motorsteuergerät 7. Lambdasonde, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät 8. Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Motorsteuergerät 9. Ladedruckgeber, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil 10. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät	683 684 685 686 687 688
Motorkomponenten 5. Kraftstoffpumpenrelais, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Bordnetzsteuergerät 6. Motorsteuergerät 7. Lambdasonde, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät 8. Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Motorsteuergerät 9. Ladedruckgeber, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil 10. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät 11. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2,	683 684 685 686
Motorkomponenten 5. Kraftstoffpumpenrelais, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Bordnetzsteuergerät 6. Motorsteuergerät 7. Lambdasonde, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät 8. Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Motorsteuergerät 9. Ladedruckgeber, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil 10. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät 11. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	683 684 685 686 687 688 689
Motorkomponenten 5. Kraftstoffpumpenrelais, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Bordnetzsteuergerät 6. Motorsteuergerät 7. Lambdasonde, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät 8. Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Motorsteuergerät 9. Ladedruckgeber, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil 10. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät 11. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4 12. Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Einspritzventil für Zylinder 5,	683 684 685 686 687 688
Motorkomponenten 5. Kraftstoffpumpenrelais, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Bordnetzsteuergerät 6. Motorsteuergerät 7. Lambdasonde, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät 8. Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Motorsteuergerät 9. Ladedruckgeber, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil 10. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät 11. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	683 684 685 686 687 688 689
Motorkomponenten 5. Kraftstoffpumpenrelais, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Bordnetzsteuergerät 6. Motorsteuergerät 7. Lambdasonde, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät 8. Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Motorsteuergerät 9. Ladedruckgeber, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil 10. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät 11. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4 12. Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Einspritzventil für Zylinder 5, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung 13. Schalter für Getriebe-Neutralstellung, Luftmassenmesser, Saugrohrdruckgeber, Motorsteuergerät 14. Bremslichtschalter, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät	683 684 685 686 687 688 689
Motorkomponenten 5. Kraftstoffpumpenrelais, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Bordnetzsteuergerät 6. Motorsteuergerät 7. Lambdasonde, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät 8. Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Motorsteuergerät 9. Ladedruckgeber, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil 10. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät 11. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4 12. Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Einspritzventil für Zylinder 5, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung 13. Schalter für Getriebe-Neutralstellung, Luftmassenmesser, Saugrohrdruckgeber, Motorsteuergerät 14. Bremslichtschalter, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät 15. Kupplungspedalschalter, Kupplungspedalschalter 2, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät,	683 684 685 686 687 688 689 690
Motorkomponenten  5. Kraftstoffpumpenrelais, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Bordnetzsteuergerät  6. Motorsteuergerät  7. Lambdasonde, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät  8. Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Motorsteuergerät  9. Ladedruckgeber, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil  10. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät  11. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4  12. Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Einspritzventil für Zylinder 5, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung  13. Schalter für Getriebe-Neutralstellung, Luftmassenmesser, Saugrohrdruckgeber, Motorsteuergerät  14. Bremslichtschalter, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät  15. Kupplungspedalschalter, Kupplungspedalschalter 2, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung	683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693
Motorkomponenten 5. Kraftstoffpumpenrelais, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Bordnetzsteuergerät 6. Motorsteuergerät 7. Lambdasonde, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät 8. Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Motorsteuergerät 9. Ladedruckgeber, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil 10. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät 11. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4 12. Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Einspritzventil für Zylinder 5, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung 13. Schalter für Getriebe-Neutralstellung, Luftmassenmesser, Saugrohrdruckgeber, Motorsteuergerät 14. Bremslichtschalter, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät 15. Kupplungspedalschalter, Kupplungspedalschalter 2, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung 16. Hauptschalter für Stopp-Start-Anlage, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für	683 684 685 686 687 688 689 690
Motorkomponenten  5. Kraftstoffpumpenrelais, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Bordnetzsteuergerät  6. Motorsteuergerät  7. Lambdasonde, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät  8. Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Motorsteuergerät  9. Ladedruckgeber, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil  10. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät  11. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4  12. Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Einspritzventil für Zylinder 5, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung  13. Schalter für Getriebe-Neutralstellung, Luftmassenmesser, Saugrohrdruckgeber, Motorsteuergerät  14. Bremslichtschalter, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät  15. Kupplungspedalschalter, Kupplungspedalschalter 2, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung  16. Hauptschalter für Stopp-Start-Anlage, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Ventil für Kühlmittelkreislauf, Heizung für Kraftstofffilter	683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693
Motorkomponenten  5. Kraftstoffpumpenrelais, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Bordnetzsteuergerät  6. Motorsteuergerät  7. Lambdasonde, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät  8. Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Motorsteuergerät  9. Ladedruckgeber, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil  10. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät  11. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4  12. Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Einspritzventil für Zylinder 5, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung  13. Schalter für Getriebe-Neutralstellung, Luftmassenmesser, Saugrohrdruckgeber, Motorsteuergerät  14. Bremslichtschalter, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät  15. Kupplungspedalschalter, Kupplungspedalschalter 2, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung  16. Hauptschalter für Stopp-Start-Anlage, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Ventil für Kühlmittelkreislauf, Heizung für Kraftstofffilter  17. Relais für Kühlmittelnachlauf, Relais für Kühlmittelpumpe, Motorsteuergerät, Pumpe für	683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693
Motorkomponenten  5. Kraftstoffpumpenrelais, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Bordnetzsteuergerät  6. Motorsteuergerät  7. Lambdasonde, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät  8. Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Motorsteuergerät  9. Ladedruckgeber, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil  10. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät  11. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4  12. Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Einspritzventil für Zylinder 5, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung  13. Schalter für Getriebe-Neutralstellung, Luftmassenmesser, Saugrohrdruckgeber, Motorsteuergerät  14. Bremslichtschalter, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät  15. Kupplungspedalschalter, Kupplungspedalschalter 2, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung  16. Hauptschalter für Stopp-Start-Anlage, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Ventil für Kühlmittelkreislauf, Heizung für Kraftstofffilter  17. Relais für Kühlmittelnachlauf, Relais für Kühlmittelpumpe, Motorsteuergerät, Pumpe für Kühlmittelumlauf	683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694
Motorkomponenten 5. Kraftstoffpumpenrelais, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Bordnetzsteuergerät 6. Motorsteuergerät 7. Lambdasonde, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät 8. Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Motorsteuergerät 9. Ladedruckgeber, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil 10. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät 11. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4 12. Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Einspritzventil für Zylinder 5, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung 13. Schalter für Getriebe-Neutralstellung, Luftmassenmesser, Saugrohrdruckgeber, Motorsteuergerät 14. Bremslichtschalter, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät 15. Kupplungspedalschalter, Kupplungspedalschalter 2, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung 16. Hauptschalter für Stopp-Start-Anlage, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Ventil für Kühlmittelkreislauf, Heizung für Kraftstofffilter 17. Relais für Kühlmittelnachlauf, Relais für Kühlmittelpumpe, Motorsteuergerät, Pumpe für Kühlmittelumlauf 18. Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Motorsteuergerät, Leitungsverteiler 1 für Bus-Systeme	683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695
Motorkomponenten  5. Kraftstoffpumpenrelais, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Bordnetzsteuergerät  6. Motorsteuergerät  7. Lambdasonde, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät  8. Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Motorsteuergerät  9. Ladedruckgeber, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil  10. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät  11. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4  12. Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Einspritzventil für Zylinder 5, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung  13. Schalter für Getriebe-Neutralstellung, Luftmassenmesser, Saugrohrdruckgeber, Motorsteuergerät  14. Bremslichtschalter, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät  15. Kupplungspedalschalter, Kupplungspedalschalter 2, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung  16. Hauptschalter für Stopp-Start-Anlage, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Ventil für Kühlmittelkreislauf, Heizung für Kraftstofffilter  17. Relais für Kühlmittelnachlauf, Relais für Kühlmittelpumpe, Motorsteuergerät, Pumpe für Kühlmittelumlauf	683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694
Motorkomponenten 5. Kraftstoffpumpenrelais, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Bordnetzsteuergerät 6. Motorsteuergerät 7. Lambdasonde, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät 8. Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Motorsteuergerät 9. Ladedruckgeber, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil 10. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät 11. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4 12. Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Einspritzventil für Zylinder 5, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung 13. Schalter für Getriebe-Neutralstellung, Luftmassenmesser, Saugrohrdruckgeber, Motorsteuergerät 14. Bremslichtschalter, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät 15. Kupplungspedalschalter, Kupplungspedalschalter 2, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung 16. Hauptschalter für Stopp-Start-Anlage, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Ventil für Kühlmittelkreislauf, Heizung für Kraftstofffilter 17. Relais für Kühlmittelnachlauf, Relais für Kühlmittelpumpe, Motorsteuergerät, Pumpe für Kühlmittelumlauf 18. Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Motorsteuergerät, Leitungsverteiler 1 für Bus-Systeme 19. Öldruckschalter, Schalttafeleinsatz	683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695
Motorkomponenten 5. Kraftstoffpumpenrelais, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Bordnetzsteuergerät 6. Motorsteuergerät 7. Lambdasonde, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät 8. Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Motorsteuergerät 9. Ladedruckgeber, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil 10. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät 11. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4 12. Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Einspritzventil für Zylinder 5, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung 13. Schalter für Getriebe-Neutralstellung, Luftmassenmesser, Saugrohrdruckgeber, Motorsteuergerät 14. Bremslichtschalter, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät 15. Kupplungspedalschalter, Kupplungspedalschalter 2, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung 16. Hauptschalter für Stopp-Start-Anlage, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Ventil für Kühlmittelkreislauf, Heizung für Kraftstofffilter 17. Relais für Kühlmittelnachlauf, Relais für Kühlmittelpumpe, Motorsteuergerät, Pumpe für Kühlmittelumlauf 18. Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Motorsteuergerät, Leitungsverteiler 1 für Bus-Systeme 19. Öldruckschalter, Schalttafeleinsatz 105 - Anhängerbetrieb 1. Anhängerbetrieb 2. Batterie, Entlastungsrelais für KI. 15, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung,	683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698-701
Motorkomponenten  5. Kraftstoffpumpenrelais, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Bordnetzsteuergerät  6. Motorsteuergerät  7. Lambdasonde, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät  8. Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Motorsteuergerät  9. Ladedruckgeber, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil  10. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät  11. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4  12. Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Einspritzventil für Zylinder 5, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung  13. Schalter für Getriebe-Neutralstellung, Luftmassenmesser, Saugrohrdruckgeber, Motorsteuergerät  14. Bremslichtschalter, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät  15. Kupplungspedalschalter, Kupplungspedalschalter 2, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung  16. Hauptschalter für Stopp-Start-Anlage, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Ventil für Kühlmittelkreislauf, Heizung für Kraftstofffilter  17. Relais für Kühlmittelnachlauf, Relais für Kühlmittelpumpe, Motorsteuergerät, Pumpe für Kühlmittelumlauf  18. Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Motorsteuergerät, Leitungsverteiler 1 für Bus-Systeme  19. Öldruckschalter, Schalttafeleinsatz  105 - Anhängerbetrieb  1. Anhängerbetrieb  2. Batterie, Entlastungsrelais für KI. 15, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, KI. 15, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 14 auf Sicherungshalter D, Sicherung 15 auf	683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698-701
Motorkomponenten  5. Kraftstoffpumpenrelais, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Bordnetzsteuergerät  6. Motorsteuergerät  7. Lambdasonde, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät  8. Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Motorsteuergerät  9. Ladedruckgeber, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil  10. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät  11. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4  12. Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Einspritzventil für Zylinder 5, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung  13. Schalter für Getriebe-Neutralstellung, Luftmassenmesser, Saugrohrdruckgeber, Motorsteuergerät  14. Bremslichtschalter, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät  15. Kupplungspedalschalter, Kupplungspedalschalter 2, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung  16. Hauptschalter für Stopp-Start-Anlage, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Ventil für Kühlmittelkreislauf, Heizung für Kraftstofffilter  17. Relais für Kühlmittelnachlauf, Relais für Kühlmittelpumpe, Motorsteuergerät, Pumpe für Kühlmittelumlauf  18. Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Motorsteuergerät, Leitungsverteiler 1 für Bus-Systeme  19. Öldruckschalter, Schalttafeleinsatz  105 - Anhängerbetrieb  1. Anhängerbetrieb  2. Batterie, Entlastungsrelais für KI. 15, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, KI. 15, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 14 auf Sicherungshalter D, Sicherung 15 auf Sicherungshalter C	683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698-701 698 699
Motorkomponenten  5. Kraftstoffpumpenrelais, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Bordnetzsteuergerät  6. Motorsteuergerät  7. Lambdasonde, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät  8. Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Motorsteuergerät  9. Ladedruckgeber, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil  10. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät  11. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4  12. Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Einspritzventil für Zylinder 5, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung  13. Schalter für Getriebe-Neutralstellung, Luftmassenmesser, Saugrohrdruckgeber, Motorsteuergerät  14. Bremslichtschalter, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät  15. Kupplungspedalschalter, Kupplungspedalschalter 2, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung  16. Hauptschalter für Stopp-Start-Anlage, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Ventil für Kühlmittelkreislauf, Heizung für Kraftstofffilter  17. Relais für Kühlmittelnachlauf, Relais für Kühlmittelpumpe, Motorsteuergerät, Pumpe für Kühlmittelumlauf  18. Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Motorsteuergerät, Leitungsverteiler 1 für Bus-Systeme  19. Öldruckschalter, Schalttafeleinsatz  105 - Anhängerbetrieb  1. Anhängerbetrieb  2. Batterie, Entlastungsrelais für KI. 15, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, KI. 15, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 14 auf Sicherungshalter D, Sicherung 15 auf	683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698-701

	4. Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Steuergerät für ABS, Steuergerät im Schalttafeleinsatz,	701
	Steuergerät für Anhängererkennung, Bordnetzsteuergerät	
106	- Positions- und Schlussleuchten, Doppelkabine und Pritsche	702-706
	Positions- und Schlussleuchten, Doppelkabine und Pritsche     Positions- und Schlussleuchten, Doppelkabine und Pritsche     Positions- und Schlussleuchten, Doppelkabine und Pritsche     Positions- und Schlussleuchten, Doppelkabine und Pritsche	702
	2. Batterie, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 4 auf Sicherungshalter C, Sicherung 5 auf	703
	Sicherungshalter A, Sicherung 14 auf Sicherungshalter C  3. Lichtschalter, Bordnetzsteuergerät	704
	Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links	704 705
	5. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte rechts, Positionsleuchte vorn links, Positionsleuchte vorn	706
	rechts	. 00
107	- Zusatzblinkleuchten	707-710
	1. Zusatzblinkleuchten	707
	2. Batterie, Blinklichtrelais für Dachblinkleuchten, Sicherung 9 auf Sicherungshalter B	708
	3. Blinklichtrelais für Dachblinkleuchten, Lampe für Blinklicht hinten links, Lampe für	709
	Dachblinklicht links	740
	4. Blinklichtrelais für Dachblinkleuchten, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Blinklicht hinten rechts,	710
109	Lampe für Dachblinklicht rechts - Rundumkennleuchten (Blau) und Tonfolgeanlage	711-715
100	Rundumkennleuchten (Blau) und Tonfolgeanlage     Rundumkennleuchten (Blau) und Tonfolgeanlage	711-713
	Batterie, Starktonhörner, Steuergerät für Rundumkennleuchte und Tonfolgeanlage, Sicherungen	712
	3. Steuergerät für Rundumkennleuchte und Tonfolgeanlage, Relais für Tonfolgeanlage,	713
	Rundumkennleuchten	
	4. Schalter für Rundumkennleuchte und Tonfolgeanlage, Steuergerät für Rundumkennleuchte und	714
	Tonfolgeanlage, Relais 2 für Tonfolgeanlage, Sperrdioden	
	5. Signalhornbetätigung, Hochtonhorn, Relais für Signalhorn, Sicherung SC1	715
109	- Rundumkennleuchten (gelb)	716-717
	<ol> <li>Rundumkennleuchten (gelb)</li> <li>Batterie, Schalter für Rundumkennleuchte, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A,</li> </ol>	716 717
	Sicherung 8 auf Sicherungshalter B, Motor für Rundumkennleuchte	717
110	- Dachlüfter	718-720
	1. Dachlüfter	718
	2. Batterie, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherung 5 auf	719
	Sicherungshalter A, Sicherung 9 auf Sicherungshalter D, Sicherung 18 auf Sicherungshalter C	
	3. Schalter für Dachlüfter zur Laderaumbelüftung, Bordnetzsteuergerät, Dachlüfter	720
111	- Kühlerlüfter, stufenlos (links und rechts)	721-722
	Kühlerlüfter, stufenlos (links und rechts)	721
110	<ul><li>2. Batterie, Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts</li><li>Beheizbare Heckscheiben mit Alarmanlage</li></ul>	722 723-724
112	Beheizbare Heckscheiben mit Alarmanlage     Beheizbare Heckscheiben mit Alarmanlage	723-724 723
	Relais für beheizbare Heckscheibe, Relais 2 für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe in	724
	Flügeltür links, beheizbare Heckscheibe in Flügeltür rechts	
114	- Vorrüstung Ladebordwand	725-729
	Vorrüstung Ladebordwand	725
	2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Fremdstartanschluss	726
	3. Zweitbatterie, Batterietrennrelais, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Entlastungsrelais	727
	für Kl. 15, Sicherungen S204, S205, SA3, SA4, SA5, SC13, SC18	728
	4. Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherungen SC16, SC23	720
	5. Schalter für Ladebordwand, Relais für Ladebordwand, Sicherung	729
115	- Vorrüstung Dreiseitenkipper	730-734
	1. Vorrüstung Dreiseitenkipper	730
	2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Fremdstartanschluss	731
	3. Zweitbatterie, Batterietrennrelais, Entlastungsrelais für Kl. 15, Relais 2 für	732
	Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherungen S204, S205, SA3, SA4, SA5, SC18	
	4. Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherungen	733
	SC16, SC23 5. Taster für Kippvorrichtung, Relais für Kippvorrichtung, Sicherung SD8	734
116	- Programmierbare Sonderfunktionen	734 735-742
	Programmierbare Sonderfunktionen	735
	2. Batterie, Zweitbatterie, Batterietrennrelais, Entlastungsrelais für Kl. 15, Sicherungen,	736
	Leitungsverteiler für Kl. 30a	
	3. Steuergerät für programmierbare Sonderfunktionen, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15,	737
	Sicherungen	700
	4. Steuergerät für programmierbare Sonderfunktionen, Schalter für Arbeitsdrehzahlregelung, Kontrollschalter für Nebenabtrieb, Ventil für Nebenabtrieb	738
	5. Steuergerät für programmierbare Sonderfunktionen. Schalter für Arbeitsdrehzahlregelung.	739
	5. 5.5.5. 35. 36 for production of portroller condition of the Albottouron Editional of the	. 50

	Kantrallashaltar für Nahanahtriah Vantil für Nahanahtriah	
	Kontrollschalter für Nebenabtrieb, Ventil für Nebenabtrieb	740
	<ul><li>6. Steuergerät für programmierbare Sonderfunktionen, Schalter 2 für Arbeitsdrehzahlregelung</li><li>7. Steuergerät für programmierbare Sonderfunktionen, Wählhebel für Retarderbremse, Schalter für</li></ul>	740 741
	Retarderbremse	741
	8. Steuergerät für programmierbare Sonderfunktionen, Kontrollleuchte für Retarderbremse	742
117	- Vorrüstung für Rückfahrkamerasystem, Pritsche	743-746
,	Vorrüstung für Rückfahrkamerasystem, Pritsche	743
	2. Batterie, Entlastungsrelais für Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung,	744
	Kl. 15, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 18 auf Sicherungshalter C	,
	3. Steuergerät für Anzeigeeinheit, Steuergerät im Schalttafeleinsatz	745
	4. Steuergerät für Anzeigeeinheit, Lampe für Rückfahrlicht links, Lampe für Rückfahrlicht rechts	746
118	- Vorrüstung für Rückfahrkamerasystem, Pritsche , (8AY)	747-749
	1. Vorrüstung für Rückfahrkamerasystem, Pritsche , (8AY)	747
	2. Batterie, Entlastungsrelais für Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung,	748
	Kl. 15, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 18 auf Sicherungshalter C	
	3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lampe für Rückfahrlicht links,	749
	Lampe für Rückfahrlicht rechts	
119	- Rückfahrkamera (Rear Assist)	750-753
	Rückfahrkamera (Rear Assist)	750
	2. Batterie, Entlastungsrelais für Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung,	751
	Kl. 15, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 18 auf Sicherungshalter C	
	3. Steuergerät für Anzeigeeinheit, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Rückfahrkamera	752
	4. Lampe für Rückfahrlicht links, Lampe für Rückfahrlicht rechts, Rückfahrkamera	753
120	- Rückfahrkamera (Rear Assist) , (8AY)	754-757
	1. Rückfahrkamera (Rear Assist) , (8AY)	754
	2. Batterie, Entlastungsrelais für Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung,	755
	Kl. 15, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 18 auf Sicherungshalter C	750
	3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Rückfahrkamera	756 757
101	4. Lampe für Rückfahrlicht links, Lampe für Rückfahrlicht rechts, Rückfahrkamera	757 750 706
121	- Grundausstattung	758-786 750
	Grundausstattung     Petterie Probetromgenerator Perdestrateuergerät	758 750
	<ol> <li>Batterie, Drehstromgenerator, Bordnetzsteuergerät</li> <li>Bordnetzsteuergerät, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherungshalter A,</li> </ol>	759 760
	Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	700
	4. Elektronisches Zündschloss, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für elektronische	761
	Lenksäulenverriegelung, Stellglied für Lenksäulenverriegelung, Sicherung 2 auf Sicherungshalter C,	701
	Sicherung 3 auf Sicherungshalter C	
	5. Elektronisches Zündschloss, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre, Steckverbindung, 16fach,	762
	Leitungsverteiler 2 für Bus-Systeme	
	6. Leitungsverteiler 1 für Bus-Systeme	763
	7. Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Lenkwinkelgeber, Signalhornbetätigung,	764
	Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite	
	8. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Scheibenwischerschalter für	765
	Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Schalter für Scheibenwaschpumpe	
	(Wisch-Wasch-Automatik und Scheinwerferreinigungsanlage), Steuergerät für Lenksäulenelektronik	
	9. Taster für Warnlicht, Taster für beheizbare Heckscheibe, Bedienungseinheit für Schalttafel Mitte	766
	10. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer, Schalter für Nebelschlussleuchte,	767
	Bordnetzsteuergerät, Lampe für Lichtschalterbeleuchtung	
	11. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Fernlicht links, Lampe für Standlicht links, Lampe für Blinklicht	768
	vorn links, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung	
	12. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Beleuchtung des	769
	Leuchtweitenregelungseinstellers, Lampe für Fernlicht rechts, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für	
	Blinklicht vorn rechts, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts	770
	13. Türsteuergerät Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Lampe für Blinkleuchte	770
	im Außenspiegel Beifahrerseite	
	14. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte vorn links, Lampe für	771
	Seitenmarkierungsleuchte vorn rechts	771
	15. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Schlusslicht rechts, Lampe für Bremslicht links, Lampe für	772
	Bremslicht rechts, Lampe für Rückfahrlicht rechts	7.72
	16. Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte	773
	17. Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte vorn, Kofferraumleuchte, Einstiegsleuchte hinten links,	774
	Einstiegsleuchte hinten rechts	
	18. Türkontaktschalter Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Leitungsverteiler 3 für Bus-Systeme	775
	19. Türkontaktschalter hinten rechts für Schiebetür und Seitentür, Türkontaktschalter hinten links	776
	für Schiebetür und Seitentür. Türkontaktschalter hinten für Hecktür rechts	

20. Relais 1 für Wischermotor, Relais 2 für Wischermotor, Scheibenwischermotor, Scheibenwaschpumpe Heckscheibenwaschpumpe	e, 777
21. Warnkontakt für Scheibenwaschwasser, Sicherung 4 auf Sicherungshalter C, Sicherung 5 auf Sicherungshalter C, Motor für Heckscheibenwischer in Flügeltür rechts	778
22. Relais für beheizbare Heckscheibe, Motor für Heckscheibenwischer in Flügeltür links, beheizbare Heckscheibe in Flügeltür links	779
23. Schalter für Handschuhfachleuchte, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Sicherung 11 auf Sicherungshalter C, Sicherung 13 auf Sicherungshalter C, Zigarettenanzünder, Handschuhfachleuchte	780
24. Schalter für Rückfahrleuchten, Schalter für Handbremskontrolle, Signalhorn und Doppeltonhorn, Relais für Signalhorn, Sicherung 1 auf Sicherungshalter C, Sicherung 14 auf Sicherungshalter C	781
25. Schalter für Heizung bzw. Heizleistung, Sicherung 15 auf Sicherungshalter C, Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe	782
26. Kontaktschalter für Motorhaube, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz	783
27. Öldruckschalter, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser,	784
Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz	
28. Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für	785
Kühlmittelmangelanzeige, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn links, Bordnetzsteuergerät	700
29. Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Querbeschleunigungsgeber, Steuergerät für ABS,	786
Bordnetzsteuergerät	700
	707 700
122 - Innenleuchten Doppelkabinen-/Pritschenfahrzeuge	787-789
Innenleuchten Doppelkabinen-/Pritschenfahrzeuge	787
2. Türkontaktschalter Fahrerseite, Türkontaktschalter Beifahrerseite, Türkontaktschalter hinten	788
links, Türkontaktschalter hinten rechts, Türsteuergerät Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Sicherung	
19 auf Sicherungshalter C	
Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte mit Ausschaltverzögerung	789
123 - Vorbereitung für Laderaumbeleuchtung	790-791
Vorbereitung für Laderaumbeleuchtung	790
2. Schalter für Ladeflächenbeleuchtung, Koppelstelle für Ladeflächenbeleuchtung	791
124 - Laderaumbeleuchtung (Kastenfahrzeuge)	792-795
Laderaumbeleuchtung (Kastenfahrzeuge)	792
2. Batterie, Sicherungen, Leuchtstofflampen für Hochdach	793
3. Türkontaktschalter Schiebetüren, Türkontaktschalter hinten für Hecktür rechts	794
4. Türkontaktschalter Schiebetüren, Türkontaktschalter hinten	795
125 - Innenleuchten ohne Komfortschaltung (Kasten)	796-801
Innenleuchten ohne Komfortschaltung (Kasten)	796
Türkontaktschalter Fahrerseite, Türkontaktschalter Beifahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite,	797
Bordnetzsteuergerät, Sicherung 19 auf Sicherungshalter C	757
3. Türkontaktschalter hinten rechts für Schiebetür und Seitentür, Türkontaktschalter hinten links	798
für Schiebetür und Seitentür, Türkontaktschalter hinten für Hecktür rechts, Bordnetzsteuergerät	7 30
	799
4. Türkontaktschalter hinten rechts für Schiebetür und Seitentür, Türkontaktschalter hinten links	799
für Schiebetür und Seitentür, Bordnetzsteuergerät	000
5. Bordnetzsteuergerät, Kofferraumleuchte, Innenleuchte Mitte, Innenleuchte mit Ausschaltverzögerung,	800
Innenleuchte hinten	004
6. Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte links, Innenleuchte rechts, Innenleuchte hinten rechts	801
126 - Komfortsystem	802-818
1. Komfortsystem	802
2. Batterie, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf	803
Sicherungshalter B, Sicherung 4 auf Sicherungshalter C, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A,	
Sicherung 8 auf Sicherungshalter B, Sicherung 17 auf Sicherungshalter B, Sicherung 19 auf	
Sicherungshalter D	
3. Türkontaktschalter Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät,	804
Entlastungsrelais 2 für Kl. 15, Sicherung 1 auf Sicherungshalter D, Sicherung 11 auf	
Sicherungshalter C, Motor für Zentralverriegelung in Fahrertür, Fensterhebermotor Fahrerseite,	
Einstiegsleuchte vorn links	
4. Fensterheberschalter vorn links, Fensterheberschalter vorn rechts in Fahrertür, Schalter für	805
Spiegelverstellung rechts, Türsteuergerät Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Leitungsverteiler 3 für	
Bus-Systeme, Leitungsverteiler 2 für Bus-Systeme	
5. Schalter für Spiegelverstellung links, Türsteuergerät Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Lampe für	806
Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Motor 2 für Spiegelverstellung Fahrerseite, Motor für	
Spiegelverstellung Fahrerseite, Einstiegsleuchte vorn rech s, beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite	
6. Fensterheberschalter vorn rechts, Bordnetzsteuergerät, Bedienungseinheit für Schalttafel Mitte,	807
Fensterhebermotor Beifahrerseite	00.
7. Türkontaktschalter Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Motor 2 für Spiegelverstellung	808
Beifahrerseite, Motor für Zentralverriegelung in Beifahrertür, Motor für Spiegelverstellung	000
Beifahrerseite	
8. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links. Schließeinheit für Zentralverriegelung	809
o. Johnstonningi idi Zentraivemedeldid ilinten ilino. Johnstonninetti idi Zentraivemedeldid	009

la i	wton voolste. Dougle otweste voorselijt Master fijn Zontrol voorie gol voor in Coli islastijn voolste	
9.	nten rechts, Bordnetzsteuergerät, Motor für Zentralverriegelung in Schiebetür rechts Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Schließeinheit für Zentralverriegelung	810
10	nten rechts, Bordnetzsteuergerät D. Türkontaktschalter hinten links, Türkontaktschalter hinten rechts, Bordnetzsteuergerät, Motor r Zentralverriegelung in Tür hinten rechts, Motor für Zentralverriegelung in Tür hinten links	811
11 Bo	1. Türkontaktschalter hinten für Hecktür rechts, Schalter für Zentralverriegelung hinten rechts, ordnetzsteuergerät, Motor für Ausstellfenster links, Motor für Ausstellfenster rechts, Motor für entralverriegelung in Heckflügeltür	812
12 Se	2. Schalter für Innenraumüberwachung, Taster für Deaktivierung des Gebers für Fahrzeugneigung, ensor für Innenraumüberwachung, Sensor 2 für Innenraumüberwachung, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät r Dachelektronik	813
13 Lie	3. Taster für Leselicht Fahrerseite, Taster für Leselicht Beifahrerseite, Sensor für Regen- und chterkennung, Sensor 3 für Innenraumüberwachung, Alarmhorn, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für achelektronik, Leseleuchte Fahrerseite	814
Во	4. Schalter für Schiebedach, Taster für Innenleuchte vorn, Steuergerät für Schiebedach hinten, ordnetzsteuergerät, Steuergerät für Dachelektronik, Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, nenleuchte links, Innenleuchte rechts	815
	5. Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte Mitte, Innenleuchte hinten, Innenleuchte	816
16	6. Schalter für Innenraumbeleuchtung, Bordnetzsteuergerät, Relais für Innenbeleuchtung	817
	7. Tieftonhorn, Relais für Signalhorn, Relais 1 für Alarmanlage, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1	818
	uf Sicherungshalter C	
	Innenleuchten ohne Komfortschaltung (Kasten) , (3CC),(3CF),(3CG),(3CH)	819-822
	Innenleuchten ohne Komfortschaltung (Kasten) , (3CC),(3CF),(3CG),(3CH)	819
	Türkontaktschalter Fahrerseite, Türkontaktschalter Beifahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite,	820
	ordnetzsteuergerät, Sicherung 19 auf Sicherungshalter C Türkontaktschalter hinten rechts für Schiebetür und Seitentür, Türkontaktschalter hinten für	821
	ecktür rechts, Bordnetzsteuergerät	021
	Bordnetzsteuergerät, Relais für Innenbeleuchtung, Innenleuchte hinten	822
	Innenleuchten mit Komfortschaltung (Kasten), (3CC),(3CF),(3CG),(3CH)	823-826
1.	Innenleuchten mit Komfortschaltung (Kasten), (3CC),(3CF),(3CG),(3CH)	823
	Türkontaktschalter Fahrerseite, Türkontaktschalter Beifahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite,	824
	ordnetzsteuergerät, Sicherung 19 auf Sicherungshalter C	
	Türkontaktschalter hinten rechts für Schiebetür und Seitentür, Türkontaktschalter hinten für	825
	ecktür rechts, Bordnetzsteuergerät	000
	Bordnetzsteuergerät, Relais für Innenbeleuchtung, Innenleuchte Mitte, Innenleuchte Innenleuchten ohne Komfortschaltung (Kasten), (3CC),(3CF),(3CG),(3CH)	826 827-831
	Innenleuchten ohne Komfortschaltung (Kasten) , (3CC),(3CF),(3CG),(3CH)	827
	Türkontaktschalter Fahrerseite, Türkontaktschalter Beifahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite,	828
	ordnetzsteuergerät, Sicherung 19 auf Sicherungshalter C	020
	Türkontaktschalter hinten rechts für Schiebetür und Seitentür, Türkontaktschalter hinten für	829
	ecktür rechts, Bordnetzsteuergerät	
4.	Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte links, Innenleuchte hinten rechts	830
	Bordnetzsteuergerät, Relais für Innenbeleuchtung, Innenleuchte hinten	831
	Innenleuchten mit Komfortschaltung (Kasten), (3CC),(3CF),(3CG),(3CH)	832-835
	Innenleuchten mit Komfortschaltung (Kasten) , (3CC),(3CF),(3CG),(3CH)	832
	Türkontaktschalter Fahrerseite, Türkontaktschalter Beifahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite,	833
	ordnetzsteuergerät, Sicherung 19 auf Sicherungshalter C Türkontaktschalter hinten rechts für Schiebetür und Seitentür, Türkontaktschalter hinten für	834
	ecktür rechts, Bordnetzsteuergerät	034
	Bordnetzsteuergerät, Relais für Innenbeleuchtung, Innenleuchte	835
	Innenleuchten ohne Komfortschaltung (Kasten) , (3CC),(3CF),(3CG),(3CH)	836-840
	Innenleuchten ohne Komfortschaltung (Kasten), (3CC),(3CF),(3CG),(3CH)	836
	Türkontaktschalter Fahrerseite, Türkontaktschalter Beifahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite,	837
	ordnetzsteuergerät, Sicherung 19 auf Sicherungshalter C	
	Türkontaktschalter hinten rechts für Schiebetür und Seitentür, Türkontaktschalter hinten für	838
	ecktür rechts, Bordnetzsteuergerät	
	Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte links, Innenleuchte hinten rechts	839
	Bordnetzsteuergerät, Relais für Innenbeleuchtung, Innenleuchte hinten	840 841-844
	Innenleuchten mit Komfortschaltung (Kasten), (3CC),(3CF),(3CG),(3CH) Innenleuchten mit Komfortschaltung (Kasten), (3CC),(3CF),(3CG),(3CH)	841-844
	Türkontaktschalter Fahrerseite, Türkontaktschalter Beifahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite,	842
	ordnetzsteuergerät, Sicherung 19 auf Sicherungshalter C	J 12
	Türkontaktschalter hinten rechts für Schiebetür und Seitentür, Türkontaktschalter hinten für	843
	ecktür rechts, Bordnetzsteuergerät	
4.	Bordnetzsteuergerät, Relais für Innenbeleuchtung, Innenleuchte	844
133 -	Vorbereituna für Anhänaerbetrieb	845-848

Vorbereitung für Anhängerbetrieb	845
2. Batterie, Entlastungsrelais für Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung,	846
KI. 15, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 14 auf Sicherungshalter D, Sicherung 15 auf Sicherungshalter D, Sicherung 18 auf Sicherungshalter C	
3. Elektronisches Zündschloss, Bordnetzsteuergerät	847
4. Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Steuergerät für ABS, Steuergerät im Schalttafeleinsatz,	848
Bordnetzsteuergerät	
134 - Vorbereitung für Anhängerbetrieb	849-852
Vorbereitung für Anhängerbetrieb	849
2. Batterie, Entlastungsrelais für Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung,	850
KI. 15, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 14 auf Sicherungshalter D, Sicherung 15 auf Sicherungshalter D, Sicherung 18 auf Sicherungshalter C	
3. Elektronisches Zündschloss, Bordnetzsteuergerät	851
4. Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Steuergerät für ABS, Steuergerät im Schalttafeleinsatz,	852
Bordnetzsteuergerät	
135 - Sicherungsbelegung	853-873
1. Sicherungsbelegung	853
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät, Sicherung für	854
Spannungsversorgung, Kl. 30, Sicherungshalter A, Fremdstartanschluss	855
<ol> <li>Zweitbatterie, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter A, Sicherung 1 (30), Leitungsverteiler für KI. 30a</li> </ol>	633
4. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter B, Sicherung 2 auf Sicherungshalter B,	856
Sicherung 3 auf Sicherungshalter B, Sicherung 4 auf Sicherungshalter B, Sicherung 5 auf	
Sicherungshalter B	
5. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 6 auf Sicherungshalter B, Sicherung 7 auf Sicherungshalter B,	857
Sicherung 8 auf Sicherungshalter B, Sicherung 9 auf Sicherungshalter B	
6. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 10 auf Sicherungshalter B, Sicherung 11 auf Sicherungshalter B,	858
Sicherung 12 auf Sicherungshalter B 7. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 13 auf Sicherungshalter B, Sicherung 14 auf Sicherungshalter B,	859
Sicherung 15 auf Sicherungshalter B, Sicherung 16 auf Sicherungshalter B, Sicherung 17 auf	039
Sicherungshalter B, Sicherung 18 auf Sicherungshalter B	
8. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 14 auf Sicherungshalter C, Sicherung 15 auf Sicherungshalter C,	860
Sicherung 17 auf Sicherungshalter C	
9. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter C, Sicherung 18 auf Sicherungshalter C,	861
Sicherung 21 auf Sicherungshalter C, Sicherung 22 auf Sicherungshalter C	000
10. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 6 auf Sicherungshalter C, Sicherung 16 auf Sicherungshalter C,	862
Sicherung 23 auf Sicherungshalter C 11. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 2 auf Sicherungshalter C, Sicherung 3 auf Sicherungshalter C,	863
Sicherung 8 auf Sicherungshalter C, Sicherung 9 auf Sicherungshalter C, Sicherung 10 auf	000
Sicherungshalter C	
12. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 7 auf Sicherungshalter C, Sicherung 11 auf Sicherungshalter C,	864
Sicherung 12 auf Sicherungshalter C, Sicherung 13 auf Sicherungshalter C, Sicherung 19 auf	
Sicherungshalter C, Sicherung 20 auf Sicherungshalter C	225
13. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 4 auf Sicherungshalter C, Sicherung 5 auf Sicherungshalter C,	865
Sicherung 25 auf Sicherungshalter C 14. Sicherung 1 auf Sicherungshalter D, Sicherung 2 auf Sicherungshalter D, Sicherung 3 auf	866
Sicherungshalter D	000
15. Sicherung 4 auf Sicherungshalter D, Sicherung 5 auf Sicherungshalter D, Sicherung 6 auf	867
Sicherungshalter D	
16. Sicherung 7 auf Sicherungshalter D, Sicherung 8 auf Sicherungshalter D, Sicherung 9 auf	868
Sicherungshalter D	
17. Sicherung 10 auf Sicherungshalter D, Sicherung 11 auf Sicherungshalter D, Sicherung 12 auf	869
Sicherungshalter D, Sicherung 13 auf Sicherungshalter D, Sicherung 14 auf Sicherungshalter D, Sicherung 15 auf Sicherungshalter D	
18. Sicherung 16 auf Sicherungshalter D, Sicherung 17 auf Sicherungshalter D, Sicherung 18 auf	870
Sicherungshalter D, Sicherung für beheizbare Frontscheibe	0.0
19. Sicherung 19 auf Sicherungshalter D, Sicherung 20 auf Sicherungshalter D, Sicherung 21 auf	871
Sicherungshalter D, Sicherung 22 auf Sicherungshalter D, Sicherung 23 auf Sicherungshalter D,	
Sicherung 24 auf Sicherungshalter D, Sicherung 25 auf Sicherungshalter D	070
20. Sicherung 26 auf Sicherungshalter D, Sicherung 27 auf Sicherungshalter D, Sicherung 28 auf	872
Sicherungshalter D, Sicherung 29 auf Sicherungshalter D, Sicherung 30 auf Sicherungshalter D 21. Sicherung 31 auf Sicherungshalter D, Sicherung 32 auf Sicherungshalter D, Sicherung 33 auf	873
Sicherungshalter D, Sicherung 34 auf Sicherungshalter D, Sicherung 35 auf Sicherungshalter D,	013
Sicherung 36 auf Sicherungshalter D	
136 - Innenleuchten mit Komfortschaltung (Kasten), (3CC),(3CF),(3CG),(3CH)	874-877
1. Innenleuchten mit Komfortschaltung (Kasten) . (3CC).(3CF).(3CG).(3CH)	874

2. Türkontaktschalter Fahrerseite, Türkontaktschalter Beifahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 19 auf Sicherungshalter C	875
Türkontaktschalter hinten rechts für Schiebetür und Seitentür, Türkontaktschalter hinten für Hecktür rechts, Bordnetzsteuergerät	876
4. Bordnetzsteuergerät, Relais für Innenbeleuchtung, Innenleuchte	877
137 - Innenleuchten ohne Komfortschaltung (Kasten), (3CC),(3CF),(3CG),(3CH)	878-882
1. Innenleuchten ohne Komfortschaltung (Kasten) , (3CC),(3CF),(3CG),(3CH)	878
<ol> <li>Türkontaktschalter Fahrerseite, Türkontaktschalter Beifahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite,</li> <li>Bordnetzsteuergerät, Sicherung 19 auf Sicherungshalter C</li> </ol>	879
Türkontaktschalter hinten rechts für Schiebetür und Seitentür, Türkontaktschalter hinten für Hecktür rechts, Bordnetzsteuergerät	880
4. Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte links, Innenleuchte hinten rechts	881
5. Bordnetzsteuergerät, Relais für Innenbeleuchtung, Innenleuchte hinten	882
138 - Innenleuchten ohne Komfortschaltung (Kasten)	883-888
Innenleuchten ohne Komfortschaltung (Kasten)	883
2. Türkontaktschalter Fahrerseite, Türkontaktschalter Beifahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite,	884
Bordnetzsteuergerät, Sicherung 19 auf Sicherungshalter C  3. Türkontaktschalter hinten rechts für Schiebetür und Seitentür, Türkontaktschalter hinten links	885
für Schiebetür und Seitentür, Türkontaktschalter hinten für Hecktür rechts, Bordnetzsteuergerät	000
4. Türkontaktschalter hinten rechts für Schiebetür und Seitentür, Türkontaktschalter hinten links	886
für Schiebetür und Seitentür, Bordnetzsteuergerät	
5. Bordnetzsteuergerät, Kofferraumleuchte, Innenleuchte Mitte, Innenleuchte mit Ausschaltverzögerung,	887
Innenleuchte hinten	
6. Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte links, Innenleuchte rechts, Innenleuchte hinten rechts	888
139 - Laderaumbeleuchtung (Kastenfahrzeuge)	889-892
Laderaumbeleuchtung (Kastenfahrzeuge)     Batterie, Sicherungen, Leuchtstofflampen für Hochdach	889 890
Batterie, Sicherungen, Leuchtstomampen für Hochdach     Türkontaktschalter Schiebetüren, Türkontaktschalter hinten für Hecktür rechts	891
4. Türkontaktschalter Schiebetüren, Türkontaktschalter hinten	892
140 - Rückfahrwarner	893-894
1. Rückfahrwarner	893
2. Schalter für Rückfahrleuchten, Rückfahrwarnsummer	894
141 - Rückfahrkamera (Rear Assist) , (8AY)	895-898
1. Rückfahrkamera (Rear Assist) , (8AY)	895
<ol> <li>Batterie, Entlastungsrelais für Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung,</li> <li>Kl. 15, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 18 auf Sicherungshalter C</li> </ol>	896
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Rückfahrkamera	897
4. Lampe für Rückfahrlicht links, Lampe für Rückfahrlicht rechts, Rückfahrkamera	898
142 - Komfortsystem	899-915
1. Komfortsystem	899
2. Batterie, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf	900
Sicherungshalter B, Sicherung 4 auf Sicherungshalter C, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A,	
Sicherung 8 auf Sicherungshalter B, Sicherung 17 auf Sicherungshalter B, Sicherung 19 auf	
Sicherungshalter D  3. Türsteuergerät Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Entlastungsrelais 2 für Kl. 15, Sicherung 1 auf	901
Sicherungshalter D, Sicherung 11 auf Sicherungshalter C, Fensterhebermotor Fahrerseite,	901
Einstiegsleuchte vorn links	
4. Fensterheberschalter vorn links, Fensterheberschalter vorn rechts in Fahrertür,	902
Türkontaktschalter Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Leitungsverteiler 3	
für Bus-Systeme, Leitungsverteiler 2 für Bus-Systeme, Motor für Zentralverriegelung in Fahrertür	
5. Schalter für Spiegelverstellung links, Schalter für Spiegelverstellung rechts, Türsteuergerät	903
Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Motor 2 für	
Spiegelverstellung Fahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Fahrerseite, Einstiegsleuchte vorn rechts, beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite	
6. Fensterheberschalter vorn rechts, Bordnetzsteuergerät, Bedienungseinheit für Schalttafel Mitte,	904
Fensterhebermotor Beifahrerseite	001
7. Türkontaktschalter Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Motor 2 für Spiegelverstellung	905
Beifahrerseite, Motor für Zentralverriegelung in Beifahrertür, Motor für Spiegelverstellung	
Beifahrerseite	
8. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Schließeinheit für Zentralverriegelung	906
hinten rechts, Bordnetzsteuergerät, Motor für Zentralverriegelung in Schiebetür rechts	007
<ol> <li>Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Bordnetzsteuergerät</li> </ol>	907
10. Türkontaktschalter hinten links, Türkontaktschalter hinten rechts, Bordnetzsteuergerät, Motor	908
für Zentralverriegelung in Tür hinten rechts, Motor für Zentralverriegelung in Tür hinten links	
11. Türkontaktschalter hinten für Hecktür rechts. Schalter für Zentralverriegelung hinten rechts.	909

	Bordnetzsteuergerät, Motor für Ausstellfenster links, Motor für Ausstellfenster rechts, Motor für	
	Zentralverriegelung in Heckflügeltür	
	12. Schalter für Innenraumüberwachung, Taster für Deaktivierung des Gebers für Fahrzeugneigung,	910
	Sensor für Innenraumüberwachung, Sensor 2 für Innenraumüberwachung, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät	
	für Dachelektronik	044
	13. Taster für Leselicht Fahrerseite, Taster für Leselicht Beifahrerseite, Sensor für Regen- und	911
	Lichterkennung, Sensor 3 für Innenraumüberwachung, Alarmhorn, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für	
	Dachelektronik, Leseleuchte Fahrerseite	912
	14. Schalter für Schiebedach, Taster für Innenleuchte vorn, Steuergerät für Schiebedach hinten, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Dachelektronik, Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite,	912
	Innenleuchte links, Innenleuchte rechts	
	15. Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte Mitte, Innenleuchte hinten, Innenleuchte	913
	16. Schalter für Innenraumbeleuchtung, Bordnetzsteuergerät, Relais für Innenbeleuchtung	914
	17. Tieftonhorn, Relais für Signalhorn, Relais 1 für Alarmanlage, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1	915
	auf Sicherungshalter C	313
143	- Grundausstattung	916-944
	Grundausstattung	916
	Batterie, Drehstromgenerator, Bordnetzsteuergerät	917
	3. Bordnetzsteuergerät, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherungshalter A,	918
	Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	
	4. Elektronisches Zündschloss, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für elektronische	919
	Lenksäulenverriegelung, Stellglied für Lenksäulenverriegelung, Sicherung 2 auf Sicherungshalter C,	
	Sicherung 3 auf Sicherungshalter C	
	5. Elektronisches Zündschloss, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre, Steckverbindung, 16fach,	920
	Leitungsverteiler 2 für Bus-Systeme	
	6. Leitungsverteiler 1 für Bus-Systeme	921
	7. Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Lenkwinkelgeber, Signalhornbetätigung,	922
	Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite	
	8. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Scheibenwischerschalter für	923
	Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Schalter für Scheibenwaschpumpe	
	(Wisch-Wasch-Automatik und Scheinwerferreinigungsanlage), Steuergerät für Lenksäulenelektronik	
	9. Taster für Warnlicht, Taster für beheizbare Heckscheibe, Bedienungseinheit für Schalttafel Mitte	924
	10. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer, Schalter für Nebelschlussleuchte,	925
	Bordnetzsteuergerät, Lampe für Lichtschalterbeleuchtung	000
	11. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Fernlicht links, Lampe für Standlicht links, Lampe für Blinklicht	926
	vorn links, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung	007
	12. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Beleuchtung des	927
	Leuchtweitenregelungseinstellers, Lampe für Fernlicht rechts, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für	
	Blinklicht vorn rechts, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts  13. Türsteuergerät Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für	928
	Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Lampe für Blinkleuchte	920
	im Außenspiegel Beifahrerseite	
	14. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte vorn links, Lampe für	929
	Seitenmarkierungsleuchte vorn rechts	323
	15. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Schlusslicht rechts, Lampe für Bremslicht links, Lampe für	930
	Bremslicht rechts, Lampe für Rückfahrlicht rechts	000
	16. Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte	931
	17. Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte vorn, Kofferraumleuchte, Einstiegsleuchte hinten links,	932
	Einstiegsleuchte hinten rechts	002
	18. Türkontaktschalter Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Leitungsverteiler 3 für Bus-Systeme	933
	19. Türkontaktschalter hinten rechts für Schiebetür und Seitentür, Türkontaktschalter hinten links	934
	für Schiebetür und Seitentür, Türkontaktschalter hinten für Hecktür rechts	
	20. Relais 1 für Wischermotor, Relais 2 für Wischermotor, Scheibenwischermotor, Scheibenwaschpumpe,	935
	Heckscheibenwaschpumpe	
	21. Warnkontakt für Scheibenwaschwasser, Sicherung 4 auf Sicherungshalter C, Sicherung 5 auf	936
	Sicherungshalter C, Motor für Heckscheibenwischer in Flügeltür rechts	
	22. Relais für beheizbare Heckscheibe, Motor für Heckscheibenwischer in Flügeltür links, beheizbare	937
	Heckscheibe in Flügeltür links	
	23. Schalter für Handschuhfachleuchte, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Sicherung 11 auf	938
	Sicherungshalter C, Sicherung 13 auf Sicherungshalter C, Zigarettenanzünder, Handschuhfachleuchte	
	24. Schalter für Rückfahrleuchten, Schalter für Handbremskontrolle, Signalhorn und Doppeltonhorn,	939
	Relais für Signalhorn, Sicherung 1 auf Sicherungshalter C, Sicherung 14 auf Sicherungshalter C	
	25. Schalter für Heizung bzw. Heizleistung, Sicherung 15 auf Sicherungshalter C, Frischluftgebläse,	940
	Stellmotor der Umluftklappe	
	26. Kontaktschalter für Motorhaube, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz	941
	27. Öldruckschalter. Drehzahlmesser. Geschwindiakeitsmesser. Geber für Geschwindiakeitsmesser.	942

	Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz	
	28. Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für	943
	Kühlmittelmangelanzeige, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn links, Bordnetzsteuergerät	
	29. Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Querbeschleunigungsgeber, Steuergerät für ABS,	944
	Bordnetzsteuergerät	
144	- Vorrüstung Dreiseitenkipper	945-949
	Vorrüstung Dreiseitenkipper	945
	2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Fremdstartanschluss	946
	3. Zweitbatterie, Batterietrennrelais, Entlastungsrelais für Kl. 15, Relais 2 für	947
	Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherungen S204, S205, SA3, SA4, SA5, SC18	
	4. Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherungen	948
	SC16, SC23	
	5. Taster für Kippvorrichtung, Relais für Kippvorrichtung, Sicherung SD8	949
145	- 2,5-l-Dieselmotor , BJJ,BJK,BJL,BJM	950-968
	1. 2,5-l-Dieselmotor , BJJ,BJK,BJL,BJM	950
	2. Batterie, Zweitbatterie, Anlasser, Batterietrennrelais, Bordnetzsteuergerät	951
	3. Entlastungsrelais für Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15,	952
	Sicherungshalter A	
	4. Bordnetzsteuergerät, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Stromversorgungsrelais für	953
	Motorkomponenten	
	5. Kraftstoffpumpenrelais, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Bordnetzsteuergerät	954
	6. Motorsteuergerät	955
	7. Lambdasonde, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	956
	8. Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Abgastemperaturgeber 1,	957
	Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Motorsteuergerät	
	9. Ladedruckgeber, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil	958
	10. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät	959
	11. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2,	960
	Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	
	12. Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Einspritzventil für Zylinder 5,	961
	Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	
	13. Schalter für Getriebe-Neutralstellung, Luftmassenmesser, Saugrohrdruckgeber, Motorsteuergerät	962
	14. Bremslichtschalter, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät	963
	15. Kupplungspedalschalter, Kupplungspedalschalter 2, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät,	964
	Ventil für Kühlmittelkreislauf	
	16. Hauptschalter für Stopp-Start-Anlage, Kontaktschalter für Motorhaube, Motorsteuergerät,	965
	Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Heizung für Kraftstofffilter	
	17. Relais für Kühlmittelnachlauf, Relais für Kühlmittelpumpe, Motorsteuergerät, Pumpe für	966
	Kühlmittelumlauf	
	18. Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Motorsteuergerät, Leitungsverteiler 1 für Bus-Systeme	967
	19. Öldruckschalter, Schalttafeleinsatz	968
146	- Sicherungsbelegung	969-989
	1. Sicherungsbelegung	969
	2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät, Sicherung für	970
	Spannungsversorgung, Kl. 30, Sicherungshalter A, Fremdstartanschluss	
	3. Zweitbatterie, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter A, Sicherung 1 (30), Leitungsverteiler für	971
	Kl. 30a	
	4. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter B, Sicherung 2 auf Sicherungshalter B,	972
	Sicherung 3 auf Sicherungshalter B, Sicherung 4 auf Sicherungshalter B, Sicherung 5 auf	
	Sicherungshalter B	
	5. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 6 auf Sicherungshalter B, Sicherung 7 auf Sicherungshalter B,	973
	Sicherung 8 auf Sicherungshalter B, Sicherung 9 auf Sicherungshalter B	
	6. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 10 auf Sicherungshalter B, Sicherung 11 auf Sicherungshalter B,	974
	Sicherung 12 auf Sicherungshalter B	
	7. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 13 auf Sicherungshalter B, Sicherung 14 auf Sicherungshalter B,	975
	Sicherung 15 auf Sicherungshalter B, Sicherung 16 auf Sicherungshalter B, Sicherung 17 auf	
	Sicherungshalter B, Sicherung 18 auf Sicherungshalter B	
	8. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 14 auf Sicherungshalter C, Sicherung 15 auf Sicherungshalter C,	976
	Sicherung 17 auf Sicherungshalter C	
	9. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter C, Sicherung 18 auf Sicherungshalter C,	977
	Sicherung 21 auf Sicherungshalter C, Sicherung 22 auf Sicherungshalter C	
	10. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 6 auf Sicherungshalter C, Sicherung 16 auf Sicherungshalter C,	978
	Sicherung 23 auf Sicherungshalter C	
	11. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 2 auf Sicherungshalter C, Sicherung 3 auf Sicherungshalter C,	979
	Sicherung 8 auf Sicherungshalter C, Sicherung 9 auf Sicherungshalter C, Sicherung 10 auf	
	Sicherungshalter C	

	12. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 7 auf Sicherungshalter C, Sicherung 11 auf Sicherungshalter C, Sicherung 12 auf Sicherungshalter C, Sicherung 13 auf Sicherungshalter C, Sicherung 19 auf	980
	Sicherungshalter C, Sicherung 20 auf Sicherungshalter C  13. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 4 auf Sicherungshalter C, Sicherung 5 auf Sicherungshalter C,	981
	Sicherung 25 auf Sicherungshalter C  14. Sicherung 1 auf Sicherungshalter D, Sicherung 2 auf Sicherungshalter D, Sicherung 3 auf	982
	Sicherungshalter D  15. Sicherung 4 auf Sicherungshalter D, Sicherung 5 auf Sicherungshalter D, Sicherung 6 auf	983
	Sicherungshalter D	
	16. Sicherung 7 auf Sicherungshalter D, Sicherung 8 auf Sicherungshalter D, Sicherung 9 auf Sicherungshalter D	984
	17. Sicherung 10 auf Sicherungshalter D, Sicherung 11 auf Sicherungshalter D, Sicherung 12 auf Sicherungshalter D, Sicherung 13 auf Sicherungshalter D, Sicherung 14 auf Sicherungshalter D, Sicherung 15 auf Sicherungshalter D	985
	18. Sicherung 16 auf Sicherungshalter D, Sicherung 17 auf Sicherungshalter D, Sicherung 18 auf Sicherungshalter D, Sicherung für beheizbare Frontscheibe	986
	19. Sicherung 19 auf Sicherungshalter D, Sicherung 20 auf Sicherungshalter D, Sicherung 21 auf Sicherungshalter D, Sicherungshalter D, Sicherungshalter D, Sicherung 24 auf Sicherungshalter D, Sicherung 25 auf Sicherungshalter D	987
	20. Sicherung 26 auf Sicherungshalter D, Sicherung 27 auf Sicherungshalter D, Sicherung 28 auf Sicherungshalter D, Sicherungshalter D, Sicherungshalter D	988
	21. Sicherung 31 auf Sicherungshalter D, Sicherung 32 auf Sicherungshalter D, Sicherung 33 auf Sicherungshalter D, Sicherungshalter D, Sicherungshalter D,	989
	Sicherung 36 auf Sicherungshalter D	
147	- Programmierbare Sonderfunktionen	990-997
	Programmierbare Sonderfunktionen	990
	2. Batterie, Zweitbatterie, Batterietrennrelais, Entlastungsrelais für Kl. 15, Sicherungen, Leitungsverteiler für Kl. 30a	991
	3. Steuergerät für programmierbare Sonderfunktionen, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherungen	992
	4. Steuergerät für programmierbare Sonderfunktionen, Schalter für Arbeitsdrehzahlregelung, Kontrollschalter für Nebenabtrieb, Ventil für Nebenabtrieb	993
	5. Steuergerät für programmierbare Sonderfunktionen, Schalter für Arbeitsdrehzahlregelung, Kontrollschalter für Nebenabtrieb, Ventil für Nebenabtrieb	994
	6. Steuergerät für programmierbare Sonderfunktionen, Schalter 2 für Arbeitsdrehzahlregelung	995
	7. Steuergerät für programmierbare Sonderfunktionen, Wählhebel für Retarderbremse, Schalter für	996
	Retarderbremse	330
		007
4.40	8. Steuergerät für programmierbare Sonderfunktionen, Kontrollleuchte für Retarderbremse	997
148	- Rückfahrkamera (Rear Assist)	998-1001
	1. Rückfahrkamera (Rear Assist)	998
	2. Batterie, Entlastungsrelais für Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung,	999
	Kl. 15, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 18 auf Sicherungshalter C	
	3. Steuergerät für Anzeigeeinheit, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Rückfahrkamera	1000
	4. Lampe für Rückfahrlicht links, Lampe für Rückfahrlicht rechts, Rückfahrkamera	1001
149	- Dachlüfter	1002-1004
	1. Dachlüfter	1002
	2. Batterie, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherung 5 auf	1003
	Sicherungshalter A, Sicherung 9 auf Sicherungshalter D, Sicherung 18 auf Sicherungshalter C	
	3. Schalter für Dachlüfter zur Laderaumbelüftung, Bordnetzsteuergerät, Dachlüfter	1004
150	- Vorrüstung für Rückfahrkamerasystem, Pritsche	1005-1008
	Vorrüstung für Rückfahrkamerasystem, Pritsche	1005
	2. Batterie, Entlastungsrelais für Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung,	1006
	KI. 15, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 18 auf Sicherungshalter C	
	3. Steuergerät für Anzeigeeinheit, Steuergerät im Schalttafeleinsatz	1007
	4. Steuergerät für Anzeigeeinheit, Lampe für Rückfahrlicht links, Lampe für Rückfahrlicht rechts	1008
151	- Vorrüstung für Rückfahrkamerasystem, Pritsche , (8AY)	1009-1011
101	Vorrüstung für Rückfahrkamerasystem, Pritsche , (8AY)	1009-1011
	Norrustung für Ruckfamkamerasystem, Finsche , (6AT)     Batterie, Entlastungsrelais für KI. 15, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung,	1010
		1010
	KI. 15, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 18 auf Sicherungshalter C	1014
	3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lampe für Rückfahrlicht links,	1011
450	Lampe für Rückfahrlicht rechts	1040 4040
152	- Beheizbare Heckscheiben mit Alarmanlage	1012-1013
	Beheizbare Heckscheiben mit Alarmanlage     Beleig für habsiehere Heakscheibe. Beleig 2 für habsiehere Heakscheibe habsiehere Heakscheibe in	1012
	2. Relais für beheizbare Heckscheibe, Relais 2 für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe in	1013
4	Flügeltür links, beheizbare Heckscheibe in Flügeltür rechts	4044 : 5:=
153	- Fahrtenschreiber	1014-1017

1. Fahrtenschreiber	1014
2. Batterie, Entlastungsrelais für Kl. 15, Bordnetzsteuergerät	1015
3. Steuergerät für Fahrtenschreiber	1016
<ul><li>4. Geber für Fahrtenschreiber, Steuergerät für Fahrtenschreiber</li><li>154 - Zusatzluftheizung mit Vorwahluhr, Doppelkabine , (D2S)</li></ul>	1017 1018-1022
Zusatzluftheizung mit Vorwahluhr, Doppelkabine , (D2S)      Zusatzluftheizung mit Vorwahluhr, Doppelkabine , (D2S)	1018-1022
Zusatziuttrietzung filt Vorwahluhr, Dopperkabine , (D25)     Vorwahluhr, Sicherung 3 auf Sicherungshalter D, Sicherung 13 auf Sicherungshalter B	1010
3. Vorwahluhr, Steuergerät für Zusatzheizung, Sicherung 27 auf Sicherungshalter D	1019
4. Temperaturfühler 2 für Außentemperatur, Steuergerät für Zusatzheizung, Glühkerze für Heizung,	1021
Dosierpumpe	1021
5. Flammenwächter, Überhitzungsfühler, Steuergerät für Zusatzheizung, Verbrennungsluftgebläse	1022
155 - Rückfahrkamera (Rear Assist), (8AY)	1023-1026
1. Rückfahrkamera (Rear Assist), (8AY)	1023
2. Batterie, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A	1024
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für	1025
Rückfahrkamerasystem	
4. Steuergerät für Rückfahrkamerasystem, Lampe für Rückfahrlicht links, Lampe für Rückfahrlicht	1026
rechts	
156 - Vorrüstung für Rückfahrkamerasystem, Pritsche , (8AY)	1027-1029
Vorrüstung für Rückfahrkamerasystem, Pritsche , (8AY)	1027
2. Batterie, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A	1028
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lampe für Rückfahrlicht links,	1029
Lampe für Rückfahrlicht rechts	1000 1010
157 - 2,5-I-Dieselmotor, CEBA,CEBB,CECA,CECB	1030-1049
1. 2,5-l-Dieselmotor , CEBA,CEBB,CECA,CECB	1030 1031
<ol> <li>Batterie, Zweitbatterie, Anlasser, Drehstromgenerator</li> <li>Entlastungsrelais für Kl. 15, Sicherung 14 auf Sicherungshalter C, Sicherung 18 auf</li> </ol>	1031
Sicherungshalter C, Heizung für Kraftstofffilter	1032
Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten	1033
5. Lambdasonde, Sicherung 9 auf Sicherungshalter C	1034
6. Drosselklappenpotenziometer, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Drosselklappensteuereinheit, Ventil	1035
für Kraftstoffdosierung, Motor für Saugrohrklappe	
7. Motordrehzahlgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Kraftstoffdruckgeber	1036
8. Ladedruckgeber, Hallgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Einspritzventil	1037
für Zylinder 1	
9. Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4,	1038
Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Einspritzventil für Zylinder 5	
10. Schalter für Getriebe-Neutralstellung, Kupplungspedalschalter 2, Gaspedalstellungsgeber, Ventil	1039
für Kühlmittelkreislauf	
11. Hauptschalter für Stopp-Start-Anlage, Kupplungspedalschalter, Kontaktschalter für Motorhaube	1040
12. Luftmassenmesser, Saugrohrdruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas	1041
13. Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Relais für Kühlmittelnachlauf, Pumpe für	1042
Kühlmittelumlauf	1043
14. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Relais für Kühlmittelpumpe, Leitungsverteiler 1 für Bus-Systeme	1043
15. Druckgeber für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Einspritzventil für Reduktionsmittel	1044
16. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Steuergerät für	1044
NOx-Geber	1043
17. Positionsgeber für Ladedrucksteller, Relais 1 für Spannungsversorgung, Steuergerät für	1046
Reduktionsmittelheizung, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Regelventil für Kraftstoffdruck	
18. Temperaturgeber für Reduktionsmittel, Steuergerät für Reduktionsmittelheizung, Sicherung 34 auf	1047
Sicherungshalter D, Sicherung 35 auf Sicherungshalter D, Heizung für Reduktionsmittelleitung	
19. Geber für Reduktionsmittelvorrat, Auswerteeinheit für Reduktionsmittelvorrat, Steuergerät für	1048
Reduktionsmittelheizung, Sicherung 6 auf Sicherungshalter B, Pumpe für Reduktionsmittel, Heizung für	
Reduktionsmittelpumpe	
20. Öldruckschalter, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Umkehrventil für	1049
Reduktionsmittel	
158 - CAN-Bus-Vernetzung, LIN-Bus-Vernetzung, Infotainment-Bus (Most Ring)	1050-1062
CAN-Bus-Vernetzung, LIN-Bus-Vernetzung, Infotainment-Bus (Most Ring)	1050
Bordnetzsteuergerät, Leitungsverteiler 3 für Bus-Systeme     Australian 3 für Bus Grandensen.	1051
3. Leitungsverteiler 3 für Bus-Systeme	1052
4. Leitungsverteiler 3 für Bus-Systeme, Leitungsverteiler 4 für Bus-Systeme	1053
5. Steuergerät für Batterieregelung, Leitungsverteiler 4 für Bus-Systeme	1054 1055
Leitungsverteiler 2 für Bus-Systeme     Leitungsverteiler 2 für Bus-Systeme	1055
8. Leitungsverteiler 1 für Bus-Systeme. Leitungsverteiler 2 für Bus-Systeme	1056
6. Londing verteller i für Das evstelle. Londingsverteller 2 für Das-evstellte	1001

9. Leitungsverteiler 1 für Bus-Systeme	1058
10. Steuergerät für Einparkhilfe, Steuergerät für Batterieregelung, Leitungsverteiler 1 für	1059
Bus-Systeme, Leitungsverteiler 5 für Bus-Systeme	
11. Steuergerät für NOx-Geber, Motorsteuergerät, Steuergerät für NOx-Geber 2, Leitungsverteiler 6	1060
für Bus-Systeme	
12. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Radio	1061
13. Elektronisches Zündschloss, Steuergerät für Dachelektronik	1062
159 - Grundausstattung	1063-1091
1. Grundausstattung	1063
Batterie, Drehstromgenerator, Bordnetzsteuergerät	1064
3. Bordnetzsteuergerät, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherungshalter A,	1065
Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	
4. Elektronisches Zündschloss, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für elektronische	1066
Lenksäulenverriegelung, Stellglied für Lenksäulenverriegelung, Sicherung 2 auf Sicherungshalter C,	
Sicherung 3 auf Sicherungshalter C	
5. Elektronisches Zündschloss, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre, Steckverbindung, 16fach,	1067
Leitungsverteiler 2 für Bus-Systeme	1001
6. Leitungsverteiler 1 für Bus-Systeme	1068
7. Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Lenkwinkelgeber, Signalhornbetätigung,	1069
Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite	1000
8. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Scheibenwischerschalter für	1070
Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Schalter für Scheibenwaschpumpe	1070
(Wisch-Wasch-Automatik und Scheinwerferreinigungsanlage), Steuergerät für Lenksäulenelektronik	
9. Taster für Warnlicht, Taster für beheizbare Heckscheibe, Bedienungseinheit für Schalttafel Mitte	1071
10. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer, Schalter für Nebelschlussleuchte,	1071
Bordnetzsteuergerät, Lampe für Lichtschalterbeleuchtung	1072
11. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Fernlicht links, Lampe für Standlicht links, Lampe für Blinklicht	1073
vorn links, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung	1070
12. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Beleuchtung des	1074
Leuchtweitenregelungseinstellers, Lampe für Fernlicht rechts, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für	107 1
Blinklicht vorn rechts, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts	
13. Türsteuergerät Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für	1075
Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Lampe für Blinkleuchte	1070
im Außenspiegel Beifahrerseite	
14. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte vorn links, Lampe für	1076
Seitenmarkierungsleuchte vorn rechts	
15. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Schlusslicht rechts, Lampe für Bremslicht links, Lampe für	1077
Bremslicht rechts, Lampe für Rückfahrlicht rechts	
16. Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte	1078
17. Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte vorn, Kofferraumleuchte, Einstiegsleuchte hinten links,	1079
Einstiegsleuchte hinten rechts	
18. Türkontaktschalter Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Leitungsverteiler 3 für Bus-Systeme	1080
19. Türkontaktschalter hinten für Hecktür rechts	1081
20. Relais 1 für Wischermotor, Relais 2 für Wischermotor, Scheibenwischermotor, Scheibenwaschpumpe,	1082
Heckscheibenwaschpumpe	
21. Warnkontakt für Scheibenwaschwasser, Sicherung 4 auf Sicherungshalter C, Sicherung 5 auf	1083
Sicherungshalter C, Motor für Heckscheibenwischer in Flügeltür rechts	
22. Relais für beheizbare Heckscheibe, Motor für Heckscheibenwischer in Flügeltür links, beheizbare	1084
Heckscheibe in Flügeltür links	
23. Schalter für Handschuhfachleuchte, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Sicherung 11 auf	1085
Sicherungshalter C, Sicherung 13 auf Sicherungshalter C, Zigarettenanzünder, Handschuhfachleuchte	
24. Schalter für Rückfahrleuchten, Schalter für Handbremskontrolle, Querbeschleunigungsgeber,	1086
Signalhorn und Doppeltonhorn, Steuergerät für ABS, Relais für Signalhorn, Sicherung 1 auf	
Sicherungshalter C, Sicherung 14 auf Sicherungshalter C	
25. Schalter für Heizung bzw. Heizleistung, Sicherung 15 auf Sicherungshalter C, Frischluftgebläse,	1087
Stellmotor der Umluftklappe	
26. Kontaktschalter für Motorhaube, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz	1088
27. Öldruckschalter, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser,	1089
Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz	1000
28. Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für	1090
Kühlmittelmangelanzeige, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn links, Bordnetzsteuergerät	1001
29. Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Steuergerät für ABS, Entlastungsrelais für Kl. 15,	1091
Bordnetzsteuergerät	1002 1100
160 - Komfortsystem 1. Komfortsystem	1092-1108 1092
Normonsystem     Batterie. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15. Bordnetzsteuergerät. Sicherung 1 auf	1092
2. Dattorio, Moidio fai Obdinianaovorsofidana doi M. To. Dofunciastedefidefiat. Olonefiana T auf	1000

	Sicherungshalter B, Sicherung 4 auf Sicherungshalter C, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A,	
	Sicherung 8 auf Sicherungshalter B, Sicherung 17 auf Sicherungshalter B, Sicherung 19 auf Sicherungshalter D	
	3. Türkontaktschalter Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät,	1094
	Entlastungsrelais 2 für Kl. 15, Sicherung 1 auf Sicherungshalter D, Sicherung 11 auf	
	Sicherungshalter C, Motor für Zentralverriegelung in Fahrertür, Fensterhebermotor Fahrerseite,	
	Einstiegsleuchte vorn links	
	4. Fensterheberschalter vorn links, Fensterheberschalter vorn rechts in Fahrertür, Schalter für	1095
	Spiegelverstellung rechts, Türsteuergerät Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Leitungsverteiler 3 für	
	Bus-Systeme, Leitungsverteiler 2 für Bus-Systeme	1000
	5. Schalter für Spiegelverstellung links, Türsteuergerät Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Motor 2 für Spiegelverstellung Fahrerseite, Motor für	1096
	Spiegelverstellung Fahrerseite, Einstiegsleuchte vorn rech s, beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite	
	6. Fensterheberschalter vorn rechts, Bordnetzsteuergerät, Bedienungseinheit für Schalttafel Mitte,	1097
	Fensterhebermotor Beifahrerseite	
	7. Türkontaktschalter Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Motor 2 für Spiegelverstellung	1098
	Beifahrerseite, Motor für Zentralverriegelung in Beifahrertür, Motor für Spiegelverstellung	
	Beifahrerseite	4000
	8. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Schließeinheit für Zentralverriegelung	1099
	hinten rechts, Bordnetzsteuergerät, Motor für Zentralverriegelung in Schiebetür rechts  9. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Schließeinheit für Zentralverriegelung	1100
	hinten rechts, Bordnetzsteuergerät	1100
	10. Türkontaktschalter hinten links, Türkontaktschalter hinten rechts, Bordnetzsteuergerät, Motor	1101
	für Zentralverriegelung in Tür hinten rechts, Motor für Zentralverriegelung in Tür hinten links	
	11. Türkontaktschalter hinten für Hecktür rechts, Schalter für Zentralverriegelung hinten rechts,	1102
	Bordnetzsteuergerät, Motor für Ausstellfenster links, Motor für Ausstellfenster rechts, Motor für	
	Zentralverriegelung in Heckflügeltür	4400
	12. Schalter für Innenraumüberwachung, Taster für Deaktivierung des Gebers für Fahrzeugneigung, Sensor für Innenraumüberwachung, Sensor 2 für Innenraumüberwachung, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät	1103
	für Dachelektronik	
	13. Taster für Leselicht Beifahrerseite, Sensor für Regen- und Lichterkennung, Sensor 3 für	1104
	Innenraumüberwachung, Alarmhorn, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Dachelektronik, Leseleuchte	
	Fahrerseite	
	14. Schalter für Schiebedach, Taster für Innenleuchte vorn, Taster für Leselicht Fahrerseite,	1105
	Steuergerät für Schiebedach hinten, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Dachelektronik, Leseleuchte	
	Beifahrerseite, Innenleuchte links, Innenleuchte rechts 15. Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte Mitte, Innenleuchte hinten, Innenleuchte	1106
	16. Schalter für Innenraumbeleuchtung, Bordnetzsteuergerät, Relais für Innenbeleuchtung	1107
	17. Tieftonhorn, Relais für Signalhorn, Relais 1 für Alarmanlage, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1	1108
	auf Sicherungshalter C	
161	- Vorbereitung für Laderaumbeleuchtung	1109-1110
	Vorbereitung für Laderaumbeleuchtung	1109
	2. Schalter für Ladeflächenbeleuchtung, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 23 auf Sicherungshalter D	1110
162	- Handyvorbereitung	1111-1115
	<ol> <li>Handyvorbereitung</li> <li>Batterie, Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Mikrofon für Telefon</li> </ol>	1111 1112
	3. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Halterung für Telefon	1113
	4. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Halterung für Telefon	1114
	5. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und	1115
	Navigationssystem, CD-Wechsler	
163	- Sicherungsbelegung	1116-1137
	1. Sicherungsbelegung	1116
	2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Steuergerät für Kühlerlüfter,	1117
	Bordnetzsteuergerät, Sicherung 2 auf Sicherungshalter A, Sicherung für Spannungsversorgung, Kl. 30, Fremdstartanschluss, Kühlerlüfter rechts	
	3. Batterietrennrelais, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 3 auf	1118
	Sicherungshalter A, Sicherung 4 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A,	
	Sicherung 7 auf Sicherungshalter A, Sicherung 1 (30), Leitungsve teiler für Kl. 30a	
	4. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter B, Sicherung 2 auf Sicherungshalter B,	1119
	Sicherung 3 auf Sicherungshalter B, Sicherung 4 auf Sicherungshalter B, Sicherung 5 auf	
	Sicherungshalter B  5. Berdnetzeteuergerät, Sicherung 6 auf Sicherungshalter B. Sicherung 7 auf Sicherungshalter B.	1120
	5. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 6 auf Sicherungshalter B, Sicherung 7 auf Sicherungshalter B, Sicherung 8 auf Sicherungshalter B	1120
	6. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 9 auf Sicherungshalter B, Sicherung 10 auf Sicherungshalter B,	1121
	Sicherung 11 auf Sicherungshalter B	
	7. Bordnetzsteuergerät. Sicherung 12 auf Sicherungshalter B. Sicherung 13 auf Sicherungshalter B.	1122

	Sicherung 14 auf Sicherungshalter B  8. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 15 auf Sicherungshalter B, Sicherung 16 auf Sicherungshalter B,	1123
	Sicherung 17 auf Sicherungshalter B, Sicherung 18 auf Sicherungshalter B	1.20
	9. Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherung 14 auf Sicherungshalter	1124
	C, Sicherung 15 auf Sicherungshalter C 10. Entlastungsrelais für Kl. 15, Relais für Signalhorn, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf	1125
	Sicherungshalter C, Sicherung 17 auf Sicherungshalter C, Sicherung 18 auf Sicherungshalter C,	1123
	Sicherung 21 auf Sicherungshalter C, Sicherung 22 auf Sicherungshal er C	
	11. Kraftstoffpumpenrelais, Bordnetzsteuergerät, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherung 6	1126
	auf Sicherungshalter C, Sicherung 16 auf Sicherungshalter C, Sicherung 23 auf Sicherungshalter C  12. Bordnetzsteuergerät, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherung 2 auf	1127
	Sicherungshalter C, Sicherung 3 auf Sicherungshalter C, Sicherung 8 auf Sicherungshalter C,	
	Sicherung 9 auf Sicherungshalter C, Sicherung 10 auf Sicherungshalter C	4400
	13. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Entlastungsrelais 2 für Kl. 15, Sicherung 7 auf Sicherungshalter C, Sicherung 11 auf Sicherungshalter C, Sicherung 12 auf	1128
	Sicherungshalter C, Sicherung 13 auf Sicherungshalter C, Sicherung 19 auf Sicherungshalter C,	
	Sicherung 20 auf Sicherungshalter C	
	14. Umschaltrelais 1 für Wischermotor, Umschaltrelais 2 für Wischermotor, Bordnetzsteuergerät,	1129
	Sicherung 4 auf Sicherungshalter C, Sicherung 5 auf Sicherungshalter C, Sicherung 25 auf Sicherungshalter C	
	15. Sicherung 1 auf Sicherungshalter D, Sicherung 2 auf Sicherungshalter D, Sicherung 3 auf	1130
	Sicherungshalter D	
	16. Sicherung 4 auf Sicherungshalter D, Sicherung 5 auf Sicherungshalter D, Sicherung 6 auf Sicherungshalter D, Sicherung 7 auf Sicherungshalter D	1131
	17. Sicherung 8 auf Sicherungshalter D, Sicherung 9 auf Sicherungshalter D, Sicherung 10 auf	1132
	Sicherungshalter D, Sicherung 11 auf Sicherungshalter D, Sicherung 12 auf Sicherungshalter D	
	18. Sicherung 13 auf Sicherungshalter D, Sicherung 14 auf Sicherungshalter D, Sicherung 15 auf	1133
	Sicherungshalter D, Sicherung 16 auf Sicherungshalter D, Sicherung 17 auf Sicherungshalter D, Sicherung 18 auf Sicherungshalter D	
	19. Sicherung 19 auf Sicherungshalter D, Sicherung 20 auf Sicherungshalter D, Sicherung 21 auf	1134
	Sicherungshalter D, Sicherung 22 auf Sicherungshalter D, Sicherung 23 auf Sicherungshalter D,	
	Sicherung 24 auf Sicherungshalter D, Sicherung 25 auf Sicherungshalter D  20. Sicherung 26 auf Sicherungshalter D, Sicherung 27 auf Sicherungshalter D, Sicherung 28 auf	1135
	Sicherungshalter D, Sicherung 29 auf Sicherungshalter D, Sicherung 30 auf Sicherungshalter D	1100
	21. Relais 1 für Spannungsversorgung, Sicherung 31 auf Sicherungshalter D, Sicherung 32 auf	1136
	Sicherungshalter D, Sicherungshalter D, Sicherung 34 auf Sicherungshalter D,	
	Sicherung 35 auf Sicherungshalter D, Sicherung 36 auf Sicherungshalte D  22. Sicherung für beheizbare Frontscheibe	1137
16	4 - Universelle Handyvorbereitung (UHV), Premium, Bluetooth	1138-1140
	1. Universelle Handyvorbereitung (UHV), Premium, Bluetooth	1138
	2. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Hochtonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon, Lautsprecher Mitte, Sicherung 11 auf	1139
	Sicherungshalter B, Leitungsverteiler 2 für Bus-Systeme	
	3. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und	1140
16	Navigationssystem, Antennenverstärker, Antenne für Radio, Telefon, Navigationssystem 5 - Handyvorbereitung für Radioanlage RCD 2001	1141-1142
10	Handyvorbereitung für Radioanlage RCD 2001     Handyvorbereitung für Radioanlage RCD 2001	1141
	2. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Radio, Antennenverstärker, Mikrofon für Telefon,	1142
	Antenne für Radio, Telefon, Navigationssystem, Sicherung 11 auf Sicherungshalter B,	
16	Leitungsverteiler 2 für Bus-Systeme 6 - Vorbereitung für Rückfahrkamerasystem	1143-1145
	Vorbereitung für Rückfahrkamerasystem	1143
	2. Steuergerät für Anzeigeeinheit	1144
16	Steuergerät für Anzeigeeinheit, Bordnetzsteuergerät     - 2,5-l-Dieselmotor , CEBA,CEBB,CECA,CECB	1145 1146-1165
10	1. 2,5-I-Dieselmotor , CEBA,CEBB,CECA,CECB	1146
	2. Batterie, Zweitbatterie, Anlasser, Drehstromgenerator	1147
	3. Entlastungsrelais für Kl. 15, Sicherung 14 auf Sicherungshalter C, Sicherung 18 auf	1148
	Sicherungshalter C, Heizung für Kraftstofffilter  4. Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten	1149
	5. Lambdasonde, Sicherung 9 auf Sicherungshalter C	1150
	6. Drosselklappenpotenziometer, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Drosselklappensteuereinheit, Ventil	1151
	für Kraftstoffdosierung, Motor für Saugrohrklappe 7. Motordrehzahlgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Kraftstoffdruckgeber	1152
	8. Ladedruckgeber, Hallgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Einspritzventil	1153
	für Zvlinder 1	

	9. Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Einspritzventil für Zylinder 5	1154
	10. Schalter für Getriebe-Neutralstellung, Kupplungspedalschalter 2, Gaspedalstellungsgeber, Ventil für Kühlmittelkreislauf	1155
	11. Hauptschalter für Stopp-Start-Anlage, Kupplungspedalschalter, Kontaktschalter für Motorhaube	1156
	12. Luftmassenmesser, Saugrohrdruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas	1157
	13. Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Relais für Kühlmittelnachlauf, Pumpe für Kühlmittelumlauf	1158
	14. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Relais für Kühlmittelpumpe, Leitungsverteiler 1 für Bus-Systeme, Anschluss für Diagnose	1159
	15. Druckgeber für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Einspritzventil für Reduktionsmittel	1160
	16. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Steuergerät für NOx-Geber	1161
	17. Positionsgeber für Ladedrucksteller, Steuergerät für Reduktionsmittelheizung, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Regelventil für Kraftstoffdruck	1162
	18. Temperaturgeber für Reduktionsmittel, Steuergerät für Reduktionsmittelheizung, Sicherung 34 auf Sicherungshalter D, Sicherung 35 auf Sicherungshalter D, Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2)	1163
	19. Geber für Reduktionsmittelvorrat, Auswerteeinheit für Reduktionsmittelvorrat, Steuergerät für Reduktionsmittelheizung, Pumpe für Reduktionsmittel, Heizung für Reduktionsmittelpumpe (Heizkreis 2)	1164
	20. Öldruckschalter, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Umkehrventil für Reduktionsmittel	1165
168	- Komfortsystem	1166-1182
	1. Komfortsystem	1166
	2. Batterie, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	1167
	3. Türsteuergerät Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Entlastungsrelais 2 für Kl. 15, Sicherung 1 auf Sicherungshalter D, Sicherung 11 auf Sicherungshalter C, Motor für Zentralverriegelung in Fahrertür, Fensterhebermotor Fahrerseite, Türwarnleuchte Fahrerseite	1168
	4. Fensterheberschalter vorn links, Fensterheberschalter vorn rechts in Fahrertür, Schalter für Spiegelverstellung rechts, Türsteuergerät Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Leitungsverteiler 3 für Bus-Systeme, Leitungsverteiler 2 für Bus-Systeme	1169
	5. Schalter für Spiegelverstellung links, Türsteuergerät Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Motor 2 für Spiegelverstellung Fahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Fahrerseite, beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite	1170
	6. Fensterheberschalter vorn rechts, Bordnetzsteuergerät, Bedienungseinheit für Schalttafel Mitte, Türwarnleuchte Beifahrerseite	1171
	7. Türkontaktschalter Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Motor 2 für Spiegelverstellung Beifahrerseite, Motor für Zentralverriegelung in Beifahrertür, Fensterhebermotor Beifahrerseite,	1172
	Motor für Spiegelverstellung Beifahrerseite 8. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Schließeinheit für Zentralverriegelung	1173
	hinten rechts, Bordnetzsteuergerät, Motor für Zentralverriegelung in Schiebetür rechts  9. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Schließeinheit für Zentralverriegelung	1174
	hinten rechts, Bordnetzsteuergerät	
	10. Türkontaktschalter hinten links, Türkontaktschalter hinten rechts, Bordnetzsteuergerät, Motor für Zentralverriegelung in Tür hinten rechts, Motor für Zentralverriegelung in Tür hinten links	1175
	11. Türkontaktschalter hinten für Hecktür rechts, Schalter für Zentralverriegelung hinten rechts, Bordnetzsteuergerät, Motor für Ausstellfenster links, Motor für Ausstellfenster rechts, Motor für Zentralverriegelung in Heckflügeltür	1176
	12. Taster für Innenleuchte vorn, Taster für Leselicht Fahrerseite, Taster für Leselicht Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Dachelektronik, Leseleuchte Beifahrerseite,	1177
	Innenleuchte links, Innenleuchte rechts, Leseleuchte Fahrerseite  13. Schalter für Innenraumüberwachung, Taster für Deaktivierung des Gebers für Fahrzeugneigung, Sensor für Innenraumüberwachung, Sensor 2 für Innenraumüberwachung, Sensor 3 für	1178
	Innenraumüberwachung, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Dachelektronik  14. Schalter für Schiebedach, Sensor für Regen- und Lichterkennung, Alarmhorn, Steuergerät für Schiebedach hinten, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Dachelektronik	1179
	15. Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte Mitte, Innenleuchte hinten, Innenleuchte	1180
	16. Schalter für Innenraumbeleuchtung, Bordnetzsteuergerät, Relais für Innenbeleuchtung	1181
	17. Signalhorn und Doppeltonhorn, Relais für Signalhorn, Relais 1 für Alarmanlage, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter C	1182
169	- Sicherungsbelegung	1183-1204
	1. Sicherungsbelegung	1183
	2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Steuergerät für Kühlerlüfter,	1184
	Bordnetzsteuergerät, Sicherung 2 auf Sicherungshalter A, Sicherung für Spannungsversorgung, Kl. 30, Fremdstartanschluss. Kühlerlüfter rechts	

3. Batterietrennrelais, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 3 auf Sicherungshalter A, Sicherung 4 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A,	1185
Sicherung 7 auf Sicherungshalter A, Sicherung 1 (30), Leitungsve teiler für Kl. 30a 4. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter B, Sicherung 2 auf Sicherungshalter B, Sicherung 3 auf Sicherungshalter B, Sicherung 4 auf Sicherungshalter B, Sicherung 5 auf	1186
Sicherungshalter B 5. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 6 auf Sicherungshalter B, Sicherung 7 auf Sicherungshalter B, Sicherung 8 auf Sicherungshalter B	1187
6. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 9 auf Sicherungshalter B, Sicherung 10 auf Sicherungshalter B,	1188
Sicherung 11 auf Sicherungshalter B 7. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 12 auf Sicherungshalter B, Sicherung 13 auf Sicherungshalter B, Sicherung 14 auf Sicherungshalter B	1189
8. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 15 auf Sicherungshalter B, Sicherung 16 auf Sicherungshalter B, Sicherung 17 auf Sicherungshalter B, Sicherung 18 auf Sicherungshalter B	1190
9. Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherung 14 auf Sicherungshalter C, Sicherung 15 auf Sicherungshalter C	1191
10. Entlastungsrelais für Kl. 15, Relais für Signalhorn, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter C, Sicherung 17 auf Sicherungshalter C, Sicherung 18 auf Sicherungshalter C,	1192
Sicherung 21 auf Sicherungshalter C, Sicherung 22 auf Sicherungshal er C  11. Kraftstoffpumpenrelais, Bordnetzsteuergerät, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherung 6	1193
auf Sicherungshalter C, Sicherung 16 auf Sicherungshalter C, Sicherung 23 auf Sicherungshalter C 12. Bordnetzsteuergerät, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherung 2 auf Sicherungshalter C, Sicherung 3 auf Sicherungshalter C, Sicherung 8 auf Sicherungshalter C,	1194
Sicherung 9 auf Sicherungshalter C, Sicherung 10 auf Sicherungshalter C 13. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Entlastungsrelais 2 für Kl. 15, Sicherung 7 auf Sicherungshalter C, Sicherung 11 auf Sicherungshalter C, Sicherung 12 auf Sicherungshalter C, Sicherung 13 auf Sicherungshalter C, Sicherung 19 auf Sicherungshalter C,	1195
Sicherung 20 auf Sicherungshalter C 14. Umschaltrelais 1 für Wischermotor, Umschaltrelais 2 für Wischermotor, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 4 auf Sicherungshalter C, Sicherung 5 auf Sicherungshalter C, Sicherung 25 auf Sicherungshalter C	1196
15. Sicherung 1 auf Sicherungshalter D, Sicherung 2 auf Sicherungshalter D, Sicherung 3 auf Sicherungshalter D	1197
16. Sicherung 4 auf Sicherungshalter D, Sicherung 5 auf Sicherungshalter D, Sicherung 6 auf Sicherungshalter D, Sicherung 7 auf Sicherungshalter D	1198
17. Sicherung 8 auf Sicherungshalter D, Sicherung 9 auf Sicherungshalter D, Sicherung 10 auf Sicherungshalter D, Sicherung 11 auf Sicherungshalter D, Sicherung 12 auf Sicherungshalter D	1199
18. Sicherung 13 auf Sicherungshalter D, Sicherung 14 auf Sicherungshalter D, Sicherung 15 auf Sicherungshalter D, Sicherung 16 auf Sicherungshalter D, Sicherung 17 auf Sicherungshalter D, Sicherung 18 auf Sicherungshalter D	1200
19. Sicherung 19 auf Sicherungshalter D, Sicherung 20 auf Sicherungshalter D, Sicherung 21 auf Sicherungshalter D, Sicherung 22 auf Sicherungshalter D, Sicherung 23 auf Sicherungshalter D, Sicherung 24 auf Sicherungshalter D, Sicherung 25 auf Sicherungshalter D	1201
20. Sicherung 26 auf Sicherungshalter D, Sicherung 27 auf Sicherungshalter D, Sicherung 28 auf Sicherungshalter D, Sicherung 29 auf Sicherungshalter D, Sicherungshalter D	1202
21. Sicherung 31 auf Sicherungshalter D, Sicherung 32 auf Sicherungshalter D, Sicherung 33 auf Sicherungshalter D, Sicherung 34 auf Sicherungshalter D, Sicherung 35 auf Sicherungshalter D, Sicherung 36 auf Sicherungshalter D	1203
22. Sicherung für beheizbare Frontscheibe	1204
170 - Kühlerlüfter mit Klimaanlage  1. Kühlerlüfter mit Klimaanlage  2. Ratteria Otassansiit für Kühlerlüfter Hairvilleratesel für Korbeleab üsessettüttera Kühlerlüfter	1205-1206 1205
Batterie, Steuergerät für Kühlerlüfter, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Kühlerlüfter     Kühlerlüfter, stufenlos (links und rechts)	1206 1207-1208
<ol> <li>Kühlerlüfter, stufenlos (links und rechts)</li> <li>Batterie, Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts</li> </ol>	1207 1208
172 - Anhängerbetrieb  1. Anhängerbetrieb	1209-1212 1209
<ol> <li>Batterie, Entlastungsrelais für Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung,</li> <li>Kl. 15, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 14 auf Sicherungshalter D, Sicherung 15 auf Sicherungshalter D, Sicherung 18 auf Sicherungshalter C</li> </ol>	1210
3. Elektronisches Zündschloss, Steuergerät für Anhängererkennung, Bordnetzsteuergerät, Steckdose für Anhängerbetrieb	r 1211
Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Steuergerät für ABS, Steuergerät im Schalttafeleinsatz,     Steuergerät für Anhängererkennung, Bordnetzsteuergerät	1212
173 - Klimaanlage , (6AC)  1. Klimaanlage . (6AC)	1213-1218 1213

<ol> <li>Steuergerät für Frischluftgebläse, Relais für Kühlmittelpumpe, Steuergerät für Klimaanlage, Sicherung 12 auf Sicherungshalter B, Sicherung 16 auf Sicherungshalter B, Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe</li> </ol>	1214
<ol> <li>Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage</li> <li>Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Temperaturklapp</li> </ol>	1215 ne, 1216
Stellmotor der Zentralklappe 5. Steuergerät für Klimaanlage, Steuergerät für Luftzusatzheizung, Leitungsverteiler 2 für Bus-Systeme	1217
6. Steuergerät für Klimaanlage, Steuergerät für Frischluftgebläse hinten, Absperrventil für Kühlmittel der Heizung, Sicherung 31 auf Sicherungshalter D, Frischluftgebläse hinten	1218
174 - Klimaanlage 1. Klimaanlage	1219-1225 1219
<ol> <li>Kliffdahlage</li> <li>Steuergerät für Frischluftgebläse, Relais für Kühlmittelpumpe, Steuergerät für Klimaanlage, Sicherung 12 auf Sicherungshalter B, Sicherung 16 auf Sicherungshalter B, Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe</li> </ol>	1219
<ol> <li>Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage</li> <li>Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Temperaturklapp</li> </ol>	1221 ne, 1222
Stellmotor der Zentralklappe 5. Verdampfertemperaturgeber hinten, Steuergerät für Klimaanlage, Steuergerät für Verdampferge Magnetventil für Kältemittelkreislauf, Verdampfergebläse hinten, Stellmotor der Temperaturklappe	
hinten 6. Steuergerät für Klimaanlage, Steuergerät für Luftzusatzheizung, Leitungsverteiler 2 für Bus-Systeme	1224
7. Steuergerät für Klimaanlage, Steuergerät für Frischluftgebläse hinten, Absperrventil für Kühlmittel der Heizung, Sicherung 31 auf Sicherungshalter D, Pumpe für Kühlmittelumlauf, Frischluftgebläse hinten	1225
175 - Antiblockiersystem (ABS)	1226-1231
<ol> <li>Antiblockiersystem (ABS)</li> <li>Batterie, Steuergerät für ABS, Entlastungsrelais für Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 3 au Sicherungshalter D, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A</li> </ol>	1226 If 1227
3. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links,	1228
Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS, Bordnetzsteuergerät 4. Bremspedalschalter, Schalter für Getriebe-Neutralstellung, Steuergerät für ABS, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Leitungsverteiler 1 für Bus-Systeme	r 1229
<ol> <li>Querbeschleunigungsgeber, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Leitungsverteiler 1 für Bus-Syste Leitungsverteiler 2 für Bus-Systeme</li> </ol>	eme, 1230
<ol> <li>Bedienungseinheit für Schalttafel Mitte, Leitungsverteiler 2 für Bus-Systeme</li> <li>Zusatzwasserheizung, Zuheizer, Zuheizer mit Standheizfunktion</li> </ol>	1231 1232-1239
Zusatzwasserheizung, Zuheizer, Zuheizer mit Standheizfunktion	1232
<ol> <li>Relais für Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A</li> </ol>	1233
3. Taster für Zusatzheizung, ECON, Sofortheiztaste, Steuergerät für Zusatzheizung	1234
<ol> <li>Steuergerät für Zusatzheizung, Funkempfänger für Zusatzwasserheizung, Sicherung 13 auf Sicherungshalter B</li> </ol>	1235
5. Flammenwächter, Überhitzungsfühler, Kühlmitteltemperaturgeber für Heizung, Steuergerät für Zusatzheizung, Glühkerze für Heizung, Verbrennungsluftgebläse	1236
6. Relais für Kühlmittelnachlauf, Relais für Kühlmittelpumpe, Steuergerät für Zusatzheizung, Pump	pe 1237
für Kühlmittelumlauf, Dosierpumpe 7. Steuergerät für Zusatzheizung, Bordnetzsteuergerät, Stromversorgungsrelais für Motorkompone Steuergerät 2 für Zusatzheizung, Sicherung 16 auf Sicherungshalter C, Leitungsverteiler 3 für	enten, 1238
Bus-Systeme, Dosierpumpe 2 8. Flammenwächter 2, Überhitzungsfühler 2, Kühlmitteltemperaturgeber 2 für Heizung, Steuergerä für Zusatzheizung, Glühkerze 2 für Heizung, Verbrennungsluftgebläse 2	it 2 1239
177 - Vorbereitung für Anhängerbetrieb  1. Vorbereitung für Anhängerbetrieb	1240-1243 1240
<ol> <li>Volbereitung für Affrahgerbetrieb</li> <li>Batterie, Entlastungsrelais für Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 14 auf Sicherungshalter D, Sicherung 15 auf Sicherungshalter D, Sicherung 18 auf Sicherungshalter C</li> </ol>	1241
<ol> <li>Elektronisches Zündschloss, Bordnetzsteuergerät</li> <li>Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Steuergerät für ABS, Steuergerät im Schalttafeleinsatz</li> </ol>	1242 z, 1243
Bordnetzsteuergerät 178 - Rückfahrkamera (Rear Assist)	1244-1247
<ol> <li>Rückfahrkamera (Rear Assist)</li> <li>Batterie, Entlastungsrelais für Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung,</li> </ol>	1244 1245
<ul><li>KI. 15, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 18 auf Sicherungshalter C</li><li>3. Steuergerät für Anzeigeeinheit. Steuergerät im Schalttafeleinsatz. Rückfahrkamera</li></ul>	1246

<ol> <li>Lampe für Rückfahrlicht links, Lampe für Rückfahrlicht rechts, Rückfahrkamera</li> <li>Zusatzluftheizung mit Vorwahluhr, Kasten- und Kombifahrzeuge , (D4S)</li> </ol>	
1/9 - /usatzlutthaizung mit Vorwahluhr Kastan- und Kombitahrzauga (1)45)	1247
	1248-1252
1. Zusatzluftheizung mit Vorwahluhr, Kasten- und Kombifahrzeuge , (D4S)	1248
2. Vorwahluhr, Sicherung 3 auf Sicherungshalter D, Sicherung 13 auf Sicherungshalter B	1249
3. Vorwahluhr, Steuergerät für Zusatzheizung, Sicherung 27 auf Sicherungshalter D	1250
4. Temperaturfühler 2 für Außentemperatur, Steuergerät für Zusatzheizung, Glühkerze für Heizung,	1251
Dosierpumpe	1050
5. Flammenwächter, Überhitzungsfühler, Steuergerät für Zusatzheizung, Verbrennungsluftgebläse	1252
180 - Zusatzluftheizung mit Vorwahluhr, Doppelkabine , (D2S)	1253-1257
1. Zusatzluftheizung mit Vorwahluhr, Doppelkabine , (D2S)	1253
2. Vorwahluhr, Sicherung 3 auf Sicherungshalter D, Sicherung 13 auf Sicherungshalter B	1254
3. Vorwahluhr, Steuergerät für Zusatzheizung, Sicherung 27 auf Sicherungshalter D	1255
4. Temperaturfühler 2 für Außentemperatur, Steuergerät für Zusatzheizung, Glühkerze für Heizung,	1256
Dosierpumpe	4057
5. Flammenwächter, Überhitzungsfühler, Steuergerät für Zusatzheizung, Verbrennungsluftgebläse	1257
181 - Vorbereitung für Laderaumbeleuchtung	1258-1259
Vorbereitung für Laderaumbeleuchtung     Scholter für Ladeflächenholeuchtung Berdnetzeteuergerät. Sieherung 22 auf Sieherungshelter D.	1258
2. Schalter für Ladeflächenbeleuchtung, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 23 auf Sicherungshalter D	1259
182 - Rundumkennleuchten (blau) und Tonfolgeanlage , (9J2),(9LX)	1260-1264
Rundumkennleuchten (blau) und Tonfolgeanlage , (9J2),(9LX)     Retterie Starktenham 1 Starktenham 2 Sieherung 5 auf Sieherungshalter A Sieherung 8 auf	1260
2. Batterie, Starktonhorn 1, Starktonhorn 2, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 8 auf	1261
Sicherungshalter B, Sicherung 9 auf Sicherungshalter D, Sicherung 39 auf Sicherungshalter D	1000
3. Relais für Tonfolgeanlage, Motor für Rundumkennleuchte, Motor für Rundumkennleuchte vorn rechts	1262
4. Schalter für Rundumkennleuchte und Tonfolgeanlage, Sperrdiode, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für	1263
Tonfolgeanlage, Sperrdiode 2, Sperrdiode 3	1064
5. Signalhorn und Doppeltonhorn, Relais für Signalhorn, Bordnetzsteuergerät	1264 1265-1266
<ul><li>183 - Rundumkennleuchten (gelb)</li><li>1. Rundumkennleuchten (gelb)</li></ul>	1265-1266
Rundumkennledchten (gelb)     Batterie, Schalter für Rundumkennleuchte, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A,	1266
Sicherung 8 auf Sicherungshalter B, Motor für Rundumkennleuchte	1200
184 - Innenleuchten	1267-1269
1. Innenleuchten	1267-1209
Türkontaktschalter Fahrerseite, Türkontaktschalter Beifahrerseite, Türkontaktschalter hinten	1268
links, Türkontaktschalter hinten rechts, Türsteuergerät Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät,	1200
Leitungsverteiler 3 für Bus-Systeme	
Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte vorn, Innenleuchte mit Ausschaltverzögerung	1269
185 - Innenleuchten ohne Komfortschaltung (Kasten)	1270-1275
Innenleuchten ohne Komfortschaltung (Kasten)	1270
	1270
<ol><li>Türkontaktschalter Fahrerseite. Türkontaktschalter Beifahrerseite. Türsteuergerät Fahrerseite.</li></ol>	
<ol> <li>Türkontaktschalter Fahrerseite, Türkontaktschalter Beifahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät. Leitungsverteiler 3 für Bus-Systeme</li> </ol>	1271
Bordnetzsteuergerät, Leitungsverteiler 3 für Bus-Systeme	1271
Bordnetzsteuergerät, Leitungsverteiler 3 für Bus-Systeme 3. Türkontaktschalter hinten rechts für Schiebetür und Seitentür, Türkontaktschalter hinten links	
Bordnetzsteuergerät, Leitungsverteiler 3 für Bus-Systeme 3. Türkontaktschalter hinten rechts für Schiebetür und Seitentür, Türkontaktschalter hinten links für Schiebetür und Seitentür, Türkontaktschalter hinten für Hecktür rechts, Bordnetzsteuergerät	1271 1272
Bordnetzsteuergerät, Leitungsverteiler 3 für Bus-Systeme 3. Türkontaktschalter hinten rechts für Schiebetür und Seitentür, Türkontaktschalter hinten links für Schiebetür und Seitentür, Türkontaktschalter hinten für Hecktür rechts, Bordnetzsteuergerät 4. Türkontaktschalter hinten rechts für Schiebetür und Seitentür, Türkontaktschalter hinten links	1271
Bordnetzsteuergerät, Leitungsverteiler 3 für Bus-Systeme 3. Türkontaktschalter hinten rechts für Schiebetür und Seitentür, Türkontaktschalter hinten links für Schiebetür und Seitentür, Türkontaktschalter hinten für Hecktür rechts, Bordnetzsteuergerät 4. Türkontaktschalter hinten rechts für Schiebetür und Seitentür, Türkontaktschalter hinten links für Schiebetür und Seitentür, Bordnetzsteuergerät	1271 1272
Bordnetzsteuergerät, Leitungsverteiler 3 für Bus-Systeme 3. Türkontaktschalter hinten rechts für Schiebetür und Seitentür, Türkontaktschalter hinten links für Schiebetür und Seitentür, Türkontaktschalter hinten für Hecktür rechts, Bordnetzsteuergerät 4. Türkontaktschalter hinten rechts für Schiebetür und Seitentür, Türkontaktschalter hinten links	1271 1272 1273
Bordnetzsteuergerät, Leitungsverteiler 3 für Bus-Systeme 3. Türkontaktschalter hinten rechts für Schiebetür und Seitentür, Türkontaktschalter hinten links für Schiebetür und Seitentür, Türkontaktschalter hinten für Hecktür rechts, Bordnetzsteuergerät 4. Türkontaktschalter hinten rechts für Schiebetür und Seitentür, Türkontaktschalter hinten links für Schiebetür und Seitentür, Bordnetzsteuergerät 5. Bordnetzsteuergerät, Kofferraumleuchte, Innenleuchte Mitte, Innenleuchte mit Ausschaltverzögerung, Innenleuchte hinten	1271 1272 1273
Bordnetzsteuergerät, Leitungsverteiler 3 für Bus-Systeme 3. Türkontaktschalter hinten rechts für Schiebetür und Seitentür, Türkontaktschalter hinten links für Schiebetür und Seitentür, Türkontaktschalter hinten für Hecktür rechts, Bordnetzsteuergerät 4. Türkontaktschalter hinten rechts für Schiebetür und Seitentür, Türkontaktschalter hinten links für Schiebetür und Seitentür, Bordnetzsteuergerät 5. Bordnetzsteuergerät, Kofferraumleuchte, Innenleuchte Mitte, Innenleuchte mit Ausschaltverzögerung,	1271 1272 1273 1274
Bordnetzsteuergerät, Leitungsverteiler 3 für Bus-Systeme 3. Türkontaktschalter hinten rechts für Schiebetür und Seitentür, Türkontaktschalter hinten links für Schiebetür und Seitentür, Türkontaktschalter hinten für Hecktür rechts, Bordnetzsteuergerät 4. Türkontaktschalter hinten rechts für Schiebetür und Seitentür, Türkontaktschalter hinten links für Schiebetür und Seitentür, Bordnetzsteuergerät 5. Bordnetzsteuergerät, Kofferraumleuchte, Innenleuchte Mitte, Innenleuchte mit Ausschaltverzögerung, Innenleuchte hinten 6. Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte links, Innenleuchte rechts, Innenleuchte hinten rechts	1271 1272 1273 1274 1275
Bordnetzsteuergerät, Leitungsverteiler 3 für Bus-Systeme 3. Türkontaktschalter hinten rechts für Schiebetür und Seitentür, Türkontaktschalter hinten links für Schiebetür und Seitentür, Türkontaktschalter hinten für Hecktür rechts, Bordnetzsteuergerät 4. Türkontaktschalter hinten rechts für Schiebetür und Seitentür, Türkontaktschalter hinten links für Schiebetür und Seitentür, Bordnetzsteuergerät 5. Bordnetzsteuergerät, Kofferraumleuchte, Innenleuchte Mitte, Innenleuchte mit Ausschaltverzögerung, Innenleuchte hinten 6. Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte links, Innenleuchte rechts, Innenleuchte hinten rechts 186 - Klimaanlage	1271 1272 1273 1274 1275 1276-1282
Bordnetzsteuergerät, Leitungsverteiler 3 für Bus-Systeme 3. Türkontaktschalter hinten rechts für Schiebetür und Seitentür, Türkontaktschalter hinten links für Schiebetür und Seitentür, Türkontaktschalter hinten für Hecktür rechts, Bordnetzsteuergerät 4. Türkontaktschalter hinten rechts für Schiebetür und Seitentür, Türkontaktschalter hinten links für Schiebetür und Seitentür, Bordnetzsteuergerät 5. Bordnetzsteuergerät, Kofferraumleuchte, Innenleuchte Mitte, Innenleuchte mit Ausschaltverzögerung, Innenleuchte hinten 6. Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte links, Innenleuchte rechts, Innenleuchte hinten rechts 186 - Klimaanlage 1. Klimaanlage	1271 1272 1273 1274 1275 1276-1282 1276
Bordnetzsteuergerät, Leitungsverteiler 3 für Bus-Systeme 3. Türkontaktschalter hinten rechts für Schiebetür und Seitentür, Türkontaktschalter hinten links für Schiebetür und Seitentür, Türkontaktschalter hinten für Hecktür rechts, Bordnetzsteuergerät 4. Türkontaktschalter hinten rechts für Schiebetür und Seitentür, Türkontaktschalter hinten links für Schiebetür und Seitentür, Bordnetzsteuergerät 5. Bordnetzsteuergerät, Kofferraumleuchte, Innenleuchte Mitte, Innenleuchte mit Ausschaltverzögerung, Innenleuchte hinten 6. Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte links, Innenleuchte rechts, Innenleuchte hinten rechts 186 - Klimaanlage 1. Klimaanlage 2. Steuergerät für Frischluftgebläse, Relais für Kühlmittelpumpe, Steuergerät für Klimaanlage,	1271 1272 1273 1274 1275 1276-1282 1276
Bordnetzsteuergerät, Leitungsverteiler 3 für Bus-Systeme 3. Türkontaktschalter hinten rechts für Schiebetür und Seitentür, Türkontaktschalter hinten links für Schiebetür und Seitentür, Türkontaktschalter hinten für Hecktür rechts, Bordnetzsteuergerät 4. Türkontaktschalter hinten rechts für Schiebetür und Seitentür, Türkontaktschalter hinten links für Schiebetür und Seitentür, Bordnetzsteuergerät 5. Bordnetzsteuergerät, Kofferraumleuchte, Innenleuchte Mitte, Innenleuchte mit Ausschaltverzögerung, Innenleuchte hinten 6. Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte links, Innenleuchte rechts, Innenleuchte hinten rechts 186 - Klimaanlage 1. Klimaanlage 2. Steuergerät für Frischluftgebläse, Relais für Kühlmittelpumpe, Steuergerät für Klimaanlage, Sicherung 12 auf Sicherungshalter B, Sicherung 16 auf Sicherungshalter B, Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe 3. Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	1271 1272 1273 1274 1275 1276-1282 1276
Bordnetzsteuergerät, Leitungsverteiler 3 für Bus-Systeme 3. Türkontaktschalter hinten rechts für Schiebetür und Seitentür, Türkontaktschalter hinten links für Schiebetür und Seitentür, Türkontaktschalter hinten für Hecktür rechts, Bordnetzsteuergerät 4. Türkontaktschalter hinten rechts für Schiebetür und Seitentür, Türkontaktschalter hinten links für Schiebetür und Seitentür, Bordnetzsteuergerät 5. Bordnetzsteuergerät, Kofferraumleuchte, Innenleuchte Mitte, Innenleuchte mit Ausschaltverzögerung, Innenleuchte hinten 6. Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte links, Innenleuchte rechts, Innenleuchte hinten rechts 186 - Klimaanlage 1. Klimaanlage 2. Steuergerät für Frischluftgebläse, Relais für Kühlmittelpumpe, Steuergerät für Klimaanlage, Sicherung 12 auf Sicherungshalter B, Sicherung 16 auf Sicherungshalter B, Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe	1271 1272 1273 1274 1275 1276-1282 1276 1277
Bordnetzsteuergerät, Leitungsverteiler 3 für Bus-Systeme 3. Türkontaktschalter hinten rechts für Schiebetür und Seitentür, Türkontaktschalter hinten links für Schiebetür und Seitentür, Türkontaktschalter hinten für Hecktür rechts, Bordnetzsteuergerät 4. Türkontaktschalter hinten rechts für Schiebetür und Seitentür, Türkontaktschalter hinten links für Schiebetür und Seitentür, Bordnetzsteuergerät 5. Bordnetzsteuergerät, Kofferraumleuchte, Innenleuchte Mitte, Innenleuchte mit Ausschaltverzögerung, Innenleuchte hinten 6. Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte links, Innenleuchte rechts, Innenleuchte hinten rechts 186 - Klimaanlage 1. Klimaanlage 2. Steuergerät für Frischluftgebläse, Relais für Kühlmittelpumpe, Steuergerät für Klimaanlage, Sicherung 12 auf Sicherungshalter B, Sicherung 16 auf Sicherungshalter B, Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe 3. Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage 4. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Temperaturklappe, Stellmotor der Zentralklappe	1271 1272 1273 1274 1275 1276-1282 1276 1277
Bordnetzsteuergerät, Leitungsverteiler 3 für Bus-Systeme 3. Türkontaktschalter hinten rechts für Schiebetür und Seitentür, Türkontaktschalter hinten links für Schiebetür und Seitentür, Türkontaktschalter hinten für Hecktür rechts, Bordnetzsteuergerät 4. Türkontaktschalter hinten rechts für Schiebetür und Seitentür, Türkontaktschalter hinten links für Schiebetür und Seitentür, Bordnetzsteuergerät 5. Bordnetzsteuergerät, Kofferraumleuchte, Innenleuchte Mitte, Innenleuchte mit Ausschaltverzögerung, Innenleuchte hinten 6. Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte links, Innenleuchte rechts, Innenleuchte hinten rechts 186 - Klimaanlage 1. Klimaanlage 2. Steuergerät für Frischluftgebläse, Relais für Kühlmittelpumpe, Steuergerät für Klimaanlage, Sicherung 12 auf Sicherungshalter B, Sicherung 16 auf Sicherungshalter B, Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe 3. Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage 4. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Temperaturklappe, Stellmotor der Zentralklappe 5. Verdampfertemperaturgeber hinten, Steuergerät für Klimaanlage, Steuergerät für Verdampfergebläse,	1271 1272 1273 1274 1275 1276-1282 1276 1277
Bordnetzsteuergerät, Leitungsverteiler 3 für Bus-Systeme 3. Türkontaktschalter hinten rechts für Schiebetür und Seitentür, Türkontaktschalter hinten links für Schiebetür und Seitentür, Türkontaktschalter hinten für Hecktür rechts, Bordnetzsteuergerät 4. Türkontaktschalter hinten rechts für Schiebetür und Seitentür, Türkontaktschalter hinten links für Schiebetür und Seitentür, Bordnetzsteuergerät 5. Bordnetzsteuergerät, Kofferraumleuchte, Innenleuchte Mitte, Innenleuchte mit Ausschaltverzögerung, Innenleuchte hinten 6. Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte links, Innenleuchte rechts, Innenleuchte hinten rechts 186 - Klimaanlage 1. Klimaanlage 2. Steuergerät für Frischluftgebläse, Relais für Kühlmittelpumpe, Steuergerät für Klimaanlage, Sicherung 12 auf Sicherungshalter B, Sicherung 16 auf Sicherungshalter B, Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe 3. Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage 4. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Temperaturklappe, Stellmotor der Zentralklappe 5. Verdampfertemperaturgeber hinten, Steuergerät für Klimaanlage, Steuergerät für Verdampfergebläse, Magnetventil für Kältemittelkreislauf, Sicherung 42 auf Sicherungshalter D, Verdampfergebläse hinten,	1271 1272 1273 1274 1275 1276-1282 1276 1277
Bordnetzsteuergerät, Leitungsverteiler 3 für Bus-Systeme 3. Türkontaktschalter hinten rechts für Schiebetür und Seitentür, Türkontaktschalter hinten links für Schiebetür und Seitentür, Türkontaktschalter hinten für Hecktür rechts, Bordnetzsteuergerät 4. Türkontaktschalter hinten rechts für Schiebetür und Seitentür, Türkontaktschalter hinten links für Schiebetür und Seitentür, Bordnetzsteuergerät 5. Bordnetzsteuergerät, Kofferraumleuchte, Innenleuchte Mitte, Innenleuchte mit Ausschaltverzögerung, Innenleuchte hinten 6. Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte links, Innenleuchte rechts, Innenleuchte hinten rechts 186 - Klimaanlage 1. Klimaanlage 2. Steuergerät für Frischluftgebläse, Relais für Kühlmittelpumpe, Steuergerät für Klimaanlage, Sicherung 12 auf Sicherungshalter B, Sicherung 16 auf Sicherungshalter B, Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe 3. Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage 4. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Temperaturklappe, Stellmotor der Zentralklappe 5. Verdampfertemperaturgeber hinten, Steuergerät für Klimaanlage, Steuergerät für Verdampfergebläse, Magnetventil für Kältemittelkreislauf, Sicherung 42 auf Sicherungshalter D, Verdampfergebläse hinten, Stellmotor der Temperaturklappe hinten	1271 1272 1273 1274 1275 1276-1282 1276 1277 1278 1279
Bordnetzsteuergerät, Leitungsverteiler 3 für Bus-Systeme 3. Türkontaktschalter hinten rechts für Schiebetür und Seitentür, Türkontaktschalter hinten links für Schiebetür und Seitentür, Türkontaktschalter hinten für Hecktür rechts, Bordnetzsteuergerät 4. Türkontaktschalter hinten rechts für Schiebetür und Seitentür, Türkontaktschalter hinten links für Schiebetür und Seitentür, Bordnetzsteuergerät 5. Bordnetzsteuergerät, Kofferraumleuchte, Innenleuchte Mitte, Innenleuchte mit Ausschaltverzögerung, Innenleuchte hinten 6. Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte links, Innenleuchte rechts, Innenleuchte hinten rechts 186 - Klimaanlage 1. Klimaanlage 2. Steuergerät für Frischluftgebläse, Relais für Kühlmittelpumpe, Steuergerät für Klimaanlage, Sicherung 12 auf Sicherungshalter B, Sicherung 16 auf Sicherungshalter B, Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe 3. Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage 4. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Temperaturklappe, Stellmotor der Zentralklappe 5. Verdampfertemperaturgeber hinten, Steuergerät für Klimaanlage, Steuergerät für Verdampfergebläse, Magnetventil für Kältemittelkreislauf, Sicherung 42 auf Sicherungshalter D, Verdampfergebläse hinten, Stellmotor der Temperaturklappe hinten 6. Steuergerät für Klimaanlage, Steuergerät für Luftzusatzheizung, Leitungsverteiler 2 für	1271 1272 1273 1274 1275 1276-1282 1276 1277
Bordnetzsteuergerät, Leitungsverteiler 3 für Bus-Systeme 3. Türkontaktschalter hinten rechts für Schiebetür und Seitentür, Türkontaktschalter hinten links für Schiebetür und Seitentür, Türkontaktschalter hinten für Hecktür rechts, Bordnetzsteuergerät 4. Türkontaktschalter hinten rechts für Schiebetür und Seitentür, Türkontaktschalter hinten links für Schiebetür und Seitentür, Bordnetzsteuergerät 5. Bordnetzsteuergerät, Kofferraumleuchte, Innenleuchte Mitte, Innenleuchte mit Ausschaltverzögerung, Innenleuchte hinten 6. Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte links, Innenleuchte rechts, Innenleuchte hinten rechts 186 - Klimaanlage 1. Klimaanlage 2. Steuergerät für Frischluftgebläse, Relais für Kühlmittelpumpe, Steuergerät für Klimaanlage, Sicherung 12 auf Sicherungshalter B, Sicherung 16 auf Sicherungshalter B, Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe 3. Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage 4. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Temperaturklappe, Stellmotor der Zentralklappe 5. Verdampfertemperaturgeber hinten, Steuergerät für Klimaanlage, Steuergerät für Verdampfergebläse, Magnetventil für Kältemittelkreislauf, Sicherung 42 auf Sicherungshalter D, Verdampfergebläse hinten, Stellmotor der Temperaturklappe hinten 6. Steuergerät für Klimaanlage, Steuergerät für Luftzusatzheizung, Leitungsverteiler 2 für Bus-Systeme	1271 1272 1273 1274 1275 1276-1282 1276 1277 1278 1279 1280
Bordnetzsteuergerät, Leitungsverteiler 3 für Bus-Systeme 3. Türkontaktschalter hinten rechts für Schiebetür und Seitentür, Türkontaktschalter hinten links für Schiebetür und Seitentür, Türkontaktschalter hinten für Hecktür rechts, Bordnetzsteuergerät 4. Türkontaktschalter hinten rechts für Schiebetür und Seitentür, Türkontaktschalter hinten links für Schiebetür und Seitentür, Bordnetzsteuergerät 5. Bordnetzsteuergerät, Kofferraumleuchte, Innenleuchte Mitte, Innenleuchte mit Ausschaltverzögerung, Innenleuchte hinten 6. Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte links, Innenleuchte rechts, Innenleuchte hinten rechts 186 - Klimaanlage 1. Klimaanlage 2. Steuergerät für Frischluftgebläse, Relais für Kühlmittelpumpe, Steuergerät für Klimaanlage, Sicherung 12 auf Sicherungshalter B, Sicherung 16 auf Sicherungshalter B, Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe 3. Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage 4. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Temperaturklappe, Stellmotor der Zentralklappe 5. Verdampfertemperaturgeber hinten, Steuergerät für Klimaanlage, Steuergerät für Verdampfergebläse, Magnetventil für Kältemittelkreislauf, Sicherung 42 auf Sicherungshalter D, Verdampfergebläse hinten, Stellmotor der Temperaturklappe hinten 6. Steuergerät für Klimaanlage, Steuergerät für Luftzusatzheizung, Leitungsverteiler 2 für Bus-Systeme 7. Steuergerät für Klimaanlage, Steuergerät für Frischluftgebläse hinten, Absperrventil für	1271 1272 1273 1274 1275 1276-1282 1276 1277 1278 1279 1280
Bordnetzsteuergerät, Leitungsverteiler 3 für Bus-Systeme 3. Türkontaktschalter hinten rechts für Schiebetür und Seitentür, Türkontaktschalter hinten links für Schiebetür und Seitentür, Türkontaktschalter hinten für Hecktür rechts, Bordnetzsteuergerät 4. Türkontaktschalter hinten rechts für Schiebetür und Seitentür, Türkontaktschalter hinten links für Schiebetür und Seitentür, Bordnetzsteuergerät 5. Bordnetzsteuergerät, Kofferraumleuchte, Innenleuchte Mitte, Innenleuchte mit Ausschaltverzögerung, Innenleuchte hinten 6. Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte links, Innenleuchte rechts, Innenleuchte hinten rechts 186 - Klimaanlage 1. Klimaanlage 2. Steuergerät für Frischluftgebläse, Relais für Kühlmittelpumpe, Steuergerät für Klimaanlage, Sicherung 12 auf Sicherungshalter B, Sicherung 16 auf Sicherungshalter B, Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe 3. Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage 4. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Temperaturklappe, Stellmotor der Zentralklappe 5. Verdampfertemperaturgeber hinten, Steuergerät für Klimaanlage, Steuergerät für Verdampfergebläse, Magnetventil für Kältemittelkreislauf, Sicherung 42 auf Sicherungshalter D, Verdampfergebläse hinten, Stellmotor der Temperaturklappe hinten 6. Steuergerät für Klimaanlage, Steuergerät für Luftzusatzheizung, Leitungsverteiler 2 für Bus-Systeme 7. Steuergerät für Klimaanlage, Steuergerät für Frischluftgebläse hinten, Absperrventil für Kühlmittel der Heizung, Sicherung 31 auf Sicherungshalter D, Pumpe für Kühlmittelumlauf,	1271 1272 1273 1274 1275 1276-1282 1276 1277 1278 1279 1280
Bordnetzsteuergerät, Leitungsverteiler 3 für Bus-Systeme 3. Türkontaktschalter hinten rechts für Schiebetür und Seitentür, Türkontaktschalter hinten links für Schiebetür und Seitentür, Türkontaktschalter hinten für Hecktür rechts, Bordnetzsteuergerät 4. Türkontaktschalter hinten rechts für Schiebetür und Seitentür, Türkontaktschalter hinten links für Schiebetür und Seitentür, Bordnetzsteuergerät 5. Bordnetzsteuergerät, Kofferraumleuchte, Innenleuchte Mitte, Innenleuchte mit Ausschaltverzögerung, Innenleuchte hinten 6. Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte links, Innenleuchte rechts, Innenleuchte hinten rechts 186 - Klimaanlage 1. Klimaanlage 2. Steuergerät für Frischluftgebläse, Relais für Kühlmittelpumpe, Steuergerät für Klimaanlage, Sicherung 12 auf Sicherungshalter B, Sicherung 16 auf Sicherungshalter B, Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe 3. Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage 4. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Temperaturklappe, Stellmotor der Zentralklappe 5. Verdampfertemperaturgeber hinten, Steuergerät für Klimaanlage, Steuergerät für Verdampfergebläse, Magnetventil für Kältemittelkreislauf, Sicherung 42 auf Sicherungshalter D, Verdampfergebläse hinten, Stellmotor der Temperaturklappe hinten 6. Steuergerät für Klimaanlage, Steuergerät für Luftzusatzheizung, Leitungsverteiler 2 für Bus-Systeme 7. Steuergerät für Klimaanlage, Steuergerät für Frischluftgebläse hinten, Absperrventil für Kühlmittel der Heizung, Sicherung 31 auf Sicherungshalter D, Pumpe für Kühlmittellumlauf, Frischluftgebläse hinten	1271 1272 1273 1274 1275 1276-1282 1276 1277  1278 1279 1280 1281 1282
Bordnetzsteuergerät, Leitungsverteiler 3 für Bus-Systeme 3. Türkontaktschalter hinten rechts für Schiebetür und Seitentür, Türkontaktschalter hinten links für Schiebetür und Seitentür, Türkontaktschalter hinten für Hecktür rechts, Bordnetzsteuergerät 4. Türkontaktschalter hinten rechts für Schiebetür und Seitentür, Türkontaktschalter hinten links für Schiebetür und Seitentür, Bordnetzsteuergerät 5. Bordnetzsteuergerät, Kofferraumleuchte, Innenleuchte Mitte, Innenleuchte mit Ausschaltverzögerung, Innenleuchte hinten 6. Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte links, Innenleuchte rechts, Innenleuchte hinten rechts 186 - Klimaanlage 1. Klimaanlage 2. Steuergerät für Frischluftgebläse, Relais für Kühlmittelpumpe, Steuergerät für Klimaanlage, Sicherung 12 auf Sicherungshalter B, Sicherung 16 auf Sicherungshalter B, Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe 3. Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage 4. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Temperaturklappe, Stellmotor der Zentralklappe 5. Verdampfertemperaturgeber hinten, Steuergerät für Klimaanlage, Steuergerät für Verdampfergebläse, Magnetventil für Kältemittelkreislauf, Sicherung 42 auf Sicherungshalter D, Verdampfergebläse hinten, Stellmotor der Temperaturklappe hinten 6. Steuergerät für Klimaanlage, Steuergerät für Frischluftgebläse hinten, Absperrventil für Kühlmittel der Heizung, Sicherung 31 auf Sicherungshalter D, Pumpe für Kühlmittelumlauf, Frischluftgebläse hinten	1271 1272 1273 1274 1275 1276-1282 1276 1277  1278 1279 1280 1281 1282
Bordnetzsteuergerät, Leitungsverteiler 3 für Bus-Systeme 3. Türkontaktschalter hinten rechts für Schiebetür und Seitentür, Türkontaktschalter hinten links für Schiebetür und Seitentür, Türkontaktschalter hinten für Hecktür rechts, Bordnetzsteuergerät 4. Türkontaktschalter hinten rechts für Schiebetür und Seitentür, Türkontaktschalter hinten links für Schiebetür und Seitentür, Bordnetzsteuergerät 5. Bordnetzsteuergerät, Kofferraumleuchte, Innenleuchte Mitte, Innenleuchte mit Ausschaltverzögerung, Innenleuchte hinten 6. Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte links, Innenleuchte rechts, Innenleuchte hinten rechts 186 - Klimaanlage 1. Klimaanlage 2. Steuergerät für Frischluftgebläse, Relais für Kühlmittelpumpe, Steuergerät für Klimaanlage, Sicherung 12 auf Sicherungshalter B, Sicherung 16 auf Sicherungshalter B, Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe 3. Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage 4. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Temperaturklappe, Stellmotor der Zentralklappe 5. Verdampfertemperaturgeber hinten, Steuergerät für Klimaanlage, Steuergerät für Verdampfergebläse, Magnetventil für Kältemittelkreislauf, Sicherung 42 auf Sicherungshalter D, Verdampfergebläse hinten, Stellmotor der Temperaturklappe hinten 6. Steuergerät für Klimaanlage, Steuergerät für Luftzusatzheizung, Leitungsverteiler 2 für Bus-Systeme 7. Steuergerät für Klimaanlage, Steuergerät für Frischluftgebläse hinten, Absperrventil für Kühlmittel der Heizung, Sicherung 31 auf Sicherungshalter D, Pumpe für Kühlmittellumlauf, Frischluftgebläse hinten	1271 1272 1273 1274 1275 1276-1282 1276 1277  1278 1279 1280 1281 1282

	Sicherungshalter A, Sicherung 14 auf Sicherungshalter B, Leitungsverteiler 2 für Bus-Systeme 3. beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne, beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare	1285
18	Beifahrersitzlehne 8 - Radiovorbereitung	1286-1292
	1. Radiovorbereitung	1286
	2. Bordnetzsteuergerät, Spannungsstabilisator, Sicherung 10 auf Sicherungshalter B, Sicherung 13 auf	1287
	Sicherungshalter C 3. Antenne, Antennenverstärker, Steckverbindung, 16fach	1288
	4. Hochtonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Mitteltieftonlautsprecher vorn	1289
	links, Mitteltieftonlautsprecher vorn rechts, Lautsprecher Mitte, Steckverbindung, 16fach	
	5. Hochtonlautsprecher hinten rechts, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts, Hochtonlautsprecher	1290
	Mitte rechts, Mitteltieftonlautsprecher Mitte rechts, Steckverbindung, 16fach 6. Hochtonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher	1291
	Mitte links, Mitteltieftonlautsprecher Mitte links, Steckverbindung, 16fach	1231
	7. Hochtonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Mitteltieftonlautsprecher	1292
	hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts, Hochtonlautsprecher Mitte links,	
	Hochtonlautsprecher Mitte rechts, Mitteltieftonlautsprecher Mitte links, Mitteltieftonlautsprecher Mitte rechts, Steckverbindung, 16fach	
18	9 - Radioanlage RCD 2001	1293-1299
	1. Radioanlage RCD 2001	1293
	2. Radio, Antenne, Antennenverstärker, Sicherung 10 auf Sicherungshalter B, Zusatzgebläse für Radio	1294
	3. Radio, Hochtonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Mitteltieftonlautsprecher vorn links, Mitteltieftonlautsprecher vorn rechts, Lautsprecher Mitte	1295
	4. Radio, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts,	1296
	Hochtonlautsprecher Mitte rechts, Mitteltieftonlautsprecher Mitte rechts	
	<ol> <li>Radio, Hochtonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten links,</li> <li>Hochtonlautsprecher Mitte links, Mitteltieftonlautsprecher Mitte links</li> </ol>	1297
	6. Radio, Hochtonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts,	1298
	Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts, Hochtonlautsprecher	
	Mitte links, Hochtonlautsprecher Mitte rechts, Mitteltieftonlautsprecher Mi te links,	
	Mitteltieftonlautsprecher Mitte rechts 7. Elektronisches Zündschloss, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Radio, Leitungsverteiler 2 für	1299
	Bus-Systeme	1200
19	0 - Radioanlage , (8DA),(8DF)	1300-1307
	<ol> <li>Radioanlage , (8DA),(8DF)</li> <li>Radio, Sicherung 10 auf Sicherungshalter B, Zusatzgebläse für Radio</li> </ol>	1300 1301
	3. Radio, Antenne, Antennenverstärker, Mikrofon für Telefon, Antenne für Bluetooth	1302
	4. Radio, Hochtonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Mitteltieftonlautsprecher	1303
	vorn links, Mitteltieftonlautsprecher vorn rechts, Lautsprecher Mitte	1004
	5. Radio, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts, Hochtonlautsprecher Mitte rechts, Mitteltieftonlautsprecher Mitte rechts	1304
	6. Radio, Hochtonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten links,	1305
	Hochtonlautsprecher Mitte links, Mitteltieftonlautsprecher Mitte links	
	7. Radio, Hochtonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts,	1306
	Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts, Hochtonlautsprecher Mitte links, Hochtonlautsprecher Mitte rechts, Mitteltieftonlautsprecher Mit te links,	
	Mitteltieftonlautsprecher Mitte rechts	
	8. Elektronisches Zündschloss, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Radio, Leitungsverteiler 2 für	1307
10	Bus-Systeme 1 - 2,0-l-Dieselmotor , CKTB,CKTC	1308-1325
13	1. 2,0-I-Dieselmotor , CKTB,CKTC	1308-1323
	2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Steuergerät für Batterieüberwachung,	1309
	Bordnetzsteuergerät	1010
	3. Entlastungsrelais für Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 14 auf Sicherungshalter C, Sicherung 18 auf Sicherungshalter C, Sicherung 30 auf Sicherungshalter D, Sicherung 32 auf Sicherungshalter D,	1310
	Heizung für Kraftstofffilter	
	4. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Relais für	1311
	Spannungsversorgung, Kl. 50, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherung 5 auf	
	Sicherungshalter D, Sicherung 6 auf Sicherungshalter D 5. Saugrohrdruckgeber, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät,	1312
	Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4	
	6. Drosselklappenpotenziometer, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Drosselklappensteuereinheit,	1313
	Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Ventil für Kraftstoffdosierung, Motor für Saugrohrklappe 7. Motordrehzahlgeber, Kraftstoffdruckgeber, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät,	1314
	Abgasrückführungsventil	1014
	8. Ladedruckaeber. Hallaeber. Ansaualufttemperaturaeber. Bordnetzsteueraerät. Motorsteueraerät	1315

<ol><li>Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für</li></ol>	
	1316
Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	
10. Schalter für Getriebe-Neutralstellung, Kühlmitteltemperaturgeber, Gaspedalstellungsgeber,	1317
Kraftstofftemperaturgeber, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	
11. Kupplungspedalschalter, Kupplungspedalschalter 2, Lambdasonde, Bordnetzsteuergerät,	1318
Motorsteuergerät	
12. Luftmassenmesser, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Abgastemperaturgeber 1,	1319
Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	
13. Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Heizwiderstand für	1320
Kurbelgehäuseentlüftung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Umschaltventil für Kühler der	
Abgasrückführung, Pumpe für Kühler der Abgasrückführung	1001
14. Drucksensor 1 für Abgas, Relais für Kühlmittelnachlauf, Motorsteuergerät, Leitungsverteiler 3	1321
für Bus-Systeme, Leitungsverteiler 4 für Bus-Systeme, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	4000
15. Positionsgeber für Ladedrucksteller, Relais für Kühlmittelpumpe, Motorsteuergerät,	1322
Leitungsverteiler 1 für Bus-Systeme	4000
16. Taster für Start-Stopp-Betrieb, Kontaktschalter für Motorhaube, Bedienungseinheit für	1323
Schalttafel Mitte, Leitungsverteiler 2 für Bus-Systeme, Anschluss für Diagnose	1004
17. Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für	1324
Vorförderung  18. Öldrugksphalter, Kantaktashalter für Meterhauha, Stauergerät im Schalttefaleinsetz	1325
<ol> <li>Öldruckschalter, Kontaktschalter für Motorhaube, Steuergerät im Schalttafeleinsatz,</li> <li>Schalttafeleinsatz</li> </ol>	1323
192 - Radio-Navigationssystem , (8DG),(8DH)	1326-1333
1. Radio-Navigationssystem , (8DG),(8DH)	1326-1333
2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Mikrofon für Telefon, Antenne für	1327
Bluetooth, Sicherung 10 auf Sicherungshalter B	1321
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Antennenverstärker, Antenne für	1328
Radio, Telefon, Navigationssystem, Antennenweiche	1320
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher vorn links,	1329
Hochtonlautsprecher vorn rechts, Mitteltieftonlautsprecher vorn links, Mitteltieftonlautsprecher	1323
vorn rechts, Lautsprecher Mitte	
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher hinten rechts,	1330
Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts, Hochtonlautsprecher Mitte rechts,	1330
Mitteltieftonlautsprecher Mitte rechts	
6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher hinten links,	1331
Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher Mitte links, Mitteltieftonlautsprecher	1001
MITTE LINKS	
Mitte links 7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem. Hochtonlautsprecher hinten links.	1332
7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher hinten links,	1332
7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher	1332
7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts, Hochtonlautsprecher Mitte links, Hochtonlautsprecher Mitte rechts,	1332
7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts, Hochtonlautsprecher Mitte links, Hochtonlautsprecher Mitte rechts, Mitteltieftonlautsprecher Mitte links, Mitteltieftonlautsprecher Mitte rechts	
7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts, Hochtonlautsprecher Mitte links, Hochtonlautsprecher Mitte rechts, Mitteltieftonlautsprecher Mitte links, Mitteltieftonlautsprecher Mitte rechts 8. Elektronisches Zündschloss, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für	1332
7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts, Hochtonlautsprecher Mitte links, Hochtonlautsprecher Mitte rechts, Mitteltieftonlautsprecher Mitte links, Mitteltieftonlautsprecher Mitte rechts 8. Elektronisches Zündschloss, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Leitungsverteiler 2 für Bus-Systeme, Zusatzgebläse für Radio	
7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts, Hochtonlautsprecher Mitte links, Hochtonlautsprecher Mitte rechts, Mitteltieftonlautsprecher Mitte links, Mitteltieftonlautsprecher Mitte rechts 8. Elektronisches Zündschloss, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Leitungsverteiler 2 für Bus-Systeme, Zusatzgebläse für Radio 193 - Rückfahrkamera (Rear Assist)	1333
7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts, Hochtonlautsprecher Mitte links, Hochtonlautsprecher Mitte rechts, Mitteltieftonlautsprecher Mitte links, Mitteltieftonlautsprecher Mitte rechts 8. Elektronisches Zündschloss, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Leitungsverteiler 2 für Bus-Systeme, Zusatzgebläse für Radio	1333 1334-1336
<ul> <li>7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts, Hochtonlautsprecher Mitte links, Hochtonlautsprecher Mitte rechts, Mitteltieftonlautsprecher Mitte links, Mitteltieftonlautsprecher Mitte rechts</li> <li>8. Elektronisches Zündschloss, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Leitungsverteiler 2 für Bus-Systeme, Zusatzgebläse für Radio</li> <li>193 - Rückfahrkamera (Rear Assist)</li> <li>1. Rückfahrkamera (Rear Assist)</li> </ul>	1333 1334-1336 1334
<ul> <li>7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts, Hochtonlautsprecher Mitte links, Hochtonlautsprecher Mitte rechts, Mitteltieftonlautsprecher Mitte links, Mitteltieftonlautsprecher Mitte rechts</li> <li>8. Elektronisches Zündschloss, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Leitungsverteiler 2 für Bus-Systeme, Zusatzgebläse für Radio</li> <li>193 - Rückfahrkamera (Rear Assist)</li> <li>1. Rückfahrkamera (Rear Assist)</li> <li>2. Steuergerät für Anzeigeeinheit, Steuergerät für Rückfahrkamerasystem, Mikrofon für</li> </ul>	1333 1334-1336 1334
<ol> <li>7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts, Hochtonlautsprecher Mitte links, Hochtonlautsprecher Mitte rechts, Mitteltieftonlautsprecher Mitte links, Mitteltieftonlautsprecher Mitte rechts</li> <li>8. Elektronisches Zündschloss, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Leitungsverteiler 2 für Bus-Systeme, Zusatzgebläse für Radio</li> <li>193 - Rückfahrkamera (Rear Assist)</li> <li>1. Rückfahrkamera (Rear Assist)</li> <li>2. Steuergerät für Anzeigeeinheit, Steuergerät für Rückfahrkamerasystem, Mikrofon für Rückfahrkamerasystem</li> </ol>	1333 1334-1336 1334 1335
<ol> <li>7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts, Hochtonlautsprecher Mitte links, Hochtonlautsprecher Mitte rechts, Mitteltieftonlautsprecher Mitte links, Mitteltieftonlautsprecher Mitte rechts</li> <li>8. Elektronisches Zündschloss, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Leitungsverteiler 2 für Bus-Systeme, Zusatzgebläse für Radio</li> <li>193 - Rückfahrkamera (Rear Assist)</li> <li>1. Rückfahrkamera (Rear Assist)</li> <li>2. Steuergerät für Anzeigeeinheit, Steuergerät für Rückfahrkamerasystem, Mikrofon für Rückfahrkamerasystem</li> <li>3. Steuergerät für Anzeigeeinheit, Steuergerät für Rückfahrkamerasystem, Rückfahrkamera</li> </ol>	1333 1334-1336 1334 1335
<ol> <li>7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts, Hochtonlautsprecher Mitte links, Hochtonlautsprecher Mitte rechts, Mitteltieftonlautsprecher Mitte links, Mitteltieftonlautsprecher Mitte rechts</li> <li>8. Elektronisches Zündschloss, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Leitungsverteiler 2 für Bus-Systeme, Zusatzgebläse für Radio</li> <li>193 - Rückfahrkamera (Rear Assist)</li> <li>1. Rückfahrkamera (Rear Assist)</li> <li>2. Steuergerät für Anzeigeeinheit, Steuergerät für Rückfahrkamerasystem, Mikrofon für Rückfahrkamerasystem</li> <li>3. Steuergerät für Anzeigeeinheit, Steuergerät für Rückfahrkamerasystem, Rückfahrkamera</li> <li>194 - Rückfahrkamera (Rear Assist) , (8DH)</li> </ol>	1333 1334-1336 1334 1335 1336 1337-1339
<ol> <li>7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts, Hochtonlautsprecher Mitte links, Hochtonlautsprecher Mitte rechts, Mitteltieftonlautsprecher Mitte links, Mitteltieftonlautsprecher Mitte rechts</li> <li>8. Elektronisches Zündschloss, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Leitungsverteiler 2 für Bus-Systeme, Zusatzgebläse für Radio</li> <li>193 - Rückfahrkamera (Rear Assist)</li> <li>1. Rückfahrkamera (Rear Assist)</li> <li>2. Steuergerät für Anzeigeeinheit, Steuergerät für Rückfahrkamerasystem, Mikrofon für Rückfahrkamerasystem</li> <li>3. Steuergerät für Anzeigeeinheit, Steuergerät für Rückfahrkamerasystem, Rückfahrkamera</li> <li>194 - Rückfahrkamera (Rear Assist), (8DH)</li> <li>1. Rückfahrkamera (Rear Assist), (8DH)</li> </ol>	1333 1334-1336 1334 1335 1336 1337-1339 1337
<ul> <li>7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts, Hochtonlautsprecher Mitte links, Hochtonlautsprecher Mitte rechts, Mitteltieftonlautsprecher Mitte links, Mitteltieftonlautsprecher Mitte rechts</li> <li>8. Elektronisches Zündschloss, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Leitungsverteiler 2 für Bus-Systeme, Zusatzgebläse für Radio</li> <li>193 - Rückfahrkamera (Rear Assist)</li> <li>1. Rückfahrkamera (Rear Assist)</li> <li>2. Steuergerät für Anzeigeeinheit, Steuergerät für Rückfahrkamerasystem, Mikrofon für Rückfahrkamerasystem</li> <li>3. Steuergerät für Anzeigeeinheit, Steuergerät für Rückfahrkamerasystem, Rückfahrkamera</li> <li>194 - Rückfahrkamera (Rear Assist) , (8DH)</li> <li>1. Rückfahrkamera (Rear Assist) , (8DH)</li> <li>2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für Rückfahrkamerasystem, Mikrofon für Rückfahrkamerasystem, Sicherung 10 auf Sicherungshalter B</li> <li>3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für</li> </ul>	1333 1334-1336 1334 1335 1336 1337-1339 1337
<ol> <li>7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts, Hochtonlautsprecher Mitte links, Hochtonlautsprecher Mitte rechts, Mitteltieftonlautsprecher Mitte rechts</li> <li>8. Elektronisches Zündschloss, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Leitungsverteiler 2 für Bus-Systeme, Zusatzgebläse für Radio</li> <li>193 - Rückfahrkamera (Rear Assist)</li> <li>1. Rückfahrkamera (Rear Assist)</li> <li>2. Steuergerät für Anzeigeeinheit, Steuergerät für Rückfahrkamerasystem, Mikrofon für Rückfahrkamerasystem</li> <li>3. Steuergerät für Anzeigeeinheit, Steuergerät für Rückfahrkamerasystem, Rückfahrkamera</li> <li>194 - Rückfahrkamera (Rear Assist), (8DH)</li> <li>1. Rückfahrkamera (Rear Assist), (8DH)</li> <li>2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für Rückfahrkamerasystem, Mikrofon für Rückfahrkamerasystem, Sicherung 10 auf Sicherungshalter B</li> <li>3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für Rückfahrkamerasystem, Rückfahrkamera</li> </ol>	1333 1334-1336 1334 1335 1336 1337-1339 1337 1338
<ul> <li>7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher Mitte rechts, Mitteltieftonlautsprecher Mitte links, Hochtonlautsprecher Mitte rechts, Mitteltieftonlautsprecher Mitte links, Mitteltieftonlautsprecher Mitte rechts</li> <li>8. Elektronisches Zündschloss, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Leitungsverteiler 2 für Bus-Systeme, Zusatzgebläse für Radio</li> <li>193 - Rückfahrkamera (Rear Assist)</li> <li>1. Rückfahrkamera (Rear Assist)</li> <li>2. Steuergerät für Anzeigeeinheit, Steuergerät für Rückfahrkamerasystem, Mikrofon für Rückfahrkamerasystem</li> <li>3. Steuergerät für Anzeigeeinheit, Steuergerät für Rückfahrkamerasystem, Rückfahrkamera</li> <li>194 - Rückfahrkamera (Rear Assist), (8DH)</li> <li>1. Rückfahrkamera (Rear Assist), (8DH)</li> <li>2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für Rückfahrkamerasystem, Mikrofon für Rückfahrkamerasystem, Sicherung 10 auf Sicherungshalter B</li> <li>3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für Rückfahrkamerasystem, Rückfahrkamera</li> <li>195 - Rückfahrwarner, (9BH)</li> </ul>	1333 1334-1336 1334 1335 1336 1337-1339 1337 1338 1339 1340-1342
<ol> <li>7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts, Hochtonlautsprecher Mitte links, Hochtonlautsprecher Mitte rechts, Mitteltieftonlautsprecher Mitte links, Mitteltieftonlautsprecher Mitte rechts</li> <li>8. Elektronisches Zündschloss, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Leitungsverteiler 2 für Bus-Systeme, Zusatzgebläse für Radio</li> <li>193 - Rückfahrkamera (Rear Assist)</li> <li>1. Rückfahrkamera (Rear Assist)</li> <li>2. Steuergerät für Anzeigeeinheit, Steuergerät für Rückfahrkamerasystem, Mikrofon für Rückfahrkamerasystem</li> <li>3. Steuergerät für Anzeigeeinheit, Steuergerät für Rückfahrkamerasystem, Rückfahrkamera</li> <li>194 - Rückfahrkamera (Rear Assist) , (8DH)</li> <li>1. Rückfahrkamera (Rear Assist) , (8DH)</li> <li>2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für Rückfahrkamerasystem, Mikrofon für Rückfahrkamerasystem, Sicherung 10 auf Sicherungshalter B</li> <li>3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für Rückfahrkamerasystem, Rückfahrkamera</li> <li>195 - Rückfahrwarner , (9BH)</li> <li>1. Rückfahrwarner , (9BH)</li> </ol>	1333 1334-1336 1334 1335 1336 1337-1339 1337 1338 1339 1340-1342 1340
<ol> <li>7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts, Hochtonlautsprecher Mitte links, Hochtonlautsprecher Mitte rechts, Mitteltieftonlautsprecher Mitte rechts</li> <li>8. Elektronisches Zündschloss, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Leitungsverteiler 2 für Bus-Systeme, Zusatzgebläse für Radio</li> <li>193 - Rückfahrkamera (Rear Assist)</li> <li>1. Rückfahrkamera (Rear Assist)</li> <li>2. Steuergerät für Anzeigeeinheit, Steuergerät für Rückfahrkamerasystem, Mikrofon für Rückfahrkamerasystem</li> <li>3. Steuergerät für Anzeigeeinheit, Steuergerät für Rückfahrkamerasystem, Rückfahrkamera</li> <li>194 - Rückfahrkamera (Rear Assist), (8DH)</li> <li>1. Rückfahrkamera (Rear Assist), (8DH)</li> <li>2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für Rückfahrkamerasystem, Mikrofon für Rückfahrkamerasystem, Sicherung 10 auf Sicherungshalter B</li> <li>3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für Rückfahrkamerasystem, Rückfahrkamera</li> <li>195 - Rückfahrwarner, (9BH)</li> <li>1. Rückfahrwarner, (9BH)</li> <li>2. Rückfahrwarner, Bordnetzsteuergerät, Abschaltrelais für Rückfahrwarner</li> </ol>	1333 1334-1336 1334 1335 1336 1337-1339 1337 1338 1339 1340-1342 1340 1341
<ol> <li>7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts, Hochtonlautsprecher Mitte links, Hochtonlautsprecher Mitte rechts, Mitteltieftonlautsprecher Mitte links, Mitteltieftonlautsprecher Mitte rechts</li> <li>8. Elektronisches Zündschloss, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Leitungsverteiler 2 für Bus-Systeme, Zusatzgebläse für Radio</li> <li>193 - Rückfahrkamera (Rear Assist)</li> <li>1. Rückfahrkamera (Rear Assist)</li> <li>2. Steuergerät für Anzeigeeinheit, Steuergerät für Rückfahrkamerasystem, Mikrofon für Rückfahrkamerasystem</li> <li>3. Steuergerät für Anzeigeeinheit, Steuergerät für Rückfahrkamerasystem, Rückfahrkamera</li> <li>194 - Rückfahrkamera (Rear Assist), (8DH)</li> <li>1. Rückfahrkamera (Rear Assist), (8DH)</li> <li>2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für Rückfahrkamerasystem, Mikrofon für Rückfahrkamerasystem, Sicherung 10 auf Sicherungshalter B</li> <li>3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für Rückfahrkamerasystem, Rückfahrkamera</li> <li>195 - Rückfahrwarner, (9BH)</li> <li>1. Rückfahrwarner, (9BH)</li> <li>2. Rückfahrwarner, Bordnetzsteuergerät, Abschaltrelais für Rückfahrleuchten, Bordnetzsteuergerät</li> </ol>	1333 1334-1336 1334 1335 1336 1337-1339 1337 1338 1339 1340-1342 1340 1341 1342
<ol> <li>7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts, Hochtonlautsprecher Mitte links, Hochtonlautsprecher Mitte rechts, Mitteltieftonlautsprecher Mitte rechts</li> <li>8. Elektronisches Zündschloss, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Leitungsverteiler 2 für Bus-Systeme, Zusatzgebläse für Radio</li> <li>193 - Rückfahrkamera (Rear Assist)</li> <li>1. Rückfahrkamera (Rear Assist)</li> <li>2. Steuergerät für Anzeigeeinheit, Steuergerät für Rückfahrkamerasystem, Mikrofon für Rückfahrkamerasystem</li> <li>3. Steuergerät für Anzeigeeinheit, Steuergerät für Rückfahrkamerasystem, Rückfahrkamera</li> <li>194 - Rückfahrkamera (Rear Assist), (8DH)</li> <li>1. Rückfahrkamera (Rear Assist), (8DH)</li> <li>2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für Rückfahrkamerasystem, Mikrofon für Rückfahrkamerasystem, Sicherung 10 auf Sicherungshalter B</li> <li>3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für Rückfahrkamerasystem, Rückfahrkamera</li> <li>195 - Rückfahrwarner, (9BH)</li> <li>1. Rückfahrwarner, (9BH)</li> <li>2. Rückfahrwarner, Bordnetzsteuergerät, Abschaltrelais für Rückfahrleuchten, Bordnetzsteuergerät</li> <li>196 - 2,0-I-Dieselmotor, CKUB,CKUC</li> </ol>	1333 1334-1336 1334 1335 1336 1337-1339 1337 1338 1339 1340-1342 1340 1341 1342 1343-1360
<ol> <li>7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher Mitte inks, Mitteltieftonlautsprecher Mitte rechts, Mitteltieftonlautsprecher Mitte links, Mitteltieftonlautsprecher Mitte rechts</li> <li>8. Elektronisches Zündschloss, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Leitungsverteiler 2 für Bus-Systeme, Zusatzgebläse für Radio</li> <li>193 - Rückfahrkamera (Rear Assist)</li> <li>1. Rückfahrkamera (Rear Assist)</li> <li>2. Steuergerät für Anzeigeeinheit, Steuergerät für Rückfahrkamerasystem, Mikrofon für Rückfahrkamerasystem</li> <li>3. Steuergerät für Anzeigeeinheit, Steuergerät für Rückfahrkamerasystem, Rückfahrkamera</li> <li>194 - Rückfahrkamera (Rear Assist), (8DH)</li> <li>1. Rückfahrkamera (Rear Assist), (8DH)</li> <li>2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für Rückfahrkamerasystem, Mikrofon für Rückfahrkamerasystem, Sicherung 10 auf Sicherungshalter B</li> <li>3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für Rückfahrkamerasystem, Rückfahrkamera</li> <li>195 - Rückfahrwarner, (9BH)</li> <li>1. Rückfahrwarner, (9BH)</li> <li>2. Rückfahrwarner, Bordnetzsteuergerät, Abschaltrelais für Rückfahrleuchten, Bordnetzsteuergerät</li> <li>196 - 2,0-I-Dieselmotor, CKUB,CKUC</li> <li>1. 2,0-I-Dieselmotor, CKUB,CKUC</li> </ol>	1333 1334-1336 1334 1335 1336 1337-1339 1337 1338 1339 1340-1342 1340 1341 1342 1343-1360 1343
<ol> <li>7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher Mitte links, Hochtonlautsprecher Mitte rechts, Mitteltieftonlautsprecher Mitte links, Mitteltieftonlautsprecher Mitte rechts</li> <li>8. Elektronisches Zündschloss, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Leitungsverteiler 2 für Bus-Systeme, Zusatzgebläse für Radio</li> <li>193 - Rückfahrkamera (Rear Assist)</li> <li>1. Rückfahrkamera (Rear Assist)</li> <li>2. Steuergerät für Anzeigeeinheit, Steuergerät für Rückfahrkamerasystem, Mikrofon für Rückfahrkamerasystem</li> <li>3. Steuergerät für Anzeigeeinheit, Steuergerät für Rückfahrkamerasystem, Rückfahrkamera</li> <li>194 - Rückfahrkamera (Rear Assist) , (8DH)</li> <li>1. Rückfahrkamera (Rear Assist) , (8DH)</li> <li>2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für Rückfahrkamerasystem, Mikrofon für Rückfahrkamerasystem, Sicherung 10 auf Sicherungshalter B</li> <li>3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für Rückfahrkamerasystem, Rückfahrkamera</li> <li>195 - Rückfahrwarner , (9BH)</li> <li>1. Rückfahrwarner , (9BH)</li> <li>2. Rückfahrwarner , Bordnetzsteuergerät, Abschaltrelais für Rückfahrleuchten, Bordnetzsteuergerät</li> <li>196 - 2,0-I-Dieselmotor , CKUB,CKUC</li> <li>1. 2,0-I-Dieselmotor , CKUB,CKUC</li> <li>2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Steuergerät für Batterieüberwachung,</li> </ol>	1333 1334-1336 1334 1335 1336 1337-1339 1337 1338 1339 1340-1342 1340 1341 1342 1343-1360
<ol> <li>7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher Mitte links, Mochtonlautsprecher Mitte rechts, Mitteltieftonlautsprecher Mitte links, Mitteltieftonlautsprecher Mitte rechts</li> <li>8. Elektronisches Zündschloss, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Leitungsverteiler 2 für Bus-Systeme, Zusatzgebläse für Radio</li> <li>193 - Rückfahrkamera (Rear Assist)</li> <li>1. Rückfahrkamera (Rear Assist)</li> <li>2. Steuergerät für Anzeigeeinheit, Steuergerät für Rückfahrkamerasystem, Mikrofon für Rückfahrkamerasystem</li> <li>3. Steuergerät für Anzeigeeinheit, Steuergerät für Rückfahrkamerasystem, Rückfahrkamera</li> <li>194 - Rückfahrkamera (Rear Assist), (8DH)</li> <li>1. Rückfahrkamera (Rear Assist), (8DH)</li> <li>2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für Rückfahrkamerasystem, Mikrofon für Rückfahrkamerasystem, Sicherung 10 auf Sicherungshalter B</li> <li>3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für Rückfahrkamerasystem, Rückfahrkamera</li> <li>195 - Rückfahrwarner, (9BH)</li> <li>1. Rückfahrwarner, (9BH)</li> <li>2. Rückfahrwarner, Bordnetzsteuergerät, Abschaltrelais für Rückfahrkunen, Bordnetzsteuergerät</li> <li>196 - 2,0-l-Dieselmotor, CKUB,CKUC</li> <li>2. O-l-Dieselmotor, CKUB,CKUC</li> <li>2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Steuergerät für Batterieüberwachung, Bordnetzsteuergerät</li> </ol>	1333 1334-1336 1334 1335 1336 1337-1339 1337 1338 1339 1340-1342 1340 1341 1342 1343-1360 1343 1344
<ol> <li>7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts, Hochtonlautsprecher Mitte links, Hochtonlautsprecher Mitte rechts, Mitteltieftonlautsprecher Mitte rechts</li> <li>8. Elektronisches Zündschloss, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Leitungsverteiler 2 für Bus-Systeme, Zusatzgebläse für Radio</li> <li>193 - Rückfahrkamera (Rear Assist)</li> <li>1. Rückfahrkamera (Rear Assist)</li> <li>2. Steuergerät für Anzeigeeinheit, Steuergerät für Rückfahrkamerasystem, Mikrofon für Rückfahrkamerasystem</li> <li>3. Steuergerät für Anzeigeeinheit, Steuergerät für Rückfahrkamerasystem, Rückfahrkamera</li> <li>194 - Rückfahrkamera (Rear Assist) , (8DH)</li> <li>1. Rückfahrkamera (Rear Assist) , (8DH)</li> <li>2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für Rückfahrkamerasystem, Mikrofon für Rückfahrkamerasystem, Sicherung 10 auf Sicherungshalter B</li> <li>3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für Rückfahrkamerasystem, Rückfahrkamera</li> <li>195 - Rückfahrwarner , (9BH)</li> <li>1. Rückfahrwarner , (9BH)</li> <li>2. Rückfahrwarner, Bordnetzsteuergerät, Abschaltrelais für Rückfahrleuchten, Bordnetzsteuergerät</li> <li>196 - 2,0-I-Dieselmotor , CKUB,CKUC</li> <li>1. 2,0-I-Dieselmotor , CKUB,CKUC</li> <li>2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Steuergerät für Batterieüberwachung, Bordnetzsteuergerät</li> <li>3. Entlastungsrelais für KI. 15, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 14 auf Sicherungshalter C, Sicherung</li> </ol>	1333 1334-1336 1334 1335 1336 1337-1339 1337 1338 1339 1340-1342 1340 1341 1342 1343-1360 1343
<ol> <li>7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts, Hochtonlautsprecher Mitte links, Mitteltieftonlautsprecher Mitte rechts</li> <li>8. Elektronisches Zündschloss, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Leitungsverteiler 2 für Bus-Systeme, Zusatzgebläse für Radio</li> <li>193 - Rückfahrkamera (Rear Assist)</li> <li>1. Rückfahrkamera (Rear Assist)</li> <li>2. Steuergerät für Anzeigeeinheit, Steuergerät für Rückfahrkamerasystem, Mikrofon für Rückfahrkamerasystem</li> <li>3. Steuergerät für Anzeigeeinheit, Steuergerät für Rückfahrkamerasystem, Rückfahrkamera</li> <li>194 - Rückfahrkamera (Rear Assist) , (8DH)</li> <li>1. Rückfahrkamera (Rear Assist) , (8DH)</li> <li>2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für Rückfahrkamerasystem, Mikrofon für Rückfahrkamerasystem, Sicherung 10 auf Sicherungshalter B</li> <li>3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für Rückfahrkamerasystem, Rückfahrkamera</li> <li>195 - Rückfahrwarner , (9BH)</li> <li>1. Rückfahrwarner , (9BH)</li> <li>1. Rückfahrwarner , Gordnetzsteuergerät, Abschaltrelais für Rückfahrleuchten, Bordnetzsteuergerät</li> <li>196 - 2,0-I-Dieselmotor , CKUB,CKUC</li> <li>2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Steuergerät für Batterieüberwachung, Bordnetzsteuergerät</li> <li>3. Entlastungsrelais für Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 14 auf Sicherungshalter C, Sicherung 18 auf Sicherungshalter C, Sicherung 30 auf Sicherungshalter D, Sicherung 32 auf Sicherungshalter D,</li> </ol>	1333 1334-1336 1334 1335 1336 1337-1339 1337 1338 1339 1340-1342 1340 1341 1342 1343-1360 1343 1344
<ol> <li>7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts, Hochtonlautsprecher Mitte links, Hochtonlautsprecher Mitte rechts, Mitteltieftonlautsprecher Mitte links, Mitteltieftonlautsprecher Mitte rechts</li> <li>8. Elektronisches Zündschloss, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Leitungsverteiler 2 für Bus-Systeme, Zusatzgebläse für Radio</li> <li>193 - Rückfahrkamera (Rear Assist)</li> <li>1. Rückfahrkamera (Rear Assist)</li> <li>2. Steuergerät für Anzeigeeinheit, Steuergerät für Rückfahrkamerasystem, Mikrofon für Rückfahrkamerasystem</li> <li>3. Steuergerät für Anzeigeeinheit, Steuergerät für Rückfahrkamerasystem, Rückfahrkamera</li> <li>194 - Rückfahrkamera (Rear Assist), (8DH)</li> <li>1. Rückfahrkamera (Rear Assist), (8DH)</li> <li>2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für Rückfahrkamerasystem, Mikrofon für Rückfahrkamerasystem, Sicherung 10 auf Sicherungshalter B</li> <li>3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für Rückfahrkamerasystem, Rückfahrkamera</li> <li>195 - Rückfahrwarner, (9BH)</li> <li>1. Rückfahrwarner, (9BH)</li> <li>1. Rückfahrwarner, Bordnetzsteuergerät, Abschaltrelais für Rückfahrleuchten, Bordnetzsteuergerät</li> <li>196 - 2,0-I-Dieselmotor, CKUB,CKUC</li> <li>2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Steuergerät für Batterieüberwachung, Bordnetzsteuergerät</li> <li>3. Entlastungsrelais für Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 14 auf Sicherungshalter C, Sicherung 18 auf Sicherungshalter C, Sicherung 30 auf Sicherungshalter D, Sicherung 32 auf Sicherungshalter D, Heizung für Kraftstofffilter</li> </ol>	1333 1334-1336 1334 1335 1336 1337-1339 1337 1338 1339 1340-1342 1340 1341 1342 1343-1360 1343 1344 1345
<ol> <li>7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts, Hochtonlautsprecher Mitte links, Mitteltieftonlautsprecher Mitte rechts</li> <li>8. Elektronisches Zündschloss, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Leitungsverteiler 2 für Bus-Systeme, Zusatzgebläse für Radio</li> <li>193 - Rückfahrkamera (Rear Assist)</li> <li>1. Rückfahrkamera (Rear Assist)</li> <li>2. Steuergerät für Anzeigeeinheit, Steuergerät für Rückfahrkamerasystem, Mikrofon für Rückfahrkamerasystem</li> <li>3. Steuergerät für Anzeigeeinheit, Steuergerät für Rückfahrkamerasystem, Rückfahrkamera</li> <li>194 - Rückfahrkamera (Rear Assist) , (8DH)</li> <li>1. Rückfahrkamera (Rear Assist) , (8DH)</li> <li>2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für Rückfahrkamerasystem, Mikrofon für Rückfahrkamerasystem, Sicherung 10 auf Sicherungshalter B</li> <li>3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für Rückfahrkamerasystem, Rückfahrkamera</li> <li>195 - Rückfahrwarner , (9BH)</li> <li>1. Rückfahrwarner , (9BH)</li> <li>1. Rückfahrwarner , Gordnetzsteuergerät, Abschaltrelais für Rückfahrleuchten, Bordnetzsteuergerät</li> <li>196 - 2,0-I-Dieselmotor , CKUB,CKUC</li> <li>2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Steuergerät für Batterieüberwachung, Bordnetzsteuergerät</li> <li>3. Entlastungsrelais für Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 14 auf Sicherungshalter C, Sicherung 18 auf Sicherungshalter C, Sicherung 30 auf Sicherungshalter D, Sicherung 32 auf Sicherungshalter D,</li> </ol>	1333 1334-1336 1334 1335 1336 1337-1339 1337 1338 1339 1340-1342 1340 1341 1342 1343-1360 1343 1344

Signarungahaltar D. Signarung 6 auf Signarungahaltar D	
Sicherungshalter D, Sicherung 6 auf Sicherungshalter D 5. Saugrohrdruckgeber, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4	1347
6. Drosselklappenpotenziometer, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Drosselklappensteuereinheit, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Ventil für Kraftstoffdosierung, Motor für Saugrohrklappe	1348
7. Motordrehzahlgeber, Kraftstoffdruckgeber, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil	1349
<ol> <li>Ladedruckgeber, Hallgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Ladedruckgeber 2, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät</li> </ol>	, 1350
9. Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Ventil für Abgasklappe	1351
<ol> <li>Schalter für Getriebe-Neutralstellung, Kühlmitteltemperaturgeber, Gaspedalstellungsgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät</li> </ol>	1352
<ol> <li>Kupplungspedalschalter, Kupplungspedalschalter 2, Lambdasonde, Bordnetzsteuergerät,</li> <li>Motorsteuergerät</li> </ol>	1353
<ol> <li>Luftmassenmesser, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Abgastemperaturgeber 1,</li> <li>Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät</li> </ol>	1354
13. Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Heizwiderstand Kurbelgehäuseentlüftung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung, Pumpe für Kühler der Abgasrückführung	für 1355
14. Drucksensor 1 für Abgas, Relais für Kühlmittelnachlauf, Motorsteuergerät, Leitungsverteiler 3 für Bus-Systeme, Leitungsverteiler 4 für Bus-Systeme, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	1356
15. Positionsgeber für Ladedrucksteller, Relais für Kühlmittelpumpe, Motorsteuergerät, Leitungsverteiler 1 für Bus-Systeme	1357
16. Taster für Start-Stopp-Betrieb, Kontaktschalter für Motorhaube, Bedienungseinheit für Schalttafel Mitte, Leitungsverteiler 2 für Bus-Systeme, Anschluss für Diagnose	1358
17. Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung	1359
18. Öldruckschalter, Kontaktschalter für Motorhaube, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz	1360
<ol> <li>197 - Grundausstattung</li> <li>Grundausstattung</li> <li>Batterie, Zweitbatterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Batterietrennrelais, Bordnetzsteuergerät, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherung für Spannungsversorgung,</li> </ol>	1361-1390 1361 1362 , Kl.
<ul><li>30, Fremdstartanschluss</li><li>3. Bordnetzsteuergerät, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherungshalter A,</li><li>Sicherungshalter B, Sicherungshalter D</li></ul>	1363
4. Elektronisches Zündschloss, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Stellglied für Lenksäulenverriegelung, Sicherung 2 auf Sicherungshalter C, Sicherung 3 auf Sicherungshalter C	1364
<ol> <li>Elektronisches Zündschloss, Bordnetzsteuergerät, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre, Leitungsverteiler 2 für Bus-Systeme</li> </ol>	1365
<ol> <li>Leitungsverteiler 1 für Bus-Systeme</li> <li>Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Lenkwinkelgeber, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite</li> </ol>	1366 1367
8. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Schalter für Scheibenwaschpumpe	1368
(Wisch-Wasch-Automatik und Scheinwerferreinigungsanlage), Steuergerät für Lenksäulenelektronik 9. Taster für Warnlicht, Taster für beheizbare Heckscheibe, Türsteuergerät Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Bedienungseinheit für Schalttafel Mitte, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegerahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite	1369
10. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer, Schalter für Nebelschlussleuchte, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Lichtschalterbeleuchtung	1370
11. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Fernlicht links, Lampe für Standlicht links, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung	1371
12. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Beleuchtung des Leuchtweitenregelungseinstellers, Lampe für Fernlicht rechts, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts	1372 ir
13. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte vorn links	1373
<ul> <li>14. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte vorn rechts</li> <li>15. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Schlusslicht rechts, Lampe für Bremslicht links, Lampe für Bremslicht rechts, Lampe für Rückfahrlicht rechts</li> </ul>	1374 1375
16. Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte 17. Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte vorn, Kofferraumleuchte, Einstiegsleuchte hinten links, Einstiegsleuchte hinten rechts	1376 1377

18. Türkontaktschalter Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Leitungsverteiler 3 für Bus-Systeme	1378
19. Türkontaktschalter hinten für Hecktür rechts	1379
20. Relais 1 für Wischermotor, Relais 2 für Wischermotor, Scheibenwischermotor, Scheibenwaschpum	npe, 1380
Heckscheibenwaschpumpe	4004
21. Warnkontakt für Scheibenwaschwasser, Sicherung 4 auf Sicherungshalter C, Sicherung 5 auf	1381
Sicherungshalter C, Sicherung 14 auf Sicherungshalter C, Motor für Heckscheibenwischer in Flügeltür rechts	
22. Relais für beheizbare Heckscheibe, Motor für Heckscheibenwischer in Flügeltür links, beheizbare	1382
Heckscheibe in Flügeltür links	1302
23. Schalter für Handschuhfachleuchte, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Sicherung 11 auf	1383
Sicherungshalter C, Sicherung 13 auf Sicherungshalter C, Zigarettenanzünder, Handschuhfachleuchte	
24. Schalter für Rückfahrleuchten, Schalter für Handbremskontrolle, Signalhorn und Doppeltonhorn,	
	1384
Relais für Signalhorn, Sicherung 1 auf Sicherungshalter C	4005
25. Schalter für Heizung bzw. Heizleistung, Sicherung 15 auf Sicherungshalter C, Frischluftgebläse,	1385
Stellmotor der Umluftklappe	4000
26. Kontaktschalter für Motorhaube, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz	1386
27. Öldruckschalter, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser,	1387
Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz	
28. Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für	1388
Kühlmittelmangelanzeige, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn links, Bordnetzsteuergerät	
29. Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Steuergerät für ABS, Entlastungsrelais für Kl. 15,	1389
Bordnetzsteuergerät	
30. Querbeschleunigungsgeber, Steuergerät für ABS	1390
198 - Sicherungsbelegung	1391-1413
1. Sicherungsbelegung	1391
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Steuergerät für Kühlerlüfter,	1392
Bordnetzsteuergerät, Sicherung 2 auf Sicherungshalter A, Sicherung für Spannungsversorgung, Kl. 30	
Fremdstartanschluss, Kühlerlüfter rechts	,
3. Batterietrennrelais, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 3 auf	1393
Sicherungshalter A, Sicherung 4 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A,	
Sicherung 7 auf Sicherungshalter A, Sicherung 1 (30), Leitungsve teiler für Kl. 30a	
4. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter B, Sicherung 2 auf Sicherungshalter B,	1394
Sicherung 3 auf Sicherungshalter B, Sicherung 4 auf Sicherungshalter B, Sicherung 5 auf	
Sicherungshalter B, Anschluss für Diagnose	
5. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 6 auf Sicherungshalter B, Sicherung 7 auf Sicherungshalter B,	1395
Sicherung 8 auf Sicherungshalter B	1000
6. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 9 auf Sicherungshalter B, Sicherung 10 auf Sicherungshalter B,	1396
Sicherung 11 auf Sicherungshalter B	1000
7. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 12 auf Sicherungshalter B, Sicherung 13 auf Sicherungshalter B,	1397
Sicherung 14 auf Sicherungshalter B	1391
8. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 15 auf Sicherungshalter B, Sicherung 16 auf Sicherungshalter B,	1398
Sicherung 17 auf Sicherungshalter B, Sicherung 18 auf Sicherungshalter B	1390
	1200
9. Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherung 14 auf Sicherungshalter	
C, Sicherung 15 auf Sicherungshalter C, Sicherung 17 auf Sicherungshalter C, Anschluss für Diagnose	
10. Entlastungsrelais für Kl. 15, Relais für Signalhorn, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf	1400
Sicherungshalter C, Sicherung 18 auf Sicherungshalter C, Sicherung 21 auf Sicherungshalter C,	
Sicherung 22 auf Sicherungshalter C	1 404
11. Kraftstoffpumpenrelais, Bordnetzsteuergerät, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherung 6	5 1401
auf Sicherungshalter C, Sicherung 16 auf Sicherungshalter C, Sicherung 23 auf Sicherungshalter C	4.400
12. Bordnetzsteuergerät, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherung 2 auf	1402
Sicherungshalter C, Sicherung 3 auf Sicherungshalter C, Sicherung 8 auf Sicherungshalter C,	
Sicherung 9 auf Sicherungshalter C, Sicherung 10 auf Sicherungshalter C	
13. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Entlastungsrelais 2 für Kl. 15,	1403
Sicherung 7 auf Sicherungshalter C, Sicherung 11 auf Sicherungshalter C, Sicherung 12 auf	
Sicherungshalter C, Sicherung 13 auf Sicherungshalter C, Sicherung 19 auf Sicherungshalter C,	
Sicherung 20 auf Sicherungshalter C	
14. Umschaltrelais 1 für Wischermotor, Umschaltrelais 2 für Wischermotor, Bordnetzsteuergerät,	1404
Sicherung 4 auf Sicherungshalter C, Sicherung 5 auf Sicherungshalter C, Sicherung 25 auf	
Sicherungshalter C	
15. Sicherung 1 auf Sicherungshalter D, Sicherung 2 auf Sicherungshalter D, Sicherung 3 auf	1405
Sicherungshalter D	
16. Sicherung 4 auf Sicherungshalter D, Sicherung 5 auf Sicherungshalter D, Sicherung 6 auf	1406
Sicherungshalter D, Sicherung 7 auf Sicherungshalter D	
17. Sicherung 8 auf Sicherungshalter D, Sicherung 9 auf Sicherungshalter D, Sicherung 10 auf	1407
Sicherungshalter D, Sicherung 11 auf Sicherungshalter D, Sicherung 12 auf Sicherungshalter D	
18. Sicherung 13 auf Sicherungshalter D. Sicherung 14 auf Sicherungshalter D. Sicherung 15 auf	1408

Sicherungshalter D, Sicherung 16 auf Sicherungshalter D, Sicherung 17 auf Sicherungshalter D, Sicherung 18 auf Sicherungshalter D	
19. Sicherung 19 auf Sicherungshalter D, Sicherung 20 auf Sicherungshalter D, Sicherung 21 auf Sicherungshalter D, Sicherung 22 auf Sicherungshalter D, Sicherung 23 auf Sicherungshalter D, Sicherung 24 auf Sicherungshalter D, Sicherung 25 auf Sicherungshalter D	1409
20. Sicherung 26 auf Sicherungshalter D, Sicherung 27 auf Sicherungshalter D, Sicherung 28 auf	1410
Sicherungshalter D, Sicherung 29 auf Sicherungshalter D, Sicherung 30 auf Sicherungshalter D 21. Sicherung 31 auf Sicherungshalter D, Sicherung 32 auf Sicherungshalter D, Sicherung 33 auf Sicherungshalter D, Sicherung 34 auf Sicherungshalter D, Sicherungshalter D, Sicherungshalter D,	1411
Sicherung 36 auf Sicherungshalter D  22. Sicherung 37 auf Sicherungshalter D, Sicherung 38 auf Sicherungshalter D, Sicherung 39 auf Sicherungshalter D, Sicherung 40 auf Sicherungshalter D, Sicherung 41 auf Sicherungshalter D, Sicherung 42 auf Sicherungshalter D,	1412
Sicherung 42 auf Sicherungshalter D 23. Sicherung 43 auf Sicherungshalter D, Sicherung 44 auf Sicherungshalter D, Sicherung 45 auf Sicherungshalter D, Sicherung für beheizbare Frontscheibe	1413
199 - Vorrüstung für Rückfahrkamerasystem, Pritsche , (8DH)	1414-1415
1. Vorrüstung für Rückfahrkamerasystem, Pritsche , (8DH)	1414
2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Sicherung 3 auf Sicherungshalter D, Sicherung 10 auf Sicherungshalter B	1415
200 - 2,0-I-Dieselmotor , CKTB,CKTC	1416-1433
<ol> <li>2,0-I-Dieselmotor, CKTB,CKTC</li> <li>Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Steuergerät für Batterieüberwachung,</li> </ol>	1416 1417
Bordnetzsteuergerät	1417
<ol> <li>Entlastungsrelais für Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Sicherung für Start-Stopp-Betrieb, Heizung für Kraftstofffilter</li> </ol>	1418
4. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Bordnetzsteuergerät, Spannungsstabilisator, Motorsteuergerät, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherung 5 au Sicherungshalter D, Sicherung 6 auf Sicherungshalter D	1419 uf
5. Saugrohrdruckgeber, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4	1420
6. Drosselklappenpotenziometer, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Drosselklappensteuereinheit, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Ventil für Kraftstoffdosierung, Motor für Saugrohrklappe	1421
7. Motordrehzahlgeber, Kraftstoffdruckgeber, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil	1422
8. Ladedruckgeber, Hallgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	1423
<ol> <li>Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4</li> </ol>	1424
<ol> <li>Schalter für Getriebe-Neutralstellung, Kühlmitteltemperaturgeber, Gaspedalstellungsgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät</li> </ol>	1425
11. Kupplungspedalschalter, Kupplungspedalschalter 2, Lambdasonde, Bordnetzsteuergerät,  Motorsteuergerät	1426
12. Luftmassenmesser, Temperaturfühler für Abgasrückführung, Abgastemperaturgeber 1,	1427
Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät  13. Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Heizwiderstand für	1428
Kurbelgehäuseentlüftung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung, Pumpe für Kühler der Abgasrückführung	
14. Drucksensor 1 für Abgas, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät,	1429
Leitungsverteiler 3 für Bus-Systeme, Leitungsverteiler 4 für Bus-Systeme, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	
<ol> <li>Sperrdiode, Relais für Kühlmittelnachlauf, Relais für Kühlmittelpumpe, Motorsteuergerät,</li> <li>Leitungsverteiler 1 für Bus-Systeme</li> </ol>	1430
16. Taster für Start-Stopp-Betrieb, Kontaktschalter für Motorhaube, Bedienungseinheit für Schalttafel Mitte, Leitungsverteiler 2 für Bus-Systeme, Anschluss für Diagnose	1431
17. Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für ABS	1432
18. Öldruckschalter, Kontaktschalter für Motorhaube, Steuergerät im Schalttafeleinsatz,	1433
Schalttafeleinsatz 201 - 2,0-l-Dieselmotor , CKUB,CKUC	1434-1451
1. 2,0-I-Dieselmotor , CKUB,CKUC	1434
<ol><li>Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Steuergerät für Batterieüberwachung, Bordnetzsteuergerät</li></ol>	1435
Sordnetzstedergerat     Sentlastungsrelais für Kl. 15, Bordnetzstedergerät, Sicherung für Start-Stopp-Betrieb, Heizung für Kraftstofffilter	1436
4. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Bordnetzsteuergerät, Spannungsstabilisator, Motorsteuergerät, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherung 5 au Sicherungshalter D. Sicherung 6 auf Sicherungshalter D	1437 uf

5. Saugrohrdruckgeber, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät,	1438
Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4 6. Drosselklappenpotenziometer, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Drosselklappensteuereinheit,	1439
Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Ventil für Kraftstoffdosierung, Motor für Saugrohrklappe 7. Motordrehzahlgeber, Kraftstoffdruckgeber, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät,	1440
Abgasrückführungsventil 8. Ladedruckgeber, Hallgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Ladedruckgeber 2, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	1441
9. Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Ventil für Abgasklappe	1442
10. Kühlmitteltemperaturgeber, Gaspedalstellungsgeber, Kraftstofftemperaturgeber,	1443
Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät  11. Kupplungspedalschalter, Schalter für Getriebe-Neutralstellung, Kupplungspedalschalter 2,	1444
Lambdasonde, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät  12. Luftmassenmesser, Temperaturfühler für Abgasrückführung, Abgastemperaturgeber 1,	1445
Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät 13. Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Umschaltventil für Kühler der	1446
Abgasrückführung, Pumpe für Kühler der Abgasrückführung  14. Drucksensor 1 für Abgas, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät,	1447
Leitungsverteiler 3 für Bus-Systeme, Leitungsverteiler 4 für Bus-Systeme, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	1447
15. Relais für Kühlmittelnachlauf, Relais für Kühlmittelpumpe, Motorsteuergerät, Leitungsverteiler 1	1448
für Bus-Systeme  16. Taster für Start-Stopp-Betrieb, Kontaktschalter für Motorhaube, Bedienungseinheit für	1449
Schalttafel Mitte, Leitungsverteiler 2 für Bus-Systeme, Anschluss für Diagnose 17. Bremslichtschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung,	1450
Steuergerät für ABS 18. Öldruckschalter, Kontaktschalter für Motorhaube, Steuergerät im Schalttafeleinsatz,	1451
Schalttafeleinsatz 202 - Allradantrieb (4MOTION) , (1X9)	1452-1465
<ol> <li>Allradantrieb (4MOTION), (1X9)</li> <li>Bordnetzsteuergerät, Relais für Sonderaufbauten, Kl. 15, Relais für Sonderaufbauten, Kl. 61,</li> </ol>	1452 1453
Schmelzsicherung 2, Schmelzsicherung 3, Schmelzsicherung 4, Sicherung für Differenzialsperre, Sicherung für Tagesfahrlicht	
<ol> <li>Steuergerät für programmierbare Sonderfunktionen, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung</li> <li>auf Sicherungshalter D, Sicherung 18 auf Sicherungshalter D, Schmelzsicherung</li> </ol>	1454
4. Schalter für Differenzialsperre, Steuergerät für programmierbare Sonderfunktionen, Kontrollleuchte für Differenzialsperre des Verteilergetriebes	1455
5. Schalter für Differenzialsperre hinten, Steuergerät für programmierbare Sonderfunktionen, Kontrollleuchte für Differenzialsperre hinten, Magnetventil für Hinterachssperre	1456
6. Schalter für Differenzialsperre vorn, Steuergerät für programmierbare Sonderfunktionen, Kontrollleuchte für Differenzialsperre vorn, Magnetventil für Vorderachssperre	1457
7. Taster 1 für Geländeuntersetzung, Steuergerät für programmierbare Sonderfunktionen,	1458
Kontrollleuchte für Getriebeuntersetzung, Magnetventil für Getriebeuntersetzung  8. Getriebeschalter für Differenzialsperre des Verteilergetriebes, Getriebeschalter für	1459
Differenzialsperre des Achsantriebs hinten, Steuergerät für ABS, Abschaltrelais für ABS, Steuergerät für programmierbare Sonderfunktionen	
<ol> <li>Getriebeschalter für Differenzialsperre des Achsantriebs vorn, Kontaktschalter für Getriebeuntersetzung, Motorsteuergerät, Steuergerät für programmierbare Sonderfunktionen</li> </ol>	1460
<ol> <li>Steuergerät für programmierbare Sonderfunktionen, Leitungsverteiler 3 für Bus-Systeme</li> <li>Relais für Druckluftkompressor-Regeneration, Relais für Druckluftkompressor-Freigabe,</li> <li>Steuergerät für Druckluftkompressorschutz</li> </ol>	1461 1462
12. Druckschalter für Druckluftkompressor, Relais für Druckluftkompressor 13. Sperrelais 1 für Verteilergetriebe, Sperrelais 2 für Verteilergetriebe, Sperrelais 3 für	1463 1464
Verteilergetriebe, Stellmotor für Verteilergetriebe	
14. Einschaltrelais für Tagesfahrlicht, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Tagesfahrlicht links, Lampe für Tagesfahrlicht rechts	1465
203 - Dachlüfter  1. Dachlüfter	1466-1468 1466
2. Batterie, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Entlastungsrelais 3 für Kl. 15, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 18 auf Sicherungshalter C, Sicherung 39 auf Sicherungshalter D	1467
Sicherungshalter D  3. Schalter für Dachlüfter zur Laderaumbelüftung, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Tasterbeleuchtung, Dachlüfter	1468
204 - SHIFTMATIC	1469-1474

1. SHIFTMATIC	1469
2. Relais für Hydraulikpumpe des Getriebes, Sicherung 5 auf Sicherungshalter D, Sicherung 28 auf	1470
Sicherungshalter D, Sicherung 29 auf Sicherungshalter D	
3. Sperrdiode, Steuergerät für elektronisches Schaltgetriebe, Ventil für Kupplungssteller, Ventil 1	1471
für Gangwahl, Ventil 2 für Gangwahl, Magnetventil für hydraulische Bremse, SHIFTMATIC,	
Hydraulikpumpe für Getriebe	
4. Getriebedrehzahlgeber, Hydraulikdruckgeber für Getriebe, Sensor für Gangerkennung, Steuergerät	1472
für elektronisches Schaltgetriebe	4.470
5. Wählhebel, Kupplungsweggeber, Steuergerät für elektronisches Schaltgetriebe	1473
6. Elektronisches Zündschloss, Türkontaktschalter Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite,	1474
Steuergerät für elektronisches Schaltgetriebe, Motorsteuergerät, Leitungsverteiler 1 für Bus-Systeme	1175 1176
205 - Elektrische Klemmleiste , (UF3)  1. Elektrische Klemmleiste , (UF3)	1475-1476 1475
2. Bordnetzsteuergerät, Relais für Sonderaufbauten, Kl. 15, Relais für Sonderaufbauten, Kl. 61,	1476
Sicherung 10 auf Sicherungshalter D, Sicherung 11 auf Sicherungshalter D, Sicherung 12 auf	1470
Sicherungshalter D	
206 - Vorbereitung für Dreiseitenkipper	1477-1480
Vorbereitung für Dreiseitenkipper	1477
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät,	1478
Sicherung für Spannungsversorgung, Kl. 30, Fremdstartanschluss	
3. Zweitbatterie, Batterietrennrelais, Entlastungsrelais für Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Sicherung	1479
4 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 1 (30), Sicherung 2 (30)	
4. Taster für Kippvorrichtung, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 8 auf Sicherungshalter D	1480
207 - Vorbereitung für Ladebordwand	1481-1484
Vorbereitung für Ladebordwand	1481
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät,	1482
Sicherung für Spannungsversorgung, Kl. 30, Fremdstartanschluss	
3. Zweitbatterie, Batterietrennrelais, Entlastungsrelais für Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Sicherung	1483
4 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 1 (30), Sicherung 2 (30)	1.10.1
4. Schalter für Ladebordwand, Bordnetzsteuergerät, Relais für Ladebordwand, Sicherung 8 auf	1484
Sicherungshalter D	4.405.4.407
208 - Rückfahrwarner (9BH)	1485-1487 1485
<ol> <li>Rückfahrwarner, (9BH)</li> <li>Rückfahrwarner, Bordnetzsteuergerät, Abschaltrelais für Rückfahrwarner</li> </ol>	1486
Ruckfahrwarher, Bordnetzstedergerat, Abschalterlas für Rückfahrwarher     Taster für Abschaltung des Rückfahrwarners, Schalter für Rückfahrleuchten, Bordnetzsteuergerät	1487
209 - Grundausstattung	1488-1520
1. Grundausstattung	1488
Batterie, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherung für	1489
Spannungsversorgung, Kl. 30, Fremdstartanschluss	
3. Zweitbatterie, Batterietrennrelais, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	1490
4. Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50,	1491
Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten	
5. Relais 1 für Wischermotor, Relais 2 für Wischermotor, Bordnetzsteuergerät, Scheibenwischermotor	1492
6. Bordnetzsteuergerät, beheizbare Heckscheibe in Flügeltür links, beheizbare Heckscheibe in	1493
Flügeltür rechts	
7. Querbeschleunigungsgeber, Entlastungsrelais für Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für	1494
Spannungsversorgung, Kl. 15	
8. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Zigarettenanzünder,	1495
Handschuhfachleuchte	1.100
9. Signalhorn und Doppeltonhorn, Relais für Signalhorn, Bordnetzsteuergerät, Motor für	1496
Heckscheibenwischer in Flügeltür links, Motor für Heckscheibenwischer in Flügeltür rechts	4.407
10. Elektronisches Zündschloss, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für elektronische	1497
Lenksäulenverriegelung, Stellglied für Lenksäulenverriegelung 11. Elektronisches Zündschloss, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre, Leitungsverteiler 1 für	1498
Bus-Systeme, Leitungsverteiler 2 für Bus-Systeme, Anschluss für Diagnose	1430
12. Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Lenkwinkelgeber, Signalhornbetätigung,	1499
Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite, Leitungsverteiler 1 für	1 100
Bus-Systeme	
13. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Scheibenwischerschalter für	1500
Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Schalter für Scheibenwaschpumpe	<del>-</del>
(Wisch-Wasch-Automatik und Scheinwerferreinigungsanlage), Steuergerät für Lenksäulenelektronik	
14. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer, Schalter für Nebelschlussleuchte, Taster für	1501
Warnlicht, Taster für beheizbare Heckscheibe, Bordnetzsteuergerät, Bedienungseinheit für Schalttafel	
Mitte	
15. Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn links	1502
16. Einsteller für Leuchtweitenreaeluna. Bordnetzsteueraerät. Scheinwerfer vorn rechts	1503

17. Türsteuergerät Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Lampe für Blinkleuc im Außenspiegel Beifahrerseite	1504 hte
18. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links, Schlussleuchte rechts 19. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte vorn links, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte vorn rechts, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte hinten links, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte hinten rechts, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte Mitte links, Lampe für	1505 1506
Seitenmarkierungsleuchte Mitte rechts 20. Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte 21. Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte vorn, Kofferraumleuchte, Einstiegsleuchte hinten links, Einstiegsleuchte hinten rechts	1507 1508
22. Türkontaktschalter Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Leitungsverteiler 3 für Bus-Systeme	1509
23. Türkontaktschalter Beifahrerseite, Türkontaktschalter hinten links, Bordnetzsteuergerät 24. Türkontaktschalter hinten rechts, Türkontaktschalter hinten für Hecktür rechts,	1510 1511
Bordnetzsteuergerät 25. Türkontaktschalter hinten rechts für Schiebetür und Seitentür, Türkontaktschalter hinten links	1512
für Schiebetür und Seitentür, Bordnetzsteuergerät	
26. Türkontaktschalter hinten rechts für Schiebetür und Seitentür, Türkontaktschalter hinten links für Schiebetür und Seitentür, Bordnetzsteuergerät	1513
27. Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn links, Geber für Bremsbelagverschleihinten rechts, Bordnetzsteuergerät	1514 eiß
28. Bremslichtschalter, Schalter für Rückfahrleuchten, Schalter für Handbremskontrolle, Steuergerät für ABS, Bordnetzsteuergerät	1515
29. Warnkontakt für Scheibenwaschwasser, Bordnetzsteuergerät, Scheibenwaschpumpe, Heckscheibenwaschpumpe	1516
30. Schalter für Heizung bzw. Heizleistung, Bordnetzsteuergerät, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	1517
31. Schalter für Heizung bzw. Heizleistung, Stellmotor der Umluftklappe	1518
32. Kontaktschalter für Motorhaube, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz	1519
<ol> <li>Öldruckschalter, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser,</li> <li>Steuergerät im Schalttafeleinsatz</li> </ol>	1520
210 - Fahrtenschreiber  1. Fahrtenschreiber	1521-1523 1521
2. Steuergerät für Fahrtenschreiber. Sicherung 4 auf Sicherungshalter D. Sicherung 11 auf	
<ol> <li>Steuergerät für Fahrtenschreiber, Sicherung 4 auf Sicherungshalter D, Sicherung 11 auf Sicherungshalter B</li> <li>Elektronisches Zündschloss, Geber für Fahrtenschreiber, Steuergerät für Fahrtenschreiber, Lampe</li> </ol>	1522
Sicherungshalter B 3. Elektronisches Zündschloss, Geber für Fahrtenschreiber, Steuergerät für Fahrtenschreiber, Lampe für Digitalanzeigebeleuchtung, Leitungsverteiler 1 für Bus-Systeme	1522 e 1523
Sicherungshalter B 3. Elektronisches Zündschloss, Geber für Fahrtenschreiber, Steuergerät für Fahrtenschreiber, Lampe für Digitalanzeigebeleuchtung, Leitungsverteiler 1 für Bus-Systeme 211 - Zusatzwasserheizung, Zuheizer, Zuheizer mit Standheizfunktion	1522 e 1523 1524-1531
Sicherungshalter B 3. Elektronisches Zündschloss, Geber für Fahrtenschreiber, Steuergerät für Fahrtenschreiber, Lampe für Digitalanzeigebeleuchtung, Leitungsverteiler 1 für Bus-Systeme 211 - Zusatzwasserheizung, Zuheizer, Zuheizer mit Standheizfunktion 1. Zusatzwasserheizung, Zuheizer, Zuheizer mit Standheizfunktion	1522 e 1523 1524-1531 1524
Sicherungshalter B 3. Elektronisches Zündschloss, Geber für Fahrtenschreiber, Steuergerät für Fahrtenschreiber, Lampe für Digitalanzeigebeleuchtung, Leitungsverteiler 1 für Bus-Systeme 211 - Zusatzwasserheizung, Zuheizer, Zuheizer mit Standheizfunktion 1. Zusatzwasserheizung, Zuheizer, Zuheizer mit Standheizfunktion 2. Relais für Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A	1522 e 1523 1524-1531 1524 1525
Sicherungshalter B 3. Elektronisches Zündschloss, Geber für Fahrtenschreiber, Steuergerät für Fahrtenschreiber, Lampe für Digitalanzeigebeleuchtung, Leitungsverteiler 1 für Bus-Systeme 211 - Zusatzwasserheizung, Zuheizer, Zuheizer mit Standheizfunktion 1. Zusatzwasserheizung, Zuheizer, Zuheizer mit Standheizfunktion 2. Relais für Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A 3. Taster für Zusatzheizung, ECON, Sofortheiztaste, Steuergerät für Zusatzheizung	1522 e 1523 1524-1531 1524 1525 1526
Sicherungshalter B 3. Elektronisches Zündschloss, Geber für Fahrtenschreiber, Steuergerät für Fahrtenschreiber, Lampe für Digitalanzeigebeleuchtung, Leitungsverteiler 1 für Bus-Systeme 211 - Zusatzwasserheizung, Zuheizer, Zuheizer mit Standheizfunktion 1. Zusatzwasserheizung, Zuheizer, Zuheizer mit Standheizfunktion 2. Relais für Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A 3. Taster für Zusatzheizung, ECON, Sofortheiztaste, Steuergerät für Zusatzheizung 4. Steuergerät für Zusatzheizung, Funkempfänger für Zusatzwasserheizung, Sicherung 13 auf Sicherungshalter B, Pumpe für Kühlmittelnachlauf, Dosierpumpe	1522 e 1523 1524-1531 1524 1525 1526 1527
Sicherungshalter B 3. Elektronisches Zündschloss, Geber für Fahrtenschreiber, Steuergerät für Fahrtenschreiber, Lampe für Digitalanzeigebeleuchtung, Leitungsverteiler 1 für Bus-Systeme 211 - Zusatzwasserheizung, Zuheizer, Zuheizer mit Standheizfunktion 1. Zusatzwasserheizung, Zuheizer, Zuheizer mit Standheizfunktion 2. Relais für Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A 3. Taster für Zusatzheizung, ECON, Sofortheiztaste, Steuergerät für Zusatzheizung 4. Steuergerät für Zusatzheizung, Funkempfänger für Zusatzwasserheizung, Sicherung 13 auf Sicherungshalter B, Pumpe für Kühlmittelnachlauf, Dosierpumpe 5. Flammenwächter, Überhitzungsfühler, Kühlmitteltemperaturgeber für Heizung, Steuergerät für Zusatzheizung, Glühkerze für Heizung, Verbrennungsluftgebläse	1522 e 1523 1524-1531 1524 1525 1526 1527 1528
Sicherungshalter B 3. Elektronisches Zündschloss, Geber für Fahrtenschreiber, Steuergerät für Fahrtenschreiber, Lampe für Digitalanzeigebeleuchtung, Leitungsverteiler 1 für Bus-Systeme 211 - Zusatzwasserheizung, Zuheizer, Zuheizer mit Standheizfunktion 1. Zusatzwasserheizung, Zuheizer, Zuheizer mit Standheizfunktion 2. Relais für Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A 3. Taster für Zusatzheizung, ECON, Sofortheiztaste, Steuergerät für Zusatzheizung 4. Steuergerät für Zusatzheizung, Funkempfänger für Zusatzwasserheizung, Sicherung 13 auf Sicherungshalter B, Pumpe für Kühlmittelnachlauf, Dosierpumpe 5. Flammenwächter, Überhitzungsfühler, Kühlmitteltemperaturgeber für Heizung, Steuergerät für Zusatzheizung, Glühkerze für Heizung, Verbrennungsluftgebläse 6. Relais für Kühlmittelnachlauf, Relais für Kühlmittelpumpe, Steuergerät für Zusatzheizung 7. Steuergerät für Zusatzheizung, Bordnetzsteuergerät, Stromversorgungsrelais für Motorkomponent Steuergerät 2 für Zusatzheizung, Sicherung 16 auf Sicherungshalter C, Leitungsverteiler 3 für	1522 e 1523 1524-1531 1524 1525 1526 1527 1528
Sicherungshalter B 3. Elektronisches Zündschloss, Geber für Fahrtenschreiber, Steuergerät für Fahrtenschreiber, Lampe für Digitalanzeigebeleuchtung, Leitungsverteiler 1 für Bus-Systeme  211 - Zusatzwasserheizung, Zuheizer, Zuheizer mit Standheizfunktion 1. Zusatzwasserheizung, Zuheizer, Zuheizer mit Standheizfunktion 2. Relais für Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A 3. Taster für Zusatzheizung, ECON, Sofortheiztaste, Steuergerät für Zusatzheizung 4. Steuergerät für Zusatzheizung, Funkempfänger für Zusatzwasserheizung, Sicherung 13 auf Sicherungshalter B, Pumpe für Kühlmittelnachlauf, Dosierpumpe 5. Flammenwächter, Überhitzungsfühler, Kühlmitteltemperaturgeber für Heizung, Steuergerät für Zusatzheizung 7. Steuergerät für Zusatzheizung, Bordnetzsteuergerät, Stromversorgungsrelais für Motorkomponent Steuergerät 2 für Zusatzheizung, Sicherung 16 auf Sicherungshalter C, Leitungsverteiler 3 für Bus-Systeme, Dosierpumpe 2 8. Flammenwächter 2, Überhitzungsfühler 2, Kühlmitteltemperaturgeber 2 für Heizung, Steuergerät 2	1522 e 1523 1524-1531 1524 1525 1526 1527 1528 1529 ten, 1530
Sicherungshalter B 3. Elektronisches Zündschloss, Geber für Fahrtenschreiber, Steuergerät für Fahrtenschreiber, Lampe für Digitalanzeigebeleuchtung, Leitungsverteiler 1 für Bus-Systeme  211 - Zusatzwasserheizung, Zuheizer, Zuheizer mit Standheizfunktion 1. Zusatzwasserheizung, Zuheizer, Zuheizer mit Standheizfunktion 2. Relais für Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A 3. Taster für Zusatzheizung, ECON, Sofortheiztaste, Steuergerät für Zusatzheizung 4. Steuergerät für Zusatzheizung, Funkempfänger für Zusatzwasserheizung, Sicherung 13 auf Sicherungshalter B, Pumpe für Kühlmittelnachlauf, Dosierpumpe 5. Flammenwächter, Überhitzungsfühler, Kühlmitteltemperaturgeber für Heizung, Steuergerät für Zusatzheizung, Glühkerze für Heizung, Verbrennungsluftgebläse 6. Relais für Kühlmittelnachlauf, Relais für Kühlmittelpumpe, Steuergerät für Zusatzheizung 7. Steuergerät für Zusatzheizung, Bordnetzsteuergerät, Stromversorgungsrelais für Motorkomponent Steuergerät 2 für Zusatzheizung, Sicherung 16 auf Sicherungshalter C, Leitungsverteiler 3 für Bus-Systeme, Dosierpumpe 2	1522 e 1523 1524-1531 1524 1525 1526 1527 1528 1529 ten, 1530
Sicherungshalter B 3. Elektronisches Zündschloss, Geber für Fahrtenschreiber, Steuergerät für Fahrtenschreiber, Lamper für Digitalanzeigebeleuchtung, Leitungsverteiler 1 für Bus-Systeme  211 - Zusatzwasserheizung, Zuheizer, Zuheizer mit Standheizfunktion 1. Zusatzwasserheizung, Zuheizer, Zuheizer mit Standheizfunktion 2. Relais für Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A 3. Taster für Zusatzheizung, ECON, Sofortheiztaste, Steuergerät für Zusatzheizung 4. Steuergerät für Zusatzheizung, Funkempfänger für Zusatzwasserheizung, Sicherung 13 auf Sicherungshalter B, Pumpe für Kühlmittelnachlauf, Dosierpumpe 5. Flammenwächter, Überhitzungsfühler, Kühlmitteltemperaturgeber für Heizung, Steuergerät für Zusatzheizung, Glühkerze für Heizung, Verbrennungsluftgebläse 6. Relais für Kühlmittelnachlauf, Relais für Kühlmittelpumpe, Steuergerät für Zusatzheizung 7. Steuergerät für Zusatzheizung, Bordnetzsteuergerät, Stromversorgungsrelais für Motorkomponent Steuergerät 2 für Zusatzheizung, Sicherung 16 auf Sicherungshalter C, Leitungsverteiler 3 für Bus-Systeme, Dosierpumpe 2 8. Flammenwächter 2, Überhitzungsfühler 2, Kühlmitteltemperaturgeber 2 für Heizung, Steuergerät 2 für Zusatzheizung, Glühkerze 2 für Heizung, Verbrennungsluftgebläse 2	1522 e 1523 1524-1531 1524 1525 1526 1527 1528 1529 1530 e 1531
Sicherungshalter B 3. Elektronisches Zündschloss, Geber für Fahrtenschreiber, Steuergerät für Fahrtenschreiber, Lampe für Digitalanzeigebeleuchtung, Leitungsverteiler 1 für Bus-Systeme  211 - Zusatzwasserheizung, Zuheizer, Zuheizer mit Standheizfunktion 1. Zusatzwasserheizung, Zuheizer, Zuheizer mit Standheizfunktion 2. Relais für Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A 3. Taster für Zusatzheizung, ECON, Sofortheiztaste, Steuergerät für Zusatzheizung 4. Steuergerät für Zusatzheizung, Funkempfänger für Zusatzwasserheizung, Sicherung 13 auf Sicherungshalter B, Pumpe für Kühlmittelnachlauf, Dosierpumpe 5. Flammenwächter, Überhitzungsfühler, Kühlmitteltemperaturgeber für Heizung, Steuergerät für Zusatzheizung, Glühkerze für Heizung, Verbrennungsluftgebläse 6. Relais für Kühlmittelnachlauf, Relais für Kühlmittelpumpe, Steuergerät für Zusatzheizung 7. Steuergerät für Zusatzheizung, Bordnetzsteuergerät, Stromversorgungsrelais für Motorkomponent Steuergerät 2 für Zusatzheizung, Sicherung 16 auf Sicherungshalter C, Leitungsverteiler 3 für Bus-Systeme, Dosierpumpe 2 8. Flammenwächter 2, Überhitzungsfühler 2, Kühlmitteltemperaturgeber 2 für Heizung, Steuergerät 2 für Zusatzheizung, Glühkerze 2 für Heizung, Verbrennungsluftgebläse 2 212 - Sicherungsbelegung 1. Sicherungsbelegung	1522 e 1523 1524-1531 1524 1525 1526 1527 1528 1529 1530 2 1531 1532-1564 1532
Sicherungshalter B 3. Elektronisches Zündschloss, Geber für Fahrtenschreiber, Steuergerät für Fahrtenschreiber, Lampe für Digitalanzeigebeleuchtung, Leitungsverteiler 1 für Bus-Systeme 211 - Zusatzwasserheizung, Zuheizer, Zuheizer mit Standheizfunktion 1. Zusatzwasserheizung, Zuheizer, Zuheizer mit Standheizfunktion 2. Relais für Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A 3. Taster für Zusatzheizung, ECON, Sofortheiztaste, Steuergerät für Zusatzheizung 4. Steuergerät für Zusatzheizung, Funkempfänger für Zusatzwasserheizung, Sicherung 13 auf Sicherungshalter B, Pumpe für Kühlmittelnachlauf, Dosierpumpe 5. Flammenwächter, Überhitzungsfühler, Kühlmitteltemperaturgeber für Heizung, Steuergerät für Zusatzheizung, Glühkerze für Heizung, Verbrennungsluftgebläse 6. Relais für Kühlmittelnachlauf, Relais für Kühlmittelpumpe, Steuergerät für Zusatzheizung 7. Steuergerät für Zusatzheizung, Bordnetzsteuergerät, Stromversorgungsrelais für Motorkomponent Steuergerät 2 für Zusatzheizung, Sicherung 16 auf Sicherungshalter C, Leitungsverteiler 3 für Bus-Systeme, Dosierpumpe 2 8. Flammenwächter 2, Überhitzungsfühler 2, Kühlmitteltemperaturgeber 2 für Heizung, Steuergerät 2 für Zusatzheizung, Glühkerze 2 für Heizung, Verbrennungsluftgebläse 2 212 - Sicherungsbelegung 1. Sicherungsbelegung 2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherung für Spannungsversorgung, Kl. 30, Fremdstartanschluss 3. Batterietrennrelais, Steuergerät für Kühlerlüfter, Sicherung 2 auf Sicherungshalter A, Sicherung 1 (30), Sicherungshalter A, Leitungsverteiler für Kl. 30a, Kühlerlüfter rechts	1522 e 1523 1524-1531 1524 1525 1526 1527 1528 1529 1530 1531 1532-1564 1532 1533 1534
Sicherungshalter B 3. Elektronisches Zündschloss, Geber für Fahrtenschreiber, Steuergerät für Fahrtenschreiber, Lamper für Digitalanzeigebeleuchtung, Leitungsverteiler 1 für Bus-Systeme 211 - Zusatzwasserheizung, Zuheizer, Zuheizer mit Standheizfunktion 1. Zusatzwasserheizung, Zuheizer, Zuheizer mit Standheizfunktion 2. Relais für Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A 3. Taster für Zusatzheizung, ECON, Sofortheiztaste, Steuergerät für Zusatzheizung 4. Steuergerät für Zusatzheizung, Funkempfänger für Zusatzwasserheizung, Sicherung 13 auf Sicherungshalter B, Pumpe für Kühlmittelnachlauf, Dosierpumpe 5. Flammenwächter, Überhitzungsfühler, Kühlmitteltemperaturgeber für Heizung, Steuergerät für Zusatzheizung, Glühkerze für Heizung, Verbrennungsluftgebläse 6. Relais für Kühlmittelnachlauf, Relais für Kühlmittelpumpe, Steuergerät für Zusatzheizung 7. Steuergerät für Zusatzheizung, Bordnetzsteuergerät, Stromversorgungsrelais für Motorkomponent Steuergerät 2 für Zusatzheizung, Sicherung 16 auf Sicherungshalter C, Leitungsverteiler 3 für Bus-Systeme, Dosierpumpe 2 8. Flammenwächter 2, Überhitzungsfühler 2, Kühlmitteltemperaturgeber 2 für Heizung, Steuergerät 2 für Zusatzheizung, Glühkerze 2 für Heizung, Verbrennungsluftgebläse 2 212 - Sicherungsbelegung 1. Sicherungsbelegung 2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherung für Spannungsversorgung, Kl. 30, Fremdstartanschluss 3. Batterietrennrelais, Steuergerät für Kühlerlüfter, Sicherung 2 auf Sicherungshalter A, Sicherung 1 (30), Sicherungshalter A, Leitungsverteiler für Kl. 30a, Kühlerlüfter rechts 4. Sicherung 3 auf Sicherungshalter B, Sicherung 4 auf Sicherungshalter B, Sicherung 5 auf	1522 e 1523 1524-1531 1524 1525 1526 1527 1528 1529 1530 1531 1532-1564 1532 1533
Sicherungshalter B 3. Elektronisches Zündschloss, Geber für Fahrtenschreiber, Steuergerät für Fahrtenschreiber, Lampe für Digitalanzeigebeleuchtung, Leitungsverteiler 1 für Bus-Systeme 211 - Zusatzwasserheizung, Zuheizer, Zuheizer mit Standheizfunktion 1. Zusatzwasserheizung, Zuheizer, Zuheizer mit Standheizfunktion 2. Relais für Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A 3. Taster für Zusatzheizung, ECON, Sofortheiztaste, Steuergerät für Zusatzheizung 4. Steuergerät für Zusatzheizung, Funkempfänger für Zusatzwasserheizung, Sicherung 13 auf Sicherungshalter B, Pumpe für Kühlmittelnachlauf, Dosierpumpe 5. Flammenwächter, Überhitzungsfühler, Kühlmitteltemperaturgeber für Heizung, Steuergerät für Zusatzheizung, Glühkerze für Heizung, Verbrennungsluftgebläse 6. Relais für Kühlmittelnachlauf, Relais für Kühlmittelpumpe, Steuergerät für Zusatzheizung 7. Steuergerät für Zusatzheizung, Bordnetzsteuergerät, Stromversorgungsrelais für Motorkomponent Steuergerät 2 für Zusatzheizung, Sicherung 16 auf Sicherungshalter C, Leitungsverteiler 3 für Bus-Systeme, Dosierpumpe 2 8. Flammenwächter 2, Überhitzungsfühler 2, Kühlmitteltemperaturgeber 2 für Heizung, Steuergerät 2 für Zusatzheizung, Glühkerze 2 für Heizung, Verbrennungsluftgebläse 2 212 - Sicherungsbelegung 1. Sicherungsbelegung 2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherung für Spannungsversorgung, Kl. 30, Fremdstartanschluss 3. Batterietrennrelais, Steuergerät für Kühlerlüfter, Sicherung 2 auf Sicherungshalter A, Sicherung 1 (30), Sicherungshalter A, Leitungsverteiler für Kl. 30a, Kühlerlüfter rechts 4. Sicherung 1 auf Sicherungshalter B, Sicherung 2 auf Sicherungshalter B, Anschluss für Diagnose	1522 e 1523 1524-1531 1524 1525 1526 1527 1528 1529 1530 e 1531 1532-1564 1532 1533 1534

	8. Sicherung 10 auf Sicherungshalter B, Sicherung 11 auf Sicherungshalter B	1539
	9. Sicherung 13 auf Sicherungshalter B, Sicherung 14 auf Sicherungshalter B, Sicherung 15 auf	1540
	Sicherungshalter B  10. Sicherung 16 auf Sicherungshalter B, Sicherung 17 auf Sicherungshalter B, Sicherung 18 auf	1541
	Sicherungshalter B	1341
	11. Bordnetzsteuergerät, Relais für Sonderaufbauten, Kl. 15, Relais für Sonderaufbauten, Kl. 61,	1542
	Sicherung für Tagesfahrlicht	
	12. Bordnetzsteuergerät, Schmelzsicherung 2, Schmelzsicherung 3, Sicherung für Differenzialsperre	1543
	13. Entlastungsrelais für Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherung 18 auf Sicherungshalter C, Schmelzsicherung 4	1544
	14. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 14 auf Sicherungshalter C, Sicherung 15 auf Sicherungshalter C,	1545
	Sicherung 17 auf Sicherungshalter C, Anschluss für Diagnose	
	15. Relais für Signalhorn, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter C, Sicherung 21 auf	1546
	Sicherungshalter C, Sicherung 22 auf Sicherungshalter C	1517
	16. Kraftstoffpumpenrelais, Bordnetzsteuergerät, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherung 6 auf Sicherungshalter C, Sicherung 23 auf Sicherungshalter C	1547
	17. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 16 auf Sicherungshalter C	1548
	18. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 8 auf Sicherungshalter C, Sicherung 9 auf Sicherungshalter C,	1549
	Sicherung 10 auf Sicherungshalter C	4550
	19. Bordnetzsteuergerät, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherung 2 auf Sicherungshalter C, Sicherung 3 auf Sicherungshalter C, Sicherung 19 auf Sicherungshalter C,	1550
	Sicherung 20 auf Sicherungshalter C	
	20. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Entlastungsrelais 2 für Kl. 15,	1551
	Sicherung 7 auf Sicherungshalter C, Sicherung 11 auf Sicherungshalter C, Sicherung 12 auf	
	Sicherungshalter C, Sicherung 13 auf Sicherungshalter C	4550
	21. Umschaltrelais 1 für Wischermotor, Umschaltrelais 2 für Wischermotor, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 4 auf Sicherungshalter C, Sicherung 5 auf Sicherungshalter C, Sicherung 25 auf	1552
	Sicherungshalter C	
	22. Sicherung 1 auf Sicherungshalter D, Sicherung 2 auf Sicherungshalter D	1553
	23. Sicherung 3 auf Sicherungshalter D	1554
	24. Sicherung 4 auf Sicherungshalter D, Sicherung 5 auf Sicherungshalter D	1555
	25. Sicherung 6 auf Sicherungshalter D, Sicherung 7 auf Sicherungshalter D, Sicherung 8 auf Sicherungshalter D, Sicherung 9 auf Sicherungshalter D	1556
	26. Sicherung 10 auf Sicherungshalter D, Sicherung 11 auf Sicherungshalter D, Sicherung 12 auf	1557
	Sicherungshalter D, Sicherung 13 auf Sicherungshalter D, Sicherung 14 auf Sicherungshalter D,	
	Sicherung 15 auf Sicherungshalter D	4550
	27. Sicherung 16 auf Sicherungshalter D, Sicherung 17 auf Sicherungshalter D, Sicherung 18 auf Sicherungshalter D, Sicherungshalter D	1558
	28. Sicherung 21 auf Sicherungshalter D, Sicherung 22 auf Sicherungshalter D	1559
	29. Sicherung 23 auf Sicherungshalter D, Sicherung 24 auf Sicherungshalter D, Sicherung 25 auf	1560
	Sicherungshalter D, Sicherung 26 auf Sicherungshalter D, Sicherung 27 auf Sicherungshalter D	
	30. Sicherung 28 auf Sicherungshalter D, Sicherung 29 auf Sicherungshalter D, Sicherung 30 auf	1561
	Sicherungshalter D, Sicherung 31 auf Sicherungshalter D, Sicherung 32 auf Sicherungshalter D, Sicherung 33 auf Sicherungshalter D	
	31. Sicherung 34 auf Sicherungshalter D, Sicherung 35 auf Sicherungshalter D, Sicherung 36 auf	1562
	Sicherungshalter D, Sicherung 37 auf Sicherungshalter D, Sicherung 38 auf Sicherungshalter D	
	32. Sicherung 39 auf Sicherungshalter D, Sicherung 40 auf Sicherungshalter D, Sicherung 41 auf	1563
	Sicherungshalter D, Sicherung 42 auf Sicherungshalter D  33. Sicherung 43 auf Sicherungshalter D, Sicherung 44 auf Sicherungshalter D, Sicherung 45 auf	1564
	Sicherungshalter D, Sicherung für beheizbare Frontscheibe	1304
213	3 - Anhängerbetrieb	1565-1568
	1. Anhängerbetrieb	1565
	2. Batterie, Entlastungsrelais für Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 4 auf Sicherungshalter D,	1566
	Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 14 auf Sicherungshalter D, Sicherung 15 auf Sicherungshalter D	
	Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb	1567
	4. Elektronisches Zündschloss, Bremslichtschalter, Steuergerät für ABS, Steuergerät für	1568
0.4	Anhängererkennung, Leitungsverteiler 3 für Bus-Systeme, Leitungsverteiler 2 für Bus-Systeme	4500 4574
214	<ul><li>I - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP)</li><li>1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP)</li></ul>	1569-1574 1569
	Antiblockiersystem (ABS) filt elektronischem stabilisierungsprogramm (ESP)     Batterie, Steuergerät für ABS, Entlastungsrelais für Kl. 15, Bordnetzsteuergerät	1570
	3. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links,	1571
	Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 3 auf	
	Sicherungshalter B, Sicherung 4 auf Sicherungshalter B	4.570
	4. Bremslichtschalter, Schalter für Getriebe-Neutralstellung, Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Steuergerät für ABS. Steuergerät für Anhängererkennung. Steuergerät für Lenksäulenelektronik.	1572
	Countries (14) 7150. Countries (14) 7 illiand of Normania. Countries (14) Lennsaulen elektronik.	

Leitungeverteiler 4 für Due Cyeteme	
Leitungsverteiler 1 für Bus-Systeme 5. Querbeschleunigungsgeber, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Leitungsverteiler 1 für Bus-Systeme,	1573
Leitungsverteiler 2 für Bus-Systeme	
6. Bedienungseinheit für Schalttafel Mitte, Leitungsverteiler 2 für Bus-Systeme	1574
215 - Vorbereitung für Anhängerbetrieb , (1M5),(1M7)	1575-1578
1. Vorbereitung für Anhängerbetrieb , (1M5),(1M7)	1575
2. Batterie, Entlastungsrelais für Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 4 auf Sicherungshalter D,	1576
Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 14 auf Sicherungshalter D, Sicherung 15 auf Sicherungshalter D	
3.	1577
4. Elektronisches Zündschloss, Bremslichtschalter, Steuergerät für ABS, Leitungsverteiler 3 für	1578
Bus-Systeme, Leitungsverteiler 2 für Bus-Systeme	
216 - Vorbereitung für Anhängerbetrieb , (1M5),(1M7)	1579-1580
1. Vorbereitung für Anhängerbetrieb , (1M5),(1M7)	1579
2. Steckdose für Anhängerbetrieb	1580
217 - Kühlerlüfter, stufenlos (links und rechts), mit einem Steuergerät	1581-1582
1. Kühlerlüfter, stufenlos (links und rechts), mit einem Steuergerät	1581
<ol> <li>Steuergerät für Kühlerlüfter, Steuergerät für Klimaanlage, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts</li> <li>Elektrische Schiebetür-Zuziehhilfe</li> </ol>	1582 1583-1592
Elektrische Schiebetür-Zuziehhilfe     Elektrische Schiebetür-Zuziehhilfe	1583
Steuergerät für Schiebetür links, Motor für Schiebetüröffnung links	1584
3. Geber für Einklemmschutz, Steuergerät für Schiebetür links, Motor für Zuziehhilfe hinten links,	1585
Motor für Zuziehhilfe	
4. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Steuergerät für Schiebetür links	1586
5. Taster für Schiebetür links, Steuergerät für Schiebetür links	1587
6. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Leitungsverteiler 3 für Bus-Systeme, Leitungsverteiler 2 für	1588
Bus-Systeme, Leitungsverteiler 4 für Bus-Systeme	4500
<ol> <li>Steuergerät für Schiebetür rechts, Sicherung 33 auf Sicherungshalter D, Motor für Schiebetüröffnung rechts</li> </ol>	1589
8. Geber 2 für Einklemmschutz, Steuergerät für Schiebetür rechts, Motor für Zuziehhilfe hinten	1590
rechts, Motor für Zuziehhilfe	1000
9. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Steuergerät für Schiebetür rechts	1591
10. Taster für Schiebetür rechts, Steuergerät für Schiebetür rechts	1592
219 - Zuziehhilfe	1593-1598
1. Zuziehhilfe	1593
2. Steuergerät für Schiebetür links, Motor für Zuziehhilfe hinten links	1594
3. Steuergerät für Schiebetür links, Motor für Zuziehhilfe	1595
<ol> <li>Leitungsverteiler 3 f  ür Bus-Systeme, Leitungsverteiler 2 f  ür Bus-Systeme, Leitungsverteiler 4 f  ür Bus-Systeme</li> </ol>	1596
5. Steuergerät für Schiebetür rechts, Motor für Zuziehhilfe hinten rechts	1597
6. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Steuergerät für Schiebetür rechts, Motor	1598
für Zuziehhilfe	
220 - 2,0-I-Dieselmotor , CKTB,CKTC	1599-1619
1. 2,0-I-Dieselmotor , CKTB,CKTC	1599
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Steuergerät für Batterieüberwachung,	1600
Bordnetzsteuergerät  3. Bordnetzsteuergerät, Spannungsstabilisator, Sicherung für Start-Stopp-Betrieb, Heizung für	1601
S. Bordnetzstedergerat, Spannungsstabilisator, Sicherung für Start-Stopp-Betheb, Heizung für Kraftstofffilter	1601
4. Bordnetzsteuergerät, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Stromversorgungsrelais für	1602
Motorkomponenten, Sicherung 6 auf Sicherungshalter D	
5. Kraftstoffpumpenrelais, Bordnetzsteuergerät	1603
6. Motorsteuergerät	1604
7. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3,	1605
Glühkerze 4	1000
<ol> <li>Saugrohrdruckgeber, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Ventil für Kraftstoffdosierung</li> </ol>	1606
9. Drosselklappenpotenziometer, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät,	1607
Abgasrückführungsventil, Motor für Saugrohrklappe	1007
10. Motordrehzahlgeber, Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1,	1608
Einspritzventil für Zylinder 2	
11. Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für	1609
Zylinder 4	
12. Schalter für Getriebe-Neutralstellung, Lambdasonde, Kühlmitteltemperaturgeber,	1610
Kraftstofftemperaturgeher, Motorsteuergerät	1610
Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät  13. Kupplungspedalschalter, Kupplungspedalschalter 2. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang.	
Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät 13. Kupplungspedalschalter, Kupplungspedalschalter 2, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Abaastemperaturgeber 1. Abaastemperaturgeber 3. Abaastemperaturgeber 4. Motorsteuergerät	1610 1611

	14. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung, Pumpe für Kühler der	1612
	Abgasrückführung	
	15. Hallgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät  16. Sperrdiode, Relais für Kühlmittelnachlauf, Relais für Kühlmittelpumpe, Motorsteuergerät, Pumpe	1613 1614
	für Kühlmittelnachlauf 17. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung	1615
	18. Motorsteuergerät, Leitungsverteiler 1 für Bus-Systeme, Anschluss für Diagnose	1616
	19. Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Kontaktschalter für Motorhaube, Steuergerät für ABS, Sicherung 5 auf Sicherungshalter D	1617
	20. Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Bedienungseinheit für Schalttafel Mitte, Leitungsverteiler 3 für Bus-Systeme,	1618
	Leitungsverteiler 2 für Bus-Systeme, Leitungsverteiler 4 für Bus-Systeme 21. Öldruckschalter, Kontaktschalter für Motorhaube, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz	1619
224		1600 1640
221	<ul><li>2,0-I-Dieselmotor , CKUB,CKUC</li><li>2,0-I-Dieselmotor , CKUB,CKUC</li></ul>	1620-1640 1620
	2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Steuergerät für Batterieüberwachung, Bordnetzsteuergerät	1621
	3. Bordnetzsteuergerät, Spannungsstabilisator, Sicherung für Start-Stopp-Betrieb, Heizung für Kraftstofffilter	1622
	4. Bordnetzsteuergerät, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherung 6 auf Sicherungshalter D	1623
	5. Kraftstoffpumpenrelais, Bordnetzsteuergerät	1624
	6. Motorsteuergerät, Ventil für Abgasklappe	1625
	7. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4	1626
	8. Saugrohrdruckgeber, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Ventil für Kraftstoffdosierung	1627
	9. Drosselklappenpotenziometer, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Motor für Saugrohrklappe	1628
	10. Motordrehzahlgeber, Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2	1629
	11. Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1630
	12. Schalter für Getriebe-Neutralstellung, Lambdasonde, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät	1631
	13. Kupplungspedalschalter, Kupplungspedalschalter 2, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	1632
	14. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung, Pumpe für Kühler der Abgasrückführung	1633
	15. Hallgeber, Ladedruckgeber 2, Potenziometer für Regelklappe, Motorsteuergerät	1634
	16. Sperrdiode, Relais für Kühlmittelnachlauf, Relais für Kühlmittelpumpe, Motorsteuergerät, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	1635
	17. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung	1636
	18. Motorsteuergerät, Leitungsverteiler 1 für Bus-Systeme, Anschluss für Diagnose	1637
	19. Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Kontaktschalter für Motorhaube, Steuergerät für ABS, Sicherung 5 auf Sicherungshalter D	1638
	20. Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Bedienungseinheit für Schalttafel Mitte, Leitungsverteiler 3 für Bus-Systeme,	1639
	Leitungsverteiler 2 für Bus-Systeme, Leitungsverteiler 4 für Bus-Systeme 21. Öldruckschalter, Kontaktschalter für Motorhaube, Steuergerät im Schalttafeleinsatz,	1640
200	Schalttafeleinsatz	1644 4070
222	- Sicherungsbelegung	1641-1676
	1. Sicherungsbelegung	1641
	2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherung für	1642
	Spannungsversorgung, Kl. 30, Fremdstartanschluss 3. Batterietrennrelais, Steuergerät für Kühlerlüfter, Sicherung 2 auf Sicherungshalter A, Sicherung	1643
	1 (30), Sicherungshalter A, Leitungsverteiler für Kl. 30a, Kühlerlüfter rechts	
	4. Sicherung 1 auf Sicherungshalter B, Sicherung 2 auf Sicherungshalter B, Anschluss für Diagnose	1644
	5. Sicherung 3 auf Sicherungshalter B, Sicherung 4 auf Sicherungshalter B, Sicherung 5 auf	1645
	Sicherungshalter B, Sicherung 6 auf Sicherungshalter B, Sicherung 7 auf Sicherungshalter B	
	6. Sicherung 8 auf Sicherungshalter B. Sicherung 9 auf Sicherungshalter B	1646

7. Sicherung 10 auf Sicherungshalter B, Sicherung 11 auf Sicherungshalter B, Sicherung 12 auf	1647
Sicherungshalter B	
	1010
8. Sicherung 10 auf Sicherungshalter B, Sicherung 11 auf Sicherungshalter B	1648
9. Sicherung 13 auf Sicherungshalter B, Sicherung 14 auf Sicherungshalter B, Sicherung 15 auf	1649
Sicherungshalter B	
	4050
10. Sicherung 16 auf Sicherungshalter B, Sicherung 17 auf Sicherungshalter B, Sicherung 18 auf	1650
Sicherungshalter B	
11. Bordnetzsteuergerät, Relais für Sonderaufbauten, Kl. 15, Relais für Sonderaufbauten, Kl. 61,	1651
	1031
Sicherung für Tagesfahrlicht	
12. Bordnetzsteuergerät, Schmelzsicherung 2, Schmelzsicherung 3, Sicherung für Differenzialsperre	1652
13. Entlastungsrelais für Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15,	1653
	1000
Sicherung 18 auf Sicherungshalter C, Schmelzsicherung 4	
14. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 14 auf Sicherungshalter C, Sicherung 15 auf Sicherungshalter C,	1654
Sicherung 17 auf Sicherungshalter C, Anschluss für Diagnose	
15. Relais für Signalhorn, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter C, Sicherung 21 auf	1655
Sicherungshalter C, Sicherung 22 auf Sicherungshalter C	
16. Kraftstoffpumpenrelais, Bordnetzsteuergerät, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherung 6	1656
	1030
auf Sicherungshalter C, Sicherung 23 auf Sicherungshalter C	
17. Bordnetzsteuergerät, Ventil für Abgasklappe, Sicherung 16 auf Sicherungshalter C	1657
18. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 8 auf Sicherungshalter C, Sicherung 9 auf Sicherungshalter C	1658
19. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 10 auf Sicherungshalter C	1659
20. Bordnetzsteuergerät, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherung 2 auf	1660
Sicherungshalter C, Sicherung 3 auf Sicherungshalter C, Sicherung 19 auf Sicherungshalter C,	
Sicherung 20 auf Sicherungshalter C	
21. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Entlastungsrelais 2 für Kl. 15,	1661
Sicherung 7 auf Sicherungshalter C, Sicherung 11 auf Sicherungshalter C, Sicherung 12 auf	
Sicherungshalter C, Sicherung 13 auf Sicherungshalter C	
22. Relais 1 für Wischermotor, Relais 2 für Wischermotor, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 4 auf	1662
Sicherungshalter C, Sicherung 5 auf Sicherungshalter C, Sicherung 25 auf Sicherungshalter C	
	1000
23. Sicherung 1 auf Sicherungshalter D, Sicherung 2 auf Sicherungshalter D	1663
24. Sicherung 3 auf Sicherungshalter D	1664
25. Sicherung 4 auf Sicherungshalter D, Sicherung 5 auf Sicherungshalter D	1665
26. Sicherung 6 auf Sicherungshalter D, Sicherung 7 auf Sicherungshalter D, Sicherung 8 auf	1666
Sicherungshalter D, Sicherung 9 auf Sicherungshalter D	
27. Sicherung 10 auf Sicherungshalter D, Sicherung 11 auf Sicherungshalter D, Sicherung 12 auf	1667
	1007
Sicherungshalter D, Sicherung 13 auf Sicherungshalter D, Sicherung 14 auf Sicherungshalter D,	
Sicherung 15 auf Sicherungshalter D	
28. Sicherung 16 auf Sicherungshalter D, Sicherung 17 auf Sicherungshalter D, Sicherung 18 auf	1668
	1000
Sicherungshalter D	
29. Sicherung 19 auf Sicherungshalter D, Sicherung 20 auf Sicherungshalter D	1669
30. Sicherung 21 auf Sicherungshalter D, Sicherung 22 auf Sicherungshalter D, Sicherung 23 auf	1670
	1070
Sicherungshalter D, Sicherung 24 auf Sicherungshalter D, Sicherung 25 auf Sicherungshalter D	
31. Sicherung 26 auf Sicherungshalter D, Sicherung 27 auf Sicherungshalter D, Sicherung 28 auf	1671
Sicherungshalter D, Sicherung 29 auf Sicherungshalter D	
	4070
32. Sicherung 30 auf Sicherungshalter D, Sicherung 31 auf Sicherungshalter D	1672
33. Sicherung 32 auf Sicherungshalter D, Sicherung 33 auf Sicherungshalter D	1673
34. Relais 1 für Spannungsversorgung, Sicherung 34 auf Sicherungshalter D, Sicherung 35 auf	1674
	1074
Sicherungshalter D, Sicherung 36 auf Sicherungshalter D	
35. Sicherung 37 auf Sicherungshalter D, Sicherung 38 auf Sicherungshalter D, Sicherung 39 auf	1675
Sicherungshalter D, Sicherung 40 auf Sicherungshalter D, Sicherung 41 auf Sicherungshalter D,	
Sicherung 42 auf Sicherungshalter D	
36. Sicherung 43 auf Sicherungshalter D, Sicherung 44 auf Sicherungshalter D, Sicherung 45 auf	1676
Sicherungshalter D, Sicherung für beheizbare Frontscheibe	
	4077 4004
223 - Programmierbare Sonderfunktionen, Motordurchlauf, (7U4)	1677-1681
<ol> <li>Programmierbare Sonderfunktionen, Motordurchlauf , (7U4)</li> </ol>	1677
2.	1678
3. Bremslichtschalter	1679
Kontaktschalter für Motorhaube	1680
5.	1681
224 - Laderaumbeleuchtung für Kastenfahrzeuge	1682-1684
Laderaumbeleuchtung für Kastenfahrzeuge	1682
2. Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte links, Innenleuchte rechts	1683
Schalter für Innenleuchte hinten, Bordnetzsteuergerät, Relais für Innenbeleuchtung	1684
225 - Grundausstattung	1685-1717
1. Grundausstattung	400=
	1685
2 Ratterie Drehstromgenerator mit Spannungsregler Sicherungshalter Δ. Sicherung für	
2. Batterie. Drehstromaenerator mit Spannungsregler. Sicherungshalter A. Sicherung für	1685 1686

<ol> <li>Zweitbatterie, Batterietrennrelais, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D</li> <li>Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50,</li> <li>Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten</li> </ol>	1687 1688
5. Relais 1 für Wischermotor, Relais 2 für Wischermotor, Bordnetzsteuergerät, Scheibenwischermotor	1689
6. Bordnetzsteuergerät, beheizbare Heckscheibe in Flügeltür links, beheizbare Heckscheibe in Flügeltür rechts	1690
7. Querbeschleunigungsgeber, Entlastungsrelais für Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15	1691
8. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Zigarettenanzünder, Handschuhfachleuchte	1692
9. Signalhorn und Doppeltonhorn, Relais für Signalhorn, Bordnetzsteuergerät, Motor für Heckscheibenwischer in Flügeltür links, Motor für Heckscheibenwischer in Flügeltür rechts	1693
10. Elektronisches Zündschloss, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Stellglied für Lenksäulenverriegelung	1694
11. Elektronisches Zündschloss, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre, Leitungsverteiler 1 für Bus-Systeme, Leitungsverteiler 2 für Bus-Systeme, Anschluss für Diagnose	1695
12. Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Lenkwinkelgeber, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite, Leitungsverteiler 1 für Bus-Systeme	1696
13. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Schalter für Scheibenwaschpumpe	1697
(Wisch-Wasch-Automatik und Scheinwerferreinigungsanlage), Steuergerät für Lenksäulenelektronik 14. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer, Schalter für Nebelschlussleuchte, Taster für Warnlicht, Taster für beheizbare Heckscheibe, Bordnetzsteuergerät, Bedienungseinheit für Schalttafel Mitte	1698
15. Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn links, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung	1699
16. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Beleuchtung des Leuchtweitenregelungseinstellers, Scheinwerfer vorn rechts	1700
17. Türsteuergerät Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite	1701
18. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links, Schlussleuchte rechts	1702
19. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte vorn links, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte vorn rechts, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte hinten links, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte Mitte links, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte Mitte links, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte Mitte rechts	1703
20. Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte	1704
21. Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte vorn, Kofferraumleuchte, Einstiegsleuchte hinten links, Einstiegsleuchte hinten rechts	1705
22. Türkontaktschalter Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Leitungsverteiler 3 für Bus-Systeme	1706
23. Türkontaktschalter Beifahrerseite, Türkontaktschalter hinten links, Bordnetzsteuergerät 24. Türkontaktschalter hinten rechts, Türkontaktschalter hinten für Hecktür rechts,	1707 1708
Bordnetzsteuergerät 25. Türkontaktschalter hinten rechts für Schiebetür und Seitentür, Türkontaktschalter hinten links für Schiebetür und Seitentür, Bordnetzsteuergerät	1709
26. Türkontaktschalter hinten rechts für Schiebetür und Seitentür, Türkontaktschalter hinten links für Schiebetür und Seitentür, Bordnetzsteuergerät	1710
27. Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn links, Geber für Bremsbelagverschleiß hinten rechts, Bordnetzsteuergerät	1711
28. Bremslichtschalter, Schalter für Rückfahrleuchten, Schalter für Handbremskontrolle, Steuergerät für ABS, Bordnetzsteuergerät	1712
29. Warnkontakt für Scheibenwaschwasser, Bordnetzsteuergerät, Scheibenwaschpumpe, Heckscheibenwaschpumpe	1713
30. Schalter für Heizung bzw. Heizleistung, Bordnetzsteuergerät, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	1714
31. Schalter für Heizung bzw. Heizleistung, Stellmotor der Umluftklappe	1715
32. Kontaktschalter für Motorhaube, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz	1716
33. Öldruckschalter, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät im Schalttafeleinsatz	1717
- 2,0-l-Dieselmotor , CSLB,CSNA	1718-1
1. 2,0-l-Dieselmotor, CSLB,CSNA	1718 1710
<ol><li>Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Steuergerät für Batterieüberwachung, Bordnetzsteuergerät</li></ol>	1719

	3. Bordnetzsteuergerät, Spannungsstabilisator, Sicherung für Start-Stopp-Betrieb, Heizung für	1720
	Kraftstofffilter	
	4. Bordnetzsteuergerät, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Stromversorgungsrelais für	1721
	Motorkomponenten	4700
	5. Kraftstoffpumpenrelais, Bordnetzsteuergerät, Sperrdiode 2, Starterrelais 1, Starterrelais 2	1722
	6. Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Ventil für Abgasklappe	1723
	7. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3,	1724
	Glühkerze 4	1705
	8. Schalter für Getriebe-Neutralstellung, Saugrohrdruckgeber, Ölstands- und Öltemperaturgeber,	1725
	Motorsteuergerät, Ventil für Kraftstoffdosierung	1726
	9. Drosselklappenpotenziometer, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät,	1720
	Abgasrückführungsventil, Motor für Saugrohrklappe 10. Motordrehzahlgeber, Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1,	1727
	Einspritzventil für Zylinder 2	1121
	11. Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für	1728
	Zylinder 4	1720
	12. Lambdasonde, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät	1729
	13. Kupplungspedalschalter, Kupplungspedalschalter 2, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang,	1730
	Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	1730
	14. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Regelventil für	1731
	Kraftstoffdruck, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung, Pumpe für Kühler der	1701
	Abgasrückführung	
	15. Hallgeber, Ladedruckgeber 2, Potenziometer für Regelklappe, Motorsteuergerät	1732
	16. Sperrdiode, Relais für Kühlmittelnachlauf, Relais für Kühlmittelpumpe, Motorsteuergerät, Pumpe	1733
	für Kühlmittelnachlauf	1100
	17. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät	1734
	18. Motorsteuergerät, Relais 1 für Spannungsversorgung, Steuergerät für Reduktionsmittelheizung,	1735
	Sicherungshalter D, Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2)	
	19. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Temperaturgeber für Reduktionsmittel, Geber für	1736
	Reduktionsmittelvorrat, Auswerteeinheit für Reduktionsmittelvorrat, Motorsteuergerät, Steuergerät	
	für Reduktionsmittelheizung, Heizung für Reduktionsmitteltank (Heizkreis 1)	
	20. NOx-Geber, Steuergerät für NOx-Geber, Motorsteuergerät, Relais für Reduktionsmittel-Dosiersystem,	1737
	Leitungsverteiler 6 für Bus-Systeme, Pumpe für Reduktionsmittel	
	21. NOx-Geber 2, Motorsteuergerät, Steuergerät für NOx-Geber 2, Einspritzventil für Reduktionsmittel,	1738
	Leitungsverteiler 6 für Bus-Systeme	
	22. Motorsteuergerät, Leitungsverteiler 1 für Bus-Systeme, Anschluss für Diagnose	1739
	23. Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Kontaktschalter für Motorhaube, Steuergerät für ABS,	1740
	Sicherung 5 auf Sicherungshalter D	
	24. Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für	1741
	Vorförderung, Bedienungseinheit für Schalttafel Mitte, Leitungsverteiler 3 für Bus-Systeme,	
	Leitungsverteiler 2 für Bus-Systeme, Leitungsverteiler 4 für Bus-Systeme	4740
	25. Öldruckschalter, Kontaktschalter für Motorhaube, Steuergerät im Schalttafeleinsatz,	1742
227	Schalttafeleinsatz	1712 1710
221	7 - Einparkhilfe (PDC)	1743-1749
	Einparkhilfe (PDC)     Geber für Einparkhilfe vorn linke. Geber für Einparkhilfe vorn innen linke. Stauergerät für	1743 1744
	<ol> <li>Geber für Einparkhilfe vorn links, Geber für Einparkhilfe vorn innen links, Steuergerät für Einparkhilfe</li> </ol>	1744
	3. Geber für Einparkhilfe vorn Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte links, Geber für	1745
	Einparkhilfe vorn innen rechts, Steuergerät für Einparkhilfe	1745
	4. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe vorn rechts, Steuergerät für	1746
	Einparkhilfe	1740
	5. Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Geber für	1747
	Einparkhilfe hinten rechts, Steuergerät für Einparkhilfe	
	6. Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Steuergerät für Einparkhilfe, Anzeige für Einparkhilfe hinten	1748
	7. Taster für Einparkhilfe, Warnsummer für Einparkhilfe vorn, Steuergerät für Einparkhilfe,	1749
	Bedienungseinheit für Schalttafel Mitte, Anzeige für Einparkhilfe vorn links, Anzeige für	
	Einparkhilfe vorn rechts	
228	3 - Radioanlage	1750-1757
	1. Radioanlage	1750
	2. Radio, Antenne, Antennenverstärker, Sicherung 10 auf Sicherungshalter B	1751
	3. Radio, Schnittstelle für externe Audioquellen, Mikrofon für Telefon	1752
	4. Radio, Hochtonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Mitteltieftonlautsprecher	1753
	vorn links, Mitteltieftonlautsprecher vorn rechts, Lautsprecher Mitte	
	5. Radio, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts,	1754
	Hochtonlautsprecher Mitte rechts, Mitteltieftonlautsprecher Mitte rechts	
	6. Radio. Hochtonlautsprecher hinten links. Mitteltieftonlautsprecher hinten links.	1755

8. Elektronisches Zündschloss, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Radio, Leitungsverteiler 2 für Bus-Systeme 229 - Radio-Navigationssystem 1758 1. Radio-Navigationssystem 2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Mikrofon für Telefon, Sicherung 1759 10 auf Sicherungshalter B 3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Schnittstelle für portables Navigations- und Infotainmentsystem, Antennenverstärker, Antenne für Radio, Telefon, Navigations- und Infotainmentsystem, Antennenverstärker, Antenne für Radio, Telefon, Navigations- und Infotainmentsystem Antennenverstärker, Schnittstelle für portables 4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Schnittstelle für externe Audioquellen 5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Schnittstelle für externe Audioquellen 6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher vom links, Hochtonlautsprecher Mitte 7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts, Hochtonlautsprecher Mitte rechts, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts, Hochtonlautsprecher Mitte rechts, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher Mitte links, 9. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher Mitte links, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher Mitte links, Mitteltieftonlautsprecher Mitte links, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher Mitte links, Mitteltieftonlautsprecher Mitte rechts, Mitteltieftonlautsprecher Mitte links, Mitteltieftonlautsprecher Mitte rechts, Mitteltieftonlautsprecher Mitte links, Mitteltieftonlautsprecher Mitte rechts  1766 Hochtonlautsprecher Mitte links, Mitteltieftonlautsprecher Mitte rechts, Mitteltieftonlautsprecher Mitte links, Mitteltieftonlautsprecher Mitte rechts, Mitteltieftonla	Hochtonlautsprecher Mitte links, Mitteltieftonlautsprecher Mitte links 7. Radio, Hochtonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts, Hochtonlautsprecher Mitte links, Hochtonlautsprecher Mitte rechts, Mitteltieftonlautsprecher Mit te links, Mitteltieftonlautsprecher Mitte rechts	1756
229 - Radio-Navigationssystem 1758 1. Radio-Navigationssystem 1758 1. Radio-Navigationssystem 1758 1. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Mikrofon für Telefon, Sicherung 1759 10 auf Sicherungshalter B 3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Schnittstelle für portables 1760 Navigations- und Infotainmentsystem, Antennenveistärker, Antenne für Radio, Telefon, Navigationssystem, Intennenweiche 4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Schnittstelle für portables 1761 Navigations- und Infotainmentsystem 5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Schnittstelle für externe 1762 Audioquellen 6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher vom links, Hochtonlautsprecher worm in Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher vom links, Hochtonlautsprecher Mitte 17. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Mittellieftonlautsprecher hinten rechts, Hochtonlautsprecher Mitte rechts 18. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher hinten links, Mittellieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher Mitte links, Mittellieftonlautsprecher Mitte links 1765 Mittellieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher Mitte links, Mittellieftonlautsprecher hinten links, Mittellieftonlautsprecher hinten links, Mittellieftonlautsprecher Mitte links, Mittellieftonlautsprecher hinten links, Mittellieftonlautsprecher hinten links, Mittellieftonlautsprecher Mitte links, Mittellieftonlautspreche	8. Elektronisches Zündschloss, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Radio, Leitungsverteiler 2 für	1757
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Schnittstelle für portables Navigations- und Infotainmentsystem, Antennen für Radio, Telefon, Navigationssystem, Antennenweiche 4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Schnittstelle für portables Navigations- und Infotainmentsystem 5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Schnittstelle für externe 6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher vorm links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Mittellieitenlautsprecher vorn links, Mittellieitenlautsprecher vorn rechts, Lautsprecher Mitte 7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Mittellieitenlautsprecher hinten rechts, Hochtonlautsprecher Wilter echts, Mittellieftonlautsprecher hinten rechts, Hochtonlautsprecher Mitte rechts, Mittellieftonlautsprecher hinten rechts, Hochtonlautsprecher Mittellieftonlautsprecher hinten links, S. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher hinten links, Mittellieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher Mittellieftonlautsprecher hinten links 9. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher hinten links, Mittellieftonlautsprecher Mitte links, Mittellieftonlautsprecher hinten links, Mittellieftonlautsprecher Mittellieftonlautsprecher hinten links, Mitte	<ul> <li>229 - Radio-Navigationssystem</li> <li>1. Radio-Navigationssystem</li> <li>2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Mikrofon für Telefon, Sicherung</li> </ul>	
A. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Schnittstelle für portables Navigations- und Infotainmentsystem 5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Schnittstelle für externe Audioquellen 6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Mittellieftonlautsprecher vorn rechts, Lautsprecher Mitte 7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Mittellieftonlautsprecher hinten rechts, Hochtonlautsprecher Mitte rechts, Mittellieftonlautsprecher Mitte rechts Mittellieftonlautsprecher hinten rechts, Hochtonlautsprecher Mitte rechts, Mittellieftonlautsprecher Mitte rechts 8. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher hinten links, Mittellieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher Mitte links 9. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten links, Mittellieftonlautsprecher hinten rechts, Mittellieftonlautsprecher hinten links, Mittellieftonlautsprecher hinten rechts, Mittellieftonlautsprecher hinten links, Mittellieftonlautsprecher hinten rechts, Mittellieftonlautsprecher Mitte rechts 10. Elektronisches Zündschloss, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Leitungsverteiler 2 für Bus-Systeme 20. Heizung mit mechanischer Regelung 1768 1. Batterie, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherung 5 auf Sicherungshalter D 3. Schalter für Heizung bzw. Heizleistung, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 15 auf Sicherungshalter D 4. Schalter für Heizung bzw. Heizleistung, Brischluftgebläse, Pumpe für Kühlmittelumlauf 1771 5. Schalter für Heizung bzw. Heizleistung, Steuergerät für Frischluftgebläse hinten 1772 1. Massepunkte an der A-Säule rechts unten 1773 1. Massepunkte im Fuhrersitzkasten (bis April 2008) 1776 1.8 Massepunkt an Längsträger	3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Schnittstelle für portables Navigations- und Infotainmentsystem, Antennenverstärker, Antenne für Radio, Telefon,	1760
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Schnittstelle für externe Audioquellen 6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Mitteltieftonlautsprecher vorn links, Mitteltieftonlautsprecher vorn rechts, Lautsprecher Mitte 7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Mitteltieftonlautsprecher Mitte rechts 8. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher Mitte links, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher Mitte links 9. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts, Mitteltieftonlautsprecher Mitte rechts  Nitteltientonlautsprecher Mitte links, Mitteltieftonlautsprecher Mitte rechts  1766 10. Elektronisches Zündschloss, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Leitungsverteiller 2 für Bus-Systeme  230 - Heizung mit mechanischer Regelung 1. Heizung mit mechanischer Regelung 2. Batterie, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherung 5 auf 1769 Sicherungshalter A, Sicherung 16 auf Sicherungshalter B, Sicherung 31 auf Sicherungshalter C, Stellmotor der Umultfläppe 4. Schalter für Heizung bzw. Heizleistung, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 15 auf Sicherungshalter C, Stellmotor der Umultfläppe 4. Schalter für Heizung bzw. Heizleistung, Frischluftgebläse, Pumpe für Kühlmittelumlauf 7.775 5. Schalter für Heizung bzw. Heizleistung, Steuergerät für Frischluftgebläse hinten 801 - Einbauorte: Massepunkte 1.776 1. Massepunkt am der A-Säule inks 1.776 1. Massepunkt am der D-Säule links 1.7777 1.10 Massepunk	4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Schnittstelle für portables	1761
6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Lautsprecher Mittel  7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts, Hochtonlautsprecher Mitte rechts, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts, Hochtonlautsprecher Mitte rechts, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher Mitte rechts, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher Mitte links, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher Mitte links, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher Mitte links  9. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts, Mitteltieftonlautsprecher Mitte links, Mitteltieftonlautsprecher Mitte links, Mitteltieftonlautsprecher Mitte links, Mitteltieftonlautsprecher Mitte rechts  10. Elektronisches Zündschloss, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Leitungsverteiler 2 für Bus-Systeme  230 - Heizung mit mechanischer Regelung  1. Heizung mit mechanischer Regelung  2. Batterie, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherung 5 auf 1769 Sicherungshalter A, Sicherung 16 auf Sicherungshalter B, Sicherung 31 auf Sicherungshalter D  3. Schalter für Heizung bzw. Heizleistung, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 15 auf Sicherungshalter C, Stellmotor der Umluttklappe  4. Schalter für Heizung bzw. Heizleistung, Steuergerät für Frischluftgebläse hinten  801 - Einbauorte: Massepunkte - 3  1. Massepunkt am Scheinwerfer rechts  1. 1. Wassepunkt am Scheinwerfer rechts  1. 3. Massepunkt am Genaufbauten  1. 4. Massepunkt am Genaufbauten  1. 776  1. 6. Massepunkt am Längsträger (Doppelkabine/Pritsche)  1. 777  1. 10 Massepunkt am Längsträger (Doppelkabine/Pritsche)  1. 11 Massepunkt an der A-Säule links unten  1. 17	5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Schnittstelle für externe	1762
Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts, Hochtonlautsprecher Mitte rechts, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts, Hochtonlautsprecher Mitte rechts, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts, Hochtonlautsprecher Mitte rechts  8. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher Mitte links  9. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten echts, Mitteltieftonlautsprecher Mitte links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts, Hochtonlautsprecher Mitte rechts, Hochtonlautsprecher Mitte links, Mitteltieftonlautsprecher Mitte rechts, Mitteltieftonlautsprecher Mitte links, Mitteltieftonlautsprecher Mitte rechts  10. Elektronisches Zündschloss, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Leitungsverteiler 2 für Bus-Systeme  230 - Heizung mit mechanischer Regelung  1 Heizung mit mechanischer Regelung  2 Batterie, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherung 5 auf 1769 Sicherungshalter A, Sicherung 16 auf Sicherungshalter B, Sicherung 31 auf Sicherungshalter D  3 Schalter für Heizung bzw. Heizleistung, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 15 auf Sicherungshalter C, Stellmotor der Umluftklappe  4 Schalter für Heizung bzw. Heizleistung, Frischluftgebläse, Pumpe für Kühlmittelumlauf  1771  5 Schalter für Heizung bzw. Heizleistung, Frischluftgebläse, Pumpe für Kühlmittelumlauf  1772  1. Massepunkte inten  801Einbauorte: Massepunkte - 3  1773  1. Massepunkt an Gen A-Säule rechts unten  1775  1.3 Massepunkt im Fußraum vom links  1776  1.6 Massepunkt im Fußraum vom links  1776  1.7 Massepunkt im Fußraum vom links  1776  1.8 Massepunkt im Fahrersitzkasten (bis April 2008)  1777  1.10 Massepunkt im Fahrersitzkasten (bis April 2008)  1778  1.11 Massepunkt an der A-Säule links oben  1778  1.13 Massepunkt an der A-Säule links oben	<ol> <li>Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Mitteltieftonlautsprecher vorn links, Mitteltieftonlautsprecher</li> </ol>	1763
8. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher Mitte links, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Hochtonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts, Hochtonlautsprecher Mitte links, Hochtonlautsprecher Mitte rechts, Mitteltieftonlautsprecher Mitte rechts, Mitteltieftonlautsprecher Mitte rechts, Mitteltieftonlautsprecher Mitte rechts, Mitteltieftonlautsprecher Mitte rechts 10. Elektronisches Zündschloss, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Leitungsverteiler 2 für Bus-Systeme  230 - Heizung mit mechanischer Regelung 1768  2. Batterie, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherung 5 auf 1769 Sicherungshalter A, Sicherung 16 auf Sicherungshalter B, Sicherung 31 auf Sicherungshalter D 3. Schalter für Heizung bzw. Heizleistung, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 15 auf Sicherungshalter C, Stellmotor der Umluftklappe 4. Schalter für Heizung bzw. Heizleistung, Frischluftgebläse, Pumpe für Kühlmittelumlauf 1771 5. Schalter für Heizung bzw. Heizleistung, Steuergerät für Frischluftgebläse hinten, 1772 Frischluftgebläse hinten 1773  1. Massepunkte — 3 1773-1. Massepunkte 3 1773-1. Massepunkt am Scheinwerfer rechts 1775  1. 1. Übersicht der Massepunkte 1775  1. 2. Massepunkt am Scheinwerfer rechts 1775  1. 5. Massepunkt am Changsträger (Coppelkabine/Pritsche) 1777  1. 9 Massepunkt im Fußraum vorn links 1776  1. 9 Massepunkt im Fahrersitzkasten (ab Mai 2008) 1777  1. 10 Massepunkt an der A-Säule links oben 1778  1. 13 Massepunkt an der A-Säule links oben 1778  1. 13 Massepunkt an der A-Säule links oben 1778  1. 13 Massepunkt an der A-Säule links oben 1778	7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts, Hochtonlautsprecher Mitte rechts,	1764
9. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts, Hochtonlautsprecher Mitte links, Mitteltieftonlautsprecher Mitte rechts Mitteltieftonlautsprecher Mitte links, Mitteltieftonlautsprecher Mitte rechts 10. Elektronisches Zündschloss, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Leitungsverteiler 2 für Bus-Systeme 230 - Heizung mit mechanischer Regelung 1768- 1. Heizung mit mechanischer Regelung 1768- 2. Batterie, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherung 5 auf 1769- Sicherungshalter A, Sicherung 16 auf Sicherungshalter B, Sicherung 31 auf Sicherungshalter D 3. Schalter für Heizung bzw. Heizleistung, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 15 auf Sicherungshalter C, Stellmotor der Umluftklappe 4. Schalter für Heizung bzw. Heizleistung, Frischluftgebläse, Pumpe für Kühlmittelumlauf 1771- 5. Schalter für Heizung bzw. Heizleistung, Steuergerät für Frischluftgebläse hinten, 1772- Frischluftgebläse hinten 1772- 1. Massepunkte — 3 1773- 1.1 Übersicht der Massepunkte — 3 1773- 1.1 Übersicht der Massepunkte — 3 1773- 1.2 Massepunkt am Scheinwerfer rechts 1775- 1.3 Massepunkt am Scheinwerfer rechts 1775- 1.4 Massepunkt im Fußraum vorn links 1776- 1.5 Massepunkt im Fußraum vorn links 1776- 1.6 Massepunkt am Längsträger (Kasten/Kombi) 1776- 1.7 Massepunkt am Längsträger (Kasten/Kombi) 1777- 1.9 Massepunkt am Längsträger (Kasten/Kombi) 1777- 1.10 Massepunkt am Längsträger (Kasten/Kombi) 1777- 1.11 Massepunkt am Fahrersitzkasten (bis April 2008) 1778- 1.12 Massepunkt ander A-Säule links unten 1778- 1.13 Massepunkt ander A-Säule links unten 1778- 1.13 Massepunkt ander A-Säule links unten 1778- 1.13 Massepunkt ander A-Säule links unten 1778-	8. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher Mitte links, Mitteltieftonlautsprecher	1765
10. Elektronisches Zündschloss, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Leitungsverteiler 2 für Bus-Systeme  230 - Heizung mit mechanischer Regelung 1768- 1. Heizung mit mechanischer Regelung 1768 2. Batterie, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 16 auf Sicherungshalter B, Sicherung 31 auf Sicherungshalter D 3. Schalter für Heizung bzw. Heizleistung, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 15 auf Sicherungshalter C, Stellmotor der Umluftklappe 4. Schalter für Heizung bzw. Heizleistung, Frischluftgebläse, Pumpe für Kühlmittelumlauf 5. Schalter für Heizung bzw. Heizleistung, Steuergerät für Frischluftgebläse hinten, 1772 Frischluftgebläse hinten  801 - Einbauorte: Massepunkte - 3 1. Massepunkte 1.1 Übersicht der Massepunkte 1.2 Massepunkt am Scheinwerfer rechts 1.3 Massepunkt am Scheinwerfer rechts 1.4 Massepunkt am Scheinwerfer rechts unten 1.5 Massepunkt im Fußraum vorn links 1.6 Massepunkt im Fußraum vorn links 1.76 1.7 Massepunkt an der D-Säule links 1.8 Massepunkt an Längsträger (Kasten/Kombi) 1.9 Massepunkt im Fahrersitzkasten (bis April 2008) 1.777 1.10 Massepunkt im Fahrersitzkasten (bis April 2008) 1.778 1.11 Massepunkt an der A-Säule links oben 1.778 1.12 Massepunkt an der A-Säule links oben 1.778 1.13 Massepunkt an der A-Säule links oben 1.778 1.13 Massepunkt an der A-Säule links oben	<ol> <li>Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts, Hochtonlautsprecher Mitte links, Hochtonlautsprecher Mitte rechts,</li> </ol>	1766
230 - Heizung mit mechanischer Regelung 1. Heizung mit mechanischer Regelung 2. Batterie, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 16 auf Sicherungshalter B, Sicherung 31 auf Sicherungshalter D 3. Schalter für Heizung bzw. Heizleistung, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 15 auf Sicherungshalter C, Stellmotor der Umluftklappe 4. Schalter für Heizung bzw. Heizleistung, Frischluftgebläse, Pumpe für Kühlmittelumlauf 5. Schalter für Heizung bzw. Heizleistung, Steuergerät für Frischluftgebläse hinten, 1772 Frischluftgebläse hinten  801 - Einbauorte: Massepunkte - 3 1. Massepunkte 1.1 Übersicht der Massepunkte 1.2 Massepunkt am Scheinwerfer rechts 1.3 Massepunkt am Scheinwerfer rechts 1.4 Massepunkt an Ger A-Säule rechts unten 1.5 Massepunkt iür Airbagsteuergerät 1.5 Massepunkt für Sonderaufbauten 1.6 Massepunkt if Sonderaufbauten 1.776 1.8 Massepunkt an der D-Säule links 1.776 1.8 Massepunkt am Längsträger (Kasten/Kombi) 1.9 Massepunkt am Längsträger (Doppelkabine/Pritsche) 1.10 Massepunkt im Fahrersitzkasten (bis April 2008) 1.11 Massepunkt in Fahrersitzkasten (bis Mai 2008) 1.12 Massepunkt an der A-Säule links oben 1.13 Massepunkt an der A-Säule links oben 1.13 Massepunkt an der A-Säule links oben 1.13 Massepunkt an der A-Säule links oben	10. Elektronisches Zündschloss, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät mit Anzeigeeinheit	1767
3. Schalter für Heizung bzw. Heizleistung, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 15 auf Sicherungshalter C, Stellmotor der Umluftklappe 4. Schalter für Heizung bzw. Heizleistung, Frischluftgebläse, Pumpe für Kühlmittelumlauf 5. Schalter für Heizung bzw. Heizleistung, Steuergerät für Frischluftgebläse hinten, 1772 Frischluftgebläse hinten 801Einbauorte: Massepunkte - 3 1773- 1. Massepunkte 1773- 1.1 Übersicht der Massepunkte 1773- 1.2 Massepunkt am Scheinwerfer rechts 1775 1.3 Massepunkt am Scheinwerfer rechts 1775 1.4 Massepunkt für Airbagsteuergerät 1775 1.5 Massepunkt im Fußraum vorn links 1776 1.6 Massepunkt 1 für Sonderaufbauten 1776 1.7 Massepunkt an der D-Säule links 1776 1.8 Massepunkt am Längsträger (Kasten/Kombi) 1777 1.9 Massepunkt am Längsträger (Doppelkabine/Pritsche) 1777 1.10 Massepunkte im Fahrersitzkasten (bis April 2008) 1778 1.11 Massepunkt an der A-Säule links oben 1778 1.12 Massepunkt an der A-Säule links oben 1778 1.13 Massepunkt an der A-Säule links oben 1778	<ul> <li>230 - Heizung mit mechanischer Regelung</li> <li>1. Heizung mit mechanischer Regelung</li> <li>2. Batterie, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherung 5 auf</li> </ul>	
4. Schalter für Heizung bzw. Heizleistung, Frischluftgebläse, Pumpe für Kühlmittelumlauf 5. Schalter für Heizung bzw. Heizleistung, Steuergerät für Frischluftgebläse hinten, Frischluftgebläse hinten  801Einbauorte: Massepunkte - 3 1. Massepunkte 1.1 Übersicht der Massepunkte 1.2 Massepunkt am Scheinwerfer rechts 1.3 Massepunkt am Scheinwerfer rechts 1.4 Massepunkt für Airbagsteuergerät 1.5 Massepunkt für Airbagsteuergerät 1.6 Massepunkt im Fußraum vorn links 1.76 1.6 Massepunkt an der D-Säule links 1.776 1.8 Massepunkt am Längsträger (Kasten/Kombi) 1.777 1.9 Massepunkt am Längsträger (Doppelkabine/Pritsche) 1.10 Massepunkte im Fahrersitzkasten (bis April 2008) 1.11 Massepunkt an der A-Säule links oben 1.13 Massepunkt an der A-Säule links oben 1.13 Massepunkt an der A-Säule links oben	3. Schalter für Heizung bzw. Heizleistung, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 15 auf Sicherungshalter C,	1770
801Einbauorte: Massepunkte - 3  1. Massepunkte 1.1 Übersicht der Massepunkte 1.2 Massepunkt am Scheinwerfer rechts 1.3 Massepunkte an der A-Säule rechts unten 1.4 Massepunkt für Airbagsteuergerät 1.5 Massepunkte im Fußraum vorn links 1.6 Massepunkt im Fußraum vorn links 1.7 Massepunkt an der D-Säule links 1.8 Massepunkt an der D-Säule links 1.8 Massepunkt am Längsträger (Kasten/Kombi) 1.9 Massepunkt am Längsträger (Doppelkabine/Pritsche) 1.10 Massepunkte im Fahrersitzkasten (bis April 2008) 1.11 Massepunkt an der A-Säule links oben 1.13 Massepunkt an der A-Säule links unten	<ol> <li>Schalter für Heizung bzw. Heizleistung, Frischluftgebläse, Pumpe für Kühlmittelumlauf</li> <li>Schalter für Heizung bzw. Heizleistung, Steuergerät für Frischluftgebläse hinten,</li> </ol>	
1.15 Massepunkt 2 am Längsträger vorn links17791.16 Massepunkte im Motorraum links17791.17 Massepunkt hinter dem Scheinwerfer links1780802Einbauorte: Sicherungsbelegung - 31781-1. Übersicht der Sicherungen1781-	1. Massepunkte 1.1 Übersicht der Massepunkte 1.2 Massepunkt am Scheinwerfer rechts 1.3 Massepunkt an der A-Säule rechts unten 1.4 Massepunkt für Airbagsteuergerät 1.5 Massepunkt im Fußraum vorn links 1.6 Massepunkt 1 für Sonderaufbauten 1.7 Massepunkt an der D-Säule links 1.8 Massepunkt am Längsträger (Kasten/Kombi) 1.9 Massepunkt am Längsträger (Doppelkabine/Pritsche) 1.10 Massepunkte im Fahrersitzkasten (bis April 2008) 1.11 Massepunkte im Fahrersitzkasten (ab Mai 2008) 1.12 Massepunkt an der A-Säule links oben 1.13 Massepunkt an der A-Säule links unten 1.14 Massepunkt 1 am Längsträger vorn links 1.15 Massepunkt 2 am Längsträger vorn links 1.16 Massepunkt im Motorraum links 1.17 Massepunkt hinter dem Scheinwerfer links 802Einbauorte: Sicherungsbelegung - 3 1. Übersicht der Sicherungen 1.1 Sicherungen (SA) auf Sicherungshalter an der Batterie 1.1.1 Einbauort	1773-1780 1773-1774 1775 1775 1776 1776 1776 1777 1777 1777

1.1.3 Sicherungsbelegung auf Sicherungshalter A, an der Batterie	1783
1.2 Sicherungen (SB) auf Sicherungsträger B, A-Säule links	1784-1787
1.2.1 Einbauort	1784
1.2.2 Sicherungsfarben	1784
1.2.3 Sicherungsbelegung auf Sicherungshalter B, an der A-Säule links	1785-1787
1.3 Sicherungen (SC) auf Sicherungshalter C, an der A-Säule links	1788-1791
1.3.1 Einbauort	1788
1.3.2 Sicherungsfarben	1788
1.3.3 Sicherungsbelegung auf Sicherungshalter C, an der A-Säule links	1789-1791
1.4 Sicherungen (SD) auf Sicherungshalter D, unter dem Fahrersitz	1792-1796
1.4.1 Einbauort	1792
1.4.2 Sicherungsfarben	1792-1793
1.4.3 Sicherungen (SD) auf Sicherungshalter D, unter dem Fahrersitz, bis Mai 2011	1794-1796
1.5 Sicherungen (SD) auf Sicherungshalter D, unter dem Fahrersitz	1797-1802
1.5.1 Einbauort	1797
1.5.2 Sicherungsfarben	1797-1798
	1799-1802
1.5.3 Sicherungen (SD) auf Sicherungshalter D, unter dem Fahrersitz, ab Mai 2011	
1.6 Einzelsicherungen unter dem Fahrersitz	1803-1805
803Einbauorte: Relaisplatzbelegung - 3	1806-1813
1. Relaisplatzbelegung	1806-1813
1.1 Übersicht der Relaisträger	1806
1.2 Relaisplatzbelegung am Bordnetzsteuergerät, A-Säule links	1807
1.3 Relaisträger am Fahrersitzkasten links (bis April 2009)	1808
1.4 Relaisträger im Fahrersitzkasten (bis April 2009)	1809
1.5 Relaisträger im Fahrersitzkasten (ab April 2009)	1810-1811
1.6 Relaisträger im Fahrersitzkasten (ab Mai 2013)	1812-1813
804Einbauorte: Steuergeräte im Motorraum - 3	1814-1822
Steuergeräte im Motorraum	1814-1822
1.1 Übersicht der Steuergeräte	1814
1.2 Steuergerät für Glühzeitautomatik -J179-	1815
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
1.3 Steuergerät für Kühlerlüfter -J293-	1815
1.4 Auswerteeinheit für Reduktionsmittelvorrat -G698-	1816
1.5 Steuergerät für Reduktionsmittelheizung -J891-	1816
1.6 Steuergerät für NOx-Geber -J583-	1817
1.7 Steuergerät für NOx-Geber 2 -J881-	1817
1.8 Steuergerät für ABS -J104-	1818-1820
1.8.2 Steckerbelegung bis Januar 2012	1818-1819
1.8.3 Steckerbelegung ab Januar 2012	1820
1.9 Motorsteuergerät -J623-	1821
1.10 Motorsteuergerät -J623-	1821-1822
1.10.2 Steckerbelegung	1821-1822
805Einbauorte: Steuergeräte im Innenraum - 3	1823-1862
1. Steuergeräte im Innenraum	1823-1862
1.1 Übersicht der Steuergeräte	1823-1824
1.2 Steuergerät für Airbag -J234-	1825
1.2.1 Einbauort	1825
1.2.3 Steckverbindung	1826
1.3 Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys -J412-	1826-1827
1.3.1 Einbauort	1827
1.3.3 Steckverbindung	1828
1.4 Steuergerät für Einparkhilfe -J446-	1828-1829
1.4.1 Einbauort	1829
1.4.3 Steckverbindung	1830
1.5 Steuergerät für Anhängererkennung -J345-	1830-1831
1.5.1 Einbauort	1831
1.5.3 Steckverbindung	1832
1.6 Steuergerät für NOx-Geber -J583-	1832-1833
1.6.1 Einbauort	1833
1.7 Steuergerät für Reduktionsmittelheizung -J891-	1834
1.7.1 Einbauort (Kasten/Kombi)	1834
1.8 Steuergerät für Rückfahrkamerasystem -J772-	1835
1.8.1 Einbauort	1835
1.9 Steuergerät für Druckluftkompressorschutz -J1013-	1836
1.9.1 Einbauort	1836
1.10 Blinklichtrelais für Dachblinkleuchten -J436-	1837
1.10.1 Einbauort	1837

1.10.3 Steckverbindung	1838
1.11 Steuergerät für Reifendruckkontrolle -J502-	
1.11.1 Stedengerat for Rehendruckkontrolle -5502- 1.11.1 Einbauort	1838-1840
	1839
1.11.2 Steuergerät für Reifendruckkontrolle -J502- (ab Mai 2014) 1.11.3 Einbauort	1840
	1840
1.12 Steuergerät für programmierbare Sonderfunktionen -J820-	1841
1.12.1 Einbauort	1841
1.12.3 Steckverbindung	1842
1.13 Steuergerät für elektronisches Schaltgetriebe -J514-	1842-1843
1.13.1 Einbauort	1843
1.13.3 Steckverbindung	1844
1.14 Türsteuergerät Fahrerseite -J386-	1844-1845
1.14.1 Einbauort	1845
1.14.3 Steckverbindung	1846
1.15 Steuergerät für Batterieregelung -J840-	1846
1.16 Steuergerät für Lenksäulenelektronik -J527-	1846-1848
1.16.1 Einbauort	1847
1.16.2 Steckerbelegung	1848
1.16.3 Steckverbindung	1848
1.17 Elektronisches Zündschloss -D9-	1849
1.17.1 Einbauort	1849
1.17.3 Steckverbindung	1850
1.18 Sicherungs- und Relaiseinheit	1850-1853
1.18.1 Einbauort	1851
1.18.3 Steckverbindung, 14fach -T14e- (H3) -A-	1852
1.18.4 Steckverbindung, 1fach -T1ab- (H2) -B-	1853
1.18.5 Steckverbindung, 1fach -T1ac- (H4) -C-	1853
1.18.6 Steckverbindung, 18fach -T18f- (H1) -D-	1853
1.18.7 Steckverbindung, 15fach -T15- (C1) -E-	1853
1.19 Bordnetzsteuergerät -J519-	1854-1860
1.19.1 Einbauort	1855
1.19.3 Steckverbindung, 12fach -T12g- (X7) -A-	1856
1.19.4 Steckverbindung, 52fach -T52- (X9) -B-	1857
1.19.5 Steckverbindung, 6fach -T6ap- (X2) -C-	1858
1.19.6 Steckverbindung, 20fach -T20d- (X3) -D-	1859
1.19.7 Steckverbindung, 18fach -T18g- (X6) -E-	1859
1.19.8 Steckverbindung, 24fach -T24- (X1) -F-	1860
1.20 Schalttafeleinsatz -K-	1861-1862
1.20.2 Steckverbindung, 18fach -T18aB-	1861-1862
806Einbauorte: Kupplungsstationen und Steckverbindungen von Leitungssätzen (Vorderwagen) - 3	1863-1880
1. Kupplungsstationen und Steckverbindungen von Leitungssätzen (Vorderwagen)	1863-1880
1.1 Übersicht der Kupplungsstationen und Steckverbindungen	1863-1864 1865
1.2 Kupplungsstation am Stoßfänger vorn links	
1.3 Kupplungsstation am Schlossträger Mitte	1866
1.4 Kupplungsstation am Zylinderkopf links	1866
1.5 Kupplungsstation am Zylinderkopf rechts	1866
1.6 Kupplungsstation am Schlossträger rechts unten	1867
1.7 Kupplungsstation am Motor rechts unten	1867
1.8 Kupplungsstation an der Spritzwand rechts	1867
1.9 Kupplungsstation im Radhaus vorn rechts	1868
1.10 Kupplungsstation unter der Schalttafel rechts	1868
1.11 Kupplungsstation an der A-Säule rechts unten	1869
1.12 Leitungsverteiler für CAN-Bus an der A-Säule rechts unten (bisMai 2013)	1870-1872
1.13 Leitungsverteiler für CAN-Bus an der A-Säule rechts unten (abMai 2013)	1873-1874
1.14 Kupplungsstation in der A-Säule rechts	1875
1.15 Kupplungsstation am Außenspiegel rechts	1876
1.16 Kupplungsstation Schalttafel Mitte	1876
1.17 Kupplungsstation Mittelkonsole unten	1876
1.18 Kupplungsstation hinter der Innenleuchte vorn	1877
1.19 Kupplungsstation hinter dem Aschenbecher	1877
1.20 elektrische Klemmleiste für externe Nutzung	1877
1.21 Kupplungsstation unter der Schalttafel links oben	1878
1.22 Kupplungsstation am Außenspiegel links	1878
1.23 Kupplungsstation in der A-Säule links	1878
1.24 Leitungsverteiler für CAN-Bus an der A-Säule links unten	1879
1.25 Kupplungsstation an der A-Säule links unten	1880

1880
1880
1881-1890
1881-1890
1881-1882
1883
1884
1884
1884
1885
1885
1885
1886
1886
1886
1887
1887
1887
1888
1888
1888
1889
1889
1889
1890
1890
1890