



Inhaltsverzeichnis

68 - Innenausstattung	1
1 Innenspiegel	1
1.1 Werkzeuge	1
1.2 Automatisch abblendender Innenspiegel	1
1.3 Innenspiegel, mit Regensensor, aus- und einbauen	2
1.4 Halteplatte für Innenspiegel mit Regensensor ankleben	3
1.5 Innenspiegel aus- und einbauen	4
1.6 Halteplatte für Innenspiegel ohne Regensensor ankleben	4
2 Ablagen, Abdeckungen und Blenden	6
2.1 Werkzeuge	6
2.2 Mittelkonsole, Basis, aus- und einbauen	6
2.3 Mittelkonsole, Highline, aus- und einbauen	10
2.4 Getränkehalter, Mittelkonsole, Highline, aus- und einbauen	18
2.5 Getränkehalter, Mittelkonsole, Highline, instandsetzen	19
2.6 Blende, Schalttafel, Mitte, aus- und einbauen	23
2.7 Schalttafelabdeckungen, seitlich, aus- und einbauen	24
2.8 Lenkstockverkleidung aus- und einbauen	25
2.9 Blende, Fahrerseite, links, aus- und einbauen	26
2.10 Blende, Fahrerseite, rechts, aus- und einbauen	28
2.11 Abdeckung, Mitte, aus- und einbauen	30
2.12 Handschuhkasten aus- und einbauen	31
2.13 Schließzylinder, Handschuhkasten, aus- und einbauen	32
2.14 Abdeckung, Fußraum, Fahrerseite, aus- und einbauen	33
2.15 Dekorblenden, Schalttafel, aus- und einbauen	34
2.16 Sonnenblende aus- und einbauen	35
3 Einstiegleisten	38
3.1 Einstiegleisten aus- und einbauen	38
4 Windschott instand setzen	40
4.1 Werkzeuge	40
4.2 Abgebrochenen Bügel ersetzen	40
4.3 Verriegelungsbolzen ersetzen	42
4.4 Mittleres Gelenk ersetzen	43
69 - Insassenschutz	44
1 Sicherheitsgurte	44
1.1 Sicherheitsvorschriften für Gurtstraffer	44
1.2 Entsorgung von Gurtstraffereinheiten	44
1.3 Sicherheitsgurte, vorn, aus- und einbauen	44
1.4 Gurtschloss, vorn, aus- und einbauen	47
1.5 Sicherheitsgurte, hinten, aus- und einbauen	48
1.6 Gurtschlösser, hinten, aus- und einbauen	50
1.7 Gurtendbeschläge Sicherheitsgurt, hinten, aus- und einbauen	50
2 Überprüfung von Sicherheitsgurten	51
2.1 Prüfpunkte	51
3 Überprüfung der Kindersitzverankerungen (ISOFIX) nach einem Unfall	55
3.1 Prüfpunkte	55
4 Überrollschutz	56
4.1 Sicherheitsvorschriften und Hinweise für Arbeiten am Überrollschutz	56
4.2 Abdeckung, Kopfstützen, aus- und einbauen	57
4.3 Verkleidung Überrollschutz aus- und einbauen	57
4.4 Stützteil Verkleidung, Überrollschutz, aus- und einbauen	59
4.5 Überrollschutz aus- und einbauen	60



4.6	Überrollschutz einfahren	62
5	Airbag	63
5.1	Werkzeuge	63
5.2	Übersicht Einbauorte: Airbagumfänge	64
5.3	Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten am Airbag	65
5.4	Austausch der Airbageinheiten nach einem Unfall	66
5.5	Steuergerät für Airbag J234 aus- und einbauen	67
5.6	Airbageinheit Fahrerseite aus- und einbauen	70
5.7	Rückstellring mit Schleifring aus- und einbauen	73
5.8	Airbageinheit Beifahrerseite aus- und einbauen	74
5.9	Seitenairbag Fahrer-/Beifahrerseite aus- und einbauen	78
5.10	Bauteile anpassen	81
6	Sitzbelegungssensor Beifahrerseite	82
6.1	Werkzeuge	82
6.2	Sitzbelegungssensor Beifahrerseite G128 aus- und einbauen	82
7	Sitzbelegungserkennung (USA)	87
7.1	Sicherheitsvorschriften für Arbeiten an der Sitzbelegungserkennung	87
7.2	Vorgehensweise nach einem Unfall mit Gurtstraffer- und/oder Airbag-Auslösung	87
7.3	Montageübersicht: Sitzbelegungserkennung (USA)	88
7.4	Bestandteile vom Reparatursatz für die Sitzbelegungserkennung	88
7.5	Bestandteile der Sitzbelegungserkennung ausbauen (Fahrzeuge mit manueller Sitzverstellung)	89
7.6	Reparatursatz für die Sitzbelegungserkennung einbauen (Fahrzeuge mit manueller Sitzverstellung)	91
7.7	Bestandteile der Sitzbelegungserkennung ausbauen (Fahrzeuge mit elektrischer Sitzverstellung)	92
7.8	Reparatursatz für die Sitzbelegungserkennung einbauen (Fahrzeuge mit elektrischer Sitzverstellung)	95
7.9	Meldepflicht an den Importeur	96
8	Crashsensoren	97
8.1	Crashsensoren, Türen, vorn, aus- und einbauen	97
70 - Verkleidungen/Dämpfungen		98
1	Schalttafel	98
1.1	Werkzeuge	98
1.2	Schalttafel aus- und einbauen	98
1.3	Montageträger, Linkslenker, aus- und einbauen	103
2	Tür- und Seitenverkleidungen	110
2.1	Werkzeuge	110
2.2	Verkleidung Tür, Fahrerseite, aus- und einbauen	111
2.3	Verkleidung Tür, Beifahrerseite, aus- und einbauen	117
2.4	Abdeckung, Türverkleidung, aus- und einbauen	121
2.5	Seitenverkleidung aus- und einbauen	121
3	Säulenverkleidungen	124
3.1	Verkleidung Säule A, oben, aus- und einbauen	124
3.2	Verkleidung Säule A, Mitte, aus- und einbauen	125
3.3	Verkleidung Säule A, unten, aus- und einbauen	126
4	Verkleidung Klappe, hinten	129
4.1	Werkzeuge	129
4.2	Verkleidung Klappe, hinten, aus- und einbauen	129
5	Verkleidungen, Lade- und Kofferraum	131
5.1	Werkzeuge	131
5.2	Abdeckung, Schloßträger, aus- und einbauen	131
5.3	Abdeckung, Gepäckraumabdeckung, aus- und einbauen	132
5.4	Batterieabdeckungen (6 Zylinder Benzinmotor) aus- und einbauen	133



5.5	Verkleidung, Koffer- und Laderaum, seitlich, rechts, aus- und einbauen	134
5.6	Verkleidung, Koffer- und Laderaum, seitlich, links, aus- und einbauen	136
5.7	Abdeckkappe, Hauptlager, aus- und einbauen	137
5.8	Verkleidung, Rückwand, aus- und einbauen	138
6	Dachquerträger	141
6.1	Verkleidung, Dachquerträger, unten, aus- und einbauen	141
6.2	Verkleidungen, Dachspitzen, aus- und einbauen	142
72	- Sitzgestelle	144
1	Sitze, vorn	144
1.1	Werkzeuge	144
1.2	Sitz, vorn, aus- und einbauen	145
1.3	Verkleidung, Sitz, schwellerseitig, aus- und einbauen	149
1.4	Aufnahme, Schublade, Sitz, aus- und einbauen	151
1.5	Verkleidungen, E-Sitz, schwellerseitig, aus- und einbauen	152
1.6	Aufnahme, Schublade, Sitz, aus- und einbauen	153
1.7	Bügel und Betätigungshebel, Sitz, vorn, aus- und einbauen	154
1.8	Halter und Bügel, E-Sitz, aus- und einbauen	155
1.9	Verkleidung, Sitz, tunnelseitig, aus- und einbauen	156
1.10	Lehne, Sitz, vorn, aus- und einbauen	158
1.11	Bowdenzug, Lehnverriegelung, aus- und einbauen	160
1.12	Lordosengestell, manuell, aus- und einbauen	161
1.13	Bowdenzug, Easy-Entry-Einheit, aus- und einbauen	163
1.14	Schalter für Sitzverstellung in der Lehne aus- und einbauen	165
1.15	Sitzlängsverstellung, elektrisch, aus- und einbauen	166
1.16	Sitzwanne, Sitz (elektrisch), aus- und einbauen	167
1.17	Neigungsverstellung, Sitz (elektrisch), aus- und einbauen	169
1.18	Höhenverstellung, Sitz (elektrisch), aus- und einbauen	171
1.19	Lordose, Sitz (elektrisch), aus- und einbauen	172
1.20	Antrieb, Lehnverstellung, Sitz (elektrisch), aus- und einbauen	174
2	Sitze, hinten	175
2.1	Werkzeuge	175
2.2	Sitzbank aus- und einbauen	175
2.3	Lehne aus- und einbauen	177
2.4	Deckel, Durchladeeinrichtung, aus- und einbauen	178
2.5	Durchladeeinrichtung, aus- und einbauen	179
74	- Sitz - Polster, Bezüge	181
1	Bezüge und Polster Sitze, vorn	181
1.1	Werkzeuge	181
1.2	Bezug und Polster, Vordersitzkissen, aus- und einbauen	182
1.3	Bezug und Polster, Lehne, Sitz, vorn, aus- und einbauen	184
2	Bezüge und Polster Sitze, hinten	191
2.1	Bezug und Polster, Sitzbank, aus- und einbauen	191
2.2	Bezug und Polster, Lehne, aus- und einbauen	191