

Inhaltsverzeichnis

INHALTSVERZEICHNIS NACH REPARATURGRUPPEN

Rep.-Gruppe	Titel/Inhalt	Seite	
10	Motor aus- und einbauen		
	Technische Daten <ul style="list-style-type: none"> ● Motornummer 10-1 ● Motorenübersicht 10-2 Motor aus- und einbauen 10-3 <ul style="list-style-type: none"> ● Hinweise zum Ausbauen 10-3 ● Hinweise zum Einbauen 10-5 ● Anzugsdrehmomente 10-7 		
13	Kurbeltrieb		
	Motor zerlegen und zusammenbauen <ul style="list-style-type: none"> ● Zahnriemen aus- und einbauen 13-11 	13-1	
	Zylinderblock, Kurbelwelle, Schwungrad zerlegen und zusammenbauen <ul style="list-style-type: none"> ● Kurbelwellenmaße 13-20 	13-15 13-20	
	Kolben, Pleuelstange zerlegen und zusammenbauen <ul style="list-style-type: none"> ● Kolben- und Zylindermaße 13-28 	13-21 13-28	
15	Zylinderkopf, Ventiltrieb		
	Zylinderkopf aus- und einbauen <ul style="list-style-type: none"> ● Zylinderkopf einbauen 15-5 ● Kompressionsdruck prüfen 15-7 	15-1 15-5 15-7	
	Ventiltrieb instand setzen <ul style="list-style-type: none"> ● Ventilsitze nacharbeiten 15-16 ● Hydr. Tassenstößel prüfen 15-19 	15-9 15-16 15-19	
	Dichtring für Nockenwelle aus- und einbauen <ul style="list-style-type: none"> ● Nockenwelle aus- und einbauen 15-23 	15-21 15-23	
	Ventilführungen prüfen <ul style="list-style-type: none"> ● Ventilführungen ersetzen 15-26 	15-25 15-26	
	Ventilschaftabdichtungen ersetzen <ul style="list-style-type: none"> ● Ventilspiel prüfen und einstellen 15-29 	15-27 15-29	
	17	Schmierung	
		Teile des Schmiersystems aus- und einbauen <ul style="list-style-type: none"> ● Ölwanne aus- und einbauen 17-9 	17-1 17-9
		Öldruck und Öldruckschalter prüfen <ul style="list-style-type: none"> ● Motorölvorschriften 17-13 	17-11 17-13

Rep.-Gruppe	Titel/Inhalt	Seite	
19	Kühlung		
	Teile des Kühlsystems aus- und einbauen <ul style="list-style-type: none"> ● Anschlußpläne für Kühlmittelschläuche 19-7 ● Kühlmittel ablassen und auffüllen 19-11 ● Kühler aus- und einbauen 19-13 	19-1 19-7 19-11 19-13	
	20	Kraftstoffversorgung	
Teile der Kraftstoffversorgung aus- und einbauen <ul style="list-style-type: none"> ● Sauberkeitsregeln 20-9 ● Hinweise zum Ersetzen und Verlegen von Kraftstoffschläuchen 20-11 		20-1 20-9 20-11	
Kraftstoffbehälter aus- und einbauen <ul style="list-style-type: none"> ● Kraftstoffpumpe(n) prüfen 20-13 ● Kraftstoffpumpenrelais prüfen 20-19 ● Rückschlagventil der Kraftstoffpumpe prüfen 20-21 ● Aktivkohlebehälteranlagen 20-23 		20-12 20-13 20-19 20-21 20-23	
26		Abgasanlage	
		Teile des Abgassystems aus- und einbauen	26-1