

Inhaltsverzeichnis

Rep.-Gruppe	Titel/Inhalt	Seite
22	Kraftstoffaufbereitung, Vergaser	
	1B3-Vergaser	
	● Vergaser und Ansaugrohr aus- und einbauen	1
	● Luftfilter	2
	● Vergaser instand setzen	4
	● Vergaserdaten	10
	● Leerlaufeinstellung	13
	● Kaltleerlaufdrehzahl prüfen und einstellen	15
	● Funktion der Pulldown-Einrichtung prüfen	15
	● Grundeinstellung der Drosselklappe	17
	● Teillastkanalbeheizung prüfen	18
	● Einspritzmenge der Beschleunigungspumpe prüfen und einstellen (Vergaser ausgebaut)	19
	● Einspritzmenge der Beschleunigungspumpe prüfen und einstellen (Vergaser eingebaut)	20
	● Unterdruckanschlüsse	22
	2B5-Vergaser	
	● Vergaser instand setzen	24
	● Vergaserdaten	30
	● Leerlaufeinstellung	32
	● Kaltleerlaufdrehzahl prüfen und einstellen	34
	● Unterdrucksystem der Pulldown-Einrichtung prüfen	35
	● Unterdruckbehälter auf Dichtheit prüfen	37
	● Grundeinstellung der Drosselklappe Stufe I	37
	● Grundeinstellung der Drosselklappe Stufe II	38
● Einspritzmenge der Beschleunigungspumpe prüfen und einstellen (Vergaser ausgebaut)	38	
● Einspritzmenge der Beschleunigungspumpe prüfen und einstellen (Vergaser eingebaut)	39	
● Unterdruck für Unterdruckdose Vergaser-Stufe II prüfen	40	
● Funktion der Drosselklappe-Stufe II prüfen	41	

Rep.-Gruppe	Titel/Inhalt	Seite
22	● Spiel am Verriegelungshebel für Stufe II prüfen und einstellen	41
	● Unterdruckanschlüsse	42
	Keihin-Vergaser	
	● Vergaser und Ansaugrohr aus- und einbauen	44
	● Luftfilter	47
	● Unterdruckbegrenzer prüfen	47
	● Starterzug einstellen	48
	● Vergaser instand setzen	50
	● Vergaserdaten	54
	● Leerlaufeinstellung	58
	● Kaltleerlaufdrehzahl prüfen und einstellen	60
	● Luftklappenspaltmaß prüfen und einstellen	60
	● Pulldown-Dose auf Dichtheit prüfen	61
	● Unterdruckbehälter auf Dichtheit prüfen	61
	● Grundeinstellung der Drosselklappe Stufe II	62
	● Einspritzmenge der Beschleunigungspumpe prüfen und einstellen (Vergaser ausgebaut)	62
	● Einspritzmenge der Beschleunigungspumpe prüfen und einstellen (Vergaser eingebaut)	63
	● Schub-Anhebung prüfen	63
	● Drosselklappenansteller prüfen und einstellen	63
	● Spannungsversorgung für Steuerventil prüfen	64
	● Steuerventil prüfen	65
	● Unterdruckanschlüsse	66

Rep.-Gruppe	Titel/Inhalt	Seite
28	Zündanlage	
	● Kontaktgesteuerte Zündanlage instand setzen	78
	● Zündverteilerdaten, Zündkerzen	80
	● Zündverteiler einbauen	81
	● Schließwinkel und Zündzeitpunkt einstellen	82
	● Zündverteiler prüfen	82
	● Widerstände prüfen	84
	● TSZ-H-Zündanlage instand setzen	86
	● Zündverteilerdaten, Zündkerzen	90
	● Sicherheitsmaßnahmen	92
	● Zündverteiler einbauen	93
	● Zündzeitpunkt einstellen	93
	● Zündverteiler prüfen	94
	● Steuerung der Unterdruckfrühverstellung prüfen	97
	● Spannung und Widerstand prüfen	97
	● Zündspule prüfen	99
	● TSZ-H-Schaltgerät prüfen	99
	● Hall-Geber prüfen	100
	● Blende aus- und einbauen	101

