



Inhaltsverzeichnis

50 - Karosserie vorn	1
1 Schlossträger	1
1.1 Montageübersicht - Schlossträger	1
1.2 Montageübersicht - Luftleitteile am Schlossträger	2
1.3 Servicestellung	3
1.4 Schlossträger aus- und einbauen	7
2 Kotflügel	10
2.1 Montageübersicht - Kotflügel	10
2.2 Kotflügel aus- und einbauen	10
2.3 Kotflügelstrebe aus- und einbauen	12
3 Stirnwand	14
3.1 Montageübersicht - Stirnwand	14
3.2 Montageübersicht - Wasserkastenabdeckung	16
3.3 Wasserkastenabdeckung aus- und einbauen	16
55 - Deckel, Klappen	20
1 Frontklappe	21
1.1 Montageübersicht - Frontklappe	21
1.2 Montageübersicht - Ver- und Entriegelungsbauteile Frontklappe	22
1.3 Montageübersicht - Betätigungshebel und Lagerbock	23
1.4 Frontklappe aus- und einbauen	23
1.5 Schließbügel aus- und einbauen	26
1.6 Frontklappe einstellen	26
1.7 Scharnier aus- und einbauen	29
1.8 Dämpfung aus- und einbauen	31
1.9 Gasdruckfeder aus- und einbauen	33
1.10 Klappenschloss und Bowdenzug aus- und einbauen	34
1.11 Betätigungshebel für Frontklappe aus- und einbauen	38
2 Heckklappe	40
2.1 Montageübersicht - Heckklappe	40
2.2 Montageübersicht - Scharnier für Heckklappe	41
2.3 Heckklappe notentriegeln	42
2.4 Heckklappe aus- und einbauen	42
2.5 Heckklappe einstellen	44
2.6 Scharnier aus- und einbauen	48
2.7 Gasdruckfeder aus- und einbauen	51
2.8 Betätigung aus- und einbauen	54
2.9 Klappenschloss aus- und einbauen	56
2.10 Dichtung aus- und einbauen	61
3 Tankklappeneinheit	64
3.1 Montageübersicht - Tankklappeneinheit	64
3.2 Tankklappeneinheit aus- und einbauen	64
3.3 Stellelement aus- und einbauen	67
57 - Türen vorn/Türeinbauteile/Zentralverriegelung	68
1 Tür	68
1.1 Montageübersicht - Türscharniere	68
1.2 Tür aus- und einbauen	69
1.3 Tür einstellen	71
1.4 Schließbügel einstellen	73
2 Einbauteile	75
2.1 Montageübersicht - Einbauteile	75



2.2	Montageübersicht - Dämpfungen	76
2.3	Montageübersicht - Türgriff und Türschloss	77
2.4	Einbauteile aus- und einbauen	78
2.5	Türgriff aus- und einbauen	81
2.6	Türschloss aus- und einbauen	91
2.7	Türdichtung aus- und einbauen	94
3	Zentralverriegelung	101
3.1	Einbauorteübersicht - Zentralverriegelung	101
3.2	Montageübersicht - Batterie für den Zündschlüssel	103
3.3	Batterie für den Zündschlüssel aus- und einbauen	103
58	Türen hinten/Türeinbauteile	105
1	Tür	105
1.1	Montageübersicht - Türscharniere	105
1.2	Tür aus- und einbauen	106
1.3	Tür einstellen	108
1.4	Schließbügel einstellen	110
2	Einbauteile	113
2.1	Montageübersicht - Türeinbauteile	113
2.2	Montageübersicht - Türgriff und Türschloss	116
2.3	Türeinbauteile aus- und einbauen	117
2.4	Türgriff aus- und einbauen	121
2.5	Türschloss aus- und einbauen	131
2.6	Türdichtung aus- und einbauen	134
60	Schiebe-/Ausstelldach	141
1	Schiebedach	141
1.1	Funktion	141
1.2	Montageübersicht - Schiebedach	142
1.3	Montageübersicht - Sonnenschutz	144
1.4	Montageübersicht - Dichtungen	145
1.5	Glasdeckel für Schiebe-/Ausstelldach aus- und einbauen	145
1.6	Montageeinheit aus- und einbauen	147
1.7	Vorwahlautomatik für Schiebe-/Ausstelldach aus- und einbauen	156
1.8	Glasdeckel einstellen	156
1.9	Kulissenführung aus- und einbauen	158
1.10	Seilzüge aus- und einbauen	159
1.11	Schwenklager aus- und einbauen	161
1.12	Antrieb für Glasdeckel Panorama-Ausstelldach aus- und einbauen	162
1.13	Sonnenschutz aus- und einbauen	164
1.14	Deckeldichtung aus- und einbauen	167
63	Stoßfänger	169
1	Stoßfänger vorn	170
1.1	Montageübersicht - Stoßfänger vorn	170
1.2	Stoßfänger vorn aus- und einbauen	175
1.3	Stoßfängerabdeckung in Stand setzen	180
1.4	Halter für Einparkhilfe einbauen - Fahrzeuge ► 01.2011	180
1.5	Halter für Einparkhilfe einbauen - Fahrzeuge 01.2011 ►	184
2	Stoßfänger hinten	189
2.1	Montageübersicht - Stoßfänger hinten	189
2.2	Stoßfänger hinten aus- und einbauen	196
2.3	Stoßfängerabdeckung in Stand setzen	198
2.4	Halter für Einparkhilfe einbauen - Fahrzeuge ► 01.2011	198
2.5	Halter für Einparkhilfe einbauen - Fahrzeuge 01.2011 ►	203



64 - Verglasung	208
1 Reparaturhinweise	208
1.1 Mindestaushärtezeiten für geklebte Scheiben	208
1.2 Scheibeninstandsetzung	208
1.3 Einbauhinweise für geklebte Scheiben	209
1.4 Nicht zerstörte Scheiben zum Einglasen vorbereiten	212
1.5 Neue Scheiben zum Einglasen vorbereiten	213
1.6 Karosserieflansch zum Einglasen vorbereiten	214
2 Frontscheibe	216
2.1 Montageübersicht - Frontscheibe	216
2.2 Frontscheibe aus- und einbauen	217
3 Heckscheibe	223
3.1 Montageübersicht - Heckscheibe	223
3.2 Heckscheibe aus- und einbauen	223
4 Türscheiben	228
4.1 Montageübersicht - Türscheibe vorn	228
4.2 Montageübersicht - Türscheibe hinten	229
4.3 Türscheibe vorn aus- und einbauen	229
4.4 Türscheibe hinten aus- und einbauen	232
4.5 Fest stehende Türscheibe hinten aus- und einbauen	234
4.6 Türscheibe vorn einstellen	236
4.7 Türscheibe hinten einstellen	243
4.8 Fest stehende Türscheibe hinten einstellen	249
5 Fensterheber	251
5.1 Fensterheber vorn aus- und einbauen	251
5.2 Fensterhebermotor vorn aus- und einbauen	255
5.3 Fensterheber hinten aus- und einbauen	255
5.4 Fensterhebermotor hinten aus- und einbauen	259
6 Fensterführung und Leisten	261
6.1 Fensterschachtleiste vorn aus- und einbauen	261
6.2 Fensterschachtleiste hinten aus- und einbauen	262
66 - Außenausstattung	264
1 Kühlergrill/Frontblende	264
1.1 Kühlergrill aus- und einbauen bis 01.2011	264
1.2 Kühlergrill aus- und einbauen ab 01.2011	266
2 Spoiler	268
2.1 Montageübersicht - Spoiler	268
3 Leisten / Blenden / Verbreiterungen / Verkleidungen	276
3.1 Montageübersicht - Seitenschutzleisten Tür vorn und hinten	276
3.2 Montageübersicht - Unterholmverkleidung	277
3.3 Montageübersicht - Blende auf der Heckklappe	278
3.4 Montageübersicht - Radabdeckungen	278
3.5 Dachzierleiste aus- und einbauen	280
3.6 Blende B-Säule aus- und einbauen	282
3.7 Kennzeichenträger aus- und einbauen	286
3.8 Einstiegsblende aus- und einbauen	288
3.9 Türzierleiste aus- und einbauen	289
3.10 Blende auf der Heckklappe aus- und einbauen	292
4 Geräuschkämpfung	297
4.1 Montageübersicht - Geräuschkämpfung, kurz	297
4.2 Montageübersicht - Geräuschkämpfung, lang	298
5 Unterbodenverkleidung	299



5.1	Montageübersicht - Unterbodenverkleidung	299
5.2	Montageübersicht - Tunnelbrücke	299
6	Außenspiegel	301
6.1	Montageübersicht - Außenspiegel	301
6.2	Spiegelglas aus- und einbauen	302
6.3	Spiegelkappe aus- und einbauen	304
6.4	Außenspiegel aus- und einbauen	308
7	Radhausschale	310
7.1	Montageübersicht - Radhausschale vorn	310
7.2	Montageübersicht - Radhausschale hinten	311
7.3	Radhausschale vorn aus- und einbauen	311
7.4	Radhausschale hinten aus- und einbauen	313
8	Schriftzüge und Embleme	315
8.1	Maßangaben - Schriftzüge	315
8.2	Embleme aus- und einbauen	320
9	Sonderanbauteile	324
9.1	Montageübersicht - Sonderanbauteile	324
10	Anhängevorrichtung	325
10.1	Montageübersicht - Anhängevorrichtung	325