

<b>INHALTSVERZEICHNIS</b>	<b>Seite</b>
ANGABEN ZUR KENNZEICHNUNG	III
FAHRGESTELLNUMMER DES FAHRZEUGES	III
MOTORNUMMER	III
ALLGEMEINE REPARATURHINWEISE	III
IN DIESEM REPARATURLEITFADEN VERWENDETE ABKÜRZUNGEN	VI
DREHMOMENTVORGABEN FÜR STANDARDSCHRAUBEN	VII
SONDERMATERIALIEN (SSM)	IX
ALLGEMEINE HINWEISE	1
<b>ANLASSER (2Y-, 4Y-MOTOR)</b>	
TECHNISCHE DATEN	6
FEHLERSUCHE	7
SCHALTPLAN STARTANLAGE	8
ANLASSER	9
<b>ANLASSER (2L-MOTOR)</b>	
TECHNISCHE DATEN	19
FEHLERSUCHE	20
STROMLAUFPLAN STARTANLAGE	21
ANLASSER	22
<b>ANLASSER (22R-E-MOTOR)</b>	
TECHNISCHE DATEN UND EINSTELLWERTE	38
FEHLERSUCHE	39
SCHALTPLAN STARTANLAGE	39
ANLASSER	40
<b>LADESTROMANLAGE (2Y-, 4Y-MOTOR)</b>	
TECHNISCHE DATEN UND EINSTELLWERTE	52
VORSICHTSMASSNAHMEN	53
FEHLERSUCHE	53
SCHALTPLAN LADESTROMANLAGE	54
PRÜFEN IM EINGEBAUTEN ZUSTAND	55
DREHSTROMGENERATOR (STANDARD AUSFÜHRUNG)	58
SPANNUNGSREGLER DES DREHSTROMGENERATORS	67

