



Inhaltsverzeichnis

00 - Technische Daten	1
1 Technische Daten	1
1.1 Zuordnung Getriebe - Motor	1
1.2 Füllmengen	1
2 Allgemeine Hinweise	3
2.1 Sauberkeitsregeln	3
3 Sicherheitshinweise	4
3.1 Allgemeine Sicherheitsvorschriften	4
3.2 Allgemeine Warnhinweise für Arbeiten an Hochvolt-Fahrzeugen	4
3.3 Sicherheitsmaßnahmen bei Probefahrt mit Prüf- und Messgeräten	5
3.4 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten an der Mechatronik	6
3.5 Hinweise zum An- und Abschleppen	7
34 - Betätigung, Gehäuse	8
1 Schaltbetätigung	8
1.1 Montageübersicht - Schaltbetätigung	8
1.2 Montageübersicht - Griff für Wählhebel	10
1.3 Wählhebelseilzug prüfen und einstellen	10
1.4 Schaltbetätigung aus- und einbauen	14
1.5 Notentriegelung aus Stellung P	16
1.6 Griff für Wählhebel aus- und einbauen	16
1.7 Drucktaste im Griff in Einbaustellung bringen	19
2 Mechatronik	22
2.1 Montageübersicht - Mechatronik	22
2.2 Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe J743 aus- und einbauen	23
2.3 Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe J743 von Hand in Ausbauposition bringen	35
3 Getriebe aus- und einbauen	37
3.1 Getriebe ausbauen	37
3.2 Getriebe einbauen	37
3.3 Anzugsdrehmomente für Getriebe	37
4 Getriebeöl	38
4.1 Getriebeöl ablassen und auffüllen	38
35 - Räder, Wellen	43
1 Parksperr	43
1.1 Montageübersicht - Parksperr	43
1.2 Parksperr aus- und einbauen	43
39 - Achsantrieb, Ausgleichgetriebe	47
1 Dichtringe	47
1.1 Einbauorteübersicht - Dichtringe	47
1.2 Dichtring links ersetzen	47
1.3 Dichtring rechts ersetzen	50