

## Inhaltsverzeichnis

<b>00 - Technische Daten</b> .....	<b>1</b>
<b>1 Leitungsverlegung und -befestigung</b> .....	<b>1</b>
<b>2 Kontaktkorrosion</b> .....	<b>2</b>
<b>68 - Innenausstattung</b> .....	<b>3</b>
<b>1 Ablagen/Abdeckungen</b> .....	<b>3</b>
1.1 Handschuhkasten aus- und einbauen .....	4
1.2 Handschuhkastenschloss aus- und einbauen .....	6
1.3 Handschuhkastendeckel aus- und einbauen .....	6
1.4 Bremse für Handschuhkastendeckel aus- und einbauen .....	7
1.5 Handschuhkasten aus- und einbauen - Fahrzeuge mit Kniefänger .....	9
1.6 Griff für Handschuhkastenschloss aus- und einbauen - Fahrzeuge mit Kniefänger .....	11
1.7 Ablagefach Fahrerseite mit und ohne Kniefänger aus- und einbauen .....	11
1.8 Abdeckung Schalttafelausatz aus- und einbauen .....	13
1.9 Lenkstockschalter Verkleidung aus- und einbauen .....	13
1.10 Mittelarmlehne aus- und einbauen .....	14
1.11 Stützfuß für Mittelarmlehne aus- und einbauen .....	15
1.12 Ausschnitt für Mittelarmlehne anbringen .....	16
1.13 Mittelkonsole aus- und einbauen - USA-Fahrzeuge bis 10.2004 und Rest-der-Welt-Fahrzeuge .....	17
1.14 Mittelkonsole aus- und einbauen - USA-Fahrzeuge ab 11.2004 .....	19
1.15 Kassettenablage aus- und einbauen - USA-Fahrzeuge bis 10.2004 und Rest-der-Welt-Fahrzeuge .....	22
1.16 Schaltabdeckung und Schaltsack aus- und einbauen .....	23
1.17 Bedienteil Navigation aus Mittelkonsole aus- und einbauen - USA-Fahrzeuge bis 10.2004 und Rest-der-Welt-Fahrzeuge .....	23
1.18 Zigarrenanzünder aus Mittelkonsole aus- und einbauen - USA-Fahrzeuge bis 10.2004 und Rest-der-Welt-Fahrzeuge .....	24
1.19 Zigarrenanzünder aus Mittelkonsole aus- und einbauen - USA-Fahrzeuge ab 11.2004 ..	26
1.20 Blende Fußraum aus- und einbauen .....	27
1.21 Handbremshebelgriff aus- und einbauen .....	27
1.22 Verkleidung Handbremshebel aus- und einbauen .....	27
1.23 Handyhalter an der Mittelkonsole aus- und einbauen .....	29
1.24 Durchbrüche für Handyhalter an der Mittelkonsole anbringen .....	29
1.25 Halter für Bedienthörer Telefon an der Mittelkonsole aus- und einbauen .....	30
1.26 Durchbrüche für Halter für Bedienthörer Telefon an der Mittelkonsole anbringen .....	31
1.27 Schalttafel Mittelteil aus- und einbauen .....	32
1.28 Getränkehalter und Ablagefach aus- und einbauen .....	33
1.29 Ascher vorne aus- und einbauen .....	34
1.30 Ascher hinten aus- und einbauen .....	36
<b>2 Innenspiegel</b> .....	<b>37</b>
2.1 Innenspiegel mit starrem Fuß aus- und einbauen .....	37
2.2 Innenspiegel ausbauen (automatisch abblendbarer Spiegel, Innenspiegel mit Kompass) .....	38
2.3 Funktionsprüfung des automatisch abblendbaren Innenspiegels .....	39
2.4 Kalibrierung des Innenspiegels mit Kompass .....	39
2.5 Kalibrierung eines neuen Kompasses .....	45
2.6 Kalibrierung des bestehenden Kompasses .....	46
2.7 Zoneneinstellung .....	46
2.8 Halteplatte für Innenspiegel einkleben .....	46
<b>69 - Insassenschutz</b> .....	<b>48</b>
<b>1 Sicherheitsvorschriften und Prüfmethode für pyrotechnische, elektrische und mechanische Bauteile des Rückhaltesystems</b> .....	<b>48</b>

1.1	Allgemeine Sicherheitsvorschriften	49
1.2	Lagerung, Transport und Entsorgung von Airbag-, Gurtstraffer- und Batterieabtrennungseinheiten (pyrotechnische Bauteile)	50
1.3	Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Seitenairbag	51
1.4	Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Kopfairbag	52
1.5	Sicherheitsvorschriften für Crashsensoren (Drucksensoren) für Seitenairbag vorn	52
1.6	Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Arbeiten an der Sitzbelegungserkennung für Beifahrerairbag-Deaktivierung - Ländervariante	53
1.7	Vorgehen bei der Sitzbelegungserkennung für Beifahrerairbag-Deaktivierung nach einem Unfall - Ländervariante	54
1.8	Austausch von pyrotechnischen, elektrischen und mechanischen Bauteilen des Rückhaltesystems nach einem Unfall	54
1.9	Überprüfung von Airbag-Befestigungsteilen nach einem Unfall	56
1.10	Unfall ohne Airbag-Auslösung	56
1.11	Überprüfung von Sicherheitsgurten	57
1.12	Gurtband prüfen	57
1.13	Gurtaufrollautomat (Sperrwirkung) prüfen	58
1.14	Gurtschloss-Sichtprüfung	59
1.15	Gurtschloss-Funktionsprüfung	59
1.16	Umlenkbeschläge und Schlosszunge prüfen	59
1.17	Befestigungsteile und Befestigungspunkte nach einem Unfall prüfen	59
1.18	Überprüfen der Kindersitzhaltefunktion für Zusatz-Kindersitze (nicht für den Fahrersicherheitsgurt) - Ländervariante	60
1.19	Überprüfung der Kindersitzverankerungen nach einem Unfall	60
<b>2</b>	<b>Sicherheitsgurte</b>	<b>61</b>
2.1	Sicherheitsgurte - Befestigungspunkte (Übersicht)	61
2.2	Dreipunkt-Sicherheitsgurt mit Gurthöhenversteller aus- und einbauen	62
2.3	Gurtschloss beim Normal-, Memory- und Recarositz aus- und einbauen	64
2.4	Gurtschloss der Sitzbelegungserkennung für Beifahrerairbagdeaktivierung (Ländervariante) aus- und einbauen	68
2.5	Gurtschloss beim RS Schalensitz aus- und einbauen	69
2.6	Gurt-Endbeschlag aus- und einbauen	70
2.7	Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten aus- und einbauen	71
2.8	Gurtführungsteil hinten rechts und links aus- und einbauen	73
2.9	Dritter Dreipunkt - Sicherheitsgurt hinten aus- und einbauen (starre Rücksitzlehne)	73
2.10	Dritter Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten aus- und einbauen (umklappbare Rücksitzlehne)	75
2.11	Befestigungspunkte Bodengruppe Mitte	78
2.12	Kindersitzverankerung Rücksitz (Limousine)	79
2.13	Halter Kindersitzverankerung aus- und einbauen (Avant)	80
<b>3</b>	<b>Isofix- Halter aus- und einbauen</b>	<b>82</b>
3.1	ISOFIX- Halter vorne aus- und einbauen	82
3.2	ISOFIX- Halter hinten aus- und einbauen	82
<b>4</b>	<b>Airbag instand setzen</b>	<b>84</b>
4.1	Übersicht Einbauorte	84
4.2	Steuergerät für Airbag (J 234) aus- und einbauen	85
4.3	Zünder für Unterbrechung Batterie N253 aus- und einbauen (Ausstattungsvariante)	86
<b>5</b>	<b>Airbag Fahrerseite instand setzen</b>	<b>89</b>
5.1	Airbageinheit aus- und einbauen (Normal-Lenkrad)	89
5.2	Airbageinheit aus- und einbauen (Sport-Lenkrad)	91
5.3	Airbageinheit aus- und einbauen (Multifunktions-Lenkrad)	93
5.4	Montageübersicht Airbageinheit Fahrerseite RS 4	96
5.5	Airbageinheit aus- und einbauen RS 4	96
5.6	Rückstellring mit Schleifring aus- und einbauen	99
<b>6</b>	<b>Beifahrer-Airbag instand setzen</b>	<b>101</b>
6.1	Beifahrer-Airbag aus- und einbauen	101

6.2	Schlüsselschalter für Beifahrerairbag-Abschaltung aus- und einbauen .....	103
6.3	Kontrolllampe für Airbag aus Beifahrerseite K145 aus- und einbauen - Fahrzeuge bis ca. KW 43/03 .....	104
6.4	Kontrolllampe für Airbag aus, Beifahrerseite K145 aus- und einbauen - Fahrzeuge ab ca. KW 44/03 .....	104
<b>7</b>	<b>Seitenairbags instand setzen .....</b>	<b>106</b>
7.1	Zünder für Seitenairbag Fahrerseite N199 und Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite N200 vorne (aufgesetzter Airbag) aus- und einbauen .....	106
7.2	Zünder für Seitenairbag Fahrerseite und Beifahrerseite aus- und einbauen .....	108
7.3	Seitenairbag hinten (starre Lehne) aus- und einbauen .....	111
7.4	Seitenairbag hinten (umklappbare Lehne) aus- und einbauen .....	113
<b>8</b>	<b>Kopfairbag instand setzen .....</b>	<b>116</b>
8.1	Kopfairbag Limousine aus- und einbauen .....	116
8.2	Kopfairbag Avant aus- und einbauen .....	124
<b>9</b>	<b>Abschaltung - Seitenairbag hinten .....</b>	<b>132</b>
9.1	Abschalten .....	132
9.2	Anschalten .....	133
<b>10</b>	<b>Crashsensoren für Airbags instand setzen .....</b>	<b>134</b>
10.1	Crashsensor Frontairbag aus- und einbauen .....	134
10.2	Crashsensor Seitenairbag vorne aus- und einbauen - Fahrzeuge bis 10.2004 .....	135
10.3	Crashsensor Seitenairbag vorne (Drucksensoren) aus- und einbauen - Fahrzeuge ab 11.2004 .....	137
10.4	Crashsensor Seitenairbag hinten (Kopfairbag) aus- und einbauen .....	139
<b>11</b>	<b>Gurtrageerkennung .....</b>	<b>141</b>
<b>12</b>	<b>Sitzbelegungserkennung für Beifahrer Airbag (Ländervariante) instandsetzen .....</b>	<b>143</b>
12.1	Sitzbelegungserkennung aus- und einbauen .....	143
<b>70</b>	<b>- Verkleidungen/Dämpfungen .....</b>	<b>147</b>
<b>1</b>	<b>Türverkleidungen vorne .....</b>	<b>147</b>
1.1	Übersicht der Einbauorte .....	147
1.2	Türverkleidung vorne aus- und einbauen .....	148
1.3	Armlehne aus- und einbauen .....	149
1.4	Fensterkurbel aus- und einbauen .....	151
1.5	Fensterheberschalter aus- und einbauen .....	152
1.6	Übersicht Kabelverlegung Türverkleidung .....	152
1.7	Türwarnleuchte und Fußraumbelichtung aus- und einbauen .....	153
1.8	Hochton-Lautsprecher aus- und einbauen .....	153
1.9	Basston-Lautsprecher aus- und einbauen .....	153
1.10	Türinnenbetätigung aus- und einbauen .....	153
<b>2</b>	<b>Türverkleidungen hinten .....</b>	<b>155</b>
2.1	Übersicht der Einbauorte .....	155
2.2	Türverkleidung hinten aus- und einbauen .....	156
2.3	Fensterheberschalter aus- und einbauen .....	158
2.4	Fensterkurbel aus- und einbauen .....	158
2.5	Armlehne aus- und einbauen .....	158
2.6	Übersicht Kabelverlegung Türverkleidung .....	160
2.7	Türwarnleuchte aus- und einbauen .....	160
2.8	Basston-Lautsprecher aus- und einbauen .....	160
2.9	Hochton-Lautsprecher aus- und einbauen .....	161
2.10	Türinnenbetätigung aus- und einbauen .....	161
2.11	Sonnenrollo für Türscheibe aus- und einbauen .....	161
2.12	Haltehaken für Sonnenrollo aus- und einbauen .....	162
<b>3</b>	<b>Schalttafel .....</b>	<b>163</b>
3.1	Übersicht der Einbauorte .....	163
3.2	Schalttafel aus- und einbauen .....	164



3.3	Blende links für Schalttafel aus- und einbauen	169
3.4	Blende rechts für Schalttafel aus- und einbauen	170
3.5	Schalttafel ausströmer links bzw. rechts aus- und einbauen	172
3.6	Schalttafel luftführung links bzw. rechts aus- und einbauen	173
3.7	Schalttafel ausströmer Mitte aus- und einbauen	173
<b>4</b>	<b>Zentralrohr aus- und einbauen</b>	<b>175</b>
4.1	Übersicht der Einbauorte	175
4.2	Schalttafel Zentralrohr aus- und einbauen	176
<b>5</b>	<b>Dachverkleidung Limousine</b>	<b>182</b>
5.1	Sonnenblende aus- und einbauen	182
5.2	Sonnenblende Mitte aus- und einbauen	183
5.3	Formhimmel aus- und einbauen	184
5.4	Kabelverlegung auf der Rückseite des Formhimmels	186
5.5	Dachhaltegriff aus- und einbauen	186
<b>6</b>	<b>Dachverkleidung Avant</b>	<b>188</b>
6.1	Sonnenblende aus- und einbauen	188
6.2	Sonnenblende Mitte aus- und einbauen	189
6.3	Formhimmel aus- und einbauen	190
6.4	Kabelverlegung auf der Rückseite des Formhimmels	192
6.5	Dachhaltegriff aus- und einbauen	193
<b>7</b>	<b>Verkleidungen</b>	<b>194</b>
7.1	Obere Verkleidung Säule A aus- und einbauen	194
7.2	Untere Verkleidung Säule A aus- und einbauen	197
7.3	Fußstütze und Halter Fußstütze aus- und einbauen	197
7.4	Obere Verkleidung Säule B aus- und einbauen	199
7.5	Untere Verkleidung Säule B aus- und einbauen	201
7.6	Verkleidung Säule C aus- und einbauen	201
7.7	Verkleidung Säule D aus- und einbauen	203
7.8	Dachabschluss aus- und einbauen	205
7.9	Radhausverkleidung hinten aus- und einbauen	206
7.10	Hutablage aus- und einbauen	206
7.11	Elektrisches Sonnenrollo Rückblickscheibe aus- und einbauen	208
7.12	Verkleidung Klappe hinten aus- und einbauen	209
7.13	Verkleidung Heckabschluss aus- und einbauen	210
7.14	Verkleidung Kofferraum seitlich aus- und einbauen	211
7.15	Grundhalter aus- und einbauen	212
7.16	Rückwand Verkleidung aus- und einbauen	214
7.17	Beladungshilfe aus- und einbauen	214
7.18	Schmutzwanne aus- und einbauen	216
7.19	Kofferraumbodenmatte aus- und einbauen	217
7.20	Bodenmatte aus- und einbauen	218
<b>8</b>	<b>Verkleidungen Avant</b>	<b>219</b>
8.1	Verkleidung Säule C aus- und einbauen	219
8.2	Verkleidung über der hinteren Tür aus- und einbauen	220
8.3	Verkleidung Säule D aus- und einbauen	223
8.4	Verkleidung Dachabschluss aus- und einbauen	226
8.5	Verkleidung Klappe hinten aus- und einbauen	226
8.6	Verkleidung Kofferraum seitlich	229
8.7	Grundhalter aus- und einbauen	230
8.8	Steckdose Fond ausbauen	231
8.9	Trenngitter aus- und einbauen	231
8.10	Verkleidung Heckabschluss aus- und einbauen	232
8.11	Laderaumboden aus- und einbauen	234
8.12	Schmutzwanne aus- und einbauen	235
8.13	Konsole Verzürösen	235

<b>72 - Sitzgestelle</b> .....	<b>237</b>
<b>1 Sitze vorn (Normalsitz) - Fahrzeuge bis 10.2004</b> .....	<b>237</b>
1.1 Sitz vorne (Normalsitz) aus- und einbauen .....	237
1.2 Airbag-Adapter VAS 6036 anschließen .....	241
1.3 Stecker für Seitenairbag trennen .....	243
1.4 Lehne vorne (Normalsitz) aus- und einbauen .....	243
1.5 Lehnenverstellrad aus- und einbauen .....	247
1.6 Sitzflächen-Verlängerung aus- und einbauen (Sportsitz) .....	248
1.7 Kopfstützen mit Einschiebeverriegelung aus- und einbauen .....	250
<b>2 Sitze vorn (Normalsitz) - Fahrzeuge ab 11.2004</b> .....	<b>251</b>
2.1 Sitz vorne (Normalsitz) aus- und einbauen .....	252
2.2 Steckverbindungen lösen .....	255
2.3 Airbag-Adapter VAS 6036 anschließen .....	256
2.4 Steckerbelegung Kupplungsstation .....	258
2.5 Montageübersicht Modulare Leitungsverlegung ab Fahrzeuge 08.2005 .....	258
2.6 Modulare Leitungsverlegung mit Wellrohr am Sitz vorn .....	259
2.7 Sitzschienenabdeckungen aus- und einbauen .....	262
2.8 Lehne vorne (Normalsitz) aus- und einbauen .....	263
2.9 Lehnenverstellrad aus- und einbauen .....	265
2.10 Sitzhöhenverstellgriff aus- und einbauen .....	266
2.11 Seitenblende schwellerseitig aus- und einbauen .....	268
2.12 Seitenblende tunnelseitig aus- und einbauen .....	270
2.13 Sitzhöhenverstelleinheit aus- und einbauen .....	271
2.14 Schalter für Vierwege-Lendenwirbelstütze aus- und einbauen .....	273
2.15 Schubkasten aus- und einbauen - Fahrzeuge bis 06.2006 .....	274
2.16 Montageübersicht Ablagefach (Beifahrerseite) - ab 06.2006 .....	277
2.17 Ablagefach aus- und einbauen .....	277
2.18 Montageübersicht Einzelteile Ablagefach .....	279
2.19 Ablagefach zerlegen und zusammenbauen .....	280
2.20 Sitzflächen-Verlängerung aus- und einbauen (Sportsitz) .....	283
2.21 Lehne austauschen .....	285
2.22 Sitzwanne austauschen .....	285
2.23 Lehnenabdeckung aus- und einbauen .....	287
2.24 Vierwege-Lendenwirbelstütze aus- und einbauen - bis Fahrzeuge 06.2006 (Ländervariante) beziehungsweise bis 11.2006 (RdW) .....	288
2.25 Stellmotoren für Vierwege-Lendenwirbelstütze aus- und einbauen .....	290
2.26 Kopfstützen mit Einschiebeverriegelung aus- und einbauen .....	293
2.27 Fondfußraumbelichtung aus- und einbauen .....	293
2.28 Montageübersicht Sitz vorn (Normalsitz) ohne aktives Kopfstützensystem - ab Fahrzeuge 06.2006 (Ländervariante) beziehungsweise ab 11.2006 (RdW) .....	294
2.29 Lehne ohne aktives Kopfstützensystem - Kopfstütze aus- und einbauen .....	295
2.30 Lehne ohne aktives Kopfstützensystem - Lehnenabdeckung aus- und einbauen .....	295
2.31 Lehne ohne aktives Kopfstützensystem - Vierwege-Lendenwirbelstütze aus- und einbauen .....	295
2.32 Lehne ohne aktives Kopfstützensystem - Motoren für Verstellung der Lendenwirbelstütze aus- und einbauen .....	298
2.33 Lehne ohne aktives Kopfstützensystem - Kopfstützenführungen aus- und einbauen .....	299
2.34 Lehne ohne aktives Kopfstützensystem - Bezug mit Polster aus- und einbauen .....	299
2.35 Lehne ohne aktives Kopfstützensystem - Bezug von Polster trennen .....	299
<b>3 Sitze vorn (Memorsitz, Elektrositz) - Fahrzeuge bis 10.2004</b> .....	<b>300</b>
3.1 Grundeinstellung nach Tausch von Sitzsteuergerät oder Motor .....	301
3.2 Sitz vorne (Memorsitz, Elektrositz) aus- und einbauen .....	301
3.3 Sitz vorne ausbauen bei defektem Motor für Sitzlängs-Verstellung oder defektem Steuergerät .....	302
3.4 Sitzschienenabdeckung vorne aus- und einbauen .....	305
3.5 Sitzschienenabdeckung hinten aus- und einbauen .....	306

3.6	Steckverbindungen lösen .....	306
3.7	Airbag-Adapter VAS 6036 anschließen .....	307
3.8	Stecker für Seitenairbag trennen .....	308
3.9	Lehne vorne aus- und einbauen .....	309
3.10	Seitenblenden schwellerseitig aus- und einbauen .....	311
3.11	Seitenblende tunnelseitig aus- und einbauen .....	313
3.12	Lehne austauschen .....	314
3.13	Sitzwanne austauschen .....	315
3.14	Führung für Seiten-Airbag aus- und einbauen .....	316
3.15	Schalter für Sitzverstellung aus- und einbauen .....	317
3.16	Schalter für Vierwege-Lendenwirbelstütze aus- und einbauen .....	318
3.17	Steuergerät aus- und einbauen .....	319
3.18	Motor für Sitzlängs-Verstellung aus- und einbauen .....	321
3.19	Ersetzen des elektrischen Höhenverstellers (HV) bei Sitzen mit geschraubten Sitzoberteil (Alte Version) .....	322
3.20	Ersetzen des elektrischen Höhenverstellers (HV) bei Sitzen mit laserverschweißten Sitzoberteil zur Sitzschiene (Neue Version) .....	324
3.21	Motor für Sitzneigungs-Verstellung aus- und einbauen .....	325
3.22	Sitzflächen-Verlängerung aus- und einbauen (Sportsitz) .....	326
3.23	Motor für Lehnen-Verstellung aus- und einbauen .....	328
3.24	Lehnenabdeckung aus- und einbauen .....	332
3.25	Lehnenrahmen aus- und einbauen .....	334
3.26	Vierwege-Lendenwirbelstütze aus- und einbauen .....	334
3.27	Motoren für Vierwege-Lendenwirbelstütze aus- und einbauen .....	336
3.28	Kopfstütze mit Einschiebeverriegelung aus- und einbauen .....	337
3.29	Fondfußraumbeleuchtung aus- und einbauen .....	338
3.30	Federmatte mit Kabelstrang Sitzwanne aus- und einbauen .....	338
3.31	Kabelbelegung Sitz .....	340
3.32	Kabelbelegung Lehne .....	341
3.33	Kabelstrang Sitzlehne aus- und einbauen .....	341
<b>4</b>	<b>Sitze vorn (Memorysitz, Elektrositz) - Fahrzeuge ab 11.2004 .....</b>	<b>343</b>
4.1	Grundeinstellung nach Tausch von Sitzsteuergerät oder Motor .....	345
4.2	Sitz vorne (Memorysitz, Elektrositz) aus- und einbauen .....	345
4.3	Sitz vorne ausbauen bei defektem Steuergerät oder defektem Motor für Sitzlängs-Verstellung .....	347
4.4	Steckverbindungen lösen .....	350
4.5	Airbag-Adapter VAS 6036 anschließen .....	351
4.6	Steckerbelegung Kupplungsstation .....	353
4.7	Montageübersicht Modulare Leitungsverlegung ab Fahrzeuge 08.2005 .....	353
4.8	Modulare Leitungsverlegung mit Wellrohr am Sitz vorn .....	353
4.9	Sitzschienenabdeckungen aus- und einbauen .....	353
4.10	Lehne vorne aus- und einbauen .....	354
4.11	Seitenblenden schwellerseitig aus- und einbauen .....	358
4.12	Seitenblende tunnelseitig aus- und einbauen .....	360
4.13	Lehne austauschen .....	362
4.14	Sitzwanne austauschen .....	362
4.15	Schalter für Sitzverstellung aus- und einbauen .....	363
4.16	Schalter für Vierwege-Lendenwirbelstütze aus- und einbauen .....	364
4.17	Steuergerät für Sitzmemory aus- und einbauen .....	365
4.18	Motor für Sitzlängs-Verstellung aus- und einbauen .....	367
4.19	Motor für Sitzhöhen-Verstellung aus- und einbauen .....	367
4.20	Motor für Sitzneigungs-Verstellung aus- und einbauen .....	369
4.21	Schubkasten aus- und einbauen - Fahrzeuge bis 06.2006 .....	371
4.22	Montageübersicht Ablagefach (Beifahrerseite) - Fahrzeuge ab 06.2006 .....	373
4.23	Ablagefach aus- und einbauen .....	373
4.24	Montageübersicht Einzelteile Ablagefach .....	373

4.25	Ablagefach zerlegen und zusammenbauen	373
4.26	Sitzflächen-Verlängerung aus- und einbauen (Sportsitz)	373
4.27	Motor für Lehnen-Verstellung aus- und einbauen	375
4.28	Lehnenabdeckung aus- und einbauen	379
4.29	Vierwege-Lendenwirbelstütze aus- und einbauen - bis Fahrzeuge 06.2006 (Ländervariante) beziehungsweise bis 11.2006 (RdW)	381
4.30	Stellmotoren für Vierwege-Lendenwirbelstütze aus- und einbauen	383
4.31	Kopfstütze mit Einschiebeverriegelung aus- und einbauen	385
4.32	Fondfußraumbelichtung aus- und einbauen	386
4.33	Montageübersicht Sitzwanne	386
4.34	Sitzwanne zerlegen und zusammenbauen	388
4.35	Federmatte mit Kabelstrang Sitzwanne aus- und einbauen	390
4.36	Kabelbelegung Sitz	393
4.37	Kabelbelegung Lehne	394
4.38	Kabelstrang Sitzlehne aus- und einbauen	394
4.39	Montageübersicht Sitz vorn (Memorysitz, Elektrositz) ohne aktives Kopfstützensystem - ab Fahrzeuge 06.2006 (Ländervariante) beziehungsweise 11.2006 (RdW)	396
4.40	Lehne ohne aktives Kopfstützensystem - Kopfstütze aus- und einbauen	397
4.41	Lehne ohne aktives Kopfstützensystem - Lehnenabdeckung aus- und einbauen	397
4.42	Lehne ohne aktives Kopfstützensystem - Vierwege-Lendenwirbelstütze aus- und einbauen	397
4.43	Lehne ohne aktives Kopfstützensystem - Motoren für Verstellung der Lendenwirbelstütze aus- und einbauen	400
4.44	Lehne ohne aktives Kopfstützensystem - Kopfstützenführungen aus- und einbauen	401
4.45	Lehne ohne aktives Kopfstützensystem - Bezug mit Polster aus- und einbauen	401
4.46	Lehne ohne aktives Kopfstützensystem - Bezug von Polster trennen	401
<b>5</b>	<b>Recaro-Sitze vorn - Fahrzeuge bis 10.2004</b>	<b>402</b>
5.1	Grundeinstellung nach Tausch von Sitzsteuergerät oder Motor	403
5.2	Sitz aus- und einbauen	403
5.3	Sitz ausbauen bei defektem Steuergerät oder bei defektem Motor für Sitzlängs-Verstellung	406
5.4	Sitzschienenabdeckung vorne aus- und einbauen	409
5.5	Sitzschienenabdeckung hinten aus- und einbauen	410
5.6	Steckverbindungen lösen	410
5.7	Airbag-Adapter VAS 6036 anschließen	411
5.8	Stecker für Seitenairbag trennen	412
5.9	Lehne vorne aus- und einbauen	413
5.10	Seitenblenden schwellerseitig aus- und einbauen	416
5.11	Seitenblende tunnelseitig aus- und einbauen	417
5.12	Schubkasten aus- und einbauen	419
5.13	Führung für Seiten-Airbag aus- und einbauen	420
5.14	Schalter für Sitzverstellung aus- und einbauen	422
5.15	Schalter für Vierwege-Lendenwirbelstütze aus- und einbauen	423
5.16	Steuergerät aus- und einbauen	424
5.17	Motor für Sitzlängs-Verstellung aus- und einbauen	426
5.18	Motor für Sitzhöhen-Verstellung aus- und einbauen	426
5.19	Motor für Sitzneigungs-Verstellung aus- und einbauen	428
5.20	Sitzflächen-Verlängerung aus- und einbauen	430
5.21	Motor für Lehnen-Verstellung aus- und einbauen	432
5.22	Lehnenabdeckung aus- und einbauen	436
5.23	Lehnenrahmen aus- und einbauen	438
5.24	Vierwege-Lendenwirbelstütze aus- und einbauen	438
5.25	Motoren für Vierwege-Lendenwirbelstütze aus- und einbauen	440
5.26	Kopfstütze mit Einschiebeverriegelung aus- und einbauen	442
5.27	Fondfußraumbelichtung ausbauen	442
5.28	Federmatte mit Kabelstrang Sitzwanne aus- und einbauen	442
5.29	Kabelbelegung Sitz	445



5.30	Kabelbelegung Lehne	446
5.31	Kabelstrang Sitzlehne aus- und einbauen	446
<b>6</b>	<b>Recaro-Sitze vorn - Fahrzeuge ab 11.2004</b>	<b>448</b>
6.1	Grundeinstellung nach Tausch von Sitzsteuergerät oder Motor	450
6.2	Sitz aus- und einbauen	450
6.3	Sitz vorne ausbauen bei defektem Steuergerät oder defektem Motor für Sitzlängs-Verstellung	452
6.4	Sitzschienenabdeckungen aus- und einbauen	455
6.5	Steckverbindungen lösen	456
6.6	Airbag-Adapter VAS 6036 anschließen	456
6.7	Stecker für Seitenairbag trennen	456
6.8	Lehne vorn aus- und einbauen	456
6.9	Montageübersicht Blenden schweller- und tunnelseitig	456
6.10	Blenden und Montagedeckel schwellerseitig aus- und einbauen	457
6.11	Blende tunnelseitig aus- und einbauen	461
6.12	Montageübersicht Haltebügel für Blenden schwellerseitig	462
6.13	Haltebügel vorn aus- und einbauen	464
6.14	Haltebügel hinten aus- und einbauen	465
6.15	Haltebügel oben aus- und einbauen	466
6.16	Schubkasten aus- und einbauen - Fahrzeuge bis 06.2006	467
6.17	Montageübersicht Ablagefach (Beifahrerseite) - Fahrzeuge ab 06.2006	470
6.18	Ablagefach aus- und einbauen	470
6.19	Montageübersicht Einzelteile Ablagefach	472
6.20	Ablagefach zerlegen und zusammenbauen	473
6.21	Schalter für Sitzverstellung aus- und einbauen	476
6.22	Schalter für Vierwege-Lendenwirbelstütze aus- und einbauen	476
6.23	Steuergerät aus- und einbauen	476
6.24	Motor für Sitzlängs-Verstellung aus- und einbauen	476
6.25	Montageübersicht Motor für Höhenverstellung V245 beziehungsweise V246	476
6.26	Motor für Höhenverstellung V245 beziehungsweise V246 aus- und einbauen	477
6.27	Zahnsegment für Höhenverstellung des Sitzes aus- und einbauen	479
6.28	Motor für Sitzneigungs-Verstellung aus- und einbauen	482
6.29	Motor für Lehnen-Verstellung aus- und einbauen	485
6.30	Sitzflächen-Verlängerung aus- und einbauen	485
6.31	Lehnenabdeckung aus- und einbauen	485
6.32	Vierwege-Lendenwirbelstütze aus- und einbauen	486
6.33	Stellmotoren für Vierwege-Lendenwirbelstütze aus- und einbauen	489
6.34	Kopfstütze mit Einschiebeverriegelung aus- und einbauen	491
6.35	Fondfußraumbeleuchtung aus- und einbauen	491
6.36	Federmatte mit Kabelstrang Sitzwanne aus- und einbauen	491
6.37	Montageübersicht Sitzwanne	491
6.38	Sitzwanne zerlegen und zusammenbauen	493
6.39	Montageübersicht Sitz vorn (Recaro) ohne aktives Kopfstützensystem	496
6.40	Lehne ohne aktives Kopfstützensystem - Kopfstütze aus- und einbauen	497
6.41	Lehne ohne aktives Kopfstützensystem - Lehnenabdeckung aus- und einbauen	497
6.42	Lehne ohne aktives Kopfstützensystem - Vierwege-Lendenwirbelstütze aus- und einbauen	497
6.43	Lehne ohne aktives Kopfstützensystem - Motoren für Verstellung der Lendenwirbelstütze aus- und einbauen	500
6.44	Lehne ohne aktives Kopfstützensystem - Kopfstützenführungen aus- und einbauen	501
6.45	Lehne ohne aktives Kopfstützensystem - Bezug mit Polster aus- und einbauen	501
6.46	Lehne ohne aktives Kopfstützensystem - Bezug von Polster trennen	501
<b>7</b>	<b>RS Schalensitz vorn</b>	<b>502</b>
7.1	Sitz aus- und einbauen	502
7.2	Sitzschienenabdeckung aus- und einbauen	504
7.3	Elektrische Steckverbindungen lösen	504



7.4	Steckergehäuse mit Abschlusswiderstand für Seitenairbag	505
7.5	Seitenblenden aus- und einbauen	505
7.6	Handrad für Lehnenverstellung aus- und einbauen	508
7.7	Sitzhöhenverstellgriff aus- und einbauen	508
7.8	Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze aus- und einbauen	508
7.9	Taster für Sitzlehnenwangenverstellung und Taster für Sitzwangenverstellung aus- und einbauen	509
7.10	Steuergerät aus- und einbauen	511
7.11	Lehne und Sitzwanne vorne aus- und einbauen	511
7.12	Betätigungszug für Sitzlängsverstellung aus- und einbauen	515
7.13	Sitzhöhenverstelleinheit aus- und einbauen	517
7.14	Lehnenabdeckungen aus- und einbauen	519
7.15	Pneumatikblock - Bauteilbelegung	521
<b>8</b>	<b>Sitze hinten</b>	<b>524</b>
8.1	Sitzbank aus- und einbauen - Fahrzeuge bis 10.2004	524
8.2	Sitzbank aus- und einbauen - Fahrzeuge ab 11.2004	526
8.3	Lehne 1/3 links aus- und einbauen	528
8.4	Lehne 2/3 rechts aus- und einbauen	533
8.5	Mittelarmlehne aus- und einbauen	536
8.6	Getränkehalter aus- und einbauen	537
8.7	Mittelarmlehne Blende hinten aus- und einbauen	537
8.8	Rücksitz-Seitenpolster aus- und einbauen	538
8.9	Mittellager aus- und einbauen	540
8.10	Rücksitzlehne Beschlag außen aus- und einbauen	540
8.11	Kopfstützen - Bauteileübersicht	540
8.12	Kopfstützen mit Einschiebeverriegelung aus- und einbauen	541
8.13	Kopfstütze ohne Einschiebeverriegelung aus- und einbauen	542
8.14	Starre Rücksitzlehne aus- und einbauen	542
<b>9</b>	<b>Recaro-Sitze hinten</b>	<b>545</b>
9.1	Sitzbank aus- und einbauen	545
<b>74 - Sitz - Polster, Bezüge</b>		<b>546</b>
<b>1</b>	<b>Bezüge und Polster Sitz vorne</b>	<b>546</b>
1.1	Bezug und Polster für Sitzteil aus- und einbauen (Normalsitz)	546
1.2	Bezug und Polster für Sitzwanne aus- und einbauen (Sportsitz)	548
1.3	Bezug und Polster für Lehne aus- und einbauen	552
1.4	Fondfußraumbelichtung aus- und einbauen	556
1.5	Sitz-Heizelement aus- und einbauen	556
1.6	Sitz-Heizelement aus- und einbauen (Sportsitz)	556
1.7	Lehnen-Heizelement aus- und einbauen	557
1.8	Bezug und Polster für Kopfstütze mit Einschiebeverriegelung aus- und einbauen	558
<b>2</b>	<b>Bezüge und Polster Sitz vorne (Memorysitz, Elektrositz)</b>	<b>560</b>
2.1	Bezug und Polster für Sitzwanne aus- und einbauen (Normalsitz)	560
2.2	Bezug und Polster für Sitzwanne aus- und einbauen (Sportsitz)	563
2.3	Bezug und Polster für Lehne aus- und einbauen (Sportsitz, Normalsitz)	567
2.4	Kopfstützenführungen aus- und einbauen - Fahrzeuge bis 10.2004	569
2.5	Kopfstützenführungen aus- und einbauen - Fahrzeuge ab 11.2004	570
2.6	Sitz-Heizelement aus- und einbauen (Normalsitz)	571
2.7	Sitz-Heizelement aus- und einbauen (Sportsitz)	572
2.8	Lehnen-Heizelement aus- und einbauen	573
2.9	Bezug und Polster für Kopfstütze mit Einschiebeverriegelung aus- und einbauen	573
<b>3</b>	<b>Bezüge und Polster Recaro-Sitze vorn</b>	<b>575</b>
3.1	Bezug und Polster für Sitzwanne aus- und einbauen	575
3.2	Bezug und Polster für Lehne aus- und einbauen	579
3.3	Kopfstützenführungen aus- und einbauen	582



3.4	Sitz-Heizelement aus- und einbauen	582
3.5	Lehnen-Heizelement aus- und einbauen	582
3.6	Bezug und Polster für Kopfstütze mit Einschieberriegelung aus- und einbauen	583
<b>4</b>	<b>Bezüge und Polster RS Schalensitz vorn</b>	<b>584</b>
4.1	Bezug und Polster für Sitzwanne aus- und einbauen	584
4.2	Bezug und Polster für Lehne aus- und einbauen	585
4.3	Sitz-Heizelement aus- und einbauen	588
4.4	Lehnen-Heizelement aus- und einbauen	588
<b>5</b>	<b>Bezüge und Polster Sitz hinten</b>	<b>589</b>
5.1	Bezug und Polster für Sitzbank aus- und einbauen	589
5.2	Bezug und Polster für starre Rücksitzlehne aus- und einbauen	590
5.3	Bezug und Polster für geteilte Lehne aus- und einbauen.	593
5.4	Schloss und Schließzylinder aus- und einbauen	597
5.5	Kopfstützenführungen mit Einschieberriegelung aus- und einbauen	599
5.6	Kopfstützenführungen Außen ohne Einschieberriegelung aus- und einbauen	599
5.7	Kopfstützenführungen Innen ohne Einschieberriegelung aus- und einbauen	600
5.8	Rahmen für Skisack aus- und einbauen (umklappbarer Sitz)	602
5.9	Skisack aus- und einbauen (umklappbarer Rücksitz)	602
5.10	Bezug für Skisack ausschneiden (umklappbarer Sitz)	602
<b>6</b>	<b>Recaro-Sitze hinten</b>	<b>603</b>
6.1	Bezug und Polster für Sitzbank aus- und einbauen	603