

Inhaltsverzeichnis

00 - Technische Daten	1
1 Sicherheitshinweise	1
1.1 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten mit pyrotechnischen Bauteilen	2
1.2 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten an Fahrzeugen mit Start-Stopp-System	4
1.3 Lagerung, Transport und Entsorgung von Airbag-, Gurtstraffer- und Batterieabtrennungseinheiten (pyrotechnische Bauteile)	5
1.4 Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Seitenairbag	5
1.5 Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Kopfairbag	6
1.6 Sicherheitsvorschriften für Crashesensoren (Drucksensoren) für Seitenairbag vorn	6
1.7 Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Arbeiten an der Sitzbelegungserkennung für Beifahrerairbag-Deaktivierung - Ländervariante	7
1.8 Vorgehen bei der Sitzbelegungserkennung für Beifahrerairbag-Deaktivierung nach einem Unfall - Ländervariante	8
1.9 Austausch von pyrotechnischen, elektrischen und mechanischen Bauteilen des Rückhaltesystems nach einem Unfall	8
1.10 Prüfen von Airbag-Befestigungsteilen nach einem Unfall	10
1.11 Unfall ohne Airbag-Auslösung	10
1.12 Prüfen von Sicherheitsgurten	11
1.13 Gurtband prüfen	11
1.14 Gurtaufrollautomat (Sperrwirkung) prüfen	12
1.15 Gurtschloss-Sichtprüfung	13
1.16 Gurtschloss-Funktionsprüfung	13
1.17 Umlenkbeschläge und Schlosszunge prüfen	13
1.18 Befestigungsteile und Befestigungspunkte nach einem Unfall prüfen	13
1.19 Prüfen der Kindersitzhaltefunktion des Sicherheitsgurts für Zusatz-Kindersitze (nicht für Fahrersicherheitsgurt) - Ländervariante	14
1.20 Prüfen der Kindersitzverankerungen nach einem Unfall	14
1.21 Sicherheitsvorschriften zum Innenspiegel	15
2 Reparaturhinweise	16
2.1 Leitungsverlegung und -befestigung	16
2.2 Kontaktkorrosion	16
68 - Innenausstattung	17
1 Ablagen/Abdeckungen	17
1.1 Einbauorteübersicht - Ablagen/Abdeckungen	17
1.2 Montageübersicht - Schalttafelabdeckung Fahrerseite	19
1.3 Montageübersicht - Lenksäulenverkleidung	20
1.4 Montageübersicht - Handschuhfach	21
1.5 Schalttafelabdeckung Fahrerseite aus- und einbauen	22
1.6 Spaltabdeckung Schalttafeleinsatz aus- und einbauen	23
1.7 Schalttafelabdeckung Beifahrerseite aus- und einbauen	24
1.8 Lenksäulenverkleidung oben aus- und einbauen	24
1.9 Lenksäulenverkleidung unten aus- und einbauen	25
1.10 Handschuhfachöffner aus- und einbauen	25
1.11 Handschuhfach aus- und einbauen	26
1.12 Handschuhfachdeckel aus- und einbauen	28
1.13 Bremsenhandbremse Handschuhfachdeckel aus- und einbauen	28
2 Ausstattungen	29
2.1 Montageübersicht - Netztrennwand	29
2.2 Montageübersicht - Sonnenblenden	30
2.3 Montageübersicht - Sonnenschutzrollo	31
2.4 Netztrennwand aus- und einbauen	32
2.5 Aufnahme Netztrennwand aus- und einbauen	32
2.6 Halter Netztrennwand aus- und einbauen	32



2.7	Sonnenblende aus- und einbauen	33
2.8	Mittellager Sonnenblende aus- und einbauen	33
2.9	Sonnenschutzrollo aus- und einbauen	34
2.10	Dachhaltegriff aus- und einbauen	37
3	Mittelkonsole	39
3.1	Montageübersicht - Mittelkonsole	39
3.2	Blende hinten Mittelkonsole aus- und einbauen	43
3.3	Abdeckung Mittelkonsole aus- und einbauen	44
3.4	Ascher hinten aus- und einbauen	44
3.5	Ascher vorn aus- und einbauen	44
3.6	Blende Ascher vorn aus- und einbauen	45
3.7	Einsatz Mittelkonsole aus- und einbauen	45
3.8	Ablagefach Mittelkonsole vorn aus- und einbauen	46
3.9	Luftausströmer Mittelkonsole hinten aus- und einbauen	46
3.10	Mittelkonsole aus- und einbauen	47
3.11	Zierblende Mittelkonsole aus- und einbauen	48
3.12	Getränkehalter aus- und einbauen	49
3.13	Ablagefach Mittelkonsole hinten aus- und einbauen	49
3.14	Halter Mittelkonsole aus- und einbauen	51
4	Mittelarmlehne vorn	52
4.1	Montageübersicht - Mittelarmlehne vorn	52
4.2	Mittelarmlehne vorn aus- und einbauen	53
4.3	Oberteil Mittelarmlehne aus- und einbauen	53
4.4	Verkleidungen Scharnierarm aus- und einbauen	54
5	Innenspiegel	55
5.1	Montageübersicht - Innenspiegel	55
5.2	Innenspiegel aus- und einbauen	56
5.3	Automatische Abblendfunktion aus- und einschalten	58
5.4	Kompassanzeige an- und ausschalten	58
5.5	Magnetische Ablenkungszone einstellen	58
5.6	Digitalkompass kalibrieren	59
5.7	Automatisch abblendbaren Innenspiegel auf Rechts- oder Linkslenker einstellen	60
5.8	Magnetische Ablenkungszone in den verschiedenen Weltkarten ablesen	60
5.9	Funktion des automatisch abblendbaren Innenspiegels prüfen	66
69	Insassenschutz	68
1	Sicherheitsgurte	68
1.1	Einbauorteübersicht - Sicherheitsgurte und Befestigungspunkte	68
1.2	Montageübersicht - Dreipunkt-Sicherheitsgurt vorn	70
1.3	Montageübersicht - Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten außen	71
1.4	Montageübersicht - Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten in der Mitte	72
1.5	Montageübersicht - Gurtschloss vorn	73
1.6	Montageübersicht - Gurtschloss hinten	74
1.7	Dreipunkt-Sicherheitsgurt vorn aus- und einbauen	74
1.8	Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten aus- und einbauen	77
1.9	Gurtführung hinten aus- und einbauen	86
1.10	Gurtführung vorn aus- und einbauen	90
1.11	Gurtendbeschlag vorn aus- und einbauen	90
1.12	Gurtendbeschlag hinten außen aus- und einbauen	91
1.13	Gurthöhenverstellung aus- und einbauen	92
1.14	Gurtschloss vorn aus- und einbauen	94
1.15	Gurtschloss hinten aus- und einbauen	96
2	Kindersitzverankerungen	98
2.1	Montageübersicht - Kindersitzverankerungen vorn	98
2.2	Montageübersicht - Kindersitzverankerungen hinten	99

2.3	Kindersitzverankerung vorn aus- und einbauen	100
2.4	Kindersitzverankerung hinten aus- und einbauen	100
3	Airbag-System	101
3.1	Einbauorteübersicht - Airbag-System	101
4	Steuergerät für Airbag	103
4.1	Montageübersicht - Steuergerät für Airbag	103
4.2	Steuergerät für Airbag J234 aus- und einbauen	103
5	Zünder für Batterieunterbrechung	107
5.1	Montageübersicht - Zünder für Batterieunterbrechung	107
5.2	Zünder für Batterieunterbrechung aus- und einbauen	107
6	Airbag Fahrerseite	111
6.1	Montageübersicht - Airbag Fahrerseite	111
6.2	Airbag-Einheit mit Zünder aus- und einbauen	113
6.3	Steckverbindung am Airbag ersetzen	120
7	Airbag Beifahrerseite	123
7.1	Montageübersicht - Airbag Beifahrerseite	123
7.2	Airbag-Einheit Beifahrerseite mit Zünder aus- und einbauen	124
7.3	Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite aus- und einbauen	126
8	Seitenairbags	128
8.1	Montageübersicht - Seitenairbag vorn	128
8.2	Montageübersicht - Seitenairbag hinten	129
8.3	Seitenairbag vorn mit Zünder aus- und einbauen	129
8.4	Seitenairbag hinten mit Zünder aus- und einbauen	131
8.5	Seitenairbag hinten abschalten	133
8.6	Seitenairbag hinten anschalten	135
8.7	Aufkleber für abgeschalteten Seitenairbag hinten	138
9	Kopfairbags	139
9.1	Montageübersicht - Kopfairbag	139
9.2	Kopfairbag mit Zünder aus- und einbauen	141
10	Crashsensoren für Airbag	148
10.1	Einbauorteübersicht - Crashsensoren für Airbag	148
10.2	Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite G283 aus- und einbauen	149
10.3	Crashsensor für Seitenairbag vorn G179 / G180 aus- und einbauen	151
10.4	Crashsensor für Seitenairbag hinten G256 / G257 aus- und einbauen	153
11	Sitzpositionssensor	155
11.1	Montageübersicht - Sitzpositionssensor	155
11.2	Sitzpositionssensor aus- und einbauen	156
12	Gurttrageerkennung	162
12.1	Sitzbelegungssensor Beifahrerseite G128 aus- und einbauen	162
13	Sitzbelegungserkennung	167
13.1	Einbauorteübersicht - Sitzbelegungserkennung	167
13.2	Sitzbelegungserkennung aus- und einbauen	169
70	- Verkleidungen/Dämpfungen	173
1	Türverkleidungen vorn	173
1.1	Montageübersicht - Türverkleidung vorn	173
1.2	Blende für Mitteltonlautsprecher aus- und einbauen	177
1.3	Blende für Hochtonlautsprecher aus- und einbauen	177
1.4	Blende für Armlehne vorn aus- und einbauen	178
1.5	Zierblende aus- und einbauen	178
1.6	Türverkleidung vorn aus- und einbauen	179
1.7	Armlehne vorn aus- und einbauen	181
1.8	Zuziehgriff vorn aus- und einbauen	182
1.9	Blende für Taster aus- und einbauen	183

1.10	Türinnenbetätigung aus- und einbauen	183
1.11	Verkleidung Scheibenrahmen aus- und einbauen	183
1.12	Schalterblende aus- und einbauen	185
2	Türverkleidungen hinten	186
2.1	Montageübersicht - Türverkleidung hinten	186
2.2	Montageübersicht - Sonnenschutzrollo für Türscheibe	189
2.3	Blende für Hochtonlautsprecher aus- und einbauen	189
2.4	Blende für Armlehne hinten aus- und einbauen	190
2.5	Türverkleidung hinten aus- und einbauen	190
2.6	Armlehne hinten aus- und einbauen	192
2.7	Zuziehgriff hinten aus- und einbauen	193
2.8	Verkleidung für Scheibenrahmen aus- und einbauen	193
2.9	Sonnenschutzrollo für Türscheibe aus- und einbauen	194
2.10	Einhängeöse für Sonnenschutzrollo aus- und einbauen	195
3	Schalttafel	196
3.1	Einbauorteübersicht - Schalttafel	196
3.2	Montageübersicht - Schalttafel	198
3.3	Abdeckung seitlich Schalttafel aus- und einbauen	201
3.4	Zierblende Schalttafel aus- und einbauen	202
3.5	Abdeckung MMI-Bildschirm aus- und einbauen	202
3.6	Lautsprecherblende aus- und einbauen	205
3.7	Lichtschalterblende aus- und einbauen	207
3.8	Einbauahmen Radio/Navigationssystem aus- und einbauen	207
3.9	Blende Schalter für Zugang und Startberechtigung aus- und einbauen	207
3.10	Halterahmen Schalttafелеinsatz aus- und einbauen	209
3.11	Schalttafel aus- und einbauen	209
3.12	Aufnahme für Lautsprecher aus- und einbauen	214
3.13	Schalttafel ausströmer aus- und einbauen	214
3.14	Defrosterdüse vorn Mitte aus- und einbauen	216
4	Zentralrohr Schalttafel	217
4.1	Montageübersicht - Zentralrohr Schalttafel	217
4.2	Montageübersicht - Pralldämpfer und Halter für Handschuhfach	219
4.3	Zentralrohr Schalttafel aus- und einbauen	220
4.4	Lagerbock aus- und einbauen	223
4.5	Pralldämpfer aus- und einbauen	223
4.6	Halter Handschuhfach aus- und einbauen	224
5	Verkleidungen Innenraum	225
5.1	Einbauorteübersicht - Verkleidungen Innenraum	225
5.2	Montageübersicht - Einstiegsleiste	228
5.3	Montageübersicht - A-Säulen-Verkleidung	230
5.4	Montageübersicht - B-Säulen-Verkleidung	231
5.5	Montageübersicht - C-Säulen-Verkleidung	232
5.6	Montageübersicht - D-Säulen-Verkleidung	234
5.7	Montageübersicht - Fußstütze und Bodenbelag	236
5.8	Montageübersicht - Hutablage	237
5.9	Einstiegsleiste aus- und einbauen	238
5.10	A-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen	241
5.11	Spaltabdeckung A-Säule aus- und einbauen	243
5.12	Betätigungshebel für Klappenschloss aus- und einbauen	244
5.13	B-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen	244
5.14	C-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen	246
5.15	D-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen	250
5.16	Halter für D-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen	253
5.17	Fußstütze aus- und einbauen	254
5.18	Bodenbelag aus- und einbauen	255

5.19	Hutablage aus- und einbauen	256
5.20	Lautsprecherblende aus- und einbauen	258
5.21	Abdeckkappe aus- und einbauen	258
6	Kofferraumverkleidungen	259
6.1	Einbauorteübersicht - Kofferraumverkleidungen	259
6.2	Einbauorteübersicht - Heckklappenverkleidungen	262
6.3	Montageübersicht - Kofferraum-Seitenverkleidung	263
6.4	Montageübersicht - Kofferraumboden	265
6.5	Montageübersicht - Verkleidung unten für Heckklappe	269
6.6	Montageübersicht - Verkleidung oben für Heckklappe	271
6.7	Montageübersicht - Verkleidung Schlossträger	272
6.8	Verkleidung unten Heckklappe aus- und einbauen	273
6.9	Verkleidung oben Heckklappe aus- und einbauen	277
6.10	Kofferraum-Seitenverkleidung aus- und einbauen	278
6.11	Kofferraumboden aus- und einbauen	281
6.12	Verkleidung Schlossträger aus- und einbauen	282
6.13	Halter Warndreieck aus- und einbauen	284
6.14	Verzurröse aus- und einbauen	284
6.15	Halter Kofferraumbodenbelag aus- und einbauen	285
6.16	Rahmen Beladungshilfe aus- und einbauen	288
6.17	Taschenhaken aus- und einbauen	288
6.18	Griff Kofferraumboden hinten aus- und einbauen	289
6.19	Spaltabdeckung aus- und einbauen	289
6.20	Halteschiene aus- und einbauen	289
6.21	Auskleidung Reserveradmulde aus- und einbauen	290
6.22	Abdeckung Warndreieck aus- und einbauen	291
6.23	Abdeckung Schlussleuchte aus und einbauen	292
6.24	Verkleidung Heckklappenschloss aus- und einbauen	293
7	Dachverkleidungen	294
7.1	Einbauorteübersicht - Dachverkleidung	294
7.2	Montageübersicht - Dachabschlussleiste	296
7.3	Montageübersicht - Formhimmel	297
7.4	Dachabschlussleiste aus- und einbauen	298
7.5	Formhimmel aus- und einbauen	300
7.6	Dachversteifung an der Karosserie anbauen	305
72	Sitzgestelle	308
1	Übersicht Sitzvarianten	308
1.1	Einbauorteübersicht - Sitzvarianten	308
1.2	Vordersitz in Servicestellung bringen	311
1.3	Vordersitz auf Halter für Sitzreparatur montieren	312
2	Vordersitze	314
2.1	Einbauorteübersicht - elektrische und elektronische Bauteile	316
2.2	Montageübersicht - Vordersitz	320
2.3	Montageübersicht - Modulare Leitungsverlegung	330
2.4	Montageübersicht - Blenden schweller- und tunnelseitig	331
2.5	Montageübersicht - Haltebügel für Blende schwellerseitig	333
2.6	Montageübersicht - Sitzhöhenverstellung und Sitzhöhenverstellgriff	335
2.7	Montageübersicht - Betätigung für Sitz-, Lehnen- und Kopfstützenverstellung	336
2.8	Montageübersicht - Torsionsstab	337
2.9	Montageübersicht - Lehnenabdeckung	338
2.10	Montageübersicht - Lehne vorn	342
2.11	Montageübersicht - Kopfstütze	345
2.12	Montageübersicht - Sitzwanne	348
2.13	Montageübersicht - Federmatte	349



2.14	Montageübersicht - Sitzlängsverstellung	350
2.15	Montageübersicht - Sitzneigungsverstellung	351
2.16	Montageübersicht - Sitztiefenverstellung	352
2.17	Montageübersicht - Ablagefach	353
2.18	Montageübersicht - Lendenwirbelstütze	354
2.19	Montageübersicht - Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze	356
2.20	Montageübersicht - Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion	357
2.21	Montageübersicht - Steuergerät für Sitzlüftung, Funktion Sitzheizung integriert	358
2.22	Montageübersicht - Motor für Sitzlängsverstellung	359
2.23	Montageübersicht - Motor für Lehnenverstellung	360
2.24	Montageübersicht - Motor für Sitzhöhenverstellung	361
2.25	Montageübersicht - Motor für Sitzneigungsverstellung	362
2.26	Montageübersicht - Bedienungseinheit für Sitzverstellung	363
2.27	Montageübersicht - Lüfter für Sitzpolster und Lehne	364
2.28	Montageübersicht - Pneumatikblock	365
2.29	Vordersitz aus- und einbauen	366
2.30	Steckverbindungen trennen und zusammenstecken	376
2.31	Airbag-Adapter anschließen und abziehen	379
2.32	Steckverbindungen Kupplungsstation	382
2.33	Modulare Leitungsverlegung mit Wellrohr am Vordersitz	382
2.34	Lehnenverstellung aus- und einbauen	384
2.35	Lehne vorn aus- und einbauen	386
2.36	Gurtdurchführung Außenteil aus- und einbauen	391
2.37	Kopfstütze aus- und einbauen	392
2.38	Kopfstützenführung aus- und einbauen	394
2.39	Sitzwanne zerlegen und zusammenbauen	399
2.40	Betätigung für Lehnen- und Kopfstützenverstellung aus- und einbauen	402
2.41	Lehnenabdeckung aus- und einbauen	404
2.42	Blende Lehnenrahmen aus- und einbauen	409
2.43	Federmatte aus- und einbauen	410
2.44	Griff für Sitzhöhenverstellung aus- und einbauen	412
2.45	Sitzhöhenverstellung aus- und einbauen	414
2.46	Griff für Sitzlängsverstellung aus- und einbauen	418
2.47	Bowdenzug Sitzlängsverstellung aus- und einbauen	419
2.48	Hebel für die Bowdenzugeinhängung und Feder für Sitzlängsverstellung aus- und einbauen	423
2.49	Sitzlängsverstellung reparieren, Verbindungsstange ersetzen	424
2.50	Betätigung Sitzverstellung aus- und einbauen	428
2.51	Griff für Sitzneigungsverstellung aus- und einbauen	429
2.52	Sitzneigungsverstellung aus- und einbauen	430
2.53	Sitztiefenverstellung aus- und einbauen	431
2.54	Blende Sitztiefenverstellung aus- und einbauen	435
2.55	Abdeckung Sitzschiene aus- und einbauen	438
2.56	Spindelabdeckung Sitzschiene aus- und einbauen	440
2.57	Blende schwellerseitig aus- und einbauen	441
2.58	Blende tunnelseitig aus- und einbauen	444
2.59	Seitenblenden aus- und einbauen	446
2.60	Seitenblende außen aus- und einbauen	449
2.61	Haltebügel für Blende schwellerseitig aus- und einbauen	450
2.62	Torsionsstab aus- und einbauen	450
2.63	Lager für Torsionsstab aus- und einbauen	455
2.64	Halteplatte für DVD-Player aus- und einbauen	458
2.65	Ablagefach aus- und einbauen	458
2.66	Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion aus- und einbauen	460

2.67	Halter für Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion aus- und einbauen	463
2.68	Steuergerät für Sitzlüftung J799 / J800 (Funktion Sitzheizung integriert) aus- und einbauen	464
2.69	Motor für Sitzlängsverstellung aus- und einbauen	467
2.70	Motor für Lehnenverstellung aus- und einbauen	468
2.71	Motor für Sitzhöhenverstellung aus- und einbauen	471
2.72	Motor für Sitzneigungsverstellung aus- und einbauen	476
2.73	Bedienungseinheit für Sitzverstellung aus- und einbauen	479
2.74	Lendenwirbelstütze aus- und einbauen	479
2.75	Motor für Längsverstellung und Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze aus- und einbauen	486
2.76	Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze aus- und einbauen	487
2.77	Lüfter für Sitzpolster aus- und einbauen	489
2.78	Lüfter oben für Sitzlehne aus- und einbauen	489
2.79	Lüfter unten für Sitzlehne aus- und einbauen	490
2.80	Taster für Sitzlehnenwangenverstellung und Taster für Sitzwangenverstellung aus- und einbauen	491
2.81	Steuergerät aus- und einbauen	491
3	Rücksitze	492
3.1	Montageübersicht - Sitzbank / Einzelsitze	492
3.2	Montageübersicht - Verriegelung	494
3.3	Montageübersicht - Kopfstütze und Kopfstützenführung	495
3.4	Montageübersicht - Rücksitzlehne	496
3.5	Montageübersicht - Mittelarmlehne	499
3.6	Sitzbank / Einzelsitze aus- und einbauen	504
3.7	Mittelablage aus- und einbauen	506
3.8	Schließzylinder aus- und einbauen	508
3.9	Kopfstütze aus- und einbauen	511
3.10	Kopfstützenführung aus- und einbauen	512
3.11	Rücksitzlehne aus- und einbauen	512
3.12	Blende für Verriegelung aus- und einbauen	515
3.13	Verriegelung für Rücksitzlehne aus- und einbauen	516
3.14	Klappe für Durchladeeinrichtung aus- und einbauen	517
3.15	Mittelarmlehne aus- und einbauen	518
3.16	Bodenblech für Aufnahmetüllen und Drahrahmen von Sitzbank prüfen und gegebenenfalls richten	520
3.17	Abdeckung für Mittellager aus- und einbauen	521
3.18	Sicherungsbügel aus- und einbauen	522
3.19	Mittellager aus- und einbauen	522
3.20	Lager außen aus- und einbauen	522
3.21	Lager innen aus- und einbauen	523
3.22	Seitenpolster aus- und einbauen	524
3.23	Abdeckrahmen aus- und einbauen	524
3.24	Blende für Getränkehalter aus- und einbauen	525
3.25	Getränkehalter aus- und einbauen	525
3.26	Ablagefach (Abdeckung für Lehnenhalter mit Verschlussdeckel) aus- und einbauen	526
3.27	Abdeckung aus- und einbauen	527
3.28	Halter mit Scharnieren aus- und einbauen	528
3.29	Verschlussdeckel	528
3.30	Halter mit Scharnieren aus- und einbauen	529
3.31	Blende für Rücksitzlehnenhalter aus- und einbauen	530
3.32	Abdeckung für Rücksitzlehnenhalter aus- und einbauen	533
3.33	Rückwandverkleidung aus- und einbauen	534
74	Sitz - Polster, Bezüge	536
1	Bezüge und Polster Vordersitze	536



1.1	Montageübersicht - Bezug und Polster Sitzwanne	536
1.2	Montageübersicht - Bezug und Polster Lehne	540
1.3	Montageübersicht - Bezug und Polster für Kopfstütze	542
1.4	Montageübersicht - Sitz-Heizelement	543
1.5	Montageübersicht - Lehnen-Heizelement	547
1.6	Bezug und Polster bei Sitzwanne aus- und einbauen	548
1.7	Bezug und Polster bei Lehne aus- und einbauen	556
1.8	Bezug und Polster bei Sitzwanne trennen	567
1.9	Bezug und Polster bei Lehne trennen	572
1.10	Bezug und Polster für Kopfstütze aus- und einbauen	575
1.11	Sitz-Heizelement Z6 / Z8 aus- und einbauen	579
1.12	Lehnen-Heizelement Z7 / Z9 aus- und einbauen	585
2	Bezüge und Polster Rücksitze	589
2.1	Montageübersicht - Bezug und Polster	589
2.2	Montageübersicht - Bezug und Polster Kopfstütze	598
2.3	Montageübersicht - Sitz-Heizelement	599
2.4	Montageübersicht - Lehnen-Heizelement	600
2.5	Bezug und Polster aus- und einbauen	601
2.6	Zwischenpolster aus- und einbauen (Lehne mit Durchladeeinrichtung)	607
2.7	Polster oben sowie unten aus- und einbauen (Lehne mit Abdeckung für Lehnenhalter oder Ablagefach)	607
2.8	Bezug und Polster trennen	608
2.9	Bezug und Polster Kopfstütze aus- und einbauen	615
2.10	Blende für Kopfstütze aus- und einbauen	618
2.11	Schenkelfeder für Kopfstütze aus- und einbauen	618
2.12	Sitz-Heizelement aus- und einbauen	618
2.13	Lehnen-Heizelement aus- und einbauen	619