



## Inhaltsverzeichnis

<b>00 - Technische Daten</b>	<b>1</b>
<b>1 Kennzeichnung</b>	<b>1</b>
1.1 Kennzeichnung Achsantrieb	1
1.2 Kennzeichnung Allradkupplung 0CJ oder 0CX	5
<b>2 Technische Daten</b>	<b>7</b>
2.1 Zuordnung Getriebe - Motor	7
2.2 Füllmengen	13
<b>3 Übersicht Kraftübertragung</b>	<b>16</b>
3.1 Übersicht Kraftübertragung - Fahrzeuge ohne Allradkupplung	16
3.2 Übersicht Kraftübertragung - Fahrzeuge mit Allradkupplung »quattro ultra«	17
<b>4 Sicherheitshinweise</b>	<b>18</b>
4.1 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten am Fahrzeug	18
4.2 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten an Fahrzeugen mit Start-Stopp-System	19
4.3 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten am Hochvoltssystem	19
4.4 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten in der Nähe von Hochvoltkomponenten	20
<b>5 Reparaturhinweise</b>	<b>21</b>
5.1 Allgemeine Reparaturhinweise	21
5.2 Sicherheitshinweise und Prüfmaßnahmen, Achsantrieb hinten 0D3 „quattro sport“ und 0BX „quattro sport“	21
5.3 Sicherheitshinweise und Prüfmaßnahmen, Allradkupplung 0CJ oder 0CX	24
5.4 Spezialwerkzeug	24
5.5 Bauteile	24
5.6 Kontaktkorrosion	27
<b>6 Elektrische Bauteile</b>	<b>28</b>
6.1 Einbauorteübersicht - elektrische Bauteile	28
<b>39 - Achsantrieb, Ausgleichgetriebe hinten</b>	<b>30</b>
<b>1 Kardanwelle</b>	<b>30</b>
1.1 Montageübersicht - Kardanwelle	30
1.2 Kardanwelle aus- und einbauen	32
1.3 Rollbalg ersetzen	47
<b>2 Achsantrieb</b>	<b>50</b>
2.1 Montageübersicht - Achsantrieb	50
2.2 Achsantrieb aus- und einbauen	55
2.3 Achsantrieb zerlegen und zusammenbauen	87
2.4 Hydraulische Steuereinheit, 0D3 „quattro sport“ und 0BX „quattro sport“	95
2.5 Drehmomentverlagerung prüfen, 0D3 „quattro sport“ und 0BX „quattro sport“	104
<b>3 Achsöl</b>	<b>105</b>
3.1 Einbauorteübersicht - Ablass- und Kontrollschrauben	105
3.2 Achsöl-Stand prüfen	108
3.3 Achsöl ablassen und auffüllen	110
<b>4 ATF</b>	<b>120</b>
4.1 ATF-Stand prüfen	120
4.2 ATF ablassen und auffüllen	120
<b>5 Dichtringe</b>	<b>126</b>
5.1 Einbauorteübersicht - Dichtringe	126
5.2 Dichtring links ersetzen	133
5.3 Dichtring rechts ersetzen	140
5.4 Dichtring für Antriebswelle ersetzen	153
5.5 Schutzring auf der Flanschswelle ersetzen	177
5.6 Schutzring auf dem Flansch/Kardanwelle ersetzen	183



<b>6</b>	<b>Aggregatelagerung</b> .....	<b>186</b>
6.1	Gummimetalllager aus- und einbauen .....	186
<b>7</b>	<b>Allradkupplung</b> .....	<b>188</b>
7.1	Montageübersicht - Allradkupplung .....	188
7.2	Allradkupplung aus- und einbauen .....	189
7.3	Zusatzarbeiten, bei Ersetzen der Allradkupplung .....	192
7.4	Ölstand prüfen .....	193
7.5	Öl für Allradkupplung ablassen und auffüllen .....	193
7.6	Steuergerät aus- und einbauen .....	196
7.7	Zusatzarbeiten bei Fahrzeugen mit „quattro ultra“ .....	198
7.8	Anstellmoment der Allradkupplung prüfen .....	199
7.9	Dichtring für Ausgangswelle-Allradkupplung ersetzen .....	201
7.10	Dichtring für Eingangswelle-Allradkupplung ersetzen .....	203
<b>8</b>	<b>Getriebesteuerung</b> .....	<b>205</b>
8.1	Einbauorteübersicht - Getriebesteuerung .....	205
8.2	Steuergerät für Allradantrieb J492 aus und einbauen - Fahrzeuge mit „quattro ultra“ .....	208
8.3	Steuergerät für Differenzialsperre J187 aus- und einbauen - Fahrzeuge mit „quattro sport“ .....	208
8.4	Zusatzarbeiten, nach Ersetzen des Steuergeräts für Differenzialsperre J187 .....	210