

Inhaltsverzeichnis

01 - Eigendiagnose, Elektrische Prüfung	1
1 Funktion der Eigendiagnose	1
1.1 Funktion der Eigendiagnose	1
1.2 Technische Daten der Eigendiagnose	2
2 Elektrisch/Elektronische Bauteile und Einbauorte	3
2.1 Elektrisch/Elektronische Bauteile und Einbauorte	3
3 Eigendiagnose durchführen	10
3.1 Eigendiagnose durchführen	10
3.2 Fehlerauslesegerät V.A.G 1551 anschließen und Funktionen anwählen	10
3.3 Übersicht der anzuwählenden Funktionen	13
3.4 Fehlerspeicher abfragen	13
3.5 Fehlertabelle	14
3.6 Fehlerspeicher löschen	20
3.7 Grundeinstellung einleiten	21
3.8 Meßwerteblock lesen	22
3.9 Prüftabelle	23
4 Elektrische Prüfung	31
4.1 Elektrische Prüfung	31
4.2 Prüftabelle	34