

Inhaltsverzeichnis

24 - Kraftstoffaufbereitung, Einspritzung	1
1 Motronic Einspritzanlage instand setzen	1
1.1 Motronic Einspritzanlage instand setzen	1
1.2 Sicherheitsmaßnahmen	1
1.3 Sauberkeitsregeln	1
1.4 Technische Daten	2
1.5 Einbauorte-Übersicht	3
1.6 Luftfilter zerlegen und zusammenbauen	15
1.7 Teile der Saugrohrschialtung aus- und einbauen	17
1.8 Kraftstoff-Druckregler und Haltedruck prüfen	19
1.9 Kraftstoffverteiler mit Einspritzventilen zerlegen und zusammenbauen	22
1.10 Einspritzventile aus- und einbauen	24
1.11 Einspritzmenge, Dichtheit und Strahlbild der Einspritzventile prüfen	26
1.12 Lambdasonde aus- und einbauen	28
1.13 Leitungs- und Bauteilprüfung mit der Prüfbox V.A.G 1598/31	28
1.14 Vorgehensweise nach Unterbrechung der Spannungsversorgung	29
1.15 Motorsteuergerät ersetzen	30
28 - Zündanlage	37
1 Zündanlage prüfen	37
1.1 Zündanlage prüfen	37
1.2 Allgemeine Hinweise zur Zündanlage	37
1.3 Sicherheitsmaßnahmen	37
1.4 Technische Daten Zündung	37