04 17 5			
24 - Krafts	stoffaufbereitung, Einspritzung		 
4	Sigharhaitama@nahman.und Sauhar	koitorogolp	

	ı	Sichemeitsmatshanmen und Sauberkeitsregein	ı
	1.1	Allgemeine Hinweise zur Eigendiagnose	1
	1.2	Sicherheitsmaßnahmen bei Probefahrt mit Einsatz von Prüf- und Messgeräten	2
	1.3	Sicherheitsmaßnahmen	2
	1.4	Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten an Fahrzeugen mit Start-Stopp-System	3
	1.5	Sauberkeitsregeln für Arbeiten an der Einspritzanlage	3
	1.6	Vorgehensweise, die vor dem Öffnen der Hochdruck-Einspritzanlage unbedingt einzuhalten ist - bitte beachten!	4
	1.7	Dichtigkeitsprüfung des Kraftstoffsystems durchführen	5
	1.8	Unterdrucksystem prüfen	5
	2	Technische Daten	7
	3	Einbauorte - Übersicht	8
	4	Luftfilter	17
	4.1	Montageübersicht - Luftfilter	17
	4.2	Luftfiltereinsatz aus- und einbauen	18
	4.3	Luftfiltergehäuse ausbauen	20
	5	Saugrohr, Kraftstoffverteiler, Einspritzventile	22
	5.1	Montageübersicht - Saugrohr	22
	5.2	Saugrohr aus- und einbauen	23
	5.3	Montageübersicht - Kraftstoffverteiler	25
	5.4	Kraftstoffverteiler aus- und einbauen	26
	-		
	5.5	Einspritzventile aus- und einbauen	27
	5.6	Kraftstoffdruckgeber G247 aus- und einbauen	31
	6	Hochdruckpumpe	32
	6.1	Montageübersicht - Hochdruckpumpe	32
	6.2	Hochdruckleitungen aus- und einbauen	34
	6.3	Hochdruckpumpe aus- und einbauen	35
	7	Lambdasonden	40
	7.1	Montageübersicht - Lambdasonden	40
	7.2	Lambdasonden aus- und einbauen	41
	8	Motorsteuergerät	49
	8.1	Leitungs- und Bauteileprüfung mit der Prüfbox V.A.G 1598/42	
	8.2	Motorsteuergerät J623 aus- und einbauen	
			-
28 -	· Zünd	anlage	54
	1	Allgemeine Hinweise und Sicherheitsmaßnahmen	54
	1.1	Allgemeine Hinweise zur Zündanlage	54
	1.2	Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten an der Einspritz- und Zündanlage	54
	1.3	Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten an Fahrzeugen mit Start-Stopp-System	55
	1.4	Sicherheitsmaßnahmen bei Probefahrt mit Einsatz von Prüf- und Messgeräten	55
	2	Zündanlage in Stand setzen	56
	2.1	Prüfdaten	56
	2.2	Montageübersicht - Zündanlage	57
	2.3	Zündspulen aus- und einbauen	58
	2.4	Klopfsensoren aus- und einbauen	60
	2.5	Hallgeber aus- und einbauen	61
	2.6	Motordrehzahlgeber G28 aus- und einbauen	63
	2.0	Motorarchizarilyeber Ozo aus- una embauen	US