

## Inhaltsverzeichnis

<b>01</b>	<b>Eigendiagnose, Elektrische Prüfung</b>	<b>1</b>
1	<b>Funktion der Eigendiagnose</b>	1
1.1	Funktion der Eigendiagnose	1
1.2	Technische Daten der Eigendiagnose	2
2	<b>Elektrisch/Elektronische Bauteile und Einbauorte</b>	3
2.1	Elektrisch/Elektronische Bauteile und Einbauorte	3
2.2	Steuergerät für Automatisches Getriebe -J217 aus- und einbauen	9
3	<b>Eigendiagnose durchführen</b>	11
3.1	Eigendiagnose durchführen	11
3.2	Sicherheitsmaßnahmen	11
3.3	Fahrzeugdiagnose-, Meß- und Informationssystem VAS 5051 bzw. Fehlerauslesegerät V.A.G 1551 anschließen und Funktionen anwählen	12
3.4	Übersicht der anzuwählenden Funktionen	14
4	<b>Fehlerspeicher abfragen</b>	15
4.1	Fehlerspeicher abfragen	15
4.2	Fehlertabelle	16
5	<b>Stellglieddiagnose</b>	22
5.1	Stellglieddiagnose	22
6	<b>Fehlerspeicher löschen</b>	25
6.1	Fehlerspeicher löschen	25
7	<b>Meßwerteblock lesen</b>	26
7.1	Meßwerteblock lesen	26
7.2	Anzeigegruppenübersicht	27
8	<b>Elektrische Prüfung</b>	32
8.1	Elektrische Prüfung	32
8.2	Prüfbox V.A.G 1598 A anschließen	33
8.3	Prüftabelle	34
8.4	Leitungsverbindung zwischen Steuergerät für Automatisches Getriebe -J217 und Getriebe prüfen	41
9	<b>Leitungsverbindungen des Diagnosesteckers prüfen</b>	44
9.1	Leitungsverbindungen des Diagnosesteckers prüfen	44