

Inhaltsverzeichnis

01 - Eigendiagnose, Elektrische Prüfung	1
1 Funktion der Eigendiagnose	1
1.1 Funktion der Eigendiagnose	1
1.2 Technische Daten der Eigendiagnose	2
2 Elektrisch/Elektronische Bauteile und Einbauorte	3
2.1 Elektrisch/Elektronische Bauteile und Einbauorte	3
2.2 Kick-down-Schalter -F8 einstellen	11
3 Eigendiagnose durchführen	13
3.1 Eigendiagnose durchführen	13
3.2 Sicherheitsmaßnahmen	13
3.3 Fahrzeugdiagnose-, Meß- und Informationssystem VAS 5051 bzw. Fehlerauslesegerät V.A.G 1551 anschließen und Funktionen anwählen	13
3.4 Übersicht der anzuwählenden Funktionen	16
3.5 Fehlerspeicher abfragen	16
3.6 Fehlertabelle	17
3.7 Fehlerspeicher löschen	24
3.8 Grundeinstellung einleiten	25
3.9 Meßwerteblock lesen	26
3.10 Prüftabelle	27
4 Elektrische Prüfung	35
4.1 Elektrische Prüfung	35
4.2 Prüftabelle	37