

Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|-----------|
| 68 - Innenausstattung | 1 |
| 1 Innenspiegel | 1 |
| 1.1 Innenspiegel, Basis, aus- und einbauen | 1 |
| 1.2 Halteplatte für Innenspiegel ohne Regensensor ankleben | 2 |
| 1.3 Innenspiegel mit Sensor für Regen- und Lichterkennung G397 aus- und einbauen | 3 |
| 1.4 Abdeckung der Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme R242 aus- und einbauen | 4 |
| 1.5 Halteplatte für Innenspiegel mit Sensor für Regen- und Lichterkennung G397 ankleben | 4 |
| 1.6 Innenspiegel mit Fernlichtassistent aus- und einbauen | 5 |
| 2 Ablagen, Abdeckungen und Blenden | 10 |
| 2.1 Werkzeuge | 10 |
| 2.2 Mittelkonsole aus- und einbauen | 10 |
| 2.3 Verlängerung, Mittelkonsole, aus- und einbauen | 14 |
| 2.4 Mittelarmlehne aus- und einbauen | 16 |
| 2.5 Oberteil, Mittelarmlehne, aus- und einbauen | 16 |
| 2.6 Blende, Mittelkonsole, hinten, aus- und einbauen | 18 |
| 2.7 Grundträger für Schaltereinheit, Mittelkonsole, aus- und einbauen | 19 |
| 2.8 Abdeckung Mittelkonsole aus- und einbauen | 20 |
| 2.9 Seitliche Verkleidungen im Fußraum aus- und einbauen | 21 |
| 2.10 Schalttafelabdeckungen, seitlich, aus- und einbauen | 22 |
| 2.11 Blende, Heizungs- und Klimaanlageanregung aus- und einbauen | 23 |
| 2.12 Zierleiste mit integriertem Warnlichtschalter E3 aus- und einbauen | 23 |
| 2.13 Zierleiste, Fahrerseite, aus- und einbauen | 24 |
| 2.14 Blende für Lichtschalter E1 aus- und einbauen | 25 |
| 2.15 Blende der Ausströmer der Schalttafel aus- und einbauen | 25 |
| 2.16 Ablage, Schalttafel, Mitte, aus- und einbauen | 27 |
| 2.17 Lenksäulenverkleidung aus- und einbauen | 28 |
| 2.18 Abdeckung des Fußraums aus- und einbauen | 30 |
| 2.19 Ablage, Schalttafel, Mitte, aus- und einbauen | 31 |
| 2.20 Brillenfach im Formhimmel aus- und einbauen | 32 |
| 2.21 Dachkonsole mit Ablagefach aus- und einbauen | 33 |
| 2.22 Handschuhfach aus- und einbauen | 34 |
| 2.23 Sonnenblende aus- und einbauen | 35 |
| 3 Haltegriffe | 37 |
| 3.1 Werkzeuge | 37 |
| 3.2 Dachhaltegriffe aus- und einbauen | 37 |
| 3.3 Halterungen der Dachhaltegriffe der zweiten Sitzreihe aus- und einbauen | 38 |
| 3.4 Haltegriffe der A-Säulen aus- und einbauen | 39 |
| 3.5 Halterungen der Haltegriffe der A-Säulen aus- und einbauen | 39 |
| 4 Einstiegsleisten | 41 |
| 4.1 Werkzeuge | 41 |
| 4.2 Verbindungsstück zwischen Einstiegsleiste und Kofferraumverkleidung aus- und einbauen | 41 |
| 4.3 Einstiegsleisten aus- und einbauen | 42 |
| 4.4 Halterung der Einstiegsleiste vorn aus- und einbauen | 43 |
| 4.5 Halterung der Einstiegsleiste hinten aus- und einbauen | 44 |
| 69 - Insassenschutz | 45 |
| 1 Sicherheitsgurte | 45 |
| 1.1 Werkzeuge | 45 |
| 1.2 Allgemeine Sicherheitsvorschriften bei Arbeiten an Airbag-, Gurtstraffer- und Batterieabtrennungseinheiten (pyrotechnische Bauteile) | 45 |
| 1.3 Spezielle Hinweise für Gurtstraffer | 47 |

| | | |
|-----------|--|------------|
| 1.4 | Lagerung, Transport und Entsorgung von Airbag-, Gurtstraffer- und Batterieabtrennungseinheiten (pyrotechnische Bauteile) | 47 |
| 1.5 | Sicherheitsgurte, vorn, aus- und einbauen | 48 |
| 1.6 | Gurthöhenverstellungen, vorn, aus- und einbauen | 50 |
| 1.7 | Gurtschlösser, vorn, aus- und einbauen | 50 |
| 1.8 | Sicherheitsgurte, zweite Sitzreihe, außen, aus- und einbauen | 51 |
| 1.9 | Gurtschlösser zweite Sitzreihe, außen, aus- und einbauen | 53 |
| 1.10 | Sicherheitsgurt, zweite Sitzreihe, Mitte, aus- und einbauen | 54 |
| 1.11 | Mittlere Gurtschlösser der zweiten Sitzreihe aus- und einbauen | 55 |
| 1.12 | Sicherheitsgurte, dritte Sitzreihe, aus- und einbauen | 56 |
| 1.13 | Gurtschlösser, dritte Sitzreihe, aus- und einbauen | 57 |
| 2 | Airbag | 59 |
| 2.1 | Werkzeuge | 59 |
| 2.2 | Allgemeine Sicherheitsvorschriften bei Arbeiten an Airbag-, Gurtstraffer- und Batterieabtrennungseinheiten (pyrotechnische Bauteile) | 59 |
| 2.3 | Spezielle Hinweise für Fahrer- und Beifahrerairbag | 61 |
| 2.4 | Spezielle Hinweise für Kopfairbagmodule | 61 |
| 2.5 | Lagerung, Transport und Entsorgung von Airbag-, Gurtstraffer- und Batterieabtrennungseinheiten (pyrotechnische Bauteile) | 61 |
| 2.6 | Austausch der Airbageinheiten nach einem Unfall | 62 |
| 2.7 | Steuergerät für Airbag J234 aus- und einbauen | 63 |
| 2.8 | Airbageinheit Fahrerseite: Montageübersicht | 64 |
| 2.9 | Airbageinheit, Fahrerseite, aus- und einbauen | 64 |
| 2.10 | Steckverbindung am Airbag ersetzen | 68 |
| 2.11 | Rückstellring mit Schleifring aus- und einbauen | 70 |
| 2.12 | Airbageinheit Beifahrerseite aus- und einbauen | 70 |
| 2.13 | Seitenairbag Fahrer-/Beifahrerseite aus- und einbauen | 71 |
| 2.14 | Seitenairbag, zweite Sitzreihe, aus- und einbauen | 73 |
| 2.15 | Knieairbag aus- und einbauen | 76 |
| 2.16 | Kopfairbag aus- und einbauen | 79 |
| 2.17 | Sitzbelegungssensor Beifahrerseite G128 aus- und einbauen | 81 |
| 2.18 | Bauteile anpassen | 85 |
| 3 | Crashsensoren | 87 |
| 3.1 | Werkzeuge | 87 |
| 3.2 | Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite G283 aus- und einbauen | 87 |
| 3.3 | Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite G179 aus- und einbauen | 88 |
| 3.4 | Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite G180 | 89 |
| 3.5 | Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite G256 aus- und einbauen | 90 |
| 3.6 | Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite G257 aus- und einbauen | 91 |
| 70 | - Verkleidungen/Dämpfungen | 92 |
| 1 | Schalttafel | 92 |
| 1.1 | Werkzeuge | 92 |
| 1.2 | Schalttafel aus- und einbauen | 92 |
| 1.3 | Querträger für Schalttafel aus- und einbauen | 98 |
| 1.4 | Schalttafel ausströmer aus- und einbauen | 102 |
| 2 | Türverkleidungen | 106 |
| 2.1 | Werkzeuge | 106 |
| 2.2 | Türverkleidung vorn aus- und einbauen | 107 |
| 2.3 | Abdeckung, Spiegeldreieck, aus- und einbauen | 111 |
| 2.4 | Schiebetürverkleidung aus- und einbauen | 111 |
| 2.5 | Sonnenrollo der Schiebetür aus- und einbauen | 115 |
| 2.6 | Sonnenrollo der Schiebetür: reparieren | 116 |
| 3 | Säulenverkleidungen | 118 |
| 3.1 | Werkzeuge | 118 |
| 3.2 | A-Säulen-Verkleidungen, oben, aus- und einbauen | 118 |

| | | |
|--------------------------|--|------------|
| 3.3 | A-Säulen-Verkleidungen, unten, aus- und einbauen | 120 |
| 3.4 | B-Säulen-Verkleidungen, oben, lösen und befestigen | 121 |
| 3.5 | B-Säulen-Verkleidungen, oben, aus- und einbauen | 122 |
| 3.6 | B-Säulen-Verkleidungen, unten, aus- und einbauen | 123 |
| 3.7 | C-Säulen-Verkleidungen lösen und befestigen | 123 |
| 3.8 | C-Säulen-Verkleidungen aus- und einbauen | 124 |
| 3.9 | D-Säulen-Verkleidungen aus- und einbauen | 125 |
| 4 | Heckklappenverkleidung | 127 |
| 4.1 | Werkzeuge | 127 |
| 4.2 | Verkleidung Heckklappe aus- und einbauen | 127 |
| 4.3 | Verkleidungen Fensterrahmen aus- und einbauen | 128 |
| 5 | Kofferraumverkleidungen | 131 |
| 5.1 | Werkzeuge | 131 |
| 5.2 | Schlossträgerabdeckung aus- und einbauen | 131 |
| 5.3 | Kofferraumverkleidungen, seitlich, aus- und einbauen | 132 |
| 5.4 | Kofferraumboden aus- und einbauen (5-Sitzer) | 136 |
| 5.5 | Träger, Kofferraumboden, aus- und einbauen (5-Sitzer) | 137 |
| 6 | Verkleidungen Innenraum | 138 |
| 6.1 | Bodenbelag aus- und einbauen | 138 |
| 7 | Dachverkleidungen | 142 |
| 7.1 | Benötigte Spezialwerkzeuge, Werkstattausrüstungen, Prüf- und Messgeräte sowie Hilfsmittel | 142 |
| 7.2 | Dachabschlussleiste aus- und einbauen | 143 |
| 7.3 | Formhimmel aus- und einbauen | 144 |
| 7.4 | Die Verkleidung des Formhimmels anpassen „Make-up-Spiegel-Beleuchtung an der Sonnenblende“ | 147 |
| 7.5 | Formhimmel lösen und befestigen | 150 |
| 7.6 | Dämpfungen und Dachversteifungen aus- und einbauen | 153 |
| 72 - Sitzgestelle | | 155 |
| 1 | Sitze, vorn, allgemein | 155 |
| 1.1 | Werkzeuge | 155 |
| 1.2 | Sitz aus- und einbauen | 156 |
| 1.3 | Verkleidung, Tunnelseite, aus- und einbauen | 160 |
| 1.4 | Sitzlehnenverstellrad aus- und einbauen | 161 |
| 1.5 | Schubladenaufnahme aus- und einbauen | 162 |
| 1.6 | Steuergerät für beheizbare Vordersitze J774 aus- und einbauen | 163 |
| 1.7 | Verstellhebel Lendenwirbelstütze aus- und einbauen | 164 |
| 1.8 | Klapptisch, Lehne, aus- und einbauen | 165 |
| 1.9 | Kopfstütze Vordersitz aus- und einbauen | 166 |
| 1.10 | Kopfstützenführungen ausbauen | 166 |
| 1.11 | Lehne aus- und einbauen | 167 |
| 2 | Vordersitze mit manueller Höhenverstellung | 170 |
| 2.1 | Werkzeuge | 170 |
| 2.2 | Verkleidung, Schwellerseite, aus- und einbauen | 171 |
| 2.3 | Halter, Verkleidung, Schwellerseite, aus- und einbauen | 172 |
| 2.4 | Hebel für Höhenverstellung aus- und einbauen | 173 |
| 2.5 | Höhenverstellelement aus- und einbauen | 174 |
| 2.6 | Lendenwirbelstütze (manuell, 2 mögliche Positionen) aus- und einbauen | 174 |
| 3 | Beifahrersitz ohne Höhenverstellung | 177 |
| 3.1 | Werkzeuge | 177 |
| 3.2 | Verkleidung, Schwellerseite, aus- und einbauen | 178 |
| 4 | Umklappbarer Beifahrersitz für den Transport langer Gegenstände | 180 |
| 4.1 | Verkleidung, Schwellerseite, aus- und einbauen | 180 |
| 4.2 | Halter, Verkleidung, Schwellerseite, aus- und einbauen | 182 |

| | | |
|-----------|---|------------|
| 4.3 | Hebel für Höhenverstellung aus- und einbauen | 183 |
| 4.4 | Höhenverstellelement aus- und einbauen | 184 |
| 4.5 | Lendenwirbelstütze (manuell, 2 mögliche Positionen) aus- und einbauen | 184 |
| 4.6 | Entriegelungseinheit der Klapplehne aus- und einbauen | 185 |
| 5 | Fahrersitz, elektrisch einstellbar | 187 |
| 5.1 | Werkzeuge | 187 |
| 5.2 | Verkleidung, Schwellerseite, aus- und einbauen | 188 |
| 5.3 | Schalter aus- und einbauen | 188 |
| 5.4 | Halter, Verkleidung, Schwellerseite, aus- und einbauen | 189 |
| 5.5 | Sitzlängsverstellung, aus- und einbauen | 190 |
| 5.6 | Antrieb für Sitzlehnenverstellung aus- und einbauen | 194 |
| 5.7 | Antrieb für Neigungsverstellung aus- und einbauen | 196 |
| 5.8 | Antrieb für Höhenverstellung aus- und einbauen | 199 |
| 5.9 | Lendenwirbelstütze (elektrisch, 4 mögliche Positionen) aus- und einbauen | 200 |
| 6 | Sitze, zweite Sitzreihe | 202 |
| 6.1 | Werkzeuge | 202 |
| 6.2 | Sitz aus- und einbauen | 203 |
| 6.3 | Verkleidung, vorn, aus- und einbauen | 205 |
| 6.4 | Seitenverkleidung aus- und einbauen | 205 |
| 6.5 | Verkleidungen im Fußraum aus- und einbauen | 206 |
| 6.6 | Betätigungshebel für Sitzlehnenverstellung und Sitzlängsverstellung aus- und einbauen | 206 |
| 6.7 | Armlehne aus- und einbauen | 207 |
| 6.8 | Verkleidung, Lehnenbetätigungshebel, aus- und einbauen | 207 |
| 6.9 | Lehnenabdeckung aus- und einbauen | 208 |
| 6.10 | Bowdenzug, Lehnenbetätigung, aus- und einbauen | 209 |
| 6.11 | Kopfstützenführungen ausbauen | 210 |
| 7 | Sitze, dritte Sitzreihe | 212 |
| 7.1 | Werkzeuge | 212 |
| 7.2 | Sitz aus- und einbauen | 212 |
| 7.3 | Verkleidung, Lehnenmechanik, aus- und einbauen | 214 |
| 7.4 | Verkleidungen Sitzgestell, Seite, aus- und einbauen | 215 |
| 7.5 | Anschlagpuffer, Sitzgestell, aus- und einbauen | 216 |
| 7.6 | Schlaufe, Lehnenentriegelung, aus- und einbauen | 217 |
| 7.7 | Lehne aus- und einbauen | 217 |
| 7.8 | Federkoppel aus- und einbauen | 218 |
| 7.9 | Lehnenabdeckung aus- und einbauen | 223 |
| 7.10 | Sitzkissen aus- und einbauen | 225 |
| 74 | Sitz - Polster, Bezüge | 227 |
| 1 | Bezüge und Polster Vordersitz | 227 |
| 1.1 | Werkzeuge | 227 |
| 1.2 | Bezug und Polster, Vordersitzkissen, aus- und einbauen | 228 |
| 1.3 | Bezug und Polster, Vordersitzlehne, aus- und einbauen | 231 |
| 2 | Bezüge und Polster, Sitze, zweite Sitzreihe | 236 |
| 2.1 | Werkzeuge | 236 |
| 2.2 | Bezug und Polster, Sitzkissen, aus- und einbauen | 236 |
| 2.3 | Bezug und Polster der Sitzbank mit integriertem Kindersitz aus- und einbauen | 238 |
| 2.4 | Drucktaste mit Blende, Kindersitzverstelleinheit, aus- und einbauen | 242 |
| 2.5 | Abstandshalter des Sitzgestells mit integriertem Kindersitz aus- und einbauen | 244 |
| 2.6 | Bezug und Polster für Lehne aus- und einbauen | 244 |
| 3 | Bezüge und Polster, Sitze, dritte Sitzreihe | 247 |
| 3.1 | Werkzeuge | 247 |
| 3.2 | Bezug und Polster, Sitzkissen, aus- und einbauen | 247 |
| 3.3 | Bezug und Polster für Lehne aus- und einbauen | 248 |