

Inhaltsverzeichnis

50 - Karosserie vorn	1
1 Schlossträger	1
1.1 Montageübersicht - Schlossträger	1
1.2 Schlossträger aus- und einbauen	3
1.3 Servicestellung durchführen und zurücksetzen	12
1.4 Schlossträger ersetzen	20
1.5 Luftführung aus- und einbauen	23
1.6 Strebe für Schlossträger aus- und einbauen	25
2 Kotflügel	28
2.1 Montageübersicht - Kotflügel	28
2.2 Kotflügel aus- und einbauen	28
2.3 Kotflügelstrebe aus- und einbauen	31
3 Stirnwand	33
3.1 Montageübersicht - Stirnwand	33
3.2 Montageübersicht - Wasserkastenabdeckung	33
3.3 Stirnwand aus- und einbauen	35
3.4 Wasserkastenabdeckung aus- und einbauen	38
55 - Deckel, Klappen	45
1 Frontklappe	45
1.1 Montageübersicht - Frontklappe	45
1.2 Montageübersicht - Bowdenzug	47
1.3 Frontklappe aus- und einbauen	49
1.4 Frontklappe einstellen	50
1.5 Klappenschloss aus- und einbauen	55
1.6 Betätigungshebel für Klappenschloss aus- und einbauen	61
1.7 Schließkeil aus- und einbauen	61
1.8 Scharniere aus- und einbauen	62
1.9 Bowdenzug aus- und einbauen	64
1.10 Entriegelungseinheit aus- und einbauen	69
1.11 Stützstange aus- und einbauen	72
1.12 Geräuschdämpfung aus- und einbauen	72
2 Heckklappe	76
2.1 Montageübersicht - Heckklappe	76
2.2 Heckklappe aus- und einbauen	78
2.3 Heckklappe einstellen	80
2.4 Heckklappenschloss aus- und einbauen	85
2.5 Betätigung aus- und einbauen	86
2.6 Scharniere aus- und einbauen	87
2.7 Schließkeil aus- und einbauen	89
2.8 Heckklappendichtung aus- und einbauen	89
2.9 Gasdruckfeder aus- und einbauen	91
2.10 Gasdruckfeder entgasen	93
3 Tankklappeneinheit	94
3.1 Montageübersicht - Tankklappeneinheit	94
3.2 Tankklappeneinheit aus- und einbauen	95
3.3 Tankklappe aus- und einbauen	98
3.4 Stellelement aus- und einbauen	99
57 - Türen vorn/Türeinbauteile/Zentralverriegelung	101
1 Tür	101
1.1 Montageübersicht - Tür	101

1.2	Montageübersicht - Türdichtungen	102
1.3	Türdichtung innen aus- und einbauen	103
1.4	Tür aus- und einbauen	106
1.5	Tür einstellen	108
1.6	Türscharnier aus- und einbauen	111
1.7	Türfeststeller aus- und einbauen	113
2	Türeinbauteile	115
2.1	Montageübersicht - Türeinbauteile	115
2.2	Montageübersicht - Fensterheber	116
2.3	Montageübersicht - Türgriff und Türschloss	117
2.4	Fensterhebermotor aus- und einbauen	119
2.5	Fensterheber aus- und einbauen	121
2.6	Türinnenabdeckung aus- und einbauen	122
2.7	Schließkeil aus- und einbauen	123
2.8	Türgriff aus- und einbauen	124
2.9	Lagerbügel aus- und einbauen	127
2.10	Türschloss aus- und einbauen	128
2.11	Fensterführung aus- und einbauen	134
2.12	Fensterschachtleiste innen aus- und einbauen	136
2.13	Fensterschachtleiste außen aus- und einbauen	138
2.14	Schließzylinder aus und einbauen	140
2.15	Abdeckkappe am Türgriff aus- und einbauen	142
3	Zentralverriegelung	148
3.1	Einbauorteübersicht - Zentralverriegelung	148
3.2	Batterie für den Zündschlüssel aus- und einbauen	150
3.3	Abdeckkappe am Zündschlüssel aus- und einbauen	152
3.4	Schlüsselanpassung	154
58	Türen hinten/Türeinbauteile	156
1	Tür	156
1.1	Montageübersicht - Tür	156
1.2	Montageübersicht - Türdichtungen	157
1.3	Tür aus- und einbauen	158
1.4	Tür einstellen	160
1.5	Türscharniere aus- und einbauen	164
1.6	Türfeststeller aus- und einbauen	165
1.7	Türdichtung innen aus- und einbauen	166
1.8	Abdeckkappe am Türgriff aus- und einbauen	169
2	Türeinbauteile	172
2.1	Montageübersicht - Türeinbauteile	172
2.2	Montageübersicht - Fensterheber	173
2.3	Montageübersicht - Türgriff und Türschloss	174
2.4	Fensterhebermotor aus- und einbauen	176
2.5	Fensterheber aus- und einbauen	178
2.6	Türinnenabdeckung aus- und einbauen	181
2.7	Schließkeil aus- und einbauen	182
2.8	Türgriff aus- und einbauen	183
2.9	Lagerbügel aus- und einbauen	185
2.10	Türschloss aus- und einbauen	187
2.11	Fensterführung aus- und einbauen	193
2.12	Fensterschachtleiste außen aus- und einbauen	194
2.13	Fensterschachtleiste innen aus- und einbauen	196
2.14	Fensterrahmen der Hintertür aus- und einbauen	198
60	Schiebe-/Ausstelldach	201

63 - Stoßfänger	202
1 Stoßfänger vorn	202
1.1 Montageübersicht - Stoßfängerabdeckung	202
1.2 Montageübersicht - Aufprallträger	204
1.3 Stoßfängerabdeckung aus- und einbauen	205
1.4 Aufprallträger aus- und einbauen	209
1.5 Anbauteile aus- und einbauen	211
1.6 Stoßfängerabdeckung in Stand setzen	226
2 Stoßfänger hinten	227
2.1 Montageübersicht - Stoßfängerabdeckung	227
2.2 Montageübersicht - Aufprallträger	229
2.3 Befestigungsleiste aus- und einbauen	230
2.4 Stoßfängerabdeckung aus- und einbauen	232
2.5 Stoßfängerabdeckung anpassen	234
2.6 Anbauteile aus- und einbauen	237
2.7 Aufprallträger aus- und einbauen	245
2.8 Stoßfängerabdeckung in Stand setzen	246
64 - Verglasung	247
1 Scheiben, Hauptbauteile	247
2 Reparaturhinweise	248
2.1 Mindestaushärtezeiten für geklebte Scheiben	248
2.2 Scheibeninstandsetzung	248
2.3 Einbauhinweise für geklebte Scheiben	249
2.4 Nicht zerstörte Scheiben zum Einbauen vorbereiten	256
2.5 Neue Scheiben zum Einbauen vorbereiten	258
2.6 Karosserieflansch zum Einbauen vorbereiten	259
2.7 Lackschäden ausbessern	260
2.8 Reinigung bei Verschmutzungen durch Klebstoff	260
3 Frontscheibe	262
3.1 Montageübersicht - Frontscheibe	262
3.2 Frontscheibe aus- und einbauen	265
4 Heckscheibe	274
4.1 Montageübersicht - Heckscheibe	274
4.2 Heckscheibe aus- und einbauen	274
5 Seitenscheiben	283
5.1 Montageübersicht - Seitenscheibe	283
6 Türscheiben	289
6.1 Montageübersicht - Türscheibe vorn	289
6.2 Montageübersicht - Türscheibe hinten	289
6.3 Türscheibe vorn aus- und einbauen	290
6.4 Türscheibe vorn einstellen	296
6.5 Türscheibe hinten aus- und einbauen	296
6.6 Türscheibe hinten einstellen	302
66 - Außenausstattung	304
1 Außenausstattung, Hauptbauteile	304
2 Kühlergrill/Frontblende	305
2.1 Kühlergrill aus- und einbauen	305
2.2 Frontblende aus- und einbauen	306
3 Spoiler	309
3.1 Montageübersicht - Spoiler	309
3.2 Spoiler aus- und einbauen	310

4	Leisten / Blenden / Verbreiterungen / Verkleidungen	319
4.1	Montageübersicht - Zierleiste und Abdeckungen	319
4.2	Montageübersicht - Wasserfangleiste	323
4.3	Montageübersicht - Wärmeschutzblech	323
4.4	Zierleiste aus- und einbauen	327
4.5	Einstiegsleiste aus- und einbauen	344
4.6	Wasserfangleiste aus- und einbauen	353
4.7	Blende A-Säule aus- und einbauen	355
4.8	Blende B-Säule Tür vorn aus- und einbauen	357
4.9	Blende C-Säule, Tür aus- und einbauen	359
4.10	Wärmeschutzblech für Boden aus- und einbauen	365
5	Geräuschkämpfung	371
5.1	Montageübersicht - Geräuschkämpfung	371
5.2	Geräuschkämpfung aus- und einbauen	372
6	Unterbodenverkleidung	377
6.1	Einbauorteübersicht - Unterbodenverkleidungen	377
6.2	Unterbodenverkleidungen aus- und einbauen	381
6.3	Tunnelbrücke aus- und einbauen	386
7	Dachleisten / Dachreling	388
7.1	Montageübersicht - Dachreling	388
7.2	Dachreling aus- und einbauen	389
8	Außenspiegel	393
8.1	Montageübersicht - Außenspiegel	393
8.2	Außenspiegel aus- und einbauen	393
8.3	Spiegelglas aus- und einbauen	395
8.4	Spiegelkappe aus- und einbauen	397
9	Radhausschale	400
9.1	Montageübersicht - Radhausschale vorn	400
9.2	Montageübersicht - Radhausschale hinten	400
9.3	Radhausschale vorn aus- und einbauen	401
9.4	Radhausschale hinten aus- und einbauen	403
10	Schriftzüge und Embleme	406
10.1	Montageübersicht - Schriftzüge und Embleme	406
10.2	Maßangaben - Schriftzüge und Embleme am Heck	407
10.3	Embleme aus- und einbauen	421
11	Anhängevorrichtung	425
11.1	Montageübersicht - Anhängevorrichtung	425
11.2	Anhängevorrichtung aus- und einbauen	426