

## Inhaltsverzeichnis

<b>00 - Technische Daten</b>	<b>1</b>
<b>1 Sicherheitshinweise</b>	<b>1</b>
1.1 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten an der Kraftstoffversorgung	1
1.2 Sicherheitsmaßnahmen bei Probefahrt mit Prüf- und Messgeräten	1
1.3 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten an Fahrzeugen mit Start-Stopp-System	2
<b>2 Kennzeichnung</b>	<b>3</b>
2.1 Motornummer/Motormerkmale	3
<b>3 Allgemeine Hinweise</b>	<b>4</b>
3.1 Sauberkeitsregeln für Arbeiten an der Stand-/Zusatzheizung und dem Kraftstoffsystem	4
<b>4 Reparaturhinweise</b>	<b>5</b>
4.1 Leitungsverlegung und -befestigung	5
4.2 Allgemeine Reparaturhinweise	5
<b>20 - Kraftstoffversorgung</b>	<b>6</b>
<b>1 Kraftstoffbehälter</b>	<b>6</b>
1.1 Montageübersicht - Kraftstoffbehälter	6
1.2 Kraftstoffbehälter aus- und einbauen	9
1.3 Kraftstoffbehälter entleeren	18
<b>2 Kraftstofffördereinheit / Geber für Kraftstoffvorrat</b>	<b>29</b>
2.1 Montageübersicht - Kraftstofffördereinheit/Kraftstoffvorratsgeber	29
2.2 Kraftstofffördereinheit/Kraftstoffvorratsgeber aus- und einbauen	31
2.3 Geber für Kraftstoffvorratsanzeige G aus- und einbauen	37
2.4 Abdeckung für Montageöffnung aus- und einbauen	37
<b>3 Steckkupplungen</b>	<b>39</b>
3.1 Steckkupplungen trennen	39
<b>4 Kraftstofffilter</b>	<b>45</b>
<b>5 Aktivkohlebehälteranlage</b>	<b>46</b>
5.1 Anschlussplan - Aktivkohlebehälteranlage	46
5.2 Montageübersicht - Aktivkohlebehälteranlage	49
5.3 Aktivkohlebehälter aus- und einbauen	51
5.4 Kraftstoffbehälter-Entlüftung prüfen	52
<b>6 Gasbetätigung</b>	<b>61</b>
6.1 Montageübersicht - Gaspedalmodul	61
6.2 Gaspedalmodul GX2 aus- und einbauen	61
<b>7 Kraftstoffpumpe</b>	<b>63</b>
7.1 Kraftstoffpumpe für Vorförderung G6 prüfen	63
7.2 Steuergerät für Kraftstoffpumpe J538 aus- und einbauen	78
<b>8 Leitungen</b>	<b>81</b>
8.1 Kraftstoffleitungen aus- und einbauen	81