

Inhaltsverzeichnis

00 - Technische Daten	1
1 Sicherheitshinweise	1
1.1 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten an Fahrzeugen mit Start-Stopp-System	2
1.2 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten mit pyrotechnischen Bauteilen	3
1.3 Lagerung, Transport und Entsorgung von Airbag-, Gurtstraffer- und Batterieabtrennungseinheiten (pyrotechnische Bauteile)	5
1.4 Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Seitenairbag	5
1.5 Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Kopfairbag	6
1.6 Sicherheitsvorschriften für Crashesensoren (Drucksensoren) für Seitenairbag vorn	6
1.7 Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Arbeiten an der Sitzbelegungserkennung für Beifahrerairbag-Deaktivierung - Ländervariante	7
1.8 Vorgehen bei der Sitzbelegungserkennung für Beifahrerairbag-Deaktivierung nach einem Unfall - Ländervariante	8
1.9 Austausch von pyrotechnischen, elektrischen und mechanischen Bauteilen des Rückhaltesystems nach einem Unfall	8
1.10 Prüfen von Airbag-Befestigungsteilen nach einem Unfall	9
1.11 Unfall ohne Airbag-Auslösung	10
1.12 Prüfen von Sicherheitsgurten	10
1.13 Gurtband prüfen	10
1.14 Gurtaufrollautomat (Sperrwirkung) prüfen	11
1.15 Gurtschloss-Sichtprüfung	12
1.16 Gurtschloss-Funktionsprüfung	12
1.17 Umlenkbeschläge und Schlosszunge prüfen	13
1.18 Befestigungsteile und Befestigungspunkte nach einem Unfall prüfen	13
1.19 Prüfen der Kindersitzhaltefunktion des Sicherheitsgurts für Zusatz-Kindersitze (nicht für Fahrersicherheitsgurt) - Ländervariante	13
1.20 Prüfen der Kindersitzverankerungen nach einem Unfall	14
1.21 Sicherheitsvorschriften für automatisch abblendbaren Innenspiegel	14
2 Reparaturhinweise	15
2.1 Kontaktkorrosion!	15
2.2 Leitungsverlegung und -befestigung	15
68 - Innenausstattung	16
1 Ablagen/Abdeckungen	16
1.1 Einbauorteübersicht - Ablagen/Abdeckungen	16
1.2 Montageübersicht - Lenksäulenverkleidung	18
1.3 Montageübersicht - Handschuhfach	19
1.4 Montageübersicht - Ablage im Dachhimmel	21
1.5 Lenksäulenverkleidung oben aus- und einbauen	21
1.6 Lenksäulenverkleidung unten aus- und einbauen	22
1.7 Handschuhfach aus- und einbauen	23
1.8 Bremsenelement Handschuhfachdeckel aus- und einbauen	24
1.9 Schalttafelabdeckung Fahrerseite aus- und einbauen	25
1.10 Ablage Dachhimmel aus- und einbauen	25
2 Ausstattungen	27
2.1 Montageübersicht - Netztrennwand	27
2.2 Montageübersicht - Sonnenblenden	30
2.3 Montageübersicht - Dachhaltegriff	31
2.4 Haken für das Trennnetz aus- und einbauen	31
2.5 Vordere Halterung Haken für das Trennnetz aus- und einbauen	33
2.6 Hintere Halterung Haken für das Trennnetz aus- und einbauen	34
2.7 Unteren Haken für das Trennnetz aus- und einbauen	34
2.8 Sonnenschutz aus- und einbauen	35
2.9 Mittellager Sonnenblende aus- und einbauen	37

2.10	Dachhaltegriff aus- und einbauen	38
3	Mittelkonsole	41
3.1	Montageübersicht - Mittelkonsole	41
3.2	Blende hinten Mittelkonsole aus- und einbauen	43
3.3	Einsatz Mittelkonsole aus- und einbauen	44
3.4	Einsatz Mittelkonsole: Zusammenbauen	45
3.5	Blende Bedienungs- und Anzeigeeinheit aus- und einbauen	58
3.6	Abdeckung Mittelkonsole aus- und einbauen	59
3.7	Mittelkonsole aus- und einbauen	62
3.8	Verkleidung Mittelkonsole Fußraum vorn aus- und einbauen	63
3.9	Obere Blende der Konsolenabdeckung aus- und einbauen	64
3.10	Halter Mittelkonsole aus- und einbauen	65
4	Mittelarmlehne vorn	67
4.1	Montageübersicht - Mittelarmlehne vorn	67
4.2	Mittelarmlehne vorn aus- und einbauen	67
5	Innenspiegel	69
5.1	Montageübersicht - Innenspiegel	69
5.2	Innenspiegel aus- und einbauen	72
5.3	Halteplatte für Innenspiegel ohne Regensensor ankleben	76
5.4	Halteplatte für Innenspiegel mit Sensor für Regen- und Lichterkennung G397 ankleben	78
6	Feuerlöscher	80
6.1	Montageübersicht - Feuerlöscher	80
6.2	Feuerlöscher aus- und einbauen	80
69	- Insassenschutz	83
1	Sicherheitsgurte	83
1.1	Einbauorteübersicht - Sicherheitsgurte und Befestigungspunkte	83
1.2	Montageübersicht - Dreipunkt-Sicherheitsgurt vorn	85
1.3	Montageübersicht - Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten außen	86
1.4	Montageübersicht - Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten in der Mitte	87
1.5	Montageübersicht - Gurtschloss vorn	88
1.6	Montageübersicht - Gurtschloss hinten	89
1.7	Dreipunkt-Sicherheitsgurt vorn aus- und einbauen	90
1.8	Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten aus- und einbauen	92
1.9	Gurtführung hinten aus- und einbauen	95
1.10	Gurtendbeschlag vorn aus- und einbauen	96
1.11	Gurtendbeschlag hinten außen aus- und einbauen	97
1.12	Gurtschloss vorn aus- und einbauen	98
1.13	Gurtschloss hinten aus- und einbauen	99
2	Kindersitzverankerungen	101
2.1	Montageübersicht - Kindersitzverankerungen hinten	101
2.2	Führung der ISOFIX-Kindersitzverankerung aus- und einbauen	102
2.3	Abdeckung Top Tether aus- und einbauen	102
3	Airbag-System	104
3.1	Einbauorteübersicht - Airbag-System	104
4	Steuergerät für Airbag	106
4.1	Montageübersicht - Steuergerät für Airbag	106
4.2	Steuergerät für Airbag J234 aus- und einbauen	106
5	Airbag Fahrerseite	110
5.1	Montageübersicht - Airbag Fahrerseite	110
5.2	Airbag-Einheit mit Zünder aus- und einbauen	111
5.3	Steckverbindung am Airbag ersetzen	113
6	Airbag Beifahrerseite	115
6.1	Montageübersicht - Airbag Beifahrerseite	115

6.2	Airbag-Einheit Beifahrerseite mit Zünder aus- und einbauen	115
6.3	Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite aus- und einbauen	119
6.4	Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite K145 aus- und einbauen	119
7	Seitenairbags	120
7.1	Montageübersicht - Seitenairbag vorn N199 / N200	120
7.2	Seitenairbag vorn mit Zünder aus- und einbauen	120
8	Kopfairbags	123
8.1	Montageübersicht - Kopfairbag	123
8.2	Kopfairbag mit Zünder aus- und einbauen	123
9	Knieairbags	128
9.1	Montageübersicht - Knieairbag	128
9.2	Knieairbag mit Zünder aus- und einbauen	128
10	Crashsensoren für Airbag	133
10.1	Einbauorteübersicht - Crashsensoren für Airbag	133
10.2	Crashsensor für Frontairbag G190 aus- und einbauen	134
10.3	Crashsensor für Seitenairbag vorn G179 / G180 aus- und einbauen	137
10.4	Crashsensor für Seitenairbag hinten G256 / G257 aus- und einbauen	139
11	Gurttrageerkennung	142
11.1	Sitzbelegungssensor Beifahrerseite G128 aus- und einbauen	142
70	Verkleidungen/Dämpfungen	144
1	Türverkleidungen vorn	144
1.1	Montageübersicht - Türverkleidung vorn	144
1.2	Türverkleidung vorn aus- und einbauen	145
1.3	Emblem „SEAT SOUND“ an Verkleidung der Vordertür anpassen	149
1.4	Armlehne vorn aus- und einbauen	150
1.5	Zuziehgriff vorn aus- und einbauen	151
1.6	Verkleidung für Spiegelabdeckung aus- und einbauen	152
2	Türverkleidungen hinten	154
2.1	Montageübersicht - Türverkleidung hinten	154
2.2	Türverkleidung hinten aus- und einbauen	155
2.3	Innenabdeckung aus- und einbauen	158
3	Schalttafel	159
3.1	Montageübersicht - Schalttafel	159
3.2	Abdeckung seitlich Schalttafel aus- und einbauen	160
3.3	Blende Schalttafeleinsatz aus- und einbauen	161
3.4	Lautsprecherblende aus- und einbauen	163
3.5	Schalttafel aus- und einbauen	163
3.6	Schalttafel ausströmer aus- und einbauen	169
3.7	Defrosterdüse seitlich aus- und einbauen	171
3.8	Abdeckung im Fußraum Beifahrerseite aus- und einbauen	172
4	Querträger für Schalttafel	174
4.1	Montageübersicht - Querträger für Schalttafel	174
4.2	Crashstrebe aus- und einbauen	175
4.3	Querträger für Schalttafel aus- und einbauen	176
5	Verkleidungen Innenraum	182
5.1	Einbauorteübersicht - Verkleidungen Innenraum	182
5.2	Montageübersicht - Einstiegsleiste	184
5.3	Montageübersicht - A-Säulen-Verkleidung	185
5.4	Montageübersicht - B-Säulen-Verkleidung	186
5.5	Montageübersicht - C-Säulen-Verkleidung	188
5.6	Montageübersicht - Radkastenverkleidung	189
5.7	Montageübersicht - Fußstütze und Bodenbelag	190
5.8	Montageübersicht - Hutablage	192

5.9	Einstiegsleiste aus- und einbauen	192
5.10	Geräuschdämpfung für Querwand - Montageübersicht	197
5.11	A-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen	198
5.12	B-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen	200
5.13	C-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen	205
5.14	Radkastenverkleidung aus- und einbauen	207
5.15	Fußstütze aus- und einbauen	208
5.16	Bodenbelag aus- und einbauen	210
6	Kofferraumverkleidungen	213
6.1	Einbauorteübersicht - Kofferraumverkleidungen	213
6.2	Montageübersicht - Auflage Hutablage	215
6.3	Montageübersicht - Kofferraum-Seitenverkleidung	216
6.4	Montageübersicht - Verkleidung unten für Heckklappe	217
6.5	Montageübersicht - Verkleidung oben für Heckklappe	218
6.6	Montageübersicht - Heckabschlussverkleidung	219
6.7	Montageübersicht - Halterung Gepäckraumboden	220
6.8	Montageübersicht - Bodenteppich des Kofferraums	221
6.9	Abdeckung Schlussleuchte aus und einbauen	221
6.10	Verkleidung unten Heckklappe aus- und einbauen	222
6.11	Untere Heckklappenverkleidung mit elektrischer Heckklappenöffnung und -schließung ..	223
6.12	Verkleidung oben Heckklappe aus- und einbauen	225
6.13	Verkleidung Schlossträger aus- und einbauen	226
6.14	Auflage Hutablage aus- und einbauen	226
6.15	Kofferraum-Seitenverkleidung aus- und einbauen	228
6.16	Verzurröse aus- und einbauen	230
6.17	Halter Kofferraumbodenbelag aus- und einbauen	230
7	Dachverkleidungen	232
7.1	Montageübersicht - Formhimmel	232
7.2	Formhimmel aus- und einbauen	233
7.3	Dachversteifung an der Karosserie anbauen	237
72	- Sitzgestelle	238
1	Übersicht Sitzvarianten	238
1.1	Einbauorteübersicht - Sitzvarianten	238
1.2	Vordersitz auf Halter für Sitzreparatur montieren	238
2	Vordersitze	241
2.1	Einbauorteübersicht - elektrische und elektronische Bauteile	241
2.2	Montageübersicht - Vordersitz	245
2.3	Montageübersicht - Lehne vorn	249
2.4	Montageübersicht - Kopfstütze	255
2.5	Montageübersicht - Sitzwanne	257
2.6	Vordersitz aus- und einbauen	263
2.7	Vordersitz ausbauen bei defektem Motor für Sitzlängsverstellung V28 / V31	266
2.8	Airbag-Adapter anschließen und abziehen	271
2.9	Griff für Sitzhöhenverstellung aus- und einbauen	273
2.10	Sitzhöhenverstellung aus- und einbauen	274
2.11	Verstellung für Lendenwirbelstütze aus- und einbauen	275
2.12	Motor für Lendenwirbelstütze V125 / V126 / V129 / V130 aus- und einbauen	278
2.13	Bedienungseinheit für Sitzverstellung E470 / E471 aus- und einbauen	279
2.14	Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze E176 / E177 aus- und einbauen	280
2.15	Lehnenverstellung aus- und einbauen	280
2.16	Untergestell der Sitzwanne mit Motor für Sitzlängsverstellung V28 / V31 aus- und einbauen	281
2.17	Lehne vorn aus- und einbauen	283
2.18	Lehnenabdeckung Mitte aus- und einbauen	285
2.19	Kopfstütze aus- und einbauen	287

2.20	Kopfstützenführung aus- und einbauen	288
2.21	Federmatte aus- und einbauen	290
2.22	Leitungsverlegung am Vordersitz	292
2.23	Sitzseitenblende Unterholmseite aus- und einbauen	293
2.24	Halter für Sitzverkleidung aus- und einbauen	296
2.25	Sitzseitenblende, Tunnelseite, aus- und einbauen	297
2.26	Ablagefach aus- und einbauen	298
2.27	Aufnahme Bedienungsanleitung	299
2.28	Sitzwanne aus- und einbauen	301
3	Rücksitze	303
3.1	Montageübersicht - Sitzbank / Einzelsitze	303
3.2	Montageübersicht - Rücksitzlehne	305
3.3	Montageübersicht - Mittelarmlehne	307
3.4	Montageübersicht - Verriegelung	308
3.5	Montageübersicht - Fernverriegelung Rückenlehne	309
3.6	Montageübersicht - Kopfstütze und Kopfstützenführung	310
3.7	Sitzbank / Einzelsitze aus- und einbauen	311
3.8	Rücksitzlehne aus- und einbauen	313
3.9	Lagerbolzen innen aus- und einbauen	315
3.10	Blende für Verriegelung aus- und einbauen	315
3.11	Verriegelung für Rücksitzlehne aus- und einbauen	316
3.12	Abdeckrahmen für Durchladeeinrichtung aus- und einbauen	317
3.13	Klappe für Durchladeeinrichtung aus- und einbauen	319
3.14	Mittelarmlehne aus- und einbauen	319
3.15	Bowdenzug für Fernverriegelung Rückenlehne trennen und verbinden	319
3.16	Betätigung für Fernverriegelung Rückenlehne aus- und einbauen	320
3.17	Bowdenzug Fernverriegelung Rückenlehne aus- und einbauen	322
3.18	Kopfstütze aus- und einbauen	324
3.19	Kopfstützenführung aus- und einbauen	325
74	Sitz - Polster, Bezüge	326
1	Bezüge und Polster Vordersitze	326
1.1	Montageübersicht - Bezug und Polster Sitzwanne	326
1.2	Montageübersicht - Bezug und Polster Lehne	328
1.3	Montageübersicht - Heizelement	330
1.4	Montageübersicht - Bezug und Polster für Kopfstütze	331
1.5	Bezug und Polster bei Sitzwanne aus- und einbauen	331
1.6	Lehnenbezug und Polster aus- und einbauen	333
1.7	Bezug und Polster bei Sitzwanne trennen	339
1.8	Bezug und Polster bei Lehne trennen	341
1.9	Bezug und Polster für Kopfstütze aus- und einbauen	342
1.10	Sitz-Heizelement Z6 / Z8 aus- und einbauen	343
1.11	Lehnen-Heizelement Z7 / Z9 aus- und einbauen	343
2	Bezüge und Polster Rücksitze	344
2.1	Montageübersicht - Bezug und Polster Rücksitzbank	344
2.2	Montageübersicht - Bezug und Polster Rücksitzlehne	345
2.3	Bezug und Polster der Rücksitzbank aus- und einbauen	346
2.4	Lehnenbezug und Polster aus- und einbauen	347
2.5	Lehnenabdeckung aus- und einbauen	349
2.6	Zwischenpolster aus- und einbauen (Lehne mit Durchladeeinrichtung)	351
2.7	Bezug und Polster Sitzbank trennen	351
2.8	Bezug und Polster Rücksitzlehne trennen	353