

## Inhaltsverzeichnis

<b>00 - Technische Daten</b>	<b>1</b>
<b>1 Sicherheitshinweise</b>	<b>1</b>
1.1 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten an Fahrzeugen mit Start-Stopp-System	1
<b>2 Kennzeichnung</b>	<b>2</b>
2.1 Kennzeichnung Getriebe	2
<b>3 Reparaturhinweise</b>	<b>3</b>
3.1 Allgemeine Reparaturhinweise	3
<b>4 Technische Daten</b>	<b>6</b>
4.1 Zuordnung Getriebe - Motor	6
4.2 Füllmengen	7
<b>5 Übersicht Kraftübertragung</b>	<b>8</b>
<b>6 Elektrische Bauteile</b>	<b>10</b>
6.1 Einbauorteübersicht - elektrische Bauteile	10
<b>30 - Kupplung</b>	<b>11</b>
<b>1 Kupplungsbetätigung</b>	<b>11</b>
1.1 Montageübersicht - Fußhebelwerk	11
1.2 Montageübersicht - Kupplungshydraulik	13
1.3 Montageübersicht - Kupplungsausrückung	15
1.4 Kupplungsgeber- und Kupplungsnehmerzylinder prüfen	15
1.5 Lagerbuchse aus- und einbauen	16
1.6 Kupplungspositionsgeber G476 aus- und einbauen	18
1.7 Rückzugfeder aus- und einbauen	19
1.8 Übertotpunktfeder aus- und einbauen	22
1.9 Kupplungspedal aus- und einbauen	25
1.10 Lagerbock aus- und einbauen	27
1.11 Kupplungsgeberzylinder aus- und einbauen	35
1.12 Entlüfter aus- und einbauen	35
1.13 Leitungen für Kupplungsbetätigung aus- und einbauen	40
1.14 Kupplungsbetätigung entlüften	45
1.15 Kupplungsnehmerzylinder mit Ausrücklager aus- und einbauen	47
<b>2 Kupplung</b>	<b>50</b>
2.1 Montageübersicht - Kupplung	50
2.2 Kupplung aus- und einbauen	52
<b>34 - Betätigung, Gehäuse</b>	<b>63</b>
<b>1 Schaltbetätigung</b>	<b>63</b>
1.1 Einbaulage - Schaltbetätigung Tarraco 2019▶	63
1.2 Montageübersicht - Schaltknopf und Abdeckung	64
1.3 Montageübersicht - Schaltbetätigung	66
1.4 Schaltknopf aus- und einbauen	69
1.5 Schaltbetätigung aus- und einbauen	74
1.6 Schaltbetätigung einstellen	83
1.7 Schaltbetätigung prüfen	87
<b>2 Getriebe aus- und einbauen</b>	<b>88</b>
2.1 Getriebe ausbauen	88
2.2 Getriebe einbauen	113
2.3 Anzugsdrehmomente für Getriebe	115
<b>3 Transport des Getriebes</b>	<b>119</b>
<b>4 Das Getriebeöl</b>	<b>121</b>
<b>35 - Räder, Wellen</b>	<b>122</b>

1	Antriebswelle .....	122
2	Abtriebswelle .....	123
<b>39 - Achsantrieb, Ausgleichgetriebe</b> .....		<b>124</b>
1	Dichtringe .....	124