

Inhaltsverzeichnis

00	Technische Daten	1
1	Kennzeichnung des Getriebes	1
2	Kennbuchstaben, Zuordnung zum Motor, Übersetzungsverhältnisse	2
3	Füllmengen	3
4	Hinweise zum 6-Gang-Automatikgetriebe 09G	4
5	Steuergerät für autom. Getriebe J217 mit Fuzzy Logic	5
6	Motorsteuergeräte	6
7	Hinweise für das Anschleppen und zum Abschleppen	7
8	Reparaturhinweise	8
9	Sauberkeitsregeln für Arbeiten am Getriebe	11
32	Drehmomentwandler	12
1	Drehmomentwandler	12
1.1	Kennzeichnung des Drehmomentwandlers	12
1.2	Drehmomentwandler: leeren	12
1.3	Dichtring für Drehmomentwandler: aus- und einbauen	13
1.4	Drehmomentwandler: prüfen	14
1.5	Drehmomentwandler: einbauen	15
37	Betätigung, Gehäuse	17
1	Elektrische/Elektronische Bauteile und Einbauorte	17
2	Multifunktionsschalter F125	21
2.1	Multifunktionsschalter F125 : ausbauen	21
2.2	Multifunktionsschalter F125 : einbauen	22
2.3	Multifunktionsschalter F125 : einstellen	23
2.4	Dichtring für Schaltwelle: ersetzen	24
3	Schaltbetätigung	26
3.1	Schaltbetätigung: Montageübersicht	26
3.2	Schaltbetätigung: aus- und einbauen	27
3.3	Schaltbetätigung: prüfen	30
3.4	Seilzug des Wählhebels: aus- und einbauen	31
3.5	Seilzug des Wählhebels: prüfen	34
3.6	Wählhebelseilzug: einstellen	35
3.7	Wählhebelknauf und Abdeckung für Schaltbetätigung: aus- und einbauen	36
3.8	Schalter für Tiptronic F189 : aus- und einbauen	37
3.9	Magnet für Wählhebelsperre N110 : aus- und einbauen	37
4	Getriebe: aus- und einbauen	41
4.1	Getriebe: ausbauen	41
4.2	Getriebe: einbauen	48
4.3	Das Getriebe zum Montagebock bewegen und dort befestigen	50
5	Automatikgetriebe: ATF-Stand prüfen	53
5.1	ATF-Stand: prüfen	53
5.2	ATF: auffüllen	55
5.3	ATF: ersetzen	56
6	ATF-Kühler: aus- und einbauen	58
6.1	ATF-Kühler: Montageübersicht	58
6.2	ATF-Kühler: aus- und einbauen	58
38	Räder, Regelung	61
1	Ölwanne, Ölfiltereinsatz, Wählgehäuse und Leitungsstränge innen: aus- und einbauen ..	61
1.1	Ölwanne, Ölfiltereinsatz, Wählgehäuse und Leitungsstränge innen: Montageübersicht ..	61

1.2	Ölwanne: aus- und einbauen	65
1.3	Ölsieb: aus- und einbauen	67
1.4	Wählgehäuse: aus- und einbauen	68
1.5	Leitungsstrang mit 14-poligem Stecker: aus- und einbauen	78
1.6	Leitungsstrang mit 8-poliger Steckverbindung und Geber für Getriebeöltemperatur G93 integriert: aus- und einbauen	80
1.7	Leitungsstrang für die Magnetventile und Geber: aus- und einbauen	82
1.8	Geber für Getriebeeingangsdrehzahl G182 : aus- und einbauen	83
1.9	Geber für Getriebeausgangsdrehzahl G195 : aus- und einbauen	84
39	- Achsantrieb, Ausgleichgetriebe hinten	86
1	Dichtringe für Flanschwellen: ersetzen	86
1.1	Dichtring für Flanschwellen links: ersetzen	86
1.2	Dichtring für Flanschwellen rechts: ersetzen	88
2	Entsprechungstabelle je nach Anwendbarkeit	90
2.1	Graphische Information über entsprechende Werkzeuge und Geräte bei SEAT	91