

001 - Grundausrüstung	1-27
1. Grundausrüstung	1
2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung, Relais für Signalhorn, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2
3. Hauptrelais, Sicherungshalter B, Scheibenwischermotor	3
4. Relais für beheizbare Heckscheibe, Sicherungshalter C	4
5. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Sicherungshalter C	5
6. Relais für Steckdosen, Sicherungshalter C	6
7. Bordnetzsteuergerät	7
8. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Interface für Zugang und Startsystem, Scheibenwaschpumpe	8
9. Lichtschalter, Lichtdreheschalter, Bordnetzsteuergerät	9
10. Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn links, Scheinwerfer vorn rechts	10
11. Bordnetzsteuergerät	11
12. Kontaktschalter für Motorhaube, Alarmhorn, Signalhorn links, Signalhorn rechts, Bordnetzsteuergerät, Plusverbindung im Leitungsstrang Doppeltonhorn	12
13. Bremslichtschalter, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Bordnetzsteuergerät, Heizwiderstand für Spritzdüse links, Heizwiderstand für Spritzdüse rechts	13
14. Warnblinklichtschalter, Bordnetzsteuergerät, 12-V-Steckdose, 12-V-Steckdose 2, 12-V-Steckdose 3	14
15. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links, Schlussleuchte rechts, Motor für Heckscheibenwischer	15
16. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte 2 links, Schlussleuchte 2 rechts, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	16
17. Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte vorn, Kofferraumleuchte	17
18. Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Fahrerseite, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte hinten, beleuchteter Make-up-Spiegel Beifahrerseite, beleuchteter Make-up-Spiegel Fahrerseite, Innenleuchte hinten links, Innenleuchte hinten rechts	18
19. Bordnetzsteuergerät, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Heckklappenentriegelung, automatisch abblendbarer Innenspiegel	19
20. Schalter für Handschuhfachleuchte, Bordnetzsteuergerät, Fußraumleuchte vorn links, Fußraumleuchte vorn rechts, Handschuhfachleuchte	20
21. Regensensor, Bordnetzsteuergerät	21
22. Tankklappenentriegelung, Schalter für Rückfahrleuchten, Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Bordnetzsteuergerät	22
23. Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe mit Scheibenantenne	23
24. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss für Diagnose	24
25. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	25
26. Lesespule für Wegfahrtsicherung, Steuergerät im Schalttafелеinsatz, Steuergerät für Wegfahrtsicherung, Schalttafелеinsatz	26
27. Multifunktionsanzeige, Steuergerät im Schalttafелеinsatz, Schalttafелеinsatz	27
002 - Komfortsystem , (LOL)	28-46
1. Komfortsystem , (LOL)	28
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	29
3. Potenziometer für horizontale Spiegelverstellung Fahrerseite, Potenziometer für vertikale Spiegelverstellung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite, Motor 2 für Spiegelverstellung Fahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Fahrerseite	30
4. Türsteuergerät Fahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite, Motor für Spiegelanklappung Fahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite	31
5. Türsteuergerät Fahrerseite, Einstiegsleuchte Fahrerseite	32
6. Sperrschalter für Fensterheber hinten, Fensterheberschalter vorn links, Fensterheberschalter hinten links in Fahrtür, Fensterheberschalter hinten rechts in Fahrtür, Fensterheberschalter vorn rechts in Fahrtür, Zentralschalter für Fensterheber in Fahrtür, Taster für Kindersicherung, Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Taster für Zentralverriegelung, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für Innenverriegelung Fahrerseite, Kontrollleuchte für Fensterheberverriegelung hinten, Kontrollleuchte für aktivierte Kindersicherung links, Kontrollleuchte für aktivierte Kindersicherung rechts	33
7. Außenspiegelverstellung, Schalter für Spiegelverstellung, Umschalter für Spiegelverstellung, Taster für Außenspiegelheizung, Schalter für Spiegelanklappung, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Lampe für Beleuchtung des Spiegelverstellungsschalters, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite, Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Tür vorn links	34
8. Türkontaktschalter Fahrerseite. Kontaktschalter im Schließzylinder Fahrerseite. Stellelement für	35

SAFE-Funktion der Zentralverriegelung in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite, Schließeinheit Fahrertür, Motor für Zentralverriegelung in Fahrertür, Fensterhebermotor Fahrerseite, Motor für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung in Fahrertür	
9. Potenziometer für horizontale Spiegelverstellung Beifahrerseite, Potenziometer für vertikale Spiegelverstellung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite, Motor 2 für Spiegelverstellung Beifahrerseite, Motor für Spiegelanklappung Beifahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Beifahrerseite	36
10. Türsteuergerät Beifahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite, beheizbarer Außenspiegel Beifahrerseite	37
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Einstiegsleuchte Beifahrerseite	38
12. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Türsteuergerät Beifahrerseite, Lampe für Tasterbeleuchtung, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite, Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Tür vorn rechts	39
13. Türkontaktschalter Beifahrerseite, Stellelement für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung in Beifahrertür, Türsteuergerät Beifahrerseite, Schließeinheit Beifahrertür, Motor für Zentralverriegelung in Beifahrertür, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Motor für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung in Beifahrertür	40
14. Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten links, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten rechts, Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Tür hinten links, Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Tür hinten rechts	41
15. Fensterheberschalter in Tür hinten links, Türkontaktschalter hinten links, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Stellelement für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung in Tür hinten links, Schließeinheit Tür hinten links, Fensterhebermotor hinten links, Motor für Zentralverriegelung in Tür hinten links, Lock	42
16. Fensterheberschalter in Tür hinten rechts, Türkontaktschalter hinten rechts, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Stellelement für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung in Tür hinten rechts, Schließeinheit Tür hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts, Motor für Zentralverriegelung in Tür hinten rechts, Lock	43
17. Bordnetzsteuergerät	44
18. Heckklappengriff, Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Sensor für Diebstahlwarnanlage, Bordnetzsteuergerät	45
19. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	46
003 - 1,5-l-Benzinmotor , DADA	47-68
1. 1,5-l-Benzinmotor , DADA	47
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	48
3. Hauptrelais, Sicherungshalter B	49
4. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	50
5. Relais für Unterdruckpumpe, Unterdruckpumpe für Bremse	51
6. Steuergerät für Lenkhilfe, Motorsteuergerät	52
7. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät, Interface für Zugang und Startsystem	53
8. Bremslichtschalter, Ladedruckgeber, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Kupplungspositionsgeber, Steuergerät für ABS, Motorsteuergerät	54
9. Öldruckgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Motorausgang, Motorsteuergerät, Stellmotor der Staudruckklappe	55
10. Drosselklappensteuereinheit, Modul für Motortemperaturregelung, Motorsteuergerät	56
11. Saugrohrgeber, Hallgeber, Drucksensor für Luftspülung des Aktivkohlefilters, Saugrohrdruckgeber, Saugrohrtemperaturgeber, Hallgeber 2, Motorsteuergerät	57
12. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe	58
13. Motorsteuergerät, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe, Kühlmittelpumpe für Niedertemperaturkreislauf	59
14. Gaspedalmodul, Klopfsensor 1, Motorsteuergerät, Ventil für Kraftstoffdosierung	60
15. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	61
16. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung	62
17. Motorsteuergerät, Einlassnockensteller für Zylinder 2, Auslassnockensteller für Zylinder 2, Einlassnockensteller für Zylinder 3, Auslassnockensteller für Zylinder 3	63
18. Motordrehzahlgeber, Kraftstoffdruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät	64
19. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	65
20. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	66
21. Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit, Kühlerlüfter	67
22. Kraftstoffördereinheit, Kraftstoffvorratsgeber für Zusatztank, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät, Schalttafeleinsatz	68
004 - Anhängerbetrieb	69-74

1. Anhängerbetrieb	69
2. Sicherungshalter C	70
3. Steuergerät für Anhängererkennung	71
4. Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb	72
5. Taster für elektrisch schwenkbare Anhängervorrichtung, Steuergerät für Anhängererkennung, Anhängervorrichtung	73
6. Bremslichtschalter, Steuergerät für Anhängererkennung, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	74
005 - Elektrische Heckklappe , (4E6)	75-81
1. Elektrische Heckklappe , (4E6)	75
2. Steuergerät für Heckklappe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	76
3. Steuergerät für Heckklappe, Steckverbindung, 10-fach, Motor 1 für Heckklappe, Motor 2 für Heckklappe	77
4. Warnsummer für Heckklappe, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Heckklappe	78
5. Taster für Schließung der Heckklappe, Steuergerät für Heckklappe, Zuziehhilfe der Heckklappe, Motor für Zuziehhilfe der Heckklappe	79
6. Schließenheit für Heckklappe, Motor für Heckklappenentriegelung	80
7. Taster für Fernentriegelung der Heckklappe, Türsteuergerät Fahrerseite, Steuergerät für Heckklappenöffnung, Interface für Zugang und Startsystem	81
006 - Rückfahrkamera (Rear Assist) , (KA2)	82-84
1. Rückfahrkamera (Rear Assist) , (KA2)	82
2. Umfeld-Kamera hinten	83
3. Steuergerät für Informationselektronik 1	84
007 - Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme	85-88
1. Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme	85
2. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	86
3. Steuergerät für Abstandsregelung	87
4. Diagnose-Interface für Datenbus, Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme, Frontscheibenheizung für Spurhalteassistent	88
008 - Umfeld-Kamera , (KA6)	89-92
1. Umfeld-Kamera , (KA6)	89
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Umfeld-Kamera	90
3. Steuergerät für Umfeld-Kamera, Umfeld-Kamera links, Umfeld-Kamera rechts, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	91
4. Steuergerät für Umfeld-Kamera, Umfeld-Kamera vorn, Umfeld-Kamera hinten	92
009 - Spurwechselassistent	93-95
1. Spurwechselassistent	93
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Totwinkelerkennung, Sicherungshalter C	94
3. Steuergerät 2 für Totwinkelerkennung, Warnleuchte für Totwinkelerkennung im Außenspiegel links, Warnleuchte für Totwinkelerkennung im Außenspiegel rechts	95
010 - Einparkhilfe (PDC) vorn und hinten , (7X5)	96-103
1. Einparkhilfe (PDC) vorn und hinten , (7X5)	96
2. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	97
3. Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Warnsummer für Einparkhilfe vorn, Steuergerät für Einparkhilfe	98
4. Geber für Einparkhilfe vorn rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte links, Steuergerät für Einparkhilfe	99
5. Geber für Einparkhilfe vorn links, Geber vorn links für Parklenkassistent, linke Fahrzeugseite, Geber vorn rechts für Parklenkassistent, rechte Fahrzeugseite, Steuergerät für Einparkhilfe	100
6. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Steuergerät für Einparkhilfe	101
7. Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Geber für Parklenkassistent hinten links, Geber für Parklenkassistent hinten rechts, Steuergerät für Einparkhilfe	102
8. Steuergerät für Einparkhilfe	103
011 - Einparkhilfe (PDC) hinten , (7X1)	104-107
1. Einparkhilfe (PDC) hinten , (7X1)	104
2. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	105
3. Schaltermodul 2 Mittelkonsole, Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Steuergerät für Einparkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus	106
4. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Steuergerät für Einparkhilfe	107
012 - Mobiltelefonsysteme , (NZ0)	108-112
1. Mobiltelefonsysteme , (NZ0)	108
2. Sicherungshalter A. Sicherungshalter C	109

3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Innenmikrofon	110
4. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Informationselektronik 1, Interface für Zugang und Startsystem, Ablagefach mit Schnittstelle für Handy, Steuergerät für Sende- und Empfangsstabilisierung	111
5. Dachantenne, Steuergerät für Sende- und Empfangsstabilisierung	112
013 - Notrufmodul , (NZ2)	113-119
1. Notrufmodul , (NZ2)	113
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	114
3. Steuergerät für Informationselektronik 1	115
4. Bordnetzsteuergerät, Interface für Zugang und Startsystem, Antenne für Notrufmodul, Ablagefach mit Schnittstelle für Handy, Steuergerät für Sende- und Empfangsstabilisierung	116
5. Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Lautsprecher für Notrufmodul	117
6. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Innenmikrofon	118
7. Tastenmodul für Telematik, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Dachantenne	119
014 - Zusatzwasserheizung , (9M9)	120-122
1. Zusatzwasserheizung , (9M9)	120
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	121
3. Steuergerät für Zusatzheizung, Diagnose-Interface für Datenbus, Dachantenne, Funkempfänger für Zusatzwasserheizung, Dosierpumpe	122
015 - Radio-Navigationssystem , (I8F),(I8J)	123-130
1. Radio-Navigationssystem , (I8F),(I8J)	123
2. Relais für Steckdosen, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	124
3. Relais für beheizbare Heckscheibe, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C	125
4. Bedienungseinheit für Multimodalsystem, Diagnose-Interface für Datenbus, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1	126
5. Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Anschluss 1	127
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Verteiler	128
7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe mit Scheibenantenne	129
8. Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne, Radioantenne 2, Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne	130
016 - Soundsystem , (9VC)	131-135
1. Soundsystem , (9VC)	131
2. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Schalttafeleinsatz, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	132
3. Steuergerät für digitales Soundpaket, Tieftonlautsprecher vorn links	133
4. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Centerlautsprecher	134
5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Subwoofer	135
017 - Antiblockiersystem (ABS) , (LOL)	136-143
1. Antiblockiersystem (ABS) , (LOL)	136
2. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	137
3. Steuergerät für ABS, Bordnetzsteuergerät	138
4. Taster für elektromechanische Feststellbremse, Kupplungspositionsgeber, Steuergerät für ABS	139
5. Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler vorn links, Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Sensoreinheit für elektronisches Stabilisierungsprogramm, Steuergerät für ABS	140
6. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler hinten links, Steuergerät für ABS, Hydraulikpumpe für ABS, Feststellmotor links, Feststellmotor rechts	141
7. Steuergerät für ABS, Bremskraftverstärker	142
8. Steuergerät für ABS, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	143
018 - Zusatzluftheizung	144-146
1. Zusatzluftheizung	144
2. Relais für kleine Heizleistung, Sicherungshalter B, Heizelement für Luftzusatzheizung	145
3. Relais für große Heizleistung, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	146
019 - Multifunktionslenkrad	147-151
1. Multifunktionslenkrad	147
2. Blinklichtschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	148
3. Schalter für GRA, SET-Taster für GRA, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Multifunktionslenkrad. Steuergerät für Lenksäulenelektronik. Zünder für Airbag Fahrerseite	149

4. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Multifunktionsstasten im Lenkrad links, Multifunktionsstasten im Lenkrad rechts, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	150
5. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus	151
020 - Zugang und Startberechtigung , (4I6),(4I7)	152-157
1. Zugang und Startberechtigung , (4I6),(4I7)	152
2. Batterie, Taster für Startanlage, Interface für Zugang und Startsystem, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	153
3. Motorsteuergerät, Interface für Zugang und Startsystem, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem, Antenne 2 im Innenraum für Zugang und Startsystem	154
4. Steuergerät für Heckklappenöffnung, Interface für Zugang und Startsystem, Stellglied für Lenksäulenverriegelung	155
5. Interface für Zugang und Startsystem, Ablagefach mit Schnittstelle für Handy	156
6. Lesespule für Wegfahrsicherung, Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz	157
021 - Beheizbare Sitze , (4A3),(4A4)	158-164
1. Beheizbare Sitze , (4A3),(4A4)	158
2. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	159
3. Temperaturfühler für Sitz vorn links, Bordnetzsteuergerät, beheizbarer Fahrersitz, beheizbarer Sitz vorn links, beheizbare Lehne für Sitz vorn links	160
4. Temperaturfühler für Sitz vorn rechts, Bordnetzsteuergerät, beheizbarer Beifahrersitz, beheizbarer Sitz vorn rechts, beheizbare Lehne für Sitz vorn rechts	161
5. Taster für Sitzheizung links, Taster für Sitzheizung rechts, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Kontrollleuchte für beheizbaren Fahrersitz, Kontrollleuchte für beheizbaren Beifahrersitz	162
6. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, Sitzheizung hinten links, Sitzheizung hinten rechts	163
7. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, beheizbare Rücksitzlehne links, beheizbare Rücksitzlehne rechts	164
022 - Kühlerlüfter	165-167
1. Kühlerlüfter	165
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	166
3. Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	167
023 - Allradantrieb	168-170
1. Allradantrieb	168
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	169
3. Steuergerät für Allradantrieb, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Pumpe für Allradkupplung	170
024 - Zugang und Startberechtigung , (4F2),(4I3)	171-178
1. Zugang und Startberechtigung , (4F2),(4I3)	171
2. Batterie, Taster für Startanlage, Interface für Zugang und Startsystem, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	172
3. Interface für Zugang und Startsystem, Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und Startsystem, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem, Antenne 2 im Innenraum für Zugang und Startsystem	173
4. Motorsteuergerät, Steuergerät für Heckklappenöffnung, Interface für Zugang und Startsystem, Stellglied für Lenksäulenverriegelung	174
5. Sensor für Türäußengriffberührung Fahrerseite, Sensor für Türäußengriffberührung vorn links, Interface für Zugang und Startsystem, Antenne Fahrerseite für Zugang und Startsystem	175
6. Sensor für Türäußengriffberührung Beifahrerseite, Sensor für Türäußengriffberührung vorn rechts, Interface für Zugang und Startsystem, Antenne Beifahrerseite für Zugang und Startsystem	176
7. Bordnetzsteuergerät, Ablagefach mit Schnittstelle für Handy	177
8. Lesespule für Wegfahrsicherung, Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz	178
025 - Schiebedach	179-184
1. Schiebedach	179
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	180
3. Schalter für Schiebedach, Steuergerät für Schiebedach	181
4. Steuergerät für Schiebedach, Schiebedachmotor, Motor für Schiebedachrollo	182
5. Steuergerät für Schiebedach	183
6. Steuergerät für Schiebedach, Diagnose-Interface für Datenbus	184
026 - Doppelkupplungsgetriebe ODL , (0EX)	185-189
1. Doppelkupplungsgetriebe ODL , (0EX)	185
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	186
3. Motorsteuergerät. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	187

4. Wählhebel, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	188
5. Wählhebel, Wählhebel-Positionsanzeige	189
027 - Soundsystem , (8RM)	190-193
1. Soundsystem , (8RM)	190
2. Steuergerät für Informationselektronik 1, Schalttafeleinsatz, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	191
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	192
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	193
028 - Doppelkupplungsgetriebe 0GC , (0IJ)	194-198
1. Doppelkupplungsgetriebe 0GC , (0IJ)	194
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Pumpe für Getriebeölkühlung	195
3. Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	196
4. Wählhebel, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	197
5. Wählhebel, Wählhebel-Positionsanzeige	198
029 - Adaptive Fahrwerksregelung DCC , (2H4)	199-205
1. Adaptive Fahrwerksregelung DCC , (2H4)	199
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	200
3. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Geber für Fahrzeugniveau vorn links, Geber für Fahrzeugniveau vorn rechts, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung	201
4. Karosseriebeschleunigungsgeber vorn links, Karosseriebeschleunigungsgeber vorn rechts, Karosseriebeschleunigungsgeber hinten, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung	202
5. Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Ventil für Dämpfungsverstellung vorn links, Ventil für Dämpfungsverstellung vorn rechts, Ventil für Dämpfungsverstellung hinten links, Ventil für Dämpfungsverstellung hinten rechts	203
6. Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Diagnose-Interface für Datenbus	204
7. Schaltermodul 2 Mittelkonsole, Bedienungseinheit für Fahrprofilwahl, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Massepunkt am Zentralrohr für Schalttafel Mitte links	205
030 - Elektrische Sitzverstellung mit Memoryfunktion , (L0L)	206-211
1. Elektrische Sitzverstellung mit Memoryfunktion , (L0L)	206
2. Bedienungseinheit 2 für Sitzverstellung vorn links, Steuergerät für Sitzverstellung vorn links, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	207
3. Bedienungseinheit für Sitzverstellung vorn links, Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze vorn links, Steuergerät für Sitzverstellung vorn links	208
4. Steuergerät für Sitzverstellung vorn links, Motor für Sitzlängsverstellung vorn links, Motor für Sitzlehnenverstellung vorn links	209
5. Steuergerät für Sitzverstellung vorn links, Motor für Sitzneigungsverstellung vorn links, Motor für Sitzhöhenverstellung vorn links	210
6. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Sitzverstellung vorn links	211
031 - Climatronic , (KH7)	212-220
1. Climatronic , (KH7)	212
2. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	213
3. Heizung-/Klimabedienung, Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Klimaanlage, Frischluftgebläse	214
4. Heizung-/Klimabedienung, Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, Sensor für Luftgüte, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	215
5. Heizung-/Klimabedienung, Potenziometer für Stellmotor der Temperaturklappe links, Potenziometer für Stellmotor der Temperaturklappe rechts, Temperaturklappe vorn links, Temperaturklappe vorn rechts, Stellmotor der Temperaturklappe links, Stellmotor der Temperaturklappe rechts	216
6. Heizung-/Klimabedienung, Potenziometer für Stellmotor der Luftverteilerklappe vorn, Potenziometer für Stellmotor der Frischluft-Umluft-, Staudruckklappe, Luftverteilerklappe, Umluftklappe, Stellmotor für Frischluft-Umluft-, Staudruckklappe, Stellmotor für Luftverteilerklappe vorn	217
7. Heizung-/Klimabedienung, Potenziometer für Stellmotor der Defrostklappe, Potenziometer für Stellmotor der Temperaturklappe hinten, Defrostklappe, Stellmotor der Defrostklappe, Stellmotor der Temperaturklappe hinten	218
8. Heizung-/Klimabedienung, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Temperaturfühler für Verdampfer, Diagnose-Interface für Datenbus	219
9. Heizung-/Klimabedienung, Ausströmtemperaturgeber links, Ausströmtemperaturgeber rechts, Ausströmtemperaturgeber hinten	220
032 - Elektromechanische Lenkung	221-223
1. Elektromechanische Lenkung	221
2. Steuergerät für Lenkhilfe, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	222
3. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus. Schalttafeleinsatz. Kontrollleuchte für elektromechanische	223

Servolenkung	
033 - Datenbusvernetzung	224-240
1. Datenbusvernetzung	224
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Anschluss für Diagnose	225
3. Steuergerät für ABS, Steuergerät für Lenkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus	226
4. Steuergerät für digitales Soundpaket, Diagnose-Interface für Datenbus, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1	227
5. Drehstromgenerator, Steuergerät für Zusatzheizung, Steuergerät für Batterieüberwachung, Diagnose-Interface für Datenbus, Funkempfänger für Zusatzwasserheizung, Umfeld-Kamera hinten	228
6. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Sicherheitsgurt vorn links, Sicherheitsgurt vorn rechts	229
7. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für NOx-Geber, Steuergerät für Wählhebelsensorik, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Steuergerät für NOx-Geber 2	230
8. Steuergerät für Abstandsregelung, Diagnose-Interface für Datenbus	231
9. Diagnose-Interface für Datenbus, Scheinwerfer vorn links, Scheinwerfer vorn rechts	232
10. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Totwinkelerkennung, Steuergerät 2 für Totwinkelerkennung, Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme	233
11. Türsteuergerät Fahrerseite, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Sitzverstellung vorn links, Fensterhebermotor hinten links	234
12. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Heckklappe, Steuergerät für Heckklappenöffnung, Interface für Zugang und Startsystem, Stellglied für Lenksäulenverriegelung	235
13. Steuergerät für Schiebedach, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Schalttafeleinsatz	236
14. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Anhängererkennung, Türsteuergerät Beifahrerseite, Diagnose-Interface für Datenbus, Fensterhebermotor hinten rechts	237
15. Sensor für Regen- und Lichterkennung, Sensor für Diebstahlwarnanlage, Alarmhorn, Diagnose-Interface für Datenbus, Scheibenwischermotor, Lampe für Ambientebeleuchtung im Dach links, Lampe für Ambientebeleuchtung im Dach rechts	238
16. Heizung-/Klimabedienung, Bedienungseinheit und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, Bedienungseinheit für Fahrprofilauswahl, Sensor für Luftgüte, Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus	239
17. Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Steuergerät für Einparkhilfe, Steuergerät für Allradantrieb, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Umfeld-Kamera	240
034 - Klimaanlage , (KH6)	241-245
1. Klimaanlage , (KH6)	241
2. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	242
3. Heizung-/Klimabedienung, Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Klimaanlage, Frischluftgebläse	243
4. Heizung-/Klimabedienung, Temperaturfühler für Verdampfer, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Stellmotor der Umluftklappe	244
5. Heizung-/Klimabedienung, Potenziometer für Stellmotor der Temperaturklappe, Potenziometer für Stellmotor der Luftverteilerklappe, Diagnose-Interface für Datenbus, Temperaturklappe, Luftverteilerklappe, Stellmotor der Temperaturklappe, Stellmotor für Luftverteilerklappe	245
035 - Airbag-Systeme , (L0L)	246-257
1. Airbag-Systeme , (L0L)	246
2. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	247
3. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Gurtschalter hinten Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor hinten Fahrerseite, Sitzbelegungssensor hinten Mitte, Steuergerät für Airbag	248
4. Gurtschalter Fahrerseite, Gurtschalter Beifahrerseite, Gurtschalter hinten Fahrerseite, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag	249
5. Gurtschalter 2 Fahrerseite, 3. Sitzreihe, Gurtschalter 2 Beifahrerseite, 3. Sitzreihe, Sitzbelegungssensor hinten Fahrerseite, Sitzbelegungssensor hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag	250
6. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite	251
7. Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	252
8. Steuergerät für Airbag, Zünder für Gurtstraffer hinten Fahrerseite, Zünder für Gurtstraffer hinten Beifahrerseite, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite	253
9. Crashsensor für Frontairbag. Steuergerät für Airbag. Sicherheitsgurt vorn links. Zünder 1 für	254

Gurtstraffer Fahrerseite	
10. Steuergerät für Airbag, Sicherheitsgurt vorn rechts, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite, Zünder für Knieairbag Fahrerseite	255
11. Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Anschluss für Diagnose	256
12. Summer und Gong, Steuergerät für Airbag, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Kontrollleuchte für Gurtwarnung, Kontrollleuchte für Airbag	257
036 - 2,0-I-Dieselmotor , DFGA	258-282
1. 2,0-I-Dieselmotor , DFGA	258
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Starterrelais 2	259
3. Kupplungspositionsgeber, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Starterrelais 1	260
4.	261
5. Steuergerät für Glühzeitautomatik	262
6. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C	263
7. Relais für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Sicherungshalter C	264
8. Motorsteuergerät, Kühlmittelpumpe für Hochtemperaturkreislauf, Kühlmittelpumpe für Niedertemperaturkreislauf	265
9. Gaspedalmodul, Luftmassenmesser, Motorsteuergerät	266
10. Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	267
11. Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät, Interface für Zugang und Startsystem	268
12. Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Kühlerlüfter	269
13. Drosselklappensteuereinheit, Abgasrückführungsventil 1, Abgasrückführungsventil 2, Motorsteuergerät	270
14. Motordrehzahlgeber, Kraftstoffdruckgeber, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	271
15. Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4	272
16. Ladedruckgeber, Hallgeber, Differenzdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	273
17. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Kühlmitteltemperaturgeber, Ladelufttemperaturgeber vor Ladeluftkühler, Motorsteuergerät	274
18. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	275
19. Motorsteuergerät, Ventil für Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf, Ladedrucksteller	276
20. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Motorsteuergerät, Steuergerät für Reduktionsmittelheizung, Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2)	277
21. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Motorsteuergerät	278
22. NOx-Geber, Steuergerät für NOx-Geber, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung, Einspritzventil für Reduktionsmittel	279
23. Ölstands- und Öltemperaturgeber, NOx-Geber 2, Motorsteuergerät, Steuergerät für NOx-Geber 2	280
24. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Schalttafeleinsatz	281
25. Kraftstofffördereinheit, Kraftstoffvorratsgeber für Zusatztank, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Schalttafeleinsatz	282
037 - 2,0-I-Dieselmotor , DFHA	283-307
1. 2,0-I-Dieselmotor , DFHA	283
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Starterrelais 2	284
3. Kupplungspositionsgeber, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Starterrelais 1	285
4.	286
5. Steuergerät für Glühzeitautomatik	287
6. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C	288
7. Relais für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Sicherungshalter C	289
8. Motorsteuergerät, Kühlmittelpumpe für Hochtemperaturkreislauf, Kühlmittelpumpe für Niedertemperaturkreislauf	290
9. Gaspedalmodul, Luftmassenmesser, Motorsteuergerät	291
10. Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	292
11. Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät, Interface für Zugang und Startsystem	293
12. Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Kühlerlüfter	294
13. Drosselklappensteuereinheit, Abgasrückführungsventil 1, Abgasrückführungsventil 2, Motorsteuergerät	295
14. Motordrehzahlgeber, Kraftstoffdruckgeber, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	296
15. Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4	297
16. Ladedruckgeber, Hallgeber, Differenzdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller.	298

Motorsteuergerät	
17. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Kühlmitteltemperaturgeber, Ladelufttemperaturgeber vor Ladeluftkühler, Motorsteuergerät	299
18. Abgastemperaturgeber 1, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	300
19. Motorsteuergerät, Ventil für Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf, Ladedrucksteller	301
20. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Motorsteuergerät, Steuergerät für Reduktionsmittelheizung, Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2)	302
21. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Motorsteuergerät	303
22. NOx-Geber, Steuergerät für NOx-Geber, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung, Einspritzventil für Reduktionsmittel	304
23. Ölstands- und Öltemperaturgeber, NOx-Geber 2, Motorsteuergerät, Steuergerät für NOx-Geber 2	305
24. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Schalttafeleinsatz	306
25. Kraftstofffördereinheit, Kraftstoffvorratsgeber für Zusatztank, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Schalttafeleinsatz	307
038 - Frontscheibenheizung	308-309
1. Frontscheibenheizung	308
2. Batterie, Relais für beheizbare Frontscheibe, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B, beheizbare Frontscheibe	309
039 - Doppelkupplungsgetriebe 0GC , (0ES)	310-314
1. Doppelkupplungsgetriebe 0GC , (0ES)	310
2. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	311
3. Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	312
4. Wählhebel, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	313
5. Wählhebel, Wählhebel-Positionsanzeige	314
040 - 1,4-I-Benzinmotor , CZDA	315-332
1. 1,4-I-Benzinmotor , CZDA	315
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	316
3. Hauptrelais, Sicherungshalter B	317
4. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	318
5. Bordnetzsteuergerät	319
6. Motorsteuergerät	320
7. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät, Interface für Zugang und Startsystem	321
8. Saugrohrgeber, Hallgeber, Saugrohrdruckgeber, Saugrohrtemperaturgeber, Hallgeber 2, Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät	322
9. Ladedruckgeber, Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	323
10. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	324
11. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät, Kühlerlüfter	325
12. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe	326
13. Motorsteuergerät, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe, Kühlmittelpumpe für Niedertemperaturkreislauf	327
14. Gaspedalmodul, Klopfsensor 1, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck	328
15. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	329
16. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung	330
17. Bremslichtschalter, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	331
18. Kraftstofffördereinheit, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät, Schalttafeleinsatz	332
041 - 2,0-I-Benzinmotor , DKZA	333-356
1. 2,0-I-Benzinmotor , DKZA	333
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	334
3. Hauptrelais, Sicherungshalter B	335
4. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	336
5. Bordnetzsteuergerät, Relais- und Sicherungsträger 3	337
6. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	338
7. Bremslichtschalter, Gaspedalmodul, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	339
8. Öldruckschalter, Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät, Interface für Zugang und Startsystem, Kühlerlüfter	340
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	341
10. Luftmassenmesser, Temperaturgeber vor Partikelfilter, Temperaturgeber nach Partikelfilter, Motorsteuergerät	342

11. Ladedruckgeber, Steuergerät für Lenkhilfe, Motorsteuergerät, Kühlmittelventil für Getriebe	343
12. Modul für Motortemperaturregelung, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	344
13. Thermoschalter für Klimaanlageabschaltung, Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	345
14. Drosselklappensteuereinheit, Motordrehzahlgeber, Hallgeber 2, Motorsteuergerät	346
15. Saugrohrgeber, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Differenzdruckgeber für Partikelfilter, Motorsteuergerät	347
16. Hallgeber, Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät	348
17. Potenziometer für Saugrohrklappe, Motorsteuergerät, Ventil für Kraftstoffdosierung, Ladedrucksteller	349
18. Motorsteuergerät, Umluftventil für Turbolader, Ventil für Saugrohrklappe, Ventil für Öldruckregelung, Steuerventil für Kolbenkühldüsen	350
19. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Heizungsunterstützungspumpe	351
20. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe, Zündkerze 1, Zündkerze 2, Zündkerze 3, Zündkerze 4	352
21. Stellelement 1 für Nockenverstellung, Stellelement 2 für Nockenverstellung, Stellelement 3 für Nockenverstellung, Stellelement 4 für Nockenverstellung, Stellelement 5 für Nockenverstellung, Stellelement 6 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät	353
22. Stellelement 7 für Nockenverstellung, Stellelement 8 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät, Einspritzventil 2 für Zylinder 1, Einspritzventil 2 für Zylinder 2, Einspritzventil 2 für Zylinder 3, Einspritzventil 2 für Zylinder 4	354
23. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	355
24. Kraftstoffördereinheit, Kraftstoffvorratsgeber für Zusatztank, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät, Schalttafeleinsatz	356
042 - Airbag-Systeme , (LOR)	357-368
1. Airbag-Systeme , (LOR)	357
2. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	358
3. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Gurtschalter hinten Fahrerseite, Sitzbelegungssensor hinten Fahrerseite, Sitzbelegungssensor hinten Mitte, Steuergerät für Airbag	359
4. Gurtschalter Fahrerseite, Gurtschalter Beifahrerseite, Gurtschalter hinten Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag	360
5. Gurtschalter 2 Fahrerseite, 3. Sitzreihe, Gurtschalter 2 Beifahrerseite, 3. Sitzreihe, Sitzbelegungssensor hinten Fahrerseite, Sitzbelegungssensor hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag	361
6. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite	362
7. Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	363
8. Steuergerät für Airbag, Zünder für Gurtstraffer hinten Fahrerseite, Zünder für Gurtstraffer hinten Beifahrerseite, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite	364
9. Steuergerät für Airbag, Sicherheitsgurt vorn links, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite, Zünder für Knieairbag Fahrerseite	365
10. Crashsensor für Frontairbag, Steuergerät für Airbag, Sicherheitsgurt vorn rechts, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite	366
11. Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Anschluss für Diagnose	367
12. Summer und Gong, Steuergerät für Airbag, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Kontrollleuchte für Gurtwarnung, Kontrollleuchte für Airbag	368
043 - Elektrische Sitzverstellung mit Memoryfunktion , (LOR)	369-374
1. Elektrische Sitzverstellung mit Memoryfunktion , (LOR)	369
2. Bedienungseinheit 2 für Sitzverstellung vorn rechts, Steuergerät für Sitzverstellung vorn rechts, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	370
3. Bedienungseinheit für Sitzverstellung vorn rechts, Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze vorn rechts, Steuergerät für Sitzverstellung vorn rechts	371
4. Steuergerät für Sitzverstellung vorn rechts, Motor für Sitzlängsverstellung vorn rechts, Motor für Sitzlehnenverstellung vorn rechts	372
5. Steuergerät für Sitzverstellung vorn rechts, Motor für Sitzneigungsverstellung vorn rechts, Motor für Sitzhöhenverstellung vorn rechts	373
6. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Sitzverstellung vorn rechts	374
044 - Komfortsvstem . (LOR)	375-393

1. Komfortsystem , (L0R)	375
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	376
3. Potenziometer für horizontale Spiegelverstellung Fahrerseite, Potenziometer für vertikale Spiegelverstellung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite, Motor 2 für Spiegelverstellung Fahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Fahrerseite	377
4. Türsteuergerät Fahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite, Motor für Spiegelanklappung Fahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite	378
5. Türsteuergerät Fahrerseite, Einstiegsleuchte Fahrerseite	379
6. Sperrschalter für Fensterheber hinten, Fensterheberschalter vorn links, Fensterheberschalter hinten links in Fahrertür, Fensterheberschalter hinten rechts in Fahrertür, Fensterheberschalter vorn rechts in Fahrertür, Zentralschalter für Fensterheber in Fahrertür, Taster für Kindersicherung, Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Taster für Zentralverriegelung, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für Innenverriegelung Fahrerseite, Kontrollleuchte für Fensterheberverriegelung hinten, Kontrollleuchte für aktivierte Kindersicherung links, Kontrollleuchte für aktivierte Kindersicherung rechts	380
7. Außenspiegelverstellung, Schalter für Spiegelverstellung, Umschalter für Spiegelverstellung, Taster für Außenspiegelheizung, Schalter für Spiegelanklappung, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Lampe für Beleuchtung des Spiegelverstellungsschalters, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite, Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Tür vorn links	381
8. Türkontaktschalter Fahrerseite, Kontaktschalter im Schließzylinder Fahrerseite, Stellelement für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite, Schließeinheit Fahrertür, Motor für Zentralverriegelung in Fahrertür, Fensterhebermotor Fahrerseite, Motor für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung in Fahrertür	382
9. Potenziometer für horizontale Spiegelverstellung Beifahrerseite, Potenziometer für vertikale Spiegelverstellung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite, Motor 2 für Spiegelverstellung Beifahrerseite, Motor für Spiegelanklappung Beifahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Beifahrerseite	383
10. Türsteuergerät Beifahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite, beheizbarer Außenspiegel Beifahrerseite	384
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Einstiegsleuchte Beifahrerseite	385
12. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Türsteuergerät Beifahrerseite, Lampe für Tasterbeleuchtung, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite, Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Tür vorn rechts	386
13. Türkontaktschalter Beifahrerseite, Stellelement für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung in Beifahrertür, Türsteuergerät Beifahrerseite, Schließeinheit Beifahrertür, Motor für Zentralverriegelung in Beifahrertür, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Motor für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung in Beifahrertür	387
14. Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten links, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten rechts, Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Tür hinten links, Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Tür hinten rechts	388
15. Fensterheberschalter in Tür hinten links, Türkontaktschalter hinten links, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Stellelement für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung in Tür hinten links, Schließeinheit Tür hinten links, Fensterhebermotor hinten links, Motor für Zentralverriegelung in Tür hinten links, Lock	389
16. Fensterheberschalter in Tür hinten rechts, Türkontaktschalter hinten rechts, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Stellelement für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung in Tür hinten rechts, Schließeinheit Tür hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts, Motor für Zentralverriegelung in Tür hinten rechts, Lock	390
17. Bordnetzsteuergerät	391
18. Heckklappengriff, Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Sensor für Diebstahlwarnanlage, Bordnetzsteuergerät	392
19. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	393
045 - Antiblockiersystem (ABS) , (L0R)	394-401
1. Antiblockiersystem (ABS) , (L0R)	394
2. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	395
3. Steuergerät für ABS, Bordnetzsteuergerät	396
4. Taster für elektromechanische Feststellbremse, Kupplungspositionsgeber, Steuergerät für ABS	397
5. Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler vorn links, Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Sensoreinheit für elektronisches Stabilisierungsprogramm, Steuergerät für ABS	398
6. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler hinten links, Steuergerät für ABS, Hydraulikpumpe für ABS, Feststellmotor links, Feststellmotor rechts	399
7. Steuergerät für ABS. Bremskraftverstärker	400

8. Steuergerät für ABS, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	401
046 - Grundausrüstung	402-428
1. Grundausrüstung	402
2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung, Relais für Signalhorn, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	403
3. Hauptrelais, Sicherungshalter B, Scheibenwischermotor	404
4. Relais für beheizbare Heckscheibe, Sicherungshalter C	405
5. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Sicherungshalter C	406
6. Relais für Steckdosen, Sicherungshalter C	407
7. Bordnetzsteuergerät	408
8. Tankklappenentriegelung, Schalter für Rückfahrleuchten, Bordnetzsteuergerät, Interface für Zugang und Startsystem, Scheibenwaschpumpe	409
9. Lichtschalter, Lichtdreheschalter, Bordnetzsteuergerät	410
10. Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn links, Scheinwerfer vorn rechts	411
11. Bordnetzsteuergerät	412
12. Kontaktschalter für Motorhaube, Alarmhorn, Signalhorn links, Signalhorn rechts, Bordnetzsteuergerät, Plusverbindung im Leitungsstrang Doppeltonhorn	413
13. Bremslichtschalter, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Bordnetzsteuergerät, Heizwiderstand für Spritzdüse links, Heizwiderstand für Spritzdüse rechts	414
14. Warnblinklichtschalter, Bordnetzsteuergerät, 12-V-Steckdose, 12-V-Steckdose 2, 12-V-Steckdose 3	415
15. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links, Schlussleuchte rechts, Motor für Heckscheibenwischer	416
16. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte 2 links, Schlussleuchte 2 rechts, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	417
17. Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte vorn, Kofferraumleuchte	418
18. Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Fahrerseite, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte hinten, beleuchteter Make-up-Spiegel Beifahrerseite, beleuchteter Make-up-Spiegel Fahrerseite, Innenleuchte hinten links, Innenleuchte hinten rechts	419
19. Bordnetzsteuergerät, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Heckklappenentriegelung, automatisch abblendbarer Innenspiegel	420
20. Schalter für Handschuhfachleuchte, Bordnetzsteuergerät, Fußraumleuchte vorn links, Fußraumleuchte vorn rechts, Handschuhfachleuchte	421
21. Regensensor, Bordnetzsteuergerät	422
22. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Bordnetzsteuergerät	423
23. Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe mit Scheibenantenne	424
24. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss für Diagnose	425
25. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	426
26. Lesespule für Wegfahrsicherung, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz	427
27. Multifunktionsanzeige, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz	428
047 - Elektrische Heckklappe , (4E6)	429-435
1. Elektrische Heckklappe , (4E6)	429
2. Steuergerät für Heckklappe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	430
3. Steuergerät für Heckklappe, Steckverbindung, 10-fach, Motor 1 für Heckklappe, Motor 2 für Heckklappe	431
4. Warnsummer für Heckklappe, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Heckklappe	432
5. Taster für Schließung der Heckklappe, Steuergerät für Heckklappe, Zuziehhilfe der Heckklappe, Motor für Zuziehhilfe der Heckklappe	433
6. Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Heckklappenentriegelung	434
7. Taster für Fernentriegelung der Heckklappe, Türsteuergerät Fahrerseite, Steuergerät für Heckklappenöffnung, Interface für Zugang und Startsystem	435
048 - Beheizbare Sitze , (4A3),(4A4)	436-442
1. Beheizbare Sitze , (4A3),(4A4)	436
2. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	437
3. Temperaturfühler für Sitz vorn links, Bordnetzsteuergerät, beheizbarer Fahrersitz, beheizbarer Sitz vorn links, beheizbare Lehne für Sitz vorn links	438
4. Temperaturfühler für Sitz vorn rechts, Bordnetzsteuergerät, beheizbarer Beifahrersitz, beheizbarer Sitz vorn rechts, beheizbare Lehne für Sitz vorn rechts	439
5. Taster für Sitzheizung links, Taster für Sitzheizung rechts, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Kontrollleuchte für beheizbaren Fahrersitz, Kontrollleuchte für beheizbaren Beifahrersitz	440
6. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten. Sitzheizung hinten links. beheizbare	441

	Rücksitzlehne links, Sitzheizung hinten rechts, beheizbare Rücksitzlehne rechts	
	7. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten	442
049 -	Zugang und Startberechtigung , (4F2),(4I3)	443-450
	1. Zugang und Startberechtigung , (4F2),(4I3)	443
	2. Batterie, Taster für Startanlage, Interface für Zugang und Startsystem, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	444
	3. Interface für Zugang und Startsystem, Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und Startsystem, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem, Antenne 2 im Innenraum für Zugang und Startsystem	445
	4. Motorsteuergerät, Steuergerät für Heckklappenöffnung, Interface für Zugang und Startsystem, Stellglied für Lenksäulenverriegelung	446
	5. Sensor für Türaußengriffberührung Fahrerseite, Sensor für Türaußengriffberührung vorn links, Interface für Zugang und Startsystem, Antenne Fahrerseite für Zugang und Startsystem	447
	6. Sensor für Türaußengriffberührung Beifahrerseite, Sensor für Türaußengriffberührung vorn rechts, Interface für Zugang und Startsystem, Antenne Beifahrerseite für Zugang und Startsystem	448
	7. Bordnetzsteuergerät, Ablagefach mit Schnittstelle für Handy	449
	8. Lesespule für Wegfahrtsicherung, Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Wegfahrtsicherung, Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz	450
050 -	Datenbusvernetzung	451-467
	1. Datenbusvernetzung	451
	2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Anschluss für Diagnose	452
	3. Steuergerät für ABS, Steuergerät für Lenkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus	453
	4. Steuergerät für digitales Soundpaket, Diagnose-Interface für Datenbus, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1	454
	5. Drehstromgenerator, Steuergerät für Zusatzheizung, Steuergerät für Batterieüberwachung, Diagnose-Interface für Datenbus, Funkempfänger für Zusatzwasserheizung, Umfeld-Kamera hinten	455
	6. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Sicherheitsgurt vorn links, Sicherheitsgurt vorn rechts	456
	7. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für NOx-Geber, Steuergerät für Wählhebelsensorik, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Steuergerät für NOx-Geber 2	457
	8. Steuergerät für Abstandsregelung, Diagnose-Interface für Datenbus	458
	9. Diagnose-Interface für Datenbus, Scheinwerfer vorn links, Scheinwerfer vorn rechts	459
	10. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Totwinkelerkennung, Steuergerät 2 für Totwinkelerkennung, Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme	460
	11. Türsteuergerät Fahrerseite, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Sitzverstellung vorn links, Fensterhebermotor hinten links	461
	12. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Heckklappe, Steuergerät für Heckklappenöffnung, Interface für Zugang und Startsystem, Stellglied für Lenksäulenverriegelung	462
	13. Steuergerät für Schiebedach, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Schalttafeleinsatz	463
	14. Steuergerät für Anhängererkennung, Türsteuergerät Beifahrerseite, Diagnose-Interface für Datenbus, Fensterhebermotor hinten rechts	464
	15. Sensor für Regen- und Lichterkennung, Sensor für Diebstahlwarnanlage, Alarmhorn, Diagnose-Interface für Datenbus, Scheibenwischermotor, Lampe für Ambientebeleuchtung im Dach links, Lampe für Ambientebeleuchtung im Dach rechts	465
	16. Heizung-/Klimabedienung, Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, Bedienungseinheit für Fahrprofilauswahl, Sensor für Luftgüte, Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus	466
	17. Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Steuergerät für Einparkhilfe, Steuergerät für Allradantrieb, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Umfeld-Kamera	467
051 -	Klimaanlage , KH6	468-472
	1. Klimaanlage , KH6	468
	2. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	469
	3. Heizung-/Klimabedienung, Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Klimaanlage, Frischluftgebläse	470
	4. Heizung-/Klimabedienung, Temperaturfühler für Verdampfer, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Stellmotor der Umluftklappe	471
	5. Heizung-/Klimabedienung, Potenziometer für Stellmotor der Temperaturklappe, Potenziometer für Stellmotor der Luftverteilerklappe, Diagnose-Interface für Datenbus, Temperaturklappe, Luftverteilerklappe, Stellmotor der Temperaturklappe, Stellmotor für Luftverteilerklappe	472
052 -	1,5-l-Benzinmotor , DPCA	473-494
	1. 1,5-l-Benzinmotor , DPCA	473
	2. Batterie. Anlasser. Drehstromgenerator. Steuergerät für Batterieüberwachung. Sicherungshalter B	474

3. Hauptrelais, Sicherungshalter B	475
4. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	476
5. Relais für Unterdruckpumpe, Unterdruckpumpe für Bremse	477
6. Motorsteuergerät	478
7. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Steuergerät für Lenkhilfe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät, Interface für Zugang und Startsystem	479
8. Bremslichtschalter, Ladedruckgeber, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Kupplungspositionsgeber, Steuergerät für ABS, Motorsteuergerät	480
9. Öldruckgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Motorausgang, Motorsteuergerät, Stellmotor der Staudruckklappe	481
10. Drosselklappensteuereinheit, Modul für Motortemperaturregelung, Motorsteuergerät	482
11. Saugrohrgeber, Saugrohrdruckgeber, Saugrohrtemperaturgeber, Positionsgeber für Einlassnockenwelle, Positionsgeber für Auslassnockenwelle, Motorsteuergerät	483
12. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe	484
13. Motorsteuergerät, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe, Kühlmittelpumpe für Niedertemperaturkreislauf	485
14. Drucksensor für Luftspülung des Aktivkohlefilters, Klopfsensor 1, Motorsteuergerät, Ventil für Kraftstoffdosierung	486
15. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	487
16. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Einlass	488
17. Motorsteuergerät, Einlassnockensteller für Zylinder 2, Auslassnockensteller für Zylinder 2, Einlassnockensteller für Zylinder 3, Auslassnockensteller für Zylinder 3	489
18. Motordrehzahlgeber, Kraftstoffdruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät	490
19. Gaspedalmodul, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	491
20. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	492
21. Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit, Kühlerlüfter	493
22. Kraftstoffördereinheit, Kraftstoffvorratsgeber für Zusatztank, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät, Schalttafeleinsatz	494
053 - Wechselrichter mit Steckdose , (9Z3)	495-496
1. Wechselrichter mit Steckdose , (9Z3)	495
2. Wechselrichter mit Steckdose, 12 V-230 V	496
054 - Grundausrüstung	497-524
1. Grundausrüstung	497
2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung, Relais für Signalhorn, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	498
3. Hauptrelais, Sicherungshalter B, Scheibenwischermotor	499
4. Relais für beheizbare Heckscheibe, Sicherungshalter C	500
5. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Sicherungshalter C	501
6. Relais für Steckdosen, Sicherungshalter C	502
7. Bordnetzsteuergerät, Scheibenwaschpumpe	503
8. Tankklappenentriegelung, Schalter für Rückfahrleuchten, Bordnetzsteuergerät, Interface für Zugang und Startsystem	504
9. Lichtschalter, Lichtdreheschalter, Bordnetzsteuergerät	505
10. Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn links, Scheinwerfer vorn rechts	506
11. Bordnetzsteuergerät	507
12. Kontaktschalter für Motorhaube, Alarmhorn, Signalhorn links, Signalhorn rechts, Bordnetzsteuergerät, Plusverbindung im Leitungsstrang Doppeltonhorn	508
13. Bremslichtschalter, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Bordnetzsteuergerät, Heizwiderstand für Spritzdüse links, Heizwiderstand für Spritzdüse rechts	509
14. Warnblinklichtschalter, Bordnetzsteuergerät, 12-V-Steckdose, 12-V-Steckdose 2, 12-V-Steckdose 3	510
15. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links, Schlussleuchte rechts	511
16. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte 2 links, Schlussleuchte 2 rechts	512
17. Bordnetzsteuergerät, Motor für Heckscheibenwischer, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	513
18. Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte vorn, Kofferraumleuchte	514
19. Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Fahrerseite, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte hinten, beleuchteter Make-up-Spiegel Beifahrerseite, beleuchteter Make-up-Spiegel Fahrerseite, Innenleuchte hinten links, Innenleuchte hinten rechts	515
20. Bordnetzsteuergerät, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Heckklappenentriegelung, automatisch abblendbarer Innenspiegel	516
21. Schalter für Handschuhfachleuchte, Bordnetzsteuergerät, Fußraumleuchte vorn links, Fußraumleuchte vorn rechts, Handschuhfachleuchte	517
22. Reaensensor. Bordnetzsteuergerät	518

23. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Bordnetzsteuergerät	519
24. Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe mit Scheibenantenne	520
25. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss für Diagnose	521
26. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	522
27. Lesespule für Wegfahrtsicherung, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Wegfahrtsicherung, Schalttafeleinsatz	523
28. Multifunktionsanzeige, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz	524
055 - Multifunktionslenkrad , (2FM),(2FT)	525-529
1. Multifunktionslenkrad , (2FM),(2FT)	525
2. Blinklichtschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	526
3. Schalter für GRA, SET-Taster für GRA, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite	527
4. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Multifunktionsstasten im Lenkrad links, Multifunktionsstasten im Lenkrad rechts, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	528
5. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus	529
056 - Datenbusvernetzung	530-548
1. Datenbusvernetzung	530
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Anschluss für Diagnose	531
3. Steuergerät für digitales Soundpaket, Diagnose-Interface für Datenbus, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Umfeld-Kamera hinten	532
4. Drehstromgenerator, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Zusatzheizung, Steuergerät für Batterieüberwachung, Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherheitsgurt vorn links, Sicherheitsgurt vorn rechts, Funkempfänger für Zusatzwasserheizung, Wechselrichter mit Steckdose, 12 V-230 V	533
5. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für NOx-Geber, Motorsteuergerät, Steuergerät für NOx-Geber 2	534
6. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Steuergerät für Motorgeräuscherzeugung	535
7. Bordladegerät, Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb, Diagnose-Interface für Datenbus, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	536
8. Hybrid-Batterie-Einheit, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Wählhebelsensorik	537
9. Steuergerät für Abstandsregelung, Diagnose-Interface für Datenbus	538
10. Diagnose-Interface für Datenbus, Scheinwerfer vorn links, Scheinwerfer vorn rechts	539
11. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Spurwechselassistent, Steuergerät 2 für Spurwechselassistent, Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme	540
12. Türsteuergerät Fahrerseite, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Sitzverstellung vorn links, Fensterhebermotor hinten links	541
13. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Heckklappe, Steuergerät für Heckklappenöffnung, Interface für Zugang und Startsystem, Stellglied für Lenksäulenverriegelung	542
14. Steuergerät für Schiebedach, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Schalttafeleinsatz	543
15. Steuergerät für Anhängererkennung, Türsteuergerät Beifahrerseite, Diagnose-Interface für Datenbus, Fensterhebermotor hinten rechts	544
16. Sensor für Regen- und Lichterkennung, Sensor für Diebstahlwarnanlage, Alarmhorn, Diagnose-Interface für Datenbus, Scheibenwischermotor, Lampe für Ambientebeleuchtung im Dach links, Lampe für Ambientebeleuchtung im Dach rechts	545
17. Heizung-/Klimabedienung, Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, Bedienungseinheit für Fahrprofilauswahl, Sensor für Luftgüte, Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus, Klimakompressor, Hochvoltheizung (PTC)	546
18. Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Steuergerät für Einparkhilfe, Steuergerät für Allradantrieb, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Umfeld-Kamera	547
19. Steuergerät für ABS, Steuergerät für Lenkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus, Bremskraftverstärker	548
057 - Einparkhilfe (PDC) hinten , (7X1)	549-552
1. Einparkhilfe (PDC) hinten , (7X1)	549
2. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	550
3. Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Steuergerät für Einparkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus	551
4. Geber für Einparkhilfe hinten links. Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links. Geber für	552

Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Steuergerät für Einparkhilfe	
058 - Elektromechanische Lenkung	553-556
1. Elektromechanische Lenkung	553
2. Steuergerät für Lenkhilfe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	554
3. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	555
4. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für elektromechanische Servolenkung	556
059 - Spurwechselassistent	557-559
1. Spurwechselassistent	557
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Spurwechselassistent, Sicherungshalter C	558
3. Steuergerät 2 für Spurwechselassistent, Warnleuchte für Totwinkelerkennung im Außenspiegel links, Warnleuchte für Totwinkelerkennung im Außenspiegel rechts	559
060 - Climatronic , (KH7)	560-568
1. Climatronic , (KH7)	560
2. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	561
3. Heizung-/Klimabedienung, Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Klimaanlage, Frischluftgebläse	562
4. Heizung-/Klimabedienung, Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, Sensor für Luftgüte, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	563
5. Heizung-/Klimabedienung, Potenziometer für Stellmotor der Temperaturklappe links, Potenziometer für Stellmotor der Temperaturklappe rechts, Temperaturklappe vorn links, Temperaturklappe vorn rechts, Stellmotor der Temperaturklappe links, Stellmotor der Temperaturklappe rechts	564
6. Heizung-/Klimabedienung, Potenziometer für Stellmotor der Luftverteilerklappe vorn, Potenziometer für Stellmotor der Frischluft-Umluft-, Staudruckklappe, Luftverteilerklappe, Umluftklappe, Stellmotor für Frischluft-Umluft-, Staudruckklappe, Stellmotor für Luftverteilerklappe vorn	565
7. Heizung-/Klimabedienung, Potenziometer für Stellmotor der Defrostklappe, Potenziometer für Stellmotor der Temperaturklappe hinten, Defrostklappe, Stellmotor der Defrostklappe, Stellmotor der Temperaturklappe hinten	566
8. Heizung-/Klimabedienung, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Temperaturfühler für Verdampfer, Diagnose-Interface für Datenbus	567
9. Heizung-/Klimabedienung, Ausströmtemperaturgeber links, Ausströmtemperaturgeber rechts, Ausströmtemperaturgeber hinten	568
061 - Elektrische Heckklappe , (4E6)	569-574
1. Elektrische Heckklappe , (4E6)	569
2. Steuergerät für Heckklappe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	570
3. Warnsummer für Heckklappe, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Heckklappe, Steckverbindung, 10-fach, Motor 1 für Heckklappe	571
4. Taster für Schließung der Heckklappe, Steuergerät für Heckklappe, Zuziehhilfe der Heckklappe, Motor für Zuziehhilfe der Heckklappe	572
5. Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Heckklappenentriegelung	573
6. Taster für Fernentriegelung der Heckklappe, Türsteuergerät Fahrerseite, Steuergerät für Heckklappenöffnung, Interface für Zugang und Startsystem	574
062 - 2,0-I-Dieselmotor , DTUA	575-601
1. 2,0-I-Dieselmotor , DTUA	575
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Starterrelais 2	576
3. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Starterrelais 1	577
4.	578
5. Steuergerät für Glühzeitautomatik	579
6. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C	580
7. Relais für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Sicherungshalter C	581
8. Motorsteuergerät, Ventil für Öldruckregelung, Pumpe für Ladeluftkühlung, Heizungsunterstützungspumpe	582
9. Gaspedalmodul, Luftmassenmesser, Motorsteuergerät	583
10. Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	584
11. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät, Kühlerlüfter	585
12. Hallgeber, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät, Interface für Zugang und Startsystem, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	586
13. NOx-Geber, NOx-Geber 3, Steuergerät für NOx-Geber, Motorsteuergerät	587
14. NOx-Geber 2, Partikelsensor, Motorsteuergerät, Steuergerät für NOx-Geber 2	588
15. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Reduktionsmittel	589
16. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Motorsteuergerät, Steuergerät für Reduktionsmittelheizung, Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2)	590
17. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Motorsteuergerät	591
18. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	592

19. Drosselklappensteuereinheit, Abgasrückführungsventil 1, Abgasrückführungsventil 2, Motorsteuergerät	593
20. Motorsteuergerät	594
21. Ladedruckgeber, Abgastemperaturgeber 1, Motorsteuergerät	595
22. Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4	596
23. Motordrehzahlgeber, Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät	597
24. Kühlmitteltemperaturgeber 2, Ladelufttemperaturgeber vor Ladeluftkühler, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät	598
25. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf, Steuerventil für Kolbenkühlhosen	599
26. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Schalttafeleinsatz	600
27. Kraftstoffördereinheit, Kraftstoffvorratsgeber für Zusatztank, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Schalttafeleinsatz	601
063 - Anhängerbetrieb	602-607
1. Anhängerbetrieb	602
2. Sicherungshalter C	603
3. Steuergerät für Anhängererkennung	604
4. Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb	605
5. Taster für elektrisch schwenkbare Anhängervorrichtung, Steuergerät für Anhängererkennung, Anhängervorrichtung	606
6. Bremslichtschalter, Steuergerät für Anhängererkennung, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	607
064 - Airbag-Systeme , (L0L)	608-619
1. Airbag-Systeme , (L0L)	608
2. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	609
3. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Gurtschalter hinten Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor hinten Fahrerseite, Sitzbelegungssensor hinten Mitte, Steuergerät für Airbag	610
4. Gurtschalter Fahrerseite, Gurtschalter Beifahrerseite, Gurtschalter hinten Fahrerseite, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag	611
5. Gurtschalter 2 Fahrerseite, 3. Sitzreihe, Gurtschalter 2 Beifahrerseite, 3. Sitzreihe, Sitzbelegungssensor hinten Fahrerseite, Sitzbelegungssensor hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag	612
6. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite	613
7. Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	614
8. Steuergerät für Airbag, Zünder für Gurtstraffer hinten Fahrerseite, Zünder für Gurtstraffer hinten Beifahrerseite, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite	615
9. Crashsensor für Frontairbag, Steuergerät für Airbag, Sicherheitsgurt vorn links, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite	616
10. Steuergerät für Airbag, Sicherheitsgurt vorn rechts, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite, Zünder für Knieairbag Fahrerseite	617
11. Hybrid-Batterie-Einheit, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite	618
12. Summer und Gong, Steuergerät für Airbag, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Kontrollleuchte für Gurtwarnung, Kontrollleuchte für Airbag, Anschluss für Diagnose	619
065 - Airbag-Systeme , (L0R)	620-631
1. Airbag-Systeme , (L0R)	620
2. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	621
3. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Gurtschalter hinten Fahrerseite, Sitzbelegungssensor hinten Fahrerseite, Sitzbelegungssensor hinten Mitte, Steuergerät für Airbag	622
4. Gurtschalter Fahrerseite, Gurtschalter Beifahrerseite, Gurtschalter hinten Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag	623
5. Gurtschalter 2 Fahrerseite, 3. Sitzreihe, Gurtschalter 2 Beifahrerseite, 3. Sitzreihe, Sitzbelegungssensor hinten Fahrerseite, Sitzbelegungssensor hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag	624
6. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite	625
7. Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag. Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit. Zünder für	626

Seitenairbag Beifahrerseite	
8. Steuergerät für Airbag, Zünder für Gurtstraffer hinten Fahrerseite, Zünder für Gurtstraffer hinten Beifahrerseite, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite	627
9. Steuergerät für Airbag, Sicherheitsgurt vorn links, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite, Zünder für Knieairbag Fahrerseite	628
10. Crashesensor für Frontairbag, Steuergerät für Airbag, Sicherheitsgurt vorn rechts, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite	629
11. Hybrid-Batterie-Einheit, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite	630
12. Summer und Gong, Steuergerät für Airbag, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Kontrollleuchte für Gurtwarnung, Kontrollleuchte für Airbag, Anschluss für Diagnose	631
066 - Soundsystem , (8RM)	632-636
1. Soundsystem , (8RM)	632
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	633
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links	634
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	635
5. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	636
067 - Soundsystem , (9VC)	637-641
1. Soundsystem , (9VC)	637
2. Steuergerät für digitales Soundpaket, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	638
3. Steuergerät für digitales Soundpaket, Tieftonlautsprecher vorn links	639
4. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Centerlautsprecher	640
5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Subwoofer	641
068 - Radio-Navigationssystem , (8AR),(I8Q)	642-649
1. Radio-Navigationssystem , (8AR),(I8Q)	642
2. Relais für Steckdosen, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	643
3. Relais für beheizbare Heckscheibe, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C	644
4. Bedienungseinheit für Multimediastem, Diagnose-Interface für Datenbus, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1	645
5. Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1	646
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Interface für externe Multimediageräte, USB-Ladesteckdose 1	647
7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe mit Scheibenantenne	648
8. Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne, Radioantenne 2, Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne	649
069 - Notrufmodul , (NZ2),(NZ4)	650-656
1. Notrufmodul , (NZ2),(NZ4)	650
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	651
3. Steuergerät für Informationselektronik 1	652
4. Bordnetzsteuergerät, Interface für Zugang und Startsystem, Antenne für Notrufmodul, Ablagefach mit Schnittstelle für Handy, Steuergerät für Sende- und Empfangsstabilisierung	653
5. Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit	654
6. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Innenmikrofon, Lautsprecher für Notrufmodul	655
7. Tastenmodul für Telematik, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Dachantenne, LTE-Antenne 1	656
070 - Wechselrichter mit Steckdose , (9Z3)	657-658
1. Wechselrichter mit Steckdose , (9Z3)	657
2. Wechselrichter mit Steckdose, 12 V-230 V	658
071 - Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme	659-662
1. Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme	659
2. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	660
3. Steuergerät für Abstandsregelung	661
4. Diagnose-Interface für Datenbus, Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme, Frontscheibenheizung für Spurhalteassistent	662

072 - 2,0-l-Dieselmotor , DTSA,DTSB	663-689
1. 2,0-l-Dieselmotor , DTSA,DTSB	663
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Starterrelais 2	664
3. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Starterrelais 1	665
4.	666
5. Steuergerät für Glühzeitautomatik	667
6. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C	668
7. Relais für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Sicherungshalter C	669
8. Motorsteuergerät, Ventil für Öldruckregelung, Pumpe für Ladeluftkühlung, Heizungsunterstützungspumpe	670
9. Gaspedalmodul, Luftmassenmesser, Motorsteuergerät	671
10. Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	672
11. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät, Kühlerlüfter	673
12. Hallgeber, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät, Interface für Zugang und Startsystem, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	674
13. NOx-Geber, NOx-Geber 3, Steuergerät für NOx-Geber, Motorsteuergerät	675
14. NOx-Geber 2, Partikelsensor, Motorsteuergerät, Steuergerät für NOx-Geber 2	676
15. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Reduktionsmittel	677
16. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Motorsteuergerät, Steuergerät für Reduktionsmittelheizung, Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2)	678
17. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Motorsteuergerät	679
18. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	680
19. Drosselklappensteuereinheit, Abgasrückführungsventil 1, Abgasrückführungsventil 2, Motorsteuergerät	681
20. Motorsteuergerät	682
21. Ladedruckgeber, Abgastemperaturgeber 1, Motorsteuergerät	683
22. Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4	684
23. Motordrehzahlgeber, Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät	685
24. Kühlmitteltemperaturgeber 2, Ladelufttemperaturgeber vor Ladeluftkühler, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät	686
25. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf, Steuerventil für Kolbenkühlhüsen	687
26. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Schalttafeleinsatz	688
27. Kraftstofffördereinheit, Kraftstoffvorratsgeber für Zusatztank, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Schalttafeleinsatz	689
073 - 2,0-l-Benzinmotor , DNPA	690-721
1. 2,0-l-Benzinmotor , DNPA	690
2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung	691
3. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	692
4. Hauptrelais, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	693
5. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	694
6. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	695
7. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	696
8. Motorsteuergerät, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	697
9. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Geber 1 für Abgasturboladerdrehzahl, Motorsteuergerät	698
10. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	699
11. Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät, Bremskraftverstärker	700
12. Gaspedalmodul, Motorsteuergerät	701
13. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	702
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	703
15. Stellelement 1 für Nockenverstellung, Stellelement 2 für Nockenverstellung, Stellelement 3 für Nockenverstellung, Stellelement 4 für Nockenverstellung, Stellelement 5 für Nockenverstellung, Stellelement 6 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät	704
16. Stellelement 7 für Nockenverstellung, Stellelement 8 für Nockenverstellung, Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Differenzdruckgeber für Partikelfilter, Motorsteuergerät	705
17. Kraftstoffdruckgeber, Potenziometer für Saugrohrklappe, Motorsteuergerät, Steuerventil für Kolbenkühlhüsen	706
18. Modul für Motortemperaturregelung, Modul für Ladedruckregelung, Motorsteuergerät	707
19. Doppel-Abgastemperatursensor 1, Motorsteuergerät	708
20. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	709
21. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Umluftventil für Turbolader. Ventil für Saugrohrklappe. Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im	710

Auslass, Ventil für Öldruckregelung	
22. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Kühlmittelventil für Getriebe, Pumpe für Kühlmittelumlauf	711
23. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	712
24. Motorsteuergerät	713
25. Motorsteuergerät	714
26. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Öldruckschalter, Stufe 2, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	715
27. Motorsteuergerät	716
28. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	717
29. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	718
30. Geber für Getriebe-Neutralstellung, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	719
31. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	720
32. Schalttafeleinsatz	721
077 - Pilotlinie für Hochvoltsystem , DGEA	722-724
1. Pilotlinie für Hochvoltsystem , DGEA	722
2. Hybrid-Batterie-Einheit, Steuergerät für Modulüberwachung von Batterien	723
3. Bordladegerät, Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb, Pilotlinienstecker 1, Klimakompressor, Hochvoltheizung (PTC)	724
080 - Doppelkupplungsgetriebe 0DD , (0IC)	725-726
1. Doppelkupplungsgetriebe 0DD , (0IC)	725
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	726
081 - Ladesteckdosen für Hochvoltsystem , (0K3)	727-731
1. Ladesteckdosen für Hochvoltsystem , (0K3)	727
2. Hybrid-Batterie-Einheit, Bordladegerät, Sicherungshalter B	728
3. Bordladegerät, Ladesteckdose 2 für Hochvoltbatterieladung	729
4. Bordladegerät, Wechselrichter für Fahrmotor an Vorderachse, Stellelement für Hochvolt-Ladeklappenverriegelung 1, LED-Modul für Ladestandsanzeige, Pilotlinienstecker 1	730
5. Bordladegerät, Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb, Klimakompressor, Hochvoltheizung (PTC)	731
082 - 2,0-I-Benzinmotor , DNNA	732-754
1. 2,0-I-Benzinmotor , DNNA	732
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	733
3. Hauptrelais, Sicherungshalter B	734
4. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	735
5. Bordnetzsteuergerät, Relais- und Sicherungsträger 3	736
6. Motorsteuergerät	737
7. Bremslichtschalter, Gaspedalmodul, Motorsteuergerät	738
8. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät, Interface für Zugang und Startsystem, Kühlerlüfter	739
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	740
10. Ladedruckgeber, Abgastemperaturgeber 4, Steuergerät für Lenkhilfe, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	741
11. Saugrohrgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	742
12. Modul für Motortemperaturregelung, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	743
13. Klopfsensor 1, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	744
14. Motordrehzahlgeber, Hallgeber 2, Differenzdruckgeber für Partikelfilter, Motorsteuergerät	745
15. Motorsteuergerät, Ventil für Saugrohrklappe, Ventil für Öldruckregelung	746
16. Hallgeber, Kraftstoffdruckgeber, Potenziometer für Saugrohrklappe, Motorsteuergerät	747
17. Modul für Ladedruckregelung, Motorsteuergerät, Ventil für Kraftstoffdosierung	748
18. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	749
19. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Umluftventil für Turbolader, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Kühlmittelventil für Getriebe	750
20. Öldruckschalter, Stellelement 1 für Nockenverstellung, Stellelement 2 für Nockenverstellung, Stellelement 3 für Nockenverstellung, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Öldruckschalter, Stufe 2, Motorsteuergerät	751
21. Stellelement 4 für Nockenverstellung, Stellelement 5 für Nockenverstellung, Stellelement 6 für Nockenverstellung, Stellelement 7 für Nockenverstellung, Stellelement 8 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät, Pumpe für Kühlmittelumlauf	752
22. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe, Zündkerze 1, Zündkerze 2, Zündkerze 3. Zündkerze 4	753

23. Kraftstofffördereinheit, Kraftstoffvorratsgeber für Zusatztank, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät, Schalttafeleinsatz	754
097 - Multifunktionslenkrad , (2FD),(2FE)	755-759
1. Multifunktionslenkrad , (2FD),(2FE)	755
2. Blinklichtschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	756
3. Schalter für GRA, SET-Taster für GRA, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite	757
4. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Multifunktionsstasten im Lenkrad links, Multifunktionsstasten im Lenkrad rechts, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	758
5. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus	759
801 - - Einbauorte: Massepunkte - 3	760-778
1. - Einbauorte: Massepunkte	760-778
1.1 Massepunkte am Fahrzeug vorn	760-768
1.1.1 Motorraum, Teil 1	760
1.1.2 Front von links - Fahrzeuge mit Hybridsystem	761
1.1.3 Vorderseite, zusätzliche Massepunkte für Fahrzeuge mit Hybrid-System	762
1.1.4 Motorraum, Teil 2	763
1.1.5 1,4-l-Benzinmotor, CZDA, DGEA	764
1.1.6 1,5-l-Benzinmotor, DADA, DPCA	765
1.1.7 2,0-l-Benzinmotor, DKZA	766
1.1.8 Doppelkupplungsgetriebe, 0D9,0DL,0GC	767
1.1.9 Doppelkupplungsgetriebe, 0DD	768
1.2 Massepunkte am Fahrzeug Mitte	769-773
1.2.1 Massepunkte im Innenraum links	770
1.2.2 Massepunkte im Innenraum rechts	771
1.2.3 Massepunkte im Innenraum Mitte	771
1.2.4 Massepunkte am Dach	772
1.2.5 Beifahrersitz	773
1.3 Massepunkte am Fahrzeug hinten	774-776
1.3.1 Massepunkte am Fahrzeug hinten, Teil 1	775
1.3.2 Kofferraum links - Fahrzeuge mit Hybridsystem	775
1.3.3 Massepunkte am Fahrzeug hinten, Teil 2	776
1.4 Massepunkte am Unterboden des Fahrzeugs	777-778
1.4.1 Mitte und Rückseite für Fahrzeuge mit Hybrid-System	777-778
802 - - Einbauorte: Sicherungen - 3	779-832
1. - Einbauorte: Sicherungen	779-832
1.1 Sicherungshalter A -SA-	779-784
1.1.1 Lage des Sicherungshalters A -SA-	780
1.1.2 Sicherungsbelegung des Sicherungshalters A -SA-, ab September 2018	781
1.1.3 Einbauort Sicherungshalters A -SA-, für Fahrzeuge mit Hybrid-Antrieb	782
1.1.4 Sicherungsbelegung des Sicherungshalters A -SA-, ab November 2020, für Fahrzeuge mit Hybrid-Antrieb	783-784
1.2 Sicherungshalter B -SB-	785-793
1.2.1 Lage des Sicherungshalters B -SB-	785
1.2.2 Sicherungsbelegung des Sicherungshalters B -SB-, ab September 2018	786-789
1.2.3 Sicherungsbelegung des Sicherungshalters B -SB-, ab November 2018	790-793
1.3 Sicherungsbelegung des Sicherungshalters B -SB-, ab Juli 2020	794-797
1.4 Sicherungsbelegung des Sicherungshalters B -SB-, ab November 2020	798-801
1.5 Sicherungshalter C -SC-	802-821
1.5.1 Lage des Sicherungshalters C -SC-, Fahrzeuge mit Linkslenkung	802
1.5.2 Lage des Sicherungshalters C -SC-, Fahrzeuge mit Rechtslenkung	803
1.5.3 Sicherungsbelegung des Sicherungshalters C -SC-, ab September 2018	804-807
1.5.4 Sicherungsbelegung des Sicherungshalters C -SC-, ab November 2018	808-810
1.5.5 Sicherungsbelegung des Sicherungshalters C -SC-, ab November 2019	811-814
1.5.6 Sicherungsbelegung des Sicherungshalters C -SC-, ab Juli 2020	815-817
1.5.7 Sicherungsbelegung des Sicherungshalters C -SC-, ab November 2020	818-821
1.6 Sicherungshalter F -SF-, für Fahrzeugemit Hybrid-Antrieb	822-823
1.6.1 Einbauort Sicherungshalter F -SF-, für Fahrzeuge mit Hybrid-Antrieb	822-823
1.6.2 Sicherungshalter F -SF-, für Fahrzeugemit Hybrid-Antrieb	824
1.7 Individuelle Sicherungen	824-827
1.7.1 Lage der individuellen Sicherungen, Fahrzeuge mit Linkslenkung, ab September 2018	824
1.7.2 Belegung der individuellen Sicherungen, Fahrzeuge mit Linkslenkung, ab September 2018	825
1.7.3 Lage der individuellen Sicherungen, Fahrzeuge mit Linkslenkung, ab Juli 2020	826
1.7.4 Belegung der individuellen Sicherungen, Fahrzeuge mit Linkslenkung, ab Juli 2020	827

1.8 Sicherungshalter in der Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb -JX1-	828-829
1.8.1 Einbauort, Sicherungshalter in der Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb -JX1-	828
1.8.2 Sicherungsbelegung, Sicherungshalter in der Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb -JX1-	829
1.9 Sicherungshalter im Schaltkasten der Hochvoltbatterie -SX6-	830-832
1.9.1 Einbauort, Sicherungshalter im Schaltkasten der Hochvoltbatterie -SX6-	830
1.9.2 Sicherungsbelegung, Sicherungshalter im Schaltkasten der Hochvoltbatterie -SX6-	831-832
803 - - Einbauorte: Relais - 3	833-842
1. - Einbauorte: Relais	833-842
1.1 Relais für Sicherungshalter B -SB-	834
1.1.1 Relais für Sicherungshalter B -SB-, ab September 2018	834
1.2 Relais für Sicherungshalter C -SC-	835-836
1.2.1 Relais für Sicherungshalter C -SC-, Fahrzeuge mit Linkslenkung, ab September 2018	836
1.2.2 Relais für Sicherungshalter C -SC-, Fahrzeuge mit Rechtslenkung, ab November 2018	836
1.3 Relais- und Sicherungsträger 1 -SR1-	837-838
1.3.1 Relais- und Sicherungsträger 1 -SR1-, ab September 2018	838
1.3.2 Relais- und Sicherungsträger 1 -SR1-, ab November 2020	838
1.4 Relais- und Sicherungsträger 3 -SR3-	839-842
1.4.1 Relais- und Sicherungsträger 3 -SR3-, ab September 2018	840
1.4.2 Relais- und Sicherungsträger 3 -SR3-, ab November 2018	840
1.4.3 Relais- und Sicherungsträger 3 -SR3-, ab November 2020	841-842
805 - - Einbauorte: Fahrzeug Mitte - 3	843-896
1. - Lage: Fahrzeug Mitte	843-896
1.1 Innenraum vorn	854-874
1.1.1 Innenraum vorn links, Fahrzeuge mit Linkslenkung	855-856
1.1.2 Innenraum vorn links, Fahrzeuge mit Rechtslenkung	857-858
1.1.3 Innenraum vorn rechts, Fahrzeuge mit Linkslenkung	859-860
1.1.4 Bauteile, Fahrzeuge mit Hybrid-Antrieb	861
1.1.5 Innenraum vorn rechts, Fahrzeuge mit Rechtslenkung	862-863
1.1.6 Schalttafel, Fahrzeuge mit Linkslenkung	864
1.1.7 Schalttafel, Fahrzeuge mit Rechtslenkung	864
1.1.8 Fußraum links, Fahrzeuge mit Linkslenkung	865
1.1.9 Fußraum rechts, Fahrzeuge mit Rechtslenkung	866
1.1.10 Mittelkonsole vorn, Fahrzeuge mit Linkslenkung	867
1.1.11 Mittelkonsole vorn, Fahrzeuge mit Rechtslenkung	868
1.1.12 Lenkrad	869
1.1.13 Lenksäule	870
1.1.14 Fahrersitz, Fahrzeuge mit Linkslenkung	871-872
1.1.15 Fahrersitz, Fahrzeuge mit Rechtslenkung	873-874
1.2 Innenraum Mitte	875-876
1.2.1 2. Sitzreihe	875
1.2.2 3. Sitzreihe	876
1.3 Innenraum hinten	877-879
1.3.1 Innenraum hinten, Ansicht von links	878
1.3.2 Innenraum hinten, Ansicht von rechts	878
1.3.3 Mittelkonsole hinten	879
1.4 Dach	880-882
1.4.1 Dach, Fahrzeuge mit Linkslenkung, Teil 1	881
1.4.2 Dach, Teil 2	881
1.4.3 Dach, Schiebe-/Ausstelldach, 3FJ	882
1.5 Türen	883-890
1.5.1 Fahrertür, Fahrzeuge mit Linkslenkung	884-885
1.5.2 Fahrertür, Fahrzeuge mit Rechtslenkung	886-887
1.5.3 Beifahrertür, Fahrzeuge mit Linkslenkung	888
1.5.4 Beifahrertür, Fahrzeuge mit Rechtslenkung	889
1.5.5 Tür hinten links	889
1.5.6 Tür hinten rechts	890
1.6 Heiz- und Klimagerät	891-896
1.6.1 Klimaanlage, Teil 1	892
1.6.2 Klimaanlage, Teil 2	893
1.6.3 Climatronic, Teil 1	893
1.6.4 Climatronic, Teil 2	894
1.6.5 Fußbereich Beifahrer, Fahrzeuge mit Rechtslenkung	895-896
806 - - Einbauorte: Fahrzeug hinten - 3	897-905
1. - Einbauorte: Fahrzeug hinten	897-905
1.1 Heckklappe	899

1.2 Stoßfänger hinten	900-901
1.3 Hinterteil, Ansicht von links	902
1.4 Hinterteil, Ansicht von rechts	903-905
1.4.1 Hinterteil	903
1.4.2 Zusätzliche Bauteile für Fahrzeuge mit Hybrid-Antrieb	904-905
807 - - Einbauorte: Unterboden des Fahrzeugs - 3	906-909
1. - Einbauorte: Unterboden des Fahrzeugs	906-909
1.1 Unterboden des Fahrzeugs - Dieselmotor	906
1.2 Unterboden des Fahrzeugs - Benzinmotor	907
1.3 Unterboden, zusätzliche Bauteile für Fahrzeuge mit Hybrid-Antrieb	908-909
830 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix A bis D - 2	910-923
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix A bis D	910-923
1.1 Bordladegerät -A11-	910-913
1.1.1 Steckverbindung -T60pa-	910
1.1.2 Steckverbindung -T4pa-	911
1.1.3 Steckverbindung -T5pd-	911
1.1.4 Steckverbindung -T5pe-	912
1.1.5 Steckverbindung -T5pf-	913
1.1.6 Steckverbindung -T5aw-	913
1.2 Wechselrichter für Fahrmotor an Vorderachse -A49-	914
1.2.1 Steckverbindung -T28a-	914
1.3 Hybrid-Batterie-Einheit -AX1-	915-917
1.3.1 Steckverbindung -T14pz-	915
1.3.2 Steckverbindung -T14pi-	916
1.3.3 Steckverbindung -T8pe-	917
1.3.4 Steckverbindung -T4pb-	917
1.4 Anlasser -B-	918-920
1.4.1 Steckverbindung -T1d-	918
1.4.2 Steckverbindung -T1e-	919
1.4.3 Steckverbindung -T1f-	920
1.4.4 Steckverbindung -T1g-	920
1.5 Drehstromgenerator -C-	921
1.5.1 Steckverbindung -T2go-	921
1.6 Lesespule für Wegfahrsicherung -D2-	922-923
1.6.1 Steckverbindung -T2bb-	922-923
831 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix E - 2	924-963
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix E	924-963
1.1 Schalter für Schiebedach -E8-	925
1.1.1 Steckverbindung -T5as-	925
1.2 Gurtschalter Fahrerseite -E24-	926
1.2.1 Steckverbindung -T2dh-	926
1.3 Gurtschalter Beifahrerseite -E25-	926
1.3.1 Steckverbindung -T2dj-	926
1.4 Schalter für Handschuhfachleuchte -E26-	927
1.4.1 Steckverbindung -T3h-	927
1.5 Fensterheberschalter in Tür hinten links -E52-	928
1.5.1 Steckverbindung -T4bk-	928
1.6 Fensterheberschalter in Tür hinten rechts -E54-	929
1.6.1 Steckverbindung -T4bn-	929
1.7 Fensterheberschalter in Beifahrertür -E107-	930-931
1.7.1 Steckverbindung -T4be-	930
1.7.2 Steckverbindung -T4bi-	931
1.8 Zentralschalter für Fensterheber in Fahrertür -E189-	932
1.8.1 Steckverbindung -T10u-	932
1.9 Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite -E224-	932
1.9.1 Steckverbindung -T6d-	933
1.10 Taster für Fernentriegelung der Heckklappe -E233-	933
1.10.1 Steckverbindung -T4bq-	933
1.11 Taster für Entriegelung in Heckklappengriff -E234-	934
1.11.1 Steckverbindung -T2do-	934
1.12 Gurtschalter hinten Fahrerseite -E258-	935
1.12.1 Steckverbindung -T4i-	935
1.13 Gurtschalter hinten Beifahrerseite -E259-	936
1.13.1 Steckverbindung -T2ic-	936
1.14 Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten -E265-	937-938
1.14.1 Steckverbindung -T4k-	937

1.14.2 Steckverbindung -T6h-	938
1.14.3 Steckverbindung -T6aq-	939
1.15 Taster für Startanlage -E378-	939
1.15.1 Steckverbindung -T4z-	939
1.16 Taster für elektrisch schwenkbare Anhängervorrichtung -E474-	940
1.16.1 Steckverbindung -T4x-	940
1.17 Taster für elektromechanische Feststellbremse -E538-	941
1.17.1 Steckverbindung -T12a-	941
1.18 Taster für Schließung der Heckklappe -E574-	942
1.18.1 Steckverbindung -T4az-	942
1.19 Taster 1 für Dachrollo -E584-	943-944
1.19.1 Steckverbindung -T4ca-	943
1.19.2 Steckverbindung -T4cu-	944
1.19.3 Steckverbindung -T4cv-	945
1.20 Taster für Zentralverriegelung -E600-	945
1.20.1 Steckverbindung -T4br-	945
1.21 Tastenmodul für Telematik -E734-	946
1.21.1 Steckverbindung -T6ae-	946
1.22 Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze vorn links -E752-	947
1.22.1 Steckverbindung -T6v-	947
1.23 Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze vorn rechts -E753-	948
1.23.1 Steckverbindung -T6x-	948
1.24 Bedienungseinheit für Fahrprofilauswahl -E881-	949
1.24.1 Steckverbindung -T4f-	949
1.25 Lichtdrehschalter -EX1-	950
1.25.1 Steckverbindung -T10g-	950
1.26 Warnblinklichtschalter -EX3-	951
1.26.1 Steckverbindung -T6l-	951
1.27 Außenspiegelverstellung -EX11-	952
1.27.1 Steckverbindung -T6ad-	952
1.28 Tankklappenentriegelung -EX13-	953-954
1.28.1 Steckverbindung -T2bo-	953
1.28.2 Steckverbindung -T4pf-	954
1.29 Heizung-/Klimabedienung -EX21-	955-957
1.29.1 Steckverbindung -T20d-	955
1.29.2 Steckverbindung -T20e-	956
1.29.3 Steckverbindung -T16l-	956
1.29.4 Steckverbindung -T16m-	957
1.29.5 Steckverbindung -T16n-	958
1.30 Schaltermodul 2 Mittelkonsole -EX30-	958-959
1.30.1 Steckverbindung -T10m-	958
1.30.2 Steckverbindung -T6pd-	959
1.31 Bedienungseinheit für Sitzverstellung vorn links -EX33-	960
1.31.1 Steckverbindung -T12g-	960
1.32 Bedienungseinheit für Sitzverstellung vorn rechts -EX34-	961
1.32.1 Steckverbindung -T12i-	961
1.33 Bedienungseinheit 2 für Sitzverstellung vorn links -EX38-	961
1.33.1 Steckverbindung -T6w-	961
1.34 Bedienungseinheit 2 für Sitzverstellung vorn rechts -EX39-	962-963
1.34.1 Steckverbindung -T6y-	962-963
832 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix F - 2	964-987
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix F	964-987
1.1 Bremslichtschalter -F-	964-965
1.1.1 Steckverbindung -T4aj-	964
1.1.2 Steckverbindung -T4ak-	965
1.2 Öldruckschalter -F1-	966
1.2.1 Steckverbindung -T2ff-	966
1.2.2 Steckverbindung -T1m-	967
1.3 Schalter für Rückfahrleuchten -F4-	967
1.3.1 Steckverbindung -T2cm-	967
1.4 Öldruckschalter -F22-	968
1.4.1 Steckverbindung -T2jg-	968
1.5 Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand -F34-	969-970
1.5.1 Steckverbindung -T2ci-	969
1.5.2 Steckverbindung -T2cj-	970
1.6 Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Fahrerseite -F147-	971

1.6.1 Steckverbindung -T2em-	971
1.7 Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Beifahrerseite -F148-	971
1.7.1 Steckverbindung -T2en-	972
1.8 Thermoschalter für Klimaanlageabschaltung -F163-	972
1.8.1 Steckverbindung -T2jf-	972
1.9 Schließenheit für Heckklappe -F256-	973
1.9.1 Steckverbindung -T4ba-	973
1.10 Kontaktschalter für Motorhaube -F266-	974
1.10.1 Steckverbindung -T2ck-	974
1.11 Stellelement 1 für Nockenverstellung -F366-	975
1.11.1 Steckverbindung -T2jl-	975
1.12 Stellelement 2 für Nockenverstellung -F367-	976
1.12.1 Steckverbindung -T2jm-	976
1.13 Stellelement 3 für Nockenverstellung -F368-	977
1.13.1 Steckverbindung -T2ji-	977
1.14 Stellelement 4 für Nockenverstellung -F369-	978
1.14.1 Steckverbindung -T2jh-	978
1.15 Stellelement 5 für Nockenverstellung -F370-	979
1.15.1 Steckverbindung -T2jj-	979
1.16 Stellelement 6 für Nockenverstellung -F371-	980
1.16.1 Steckverbindung -T2jk-	980
1.17 Stellelement 7 für Nockenverstellung -F372-	981
1.17.1 Steckverbindung -T2jn-	981
1.18 Stellelement 8 für Nockenverstellung -F373-	982
1.18.1 Steckverbindung -T2jo-	982
1.19 Öldruckschalter für reduzierten Öldruck -F378-	983-984
1.19.1 Steckverbindung -T2fr-	983
1.19.2 Steckverbindung -T1o-	984
1.19.3 Steckverbindung -T1q-	985
1.20 Gurtschalter 2 Fahrerseite, 3. Sitzreihe -F541-	985
1.20.1 Steckverbindung -T2a-	985
1.21 Gurtschalter 2 Beifahrerseite, 3. Sitzreihe -F545-	986-987
1.21.1 Steckverbindung -T2b-	986-987
833 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix G - 2	988-1140
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix G	988-1140
1.1 Öldruckgeber -G10-	991-992
1.1.1 Steckverbindung -T3br-	991
1.1.2 Steckverbindung -T3cq-	992
1.2 Temperaturfühler für Außentemperatur -G17-	993
1.2.1 Steckverbindung -T2by-	993
1.3 Motortemperaturgeber -G27-	993
1.3.1 Steckverbindung -T2ho-	994
1.4 Motordrehzahlgeber -G28-	994-997
1.4.1 Steckverbindung -T3bs-	994
1.4.2 Steckverbindung -T3ca-	995
1.4.3 Steckverbindung -T3cd-	996
1.4.4 Steckverbindung -T3cr-	996
1.4.5 Steckverbindung -T3dg-	997
1.5 Ladedruckgeber -G31-	998-1000
1.5.1 Steckverbindung -T3bi-	998
1.5.2 Steckverbindung -T3ce-	999
1.5.3 Steckverbindung -T3cs-	999
1.5.4 Steckverbindung -T3da-	1000
1.5.5 Steckverbindung -T4dg-	1001
1.6 Geber für Kühlmittelmangelanzeige -G32-	1001-1002
1.6.1 Steckverbindung -T2cl-	1001
1.6.2 Steckverbindung -T2ph-	1002
1.7 Scheiben-Waschwasserstandsgeber -G33-	1003
1.7.1 Steckverbindung -T2cr-	1003
1.8 Geber für Bremsbelagverschleiß vorn rechts -G35-	1004
1.8.1 Steckverbindung -T2eu-	1004
1.9 Hallgeber -G40-	1004-1005
1.9.1 Steckverbindung -T3cf-	1004
1.9.2 Steckverbindung -T3bu-	1005
1.9.3 Steckverbindung -T3dl-	1006
1.10 Ansauglufttemperaturgeber -G42-	1006

1.10.1 Steckverbindung -T2hp-	1006
1.11 Drehzahlfühler hinten rechts -G44-	1007
1.11.1 Steckverbindung -T2bg-	1007
1.12 Drehzahlfühler vorn rechts -G45-	1008
1.12.1 Steckverbindung -T2es-	1008
1.13 Drehzahlfühler hinten links -G46-	1009
1.13.1 Steckverbindung -T2bi-	1009
1.14 Drehzahlfühler vorn links -G47-	1010
1.14.1 Steckverbindung -T2et-	1010
1.15 Klopfsensor 1 -G61-	1011-1013
1.15.1 Steckverbindung -T2fd-	1011
1.15.2 Steckverbindung -T2gx-	1012
1.15.3 Steckverbindung -T2it-	1013
1.15.4 Steckverbindung -T2iv-	1013
1.16 Kühlmitteltemperaturgeber -G62-	1014-1017
1.16.1 Steckverbindung -T2fg-	1014
1.16.2 Steckverbindung -T2fx-	1015
1.16.3 Steckverbindung -T2gy-	1016
1.16.4 Steckverbindung -T2ir-	1016
1.16.5 Steckverbindung -T2jb-	1017
1.17 Luftmassenmesser -G70-	1018
1.17.1 Steckverbindung -T4ao-	1018
1.17.2 Steckverbindung -T4aq-	1018
1.18 Geber für Fahrzeugniveau hinten links -G76-	1019-1020
1.18.1 Steckverbindung -T4o-	1019
1.18.2 Steckverbindung -T4p-	1020
1.18.3 Steckverbindung -T4q-	1021
1.19 Geber für Fahrzeugniveau vorn links -G78-	1021
1.19.1 Steckverbindung -T4cm-	1021
1.20 Kraftstofftemperaturgeber -G81-	1022
1.20.1 Steckverbindung -T2fy-	1022
1.21 Kühlmitteltemperaturgeber am Motorausgang -G82-	1023-1024
1.21.1 Steckverbindung -T2fh-	1023
1.21.2 Steckverbindung -T2gz-	1024
1.22 Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang -G83-	1025-1026
1.22.1 Steckverbindung -T2cg-	1025
1.22.2 Steckverbindung -T2ch-	1026
1.22.3 Steckverbindung -T2cx-	1026
1.23 Fotosensor für Sonneneinstrahlung -G107-	1027
1.23.1 Steckverbindung -T6k-	1027
1.24 Sitzbelegungssensor Beifahrerseite -G128-	1028
1.24.1 Steckverbindung -T2di-	1028
1.25 Ausströmtemperaturgeber links -G150-	1029
1.25.1 Steckverbindung -T2bq-	1029
1.26 Ausströmtemperaturgeber rechts -G151-	1030
1.26.1 Steckverbindung -T2bp-	1030
1.27 Hallgeber 2 -G163-	1031
1.27.1 Steckverbindung -T3df-	1031
1.28 Ausströmtemperaturgeber hinten -G174-	1032
1.28.1 Steckverbindung -T2br-	1032
1.29 Sitzbelegungssensor hinten Fahrerseite -G177-	1033-1034
1.29.1 Steckverbindung -T2df-	1033
1.29.2 Steckverbindung -T2eq-	1034
1.30 Sitzbelegungssensor hinten Beifahrerseite -G178-	1035
1.30.1 Steckverbindung -T2dd-	1035
1.30.2 Steckverbindung -T2dg-	1035
1.31 Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite -G179-	1036
1.31.1 Steckverbindung -T2dv-	1036
1.32 Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite -G180-	1037
1.32.1 Steckverbindung -T2ea-	1037
1.33 Crashsensor für Frontairbag -G190-	1038
1.33.1 Steckverbindung -T2cb-	1038
1.34 Ausströmtemperaturgeber für Fußraum -G192-	1039
1.34.1 Steckverbindung -T2ie-	1039
1.35 Geber für Einparkhilfe hinten links -G203-	1040
1.35.1 Steckverbindung -T3ad-	1040

1.36 Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links -G204-	1041
1.36.1 Steckverbindung -T3ae-	1041
1.37 Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts -G205-	1042
1.37.1 Steckverbindung -T3af-	1042
1.38 Geber für Einparkhilfe hinten rechts -G206-	1043
1.38.1 Steckverbindung -T3ag-	1043
1.39 Abgastemperaturgeber 1 -G235-	1044-1045
1.39.1 Steckverbindung -T2hq-	1044
1.39.2 Steckverbindung -T3di-	1045
1.40 Sensor für Luftgüte -G238-	1046
1.40.1 Steckverbindung -T3q-	1046
1.40.2 Steckverbindung -T3r-	1046
1.41 Kühlmitteltemperaturgeber für Heizung -G241-	1047
1.41.1 Steckverbindung -T2jz-	1047
1.42 Kraftstoffdruckgeber -G247-	1048-1051
1.42.1 Steckverbindung -T3bl-	1048
1.42.2 Steckverbindung -T3cb-	1049
1.42.3 Steckverbindung -T3cg-	1050
1.42.4 Steckverbindung -T3cw-	1050
1.42.5 Steckverbindung -T3db-	1051
1.42.6 Steckverbindung -T3dj-	1052
1.43 Geber für Einparkhilfe vorn rechts -G252-	1052
1.43.1 Steckverbindung -T3aj-	1052
1.44 Geber für Einparkhilfe vorn Mitte rechts -G253-	1053
1.44.1 Steckverbindung -T3ak-	1053
1.45 Geber für Einparkhilfe vorn Mitte links -G254-	1054
1.45.1 Steckverbindung -T3al-	1054
1.46 Geber für Einparkhilfe vorn links -G255-	1055
1.46.1 Steckverbindung -T3am-	1055
1.47 Crashesensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite -G256-	1056
1.47.1 Steckverbindung -T2v-	1056
1.48 Crashesensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite -G257-	1057
1.48.1 Steckverbindung -T2w-	1057
1.49 Ölstands- und Öltemperaturgeber -G266-	1058-1065
1.49.1 Steckverbindung -T3ar-	1059
1.49.2 Steckverbindung -T3as-	1059
1.49.3 Steckverbindung -T3at-	1060
1.49.4 Steckverbindung -T3au-	1061
1.49.5 Steckverbindung -T3av-	1061
1.49.6 Steckverbindung -T3aw-	1062
1.49.7 Steckverbindung -T3ax-	1063
1.49.8 Steckverbindung -T3ay-	1063
1.49.9 Steckverbindung -T3az-	1064
1.49.10 Steckverbindung -T3ba-	1065
1.49.11 Steckverbindung -T3bc-	1065
1.50 Geber für Fahrzeugniveau vorn rechts -G289-	1066
1.50.1 Steckverbindung -T4cn-	1066
1.51 Kraftstoffvorratsgeber für Zusatztank -G292-	1067
1.51.1 Steckverbindung -T3n-	1067
1.52 Drucksensor für Bremskraftverstärkung -G294-	1068
1.52.1 Steckverbindung -T3o-	1068
1.53 Temperaturfühler für Verdampfer -G308-	1069
1.53.1 Steckverbindung -T2id-	1069
1.54 Potenziometer für Saugrohrklappe -G336-	1070
1.54.1 Steckverbindung -T3dk-	1070
1.55 Karosseriebeschleunigungsgeber vorn links -G341-	1071-1072
1.55.1 Steckverbindung -T2co-	1071
1.55.2 Steckverbindung -T2cp-	1072
1.56 Karosseriebeschleunigungsgeber vorn rechts -G342-	1073
1.56.1 Steckverbindung -T2cq-	1073
1.57 Karosseriebeschleunigungsgeber hinten -G343-	1073
1.57.1 Steckverbindung -T2t-	1074
1.58 Sensor für Regen- und Lichterkennung -G397-	1074
1.58.1 Steckverbindung -T3i-	1074
1.59 Sensor für Tankdruck -G400-	1075
1.59.1 Steckverbindung -T3pa-	1075

1.60 Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck -G410-	1076-1077
1.60.1 Steckverbindung -T4-	1076
1.60.2 Steckverbindung -T3dm-	1077
1.61 Abgastemperaturgeber 2 -G448-	1078
1.61.1 Steckverbindung -T2cy-	1078
1.61.2 Steckverbindung -T2hr-	1078
1.62 Drucksensor 1 für Abgas -G450-	1079-1081
1.62.1 Steckverbindung -T3bt-	1079
1.62.2 Steckverbindung -T3dc-	1080
1.62.3 Steckverbindung -T3cx-	1081
1.62.4 Steckverbindung -T3dh-	1081
1.63 Kupplungspositionsgeber -G476-	1082
1.63.1 Steckverbindung -T5l-	1082
1.64 Abgastemperaturgeber 3 -G495-	1083-1084
1.64.1 Steckverbindung -T2cz-	1083
1.64.2 Steckverbindung -T2hs-	1084
1.65 Differenzdruckgeber -G505-	1085
1.65.1 Steckverbindung -T3ch-	1085
1.65.2 Steckverbindung -T3ci-	1085
1.66 Temperaturgeber vor Partikelfilter -G506-	1086-1087
1.66.1 Steckverbindung -T3x-	1086
1.66.2 Steckverbindung -T3y-	1087
1.66.3 Steckverbindung -T2kd-	1088
1.67 Temperaturgeber nach Partikelfilter -G527-	1088-1090
1.67.1 Steckverbindung -T3z-	1089
1.67.2 Steckverbindung -T3aa-	1089
1.67.3 Steckverbindung -T2ke-	1090
1.68 Geber vorn links für Parklenkassistent, linke Fahrzeugseite -G568-	1091
1.68.1 Steckverbindung -T3an-	1091
1.69 Geber vorn rechts für Parklenkassistent, rechte Fahrzeugseite -G569-	1091
1.69.1 Steckverbindung -T3ao-	1092
1.70 Sensor für Diebstahlwarnanlage -G578-	1092
1.70.1 Steckverbindung -T4bs-	1092
1.71 Positionsgeber für Ladedrucksteller -G581-	1093-1094
1.71.1 Steckverbindung -T3cj-	1093
1.71.2 Steckverbindung -T3ck-	1094
1.72 Sensor für Türaußengriffberührung vorn links -G605-	1095
1.72.1 Steckverbindung -T4cj-	1095
1.73 Sensor für Türaußengriffberührung vorn rechts -G606-	1095
1.73.1 Steckverbindung -T4cg-	1096
1.74 Abgastemperaturgeber 4 -G648-	1096
1.74.1 Steckverbindung -T2da-	1096
1.75 Temperaturfühler 2 für Abgasrückführung -G690-	1097
1.75.1 Steckverbindung -T2hu-	1097
1.76 Druckgeber 2 für Abgasrückführung -G692-	1098
1.76.1 Steckverbindung -T3cl-	1098
1.77 Geber für Getriebe-Neutralstellung -G701-	1099-1100
1.77.1 Steckverbindung -T3w-	1099
1.77.2 Steckverbindung -T3ab-	1100
1.78 Geber für Parklenkassistent hinten links -G716-	1101
1.78.1 Steckverbindung -T3ah-	1101
1.79 Geber für Parklenkassistent hinten rechts -G717-	1101
1.79.1 Steckverbindung -T3ai-	1102
1.80 Druckgeber für Kältemittelkreislauf -G805-	1102
1.80.1 Steckverbindung -T3s-	1102
1.81 Ladelufttemperaturgeber vor Ladeluftkühler -G810-	1103-1104
1.81.1 Steckverbindung -T2fw-	1103
1.81.2 Steckverbindung -T2hpr-	1104
1.82 Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler -G811-	1105
1.82.1 Steckverbindung -T2hv-	1105
1.83 Positionsgeber für Einlassnockenwelle -G1002-	1105-1107
1.83.1 Steckverbindung -T3bh-	1106
1.83.2 Steckverbindung -T3ct-	1106
1.83.3 Steckverbindung -T3dd-	1107
1.84 Positionsgeber für Auslassnockenwelle -G1003-	1108
1.84.1 Steckverbindung -T3bk-	1108

1.84.2 Steckverbindung -T3cv-	1108
1.85 Sitzbelegungssensor hinten Mitte -G1010-	1109
1.85.1 Steckverbindung -T2er-	1109
1.86 Differenzdruckgeber für Partikelfilter -G1037-	1110-1111
1.86.1 Steckverbindung -T3cxr-	1110
1.86.2 Steckverbindung -T3dhr-	1111
1.87 Kraftstofffördereinheit -GX1-	1112-1114
1.87.1 Steckverbindung -T2ad-	1112
1.87.2 Steckverbindung -T3e-	1113
1.87.3 Steckverbindung -T3g-	1113
1.87.4 Steckverbindung -T4d-	1114
1.87.5 Steckverbindung -T5c-	1115
1.88 Gaspedalmodul -GX2-	1115-1117
1.88.1 Steckverbindung -T6p-	1116
1.88.2 Steckverbindung -T6q-	1116
1.88.3 Steckverbindung -T6r-	1117
1.89 Drosselklappensteuereinheit -GX3-	1118-1120
1.89.1 Steckverbindung -T5aj-	1118
1.89.2 Steckverbindung -T6ag-	1119
1.89.3 Steckverbindung -T6aj-	1119
1.89.4 Steckverbindung -T6ay-	1120
1.89.5 Steckverbindung -T6bb-	1121
1.90 Abgasrückführungsventil 1 -GX5-	1121
1.90.1 Steckverbindung -T6an-	1121
1.91 Abgasrückführungsventil 2 -GX6-	1122
1.91.1 Steckverbindung -T5ak-	1122
1.92 Lambdasonde 1 nach Katalysator -GX7-	1123-1125
1.92.1 Steckverbindung -T4al-	1123
1.92.2 Steckverbindung -T4am-	1124
1.92.3 Steckverbindung -T4ap-	1125
1.92.4 Steckverbindung -T6al-	1125
1.93 Saugrohrgeber -GX9-	1126-1129
1.93.1 Steckverbindung -T3bj-	1126
1.93.2 Steckverbindung -T3cu-	1127
1.93.3 Steckverbindung -T4cz-	1128
1.93.4 Steckverbindung -T4db-	1128
1.93.5 Steckverbindung -T4pu-	1129
1.94 Lambdasonde 1 vor Katalysator -GX10-	1130-1132
1.94.1 Steckverbindung -T4an-	1130
1.94.2 Steckverbindung -T6s-	1131
1.94.3 Steckverbindung -T6t-	1131
1.94.4 Steckverbindung -T6u-	1132
1.95 Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem -GX19-	1133
1.95.1 Steckverbindung -T4c-	1133
1.95.2 Steckverbindung -T5b-	1133
1.96 Ladedruckgeber -GX26-	1134-1135
1.96.1 Steckverbindung -T4da-	1134
1.96.2 Steckverbindung -T6xx-	1135
1.96.3 Steckverbindung -T4pt-	1136
1.97 Modul für Motortemperaturregelung -GX33-	1136-1138
1.97.1 Steckverbindung -T5ag-	1137
1.97.2 Steckverbindung -T5ad-	1137
1.97.3 Steckverbindung -T5ar-	1138
1.98 Modul für Ladedruckregelung -GX34-	1139-1140
1.98.1 Steckverbindung -T6ak-	1139
1.98.2 Steckverbindung -T6pa-	1139-1140
834 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix H bis I - 2	1141-1147
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix H bis I	1141-1147
1.1 Alarmhorn -H12-	1141
1.1.1 Steckverbindung -T3p-	1141
1.2 Warnsummer für Einparkhilfe hinten -H15-	1142
1.2.1 Steckverbindung -T2bc-	1142
1.3 Warnsummer für Einparkhilfe vorn -H22-	1142
1.3.1 Steckverbindung -T2bd-	1142
1.4 Warnsummer für Heckklappe -H32-	1143
1.4.1 Steckverbindung -T2do-	1143

1.5 Signalhorn links -H33-	1144
1.5.1 Steckverbindung -T2ct-	1144
1.6 Signalhorn rechts -H34-	1145-1147
1.6.1 Steckverbindung -T2cu-	1145
1.6.2 Steckverbindung -T2cv-	1146-1147
835 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix J - 2	1148-1228
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix J	1148-1228
1.1 Steuergerät für ABS -J104-	1149
1.1.1 Steckverbindung -T46a-	1149
1.2 Steuergerät für Frischluftgebläse -J126-	1150
1.2.1 Steckverbindung -T4h-	1150
1.3 Steuergerät für Airbag -J234-	1151
1.3.1 Steckverbindung -T90a-	1151
1.4 Steuergerät für Schiebedach -J245-	1152-1153
1.4.1 Steckverbindung -T5ae-	1152
1.4.2 Steckverbindung -T16i-	1153
1.4.3 Steckverbindung -T4ct-	1154
1.5 Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung -J250-	1154
1.5.1 Steckverbindung -T47a-	1154
1.6 Steuergerät für Anhängererkennung -J345-	1155-1157
1.6.1 Steckverbindung -T10c-	1155
1.6.2 Steckverbindung -T10d-	1156
1.6.3 Steckverbindung -T24a-	1157
1.6.4 Steckverbindung -T6c-	1157
1.7 Steuergerät für Zusatzheizung -J364-	1158-1159
1.7.1 Steckverbindung -T6n-	1158
1.7.2 Steckverbindung -T2ce-	1159
1.8 Steuergerät für Batterieüberwachung -J367-	1160
1.8.1 Steckverbindung -T2cf-	1160
1.9 Türsteuergerät Fahrerseite -J386-	1160-1162
1.9.1 Steckverbindung -T16j-	1161
1.9.2 Steckverbindung -T20j-	1161
1.9.3 Steckverbindung -T32c-	1162
1.9.4 Steckverbindung -T6ab-	1163
1.10 Türsteuergerät Beifahrerseite -J387-	1163-1165
1.10.1 Steckverbindung -T16k-	1164
1.10.2 Steckverbindung -T20k-	1164
1.10.3 Steckverbindung -T32d-	1165
1.10.4 Steckverbindung -T6ac-	1166
1.11 Steuergerät für Abstandsregelung -J428-	1166
1.11.1 Steckverbindung -T7a-	1166
1.12 Steuergerät für Einparkhilfe -J446-	1167-1168
1.12.1 Steckverbindung -T26b-	1167
1.12.2 Steckverbindung -T18b-	1168
1.12.3 Steckverbindung -T18d-	1169
1.13 Steuergerät für Allradantrieb -J492-	1169-1170
1.13.1 Steckverbindung -T8y-	1169
1.13.2 Steckverbindung -T2fa-	1170
1.14 Steuergerät für Lenkhilfe -J500-	1171-1173
1.14.1 Steckverbindung -T3bf-	1171
1.14.2 Steckverbindung -T3bg-	1172
1.14.3 Steckverbindung -T2gn-	1172
1.14.4 Steckverbindung -T2if-	1173
1.14.5 Steckverbindung -T5aw-	1174
1.15 Bordnetzsteuergerät -J519-	1174-1176
1.15.1 Steckverbindung -T46b-	1175
1.15.2 Steckverbindung -T73a-	1175
1.15.3 Steckverbindung -T73c-	1176
1.16 Steuergerät für digitales Soundpaket -J525-	1177
1.16.1 Steckverbindung -T38a-	1177
1.16.2 Steckverbindung -T2bu-	1177
1.17 Steuergerät für Lenksäulenelektronik -J527-	1178-1179
1.17.1 Steckverbindung -T16d-	1178
1.17.2 Steckverbindung -T12j-	1179
1.18 Diagnose-Interface für Datenbus -J533-	1180
1.18.1 Steckverbindung -T20a-	1180

1.19 Steuergerät für Kraftstoffpumpe -J538-	1180-1181
1.19.1 Steckverbindung -T6i-	1181
1.19.2 Steckverbindung -T5h-	1181
1.20 Steuergerät für NOx-Geber -J583-	1182-1183
1.20.1 Steckverbindung -T5r-	1182
1.20.2 Steckverbindung -T5s-	1183
1.21 Steuergerät für Wählhebelsensorik -J587-	1184
1.21.1 Steckverbindung -T10k-	1184
1.22 Steuergerät für Heckklappe -J605-	1184-1185
1.22.1 Steckverbindung -T10l-	1185
1.22.2 Steckverbindung -T32a-	1185
1.23 Motorsteuergerät -J623-	1186-1191
1.23.1 Steckverbindung -T91a-	1186
1.23.2 Steckverbindung -T91b-	1187
1.23.3 Steckverbindung -T94a-	1188
1.23.4 Steckverbindung -T94b-	1188
1.23.5 Steckverbindung -T60a-	1189
1.23.6 Steckverbindung -T105a-	1190
1.23.7 Steckverbindung -T60b-	1190
1.23.8 Steckverbindung -T105b-	1191
1.24 Anzeigeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn -J685-	1192
1.24.1 Steckverbindung -T12b-	1192
1.24.2 Steckverbindung -T5a-	1193
1.25 Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe -J743-	1193-1196
1.25.1 Steckverbindung -T20i-	1193
1.25.2 Steckverbindung -T16e-	1194
1.25.3 Steckverbindung -T16f-	1195
1.25.4 Steckverbindung -T2pf-	1195
1.25.5 Steckverbindung -T10pa-	1196
1.26 Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung -J745-	1197
1.26.1 Steckverbindung -T20f-	1197
1.26.2 Steckverbindung -T20h-	1197
1.27 Steuergerät für Informationselektronik 1 -J794-	1198-1205
1.27.1 Steckverbindung -T12d-	1199
1.27.2 Steckverbindung -T12e-	1199
1.27.3 Steckverbindung -T12f-	1200
1.27.4 Steckverbindung -T18e-	1201
1.27.5 Steckverbindung -T4aa-	1201
1.27.6 Steckverbindung -T8k-	1202
1.27.7 Steckverbindung -T2bv-	1203
1.27.8 Steckverbindung -T2bw-	1203
1.27.9 Steckverbindung -T2bx-	1204
1.27.10 Steckverbindung -T5ao-	1205
1.27.11 Steckverbindung -T5ap-	1205
1.28 Steuergerät für NOx-Geber 2 -J881-	1206-1207
1.28.1 Steckverbindung -T5t-	1206
1.28.2 Steckverbindung -T5u-	1207
1.29 Abgasklappensteuereinheit -J883-	1208
1.29.1 Steckverbindung -T3d-	1208
1.29.2 Steckverbindung -T5at-	1208
1.30 Steuergerät für Reduktionsmittelheizung -J891-	1209-1210
1.30.1 Steckverbindung -T4s-	1209
1.30.2 Steckverbindung -T5j-	1210
1.31 Steuergerät für Umfeld-Kamera -J928-	1211-1214
1.31.1 Steckverbindung -T18c-	1211
1.31.2 Steckverbindung -T5aa-	1212
1.31.3 Steckverbindung -T5ab-	1212
1.31.4 Steckverbindung -T5ac-	1213
1.31.5 Steckverbindung -T2bs-	1214
1.31.6 Steckverbindung -T5z-	1214
1.32 Steuergerät für Heckklappenöffnung -J938-	1215
1.32.1 Steckverbindung -T4by-	1215
1.33 Steuergerät für Motorgeräuscherzeugung -J943-	1216
1.33.1 Steckverbindung -T12pc-	1216
1.34 Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit -J949-	1217-1218
1.34.1 Steckverbindung -T26a-	1217

1.34.2 Steckverbindung -T4r-	1218
1.35 Interface für Zugang und Startsystem -J965-	1219
1.35.1 Steckverbindung -T40a-	1219
1.36 Steuergerät für Totwinkelerkennung -J1086-	1219
1.36.1 Steckverbindung -T8c-	1220
1.37 Steuergerät 2 für Totwinkelerkennung -J1087-	1220
1.37.1 Steckverbindung -T8d-	1220
1.38 Steuergerät für Sitzverstellung vorn rechts -J1111-	1221-1222
1.38.1 Steckverbindung -T32e-	1221
1.38.2 Steckverbindung -T10ab-	1222
1.38.3 Steckverbindung -T12k-	1223
1.39 Steuergerät für Sitzverstellung vorn links -J1112-	1223-1226
1.39.1 Steckverbindung -T12h-	1224
1.39.2 Steckverbindung -T32b-	1224
1.39.3 Steckverbindung -T10q-	1225
1.39.4 Steckverbindung -T16g-	1226
1.39.5 Steckverbindung -T16h-	1226
1.40 Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb -JX1-	1227-1228
1.40.1 Steckverbindung -T5pc-	1227-1228
836 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix K bis M - 2	1229-1253
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix K bis M	1229-1253
1.1 Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung -K133-	1229
1.1.1 Steckverbindung -T2el-	1230
1.2 Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus -K145-	1230
1.2.1 Steckverbindung -T4b-	1230
1.3 Fußraumleuchte vorn links -K268-	1231
1.3.1 Steckverbindung -T2af-	1231
1.4 Fußraumleuchte vorn rechts -K269-	1232
1.4.1 Steckverbindung -T2ag-	1232
1.5 Schalttafeleinsatz -KX2-	1233-1234
1.5.1 Steckverbindung -T18a-	1233
1.5.2 Steckverbindung -T2av-	1234
1.6 Lampe für Nebelscheinwerfer links -L22-	1235
1.6.1 Steckverbindung -T2dm-	1235
1.7 Lampe für Nebelscheinwerfer rechts -L23-	1235
1.7.1 Steckverbindung -T2dn-	1236
1.8 Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten links -L133-	1236
1.8.1 Steckverbindung -T2ef-	1236
1.9 Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten rechts -L134-	1237
1.9.1 Steckverbindung -T2gv-	1237
1.10 Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite -L146-	1238
1.10.1 Steckverbindung -T2gu-	1238
1.11 Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite -L147-	1239
1.11.1 Steckverbindung -T2dk-	1239
1.12 Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Tür vorn links -L199-	1240
1.12.1 Steckverbindung -T2gt-	1240
1.13 Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Tür vorn rechts -L200-	1241
1.13.1 Steckverbindung -T2dl-	1241
1.14 Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Tür hinten links -L201-	1242
1.14.1 Steckverbindung -T2eg-	1242
1.15 Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Tür hinten rechts -L202-	1243
1.15.1 Steckverbindung -T2gw-	1243
1.16 LED-Modul für Ladestandsanzeige -L345-	1244
1.16.1 Steckverbindung -T8pal-	1244
1.17 Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte -M25-	1245
1.17.1 Steckverbindung -T2ap-	1245
1.18 Scheinwerfer vorn links -MX1-	1246
1.18.1 Steckverbindung -T8l-	1246
1.19 Scheinwerfer vorn rechts -MX2-	1247
1.19.1 Steckverbindung -T8m-	1247
1.20 Schlussleuchte links -MX3-	1248
1.20.1 Steckverbindung -T8h-	1248
1.21 Schlussleuchte rechts -MX4-	1249
1.21.1 Steckverbindung -T8i-	1249
1.22 Schlussleuchte 2 links -MX5-	1250-1251
1.22.1 Steckverbindung -T8o-	1250

1.22.2 Steckverbindung -T8q-	1251
1.23 Schlussleuchte 2 rechts -MX6-	1252-1253
1.23.1 Steckverbindung -T8r-	1252
1.23.2 Steckverbindung -T8s-	1252-1253
837 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix N - 2	1254-1344
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix N	1254-1344
1.1 Einspritzventil für Zylinder 1 -N30-	1256-1258
1.1.1 Steckverbindung -T2fi-	1256
1.1.2 Steckverbindung -T2ha-	1257
1.1.3 Steckverbindung -T2hy-	1257
1.1.4 Steckverbindung -T2il-	1258
1.1.5 Steckverbindung -T2jq-	1259
1.2 Einspritzventil für Zylinder 2 -N31-	1259-1262
1.2.1 Steckverbindung -T2fj-	1260
1.2.2 Steckverbindung -T2hb-	1260
1.2.3 Steckverbindung -T2hz-	1261
1.2.4 Steckverbindung -T2im-	1262
1.2.5 Steckverbindung -T2jp-	1262
1.3 Einspritzventil für Zylinder 3 -N32-	1263-1266
1.3.1 Steckverbindung -T2fk-	1263
1.3.2 Steckverbindung -T2hc-	1264
1.3.3 Steckverbindung -T2ia-	1265
1.3.4 Steckverbindung -T2in-	1265
1.3.5 Steckverbindung -T2jr-	1266
1.4 Einspritzventil für Zylinder 4 -N33-	1267-1269
1.4.1 Steckverbindung -T2fl-	1267
1.4.2 Steckverbindung -T2hd-	1268
1.4.3 Steckverbindung -T2ib-	1268
1.4.4 Steckverbindung -T2io-	1269
1.4.5 Steckverbindung -T2js-	1270
1.5 Zündspule 1 mit Leistungsendstufe -N70-	1270-1272
1.5.1 Steckverbindung -T4cd-	1271
1.5.2 Steckverbindung -T4co-	1271
1.5.3 Steckverbindung -T4bh-	1272
1.5.4 Steckverbindung -T4dc-	1273
1.6 Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung -N79-	1273
1.6.1 Steckverbindung -T2cn-	1273
1.7 Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter -N80-	1274-1276
1.7.1 Steckverbindung -T2fm-	1274
1.7.2 Steckverbindung -T2he-	1275
1.7.3 Steckverbindung -T2iq-	1276
1.7.4 Steckverbindung -T2iy-	1276
1.8 Zündspule 2 mit Leistungsendstufe -N127-	1277-1279
1.8.1 Steckverbindung -T4cf-	1277
1.8.2 Steckverbindung -T4cp-	1278
1.8.3 Steckverbindung -T4ab-	1279
1.8.4 Steckverbindung -T4dd-	1279
1.9 Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite -N131-	1280
1.9.1 Steckverbindung -T3c-	1280
1.10 Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite -N153-	1281
1.10.1 Steckverbindung -T2al-	1281
1.11 Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite -N154-	1282
1.11.1 Steckverbindung -T2am-	1282
1.12 Zünder für Gurtstraffer hinten Fahrerseite -N196-	1283
1.12.1 Steckverbindung -T2ai-	1283
1.13 Zünder für Gurtstraffer hinten Beifahrerseite -N197-	1284
1.13.1 Steckverbindung -T2aj-	1284
1.14 Zünder für Seitenairbag Fahrerseite -N199-	1285
1.14.1 Steckverbindung -T3de-	1285
1.15 Ventil 1 für Nockenwellenverstellung -N205-	1286-1288
1.15.1 Steckverbindung -T2gh-	1286
1.15.2 Steckverbindung -T2hf-	1287
1.15.3 Steckverbindung -T2is-	1288
1.15.4 Steckverbindung -T2ja-	1288
1.16 Umluftventil für Turbolader -N249-	1289
1.16.1 Steckverbindung -T2ic-	1289

1.17 Zünder für Kopfairbag Fahrerseite -N251-	1290
1.17.1 Steckverbindung -T2e-	1290
1.18 Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite -N252-	1291
1.18.1 Steckverbindung -T2g-	1291
1.19 Regelventil für Kraftstoffdruck -N276-	1292-1293
1.19.1 Steckverbindung -T2gi-	1292
1.19.2 Steckverbindung -T2iu-	1293
1.20 Absperrventil für Kühlmittel der Heizung -N279-	1294
1.20.1 Steckverbindung -T2kc-	1294
1.21 Regelventil für Kompressor der Klimaanlage -N280-	1294
1.21.1 Steckverbindung -T2ak-	1295
1.22 Ventil für Tankabschaltung -N288-	1295
1.22.1 Steckverbindung -T2pk-	1295
1.23 Ventil für Kraftstoffdosierung -N290-	1296-1297
1.23.1 Steckverbindung -T2fo-	1296
1.23.2 Steckverbindung -T2gj-	1297
1.23.3 Steckverbindung -T2hi-	1298
1.24 Zündspule 3 mit Leistungsendstufe -N291-	1298-1300
1.24.1 Steckverbindung -T4ch-	1299
1.24.2 Steckverbindung -T4cq-	1299
1.24.3 Steckverbindung -T4cx-	1300
1.24.4 Steckverbindung -T4de-	1301
1.25 Zündspule 4 mit Leistungsendstufe -N292-	1301-1303
1.25.1 Steckverbindung -T4ci-	1302
1.25.2 Steckverbindung -T4cr-	1302
1.25.3 Steckverbindung -T4cy-	1303
1.25.4 Steckverbindung -T4df-	1304
1.26 Zünder für Knieairbag Fahrerseite -N295-	1304
1.26.1 Steckverbindung -T2c-	1304
1.27 Ventil für Saugrohrklappe -N316-	1305
1.27.1 Steckverbindung -T2jd-	1305
1.28 Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass -N318-	1306-1308
1.28.1 Steckverbindung -T2fp-	1306
1.28.2 Steckverbindung -T2hg-	1307
1.28.3 Steckverbindung -T2ip-	1308
1.28.4 Steckverbindung -T2iz-	1308
1.29 Ventil für Dämpfungsverstellung vorn links -N336-	1309
1.29.1 Steckverbindung -T2gr-	1309
1.30 Ventil für Dämpfungsverstellung vorn rechts -N337-	1310
1.30.1 Steckverbindung -T2gs-	1310
1.31 Ventil für Dämpfungsverstellung hinten links -N338-	1311
1.31.1 Steckverbindung -T2gp-	1311
1.32 Ventil für Dämpfungsverstellung hinten rechts -N339-	1312
1.32.1 Steckverbindung -T2gq-	1312
1.33 Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung -N345-	1313
1.33.1 Steckverbindung -T2gk-	1313
1.34 Stellglied für Lenksäulenverriegelung -N360-	1314
1.34.1 Steckverbindung -T4m-	1314
1.35 Absperrventil für Kühlmittel der Climatronic -N422-	1315
1.35.1 Steckverbindung -T2pg-	1315
1.36 Ventil für Öldruckregelung -N428-	1316-1319
1.36.1 Steckverbindung -T2fq-	1316
1.36.2 Steckverbindung -T2gl-	1317
1.36.3 Steckverbindung -T2hh-	1318
1.36.4 Steckverbindung -T2ik-	1318
1.36.5 Steckverbindung -T2iw-	1319
1.37 Einspritzventil für Reduktionsmittel -N474-	1320
1.37.1 Steckverbindung -T2db-	1320
1.38 Kühlmittelventil für Getriebe -N488-	1320-1321
1.38.1 Steckverbindung -T2jx-	1321
1.38.2 Steckverbindung -T2kh-	1321
1.39 Kühlmittelventil für Zylinderkopf -N489-	1322
1.39.1 Steckverbindung -T2gm-	1322
1.40 Stellelement für Motortemperaturregelung -N493-	1323-1325
1.40.1 Steckverbindung -T5ad-	1323
1.40.2 Steckverbindung -T5ar-	1324

1.40.3 Steckverbindung -T5av-	1325
1.40.4 Steckverbindung -T5k-	1325
1.41 Absperrventil 1 für Kältemittel der Hybrid-Batterie -N516-	1326
1.41.1 Steckverbindung -T2pd-	1326
1.42 Steuerventil für Kolbenkühlöfen -N522-	1327-1328
1.42.1 Steckverbindung -T2hx-	1327
1.42.2 Steckverbindung -T2je-	1328
1.43 Einspritzventil 2 für Zylinder 1 -N532-	1329
1.43.1 Steckverbindung -T2jt-	1329
1.44 Einspritzventil 2 für Zylinder 2 -N533-	1329
1.44.1 Steckverbindung -T2ju-	1330
1.45 Einspritzventil 2 für Zylinder 3 -N534-	1330
1.45.1 Steckverbindung -T2jv-	1330
1.46 Einspritzventil 2 für Zylinder 4 -N535-	1331
1.46.1 Steckverbindung -T2Jw-	1331
1.47 Absperrventil für Kältemittel zum Heiz- und Klimagerät -N541-	1332
1.47.1 Steckverbindung -T2ph-	1332
1.48 Einlassnockensteller für Zylinder 2 -N583-	1333-1334
1.48.1 Steckverbindung -T3bm-	1333
1.48.2 Steckverbindung -T3cn-	1334
1.49 Auslassnockensteller für Zylinder 2 -N587-	1335
1.49.1 Steckverbindung -T3bn-	1335
1.49.2 Steckverbindung -T3co-	1335
1.50 Einlassnockensteller für Zylinder 3 -N591-	1336-1337
1.50.1 Steckverbindung -T3bo-	1336
1.50.2 Steckverbindung -T3cm-	1337
1.51 Auslassnockensteller für Zylinder 3 -N595-	1338
1.51.1 Steckverbindung -T3bp-	1338
1.51.2 Steckverbindung -T3cp-	1338
1.52 Umschaltventil 2 für Kühlmittel -N633-	1339
1.52.1 Steckverbindung -T2kca-	1339
1.53 Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Einlass -N727-	1340
1.53.1 Steckverbindung -T2fn-	1340
1.54 Bremskraftverstärker -NX6-	1341-1342
1.54.1 Steckverbindung -T26pa-	1341
1.54.2 Steckverbindung -T4pd-	1342
1.55 Sicherheitsgurt vorn links -NX10-	1343
1.55.1 Steckverbindung -T5d-	1343
1.56 Sicherheitsgurt vorn rechts -NX11-	1343-1344
1.56.1 Steckverbindung -T5e-	1344
838 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix O bis Q - 2	1345-1348
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix O bis Q	1345-1348
1.1 Glühkerze 1 -Q10-	1345
1.1.1 Steckverbindung -T1l-	1345
1.2 Glühkerze 2 -Q11-	1345
1.2.1 Steckverbindung -T1p-	1346
1.3 Glühkerze 3 -Q12-	1346
1.3.1 Steckverbindung -T4cw-	1346
1.4 Glühkerze 4 -Q13-	1347-1348
1.4.1 Steckverbindung -T1n-	1347-1348
839 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix R - 2	1349-1394
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix R	1349-1394
1.1 Antenne -R11-	1350
1.1.1 Steckverbindung -T2n-	1350
1.2 Hochtonlautsprecher hinten links -R14-	1351
1.2.1 Steckverbindung -T2eh-	1351
1.2.2 Steckverbindung -T2ei-	1351
1.3 Tieftonlautsprecher hinten links -R15-	1352-1353
1.3.1 Steckverbindung -T4bl-	1352
1.3.2 Steckverbindung -T4bm-	1353
1.4 Hochtonlautsprecher hinten rechts -R16-	1354
1.4.1 Steckverbindung -T2ej-	1354
1.4.2 Steckverbindung -T2ek-	1354
1.5 Tieftonlautsprecher hinten rechts -R17-	1355-1356
1.5.1 Steckverbindung -T4bo-	1355
1.5.2 Steckverbindung -T4bo-	1356

1.6 Hochtonlautsprecher vorn links -R20-	1357
1.6.1 Steckverbindung -T2dw-	1357
1.6.2 Steckverbindung -T2dx-	1357
1.7 Tieftonlautsprecher vorn links -R21-	1358-1359
1.7.1 Steckverbindung -T4bf-	1358
1.7.2 Steckverbindung -T2dy-	1359
1.8 Hochtonlautsprecher vorn rechts -R22-	1360
1.8.1 Steckverbindung -T2eb-	1360
1.8.2 Steckverbindung -T2ec-	1360
1.9 Tieftonlautsprecher vorn rechts -R23-	1361-1362
1.9.1 Steckverbindung -T4bj-	1361
1.9.2 Steckverbindung -T2ed-	1362
1.10 GPS-Antenne -R50-	1363
1.10.1 Steckverbindung -T2k-	1363
1.11 Innenmikrofon -R74-	1363
1.11.1 Steckverbindung -T2bk-	1364
1.12 Radioantenne 2 -R93-	1364
1.12.1 Steckverbindung -T2as-	1364
1.13 Antennenmodul links -R108-	1365
1.13.1 Steckverbindung -T2at-	1365
1.14 Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und Startsystem -R136-	1366
1.14.1 Steckverbindung -T2s-	1366
1.15 Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem -R137-	1367
1.15.1 Steckverbindung -T2q-	1367
1.16 Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem -R138-	1368
1.16.1 Steckverbindung -T2r-	1368
1.17 Antenne 2 im Innenraum für Zugang und Startsystem -R139-	1369
1.17.1 Steckverbindung -T2p-	1369
1.18 Funkempfänger für Zusatzwasserheizung -R149-	1370-1371
1.18.1 Steckverbindung -T2aa-	1370
1.18.2 Steckverbindung -T6e-	1371
1.19 Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM) -R177-	1372-1373
1.19.1 Steckverbindung -T1h-	1372
1.19.2 Steckverbindung -T1k-	1373
1.19.3 Steckverbindung -T2dq-	1373
1.20 Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung -R178-	1374
1.20.1 Steckverbindung -T1i-	1374
1.21 Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung -R179-	1375
1.21.1 Steckverbindung -T1j-	1375
1.22 Antenne für Zusatzheizung -R182-	1376
1.22.1 Steckverbindung -T2d-	1376
1.23 Digitalradio-Antenne -R183-	1377
1.23.1 Steckverbindung -T4g-	1377
1.24 GSM-Antenne -R205-	1378
1.24.1 Steckverbindung -T2m-	1378
1.25 Centerlautsprecher -R208-	1379
1.25.1 Steckverbindung -T2u-	1379
1.26 Subwoofer -R211-	1380
1.26.1 Steckverbindung -T4v-	1380
1.27 Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme -R242-	1381
1.27.1 Steckverbindung -T12c-	1381
1.28 Umfeld-Kamera vorn -R243-	1382
1.28.1 Steckverbindung -T4bx-	1382
1.29 Umfeld-Kamera hinten -R246-	1383-1384
1.29.1 Steckverbindung -T8j-	1383
1.29.2 Steckverbindung -T2bt-	1384
1.29.3 Steckverbindung -T4cc-	1385
1.30 Aktuator 1 für Motorgeräuscherzeugung -R257-	1385
1.30.1 Steckverbindung -T2pe-	1385
1.31 Antenne für Notrufmodul -R263-	1386
1.31.1 Steckverbindung -T2o-	1386
1.32 Ablagefach mit Schnittstelle für Handy -R265-	1387-1388
1.32.1 Steckverbindung -T2ao-	1387
1.32.2 Steckverbindung -T6f-	1388
1.33 USB-Verteiler -R293-	1389
1.33.1 Steckverbindung -T8e-	1389

1.33.2 Steckverbindung -T5aq-	1389
1.34 Steuergerät für Sende- und Empfangsstabilisierung -R308-	1390-1392
1.34.1 Steckverbindung -T4n-	1390
1.34.2 Steckverbindung -T2bf-	1391
1.34.3 Steckverbindung -T2bh-	1392
1.34.4 Steckverbindung -T2bj-	1392
1.35 Lautsprecher für Notrufmodul -R335-	1393-1394
1.35.1 Steckverbindung -T2ba-	1393-1394
840 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix S bis U - 2	1395-1403
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix S bis U	1395-1403
1.1 Koppelstelle im Heckraum links -THRL-	1395
1.1.1 Steckverbindung -T4a-	1395
1.2 Pilotlinienstecker 1 -TV44-	1396
1.2.1 Steckverbindung -T4pv-	1396
1.3 12-V-Steckdose -U5-	1396
1.3.1 Steckverbindung -T3k-	1396
1.4 Steckdose für Anhängerbetrieb -U10-	1397
1.4.1 Steckverbindung -T13a-	1397
1.5 12-V-Steckdose 2 -U18-	1398
1.5.1 Steckverbindung -T3m-	1398
1.6 12-V-Steckdose 3 -U19-	1399
1.6.1 Steckverbindung -T3l-	1399
1.7 Anschluss für Diagnose -U31-	1400
1.7.1 Steckverbindung -T16c-	1400
1.8 USB-Anschluss 1 -U41-	1401
1.8.1 Steckverbindung -T4y-	1401
1.9 Ladesteckdose 2 für Hochvoltbatterieladung -UX5-	1402-1403
1.9.1 Steckverbindung -T13pb-	1402-1403
841 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix V - 2	1404-1464
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix V	1404-1464
1.1 Scheibenwischermotor -V-	1406
1.1.1 Steckverbindung -T4ag-	1406
1.1.2 Steckverbindung -T4ah-	1406
1.2 Schiebedachmotor -V1-	1407
1.2.1 Steckverbindung -T8af-	1407
1.3 Scheibenwaschpumpe -V5-	1408
1.3.1 Steckverbindung -T2cs-	1408
1.4 Motor für Heckscheibenwischer -V12-	1409
1.4.1 Steckverbindung -T4bb-	1409
1.5 Fensterhebermotor hinten links -V26-	1410
1.5.1 Steckverbindung -T10s-	1410
1.6 Fensterhebermotor hinten rechts -V27-	1411
1.6.1 Steckverbindung -T10t-	1411
1.7 Pumpe für Kühlmittelnachlauf -V51-	1412
1.7.1 Steckverbindung -T3bb-	1412
1.8 Dosierpumpe -V54-	1413
1.8.1 Steckverbindung -T2x-	1413
1.9 Stellmotor der Staudruckklappe -V71-	1414
1.9.1 Steckverbindung -T6ah-	1414
1.10 Stellmotor der Umluftklappe -V113-	1415
1.10.1 Steckverbindung -T6ai-	1415
1.11 Stellmotor der Temperaturklappe hinten -V137-	1416
1.11.1 Steckverbindung -T6ar-	1416
1.12 Fahrmotor für Elektroantrieb -V141-	1417
1.12.1 Steckverbindung -T10bb-	1417
1.13 Fensterhebermotor Fahrerseite -V147-	1418
1.13.1 Steckverbindung -T3ap-	1418
1.14 Fensterhebermotor Beifahrerseite -V148-	1419
1.14.1 Steckverbindung -T3aq-	1419
1.15 Motor für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung in Tür hinten links -V163-	1420
1.15.1 Steckverbindung -T3bv-	1420
1.16 Pumpe für Ladeluftkühlung -V188-	1421-1422
1.16.1 Steckverbindung -T3bq-	1421
1.16.2 Steckverbindung -T3cc-	1422
1.17 Unterdruckpumpe für Bremse -V192-	1423
1.17.1 Steckverbindung -T2cw-	1423

1.18 Motor für Schiebedachrollo -V260-	1423
1.18.1 Steckverbindung -T8ae-	1424
1.19 Feststellmotor links -V282-	1424
1.19.1 Steckverbindung -T2an-	1424
1.20 Feststellmotor rechts -V283-	1425
1.20.1 Steckverbindung -T2ay-	1425
1.21 Motor 1 für Heckklappe -V444-	1426
1.21.1 Steckverbindung -T10h-	1426
1.22 Motor 2 für Heckklappe -V445-	1427
1.22.1 Steckverbindung -T10i-	1427
1.23 Ladedrucksteller -V465-	1428
1.23.1 Steckverbindung -T2dc-	1428
1.24 Kühlmittelpumpe für Hochtemperaturkreislauf -V467-	1429-1430
1.24.1 Steckverbindung -T3bd-	1429
1.24.2 Steckverbindung -T3be-	1430
1.25 Kühlmittelpumpe für Niedertemperaturkreislauf -V468-	1431
1.25.1 Steckverbindung -T3cy-	1431
1.25.2 Steckverbindung -T3cz-	1431
1.26 elektrischer Klimakompressor -V470-	1432
1.26.1 Steckverbindung -T5pa-	1432
1.27 Pumpe für Getriebeölkühlung -V478-	1433
1.27.1 Steckverbindung -T4cs-	1433
1.28 Motor für Verstellung der Lendenwirbelstütze vorn links -V491-	1434-1436
1.28.1 Steckverbindung -T4au-	1434
1.28.2 Steckverbindung -T4av-	1435
1.28.3 Steckverbindung -T4aw-	1436
1.28.4 Steckverbindung -T4ax-	1436
1.29 Motor für Sitzlängsverstellung vorn links -V493-	1437
1.29.1 Steckverbindung -T5x-	1437
1.30 Motor für Sitzlängsverstellung vorn rechts -V494-	1438
1.30.1 Steckverbindung -T5az-	1438
1.31 Motor für Sitzlehnenverstellung vorn links -V495-	1439
1.31.1 Steckverbindung -T5y-	1439
1.32 Motor für Sitzlehnenverstellung vorn rechts -V496-	1440
1.32.1 Steckverbindung -T5ay-	1440
1.33 Motor für Sitzneigungsverstellung vorn links -V497-	1441
1.33.1 Steckverbindung -T5w-	1441
1.34 Motor für Sitzneigungsverstellung vorn rechts -V498-	1442
1.34.1 Steckverbindung -T5ax-	1442
1.35 Motor für Sitzhöhenverstellung vorn links -V499-	1443
1.35.1 Steckverbindung -T5v-	1443
1.36 Motor für Sitzhöhenverstellung vorn rechts -V500-	1444
1.36.1 Steckverbindung -T5ah-	1444
1.37 Pumpe für Kühlmittelumlauf vor Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb -V508-	1445
1.37.1 Steckverbindung -T3pb-	1445
1.38 Kühlmittelpumpe für Hochvoltbatterie -V590-	1446
1.38.1 Steckverbindung -T3pj-	1446
1.39 Außenspiegel Fahrerseite -VX4-	1447-1448
1.39.1 Steckverbindung -T5an-	1447
1.39.2 Steckverbindung -T2dz-	1448
1.40 Außenspiegel Beifahrerseite -VX5-	1449
1.40.1 Steckverbindung -T5am-	1449
1.40.2 Steckverbindung -T2ee-	1449
1.41 Anhängervorrichtung -VX15-	1450
1.41.1 Steckverbindung -T6af-	1450
1.42 Zuziehhilfe der Heckklappe -VX16-	1451
1.42.1 Steckverbindung -T6aa-	1451
1.43 Schließereinheit Fahrertür -VX21-	1452
1.43.1 Steckverbindung -T8u-	1452
1.44 Schließereinheit Beifahrertür -VX22-	1453
1.44.1 Steckverbindung -T8v-	1453
1.45 Schließereinheit Tür hinten links -VX23-	1454
1.45.1 Steckverbindung -T8w-	1454
1.46 Schließereinheit Tür hinten rechts -VX24-	1455
1.46.1 Steckverbindung -T8x-	1455
1.47 Luftverteilerklappe -VX33-	1456

1.47.1 Steckverbindung -T6at-	1456
1.48 Temperaturklappe vorn links -VX34-	1457
1.48.1 Steckverbindung -T6aw-	1457
1.49 Temperaturklappe vorn rechts -VX35-	1458
1.49.1 Steckverbindung -T6av-	1458
1.50 Defrostklappe -VX47-	1459
1.50.1 Steckverbindung -T6as-	1459
1.51 Umluftklappe -VX52-	1460
1.51.1 Steckverbindung -T6au-	1460
1.52 Kühlerlüfter -VX57-	1461-1462
1.52.1 Steckverbindung -T4ae-	1461
1.52.2 Steckverbindung -T4af-	1462
1.52.3 Steckverbindung -T4pe-	1463
1.53 Klimakompressor -VX81-	1463-1464
1.53.1 Steckverbindung -T8ao-	1463-1464
842 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix W bis Z - 2	1465-1496
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix W bis Z	1465-1496
1.1 Kofferraumleuchte -W3-	1466
1.1.1 Steckverbindung -T2az-	1466
1.2 Handschuhfachleuchte -W6-	1466
1.2.1 Steckverbindung -T2ar-	1467
1.3 beleuchteter Make-up-Spiegel Beifahrerseite -W14-	1467
1.3.1 Steckverbindung -T2eo-	1467
1.4 beleuchteter Make-up-Spiegel Fahrerseite -W20-	1468
1.4.1 Steckverbindung -T2ep-	1468
1.5 Innenleuchte hinten links -W47-	1469
1.5.1 Steckverbindung -T4bt-	1469
1.6 Innenleuchte hinten rechts -W48-	1470
1.6.1 Steckverbindung -T4bu-	1470
1.7 Lampe für Ambientebeleuchtung im Dach links -W76-	1471
1.7.1 Steckverbindung -T4cl-	1471
1.8 Lampe für Ambientebeleuchtung im Dach rechts -W77-	1472
1.8.1 Steckverbindung -T4ck-	1472
1.9 Einstiegsleuchte Fahrerseite -W92-	1473
1.9.1 Steckverbindung -T2ab-	1473
1.10 Einstiegsleuchte Beifahrerseite -W93-	1474
1.10.1 Steckverbindung -T2ac-	1474
1.11 Innenleuchte vorn -WX1-	1475
1.11.1 Steckverbindung -T6g-	1475
1.12 Innenleuchte hinten -WX2-	1476
1.12.1 Steckverbindung -T4bv-	1476
1.13 Kennzeichenleuchte links -X4-	1477-1478
1.13.1 Steckverbindung -T2dr-	1477
1.13.2 Steckverbindung -T2ds-	1478
1.14 Kennzeichenleuchte rechts -X5-	1479
1.14.1 Steckverbindung -T2dt-	1479
1.14.2 Steckverbindung -T2du-	1479
1.15 Wählhebel-Positionsanzeige -Y6-	1480
1.15.1 Steckverbindung -T10v-	1480
1.16 automatisch abblendbarer Innenspiegel -Y7-	1481
1.16.1 Steckverbindung -T8f-	1481
1.17 beheizbare Rücksitzlehne links -Z11-	1482
1.17.1 Steckverbindung -T2hm-	1482
1.18 beheizbare Rücksitzlehne rechts -Z13-	1483
1.18.1 Steckverbindung -T2hl-	1483
1.19 Heizwiderstand für Spritzdüse links -Z20-	1484
1.19.1 Steckverbindung -T2cc-	1484
1.20 Heizwiderstand für Spritzdüse rechts -Z21-	1485
1.20.1 Steckverbindung -T2cd-	1485
1.21 Heizelement für Luftzusatzheizung -Z35-	1486-1487
1.21.1 Steckverbindung -T3t-	1486
1.21.2 Steckverbindung -T3v-	1487
1.22 beheizbarer Sitz vorn links -Z45-	1488
1.22.1 Steckverbindung -T4as-	1488
1.23 beheizbarer Sitz vorn rechts -Z46-	1488
1.23.1 Steckverbindung -T4ce-	1489

1.24 Frontscheibenheizung für Spurhalteassistent -Z67-	1489
1.24.1 Steckverbindung -T2ae-	1489
1.25 Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2) -Z104-	1490
1.25.1 Steckverbindung -T2aq-	1490
1.26 Hochvoltheizung (PTC) -Z115-	1491-1492
1.26.1 Steckverbindung -T5pb-	1491
1.26.2 Steckverbindung -T8ap-	1492
1.27 beheizbare Lehne für Sitz vorn links -Z116-	1493
1.27.1 Steckverbindung -T2hj-	1493
1.28 beheizbare Lehne für Sitz vorn rechts -Z117-	1493
1.28.1 Steckverbindung -T2hk-	1494
1.29 Sitzheizung hinten links -ZX10-	1494
1.29.1 Steckverbindung -T4t-	1494
1.30 Sitzheizung hinten rechts -ZX12-	1495-1496
1.30.1 Steckverbindung -T4u-	1495-1496