



Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|-----------|
| 00 - Technische Daten | 1 |
| 1 Sicherheitshinweise | 1 |
| 1.1 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten an Fahrzeugen mit Hochvoltssystem | 1 |
| 1.2 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten in der Nähe von Hochvoltkomponenten | 2 |
| 1.3 Sicherheitsmaßnahmen bei Probefahrt mit Prüf- und Messgeräten | 2 |
| 2 Kennzeichnung | 3 |
| 2.1 Kennzeichnung Getriebe | 3 |
| 3 Reparaturhinweise | 4 |
| 3.1 Sauberkeitsregeln | 4 |
| 3.2 Allgemeine Reparaturhinweise | 4 |
| 3.3 Dichtungen, Dichtringe | 5 |
| 3.4 Schrauben, Muttern | 6 |
| 4 Technische Daten | 7 |
| 4.1 Füllmenge | 7 |
| 4.2 Zuordnung Getriebe - Motor | 7 |
| 34 - Betätigung, Gehäuse | 8 |
| 1 Getriebe aus- und einbauen | 8 |
| 1.1 Getriebe ausbauen | 8 |
| 1.2 Getriebe einbauen | 8 |
| 2 Getriebegehäuse, Kupplungsgehäuse | 9 |
| 2.1 Montageübersicht - Getriebegehäuse | 9 |
| 3 Getriebeöl | 10 |
| 3.1 Getriebeölstand prüfen | 10 |
| 3.2 Getriebeöl ablassen und auffüllen | 10 |
| 39 - Achsantrieb, Ausgleichgetriebe | 14 |
| 1 Dichtringe | 14 |
| 1.1 Einbauorteübersicht - Dichtringe | 14 |
| 1.2 Dichtring links ersetzen | 14 |
| 1.3 Dichtring rechts ersetzen | 16 |