



Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeines	1
1.1	Fahrzeug-Identifizierungsnummer	1
1.2	Typschild	4
1.3	Fahrzeugdatenträger	4
1.4	Lagerung von ŠKODA-Neufahrzeugen	4
1.5	Fahrzeugauslieferung vom Lager	4
1.6	Zusätzliche Kundeninformationen zur Inspektion und Wartung	5
2	Inspektionen	6
2.1	Vorverkaufsinspektion -PDI- (Export)	6
2.2	Vorverkaufsinspektion - Inland (Tschechische Republik)	7
2.3	Übergabe-Inspektion (Export)	9
2.4	Inspektions-Service (QG0) (alle 12 Monate)	11
2.5	Ölwechsel-Service (QG0)	14
2.6	Inspektions-Service (QG1, QG2)	15
2.7	Ölwechsel-Service (QG1, QG2)	18
2.8	Länder mit erhöhtem Schwefelgehalt im Dieselmotor	19
2.9	Servicetabellen	20
2.10	Servicetabellen mit Abweichungen für die einzelnen Märkte	25
3	Motoren	27
3.1	Motorenübersicht	27
3.2	Motorisierung	31
3.3	Sichtprüfung von Motor und Teilen im Motorraum auf Undichtigkeiten und Beschädigungen	33
3.4	Zahnriemen für Nockenwellenantrieb und Spannrolle ersetzen	34
3.5	Zahnriemen für Nockenwellenantrieb auf Verschleiß bzw. Stand prüfen	34
3.6	Zahnriemen für Nockenwellenantrieb und Umlenkrolle ersetzen (1,9 SDI-Dieselmotor)	34
3.7	Motorölstand prüfen	34
3.8	Motoröl ablassen oder absaugen; Ölfilter ersetzen und Motoröl auffüllen	35
3.9	Ölfilter ersetzen	40
3.10	Frostschutz prüfen, ggf. Kühlmittelzusatz auffüllen	40
3.11	Kühlmittelstand (Menge) prüfen	46
3.12	Keilrippenriemen: Zustand prüfen	46
3.13	Verlauf des Keilrippenriemens	47
3.14	Zündkerzen ersetzen	50
3.15	Luffiltereinsatz ersetzen	52
3.16	Kraftstofffilter ersetzen (Dieselmotoren)	52
3.17	Kraftstofffilter entwässern (1,9 SDI-Dieselmotor)	53
3.18	Mehrzweck-Additivzusatz für Benzinmotoren	54
3.19	Kraftstofffilter ersetzen - Benzinmotoren	54
4	Getriebe	55
4.1	Schaltgetriebe/Achsantrieb: Ölstand prüfen, evtl. nachfüllen	55
4.2	ATF-Stand sowie -Qualität prüfen ggf. nachfüllen oder wechseln	58
5	Fahrwerk	64
5.1	Sichtprüfung	64
5.2	Bremsbelagdicke vorn und hinten prüfen	64
5.3	Trommelbremse hinten reinigen (Geräusche, Bremsbelag kleben)	66
5.4	Bremsanlage auf Undichtigkeiten und Beschädigungen prüfen	67
5.5	Bremsflüssigkeit wechseln	67
5.6	Bremsflüssigkeitsstand prüfen	73
5.7	Spurstangenköpfe: Spiel, Befestigung und Dichtmanschetten prüfen	74
5.8	Bereifung (einschl. Reserverad) prüfen	75
5.9	Reifenprofiltiefe (einschl. Reserverad) prüfen und eintragen	75
5.10	Radbefestigungsschrauben auf vorgeschriebenes Drehmoment anziehen	76



5.11	Reifendruck (einschl. Reserverad) prüfen, ggf. Druck korrigieren	76
5.12	Pannenset	81
6	Elektrik	82
6.1	Elektrische Fensterheber: Positionierung prüfen	82
6.2	Elektrische Verbraucher: Funktion prüfen	82
6.3	Batterie prüfen	83
6.4	Sicherungen auf Endanzug prüfen	83
6.5	Radio und Navigationssystem auf Funktion prüfen	83
6.6	Zeituhr einstellen	85
6.7	Diagnosegerät anschließen	85
6.8	Sprache im Schalttafeleinsatz anwählen	86
6.9	Service-Intervall-Anzeige (SIA) zurücksetzen	88
6.10	Service-Intervalle umcodieren	93
6.11	Scheinwerfereinstellung prüfen, ggf. Scheinwerfer einstellen	95
6.12	Eigene Stromversorgung für Warnanlage ersetzen	98
7	Karosserie	99
7.1	Airbag: Funktion prüfen	99
7.2	Sichtprüfung der Airbag-Einheit auf äußere Beschädigungen	99
7.3	Beifahrerairbag: „ON/OFF“-Funktion prüfen und auf „ON“ schalten	100
7.4	Unterbodenschutz und Karosserielack auf Beschädigungen prüfen	100
7.5	Wasserkasten und Wasserablauföffnungen auf Verschmutzungen prüfen und ggf. reinigen	101
7.6	Scheibenwisch- und -waschanlage: Funktion prüfen	101
7.7	Schiebedach: Führungsschienen reinigen und fetten	103
7.8	Türschlösser, Sicherungsknöpfe, Kindersicherung: Funktion prüfen	104
7.9	Schließzylinder: Funktion prüfen	104
7.10	Staub- und Geruchfiltereinsatz ersetzen	105
7.11	Fahrzeugdatenträger aufkleben	105
7.12	Aufkleber Škoda Assistance aufkleben	106
7.13	Originalanhängevorrichtung prüfen	106
7.14	Frontklappenschloss: Fetten	107
8	Abgasuntersuchung	108
8.1	Abgasuntersuchung bei Fahrzeugen mit Benzinmotoren	108
8.2	Abgasuntersuchung bei Fahrzeugen mit Dieselmotoren	113
9	Verschiedenes	117
9.1	Anschleppen/Abschleppen	117
9.2	Probefahrt	119
9.3	Fahrzeug anheben	120