

Inhaltsverzeichnis

50	- Karosserie vorn	1
1	Schlossträger	1
1.1	Montageübersicht - Schlossträger	1
1.2	Schlossträger aus- und einbauen	3
1.3	Servicestellung einstellen und zurücksetzen	4
2	Kotflügel	7
2.1	Montageübersicht - Kotflügel	7
2.2	Kotflügel aus- und einbauen	8
2.3	Kotflügelstrebe aus- und einbauen	8
3	Stirnwand	10
3.1	Montageübersicht - Stirnwand	10
3.2	Montageübersicht - Wasserkastenabdeckung	10
3.3	Wasserkastenabdeckung aus- und einbauen	11
55	- Deckel, Klappen	14
1	Frontklappe	14
1.1	Montageübersicht - Frontklappe	14
1.2	Frontklappe aus- und einbauen	16
1.3	Montageübersicht - Bowdenzug	17
1.4	Frontklappe einstellen	18
1.5	Klappenschloss aus und einbauen	20
1.6	Montageübersicht - Betätigungshebel Klappenschloss	21
1.7	Betätigungshebel für Klappenschloss aus- und einbauen	23
1.8	Schließbügel aus- und einbauen	23
1.9	Scharniere aus- und einbauen	24
1.10	Stützstange aus- und einbauen	24
2	Heckklappe	26
2.1	Montageübersicht - Heckklappe	26
2.2	Heckklappe aus- und einbauen	27
2.3	Heckklappe einstellen	28
2.4	Klappenschloss aus und einbauen	30
2.5	Schließbügel aus- und einbauen	30
2.6	Heckklappendichtung aus- und einbauen	31
2.7	Gasdruckfeder aus- und einbauen	31
2.8	Gasdruckfeder entgasen	32
3	Tankklappeneinheit	33
3.1	Montageübersicht - Tankklappeneinheit	33
3.2	Tankklappeneinheit aus- und einbauen	33
3.3	Tankklappe aus- und einbauen	35
57	- Türen vorn/Türeinbauteile/Zentralverriegelung	37
1	Tür	37
1.1	Montageübersicht - Tür	37
1.2	Tür aus- und einbauen	39
1.3	Tür einstellen	40
1.4	Schließbügel einstellen	42
2	Türeinbauteile	44
2.1	Montageübersicht - Türeinbauteile	44
2.2	Türinnenabdeckung aus- und einbauen	46
2.3	Türhalteband aus- und einbauen	47
2.4	Schließbügel aus- und einbauen	47
2.5	Montageübersicht - Türgriff und Türschloss	48



2.6	Schließzylinder aus- und einbauen	48
2.7	Abdeckkappe am Türgriff aus- und einbauen	50
2.8	Blende für Türgriff aus- und einbauen	53
2.9	Türgriff aus- und einbauen	55
2.10	Türschloss aus- und einbauen	57
2.11	Lagerbügel aus- und einbauen	59
2.12	Montageübersicht - Türscheibe vorn	60
2.13	Türscheibe vorn aus- und einbauen	60
2.14	Fensterhebermotor aus- und einbauen	63
2.15	Fensterheber aus- und einbauen	64
2.16	Fensterführung aus- und einbauen	65
2.17	Fensterschachtleiste innen aus- und einbauen	67
2.18	Fensterschachtleiste außen aus- und einbauen	67
2.19	Türinnendichtung aus- und einbauen	68
3	Zentralverriegelung	70
3.1	Batterie für den Zündschlüssel aus- und einbauen	70
58	- Türen hinten/Türeinbauteile	72
1	Tür	72
1.1	Montageübersicht - Tür	72
1.2	Tür aus- und einbauen	74
1.3	Tür einstellen	75
1.4	Schließbügel einstellen	76
2	Türeinbauteile	78
2.1	Montageübersicht - Türeinbauteile	78
2.2	Türinnenabdeckung aus- und einbauen	80
2.3	Türhalteband aus- und einbauen	81
2.4	Schließbügel aus- und einbauen	81
2.5	Montageübersicht - Türgriff und Türschloss	82
2.6	Abdeckkappe am Türgriff aus- und einbauen	82
2.7	Türgriff aus- und einbauen	84
2.8	Türschloss aus- und einbauen	86
2.9	Lagerbügel aus- und einbauen	87
2.10	Montageübersicht - Türscheibe hinten	88
2.11	Türscheibe hinten aus- und einbauen	90
2.12	Fensterhebermotor aus- und einbauen	92
2.13	Fensterheber aus- und einbauen	93
2.14	Montageübersicht - Fensterführungen und Fensterschachtleisten	94
2.15	Fensterführung aus- und einbauen	95
2.16	Fensterschachtleiste innen aus- und einbauen	97
2.17	Türinnendichtung aus- und einbauen	97
60	- Schiebe-/Ausstelldach	99
1	Schiebedach	99
1.1	Montageübersicht - Schiebedach	99
1.2	Glasdeckel aus- und einbauen	100
63	- Stoßfänger	102
1	Stoßfänger vorn	102
1.1	Montageübersicht - Stoßfänger	102
1.2	Stoßfänger aus und einbauen	103
1.3	Montageübersicht - Anbauteile	103
1.4	Aufprallträger aus- und einbauen	105
2	Stoßfänger hinten	106
2.1	Montageübersicht - Stoßfänger	106

2.2	Stoßfänger aus und einbauen	107
2.3	Montageübersicht - Aufprallträger	107
2.4	Öffnungen für Sensoren der Einparkhilfe herauschneiden (bohren)	109
2.5	Geberhalter für Einparkhilfe einbauen	110
2.6	Halter für Parklenkassistent einbauen	112
64	- Verglasung	115
1	Reparaturhinweise	115
1.1	Materialien	117
1.2	Mindestaushärtezeiten für geklebte Scheiben	117
1.3	Scheibeninstandsetzungen	118
1.4	Einbauhinweise für geklebte Scheiben	118
1.5	Nicht zerstörte Scheiben zum Einbau vorbereiten	119
1.6	Neue Scheiben zum Einbau vorbereiten	119
1.7	Karosseriefansch zum Einbau vorbereiten	120
1.8	Reinigung bei Verschmutzungen durch Klebstoff	121
2	Frontscheibe	122
2.1	Montageübersicht - Frontscheibe	122
2.2	Frontscheibe aus- und einbauen	123
3	Heckscheibe	126
3.1	Montageübersicht - Heckscheibe	126
3.2	Heckscheibe aus- und einbauen	126
66	- Außenausstattung	130
1	Spoiler	130
1.1	Montageübersicht - Spoiler	130
1.2	Spoiler aus- und einbauen	130
2	Leisten / Blenden / Verbreiterungen / Verkleidungen	134
2.1	Montageübersicht - Blende B-Säule	134
2.2	Blende B-Säule aus- und einbauen	134
2.3	Blende A-Säule aus- und einbauen	135
3	Geräuschkämpfung	137
3.1	Montageübersicht - Geräuschkämpfung	137
4	Unterbodenverkleidung	139
4.1	Montageübersicht - Bodenblechverstärkungen	139
4.2	Wärmeschutzblech für Unterboden aus- und einbauen	140
4.3	Tunnelbrücke aus- und einbauen	141
4.4	Unterfahrschutz aus- und einbauen	142
5	Außenspiegel	143
5.1	Montageübersicht - Außenspiegel	143
5.2	Außenspiegel aus- und einbauen	144
5.3	Spiegelglas aus- und einbauen	145
5.4	Spiegelabdeckung aus- und einbauen	146
5.5	Spiegelkappe aus- und einbauen	147
5.6	Spiegelabdeckung oben aus- und einbauen	147
5.7	Spiegelabdeckung unten aus- und einbauen	148
6	Radhausschale	150
6.1	Radhausschale vorn aus- und einbauen	150
6.2	Radhausschale hinten aus- und einbauen	151
7	Anhängerkupplung	153
7.1	Montageübersicht - Anhängerkupplung	153
8	Schriftzüge und Embleme	154
8.1	Maßangaben - Schriftzüge und Embleme am Heck	154
8.2	Schriftzüge aus- und einbauen	155