

## Inhaltsverzeichnis

|          |   |            |
|----------|---|------------|
| <b>1</b> | <b>Allgemeines</b>  | <b>1</b>   |
| 1.1      | Fahrzeug-Identifizierungsnummer   | 1          |
| 1.2      | Typschild   | 2          |
| 1.3      | Lagerung von ŠKODA-Neufahrzeugen  | 3          |
| 1.4      | Fahrzeugauslieferung vom Lager  | 3          |
| 1.5      | Zusätzliche Kundeninformationen zur Inspektion und Wartung                            | 3          |
| 1.6      | Fahrzeugalter ermitteln   | 4          |
| 1.7      | Bordbuch prüfen   | 5          |
| <b>2</b> | <b>Inspektionen</b>   | <b>6</b>   |
| 2.1      | Vorverkaufsinspektion -PDI- (Export)  | 6          |
| 2.2      | Vorverkaufsinspektion - Inland (Tschechische Republik)                                | 8          |
| 2.3      | Übergabe-Inspektion (Export)  | 12         |
| 2.4      | Inspektion  | 15         |
| 2.5      | Ölwechsel-Service   | 30         |
| 2.6      | Länderzuordnung aufgrund Kraftstoffqualität, Staubanteil und Temperatur               | 32         |
| 2.7      | Service-Intervalle  | 39         |
| <b>3</b> | <b>Motoren</b>  | <b>45</b>  |
| 3.1      | Motorenübersicht  | 45         |
| 3.2      | Motorisierung   | 48         |
| 3.3      | Sichtprüfung von Motor und Teilen im Motorraum auf Undichtigkeiten und Beschädigungen | 50         |
| 3.4      | Ölfilter ersetzen   | 51         |
| 3.5      | Zahnriemen für Nockenwellenantrieb und Spannrolle ersetzen                            | 53         |
| 3.6      | Zahnriemen für Kühlmittelpumpenantrieb ersetzen                                       | 53         |
| 3.7      | Motorölstand prüfen   | 54         |
| 3.8      | Motoröl ablassen oder absaugen; Motoröl auffüllen                                     | 55         |
| 3.9      | Kühlsystem: Prüfen  | 64         |
| 3.10     | Keilrippenriemen: Zustand prüfen  | 68         |
| 3.11     | Keilrippenriemen ersetzen   | 69         |
| 3.12     | Verlauf des Keilrippenriemens   | 69         |
| 3.13     | Zündkerzen ersetzen   | 70         |
| 3.14     | Luftfiltereinsatz ersetzen  | 79         |
| 3.15     | Kraftstofffilter ersetzen (Dieselmotoren)   | 86         |
| 3.16     | Partikelfilter prüfen   | 89         |
| 3.17     | Reduktionsmittel (AdBlue®): Befüllen, ersetzen  | 90         |
| 3.18     | Mehrzweckadditiv für Benzinmotoren  | 105        |
| 3.19     | Mehrzweckadditiv für Dieselmotoren  | 107        |
| <b>4</b> | <b>Getriebe</b>   | <b>110</b> |
| 4.1      | Achsantrieb und Gelenkschutzhüllen auf Undichtigkeiten und Beschädigungen prüfen      | 110        |
| 4.2      | ATF wechseln - automatisches 6-Gang-Getriebe 09G                                      | 110        |
| <b>5</b> | <b>Fahrwerk</b>   | <b>116</b> |
| 5.1      | Bremsbelagdicke vorn und hinten prüfen  | 116        |
| 5.2      | Bremsanlage auf Undichtigkeiten und Beschädigungen prüfen                             | 119        |
| 5.3      | Trommelbremse hinten reinigen (Geräusche, Bremsbelag kleben)                          | 119        |
| 5.4      | Bremsflüssigkeit wechseln   | 120        |
| 5.5      | Bremsflüssigkeitsstand: Prüfen  | 130        |
| 5.6      | Vorder- und Hinterachse: Prüfen   | 131        |
| 5.7      | Reifen: Prüfen  | 132        |
| 5.8      | Radbefestigungsschrauben auf vorgeschriebenes Drehmoment anziehen                     | 138        |
| 5.9      | Reifenkontrollanzeige: Kalibrierung   | 138        |
| 5.10     | Pannenset: Prüfen   | 139        |
| <b>6</b> | <b>Elektrik</b>   | <b>140</b> |
| 6.1      | Elektrische Verbraucher: Funktion prüfen  | 140        |



|           |   |            |
|-----------|---|------------|
| 6.2       | Außenlicht vorn und hinten: Prüfen  | 141        |
| 6.3       | Innenleuchten: Prüfen   | 141        |
| 6.4       | Batterie prüfen   | 141        |
| 6.5       | Infotainment Radio/Navigation auf Funktion prüfen   | 141        |
| 6.6       | Zeituhr einstellen  | 142        |
| 6.7       | Diagnosegerät anschließen   | 143        |
| 6.8       | Sprachvariante der Fahreranweisungen prüfen   | 143        |
| 6.9       | Climatronic: Temperatur auf 22 °C einstellen  | 144        |
| 6.10      | Service-Intervall-Anzeige (SIA) zurücksetzen  | 145        |
| 6.11      | Service-Intervalle umcodieren   | 148        |
| 6.12      | Scheinwerfereinstellung prüfen  | 149        |
| 6.13      | Funktion der Nebelscheinwerfer mit der Corner-Funktion (statisches Kurvenlicht) prüfen  | 154        |
| 6.14      | Funktion automatisches Licht prüfen   | 154        |
| 6.15      | Funktion des Tagfahrlichts prüfen   | 155        |
| 6.16      | Nebelscheinwerfer einstellen  | 155        |
| 6.17      | Diagnoseschritt durchführen: Übergabe-Inspektion, Übergabeinspektion gesamt   | 156        |
| 6.18      | Zeitverzögerte Verriegelung nach Schließen der Heckklappe - Aktivierung/Deaktivierung   | 157        |
| 6.19      | OCU-Steuergerät (Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit J949) ersetzen   | 157        |
| 6.20      | Notrufsystem auf Betriebsbereitschaft prüfen  | 157        |
| 6.21      | Škoda Connect-Dienste   | 159        |
| 6.22      | Digitale Anleitung im Infotainment prüfen   | 160        |
| <b>7</b>  | <b>Karosserie</b>   | <b>163</b> |
| 7.1       | Airbag: Funktion prüfen   | 163        |
| 7.2       | Beifahrerairbag: „ON/OFF“-Funktion prüfen und auf „ON“ schalten   | 164        |
| 7.3       | Unterbodenschutz auf Beschädigungen prüfen  | 165        |
| 7.4       | Karosserielack und Unterbodenschutz auf Beschädigungen prüfen (vor dem Verkauf)   | 166        |
| 7.5       | Korrosion prüfen  | 166        |
| 7.6       | Wasserkasten und Wasserablauföffnungen auf Verschmutzungen prüfen und ggf. reinigen   | 166        |
| 7.7       | Scheibenwisch- und -waschanlage: Prüfen   | 167        |
| 7.8       | Türschlösser, Sicherungsknöpfe, Kindersicherung: Funktion prüfen  | 172        |
| 7.9       | Staub- und Geruchfilter ersetzen  | 173        |
| 7.10      | Aufkleber Škoda Assistance aufkleben  | 173        |
| 7.11      | Frontklappenschlösser: Fetten   | 174        |
| <b>8</b>  | <b>Abgasuntersuchung</b>  | <b>175</b> |
| 8.1       | Abgasuntersuchung bei Fahrzeugen mit Benzinmotoren  | 175        |
| 8.2       | Abgasuntersuchung bei Fahrzeugen mit Dieselmotoren  | 178        |
| <b>9</b>  | <b>Verschiedenes</b>  | <b>182</b> |
| 9.1       | Anschleppen/Abschleppen   | 183        |
| 9.2       | Probefahrt  | 184        |
| 9.3       | Fahrzeug anheben  | 185        |
| <b>10</b> | <b>Erdgasanlage</b>   | <b>187</b> |
| 10.1      | Aufkleber „Erdgasfahrzeug“  | 187        |
| 10.2      | Sicherheitsmaßnahmen und Sauberkeitsregeln bei Arbeiten an Fahrzeugen mit der Erdgasanlage (CNG)  | 188        |
| 10.3      | Gültige Anweisungen, Vorschriften, Normen sowie Empfehlungen für die Service-, Montage- und Instandsetzungsarbeiten an der Erdgasanlage CNG | 190        |
| 10.4      | Dichtigkeitsprüfung der Gasanlage und Sichtprüfung der Erdgasbehälter   | 192        |
| 10.5      | CNG-Service-Intervall zurücksetzen  | 201        |
| 10.6      | Abdeckungen und Verschlusskappen für Erdgasbehälter (CNG) aus- und einbauen   | 202        |
| 10.7      | Erdgasanlage entleeren (deaktivieren)   | 204        |
| 10.8      | Erdgasbehälter aus- und einbauen (bzw. ersetzen)  | 204        |
| 10.9      | Erdgasanlage: Wachsschicht zwischen Erdgas-Kraftstoffbehälter und Multifunktionsventil prüfen   | 204        |
| <b>11</b> | <b>PTI - Periodisch technische Inspektion</b>   | <b>206</b> |



|      |  |     |
|------|--|-----|
| 11.1 | PTI - Periodisch technische Inspektion .....                     | 206 |
| 11.2 | Allgemeine Beschreibung der elektronischen Feststellbremse ..... | 217 |
| 11.3 | Elektronische Fahrzeugschnittstelle .....                        | 218 |
| 11.4 | Lenkanlage prüfen .....  | 218 |