



## Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Allgemeines</b> .....	<b>1</b>
1.1	Fahrzeug-Identifizierungsnummer .....	1
1.2	Typschild .....	3
1.3	Lagerung von ŠKODA-Neufahrzeugen .....	3
1.4	Fahrzeugauslieferung vom Lager .....	3
1.5	Zusätzliche Kundeninformationen zur Inspektion und Wartung .....	4
1.6	Fahrzeugalter ermitteln .....	5
1.7	Bordbuch prüfen .....	5
<b>2</b>	<b>Inspektionen</b> .....	<b>6</b>
2.1	Vorverkaufsinspektion -PDI- (Export) .....	6
2.2	Vorverkaufsinspektion - Inland (Tschechische Republik) .....	8
2.3	Übergabe-Inspektion (Export) .....	12
2.4	Inspektion .....	16
2.5	Ölwechsel-Service .....	31
2.6	Länderzuordnung aufgrund Kraftstoffqualität, Staubanteil und Temperatur .....	33
2.7	Service-Intervalle .....	40
<b>3</b>	<b>Motoren</b> .....	<b>46</b>
3.1	Motorenübersicht .....	46
3.2	Motorisierung .....	52
3.3	Sichtprüfung von Motor und Teilen im Motorraum auf Undichtigkeiten und Beschädigungen .....	54
3.4	Ölfilter ersetzen .....	55
3.5	Zahnriemen für Nockenwellenantrieb und Spannrolle ersetzen .....	62
3.6	Zahnriemen für Kühlmittelpumpenantrieb ersetzen .....	62
3.7	Motorölstand prüfen .....	63
3.8	Motoröl ablassen oder absaugen; Motoröl auffüllen .....	64
3.9	VW-Motorölnormen, Ölfüllmenge .....	70
3.10	Kühlsystem: Prüfen .....	76
3.11	Keilrippenriemen: Zustand prüfen .....	80
3.12	Keilrippenriemen ersetzen .....	81
3.13	Verlauf des Keilrippenriemens .....	81
3.14	Zündkerzen ersetzen .....	82
3.15	Luftfiltereinsatz ersetzen .....	99
3.16	Kraftstofffilter ersetzen (Dieselmotoren) .....	109
3.17	Kraftstofffilter entwässern .....	112
3.18	Partikelfilter prüfen .....	113
3.19	Reduktionsmittel (AdBlue®): Befüllen, ersetzen .....	115
3.20	Mehrzweckadditiv für Benzinmotoren .....	130
3.21	Mehrzweckadditiv für Dieselmotoren .....	132
<b>4</b>	<b>Getriebe</b> .....	<b>135</b>
4.1	Achsantrieb und Gelenkschutzhüllen auf Undichtigkeiten und Beschädigungen prüfen ..	135
4.2	Öl in der Allradkupplung wechseln .....	135
4.3	6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe (DSG) 0D9: Öl wechseln, Filter ersetzen .....	139
4.4	Getriebeöl wechseln: Doppelkupplungsgetriebe (DSG) 0GC .....	146
4.5	ATF wechseln - automatisches 6-Gang-Getriebe 09G .....	153
4.6	ATF wechseln - automatisches 8-Gang-Getriebe 09S .....	159
<b>5</b>	<b>Fahrwerk</b> .....	<b>164</b>
5.1	Bremsbelagdicke vorn und hinten prüfen .....	164
5.2	Bremsanlage auf Undichtigkeiten und Beschädigungen prüfen .....	168
5.3	Bremsflüssigkeit wechseln .....	169
5.4	Bremsflüssigkeitsstand: Prüfen .....	177
5.5	Vorder- und Hinterachse: Prüfen .....	178
5.6	Reifen: Prüfen .....	180



5.7	Radbefestigungsschrauben auf vorgeschriebenes Drehmoment anziehen	190
5.8	Reifenkontrollanzeige: Kalibrierung	190
5.9	Pannenset: Prüfen	191
<b>6</b>	<b>Elektrik</b>	<b>192</b>
6.1	Elektrische Verbraucher: Funktion prüfen	192
6.2	Außenlicht vorn und hinten: Prüfen	193
6.3	Innenleuchten: Prüfen	193
6.4	Batterie prüfen	193
6.5	Infotainment Radio/Navigation auf Funktion prüfen	194
6.6	Zeituhr einstellen	194
6.7	Diagnosegerät anschließen	195
6.8	Sprachvariante der Fahreranweisungen prüfen	196
6.9	Climatronic: Temperatur auf 22 °C einstellen	196
6.10	Service-Intervall-Anzeige (SIA) zurücksetzen	198
6.11	Service-Intervalle umcodieren	200
6.12	Scheinwerfereinstellung prüfen, ggf. Scheinwerfer einstellen	201
6.13	Funktion der Nebelscheinwerfer mit der Corner-Funktion (statisches Kurvenlicht) prüfen	208
6.14	Funktion automatisches Licht prüfen	208
6.15	Funktion der adaptiven Scheinwerfer, LED-Scheinwerfer prüfen	208
6.16	Funktion des Tagfahrlichts prüfen	209
6.17	Diagnoseschritt durchführen: Übergabe-Inspektion, Übergabeinspektion gesamt	209
6.18	Zeitverzögerte Verriegelung nach Schließen der Heckklappe - Aktivierung/Deaktivierung	210
6.19	OCU-Steuergerät (Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit J949) ersetzen	210
6.20	ERA Glonass: Notrufsystem auf Betriebsbereitschaft prüfen	210
6.21	ERA Glonass: Systemtest durchführen	212
6.22	Notrufsystem auf Betriebsbereitschaft prüfen	213
6.23	Škoda Connect-Dienste	215
6.24	Digitale Anleitung im Infotainment prüfen	215
<b>7</b>	<b>Karosserie</b>	<b>219</b>
7.1	Airbag: Funktion prüfen	219
7.2	Beifahrerairbag: „ON/OFF“-Funktion prüfen und auf „ON“ schalten	220
7.3	Unterbodenschutz auf Beschädigungen prüfen	221
7.4	Karosserielack und Unterbodenschutz auf Beschädigungen prüfen (vor dem Verkauf)	222
7.5	Korrosion prüfen	222
7.6	Wasserkasten und Wasserablauföffnungen auf Verschmutzungen prüfen und ggf. reinigen	222
7.7	Scheibenwisch- und -waschanlage: Prüfen	223
7.8	Türschlösser, Sicherungsknöpfe, Kindersicherung: Funktion prüfen	228
7.9	Staub- und Geruchfilter ersetzen	230
7.10	Aufkleber Škoda Assistance aufkleben	231
7.11	Panorama-Ausstell-/Schiebe-Glasdach: Auf Funktion prüfen, Führungsschienen reinigen und fetten	231
7.12	Schiebedachabläufe: Auf Durchfluss prüfen, ggf. reinigen	236
7.13	Frontklappenschloss: Fetten	237
7.14	Spiegelanhänger „ŠKODA CONNECT“ befestigen	237
<b>8</b>	<b>Abgasuntersuchung</b>	<b>239</b>
8.1	Abgasuntersuchung bei Fahrzeugen mit Benzinmotoren	239
8.2	Abgasuntersuchung bei Fahrzeugen mit Dieselmotoren	242
<b>9</b>	<b>Verschiedenes</b>	<b>247</b>
9.1	Anschleppen/Abschleppen	248
9.2	Probefahrt	250
9.3	Fahrzeug anheben	251
<b>10</b>	<b>PTI - Periodisch technische Inspektion</b>	<b>253</b>
10.1	PTI - Periodisch technische Inspektion	253
10.2	Allgemeine Beschreibung der elektronischen Feststellbremse	264



---

10.3	Elektronische Fahrzeugschnittstelle .....	265
10.4	Lenkanlage prüfen .....	265