



## Inhaltsverzeichnis

<b>50 - Karosserie vorn</b>	<b>1</b>
<b>1 Schlossträger</b>	<b>1</b>
1.1 Montageübersicht - Schlossträger	1
1.2 Schlossträger aus- und einbauen	5
1.3 Servicestellung einstellen und zurücksetzen	7
<b>2 Kotflügel</b>	<b>11</b>
2.1 Montageübersicht - Kotflügel	11
2.2 Kotflügel aus- und einbauen	11
2.3 Kotflügelstrebe aus- und einbauen	12
<b>3 Stirnwand</b>	<b>14</b>
3.1 Montageübersicht - Wasserkastenabdeckung	14
3.2 Wasserkastenabdeckung aus- und einbauen	14
<b>55 - Deckel, Klappen</b>	<b>17</b>
<b>1 Frontklappe</b>	<b>17</b>
1.1 Montageübersicht - Frontklappe	17
1.2 Montageübersicht - Bowdenzug	18
1.3 Frontklappe aus- und einbauen	19
1.4 Frontklappe einstellen	21
1.5 Klappenschloss aus und einbauen	25
1.6 Betätigungshebel für Klappenschloss aus- und einbauen	26
1.7 Schließbügel aus- und einbauen	27
1.8 Scharniere aus- und einbauen	27
1.9 Bowdenzug aus- und einbauen	28
<b>2 Heckklappe</b>	<b>31</b>
2.1 Montageübersicht - Heckklappe	31
2.2 Heckklappe aus- und einbauen	32
2.3 Heckklappe einstellen	33
2.4 Klappenschloss aus und einbauen	35
2.5 Betätigung aus- und einbauen	40
2.6 Scharniere aus- und einbauen	43
2.7 Schließbügel aus- und einbauen	44
2.8 Heckklappendichtung aus- und einbauen	45
2.9 Gasdruckfeder aus- und einbauen	45
2.10 Gasdruckfeder entgasen	46
2.11 Antriebseinheit für Heckklappe VX69 aus- und einbauen	47
<b>3 Tankklappeneinheit</b>	<b>49</b>
3.1 Montageübersicht - Tankklappeneinheit	49
3.2 Tankklappeneinheit aus- und einbauen	49
3.3 Tankklappe aus- und einbauen	51
<b>57 - Türen vorn/Türeinbauteile/Zentralverriegelung</b>	<b>55</b>
<b>1 Tür</b>	<b>55</b>
1.1 Montageübersicht - Tür	55
1.2 Tür aus- und einbauen	57
1.3 Tür einstellen	59
1.4 Schließbügel einstellen	60
1.5 Türhalteband aus- und einbauen	62
<b>2 Türeinbauteile</b>	<b>64</b>
2.1 Montageübersicht - Türeinbauteile	64
2.2 Montageübersicht - Türgriff und Türschloss	66
2.3 Fensterhebermotor aus- und einbauen	68



2.4	Fensterheber aus- und einbauen	71
2.5	Türinnenabdeckung aus- und einbauen	72
2.6	Schließbügel aus- und einbauen	73
2.7	Türgriff aus- und einbauen	75
2.8	Lagerbügel aus- und einbauen	79
2.9	Türschloss aus- und einbauen	80
2.10	Fensterführung aus- und einbauen	82
2.11	Fensterschachtleiste innen aus- und einbauen	85
2.12	Fensterschachtleiste außen aus- und einbauen	86
2.13	Schließzylinder aus- und einbauen	87
2.14	Abdeckkappe am Türgriff aus- und einbauen	89
2.15	Abdeckkappe aus- und einbauen - ohne Schließzylinder	91
2.16	Türscheibe vorn aus- und einbauen	95
2.17	Türaußendichtung aus- und einbauen	99
2.18	Türinnendichtung aus- und einbauen	101
<b>3</b>	<b>Zentralverriegelung</b>	<b>103</b>
3.1	Montageübersicht - Zündschlüssel	103
3.2	Batterie für den Zündschlüssel aus- und einbauen	103
3.3	Abdeckkappe am Zündschlüssel aus- und einbauen	105
<b>58</b>	<b>Türen hinten/Türeinbauteile</b>	<b>106</b>
<b>1</b>	<b>Tür</b>	<b>106</b>
1.1	Montageübersicht - Tür	106
1.2	Tür aus- und einbauen	108
1.3	Tür einstellen	110
1.4	Schließbügel einstellen	111
1.5	Türhalteband aus- und einbauen	112
<b>2</b>	<b>Türeinbauteile</b>	<b>114</b>
2.1	Montageübersicht - Türeinbauteile	114
2.2	Montageübersicht - Fensterheber	116
2.3	Montageübersicht - Türgriff und Türschloss	116
2.4	Montageübersicht - Fensterführungen und Fensterschachtleisten	117
2.5	Fensterhebermotor aus- und einbauen	118
2.6	Fensterheber aus- und einbauen	120
2.7	Türinnenabdeckung aus- und einbauen	122
2.8	Schließbügel aus- und einbauen	125
2.9	Türgriff aus- und einbauen	125
2.10	Lagerbügel aus- und einbauen	127
2.11	Türschloss aus- und einbauen	129
2.12	Fensterführung aus- und einbauen	131
2.13	Fensterschachtleiste außen aus- und einbauen	134
2.14	Fensterschachtleiste innen aus- und einbauen	135
2.15	Abdeckkappe am Türgriff aus- und einbauen	136
2.16	Montageübersicht - Türscheibe hinten	140
2.17	Türscheibe hinten aus- und einbauen	142
2.18	Türaußendichtung aus- und einbauen	145
2.19	Türinnendichtung aus- und einbauen	147
<b>60</b>	<b>Schiebe-/Ausstelldach</b>	<b>149</b>
<b>1</b>	<b>Schiebedach</b>	<b>149</b>
1.1	Montageübersicht - Schiebedach	149
1.2	Montageübersicht - Rollo für Schiebedach	151
1.3	Montageübersicht - Windabweiser	151
1.4	Schiebedachrahmen aus- und einbauen	152
1.5	Windabweiser aus- und einbauen	155
1.6	Glasdeckel aus- und einbauen	158

1.7	Schiebedachdeckel einstellen	167
1.8	Steuergerät für Schiebedach J245 aus- und einbauen	170
1.9	Steuergerät für Dachrollo aus- und einbauen	172
1.10	Dichtung Schiebedach aus- und einbauen	173
1.11	Rollo für Schiebedach aus- und einbauen	177
1.12	Stromlose Betätigung	179
1.13	Steuergerät für Schiebedach J245 lernen	180
1.14	Motor für Schiebedachrollo aus- und einbauen	181
<b>2</b>	<b>Wasserablaufschläuche</b>	<b>183</b>
2.1	Montageübersicht - Wasserablaufschläuche	183
2.2	Wasserablaufschläuche reinigen	183
2.3	Wasserablaufschläuche aus- und einbauen	184
<b>63</b>	<b>- Stoßfänger</b>	<b>186</b>
<b>1</b>	<b>Stoßfänger vorn</b>	<b>186</b>
1.1	Montageübersicht - Stoßfänger	186
1.2	Montageübersicht - Aufprallträger	187
1.3	Stoßfänger aus und einbauen	188
1.4	Aufprallträger aus- und einbauen	190
1.5	Anbauteile aus- und einbauen	191
1.6	Öffnungen für Sensoren der Einparkhilfe ausschneiden (bohren)	192
1.7	Öffnungen für Geber für Parklenkassistent ausschneiden	193
1.8	Geberhalter für Einparkhilfe einbauen	194
<b>2</b>	<b>Stoßfänger hinten</b>	<b>195</b>
2.1	Montageübersicht - Stoßfänger	195
2.2	Stoßfänger aus und einbauen	197
2.3	Aufprallträger aus- und einbauen	198
2.4	Geberhalter für Einparkhilfe einbauen	200
<b>64</b>	<b>- Verglasung</b>	<b>203</b>
<b>1</b>	<b>Reparaturhinweise</b>	<b>203</b>
1.1	Benötigte Spezialwerkzeuge	203
1.2	Materialien	205
1.3	Mindestaushärtezeiten für geklebte Scheiben	205
1.4	Scheibeninstandsetzungen	206
1.5	Einbauhinweise für geklebte Scheiben	206
1.6	Nicht zerstörte Scheiben zum Einbau vorbereiten	207
1.7	Neue Scheiben zum Einbau vorbereiten	207
1.8	Karosseriefansch zum Einbau vorbereiten	208
1.9	Reinigung bei Verschmutzungen durch Klebstoff	209
<b>2</b>	<b>Frontscheibe</b>	<b>210</b>
2.1	Montageübersicht - Frontscheibe	210
2.2	Frontscheibe aus- und einbauen	211
<b>3</b>	<b>Heckscheibe</b>	<b>215</b>
3.1	Montageübersicht - Heckscheibe	215
3.2	Heckscheibe aus- und einbauen	216
<b>4</b>	<b>Seitenscheiben</b>	<b>219</b>
4.1	Montageübersicht - Seitenscheibe hinten	219
4.2	Seitenscheibe hinten aus- und einbauen	220
<b>66</b>	<b>- Außenausstattung</b>	<b>224</b>
<b>1</b>	<b>Spoiler</b>	<b>224</b>
1.1	Montageübersicht - Spoiler	224
1.2	Spoiler aus- und einbauen	224
<b>2</b>	<b>Leisten / Blenden / Verbreiterungen / Verkleidungen</b>	<b>227</b>



2.1	Montageübersicht - Zierleiste und Abdeckungen	227
2.2	Montageübersicht - Wasserfangleiste	227
2.3	Unterholmverkleidung aus- und einbauen	229
2.4	Unterholmverkleidung aus- und einbauen	232
2.5	Zierleiste aus- und einbauen	233
2.6	Blende A-Säule aus- und einbauen	236
2.7	Blende B-Säule bei der Tür aus- und einbauen	237
2.8	Blende C-Säule bei der Tür aus- und einbauen	239
2.9	Wärmeschutzblech für Unterboden aus- und einbauen	240
<b>3</b>	<b>Geräuschdämpfung</b>	<b>241</b>
3.1	Montageübersicht - Geräuschdämpfung	241
<b>4</b>	<b>Unterbodenverkleidung</b>	<b>242</b>
4.1	Einbauorteübersicht - Unterbodenverkleidungen	242
4.2	Unterbodenverkleidungen aus- und einbauen	242
4.3	Tunnelbrücke aus- und einbauen	244
4.4	Dekorfolie / Schutzfolien	246
<b>5</b>	<b>Dachleisten / Dachreling</b>	<b>248</b>
5.1	Dachreling aus- und einbauen	248
<b>6</b>	<b>Außenspiegel</b>	<b>250</b>
6.1	Montageübersicht - Außenspiegel	250
6.2	Außenspiegel aus- und einbauen	250
6.3	Spiegelglas aus- und einbauen	254
6.4	Spiegelverstelleinheit aus- und einbauen	255
6.5	Spiegelabdeckung aus- und einbauen	256
6.6	Spiegelkappe aus- und einbauen	257
<b>7</b>	<b>Radhausschale</b>	<b>259</b>
7.1	Radhausschale vorn aus- und einbauen	259
7.2	Radhausschale hinten aus- und einbauen	260
<b>8</b>	<b>Schriftzüge und Embleme</b>	<b>263</b>
8.1	Maßangaben - Schriftzüge und Embleme am Heck	263
8.2	Schriftzüge und Embleme am Heck ersetzen (bis KW 24 2019)	264
8.3	Schriftzüge aus- und einbauen	265
<b>9</b>	<b>Anhängerkupplung</b>	<b>267</b>
9.1	Montageübersicht - Anhängerkupplung	267
9.2	Anhängerkupplung aus- und einbauen	269