



Inhaltsverzeichnis

68 - Innenausstattung	1
1 Ablagen/Abdeckungen	1
1.1 Lenksäulenverkleidung oben aus- und einbauen	1
1.2 Lenksäulenverkleidung unten aus- und einbauen	1
1.3 Handschuhfach aus- und einbauen	2
2 Ausstattungen	5
2.1 Montageübersicht - Sonnenblende	5
2.2 Sonnenblende aus- und einbauen	5
2.3 Dachhaltegriff aus- und einbauen	6
3 Mittelkonsole	8
3.1 Montageübersicht - Mittelkonsole	8
3.2 Verkleidung Mittelkonsole im Fußraum vorn aus- und einbauen	9
3.3 Mittelkonsole aus- und einbauen	10
3.4 Halter für Mittelkonsole aus- und einbauen	12
4 Armlehne vorn	13
4.1 Armlehne vorn aus- und einbauen	13
4.2 Oberteil der Armlehne aus- und einbauen	13
5 Innenspiegel	15
5.1 Montageübersicht - Innenspiegel	15
5.2 Innenspiegel aus- und einbauen	17
69 - Insassenschutz	23
1 Sicherheitsgurte	23
1.1 Einbauorteübersicht - Sicherheitsgurte und Befestigungspunkte	23
1.2 Montageübersicht - Dreipunkt-Sicherheitsgurt vorn	26
1.3 Montageübersicht - Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten außen	27
1.4 Montageübersicht - Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten in der Mitte	28
1.5 Dreipunkt-Sicherheitsgurt vorn aus- und einbauen	28
1.6 Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten aus- und einbauen	31
1.7 Gurtführung vorn aus- und einbauen	33
1.8 Gurtschloss, vorn, aus- und einbauen	33
1.9 Gurtschloss hinten aus- und einbauen	35
2 Sicherheitsgurte prüfen	37
2.1 Prüfablauf	37
2.2 Spezielle Hinweise für Gurtstraffer	40
2.3 Lagerung, Transport und Entsorgung von Airbag-, Gurtstraffer- und Batterieabtrennungseinheiten (pyrotechnische Bauteile)	41
3 Airbag-System	42
3.1 Einbauorteübersicht - Airbag-System	42
3.2 Allgemeine Sicherheitsvorschriften	44
3.3 Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Kopfairbag	45
3.4 Lagerung, Transport und Entsorgung von Airbag-, Gurtstraffer- und Batterieabtrennungseinheiten (pyrotechnische Bauteile)	46
3.5 Austausch von pyrotechnischen, elektrischen und mechanischen Bauteilen des Rückhaltesystems nach einem Unfall	46
4 Steuergerät für Airbag	49
4.1 Steuergerät für Airbag J234 aus- und einbauen	49
4.2 Nach Ersatz Steuergerät anpassen	50
5 Pyrotechnischer Zünder für Batterieunterbrechung	51
5.1 Montageübersicht - pyrotechnischer Zünder für Batterieunterbrechung	51
5.2 Zünder für Batterieunterbrechung aus- und einbauen	51
6 Airbag Fahrerseite	55



6.1	Montageübersicht - Airbag Fahrerseite	55
6.2	Airbag Fahrerseite mit Zünder aus- und einbauen	56
6.3	Rückstellring mit Schleifring (Wickelfeder) aus- und einbauen	57
7	Airbag Beifahrerseite	58
7.1	Montageübersicht - Airbag Beifahrerseite	58
7.2	Airbag Beifahrerseite mit Zünder aus- und einbauen	58
7.3	Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite aus- und einbauen	60
8	Seitenairbags	61
8.1	Montageübersicht - Seitenairbag vorn	61
8.2	Montageübersicht - Seitenairbag hinten	62
8.3	Seitenairbag vorn mit Zünder aus- und einbauen	62
8.4	Seitenairbag hinten mit Zünder aus- und einbauen	64
9	Kopfairbags	66
9.1	Montageübersicht - Kopfairbag	66
9.2	Kopfairbag mit Zünder aus- und einbauen	67
10	Knieairbags	71
10.1	Montageübersicht - Knieairbag	71
10.2	Knieairbag mit Zünder aus- und einbauen	72
11	Crashsensoren für Airbag	75
11.1	Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite G283 aus- und einbauen	75
11.2	Crashsensor für Seitenairbag G179 / G180 aus- und einbauen	76
11.3	Crashsensor für Seitenairbag hinten G256 / G257 aus- und einbauen	78
11.4	Sitzbelegungserkennung aus- und einbauen	79
70	- Verkleidungen/Dämpfungen	81
1	Türverkleidungen vorn	81
1.1	Türverkleidung vorn aus- und einbauen	81
2	Türverkleidungen hinten	83
2.1	Türverkleidung hinten aus- und einbauen	83
3	Schalttafel	85
3.1	Montageübersicht - Schalttafel	85
3.2	Zierblende Schalttafel aus- und einbauen	85
3.3	Schalttafel aus- und einbauen	89
3.4	Schalttafel ausströmer in der Schalttafel aus- und einbauen	94
4	Querträger für Schalttafel	96
4.1	Montageübersicht - Querträger für Schalttafel	96
4.2	Querträger für Schalttafel aus- und einbauen	96
4.3	Crashstrebe aus- und einbauen	100
5	Verkleidungen Innenraum	102
5.1	A-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen	102
5.2	B-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen	105
5.3	C-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen	108
5.4	D-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen	109
5.5	Einstiegsleiste aus- und einbauen	110
5.6	Fußstütze aus- und einbauen	111
6	Kofferraumverkleidungen	113
6.1	Montageübersicht - Kofferraum-Seitenverkleidung	113
6.2	Montageübersicht - Verkleidung unten für Heckklappe	114
6.3	Montageübersicht - Verkleidung oben für Heckklappe	115
6.4	Untere Verkleidung für Heckklappe aus- und einbauen	116
6.5	Obere Verkleidung für Heckklappe aus- und einbauen	117
6.6	Kofferraum-Seitenverkleidung aus- und einbauen	118
6.7	Schlossträgerverkleidung aus- und einbauen	120
7	Dachverkleidungen	122



7.1	Montageübersicht - Formhimmel	122
7.2	Formhimmel aus- und einbauen	122
72	- Sitzgestelle	125
1	Vordersitze	125
1.1	Vordersitz aus- und einbauen	125
1.2	Griff für Sitzhöhenverstellung aus- und einbauen	127
1.3	Sitzhöhenverstellung aus- und einbauen	129
1.4	Sitzverkleidung Tunnelseite aus- und einbauen	130
1.5	Verstellung der Lendenwirbelstütze aus- und einbauen	131
1.6	Lendenwirbelstütze-Gestell aus- und einbauen	131
1.7	Lehne vorn aus- und einbauen	133
1.8	Kopfstütze aus- und einbauen	133
1.9	Kopfstützenführung aus- und einbauen	133
2	Rücksitze	135
2.1	Montageübersicht - Sitzbank / Einzelsitze	135
2.2	Sitzbank / Einzelsitze aus- und einbauen	137
2.3	Rücksitzlehne aus- und einbauen	142
74	- Sitz - Polster, Bezüge	145
1	Bezüge und Polster Vordersitze	145
1.1	Bezug und Sitzpolster aus- und einbauen	145
1.2	Bezug und Lehnenpolster aus- und einbauen	147
1.3	Montageübersicht - Sitz-Heizelement	152
1.4	Montageübersicht - Lehnen-Heizelement	152
2	Bezüge und Sitzpolster hinten	153
2.1	Bezug und Polster aus- und einbauen	153
2.2	Sitz-Heizelement aus- und einbauen	162
2.3	Lehnen-Heizelement aus- und einbauen	162