



Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeines	1
1.1	Fahrzeug-Identifizierungsnummer	1
1.2	Typschild	2
1.3	Lagerung von ŠKODA-Neufahrzeugen	3
1.4	Fahrzeugauslieferung vom Lager	3
1.5	Zusätzliche Kundeninformationen zur Inspektion und Wartung	3
1.6	Fahrzeugalter ermitteln	4
2	Inspektionen	5
2.1	Vorverkaufsinspektion	5
2.2	Inspektion mit Motorölwechsel	8
2.3	Service-Intervalle	13
3	Motoren	15
3.1	Motorenübersicht	15
3.2	Motorisierung	15
3.3	Sichtprüfung von Motor und Teilen im Motorraum auf Undichtigkeiten und Beschädigungen	17
3.4	Zahnriemen und Spannrolle wechseln	18
3.5	Zahnriemen für Kühlmittelpumpenantrieb ersetzen	18
3.6	Motoröl, Ölstand prüfen, Öl wechseln	19
3.7	Frostschutz prüfen, ggf. Kühlmittelzusatz auffüllen	24
3.8	Kühlmittelstand (Menge) prüfen	27
3.9	Keilrippenriemen: Zustand prüfen	28
3.10	Keilrippenriemen ersetzen	29
3.11	Verlauf des Keilrippenriemens	29
3.12	Zündkerzen ersetzen	30
3.13	Luftfiltereinsatz ersetzen	37
4	Getriebe	43
4.1	Automatisches Getriebe 09G: ATF wechseln	43
4.2	Achsantrieb und Gelenkschutzhüllen auf Undichtigkeiten und Beschädigungen prüfen	49
5	Fahrwerk	50
5.1	Bremsbelagdicke vorn und hinten prüfen	50
5.2	Trommelbremse hinten reinigen (Geräusche, Bremsbelag kleben)	56
5.3	Bremsanlage auf Undichtigkeiten und Beschädigungen prüfen	56
5.4	Bremsflüssigkeit wechseln	57
5.5	Bremsflüssigkeitsstand prüfen	65
5.6	Spurstangenköpfe: Spiel, Befestigung und Dichtmanschetten prüfen	66
5.7	Reifen	67
5.8	Radbefestigungsschrauben auf vorgeschriebenes Drehmoment anziehen	72
5.9	Pannenset	72
5.10	Vorder- und Hinterachse: Prüfen	73
6	Elektrik	75
6.1	Sprachvariante der Fahreranweisungen prüfen	75
6.2	Elektrische Verbraucher: Funktion prüfen	76
6.3	Außenlicht vorn und hinten: Prüfen	76
6.4	Innenleuchten: Prüfen	76
6.5	Batterie prüfen	77
6.6	Infotainment Radio/Navigation auf Funktion prüfen	77
6.7	Zeituhr einstellen	77
6.8	Climatronic: Temperatur auf 22 °C einstellen	78
6.9	Diagnosegerät anschließen und Ereignisspeicher abfragen	79
6.10	Service-Intervall-Anzeige (SIA) zurücksetzen	79
6.11	Scheinwerfereinstellung prüfen, ggf. Scheinwerfer einstellen	80
6.12	Nebelscheinwerfer einstellen	85



6.13	Diagnoseschritt durchführen: Übergabe-Inspektion, Übergabeinspektion gesamt	86
6.14	Funktion der Nebelscheinwerfer mit der Corner-Funktion (statisches Kurvenlicht) prüfen . .	87
6.15	Funktion automatisches Licht prüfen	87
7	Karosserie	88
7.1	Airbag: Funktion prüfen	88
7.2	Unterbodenschutz und Karosserielack auf Beschädigungen prüfen	88
7.3	Karosserielack und Unterbodenschutz auf Beschädigungen prüfen (vor dem Verkauf) . .	89
7.4	Wasserkasten und Wasserablauföffnungen auf Verschmutzungen prüfen und ggf. reinigen	89
7.5	Scheibenwisch- und -waschanlage: Funktion prüfen	90
7.6	Türschlösser und Kindersicherungen prüfen	92
7.7	Staub- und Geruchfilter ersetzen	93
7.8	Schließzylinder: Funktion prüfen	93
7.9	Korrosion prüfen	94
7.10	Frontklappenschloss: Fetten	94
7.11	Ausstell-/Schiebe-Glasdach	95
8	Abgasuntersuchung	103
8.1	Abgasuntersuchung bei Fahrzeugen mit Benzinmotoren	103
9	Verschiedenes	106
9.1	Anschleppen/Abschleppen	106
9.2	Probefahrt	108
9.3	Fahrzeug anheben	109