



Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeines	1
1.1	Fahrzeug-Identifizierungsnummer	1
1.2	Typschild	4
1.3	Fahrzeugdatenträger	5
1.4	Lagerung von ŠKODA-Neufahrzeugen	5
1.5	Fahrzeugauslieferung vom Lager	5
1.6	Zusätzliche Kundeninformationen zur Inspektion und Wartung	5
1.7	Fahrzeugalter ermitteln	7
1.8	Bordbuch prüfen	7
2	Inspektionen	8
2.1	Vorverkaufsinspektion -PDI- (Export)	8
2.2	Vorverkaufsinspektion - Inland (Tschechische Republik)	10
2.3	Übergabe-Inspektion (Export)	14
2.4	Inspektion	18
2.5	Ölwechsel-Service	30
2.6	Service-Intervalle	32
2.7	Länderzuordnung aufgrund Kraftstoffqualität, Staubanteil und Temperatur	36
2.8	Servicetabellen mit Abweichungen für die einzelnen Märkte bis MJ 2016	44
3	Motoren	53
3.1	Motorenübersicht	53
3.2	Motorisierung	59
3.3	Motor und Teile im Motorraum auf Undichtigkeiten und Beschädigungen prüfen	61
3.4	Zahnriemen und Spannrolle wechseln	62
3.5	Zahnriemen für Nockenwellenantrieb bzw. Kühlmittelpumpenantrieb auf Verschleiß und Zustand prüfen	62
3.6	Zahnriemen für Kühlmittelpumpenantrieb ersetzen	70
3.7	Motorölstand prüfen	70
3.8	Motoröl ablassen oder absaugen und Motoröl auffüllen	71
3.9	Ölfilter ersetzen	80
3.10	Kühlsystem: Prüfen	85
3.11	Keilrippenriemen: Zustand prüfen	89
3.12	Keilrippenriemen ersetzen	90
3.13	Verlauf des Keilrippenriemens	91
3.14	Zündkerzen ersetzen	92
3.15	Luftfiltereinsatz ersetzen und Luftfiltergehäuse reinigen	101
3.16	Kraftstofffilter ersetzen (Dieselmotor)	113
3.17	Partikelfilter prüfen	116
3.18	Mehrzweckadditiv für Benzinmotoren	118
3.19	Mehrzweckadditiv für Dieselmotoren	120
3.20	Kraftstofffilter entwässern	122
3.21	Reduktionsmittel (AdBlue®): Befüllen, ersetzen	124
4	Getriebe	140
4.1	Achsantrieb und Gelenkschutzhüllen auf Undichtigkeiten und Beschädigungen prüfen	140
4.2	6-Gang-Getriebe DSG: Getriebeöl wechseln, Ölfilter ersetzen	140
4.3	Öl in der Allradkupplung wechseln	147
4.4	Ölstand in der Allradkupplung prüfen	150
4.5	Automatisches 6-Gang-Getriebe 09G: ATF-Stand und -Qualität prüfen, ATF nachfüllen oder wechseln	151
4.6	Öl für Differenzialsperre für Vorderachse ersetzen	157
4.7	Ölwechsel: Doppelkupplungsgetriebe (DSG) 0GC	160
5	Fahrwerk	168
5.1	Bremsbelagdicke vorn und hinten prüfen	168
5.2	Bremsanlage auf Undichtigkeiten und Beschädigungen prüfen	171



5.3	Bremsflüssigkeit wechseln	171
5.4	Bremsflüssigkeitsstand prüfen	181
5.5	Vorder- und Hinterachse: Prüfen	182
5.6	Reifen: Prüfen	184
5.7	Radbefestigungsschrauben auf vorgeschriebenes Drehmoment anziehen	209
5.8	Reifenkontrollanzeige: Kalibrierung	209
5.9	Transportsicherung: Blockierbauteile von den Stoßdämpfern der Vorderachse abbauen	210
5.10	Pannenset	212
6	Elektrik	213
6.1	Elektrische Verbraucher: Funktion prüfen	213
6.2	Außenlicht vorn und hinten: Prüfen	214
6.3	Innenleuchten: Prüfen	214
6.4	Batterie prüfen	214
6.5	Fahrzeugbatterie nach dem Transport pflegen	214
6.6	Infotainment Radio/Navigation auf Funktion prüfen	215
6.7	Zeituhr einstellen	216
6.8	Diagnosegerät anschließen	217
6.9	Service-Intervall-Anzeige (SIA) zurücksetzen	218
6.10	Sprachvariante der Fahreranweisungen prüfen	225
6.11	Service-Intervalle umcodieren	225
6.12	Scheinwerfereinstellung prüfen	226
6.13	Funktion automatisches Licht prüfen	232
6.14	Funktion des dynamischen Kurvenlichts/der adaptiven Scheinwerfer, LED-Scheinwerfer prüfen	232
6.15	Funktion der Nebelscheinwerfer mit der „Corner“-Funktion (statisches Kurvenlicht) prüfen	233
6.16	Scheinwerfer einstellen	233
6.17	Nebelscheinwerfer einstellen	234
6.18	Climatronic: Temperatur auf 22 °C einstellen	236
6.19	Batterietransportmodus ausschalten	238
6.20	Zeitverzögerte Verriegelung nach Schließen der Heckklappe - Aktivierung/Deaktivierung	239
6.21	OCU-Steuergerät (Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit J949) ersetzen	239
6.22	ERA Glonass: Notrufsystem auf Betriebsbereitschaft prüfen	239
6.23	ERA Glonass: Systemtest durchführen	241
6.24	Škoda Connect-Dienste	242
7	Karosserie	244
7.1	Unterbodenschutz auf Beschädigungen prüfen	244
7.2	Karosserielack und Unterbodenschutz auf Beschädigungen prüfen (vor dem Verkauf)	245
7.3	Korrosion prüfen	245
7.4	Scheibenwisch- und -waschanlage: Funktion prüfen	245
7.5	Panorama-Ausstell-/Schiebe-Glasdach: Auf Funktion prüfen, Führungsschienen reinigen und fetten	249
7.6	Schiebedachabläufe: Auf Durchfluss prüfen, ggf. reinigen	264
7.7	Türschlösser, Sicherungsknöpfe, Kindersicherung: Funktion prüfen	265
7.8	Staub- und Geruchfilter ersetzen	266
7.9	Fahrzeugdatenträger aufkleben	267
7.10	Aufkleber Škoda Assistance aufkleben	268
7.11	Schlüsselschalter für Beifahrerairbagabschaltung auf Funktion prüfen	268
7.12	Originalanhängevorrichtung prüfen	270
7.13	Frontklappenschloss: Fetten	271
7.14	Wasserkasten und Wasserablauföffnungen auf Verschmutzungen prüfen und ggf. reinigen	271
7.15	Spiegelanhänger „ŠKODA CONNECT“ befestigen (bis MJ 2019)	271
8	Abgasuntersuchung	273
8.1	Abgasuntersuchung bei Fahrzeugen mit Benzinmotoren	273
8.2	Abgasuntersuchung bei Fahrzeugen mit Benzinmotoren mit Erdgasantrieb (CNG)	277

8.3	Abgasuntersuchung bei Fahrzeugen mit Dieselmotoren	285
9	Verschiedenes	291
9.1	Anschleppen/Abschleppen	291
9.2	Probefahrt	293
9.3	Fahrzeug anheben	294
10	Erdgasanlage	296
10.1	Aufkleber „Erdgasfahrzeug“	296
10.2	Sicherheitsmaßnahmen und Sauberkeitsregeln bei Arbeiten an Fahrzeugen mit der Erdgasanlage (CNG)	298
10.3	Gültige Anweisungen, Vorschriften, Normen sowie Empfehlungen für die Service-, Montage- und Instandsetzungsarbeiten an der Erdgasanlage CNG	300
10.4	Dichtigkeitsprüfung der Gasanlage und Sichtprüfung der Erdgasbehälter	302
10.5	CNG-Service-Intervall zurücksetzen	316
10.6	Abdeckung für Erdgasbehälter aus- und einbauen	316
10.7	Erdgasanlage entleeren (deaktivieren)	320
10.8	Erdgasbehälter aus- und einbauen (bzw. ersetzen)	320
10.9	Erdgasanlage: Wachsschicht zwischen Erdgas-Kraftstoffbehälter und Multifunktionsventil prüfen	320
11	PTI - Periodisch technische Inspektion	322
11.1	PTI - Periodisch technische Inspektion	322
11.2	Allgemeine Beschreibung der elektronischen Feststellbremse	333
11.3	Elektronische Fahrzeugschnittstelle	334
11.4	Lenkanlage prüfen	334